

HORIZON

49HL7530U

Manual de utilizare
Operating Instructions
Használati Utasítás


Инструкции за Употреба
Instrukcja obsługi



WiDi | Wireless Display



DVBT2/C/S2



www.horizon-europe.com

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs!

Thank you for choosing this product!

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!

Благодарим Ви, че избрахте този продукт!

**Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să păstrați manualul
pentru informări ulterioare.**

Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucțiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului. **Pentru a opera unitatea corect și în siguranță, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de instalare și utilizare.**

~~~~~

**Please read the instructions carefully and keep the manual  
for subsequent briefings.**

This manual is designed to give you all necessary instructions concerning installation, usage and maintenance of this machine. **To operate the unit correctly and safely, please read this manual carefully before installation and usage.**

~~~~~

**Kérjük, olvassa el az utasításokat, és tartsa a kézikönyvet
a későbbi tájékoztatók.**

Ez a leírás célja, hogy megadja az összes szükséges utasítást beüzemelését, használatát és karbantartását a gép. Hogy a berendezés helyes és biztonságos, kérjük, olvassa el a kézikönyvet, mielőtt telepítésével és használatával.

~~~~~

**Моля, прочетете внимателно инструкциите и запазете ръководството  
за следващи консултации.**

Това ръководство е съставено, за да Ви предостави всички необходими инструкции относно инсталацията, употребата и поддръжката на аппарата. За правилна и безопасна работа с устройството, моля, прочетете внимателно това ръководство преди инсталиране и употреба.

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Informații despre siguranță.....                               | 2  |
| Marcaje pe produs.....                                         | 2  |
| Informații legate de mediu.....                                | 3  |
| Funcții.....                                                   | 4  |
| Accesorii incluse.....                                         | 4  |
| Notificații pentru modul standby.....                          | 4  |
| Operarea și comutatorul de control al televizorului.....       | 5  |
| Introducerea bateriilor în telecomandă.....                    | 5  |
| Conectarea la sursa de alimentare.....                         | 5  |
| Conexiunile antenă.....                                        | 5  |
| Notificarea referitoare la licența.....                        | 6  |
| Telecomandă.....                                               | 8  |
| Conexiuni.....                                                 | 9  |
| Pornire/Oprire.....                                            | 10 |
| Prima Instalare.....                                           | 10 |
| Media Playback prin intrare USB.....                           | 11 |
| Înregistrarea unui program.....                                | 11 |
| Înregistrare cu defazare temporală.....                        | 12 |
| Înregistrare instantanee.....                                  | 12 |
| Vizualizarea programelor înregistrate.....                     | 12 |
| Configurare înregistrării.....                                 | 12 |
| Meniu Navigator media.....                                     | 12 |
| FollowMeTV (dacă este disponibil).....                         | 13 |
| Transmițere CEC și CEC RC.....                                 | 13 |
| Manualul electronic (dacă este disponibil).....                | 13 |
| Conținutul Meniului televizorului.....                         | 14 |
| Reguli generale de utilizare a televizorului.....              | 19 |
| Folosirea listei de canale.....                                | 19 |
| Configurarea Setărilor parentale.....                          | 19 |
| Guid programe electronic (GPE).....                            | 19 |
| Servicii TelexText.....                                        | 20 |
| Actualizare software.....                                      | 20 |
| Depanare & Statut.....                                         | 20 |
| Moduri tipice de afișare la intrarea PC.....                   | 22 |
| Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI.....                  | 22 |
| Formate de fișiere video compatibile cu modul USB.....         | 23 |
| Formate de fișiere imagine compatibile cu modul USB.....       | 23 |
| Formate de fișiere audio compatibile cu modul USB.....         | 24 |
| Formate de fișiere de subtitrare compatibile cu modul USB..... | 25 |
| Rezoluțiile DVI suportate.....                                 | 26 |
| Conectivitate.....                                             | 27 |
| Browser de internet.....                                       | 31 |
| Sistem HBBTV.....                                              | 32 |
| Smart Center.....                                              | 33 |

## Informații despre siguranță



**ATENȚIE**

RISC DE ELECTROCUTARE  
NU DISCUTAȚI



**ATENȚIE:** PENTRU A REDUCE RISCU DE ELECTROCUTARE, ÎN DEPLINĂ MĂSURĂ, ÎN ÎNTELEGEREA ÎNĂLȚĂ A RISCULUI, NU EXISTA PIESE PENTRU REPARARE ÎNAINTRU (SAU ÎNTR-UN) ÎN ÎNTELEGEREA ÎNĂLȚĂ A RISCULUI DIN PARTEA PERSONALULUI DE SERVICIU CALIFICAT.

În cazul unor condiții meteorologice extreme (furtuni, fulgere) și perioadelor lungi de inactivitate (furtuni când pleacă în concediu), deconectați televizorul de la rețeaua electrică. Șchezurii de la rețea și, prin urmare, trebuie să fie în televizorul de la rețea și, prin urmare, trebuie să fie în rețea electrică la rețea, dispozitivul va continua să fie alimentat pentru toate situațiile, chiar dacă televizorul este în modul standby sau oprit.

**Notă:** Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a utiliza funcțiile corespunzătoare.

## IMPORTANT - Citiți toate aceste instrucțiuni înainte de a instala sau utiliza televizorul

**⚠️ AVERTISMENT:** Nu lăsați niciodată persoane (inclusiv copii cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe să folosească aparate electrice nesupravegheați.

- Folosiți acest televizor la o altitudine de mai puțin de 2.000 de metri peste nivelul mării, în locuri uscate și în regiuni cu climă moderată sau tropică.
- Televizorul are ca domeniu de utilizare gospodăria sau alte domenii similare, dar poate fi folosit și în locuri publice.
- În scopul ventilației, lăsați cel puțin 5 cm de spațiu în jurul televizorului.
- Ventilația nu trebuie obstruită prin acoperirea sau blocarea orificiilor de ventilație cu obiecte, precum zăbre, fețe de masă, perdele etc.
- Cablul de alimentare ar trebui să fie ușor accesibil. **Nu așezați** televizorul, mobilierul etc. pe cablul de alimentare. Un cablu de alimentare deteriorat poate duce la incendiu sau electrocutare. Mănușiți cablul de alimentare de șteacă, nu deconectați televizorul trăgând de cablul de alimentare. Nu atingeți cablul de alimentare/ștecherul dacă aveți mâinile ude, deoarece apă/umiditate poate provoca un scurtcircuit sau un șoc electric. Nu îndepărtați cablul de alimentare și nu îl legați de alte cabluri. Atunci când este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit exclusiv de personal calificat.
- Nu expuneți televizorul la scurgeri sau stropiri cu lichide și nu plasați obiecte umplute cu lichide, precum vază, câni etc. pe sau deasupra televizorului (ex. pe polie deasupra unității).

- Nu expuneți televizorul în lumina directă a soarelui și nu plasați flăcări deschise precum lumânările, deasupra sau în apropierea televizorului.
- Nu plasați surse de căldură precum încălzitoare electrice, radiatoare etc. lângă televizor.
- Nu plasați televizorul pe podea sau pe suprafețe înclinate.
- Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați purgi de plastic la îndemâna bebelușilor, a copiilor sau a animalelor domestice.
- Atașați cu atenție standul la televizor. Dacă standul e prevăzut cu șuruburi, strângeți șuruburile bine tare pentru a evita îndoirea televizorului. Nu strângeți prea tare șuruburile și montați adecvat cauducul standului.
- Nu aruncați bateriile în foc sau cu materiale periculoase sau inflamabile.

**Atenție:** Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum razele soarelui, focul sau altele.

|                                                                                   |                  |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|  | Atenție          | Pericol de rănit grav sau deces      |
|  | Risc de incendiu | Risc de înaltă tensiune              |
|  | Mentenanță       | Componentă importantă în funcționare |

## Marcaje pe produs

Următoarele simboluri sunt folosite pe produs ca marcat pentru restricții și măsurile de precauție și instrucțiunile de siguranță. Fiecare explicație va fi luată în considerare acolo unde produsul poate fi exclusiv semnele corespunzătoare. Urmăriți toate aceste informații din motive de siguranță.

**Echipament de clasă II:** Acest aparat este conceput astfel încât să nu necesite o legătură de siguranță de împănare.

**Echipament de clasă II cu împănare funcțională:** Acest aparat este conceput astfel încât să nu necesite o legătură de siguranță de împănare, împănarea e folosită în scopuri funcționale.

**Conexiune de împănare pentru protecție:** Borna marcată este pentru conectarea conductorului protector de împănare asociat cu firele de alimentare.

**Bornă sub tensiune periculoasă:** Borna (bornele) marcate este/sunt sub tensiune în condiții normale de funcționare.

**Atenție, vezi instrucțiunile de funcționare:** Zona (zonele) marcată (marcate) conține(baterii cu celule sau pile care pot fi înlocuite de utilizator).

**Produs laser de clasa 1:**  
Acest produs conține o sursă laser de clasa 1 care este sigur în condiții de funcționare rezonabile și previzibile.

CLASS 1  
LASER PRODUCT

## AVERTISMENT

Nu ingerați bateria, prezintă pericol de arsuri chimice.

Acest produs sa a accesorie furnizate împreună cu produsul pot conține o baterie cu celule sau pile. În cazul în care bateria de ceas este ingerată, aceasta poate provoca arsuri interne grave în decurs de 2 ore și poate provoca moartea.

Nu lăsați bateriile noi sau utilizate la îndemâna copiilor.

În cazul în care compartimentul bateriei nu se încarcă, înlocuiți la mai foșe produse și nu lăsați la îndemâna copiilor.

În cazul în care credeți că există posibilitatea ca bateriile să fi fost înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

## AVERTISMENT

Nu puneți niciodată televizorul într-un loc instabil sau înclinat. Un televizor poate cădea, provocând vătămări serioase sau chiar moartea. Majoritatea accidentelor, mai ales cele suferite de copii, pot fi evitate dacă luați simple măsuri de precauție precum:

- Folosirea duapurilor sau a suporturilor recomandate de producătorul televizorului.

- Folosirea de corpuri de mobilitate care pot suține greutatea televizorului.

- Asigurați-vă că marginea televizorului nu depășește corpul de mobilitate pe care este așezat.

- Nu plasați televizorul pe corpuri de mobilitate înalte (de exemplu, duapurii sau bibliotecile) fără a ancora atât mobila cât și televizorul de un suport adecvat.

- Nu așezați televizorul pe haine sau alte materiale interpușe între televizor și suportul pe care este așezat.

- Înstruiți copiii cu privire la pericolele legate de escaladarea mobilă pentru a evita televizorul sau la buzonele de comandă ale acestuia. Dacă televizorul dvs. existent rămâne în închisă și este mutat, țineți cont de aceleași avertisțări de la mai sus.

## AVERTISMENTE PENTRU MONTAREA PE PERETE

- Citiți instrucțiunile înaintea montării televizorului pe perete.

- Setul de montare pe perete este opțional. Puteți obține de la dealerul dvs. local, dacă nu a fost furnizat împreună cu televizorul.

- Nu instalați televizorul pe plafon sau pe un perete înclinat.

- Folosiți șuruburi speciale pentru montarea pe perete și ale acestorii.

- Strângeți bine șuruburile de montare pe perete pentru a preveni căderea peretelui. Nu strângeți prea tare șuruburile.

## AVERTISMENT

Aparatele conectate la împământarea de protecție a dădării prin priză de alimentare sau prin intermediul altor dispozitive cu o conexiune pentru împământare – și la un sistem de distribuție TV folbind un cablu coaxial, pot constitui în unele condiții pericol de incendiu. Conexiunea la un sistem de distribuție a programelor TV trebuie efectuată prin intermediul unui aparat care oferă izolație electrică sub un anume interval de frecvență (izolator galvanic, vezi EN 60728-11).

## Informații legate de mediu

Acest televizor a fost conceput pentru a respecta medii înconjurător. Pentru a reduce consumul de energie, puteți lua amesteți pași:

Dacă setați opțiunea **Economisire Energie la Minim**, **Mediu**, **Maxim** sau **Auto** televizorul va reduce consumul de energie în mod conștient. Dacă doriți să setați **Lumina de fundal** la o valoare fixă setați ca **Personalizat** și regliați manual **Lumina de fundal** (localizată sub setarea **Economisire Energie**) cu ajutorul butonelor Sânga sau Dreapta de pe telecomandă.

Setați ca Dezactivat pentru a dezactiva această setare.

**Notă:** Opțiunile de Economisire Energie disponibile **pot diferi în funcție de Modelul selectat din meniul / Sistem > imagine**.

Setările de **Economisire energie** pot fi găsite în meniul **Sistem > imagine**. Unele setări de imagine nu pot fi modificate.

Dacă butonul Dreapta este apăsat în timp ce opțiunea **Auto** este selectată sau butonul Sânga în timp ce opțiunea **Personalizat** este selectată, mesajul „Ecranul se va opri în 15 secunde.” va fi afișat pe ecran. Selectați **Continuăți** și apăsați **OK** pentru a opri ecranul imediat. Dacă nu acționați nimic buton,

ecranul se va opri în 15 secunde. Acționați orice buton de pe telecomandă sau de pe televizor pentru a activa din nou ecranul.

**Notă:** Opțiunea **Ecran opri** nu este disponibilă dacă **Modul este setat pe Joc**.

Atunci când nu utilizați televizorul, opriți-l sau deconectați-l de la rețea de conectare la sursa de alimentare principală. Astfel, consumul de energie este redus.

## Funcții

- Televizorul suportă Ultra HD (Definiție ultra înaltă - cunoscută și sub denumirea 4K) ce oferă rezoluția de 3840 x 2160 (4K2K). Aceasta reprezintă de 4 ori rezoluția televizorului Full HD dublând numărul de pixeli al televizorului Full HD atât pe orizontală, cât și pe verticală. Continuările Ultra HD sunt suportate din intrările USB HDMI și peste transmisiunile DVB-T2 și DVB-S2.

- Televizor color cu telecomandă
- Televizor digital/cablusat/alt complet integrat (DVB-T2/C/S2)
- Intrări HDMI pentru a conecta alte dispozitive la nulele HDMI
- Intrare USB
- Sistem de meniu OSD
- Sistem de sunet stereo
- Teletext
- Conexiune pentru căști
- Sistem de programare automată
- Căutare manuală
- Oprire automată după maximum opt ore.
- Oprire automată
- Blocare
- Comutare automată sunet mut atunci când nu există nicio transmisiune.
- Redare NTSC.
- AVI. (Limitare frecvență a volumului)
- PLL. (Căutare de frecvență)
- Intrare PC
- Modul joc (opțional)
- Funcție fără imagine
- Înregistrare program
- Defazare program
- Ethernet (LAN) pentru conectivitate și servicii Internet
- Support WiFi 802.11 ab/g/n integrat
- Partajare Audio Video
- HbbTV

**Interval Dinamic Ridicat (HDR) / Jurnal Hibrid-Gamma (HLG):** Folosind această funcție, televizorul poate reproduce un interval dinamic mai mare de luminozitate, caplând și combinând mai multe expuneri diferite. HDR-HLG promite o calitate mai bună a imaginii datorită evidențierii mai luminoase și mai realiste, unei culori mai realiste și a altor ameliorări. Oferă aspectul pe care regiunile și desec, arlând zonele ascunse ale umbrelor întinse și ale luminii sale la claritate, culoare și detalii maxime. Continuul HDR-HLG e acceptat de aplicațiile native de portal, intrările HDMI, USB și prin transmisiunile DVB-S. Setări: Intrarea surselor HDMI ca **Mărit** din opțiunea **Sources** în meniul **Setări** pentru a viziona imaginile HDR-HLG, dacă conținutul HDR-HLG este primit prin intrarea HDMI. Dispozitivul sursă ar trebui să fie compatibil cel puțin cu HDMI 2.0 în acest caz.

## Accesorii incluse

- Telecomandă
- Baterii: 2 x AAA

## Notificări pentru modul standby


Dacă televizorul nu primește nicio sursă de intrare (de exemplu, de la o antenă sau sursă HDMI) timp de 3 minute, va intra în standby. Când porniți apoi televizorul, va fi afișat următorul mesaj: „Televizorul a fost comutat automat în modul standby deoarece nu a existat semnal o perioadă lungă de timp.”

Apăsați **OK** pentru a continua.

Opțiunea **OPRIRE automată televizor** (în meniul **Sistem > Setări-Mai mult**) poate fi setată la o valoare între 1 și 8 ore în mod implicit. Dacă setarea nu este pusă pe **Oprire** și televizorul a fost lăsat pornit și nu s-a acționat asupra lui pe parcursul timpului setat, va trece în mod standby după expirarea timpului setat. Când porniți apoi televizorul, va fi afișat următorul mesaj: „Televizorul a fost comutat automat în modul standby deoarece nu a fost efectuată nicio operațiune o perioadă lungă de timp.” Apăsați **OK** pentru a continua.



## Operarea și comutatorul de control al televizorului



1. În sus
2. În jos
3. Buton de selecție Volum/Informații/Lista de surse și butonul de veghe-pomire

Comutatorul Control vă permite să controlați funcțiile Volum/ Program/ Sursă și Standby-On ale televizorului.

**Pentru a modifica volumul:** Mișcați volumul apăsând pe partea superioară a butonului. Reduceți volumul apăsând pe partea inferioară a butonului.

**Pentru a schimba canalul:** Apăsăți butonul din mijloc și va apărea bannerul cu informațiile pe ecran. Derulați printre canalele memorate apăsând pe partea superioară sau inferioară a butonului.

**Pentru a schimba sursa:** Apăsăți partea din mijloc a butonului de două ori (în total, de două ori), iar pe ecran va fi afișată lista surselor. Derulați printre sursele disponibile apăsând pe partea superioară sau inferioară a butonului.

**Pentru a opri televizorul:** Apăsăți în jos pe partea centrală a butonului și țineți-o apăsată câteva secunde; televizorul va intra în modul standby.

**Pentru a porni televizorul:** Apăsăți pe butonul din mijloc, iar televizorul va porni.

### Observații:

- Dacă opriți televizorul, acest cerc începe din nou cu setarea volumului.
- Meniul principal OSD nu poate fi afișat via butonul de control.

### Folosirea telecomenzii

Apăsăți butonul **Menu** de pe telecomandă pentru a afișa ecranul cu meniul principal. Utilizați butoanele direcționale pentru a selecta o filă de meniu și apăsați OK pentru a intra. Utilizați butoanele direcționale din nou pentru a selecta sursa sau a seta un element. Apăsăți butoanele **Return/Back** sau **Menu** pentru a ieși din ecranul unui meniu.

### Selectarea surselor

După ce ați conectat sistemele externe la televizor, puteți comuta pe diferite surse de semnal. Apăsăți

butonul **Source** de pe telecomandă în mod consecutiv pentru a selecta diferite surse.

**Schimbarea canalelor și reglarea volumului**  
Puteți să schimbați canalul și să reglați volumul utilizând butoanele **Volum +/-** și **Program +/-** de pe telecomandă.

### Introducerea bateriilor în telecomandă

Scatețați mai întâi surubul care fixează capacul compartimentului bateriei de pe partea din spate a telecomenzii. Ridicați capacul ușor. Introduceți două baterii de tip AAAA. Asigurați-vă că însemelele (+) și (-) corespund (respectiv polaritatea corectă). Nu folosiți baterii vechi și nu închevnați. Introduceți doar cu baterii de același tip sau echivalent. Introduceți hapați capacul. Apoi înșurubați capacul din spate din nou.



### Conectarea la sursa de alimentare


**IMPORTANT:** Televizorul este conceput să funcționeze la o priză de **220-240V CA, 50 Hz**. După deșchiderea, lăsați televizorul să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l conecta la sursa de curent. Introduceți cablul de alimentare în priză.

### Conexiune antenă

Introduceți firele televizorului cu conexiune prin antenă sau cablu în mufa **INTRARE ANTENĂ (ANT)** sau firele de conexiune prin satelit la **INTRARE SATELIT (LNB)** aflată în partea din spate a televizorului.

### Partea din spate a televizorului

#### satelit



antena  
sau  
cablu

## Informații pentru utilizatori privind eliminarea echipamentelor vechi și a bateriilor

### Doar Uniunea Europeană

Echipamentul care poartă aceste simboluri nu trebuie să fie aruncat ca un gunoi menajer general.

Trebuie să vă adresați unor centre responsabilizate de reciclare și să căutați sisteme adecvate pentru eliminarea acestor produse.

**Observație:** Semnul **Pb** de dedesubtul simbolului pentru baterii indică faptul că baterie conține plumb.



Produs  
Baterie

## Notificare referitoare la licență

Termenii HDMI și High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau simboluri comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii și în alte țări.



Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.

Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Produs sub licența DTS Licensing Limited. DTS, Simbolul, & DTS și Simbolul împreună sunt mărci înregistrate și DTS TruSurround este o marcă a DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Produs sub licența DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Simbolul & DTS sau DTS-HD și Simbolul împreună sunt mărci înregistrate ale DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



Acest produs conține tehnologii care se supun numărului drepturilor de proprietate ale Microsoft. Folosirea sau distribuția acestor tehnologii în altă formă sau produs este interzisă fără licențele adecvate de la Microsoft.

Proprietarii conținutului folosesc tehnologie de acces Microsoft PlayReady™ pentru a proteja proprietatea intelectuală. Inclusiv conținutul protejat de drepturi de autor. Acest dispozitiv folosește tehnologie PlayReady pentru a accesa conținutul protejat PlayReady și/sau conținutul protejat WMDRM. Dacă dispozitivul nu reușește să aplice în mod adecvat restricțiile asupra utilizării conținutului, este posibil ca proprietarii conținutului să folosească tehnologia de acces a conținutului protejat PlayReady. Revizuirea sau modificarea conținutului protejat PlayReady poate să afecteze conținutul neprotejat sau conținutul protejat de alte tehnologii de acces la conținut. Este posibil ca proprietarii conținutului să actualizeze PlayReady pentru a accesa conținutul acestora. Dacă refuzați actualizarea, nu va trebui să accesați conținutul care necesită actualizarea.

## Specificații

|                                                   |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transmiter la televizor                           | PAL/GBI/DKILL' SECAM BGDK                                                                           |
| Canale recepție                                   | VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND                                                           |
| Recepție digitală                                 | Televizor cu cablu ieretur digital și prin satelit complet integrat (DVB-T-C-S) (conform cu DVB-S2) |
| Număr de canale pre-setate                        | 10.000                                                                                              |
| Indicator canal                                   | Afișaj pe ecran                                                                                     |
| Intrare antenă RF                                 | 75 Ohm (dezecilibrat)                                                                               |
| Tensiune de funcționare                           | 220-240V AC, 50Hz.                                                                                  |
| Audio                                             | DTS TruSurround HD                                                                                  |
| Puterea la ieșire audio (VRMS) (10% THD)          | 2 x 10                                                                                              |
| Consum energie electrică (W)                      | 120 W                                                                                               |
| Standby în rețea (W)                              | < 3                                                                                                 |
| Dimensiuni televizor Axial (cu picior) (mm)       | 274 x 1112 x 709                                                                                    |
| Dimensiuni televizor Axial (fără picior) (mm)     | 6092 x 1112 x 653                                                                                   |
| Afișaj                                            | 48"                                                                                                 |
| Temperatura și gradul de umiditate de funcționare | 0°C-40°C, 85% umiditate maximă                                                                      |

## Specificații transmisiator LAN wireless

| Intervalo frecvență             | Putere ieșire maximă |
|---------------------------------|----------------------|
| 2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)    | < 100 mW             |
| 5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)   | < 200 mW             |
| 5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)   | < 200 mW             |
| 5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) | < 200 mW             |


### Restricții în funcție de țară

Acest dispozitiv este făcut pentru uz domestic și de birou în toate țările UE (și alte țări care urmează directiva UE) fără alte limită, cu excepția țărilor menționate mai jos.

| Țara           | Restricție                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bulgaria       | Autorizare generală necesară pentru bobi-sire în aer liber și servicii publice                         |
| Franta         | Numai uz interior pentru 2454-2483.5 MHz                                                               |
| Italia         | Dacă se folosește în afara aerului, este necesară o autorizare generală                                |
| Grecia         | Numai uz interior pentru banda 5470 MHz -5725 MHz                                                      |
| Luxemburg      | Este necesară o autorizare generală pentru rețea și furnizarea de servicii (nu pentru toată gama)      |
| Norvegia       | Transmisunile radio sunt interzise pentru zona geografică de pe o rază de 20 km din centrul Ny-Ålesund |
| Federatia Rusă | Numai uz interior                                                                                      |

Cerțișele pentru țara dvs. se pot schimba oricând. Este recomandat ca utilizatorul să verifice la autoritățile locale starea curentă a reglementărilor naționale atât pentru LAN-ul de 2.4 GHz cât și pentru cel de 5 GHz.

## Telecomandă



### (\*) BUTONUL MEU 1 & BUTONUL MEU 2:

Aceste butoane pot avea funcții implicate în funcție de model. Butonul 1 este folosit pentru a selecta canalul de recepție prin satelit sau un canal dintr-un set de canale. Butonul 2 este folosit pentru a selecta canalul de recepție prin satelit sau un canal dintr-un set de canale.

Rețineți! Faptul că atunci când efectuați prima instalare, BUTONUL MEU 1 și 2 va reveni la funcția sa implicită.

- Standby: Inchide/Deschide televizorul
- Netflix: Lansare aplicația Netflix
- Butoane numerice: Schimbă canalele, introduce un număr sau o literă în căsuța de text de pe ecran.
- TV/Comută la Sursa televizorului
- Inapoi/Revine: Revine la ecranul anterior, deschide pagina de index (în modul TXT)
- Meniuri: Deschide pagina portăului, unde puteți accesa numeroase aplicații bazate pe internet
- Volum +/-: Butoanele de volum
- Canalul de recepție: Ajută la navigarea prin meniuri, pentru a selecta sursa de recepție în modul TXT atunci când este disponibilă
- Mut: Suprimă integral volumul televizorului
- Info: Afișează informații despre conținutul de pe ecran, prezintă informații accușate (releare - în modul TXT)
- Ghid programe electronic (GPE): Afișează ghidul de programe electronic
- Navigitor media: Deschide ecranul de navigare media pentru funcțiile butonelor colorate
- Butoane colorate: Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a utiliza funcțiile butonelor colorate
- Limbă: Comută între modulele de sunet (televiziune analogică) și schimbă limba audio/der subtitrare (televiziune digitală, acolo unde această opțiune este disponibilă)
- Subtitrări: Afișează și ascunde subtitrările (acolo unde această opțiune este disponibilă)
- Inapoi rapid: Denulează caștele înapoi în cadrul medior de redare, ca de exemplu filme
- Inregistrare: Inregistrează programe
- Redare: Începe redarea medior selectate
- Pauză: Suspendă denularea suportului media redat, înlăză înregistrarea defazării temporale
- Înainte rapid: Denulează caștele înainte în cadrul medior de redare
- Ecran: Modifică aspectul de aspect al ecranului
- Butonul meu 1 (\*)
- Butonul meu 2 (\*)
- Meniu rapid: Afișează o listă de meniuri pentru acces rapid
- Text: Afișează telexul (acolo unde această opțiune este disponibilă), iar apăsând din nou, suprapune telexul peste o transmisie normală (mxx)
- Surse: Indică toate sursele de transmisie și de conținut la ecranul anterior
- Program +/-: Butoanele de selecție utilizate pentru a selecta pagina (în modul TXT) vizualizată lista de canale (în modul DTV)
- Meniu: Afișează meniul televizorului
- Comutare: Trece prin canalele sau sursele anterioare și actuale

**Conexiuni**

**!** Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt oprite înainte de a realiza orice fel de conexiune. După realizarea conexiunii, puteți porni unitățile și le puteți utiliza.

**!** Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt oprite înainte de a realiza orice fel de conexiune. După realizarea conexiunii, puteți porni unitățile și le puteți utiliza.

Pentru a porni televizorul

Conectați cablul electric la o sursă electrică cum ar fi priză de perete (220-240 V CA, 50 Hz).

Conectați cablul electric la o sursă electrică cum ar fi priză de perete (220-240 V CA, 50 Hz).

Pentru a porni televizorul din modul standby:

- Pentru a opri televizorul**

Apăsând butonul **Standby** de pe telecomandă sau țineți apăsată câteva secunde butonul din mijloc de control până la stingerea televizorului, pentru ca televizorul să intre în modul standby.

Pentru a opri televizorul complet, scoateți cablul

**Notă:** Atunci când televizorul este în modul standby, LED-ul de standby poate clipi pentru a indica faptul că una dintre funcțiile Căutare în standby, Descărcare directă sau Cronometru este activă. Este posibil ca LED-ul să lumineze în continuare atunci când televizorul din modul standby.

Când pormiți dispozitivul pentru prima dată, este afișat

Pe ecranul următor, setați preferințele folosind butoanele direcționale, și apăsați butonul **OK**.

**Notă:** În funcție de țara selectată, puteți fi rugat să setați și să confirmați un cod PIN în acest moment. Numărul PIN selectat nu poate fi 0000. Trebuie să-l introduceți dacă sunteți rugat să introduceți un cod PIN pentru acționările ulterioare ale meniului.

**Antenă Digitală:** Dacă opțiunea de căutare a transmisiilor prin **Antenă Digitală** este activată, televizorul va căuta transmisiile digitale terestre după ce alte setări inițiale sunt finalizate.

**Cablu digital:** Dacă opțiunea de căutare a transmisiunilor de **Cablu Digital** este activată, televizorul va căuta transmisiuni prin cablu digital dinău efectuarea altor setări inițiale. Conform altor

Pe baza creșterii ulterioare a veniturilor, companiile din industria de servicii vor avea ocazia să plătească impozite mai mici decât cele din industria extractivă. Dacă creșterea veniturilor este suficient de mare, companiile din industria extractivă vor plăti impozite mai mari decât cele din industria de servicii.

selecția **Network (Rețea)** sau setați valorile precum **Frequency (Frecvență)**, **Network ID (ID Rețea)** și **Search Step (Pas Căutare)**. După ce ați terminat,

**Apăsăți butonul OK.**  
**Noți:** Durata căutărilor se va schimba în funcție de Etapa de Căutare selectată.

- **Comutator DISEqC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un **comutator DISEqC**, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versiunea DISEqC și apăsați OK pentru a continua. Puteți să setați până la patru sateliți (dacă e disponibil) pentru versiunea v1.0 și 16 sateliți pentru versiunea v1.1 pe ecranul următor. Apăsăți butonul **OK** pentru a scana primul satelit din listă.

**Analog:** Dacă opțiunea de căutare a transmisiilor Analogice este activată, televizorul va căuta transmisiile analogice după ce alte setări inițiale sunt finalizate.

În plus, puteți seta tipul de transmisie preferat. Se va acorda prioritate tipului de transmisie selectat în timpul procesului de căutare, iar canalele vor fi enumerate în partea superioară a **Listei de Canale**. După ce ați terminat, apăsați butonul **OK** pentru a continua.

Puteți activa opțiunea **Modul Magazin** în acest moment. Această opțiune va configura setările televizorului pentru modul din magazin și în funcție de modul de televizorului utilizat, caracteristicile suportate de modelul televizorului pot fi afișate în partea de sus a ecranului ca bară de informații. Această opțiune este destinată numai stocari. Va recomandăm să selectați **Modul Acasă** pentru utilizarea acasă. Această opțiune va fi disponibilă în meniul **Sistem Setări-Mai multe** și poate fi activată sau dezactivată ulterior.

[illegible]

Inițiativă. Dacă opțiunea **Internet Connection** (Conexiune Internet) este dezactivată, ecranul **Network/Internet Settings** (Setări Rețea/Internet) va fi sărit și nu va apărea. În situația în care utilizatorul are unele nelămuriri înțrebări, recomandăm să comenzi referitor la aceste rețete de confidențialitate sau aplicarea acestora ne poate contacta la adresa e-mail: smarttvservice@vossnub.com

Apăsând butonul **OK** de pe telecomandă pentru a continua și meniul **Setări Rețea/Internet** va fi afișat, dacă confirmă mesajul afișat anterior care va întreba dacă doriți să efectuați setările de rețea. Consultați secțiunea **Conectivitatea** pentru a configura o conexiune cu fir și fără fir. Dacă doriți ca televizorul dvs. să consume mai puțin putere în modul standby, puteți dezactiva opțiunea **Wake On LAN** (Trezire) trezind-o pe OFF după ce finalizați setările, apăsând butonul **OK** pentru a continua. Pentru a sări la următorul pas fără a face nimic selectați **Nu** și apăsați butonul **OK** atunci când este afișat mesajul care vă întreabă dacă doriți să efectuați setările de rețea.

După ce setările inițiale sunt finalizate, televizorul va începe să caute transmisiile disponibile din tipurile de transmisi selectate. După ce toate posturile disponibile sunt stocate, rezultatele scanării vor fi afișate. Apăsând **OK** pentru a continua. Apoi, va fi afișat meniul **Editor Listă Canale**. Puteți edita lista de canale în funcție de preferințele dvs. sau apăsa butonul **Menu** pentru a ieși și a vă uita la televizor.

În timp ce căutarea continuă, poate apărea un mesaj care vă va informa dacă doriți să sortați canalele în funcție de **LCN**<sup>(1)</sup>. Selectați **Da** și apăsați pe **OK** pentru a confirma.

(1) LCN este sistemul de numere de canale logic care este utilizat în unele țări pentru a organiza canalele în funcție de canalul recepționabil (deci a vizită).

**Notă:** Nu puteți televizor în timpul lansării primei rețele. Unele opțiuni pot să nu fie disponibile, în funcție de țara selectată.

**Media Playback prin intrare USB**  
Mediatarea sau sincronizarea de hard disk extern de până la 2 TB este posibilă numai dacă este conectat extern sau discul de memorie USB în televizorul dvs. utilizând intrarea USB ale acestuia.

**IMPORTANT!** Realizați o copie de rezervă pentru fișiere pe dispozitivele dumneavoastră de stocare înainte de a le conecta la televizor. Producătorul este responsabil pentru daunele aduse fișierelor sau pentru pierderea datelor. Există posibilitatea ca anumite tipuri de dispozitive USB (de ex. MP3 Player) sau discuri/sist-uri de memorie USB să nu fie compatibile cu acest dispozitiv. Televizorul suportă formatarea FAT32 și NTFS, însă înregistrarea nu va fi disponibilă pe discurile formate NTFS.

Dacă un cablu AC este deconectat atunci când există o setare activă a cronometrului de înregistrare USB, aceasta va fi anulată.

Sunt suportate mai multe partii diferite. Sunt suportate maximum două partii diferite. Prima partea a discului USB este formatată pentru funcțiile PVR ready. A doua trebuie formatată ca primă partiu pentru a fi folosită pentru funcțiile PVR ready.

E posibil ca unele pachete să nu fie înregistrate din cauza problemelor de semnal, deci uneori imaginea s-ar putea bloca în timpul redării.

Tastele de înregistrare, redare, pauză, afișare (pentru Play/DiagLog) nu pot să fie folosite cât timp televizorul este activ. Dacă o înregistrare începe din cronometru atunci când este pornit televizorul, acesta din urmă este oprit în mod automat. De asemenea, utilizarea televizorului este dezactivată în timpul unei înregistrări sau unei redări.

**Înregistrare cu defazare temporară**  
Apăsând butonul **Pauză** în timp ce urmăriți o emisiune pe canalul activ, redarea va fi deplasată temporar în timpul de defazare. Programul este oprit și înregistrat simultan pe discul USB conectat.

Apăsând din nou pe butonul **Redare** pentru a relua programul întrerupt de la momentul în care l-ați oprit. Apăsând butonul **Oprire** pentru a opri înregistrarea cu defazare temporară și reveniți la transmisiunile în direct.

Funcția de defazare temporară nu poate fi utilizată atât timp cât televizorul se află în modul radio.

Nu puteți utiliza funcția repede înapoi când defazați înaintea redării cu ajutorul opțiunii repede înainte.

**Înregistrare instantanee**  
Apăsând butonul **Înregistrare** pentru a începe imediat înregistrarea unui eveniment în timpul vizionării unui program, Puteți să apăsați din nou butonul **Înregistrare** de pe telecomandă pentru a înregistra următorul program din cadrul EPG. Pentru a anula înregistrarea instantanee, apăsați butonul **Oprire**.

Nu este posibilă comutarea canalelor de transmisie sau vizualizarea navigatorului media în timpul înregistrării. În timpul înregistrării unui program sau al defazării temporale, pe ecran este afișat un mesaj de avertizare dacă dispozitivul USB nu funcționează la o viteză suficient de mare.

**Vizualizarea programelor înregistrate**  
Selectați **Înregistrări** din meniul **Navigator Media**. Selectați un element înregistrat în lista (dacă a fost înregistrat anterior). Apăsând butonul **OK** pentru a vizualiza **Opțiuni de redare**. Selectați o opțiune și apăsați butonul **OK**.

**Notă:** Nu veți putea accesa meniul principal și elementele meniului în timpul redării.

Apăsând butonul **Oprire** pentru a opri redarea și a reveni la meniul **Înregistrări**.

## Inceți înainte

Dacă apăsați butonul **Pauză** atunci când urmăriți programe înregistrate, va fi folosită funcția de redare încet înainte. Puteți să folosiți butonul **Rapid înainte** pentru a avansa încet. Apăsând butonul **Rapid înainte** consecutiv pentru a modifica viteză de avansare.

## Configurare înregistrări

Selecți elementul **Setări înregistrări** din meniul **Navigator Media** și apăsați pentru a configura setările de înregistrare.

**Formatare disc:** Puteți utiliza funcția **Formatare disc** pentru a formata discul USB conectat. Pentru a putea utiliza funcția **Formatare disc**, vi se va solicita introducerea codului PIN.

**Notă:** Codul PIN implicit poate să fie setat la **0000 sau 1234**. Dacă ați definit codul PIN este solicitat în funcție de țara selectată. În timpul **Primei Instalări**, folosiți codul PIN pe care l-ați definit.

## IMPORTANT:

Formatarea dispozitivului USB va duce la ștergerea TUTUROR datelor de pe acest sistem, la ștergerea fișierelor convertite la FAT32. În majoritatea cazurilor, erorile de funcționare vor fi soluționate după formatare, însă veți pierde TOATE datele.

Dacă mesajul „**Viteza de scriere a unității USB este prea mică pentru a înregistra**” apare pe ecran în timp ce începeți înregistrarea, înregistrați să o reporiți.

Dacă apare în continuare aceeași eroare, este posibil ca discul USB să nu îndeplinească cerințele de viteză. Încercați să conectați alt disc USB.

## Meniu Navigator media

Puteți reda fișiere foto, muzicale și video stocate pe un disc USB conectându-l la televizor. Conectați un hard disk USB la una dintre intrările USB afișate în partea laterală a televizorului. Apăsând butonul **Menu** atunci când vă aflați în modul **Navigator Media** veți accesa opțiunile de meniu **Menu**, **Sunset** și **Setări**.

Apăsând din nou pe butonul **Menu** pentru a închide acest ecran. Puteți seta preferințele **Navigator Media** folosind meniul **Setări**.

| Operațiune în modul Redare/Selecție aleatorie                   |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Porniri redarea cu ajutorul butonului <b>Redare</b> și activări | Toate fișierele din listă vor fi redare continuă în ordinea originală         |
| Porniri redarea cu ajutorul butonului <b>OK</b> și activări     | Afișajul fișier va fi redat în mod continuu (repetat)                         |
| Porniri redarea cu ajutorul butonului <b>Redare</b> și activări | Toate fișierele din listă vor fi redare o dată în ordine aleatorie            |
| Porniri redarea cu ajutorul butonului <b>Redare</b> și activări | Toate fișierele din listă vor fi redare continuă în aceeași ordine aleatorie. |

### FollowMeTV (dacă este disponibil)

Cu ajutorul dispozitivului dumneavoastră mobil, puteți reda transmisiunile de pe televizor folosind funcția **FollowMe TV**. Instalați aplicația adecvată Smart Center pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Inițializați aplicația.

Pentru mai multe informații asupra acestei funcții, vă rugăm consultați instrucțiunile pentru aplicația utilizată.

**Notă:** Această aplicație poate să nu fie compatibilă cu toate dispozitivele mobile. Ambele dispozitive trebuie să fie conectate la aceeași rețea Wi-Fi.

### Transmiție CEC și CEC RC

Această funcție vă permite să controlați dispozitivele cu CEC activat care sunt conectate prin porturile HDMI folosind telecomanda televizorului.

Opțiunea CEC din meniul **Sistem>Setări>Mai multe** trebuie setat mai întâi ca **Activat**. Apăsăți butonul **Sursă** și selectați intrarea HDMI a dispozitivului CEC conectat din meniul **Lista de surse**. Atunci când noul dispozitiv sursă CEC este conectat, va fi enumerat în meniul surselor cu propriul nume în locul numelui portului HDMI conectat (precum DVD Player, Recorder 1 etc.).

Telecomanda televizorului poate să efectueze automat principalele funcții după ce sursa HDMI conectată a fost selectată.

Pentru a termina această operație și a controla televizorul cu ajutorul telecomenzii, apăsați butonul **Quick Menu** de pe telecomandă, evidențiați **Transmiere CEC RC** și stabiliți ca **Dozactivată** apăsând butonul Dreapta sau Stânga. Această funcție poate fi activată sau dezactivată în meniul **Sistem>Setări>Mai multe**.

Televizorul este compatibil și cu funcția ARC (Audio Return Channel - canal de returnare semnalului audio). Așadar, semnalul audio este returnat la sursă prin cablul de cablu audio ARC sau sistemul audio (receptor AV sau sistem de difuzoare).

Atunci când ARC este activat, televizorul nu face ca alte ieșiri audio să fie automat fără sunet. Deci, va trebui să reduceți manual volumul televizorului la zero, dacă doriți să auziți semnalul audio de la dispozitivul audio conectat (la fel ca alte ieșiri audio optice sau digitale coaxiale). Dacă doriți să schimbăți nivelul de volum al dispozitivului conectat, ar trebui să selectați acei dispozitiv din lista surselor. În acest caz, tasterele de control din volumul sunt asociate dispozitivului audio conectat.

**Notă:** ARC este compatibil doar prin intermediul intrării HDMI2.

### Controlul audio al sistemului

Permite ca un amplificator/receptor audio să fie folosit cu televizorul. Volumul poate să fie controlat folosind telecomanda televizorului. Pentru

a activa această funcție setați opțiunea **Boxe** în meniul **Sistem>Setări>Mai multe** ca **Amplificator**. Difuzoarele televizorului vor fi fără sunet, iar sunetul sursei următoare va fi furnizat de la sistemul de sunet conectat.

**Notă:** Dispozitivul audio trebuie să fie compatibil cu funcția **Controlul sistemului audio** și opțiunea **CEC trebuie setată ca Activată**.

### Manualul electronic (dacă este disponibil)

În Manualul electronic puteți găsi instrucțiuni privind funcțiile televizorului dumneavoastră.

Pentru a utiliza Manualul electronic, apăsați pe butonul **Info** atunci când meniul principal este afișat pe ecran sau apăsați pe butonul **Meniu Rapid**, selectați **Browsați informații** și apăsați pe **OK**. Selectați o categorie dorită folosind butoanele direcționale. Fiecare categorie include subiecte diferite. Selectați un subiect și apăsați butonul **OK** pentru a citi instrucțiunile.

Pentru a închide ecranul Manual electronic, apăsați butonul **Exit** sau butonul **Meniu**.

**Notă:** Conținutul Manualului electronic poate varia în funcție de model.

## Conținutul Meniului televizorului

| Conținutul meniului Sistem - Imagine |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mod                                  | Aveți posibilitatea să modificați modul Imagine după preferințele și dorințele dumneavoastră. Modul Imagine poate fi setat la una dintre următoarele opțiuni: <b>Cinematic</b> , <b>Joc</b> (opțional), <b>Sport</b> , <b>Dynamic</b> și <b>Natural</b> .                               |
| Contrast                             | Ajustează valoarea de iluminare și întinerire ale ecranului.                                                                                                                                                                                                                            |
| Luminozitate                         | Ajustează valoarea de luminozitate ale ecranului.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Claritate                            | Setează valoarea de claritate pentru obiectele afișate pe ecran.                                                                                                                                                                                                                        |
| Culore                               | Setează valorile cuniloror, ajustând culorile.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Economisire energie                  | Pentru setarea opțiunii <b>Economisire energie</b> la <b>Personalizat</b> , <b>Minim</b> , <b>Mediu</b> , <b>Maxim</b> , <b>Auto</b> , <b>Ecran dezactivat</b> sau <b>Dozactivat</b> .<br><b>Notă:</b> <b>Opțiunile disponibile pot diferi în funcție de Model selectat</b> .           |
| Lumină de fundal                     | Această setare controlează nivelul luminii de fundal. Funcția Lumină de fundal va fi inactivă dacă modul <b>Economisire Energie</b> este setat la o altă opțiune decât <b>Personalizat</b> .                                                                                            |
| Setări avansate                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Contrast/Dinamic                     | Modifică rata dinamică a contrastului la valoarea dorită.                                                                                                                                                                                                                               |
| Reducerea zgomotului                 | Dacă semnalul este slab și imaginea este bruiată, utilizați setarea <b>Reducere zgomot</b> pentru a reduce nivel zgomotului.                                                                                                                                                            |
| Temperatura culorii                  | Setează valoarea temperaturii dorite a culorilor. Sunt disponibile opțiunile <b>Recal</b> , <b>Normală</b> , <b>Caldă</b> și <b>Personalizată</b> .                                                                                                                                     |
| Punctul alb                          | Dacă opțiunea <b>Temperatura Culorii</b> este setată la <b>Personalizată</b> , această setare va fi disponibilă. <b>Mărită</b> , <b>cadură</b> sau <b>Altealea</b> Imaginii aplicând pe butoanele Stânga sau Dreapta.                                                                   |
| Focalizare imagine                   | Setează formatul dimensiunii dorite a imaginii.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mod film                             | Fimele sunt înregistrate la numere diferite de cadre pe secundă în programele de servizore normale. Activati această funcție când vizionați filme, pentru a vedea mai clar scenele cu mișcare rapidă.                                                                                   |
| Efect ton                            | Efectul ton poate fi modificat între -5 și 5.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schimbare culorile                   | Setează tonul dorit al culorilor.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gama completă HDMI                   | Auina când priviți de o sursă HDMI această funcție va fi vizibilă. Puteți utiliza această funcție pentru a mări intensitatea în imagine.                                                                                                                                                |
| Poziție PC                           | Este afișată numai atunci când sursa intrării este setată la VGA/PC.                                                                                                                                                                                                                    |
| Poziție automată                     | Optimizează automat afișarea imaginii. Apăsați pe OK pentru a optimiza.                                                                                                                                                                                                                 |
| Poziția H                            | Acest element mută imaginea pe orizontală la stânga sau la dreapta ecranului.                                                                                                                                                                                                           |
| Poziție Verticală                    | Acest articol mută imaginea pe verticală în partea de sus sau de jos a ecranului.                                                                                                                                                                                                       |
| Ceas pixel                           | Ajustarea Ceașului pixel corectează diferențele care apar ca dungi verticale în prezentările cu imagine intensă precum folie de calcul, paragrafele sau textele cu caractere mici.                                                                                                      |
| Fază                                 | În funcție de sursa de intrare (computer etc.), puteți observa pe ecran o imagine nedară sau cu nuanț zgomot. Puteți utiliza faza pentru a obține o imagine mai bună, prin încredințarea repetată.                                                                                      |
| Resetare                             | Setările imaginii revin la setările implicite din fabrică (cu excepția modului <b>Joc</b> .<br>În timpul modului VGA (PC), unele elemente din meniul <b>Imagine</b> nu vor fi disponibile. În schimb, setările modului VGA vor fi adăugate la setările de imagine în timpul modului PC. |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conținutul meniului Sistem - Sunet</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Volum</b>                               | Reglează nivelul volumului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Equalizator</b>                         | Selecționează modul Equalizator. Puteți selecta setări personalizate doar în modul <b>Utilizator</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Balans</b>                              | Stabilește dacă sunetul este emis din difuzori din stânga sau dreapta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Căști</b>                               | Selecționează volumul căștilor.<br>Asigurați-vă, de asemenea, înținerie de a utiliza căștile cu volumul căștilor este setat la un nivel redus pentru a preveni afectarea auzului dumneavoastră.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mod sunet</b>                           | Puteți selecta un mod de sunet (în cazul în care canalul selectat îi poate susține).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AVL (Limitare automată a volumului)</b> | Acționați funcțiile reglează sunetului pentru obținerea unui nivel de ieșire fix între programe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Căști/ieșire</b>                        | Atunci când conectați un amplificator extern la televizor, utilizând mufa pentru căști, trebuie să setați <b>Surround la ieșire</b> . Dacă ați conectat căștile la televizor, setați această opțiune la <b>Căști</b> .<br>Înținerie de a utiliza căști, asigurați-vă că această opțiune din meniu este setată la <b>Căști</b> . Dacă este setată la <b>Ieșire</b> , înținerie de a mufa căștilor va fi setată la maxim, putând să vă afecteze auzul. |
| <b>Bas dinamic</b>                         | Activează sau dezactivează Basul dinamic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DTS TruSurround HD</b>                  | Activează sau dezactivează <b>DTS TruSurround HD</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Leșire digitală</b>                     | Selecționează tipul de ieșire audio digitală.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistem - Conținut Meniu Setări</b> |              | Controlează modulele de acces condiționat, dacă sunt disponibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Acces Condiționat</b>              | <b>Limba</b> | Puteți seta o limbă diferită în funcție de emițător și de țară.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Setări Intimitate (*)</b>          |              | Gestionați privilegiile de intimitate pentru aplicațiile pentru televizoarele inteligente. Apăsăți <b>OK</b> pentru a accesa meniul și setați conținutul preferențelor dvs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Parental</b>                       |              | Introduceți parola cordonată pentru a modifica setările parentale. În acest meniu puteți ajusta cu ușurință <b>Blocarea Meniului</b> , <b>Blocarea programelor cu conținut interzis minorilor</b> și <b>Blocarea programelor cu conținut interzis cunoscutelor</b> . De asemenea, puteți seta un cod PIN sau să schimbați codul <b>CICAM PIN</b> implicit folosind opțiunile de la <b>Setări</b> .                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |              | <small>Notă: Apăsăți <b>OK</b> pentru a deschide <b>Setările de Protecție Parentală</b>. Codul PIN implicit este 0000 sau 1234. Dacă ați setat un cod PIN (este necesar în funcție de țară) în timpul <b>Primerii Instalării</b>, folosiți codul PIN pe care l-ați setat.</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Cronometre</b>                     |              | Selecția cronometrilor pentru închiderea automată a televizorului după un anumit timp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Data/Timp</b>                      |              | Selecția cronometrilor pentru programele selectate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       |              | Selecția datei și ora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       |              | Activează sau dezactivează opțiunile surselor selectate. Există opțiunile <b>Obșnuit</b> , <b>Imbutunat</b> și <b>Dezactivat</b> pentru surse HDMI. Opțiunile <b>Obșnuit</b> și <b>Imbutunat</b> afișează setările de culoare ale surselor HDMI selectate. Pentru a putea urmări imaginile 4K de la o sursă HDMI, setarea surselor respective trebuie setată ca <b>Imbutunată</b> și dispozitivul conectorului este compatibil cu HDMI 2.0. Setările opțiunii <b>Obșnuit</b> dacă dispozitivul conectorului este compatibil cu HDMI 1.4. Setări în consecință sau dezactivăți sursa HDMI aleasă setând-o ca <b>Dezactivat</b> . |
| <b>Setări Rețea/Internet</b>          |              | Afișează Setări rețea/Internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Accesibilitate</b>                 |              | Afișează opțiunile de accesibilitate la televizorul dvs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tare de urechi</b>                 |              | Activează orice funcție specială permisă de emițător.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descriere Audio</b>                |              | O piesă narativă va fi redată pentru persoanele orbe sau cu tulburări de vedere. Apăsăți <b>OK</b> pentru a vedea toate opțiunile de meniu <b>Descriere audio</b> disponibile. Aceasta funcție este disponibilă numai dacă emițătorul suportă această funcție.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       |              | <b>Notă:</b> Funcția de <b>descriere audio</b> nu este disponibilă în modul <b>Înregistrare sau Dezactivare temporară</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Netflix</b>                        |              | Dacă această funcție este suportată de televizorul dumneavoastră, puteți vedea numărul ESN (*) și dezactiva Netflix.<br>(*) Numărul ESN este un număr ID unic pentru Netflix, creat în special pentru identificarea televizorului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Mai Multe</b>                      |              | Afișează restul opțiunilor de setare a Televizorului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pauză Meniu</b>                    |              | Modifică timpul de expirare pentru meniuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>LED standby</b>                    |              | Dacă este setat (Off), LED-ul de Standby nu se va aprinde când televizorul este în modul de Standby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>HBTV (*)</b>                       |              | Puteți activa sau dezactiva această funcție, setând-o ca <b>Pornită</b> sau <b>Dezactivată</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Actualizare software</b>           |              | Asigurați-vă că televizorul dumneavoastră dispune de cel mai recent firmware. Apăsăți <b>OK</b> pentru a vedea opțiunile din meni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Versiunea Cerere</b>               |              | Afișează software versiunea curentă a aplicației.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       |              | Acastă opțiune este utilizată pentru a selecta care mod de subtitrare va apărea pe ecran (subtitrare <b>DVB</b> / subtitrare <b>Teletext</b> ), dacă ambele sunt disponibile. Valoarea implicită este subtitrarea <b>DVB</b> . Acastă funcție este disponibilă numai dacă țara selectată este Norvegia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Modul Subtitrare</b>               |              | Selecția intervalului dorit pentru a trece direct în modul standby atunci când acesta nu este utilizat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OPRIRE AUTOMATĂ TV</b>             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codul Bliss                                        | Bliss este un sistem prin satelit de demodulare a semnalelor utilizat pentru anuntarea transmisiilor. Dacă trebuie să introduceți codul Bliss în meniul de setări, puteți folosi această setare. Evidențierea <b>Codul Bliss</b> și apăsarea <b>OK</b> pentru a intra codurile pe transmisiile drifte.                                                                                                                                                                   |
| Mod magazin                                        | Selecția acest mod pentru a stoca afișaj. Atunci când <b>Modul Magazin</b> este activat, există posibilitatea ca unele funcții din meniul televizorului să nu fie disponibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Partajare Audio Video                              | Funcția <b>Partajare Audio Video</b> vă permite să partajați fișierele stocate pe smartphone, tabletă sau computer. Dacă aveți un smartphone, tabletă sau computer compatibile și software-ul adecvat instalat, puteți partaja/redea pozele pe televizorul dumneavoastră. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile pentru software-ul dumneavoastră de partajare. Modul <b>Partajare Audio Video</b> nu va fi disponibil cu funcția de portal de internet. |
| Mod de pornire                                     | Această setare configurează modul preferat de pornire. Opțiunile <b>Ultima stare</b> și <b>Standby</b> sunt disponibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Telecomandă Virtuală                               | Activează sau dezactivează funcția de telecomandă virtuală.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CEC                                                | Cu această setare, puteți activa și dezactiva complet funcționalitatea CEC. Apăsând butonul <b>Stănga</b> sau <b>Dreapta</b> pentru a activa sau dezactiva funcția.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pornirea Automată CEC                              | Această funcție permite dispozitivului compatibil HDMI-CEC să pornească televizorul și să realizeze comutarea la sursa de intrare în mod automat. Apăsând butonul <b>Stănga</b> sau <b>Dreapta</b> pentru a activa sau dezactiva funcția.                                                                                                                                                                                                                                |
| Difuzoare                                          | Pentru a auzi semnalul audio al televizorului de la dispozitivul audio compatibil conectat la set ca <b>Amplificator</b> . Puteți utiliza telecomandă pentru a controla volumul dispozitivului audio.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Show All Cookies (Afișare toate cookie-uri) (*)    | Afișează toate cookie-urile salvate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Delete All Cookies (Ștergere toate cookie-uri) (*) | Șterge toate cookie-urile salvate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OSS                                                | Afișează informațiile de licență a programului Software Open Source.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(\*) E posibil ca aceste opțiuni să nu fie disponibile în funcție de modelul televizorului dvs. și de selecția țării la prima instalare.

| Conținutul Meniului Instalare              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scanarea automată a canalelor (Reacordare) | Afișează opțiunile de acordare automată. <b>Antenă digitală:</b> Caută și stochează posturile DVB prin antenă. <b>Cablu Digital:</b> Caută și stochează posturile DVB prin cablu. <b>Analog:</b> Caută și stochează posturile analogice. <b>Satelit:</b> Caută și memorează posturile prin satelit. |
| Scanarea manuală a canalelor               | Această funcție poate fi folosită pentru introducerea directă a posturilor.                                                                                                                                                                                                                         |
| Scanarea canalului de rețea                | Caută canalele asociate în sistemul de transmisie. <b>Antenă Digitală:</b> Caută canalele de rețea prin antenă. <b>Cablu Digital:</b> Caută canalele de rețea prin cablu.                                                                                                                           |
| Acordare fină analogică                    | Puteți folosi această setare pentru acordul fin al canalelor analogice. Această funcție nu este disponibilă dacă nu sunt memorate canale analogice.                                                                                                                                                 |
| Setări Satelit                             | Afișează setările sateliților. <b>Listă Sateliți:</b> Afișează sateliții disponibili. <b>Puteți Adușuga, Șterge</b> selecția și adăuga setările sateliților din lista <b>Setările sateliților</b> . <b>Puteți Schimba</b> setările antenei prin satelit și/sau porni o nouă scanare a sateliților.  |
| Setări de Instalare                        | Afișează meniul de setări de instalare. <b>Căutare Standby (opțional):</b> Televizorul dumneavoastră va realiza căutări de noi canale sau canale lipsă atunci când se află în așteptare. Vor fi afișate toate posturile noi.                                                                        |
| Ștergerea listei de servicii               | Foloseți această setare pentru a șterge canalele memorate. Această setare este vizibilă numai atunci când opțiunea pentru <b>Țară</b> este setată pentru Danemarca, Suedia, Norvegia sau Finlanda.                                                                                                  |
| Selectarea rețelei active                  | Această setare vă permite să selectați numai transmisiile din cadrul rețelei selectate pentru a fi listate în lista de canale. Această funcție este disponibilă numai dacă țara selectată este Norvegia.                                                                                            |
| Prima Instalare                            | Șterge toate canalele și setările memorate, resetează televizorul la setările din fabrică.                                                                                                                                                                                                          |



## Reguli generale de utilizare a televizorului

### Folosirea listei de canale

Televizorul botează toate posibilitățile memorate în lista de canale. Puteți să editați această listă de canale, să setați posibilități favoritelor sau active care vor fi enumerate ca autori ai opțiunilor Lista de canale. Apăsând butonul **Filtrare** din meniul **Ediție** din lista de canale, puteți filtra canalele enumerate și apăsați pe butonul **Albstru** din meniul **Ediție** din lista de canale pentru a activa butonul **Verde**, pentru a face modificări avansate în lista curentă.

### Gestionarea listelor favorite

Puteți crea patru liste diferite de canale preferate. Introduceți Lista de canale în meniul principal sau apăsați butonul Verde în timp ce lista de canale este afișată pe ecran pentru a deschide meniul **Ediție** din lista de canale. Selectați canalul dorit din lista. Puteți face mai multe alegeri apăsând butonul **Galben**. Apoi apăsați butonul **OK** pentru a deschide meniul **Adăugare/Ediție** de editare canal și selectați opțiunile **Adăugare/Ediție** mininare Favorite. Apăsând din nou butonul **OK**, selectați opțiunea lista dorită la **Activată**. Canalul/canalurile selectate (le) va/vor fi adăugate (le) la lista. Pentru a elimina un canal sau canale dintr-o listă favorită urmați același pași și setați opțiunea lista dorită la **Dezactivată**.

Puteți folosi funcția de **Filtrare** din meniul **Ediție** Listă de canale pentru a filtra canalele din lista de canale permanent în funcție de preferințele dumneavoastră. Folosind această opțiune de **Filtrare**, puteți seta una dintre cele patru liste favorite pentru a fi afișate de fiecare dată când lista de canale este deschisă. Funcția de filtrare din meniul **Lista de canale** va filtra doar lista de canale afișată în prezent pentru a găsi un canal și-l încadrează la aceasta. Aceste schimbări nu se vor păstra următoarea dată când **Lista de canale** va fi deschisă dacă nu le setați înainte. Pentru a salva de la listă, apăsați butonul **Roșu** după filtrare, în timp ce lista canale este afișată pe ecran.

### Configurarea Setărilor Parentale

Opțiunile meniului **Setări Parentale** pot fi folosite pentru a interzice utilizatorilor să vizioneze anumite programe, canale și să folosească anumite meniuuri. Aceste setări se află în meniul **Setări-Setări-Parentale**.

Pentru a afișa opțiunile de meniu pentru blocarea accesului copilului, trebuie introdus un număr PIN. După introducerea numărului PIN corect, va fi afișat meniul de blocare a accesului copilului.

**Blocarea meniurilor:** Această setare activează sau dezactivează accesul la toate meniurile sau meniurile de instalare ale televizorului.

**Blocarea de vârstă:** Așezând din stătea această opțiune, televizorul obține informații referitoare la vârsta de la emițător și dacă nivelul de vârstă

este dezactivat, se restricționează accesul la acea emisie.

**Notă:** Dacă opțiunea **Țară din Prima Instalare** este setată pe Franța, Italia sau Austria, vârstă de la opțiunea **Blocarea de Vârstă** va fi setată implicit la 18.

**Blocarea accesului copilului:** Dacă această opțiune este **ACTIVATĂ**, televizorul poate fi controlat doar prin telecomandă. În acest caz, bubutanele de control de pe televizor nu vor funcționa.

**Blocare Internet:** Dacă această opțiune este dezactivată (OFF), aplicația de descărcare a aplicațiilor din portul va fi dezactivată. Setaj la **OPRIȚ** pentru a elibera din nou aplicația.

**Setare PIN:** Definiște un nou număr PIN.

**PIN CICAM implicit:** Această opțiune va apărea în gri dacă niciun model CI nu este introdus în fanta CI a televizorului. Puteți schimba numărul PIN implicit al CAM CI folosind această opțiune.

**Notă:** Codul PIN implicit poate să fie setat la **0000** sau **1234**. Dacă ați definit codul PIN (este selectat în funcție de țara selectată) în timpul **Primei Instalări**, folosiți codul PIN pe care l-ați definit.

**E posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile în funcție de model și/sau de selectarea țării la Prima Instalare.**

### Ghid programe electronic (GPE)

Unele canale transmit informații despre programele lor de emisie. Apăsând butonul **Epg** pentru a vizualiza meniul **Ghidul programelor**.

Există 3 tipuri diferite de configurații ale programelor disponibile, **Program cronologie**, **Program listă** și **Program acum/următor**. Pentru a comuta între ele urmați instrucțiunile din partea de jos a ecranului.

### Program cronologie

**Zoom (butonul galben):** Apăsând butonul galben pentru a vizualiza evenimentele într-un interval de timp mai larg.

**Filtru (butonul albstru):** Afișează opțiunile de filtrare.

**Meniul Evidențiere genul (butonul Subtitrări):** Afișează detaliate referitoare la programele selectate. **Meniul Evidențiere Gen:** Folosind această funcție, puteți căuta în baza de date a ghidului de programe în conformitate cu genul selectat. Informațiile disponibile în ghidul programelor vor fi calculate și rezultatele care corespund criteriilor dumneavoastră vor fi evidențiate.

**Opțiuni (Butonul OK):** Afișează opțiunile evenimentului.

**Detalii eveniment (butonul info):** Afișează informații detaliate referitoare la programele selectate.

**Ză următoare/antioară (butoanele Program +/-):** Afișează programele zilei anterioare sau următoare.

**Căutare (butonul Text):** Afișează meniul **Căutare ghid**.

**Actual (Butonul Sursă):** Afișează evenimentul actual din canalul evidențiat.

**Rec./Stop (Butonul Înregistrare):** Televizorul va începe să înregistreze programul selectat. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.

### Program listă(\*)

(\*) În această opțiune de configurație vor fi enumerate doar evenimentele din canalul evidențiat.

**Anterior Interval de timp (butonul roșu):** Afișează programile perioadei anterioare.

**Ză următoare/antioară (butoanele Program +/-):** Afișează programele zilei anterioare sau următoare.

**Detalii eveniment (butonul info):** Afișează informații detaliate referitoare la programele selectate.

**Filtru (butonul Text):** Afișează opțiunile de filtrare.

**Intervalul de timp următor (butonul verde):** Afișează programele din intervalul de timp următor.

**Opțiuni (Butonul OK):** Afișează opțiunile evenimentului.

**Rec./Stop (Butonul Înregistrare):** Televizorul va începe să înregistreze programul selectat. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.

### Program acum/următor

**Opțiuni (Butonul OK):** Afișează opțiunile evenimentului.

**Detalii eveniment (butonul info):** Afișează informații detaliate referitoare la programele selectate.

**Filtru (butonul albstru):** Afișează opțiunile de filtrare.

**Rec./Stop (Butonul Înregistrare):** Televizorul va începe să înregistreze programul selectat. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.

### Opțiuni de program

Utilizați bubutanele direcționale pentru a evidenția un program și apăsați butonul **OK** pentru a afișa meniul **Opțiuni Eveniment**. Următoarele opțiuni sunt disponibile.

**Selecționea canalului:** Folosind această opțiune, puteți comuta pe canalul selectat.

**Înregistrare/Ștergere înregistrare. Cronometru:** Selectați opțiunea **Înregistrare** și apăsați butonul **OK**. Dacă programul va fi transmis în viitor, va fi adăugat pe lista **Întreris** pentru a fi înregistrat.

Programul selectat este transmis la momentul actual, înregistrarea se va opri înainte de a se termina.

**Ștergere (butonul OK):** Afișează opțiunea **Ștergere** și apăsați butonul **OK** și selectați opțiunea **Ștergere** înregistrare.

**Ștergere (butonul Ștergere):** Ștergerea va fi anulat.

**Setare cronometru pentru Eveniment / Ștergere cronometru pentru Eveniment:** După ce ați selectat un program din meniul **EPG**, apăsați butonul **OK**.

Selectați opțiunea **Setare cronometru pentru Eveniment** și apăsați butonul **OK**. Puteți seta un cronometru pentru programele viitoare. Pentru a anula un cronometru de la setare, selectați programul și apăsați butonul **OK**. Apoi selectați opțiunea **Ștergere**

**cronometru pentru Eveniment.** Cronometrul va fi anulat.

**IMPORTANT:** Conectați un disc USB la televizorul dumneavoastră cu televizorul opți. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare.

**Observații:** Nu puteți comuta pe niciun alt canal în timp ce există o înregistrare activă sau un cronometru activ în carul curent.

Nu este posibil să setați cronometrul sau cronometrul de înregistrare pentru mai mult de două evenimente individuale dintr-un singur canal în timp.

**Serviciu Text**

**Serviciu Text** Pentru a intra. Apăsând din nou pentru a activa modul combinat, care vă permite să vizualizați pagina de telex și transmisiunile de la televizor în același timp. Apăsând, secundați următoarea pagină a telexului. Când este activat, serviciul de text este disponibil în timp ce este activat serviciul de text. Apăsând butonul OK, puteți selecta opțiunile care corespund culorilor respective. Urmăriți bubutanele afișate pe ecran.

### Actualizare software

Televizorul dumneavoastră are capacitatea de a găsi și a efectua automat actualizări firmare prin intermediul semnalului emisiunii sau prin internet.

**Căutarea actualizării software va interfața pentru utilizator**

În meniul principal, selectați **Sistem-Setări** și apoi pe **Mei multe**. Navigați la **Actualizare software** și apăsați butonul **OK**. În meniul **Opțiuni de actualizare**, selectați **scanare pentru actualizare** și apăsați pe butonul **OK** pentru a verifica dacă există noi actualizări software.

Dacă se găsește o nouă actualizare, începeți să descărcați actualizarea. După ce descărcarea se termină, confirmați întrerabarea legată de repornirea televizorului apăsând pe butonul **OK** pentru a trece la operația de repornire.

### Modul de căutare și actualizare 3 AM

Televizorul dumneavoastră va căuta noi actualizări la ora 3:00 dacă opțiunea **scanare automată** din meniul **Opțiuni de actualizare** este activată, iar televizorul este conectat la semnalul unei antene sau la internet. Dacă o nouă aplicație software este găsită și descărcarea reușește, va fi instalată la următoarea pornire a televizorului.

**Notă:** Nu scoateți cablul de alimentare atunci când ledul clipește în timpul procesului de repornire. Dacă televizorul dumneavoastră nu pornește după actualizare, deconectați televizorul, așteptați două minute și conectați-l înapoi.

### Depanare & Săturii

**Televizorul nu pornește**

Verificați cablul de alimentare și asigurați-vă că este introdus corespunzător în priză de pe perete. Verificați dacă bateriile nu sunt descărcate. Apăsăți butonul de alimentare de pe televizor.



### Imagine slabă

- Verificați dacă ați selectat sistemul TV corect.
- Nivelul setării la semnalului poate determina o distorsiune a imaginii. Verificați conexiunea prin antenă.
- În cazul în care ați efectuat căutarea manual, verificați dacă ați introdus frecvența de canal corectă.
- Calitatea imaginii se poate degrada atunci când la televizor sunt conectate două dispozitive în același timp. În acest caz, deconectați una dintre ele.

### Fără imagine

- Aceasta înseamnă că televizorul dumneavoastră nu recepționează nicio transmisie. De asemenea, asigurați-vă că a fost selectată sursa corectă.
- Antena este conectată corespunzător?
- Cablul antenei este deteriorat?
- Sunt utilizate fișe corespunzătoare pentru conectarea antenei?
- În cazul în care aveți îndoieli, consultați distribuitorul dumneavoastră.

### Fără sunet

- Verificați dacă sursa televizorului a fost dezactivată. Apăsăți butonul **Dezactivare sunet** sau măriți volumul pentru a verifica.
- Sunetul provine doar de la un difuzor. Verificați setările de echilibru din meniul **Sunet**.

### Telecomanda - nu funcționează

- Bateriile pot fi descărcate. Înlocuiți bateriile.

### Sursele de intrare - nu pot fi selectate

- În cazul în care nu puteți selecta o sursă de intrare, este posibil să nu fie conectat niciun dispozitiv. În caz contrar,
- Verificați cablurile AV și conexiunile, dacă ați încercat să conectați un dispozitiv.
- Verificați cablurile AV și conexiunile dacă încercați să comutați la sursa de intrare dedicată dispozitivului conectat.

### Înregistrare indisponibilă

Pentru a înregistra un program, este necesar să conectați discul USB la televizor atunci când acesta este oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare. Dacă nu puteți înregistra, încercați să opriți televizorul și apoi să reintroduceți dispozitivul USB.

### Unitatea USB e prea lentă

Dacă mesajul **Viteza de scriere a unității USB este prea mică pentru a înregistra** apare pe ecran în timp ce încercați înregistrarea, încercați să o reporniți. Dacă apare în continuare aceeași eroare, este posibil ca

### Moduri tipice de afișare la intrarea PC

Următorul tabel prezintă câteva moduri tipice de afișare a imaginii. Televizorul dumneavoastră s-ar putea să nu suporte mai multe rezoluții.

| Index | Rezoluție | Frecvență |
|-------|-----------|-----------|
| 1     | 640x480   | 60Hz      |
| 2     | 640x480   | 72Hz      |
| 3     | 640x480   | 75Hz      |
| 4     | 640x480   | 95Hz      |
| 5     | 800x600   | 60Hz      |
| 6     | 800x600   | 72Hz      |
| 7     | 800x600   | 75Hz      |
| 8     | 800x600   | 95Hz      |
| 9     | 1024x768  | 60Hz      |
| 10    | 1024x768  | 70Hz      |
| 11    | 1024x768  | 75Hz      |
| 12    | 1024x768  | 85Hz      |
| 13    | 1152x864  | 75Hz      |
| 14    | 1280x768  | 60Hz      |
| 15    | 1280x768  | 75Hz      |
| 16    | 1280x768  | 85Hz      |
| 17    | 1280x800  | 75Hz      |
| 18    | 1280x1024 | 60Hz      |
| 19    | 1280x1024 | 75Hz      |
| 20    | 1366x768  | 60Hz      |
| 21    | 1366x768  | 95Hz      |
| 22    | 1400x1050 | 60Hz      |
| 23    | 1400x1050 | 75Hz      |
| 24    | 1400x1050 | 75Hz      |
| 25    | 1440x900  | 60Hz      |
| 26    | 1440x900  | 75Hz      |
| 27    | 1600x1200 | 60Hz      |
| 28    | 1600x1050 | 95Hz      |
| 29    | 1600x1050 | 60Hz      |
| 30    | 1920x1080 | 60Hz      |

| Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI |                     |                                   |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Sursă                                    | Semnale compatibile | Disponibil                        |
| EXT<br>(SCART)                           | PAL                 | O                                 |
|                                          | SECAM               | O                                 |
|                                          | NTSC4.43            | O                                 |
|                                          | NTSC3.58            | O                                 |
| RGB 50/60                                | PAL                 | O                                 |
|                                          | SECAM               | O                                 |
|                                          | NTSC4.43            | O                                 |
|                                          | NTSC3.58            | O                                 |
| AV lateral                               | NTSC3.58            | O                                 |
|                                          | NTSC4.43            | O                                 |
|                                          | SECAM               | O                                 |
|                                          | PAL                 | O                                 |
| YPbPr                                    | 480i, 480p          | 60Hz                              |
|                                          | 576i, 576p          | 50Hz                              |
|                                          | 720p                | 50Hz, 60Hz                        |
|                                          | 1080i               | 50Hz, 60Hz                        |
| HDMI                                     | 480p                | 60Hz                              |
|                                          | 480p                | 60Hz                              |
|                                          | 576i, 576p          | 50Hz                              |
|                                          | 720p                | 50Hz, 60Hz                        |
|                                          | 1080i               | 50Hz, 60Hz                        |
|                                          | 1080p               | 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz |
|                                          | 3840x2160p          | 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz |
|                                          | 4096x2160p          | 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz |

(X: Indisponibil, O: Disponibil)

În unele cazuri este posibil ca un semnal să nu se afișeze corect pe televizorul. Problema poate fi reprezentată de o incompatibilitate cu standardele echipamentului sursă (DVD, casetă superioară, etc.). Dacă aveți o astfel de problemă, contactați distribuitorul și producătorul echipamentului-sursă.

Formate de fişiere video compatibile cu modul USB

| Codec video    | Rezoluţie                             | Rată de transfer | Senzor                                                                                                                                                  |
|----------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MPEG1/2        |                                       |                  | Pachet de programe MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), flux de transport MPEG (is, tp, ip), MP4 (mp4, mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf) |
| MPEG4          |                                       | 40Mbps           | Pachet de programe MPEG (MPG, MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)                                              |
| XviD           | 1080P x2 la 30fps,<br>1080P la 60fps  |                  | MP4 (mp4, .mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)                                                                                                        |
| Sorenson H.263 |                                       |                  | FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)                                                                                                                         |
| H.264          | 3840x2160 la 30fps,<br>1080P la 60fps | 135Mbps          | MP4 (mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (avi), MKV (mkv)                                                                                               |
| Motion JPEG    | 720P la 30fps                         | 10Mbps           | FLV (flv), MP4 (mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), flux de transport MPEG (is, tp, ip), ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv)                                    |
| VP8            | 1080P la 30fps                        | 20Mbps           | AVI (avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov), MKV (mkv), WebM (webm)                                                                                  |
| HEVC/H.265     | 4K2K@60fps                            | 100Mbps          | MKV (mkv), ASF (asf)                                                                                                                                    |
|                | 1080P@60fps                           | 50Mbps           | MP4 (mp4, .mov), MKV (mkv), flux de transport MPEG (is, tp, ip), 3GPP (.3gpp, .3gp)                                                                     |
| VP9            | 4K2K la 30fps                         | 100Mbps          | MP4 (mp4, .mov), MKV (mkv), WebM (webm)                                                                                                                 |

Formate de fişiere imagine compatibile cu modul USB

| Imagine | Poză               | Rezoluţie (lăţime x înălţime) | Observaţie                                             |
|---------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| JPEG    | Linie de referinţă | 15360x8640                    |                                                        |
|         | Progresiv          | 1024x768                      | Limita de rezoluţie maximă depinde de dimensiunea DRAM |
| PNG     | Încruciat          | 9600x6400                     |                                                        |
|         | Încruciat          | 1200x800                      |                                                        |
| BMP     |                    | 9600x6400                     |                                                        |

Formate de fişiere audio compatibile cu modul USB

| Codec audio    | Rată de eşantionare                | Rată de transfer | Senzor                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MPEG1/2 Layer1 | 16KHz ~ 48KHz                      | 32Kbps ~ 448Kbps | MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), flux de transport MPEG (is, tp, ip), pachet de programe MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)                                         |
| MPEG1/2 Layer2 | 16KHz ~ 48KHz                      | 8Kbps ~ 384Kbps  | MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), flux de transport MPEG (is, tp, ip), pachet de programe MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)                                         |
| MPEG1/2 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz                      | 8Kbps ~ 320Kbps  | MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), flux de transport MPEG (is, tp, ip), pachet de programe MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SWF (swf)                   |
| AC3            | 32KHz ~ 44.1KHz, 48KHz             | 32Kbps ~ 640Kbps | AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a), flux de transport MPEG (is, tp, ip), pachet de programe MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG)                     |
| EAC3           | 32KHz ~ 44.1KHz, 48KHz             | 32Kbps ~ 6Mbps   | EAC3 (ac3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a), flux de transport MPEG (is, tp, ip), pachet de programe MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG)                                                    |
| AAC, HEAAC     | 8KHz ~ 48KHz                       |                  | AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a), flux de transport MPEG (is, tp, ip), pachet de programe MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (ra) |
| WMA            | 8KHz ~ 48KHz                       | 128bps ~ 320Kbps |                                                                                                                                                                                             |
| WMA 10 Pro M0  | 48KHz                              | < 120Kbps        | ASF (wma, wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)                                                                                                                                         |
| WMA 10 Pro M1  | 48KHz                              | < 384Kbps        |                                                                                                                                                                                             |
| WMA 10 Pro M2  | 96KHz                              | < 768Kbps        |                                                                                                                                                                                             |
| G711 A/mu-law  | 8KHz                               | 64Kbps ~ 128Kbps | WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a)                                                                                                         |
| LBR (ook)      | 8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz | 8Kbps ~ 128Kbps  | RM (ra)                                                                                                                                                                                     |
| FLAC           | 8KHz~96KHz                         | < 1.6Mbps        | Matroska (mkv, mka)                                                                                                                                                                         |

Formate de fişiere de subtitrare compatibile cu modul USB

| Subtitrare internă      |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Extensie                | Senzor          | Cod subtitrare    |
| .drl, .mgi, .mpeg, .vob | MPG, MPEG       | Subtitrare DVD    |
|                         | TS              | Subtitrare DVD    |
| .mp4                    | MP4             | Subtitrare DVD    |
|                         |                 | UTF-8 text simplu |
| .mkv                    | MKV             | ASS               |
|                         |                 | UTF-8 text simplu |
|                         |                 | Vob-Sub           |
|                         |                 | Subtitrare DVD    |
| .avi                    | AVI (1.0, 2.0), | XSUB              |
|                         | DMF0, 1, 2      | XSUB+             |

| Subtitrare externă |                     |                          |
|--------------------|---------------------|--------------------------|
| Extensie           | Analizor/Subtitrare | Observaţie               |
| .srt               | Subrip              |                          |
| .ssa/.ass          | SubStation Alpha    |                          |
| .smi               | SAMI                |                          |
| .sub               | SubViewer           |                          |
|                    | MicroDVD            |                          |
|                    | DVDSubtitleSystem   | Doar SubViewer 1.0 & 2.0 |
|                    | Subler (VobSub)     |                          |
| .txt               | TMPlayer            |                          |

Rezoluţiile DVI suportate


Atunci când conectaţi dispozitive la conectorii televizorului dumneavoastră folosind cabluri adaptatoare DVI (cablul adaptor DVI - HDMI nu este furnizat), puteţi să folosiţi următoarele informaţii cu privire la rezoluţii.

|             | 59 Hz | 60 Hz | 69 Hz | 70 Hz | 72 Hz | 75 Hz |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 640 x 480   | p     |       |       |       |       | p     |
| 800 x 600   | p     |       |       |       |       | p     |
| 1024 x 768  |       |       |       | p     |       | p     |
| 1280 x 768  |       |       |       |       |       | p     |
| 1280 x 800  |       |       |       |       |       |       |
| 1280 x 860  |       |       |       |       |       |       |
| 1360 x 768  |       |       |       |       |       |       |
| 1360 x 768  |       |       |       |       |       |       |
| 1280 x 1024 |       |       |       | p     |       |       |
| 1400 x 1050 |       |       |       |       |       |       |
| 1600 x 1000 |       |       |       |       |       |       |
| 1920 x 1080 |       | p     |       |       |       |       |

## Conectivitate


### Conectivitate prin cablu

- Trebuie să deținem un modem/router conectat la o conexiune activă cu bandă largă.
- Conectăm televizorul la modem/router folosind un cablu ethernet. În spatele televizorului veți găsi un port LAN.



Pentru a configura setările cu fir, consultați secțiunea **Rețea/Setări Internet** în meniul **Sistem/Setări**.

- Este posibil să puteți conecta televizorul la rețeaua LAN în funcție de configurația rețelei. În acest caz, utilizați un cablu ethernet pentru a conecta televizorul direct la priza de rețea.



Intrare LAN în partea din spate a televizorului

Configurarea setărilor dispozitivului cablat

### Tip rețea

Tipul rețelei poate fi selectat ca dispozitiv cu fir, fără fir sau **Dezactivat** în funcție de conexiunea activă cu televizorul. Selectați opțiunea **Dispozitiv cu fir** în cazul în care sunteți conectat prin ethernet.

### Test de viteză a internetului

Selectați **Test de viteză a internetului** și apăsați butonul **OK**. Televizorul va verifica lățimea de bandă a conexiunii la internet și afișează rezultatul în mo-

mentul finalizării.

### Setări avansate

Selectați **Advanced Settings** (Setări avansate) și apăsați butonul **OK**. În ecranul următor veți putea schimba setările pentru IP și DNS ale televizorului. Selectați setarea dorită și apăsați butonul **Sănga** sau **Drăpăta** pentru a schimba setarea de la **Automat** la **Manual**. Acum, puteți introduce valorile IP manual și / sau DNS manual. Selectați elementul alăturat din meniul derulant și introduceți valorile noi folosind butoanele numerice ale telecomandei. Apăsați butonul **OK** pentru a salva setările atunci când ați terminat.

### Conectivitate wireless

#### Conectarea la o rețea wireless

Televizorul nu se poate conecta la rețea dacă SSID este ascuns. Pentru ca SSID-ul modelului să fie vizibil, ar trebui să modificați setările SSID prin intermediul software-ului modelului.

Pentru conectarea la o rețea LAN wireless, parcurgeți următoarele etape:

1. Pentru a configura setările dvs. fără fir, consultați secțiunea **Rețea/Setări Internet** din meniul **Sistem/Setări**.



Un rețea Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) cu benzi simultane de 2,4 și 5 GHz creat pentru a crește lățimea de bandă. Acestea sunt optimizate pentru derulare video HD mai rapidă și fără probleme, pentru transfer de fișiere și jocuri wireless.

- Frecvența și canalul diferă în funcție de zonă.
- Viteza de transmisie diferă în funcție de distanță și numărul de obstrucțiuni între produsele de transmisie, configurația acestor produse, condițiile undelor radio, traficul liniei și produsele pe care le folosiți. De asemenea, transmisia se poate întrerupe sau deconecta în funcție de telecomandele DECT cu undă radio sau alte aplicații WiFi. Valoarea standard ale vitezei de transmisie wireless maxime teoretice pentru standardele wireless. Acestea nu sunt viteze actuale ale transmisiei de date.

- Localiza unde transmisia este cea mai eficientă diferă în funcție de folosirea modelului.

Funcția wireless a televizorului suportă modemul de IP 802.11 a, b, g și n. Este posibil să nu puteți utiliza protocolul de comandă IEEE 802.11n pentru a rezolva problemele în timpul Vizionării video-dioric.

- Trebuie să modificați SSID-ul modelului dacă există alte modele cu același SSID. În caz contrar, puteți întâmpina probleme de conexiune. Utilizați conexiunea cablată dacă experimentați probleme cu conexiunea wireless.

### Configurare setărilor dispozitivului wireless

Deschideți meniul **Setări Rețea/Internet** și selectați **Tip rețea ca Dispozitiv Wireless** pentru a începe procesul de conexiune.

Televizorul va scana automat rețelele wireless. Se va afișa o listă cu rețele disponibile. Va rugăm să selectați rețeaua dorită din listă.

**Notă:** Dacă modelul acceptă modul **N**, sunt de preferat setările modelului **N**.

Dacă rețeaua selectată este protejată cu parolă, introduceți parola corectă utilizând tastatura virtuală. Puteți utiliza această tastatură cu ajutorul butoanelor direcționale și al butonului **OK** de pe telecomandă. Așteptați până adresa IP este afișată pe ecran.

Acest lucru înseamnă că conexiunea este acum stabilă. Pentru deconectarea de la o rețea wireless, selectați **Tip rețea** și apăsați butoanele la stânga sau la dreapta pentru a seta ca **Dezactivat**.

Selectați **Test de viteză a internetului** și apăsați butonul **OK** pentru a verifica viteza de conexiune la internet. Selectați **Advanced Settings** (Setări avansate) și apăsați butonul **OK** pentru a deschide meniul setări avansate. Folosiți butoanele direcționale și numerice pentru a seta Apăsați butonul **OK** pentru a salva setările atunci când ați terminat.

### Alte informații

Starea conexiunii va fi afișată drept **Connected** (Conectată) sau **Not connected** (Neconectată) și adresa IP curentă, dacă este stabilă o conexiune.

### Conectarea la telefonul mobil prin WiFi

- Dacă dispozitivul dvs. mobil este dotat cu caracteristica WiFi, îl puteți conecta la televizorul dvs. cu ajutorul unui router, pentru a accesa conținutul dispozitivului. Pentru succesul lucrului, telefonul mobil trebuie să aibă un software de partajare corespunzător.

- Conectați routerul urmând pașii specificați mai sus la secțiunea **Conexiune Wireless**.
- După aceea, conectați dispozitivul mobil la router și apoi activați software-ul de partajare de pe acesta.

Apoi, selectați fișierul pe care ați dorit să îl partajați pe televizor.

- În cazul în care conexiunea este stabilă, corect, se ar trebui să puteți accesa fișierul Media al televizorului.
- Într-întrul în meniul **Navigatorul Media** și OSD-ul de selectare a dispozitivului de redare va fi afișat. Selectați dispozitivul mobil și apăsați butonul **OK** pentru a continua.
- Dacă funcția este disponibilă, puteți descărca aplicația pentru telecomandă virtuală de pe serverul furnizorului de servicii al telefonului dvs. nu pe suportată de unele dispozitive mobile.



**Notă:** Este posibil ca această funcție să nu fie suportată de unele dispozitive mobile.

### Wake ON

Wake-on-LAN (WoL) și Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) sunt funcții care permit dispozitivului dvs. să fie pornit sau trezit de la starea de repaus. Mesajul este trimis la dispozitiv prin intermediul program executat pe un dispozitiv separat conectat la aceeași rețea locală, precum un smartphone.

Televizorul dvs. este compatibil cu WoL și WoWLAN. Pentru a activa această funcție, setați opțiunea **Wake On** (trezire activă) din meniul **Network/Internet Settings** (Rețea/setări internet) ca **On** (activă). Este necesar ca alt dispozitiv, de la care mesajul de rețea va fi trimis la televizor, să fie conectat la aceeași rețea. Funcția Wake On este activată doar prin dispozitivul Android OS și poate fi folosit doar prin aplicațiile YouTube și Netflix.

Pentru a folosi această opțiune, televizorul și telecomandă trebuie să fie conectate cu un fir o dată cât timp televizorul este pornit. Dacă televizorul este oprit, conexiunea trebuie restabilită după o vreme când e pornit. În caz contrar, această funcție nu va fi disponibilă. Acest lucru nu se aplică, atunci când televizorul trece în modul standby.

Dacă doriți ca televizorul dvs. să consume mai puțin curent în modul de standby, puteți dezactiva această funcție selectând opțiunea **Wake On** (trezire la) pe **Off** (dezactivat).

### Afișaj wireless

Afișajul wireless este standard pentru redarea în flux a fișierelor video și audio prin intermediul Wi-Fi Alliance. Această funcție asigură posibilitatea de a utiliza televizorul ca dispozitiv de afișaj wireless.

### Utilizarea cu dispozitive mobile

Există diferite standarde care permit partajarea ecranelor inducând conținut grafic, video și audio între dispozitivul dumneavoastră mobil și televizor. Conectați dispozitivul USB wireless mai întâi la televizor, dacă televizorul nu are o funcție WiFi internă.

Apoi apăsați pe butonul **Sursă de pe telecomandă și comutați la sursa Afiaș wireless**.

Este afișat un ecran care indică faptul că televizorul este pregătit pentru conexiune.

Deschideți aplicația de partajare de pe dispozitivul dvs. mobil. Aseși aplicații sunt denumite diferit pentru a fiecare marcă, consultați manualul de instrucțiuni al dispozitivului dumneavoastră mobil pentru informații detaliate.

Scanați pentru a identifica dispozitive. După ce selectați televizorul și realizați conexiunea, ecranul dispozitivului dumneavoastră va fi afișat pe televizorul dumneavoastră.

**Notă:** Această caracteristică poate fi utilizată numai dacă dispozitivul mobil suportă această funcție. Dacă întreprinzi de operare de care îl folosiți această funcție, ar putea exista probleme de incompatibilitate cu versiunile sistemului de operare care sunt lansate după fabricarea acestui televizor. Procesele de scanare și conectare diferă în funcție de programul folosit.

#### Depanare Conexiune

##### Rețeaua Wireless nu Este Disponibilă

- Asigurați-vă că firul-LAN rețelei permite conexiunea wireless a televizorului.
- Încercați să ațutați din nou rețeaua wireless (fără fir), folosind ecranul meniului **Setări Rețea/Internet**.

Dacă rețeaua wireless nu funcționează corect, încercați să utilizați rețeaua cablată. Consultați secțiunea **Conectivitate Cablată** pentru mai multe informații privind procesul.

Dacă televizorul nu funcționează în cadrul conexiunii cablate, verificați modemul (routerul). Dacă nu este nicio problemă cu router-ul, verificați conexiunea la internet a modemului.

##### Conexiune lentă

Consultați manualul de instrucțiuni a modemului wireless pentru informații privind zona de recepție internă, viteză conexiunii, calitatea semnalului și alte setări. Trebuie să aveți o conexiune cu viteză mare pentru modem.

##### Întreruperea în timpul redării sau răspunsuri lente

În acest caz, puteți încerca următoarele:

- Mențineți o distanță de cel puțin trei metri față de cureaua de microunde, telefoanele mobile, dispozitivele bluetooth sau orice alte dispozitive cu conexiune Wi-Fi compatibile; înlocuiți să schimbăți canalul activ al router-ului WLAN.

##### Conexiunea la internet nedisponibilă / Partajarea mediului funcționează

Dacă adresa MAC (un număr de identificare unic) a computerului sau modemului dumneavoastră a fost înregistrată permanent, este posibil ca televizorul să

nu fie conectat la internet. În acest caz, adresa MAC este autentificată de fiecare dată când vă conectați la internet. Aceasta este o metodă de precauție împotriva accesului neautorizat. Deoarece televizorul are propria adresă MAC, furnizorul de servicii de internet nu poate valida adresa MAC a televizorului dumneavoastră. Din acest motiv, televizorul dumneavoastră nu se poate conecta la internet. Consultați furnizorul de servicii de internet și cereți informații despre cum să conectați un alt dispozitiv, cum ar fi televizorul, la internet.

De asemenea, este posibil ca conexiunea să nu poată fi disponibilă din cauza unei probleme de fir/wifi. Dacă credeți că aceasta este cauza problemei, contactați furnizorul de servicii de internet. Un fir/wifi poate fi motivul problemei de conectare și de vizibilitate, atunci când utilizați televizorul în modul partajare media sau când navigați prin intermediul funcției de Partajare Media.

##### Domeniu nevalid

Asigurați-vă că v-ați autentificat pe computer cu un nume utilizator/parolă autorizate și, de asemenea, asigurați-vă că domeniul este activ. Înainte de a conecta fișierele din programul serviciului media de pe computer, Dacă domeniul este nevalid, acest lucru ar putea cauza probleme în timp cerând-vă prin fișiere în modul partajare media.

##### Utilizarea serviciului de rețea partajare media

Funcția partajare media utilizează un standard care facilitează procesul de utilizare a echipamentelor electronice digitale și le face mai ușor de utilizat pe o rețea domestică.

Acest standard vă permite să vizualizați și să redați poze, muzică, videoclipuri salvate pe serverul media conectat la rețeaua domestică.

##### 1. Instalarea Software a serverului

Funcția Partajare Audio Video nu poate fi folosită dacă programul serviciului nu este instalat pe computerul dvs. sau dacă programul software al serverului media nu este instalat pe dispozitivul însoțitor. Pregătiți computerul dvs. cu programul adecvat.

##### 2. Conectarea la o rețea cablată sau wireless

Consultați capitolul **Conectivitate Cablată/Conectivitate wireless** pentru informații detaliate despre configurare.

##### 3. Redare fișiere partajate prin intermediul

Selecției **Navigaător Media** utilizând butoanele direcționale din meniul principal și apăsați butonul OK. Navigaătorul Media va fi afișat.

#### Partajare Audio Video

Selectați tipul de mediu dorit. În meniul navigaătorului media și apăsați **OK**. În cazul în care configurațiile de partajare sunt setate corect, vor fi afișate ecranul **Selecția Dispozitivului** după selectarea tipului de mediu dorit. Dacă sunt disponibile rețele disponibile, acestea vor fi afișate pe ecran. Selectați serviciul media sau rețeaua la care doriți să vă conectați utilizând butoanele **Sus** sau **Jos** și apăsați butonul **OK**. Dacă doriți să reîntrați lista dispozitivelor, apăsați butonul **Verde**. Puteți apăsa **Meniu** pentru a ieși.

Selectați tipul media ca **Videoclipuri** și alegeți un dispozitiv din meniul selectare. Apoi, selectați directrul cu fișiere video în ecranul următor și toate fișierele video disponibile vor fi enumerate.

Pentru a reda alte tipuri de medii din acest ecran, puteți să reveniți la ecranul **Navigaător Media** și să selectați tipul media dorit și apoi să efectuați din nou selecția rețelei. Sau puteți apăsa butonul **Abstru** pentru a trece la următorul tip de media fără a schimba rețeaua. Consultați secțiunea **Meniu** din **Navigaător Media** pentru mai multe informații privind redarea fișierelor.

În cazul în care apar probleme în rețea, vă rugăm să deconectați televizorul de la priză de perete și să reconectați-l. Modul tur și șaltul nu sunt compatibile cu funcția Partajare Audio Video.

PC/HDD/Media Player sau orice alte dispozitive care sunt compatibile ar trebui utilizate cu conexiune cablată pentru o calitate mai bună a redării.

Utilizați conexiunea LAN pentru partajare de fișiere mai rapidă între alte dispozitive precum computere.

**Notă:** Este posibil ca unele computere să nu poată utiliza funcția partajare media din cauza administrării și setărilor de securitate (cum ar fi computerul de uz comercial).

#### Portal Internet

**SPAT:** Conexiunea prin bandă largă la internet este necesară atât pentru o vizionare la calitate ridicată. Trebuie să setați opțiunea referitoare la țara corect din **Prima Instalare** pentru operarea adecvată a portalului de internet.

Funcția portal adaugă televizorul o funcție care vă permite să conectați un server la internet și să vizualizați conținutul furnizat de acest server prin intermediul conținutului la internet. Funcția portal vă permite să vizualizați muzică, videoclipuri, clipuri sau conținut web cu comenzi rapide definite. Dacă puteți vizualiza acest conținut fără întrerupere depline de viteză conexiuni furnizată de furnizorul de servicii de internet.

Apăsați butonul **Internet** de pe telecomandă pentru a deschide pagina portalului de internet.

Când treceti pe ecranul portalului, imaginea ultimei surse urmărite va fi afișată pe fundal. Veți vedea pictograme ale articolelor disponibile în partea din stânga-jos a ecranului. Utilizați butoanele direcționale de pe telecomandă pentru a muta atenția pe articol dorit. Puteți vizualiza conținutul unui articol sau puteți lansa o aplicație apăsând **OK** după selectare. Apăsați butonul **Back/Return** din nou pentru a reveni la ecranul anterior.

În articolul **Recent**, aplicațiile folosite de curând vor fi afișate. Puteți folosi acest articol pentru a accesa aceste aplicații rapid.

În articolul **Funcții**, aplicațiile implicate vor fi afișate împreună cu aplicația **Navigaător Internet**. Aceste aplicații nu sunt editabile.

În articolul **Aplicațiile mele**, vor fi afișate aplicațiile pe care le-ați adăugat folosind aplicația **Plată Market**, este, de asemenea, o aplicație din **Aplicațiile mele**. Eveniții aplicației **Market** și aplicații **OK** a vedea toate aplicațiile disponibile. Eveniții-o pe cea dorită și apăsați **OK** o lăsați să apară desupra. Eveniții **Adăugare la aplicațiile mele** și aplicații **OK** pentru a adăuga la aplicația evidențiată la **Aplicațiile mele** pentru a o accesa rapid ulterior. De asemenea, puteți evidenția **Sau la aplicație** și puteți apăsa **OK** pentru a lansa aplicația evidențiată.

Puteți muta sau șterge aplicațiile adăugate la **Aplicațiile mele**. Eveniții aplicației pe care doriți să o editați și apăsați pe butonul direcțional **Sus** de pe telecomandă. Acum, aplicația este în modul de editare. Puteți schimba locul aplicației apăsați butonul **Stâng sau Drept**. Pentru a șterge aplicația, apăsați butonul direcțional în **Sus** a doua oară. Pictograma înclinată din **Sus** a doua oară. Apăsați butonul **OK** pentru a elimina aplicația din **Aplicațiile mele**. Apăsați butonul **Sus** pentru a ieși din modul de editare. După ce intrați în ecranul **Plată**, puteți afișa și **Acordurile**. Selectați pictograma **Setări** din partea

dreptă a ecranului și apăsați **OK**. **Selecția Acorduri!** în fereastra care apare desupra și apăsați **OK** pentru aflare.

Dacă e disponibil, puteți instala aplicații pe televizor folosind aplicația **Vewd** din fila **Featured** (în prim plan).

Apăsând **leşire** pentru a ieși din modul portal Internet, **Observați:**

*Possibile probleme asociate aplicației pot fi din cauza zgomotului serviciului conținut.*

*Conținutul și interfeța serviciului portal pot fi modificate în orice moment fără notificare prealabilă.*

*Serviciile de Internet în rețea pot fi modificate, întrerupte sau restricționate în orice moment.*

#### Browser de Internet

Pentru a folosi browserul de Internet, mai întâi, accesați portalul. Apoi lansați aplicația **Internet** de pe portal.

(În Aspectul logului browserului de Internet, se poate schimba

În ecranul inițial al browserului, imaginea în miniatură ale linkurilor preferite (dacă există) și paginile web vor fi afișate ca opțiuni. **Accesare rapidă** împreună cu opțiunile **Entrare**, **Accesare rapidă** și **Adăugare a accesare rapidă**.

Pentru a naviga cu ajutorul browserului de Internet, utilizați butoanele direcționale de pe telecomandă sau folosind un mouse conectat. Pentru a vedea bara de opțiuni a browserului, deplasați cursorul în partea superioară a paginii sau apăsați butonul **Back/Return**. Opțiunile **Istoric**, **Fie** și **Marcale** și bara navigațională care conține butoanele **Inapoi/Înainte**, **Butonul de reimprimare**, **Bara adresă/căutare**, **butoanele Apelare rapidă** și **Opera** sunt disponibile.

Pentru a adăuga pagina web dorită în lista Speed Dial pentru acces rapid, deplasați cursorul în partea superioară a paginii sau apăsați butonul **Back/Return**. Bara browserului va apărea. **Selecțiați butonul Apelare rapidă** - și apăsați butonul **OK**. Apoi,

**selecțiați opțiunea Adăugare la Apelare rapidă**. Apoi, apăsați butonul **OK**. Completați câmpurile **Nume** și **Adresă**, selecțiați **OK** și apăsați butonul **OK** pentru a adăuga. Dacă, în timp ce vă aflați pe site, doriți să adăugați în lista **Apelare rapidă**, selecțiați butonul **Opera** - și apăsați butonul **OK**. Apoi, selecțiați opțiunea **Adăugare la Apelare rapidă** din submeniu și apăsați butonul **OK** din nou. **Numele** și **Adresă** vor fi completate și vor apărea în lista de pagină web pe care vă aflați. **Selecțiați OK** și apăsați butonul **OK** pentru a adăuga.

De asemenea, puteți utiliza opțiunile de meniu **Opera** pentru a gestiona browserul. **Selecțiați butonul Opera** - și apăsați butonul **OK** pentru a vedea pagina disponibilă specifică și opțiunile generale. Există diferite metode pentru a căuta sau accesa pagini web folosind browserul web.

## Sistem HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) este un nou standard din industrie care combină serviciile TV clasice prin transmisiune cu serviciile oferite prin bandă largă și permite accesul la Internet doar servicii pentru consumatori folosind televizoarele și serviciile conectate. Serviciile furnizate prin HbbTV includ transmisiunea prin canale TV tradiționale, servicii, catch-up, video-la-cere, GEP, publicitate interactivă, personalizare, votare, jocuri, rețele sociale și alte aplicații multimedia.

Aplicațiile HbbTV sunt disponibile pe canale unde sunt semnalate de transmițător (actualmente, canale diferite pe aplicații din transmisiuni HbbTV Astra). Transmițătorul marchează o aplicație ca "autostart" (pornire automată) și aceasta este pornită de platformă automat. Aplicațiile autostart sunt, în general, lansate cu o pictogramă sub forma unui buton mic roșu care notifică utilizatorul că pe canalul respectiv există o aplicație HbbTV. Apăsând butonul roșu pentru a deschide pagina cu aplicații. După afișarea paginii, utilizatorul poate reveni la starea pictogramă cu butonul roșu apăsând din nou butonul roșu. Utilizatorul poate comuta între modul pictogramă cu butonul roșu și modul UI complet al aplicației apăsând butonul roșu. Trebuie notat că opțiunea de comutare a butonului roșu este oferită de aplicație și unele aplicații se pot comporta diferit. Dacă utilizatorul comută pe alt canal în timp ce aplicația HbbTV este activă (fie în modul pictogramă cu butonul roșu, fie în modul UI complet), următoarele suneturi pot apărea.

- Aplicația poate continua să se execute.
- Aplicația poate fi închisă.
- Aplicația poate fi închisă și altă aplicație cu buton roșu cu pornire automată poate fi lansată.

HbbTV permite aplicațiilor să se recupereze atât prin bandă largă, cât și prin transmisiune. Transmițătorul poate activa ambele moduri sau numai unul. Dacă platforma nu are o conexiune de bandă largă operațională, platforma poate lansa aplicațiile transmisiune prin emisie.

Aplicațiile cu buton roșu și pornire automată oferă de obicei legături la alte aplicații. Un exemplu este opțiunea de comutare a canalelor. Alte aplicații folosind legăturile HbbTV pot fi lansate sau închise într-un mod de închidere automată de obicei, pentru aceasta se folosește butonul **leşire**.




Figura a: Aplicație cu bară de pornire



Figura b: Aplicația APD EPQ, imaginea video transmisă, afișată în stânga-î jos, poate fi opriată apăsând 0.

Aplicațiile HbbTV folosesc taste de pe telecomandă pentru a interacționa cu utilizatorul. Atunci când este lansată o aplicație HbbTV, controlul unor taste este deținut de aplicație. De exemplu, selecționarea numerică a canalelor e posibil să nu funcționeze la o aplicație televizor unde numerele indică pagini de televiziune.

Pentru HbbTV este necesară capacitatea de redare în flux AV pentru platformă. Există numeroase aplicații care oferă VOD (video la cerere) și servicii TV, catch-up. Utilizatorul poate folosi tastele de redare, pauză, stop, înainte și înapoi de pe telecomandă pentru a interacționa cu conținutul AV.

**Notă:** Accesul la funcție poate fi activat sau dezactivat din meniul **More** (Mai multe) din cadrul meniului **Sistem-Setări**.

## Smart Center

Smart Center este o aplicație mobilă care funcționează pe platforme iOS și Android. Cu ajutorul tabletei sau telefonului, puteți transmite cu ușurință emisiunile favorite transmise în direct și programele de pe canalele de televiziune la televizorul dumneavoastră, puteți să lansați aplicațiile portalului dumneavoastră și să utilizați tableta ca telecomandă pentru televizor și să partajați imaginea media.

**Notă:** Posibilitatea de a folosi toate funcțiile acestei aplicații depinde de funcțiile televizorului dumneavoastră.

## Ghid Introductiv

Pentru a utiliza funcțiile Smart Center, conexiunile trebuie să fie realizate în mod corespunzător. Pentru a vă conecta la rețeaua wireless. În cazul în care televizorul dumneavoastră nu are o funcție internă pentru WiFi, conectați dongle-ul Wi-Fi la una dintre porturile USB. Pentru a utiliza funcționalitățile pentru internet, conectarea routerului dvs. trebuie conectată la internet.

**IMPORTANT:** Asigurați-vă că televizorul și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea.

Pentru funcția de partajare media opțiunea **Partajare Media** trebuie să fie activată (dacă este disponibilă).

Apăsăți butonul **Menu** de pe telecomandă, selectați meniul **System>Setări>Mai și apăsați pe OK**. Selectați **Audio Video Sharing** și modificați-l starea în **Enabled (Activ)**. Televizorul dumneavoastră este pregătit pentru a vă conecta dispozitivul mobil.

Instalați aplicația **Smart Center** pe dispozitivul dumneavoastră mobil.

Poniți aplicația smart center. Dacă toate conexiunile sunt configurate în mod corespunzător, veți vedea numele televizorului dumneavoastră pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Dacă numele televizorului dumneavoastră nu apare în listă, așteptați un anumit interval de timp și apăsați pe widget-ul **Refresh** (Reîncărcare). Selectați televizorul dumneavoastră din listă.

## Ecranul pentru dispozitive mobile

Pe ecranul principal puteți găsi filă din care puteți accesa diferite funcții.

Aplicația obține lista activă de canale de pe televizor la pornirea AULEE.

**CANALELE MELE:** Sunt afișate programele primelor patru canale din lista de canale obținute de pe televizor. Puteți modifica canalele afișate. Apăsăți imaginea în miniatură și înțelși apăsați. Va fi afișată o listă de canale și puteți alege canalul dorit pentru a-l înlocui.

**TV:** Puteți urmări conținutul prin intermediul filiei TV. În acest mod, puteți naviga prin lista de canale obținută de pe televizor și face clic pe imaginea redusă pentru a vizualiza paginile cu detalii.

## Pagina cu detalii

Pentru a deschide pagina cu detalii apăsați pe un program. Pe ecranul paginii cu detalii, puteți obține informații detaliate despre programele selectate. Pe această pagină puteți găsi filiele **Details** (Detalii), **Cast&Crew** (Distribuție și echipă) și **Videos** (Videoclipuri).

**DETAILS:** Această filă oferă un rezumat și informații despre programul selectat. Există de asemenea legături la paginile de facebook și twitter ale programului selectat.

**DISTRIBUIȚIE ȘI ECHIPĂ:** Indică toate persoanele care au contribuit la programul actual.

**VIDEOCLIPURI:** Indică videoclipurile de pe Youtube asociate programului selectat.

**Notă:** Pentru unele funcții este necesară o conexiune internet.

## Funcția FollowMe TV(dacă este disponibilă)

Apăsăți pe widget-ul **FOLLOW ME TV** din partea stângă jos a ecranului dispozitivului mobil pentru a schimba modul de afișare a funcției **FollowMe**.

Apăsăți pe pictograma de redare pentru a porni redarea conținutului de pe televizor pe telefonul dumneavoastră mobil. Disponibilitatea funcției dispozitivului dumneavoastră se află în aria de funcționare a routerului.

## Mod Oglină

Acest mod al funcției **FollowMe TV** este activat implicit și permite redarea conținutului din orice alte surse TV selectate și din Navigatorul Media.

**Observații:**

- Rețineți faptul că numai canalele digitale (DVB-T/C/S), SD și HD sunt compatibile.
- Asistența audio în mai multe limbi străine și funcția de adresare/dezadresaare a subtitrării nu sunt funcționale.
- Performanțele de redare streaming se pot schimba în funcție de calitatea conexiunii dumneavoastră.

## Pagina de partajare media

Pentru a accesa widget-ul de **Partajare Media**, apăsați **Săgeta sus** din partea stângă jos a ecranului. Dacă este acționat widget-ul de partajare media, este afișat un ecran în care puteți selecta tipurile de fișiere media pe care le puteți partaja cu televizorul dumneavoastră.

**Notă:** Nu sunt compatibile toate formatele fișierelor de imagine. Această funcție nu va funcționa dacă funcția **Audio Video Streaming** (Partajare Fișiere Audio Video) nu este compatibilă.

## Aplicația de lansare a portalului

Pentru a accesa widget-ul de **Partajare Media** ( ), apăsați **Săgeta sus** din partea stângă jos a ecranului.

Puteți accesa pagina portalului apăsând pe widget-ul de **lansare a portalului**.

**Notă:** Este necesară o conexiune la Internet. Această funcție nu va funcționa dacă pagina de portal nu este activă.

## Funcția de utilizare a dispozitivelor mobile ca telecomandă

Puteți utiliza dispozitivul dumneavoastră mobil ca telecomandă pentru televizorul dumneavoastră după ce l-ați conectat la televizor. Pentru a utiliza funcțiile complete ale telecomenzilor inteligente, apăsați pe **Săgeta sus** din partea stângă jos a ecranului.

## Registruarea vocalei

Puteți apăsa pe widget-ul **Microphone** ( ) și gestiona aplicația prin comenzi vocale, ca de exemplu "Portal", "Volume Up/Down" (Volum crescut/scăzut), "Programme Up/Down" (Următorul program în sus/ jos).

**Notă:** Această funcție este destinată exclusiv dispozitivelor cu sistem de operare Android.

## Pagina tastaturii

Pagina tastaturii poate fi deschisă în două moduri, prin acționarea widget-ului **Tastatură** ( ) de pe ecranul aplicației sau în mod automat prin recepționarea unei comenzi de la televizor.

## Cerține

- Televizor inteligent
- Conexiune la rețea
- Dispozitivul mobil suport pe platformă Android sau iOS și un dispozitiv IOS cu sistem de operare, IOS 6 sau o versiune superioară
- Aplicația Smart Center (ce poate fi găsită în magazinele de aplicații online pe platforme Android și IOS)
- Modem router
- Dispozitiv de stocare USB în format FAT32 (necesat pentru funcția PVR, dacă este disponibilă)

## Observații:

Pentru dispozitive cu sistem de operare Android, sunt compatibile dimensiunile ecranului: Normal (mdp), Mare (hdp) și Foarte mare (xhdp). Dispozitive cu ecran cu dimensiuni de 3 sau mai mici nu sunt compatibile.

În cazul dispozitivelor IOS, sunt compatibile toate dimensiunile de ecran.

Înființa utilizatorului corespunzătoare aplicației **Smart Center** este supusă modificărilor în funcție de versiunea instalată pe dispozitivul dumneavoastră.

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| <b>Contents</b>                              |    |
| Safety Information                           | 36 |
| Markings on the Product                      | 36 |
| Environmental Information                    | 37 |
| Features                                     | 38 |
| Accessories Included                         | 38 |
| Standby Notifications                        | 39 |
| TV Control Switch & Operation                | 39 |
| Inserting the Batteries into the Remote      | 39 |
| Connect Power                                | 39 |
| Antenna Connection                           | 39 |
| License Notification                         | 40 |
| Remote Control                               | 42 |
| Connections                                  | 43 |
| Switching On/Off                             | 44 |
| First Time Installation                      | 44 |
| Media Playback via USB Input                 | 45 |
| Recording a Programme                        | 45 |
| Timeshift Recording                          | 45 |
| Instant Recording                            | 46 |
| Watching Recorded Programmes                 | 46 |
| Recording Configuration                      | 46 |
| Media Browser Menu                           | 46 |
| FollowMe TV (if available)                   | 46 |
| CEC and CEC RC Passthrough                   | 46 |
| E-Manual (if available)                      | 47 |
| TV Menu Contents                             | 48 |
| General TV Operation                         | 52 |
| Using the Channel List                       | 52 |
| Configuring Parental Settings                | 52 |
| Electronic Programme Guide (EPG)             | 52 |
| Teletext Services                            | 53 |
| Software Upgrade                             | 53 |
| Troubleshooting & Tips                       | 53 |
| PC Input/Typical Display Modes               | 55 |
| AV and HDMI Signal Compatibility             | 55 |
| Supported Video File Formats for USB Mode    | 56 |
| Supported Picture File Formats for USB Mode  | 56 |
| Supported Audio File Formats for USB Mode    | 57 |
| Supported Subtitle File Formats for USB Mode | 58 |
| Supported DVR Resolutions                    | 59 |
| Connectivity                                 | 60 |
| Internet Portal                              | 63 |
| Internet Browser                             | 64 |
| HiBBTV System                                | 65 |
| Smart Center                                 | 66 |

## Safety Information



**CAUTION:** TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE OR OPEN THE MAINS PLUG. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

*Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.*

## IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

**WARNING:** Never let people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and / or knowledge use electrical devices unsupervised.

Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places.

For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV in front, etc. on the power cord.

A warning symbol is placed on the back of the TV. If you have an electric shock, handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord.

Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock.

Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.

- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
  - Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
  - To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
  - Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not overwrench the screws and mount the stand rubbers properly.
  - Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.
- Warning:** Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

|  |                        |                                 |
|--|------------------------|---------------------------------|
|  | Caution                | Serious injury or death risk    |
|  | Risk of electric shock | Dangerous voltage risk          |
|  | Maintenance            | Important maintenance component |

## Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

**Class II Equipment:** This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

**Class II Equipment With Functional Earthing:** This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth, the earth connection is used for functional purposes.

**Protective Earth Connection:** The marked terminal is intended for connection of the protective earthing conductor associated with the supply wiring.

**Hazardous Live Terminal:** The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

**Caution: See Operating Instructions:** The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

**Class 1 Laser Product:**  
This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.





## WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard. This product or the accessories supplied with the product may contain a lithium ion battery. If the lithium ion battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

## WARNING

Never place a television set in unstable or inclined locations. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.

- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.

- Not standing the television set on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.

- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls. If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

## WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.

## WARNING

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator, see EN 60728-11)

## Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:

If you set the **Energy Saving** to **Minimum**, **Medium**, **Maximum** or **Auto** the TV will reduce the energy consumption accordingly. If you like to set the **Backlight** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **Backlight** (located under the **Energy Saving** setting) manually using Left or Right buttons on the remote. Set as **Off** to turn this setting off.

*Note: Available Energy Saving options may differ depending on the selected Mode in the **System-Picture** menu.*

The **Energy Saving** settings can be found in the **System-Picture** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

If pressed Right button while **Auto** option is selected or Left button while **Custom** option is selected, "**Screen will be off in 15 seconds**" message will be displayed on the screen. Select **Proceed** and press OK to turn the screen off immediately. If you don't press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

*Note: Screen Off option is not available if the Mode is set to Game.*

When the TV is not in use, please switch off or reduce the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption.

## Features

- TV supports Ultra HD (Ultra High Definition - also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4K2K). It equals 4 times the resolution of Full HD TV by doubling the pixel count of the Full HD TV both horizontally and vertically. Ultra HD contents are supported from HDMI, USB inputs and over DVB-T2 and DVB-S2 broadcasts.

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T2/C/S2)

- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets

- USB input
- OSD menu system
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning

- Automatic power down after up to eight hours.

- Sleep timer

- Child lock

- Automatic sound mute when no transmission.

- NTSC playback

- A/V L (Automatic Volume Limiting)

- PLL (Frequency Search)

- PC input

- Game Mode (Optional)

- Picture off function

- Programme recording

- Programme timeshifting

- Ethernet (LAN) for internet connectivity and service

- 802.11 a/b/g/n built in WIFI Support

- Audio Video Sharing

- HbbTV

- High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG): Using this feature the TV can reproduce greater range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic color and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden

areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG contents are supported via native and portal applications, HDMI, USB inputs and over DVB-S2 broadcasts. Set the related HDMI source input as **Enhanced** from the **Sources** option in the **Settings** menu in order to watch HDR/HLG images, if the HDR/HLG content is received through an HDMI input. The source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case.

## Accessories included

- Remote Control

- Batteries: 2 x AAA


- Instruction Book

## Standby Notifications

If the TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: "**TV switched to standby mode automatically because there was no signal for a long time.**" Press **OK** to continue.

The **Auto TV Off** option (in the **System-Settings-More** menu) may be set to a value between 1 and 8 hours by default. If this setting is not set as **Off** and the TV has been left on and not been operated during the set time, it will switch into standby mode after the set time has expired. When you next switch-on the TV, the following message will be displayed: "**TV switched to standby mode automatically because no operation was made for a long time.**" Press **OK** to continue.

## TV Control Switch & Operation



1. Up direction
2. Down direction
3. Volume / Info / Sources List selection and Standby-On switch

The Control button allows you to control the Volume / Programme / Source and Standby-On functions of the TV.

**To change volume:** Increase the volume by pushing the button up. Decrease the volume by pushing the button down.

**To change channel:** Press the middle of the button in, the information banner will appear on the screen. Scroll through the stored channels by pushing the button up or down.

**To change source:** Press the middle of the button in twice (for the second time in total), the source list will appear on the screen. Scroll through the available sources by pushing the button up or down.

**To turn the TV off:** Press the middle of the button in and hold it down for a few seconds, the TV will turn into standby mode.

**To turn on the TV:** Press the middle of the button in, the TV will turn on.

### Notes:

- If you turn the TV off, this circle starts again beginning with the volume setting.
- Main menu OSD cannot be displayed via control button.

### Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display main menu screen. Use the directional buttons to select a menu tab and press **OK** to enter. Use the directional buttons again to select or set an item. Press **Return/Back** or **Menu** button to quit a menu screen.

### Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

## Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Volume 4/-** and **Programme +/-** buttons on the remote.

### Inserting the Batteries into the Remote

Remove the screw that secure the battery compartment cover on the back side of the remote control first. Remove the cover gently. Insert two **AAA** batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Then screw the cover back on again.




### Connect Power

**IMPORTANT:** The TV set is designed to operate on **220-240V AC, 50 Hz** socket. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains. Plug the power cable to the mains socket outlet.

### Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the **AERIAL INPUT (ANT)** socket or satellite plug to the **SATELLITE INPUT (LNB)** socket located on the rear side of the TV.

### Rear side of the TV satellite



## License Notification

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS TruSurround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.


## Information for Users on Disposal of Old Equipment and Batteries

### [European Union only]

Equipment bearing these symbols should not be disposed as general household waste.

You should look for appropriate recycling facilities and systems for the disposal of these products.

**Notice:** The sign **Bt** below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



Battery

Products

## Wireless LAN Transmitter Specifications

| Frequency Ranges                | Max Output Power |
|---------------------------------|------------------|
| 2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)    | < 100 mW         |
| 5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)   | < 200 mW         |
| 5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)   | < 200 mW         |
| 5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) | < 200 mW         |

### Country Restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.


| Country            | Restriction                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bulgaria           | General authorization required for outdoor use and public service                                                 |
| France             | In-door use only for 2454-2483.5 MHz                                                                              |
| Italy              | If used outside of own premises, general authorization is required                                                |
| Greece             | In-door use only for 5470 MHz to 5725 MHz band                                                                    |
| Luxembourg         | General authorization required for network and service supply(not for spectrum)                                   |
| Norway             | Radio transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund |
| Russian Federation | In-door use only                                                                                                  |

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LANs.

## Specification

|                                              |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TV Broadcasting                              | PAL BG/IDK/L' SECAM BG/OK                                                                                                       |
| Receiving Channels                           | VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Fully integrated digital terrestrial-cable-satellite TV(DVB-T-C-S) (DVB-S2 compliant) |
| Digital Reception                            |                                                                                                                                 |
| Number of Preset Channels                    | 10,000                                                                                                                          |
| Channel Indicator                            | On Screen Display                                                                                                               |
| RF Aerial Input                              | 75 Ohm (unbalanced)                                                                                                             |
| Operating Voltage                            | 220-240V AC, 50Hz                                                                                                               |
| Audio                                        | DTS TruSurround HD                                                                                                              |
| Audio Output Power (Watts.) (10% THD)        | 2 x 10                                                                                                                          |
| Power Consumption (W)                        | 120 W                                                                                                                           |
| Networked Standby (W)                        | < 3                                                                                                                             |
| TV Dimensions DxDxH (with feet) (mm)         | 274 x 1112 x 709                                                                                                                |
| TV Dimensions DxDxH (without feet) (mm)      | 6092 x 1112 x 653                                                                                                               |
| Display                                      | 48"                                                                                                                             |
| Operation temperature and operation humidity | 0°C up to 40°C, 85% humidity max                                                                                                |

## Remote Control



### (\*) MY BUTTON 1 & MY BUTTON 2:

These buttons may have default functions depending on the model. However, you can use a special function to be added by pressing on them for five seconds when on a desired source or channel. A confirmation message will be displayed on the screen. Now the selected MY BUTTON is associated with the selected function.

Note that if you perform **First Time Installation**, MY BUTTON 1&2 will return to their default function.

- Standby:** Switches On / Off the TV
- Netflix:** Launches the Netflix application
- Number buttons:** Switches the channel, enters a number, or enters a letter in the text box on the screen.
- TV/Switches to TV Source**
- Back/Return:** Returns to previous screen, opens index page (in TXT mode)
- Internet:** Opens the portal page, where you can reach many web-based applications
- Volume +/-**
- Directional buttons:** Helps navigate menus, content and the subpages in TXT mode when pressed Right or Left
- Mute:** Completely turns off the volume of the TV
- Info:** Displays information about on-screen content, shows a hidden function (remote control in TXT mode), the electronic programme guide
- EPG (Electronic programme guide):** Displays the electronic programme guide
- Media browser:** Opens the media browsing screen
- Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions
- Language:** Switches between sound modes (analogue TV), displays and changes audio/subtitle language (digital TV, where available)
- Subtitles:** Turns subtitles on and off (where available)
- Rapid reverse:** Moves frames backwards in media such as movies
- Record:** Records programmes
- Play:** Starts to play selected media
- Stop:** Stops the media being played
- Pause:** Pauses the media being played, starts timeshift recording
- Rapid advance:** Moves frames forward in media such as movies
- Screen:** Changes the aspect ratio of the screen
- My button 1 (\*)**
- My button 2 (\*)**
- Quick Menu:** Displays a list of menus for quick access
- Text:** Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mxf)
- Source:** Shows all available broadcast and content sources
- Exit:** Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
- Programme +/-**
- OK:** Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views channel list (DTV mode)
- Menu:** Displays TV menu
- Swap:** Quickly cycles between previous and current channels or sources

| Connections                                                                         |                                         |                                                                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Connector                                                                           | Type                                    | Cables                                                                              | Device                                                                             |
|  | VGA Connection (back)                   |  |  |
|  | PC/YBP/ Audio Connection (back)         |  |  |
|  | HDMI Connection (side/back)             |  |  |
|  | SPDIF (Optical Out) Connection          |  |  |
|  | Back AV (Audio/Video) Connection (back) |  |  |
|  | Headphone Connection (side)             |  |  |
|  | YPBP/ Video Connection (back)           |  |  |
|  | USB Connection (side)                   |  |  |
|  | CI Connection (side)                    |  |  |
|  | Ethernet Connection (back)              |  |  |

 If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

## Switching On/Off

### To Switch the TV On

Connect the power cord to a power source such as a wall socket (220-240V AC, 50 Hz).

To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button, **Programme** +/-, or a numeric button on the remote control.
- Press the middle of the side function switch on the TV.

### To Switch the TV Off

Press the **Standby** button on the remote control or press the middle of the side function switch on the TV in and hold it down for a few seconds, the TV will switch into standby mode.

### To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

*Note:* When the TV is switched into standby mode, the standby LED can blink to indicate that features such as the Standby Search, Over/All Download or Timer is active. The LED can also blink when you switch on the TV from standby mode.

### First Time Installation

When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press **OK**.

On the next screen, set your preferences using the directional buttons.

*Note:* Depending on the Country selection you may be asked to set and confirm a PIN at this point. The selected PIN cannot be 0000. You have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

### About Selecting Broadcast Type

**Digital Aerial:** If **Digital Aerial** search for digital option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

**Digital Cable:** If **Digital Cable** broadcast search option is set on the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed. According to your other preferences a confirmation message may be displayed before starting to search. Select **YES** and press **OK** to proceed. To cancel operation, select **NO** and press **OK**. You can select **Network** or set values such as **Frequency**, **Network ID** and **Search Step**. When finished, press **OK** button, selected **Search Step**.

**Satellite:** If **Satellite** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital satellite broadcasts after other initial settings are completed. Before satellite search is performed some settings should be made. **Antenna Type** menu will be displayed first. You can select **Antenna Type** as

Direct, Single Satellite Cable or DISEqC switch by using **←** or **→** buttons.

• **Direct:** If you have a single receiver and a direct satellite dish, select this antenna type. Press to select **Direct**. So, the receiver will be able to tune on the next screen and press **OK** to scan for services.

• **Single Satellite Cable:** If you have multiple receivers and a single satellite cable system, select this antenna type. Press **OK** to continue. Configure settings by following instructions on the next screen. Press **OK** to scan for services.

• **DISEqC switch:** If you have multiple satellite dishes and a DISEqC switch, select this antenna type. Then set the DISEqC switch, select this antenna type. You can set up to four satellites (if available) for version v1.0 and sixteen satellites for version v1.1 on the next screen. Press **OK** button to scan the first satellite in the list.

**Analogue:** If **Analogue** broadcast search option is turned on, the TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed.

Additionally you can set a broadcast type as your favourite one. Priority will be given to the selected broadcast type during the search process and the channels of it will be listed on the top of the **Channel List**. When finished, press **OK** to continue.

You can activate **Store Mode** option at this point. This option will configure your TV's settings for store environment and depending on the TV model being used, the supported features of it may be displayed on the top of the screen as an info banner. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home Mode** for home use. This option will be available in **System>Settings>More** menu and can be turned off later.

Depending on the model of your TV and the country selection, **Privacy Settings** menu may appear at this point. Using this menu you can set your privacy privileges. Highlight a feature and use Left and Right directional buttons to enable or disable. Read the related explanations displayed on the screen for each highlighted feature before making any changes. You can use **Programme** +/- buttons to scroll up and down to read the entire text. You will be able to change your preferences at any time later from the **Settings>Privacy Settings** menu. If the **Internet Connection** option is disabled and **Network/Internet Settings** screen will be skipped and not displayed. If you have any questions, comments or concerns regarding this privacy policy or its enforcement, please contact by email at [smartsecurity@vossuhub.com](mailto:smartsecurity@vossuhub.com). Press **OK** button on the remote control to continue and the **Network/Internet Settings** menu will be displayed, if you confirm the previously displayed message asking whether you want to do the network settings. Please refer to **Connectivity** section to

configure a wired or a wireless connection. If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable the **Wake On** option by setting it as **Off**. After the settings are completed, press **OK** button to continue. To skip to the next step without doing anything select **No** and press the **OK** button when the message is displayed asking whether you want to do the network settings.

After the initial settings are completed, TV will start to search for available broadcasts of the selected broadcast types.

After all the available stations are stored, scan results will be displayed. Press **OK** to continue. The **Edit Channel List** menu will be displayed next. You can edit the channel list according to your preferences or press the **Menu** button to quit and watch TV.

While the search continues a message may appear, asking whether you want to sort channels according to the (LON). Select **Yes** and Press **OK** to confirm. (P.LCN) is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable sequential number sequence (for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000).

Note: Do not return of the TV while initializing first time as it may cause the TV to be damaged. This may not be available depending on the country selection.

#### Media Playback via USB Input

You can connect 2.5 and 3.5" inch hard with external power supply and USB disk to the TV. The TV can play back the video files stored in the USB memory stick to your TV by using the USB inputs of the TV.

**IMPORTANT!** Backup up the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drive memory sticks may not be compatible with this TV. The TV does not support FAT 32 and NTFS class 1 type. The recording will be available with NTFS formatted disks.

While formatting USB hard drives which have more than 11B (Tera Byte) storage space you may experience some problems in the formatting process. Wait a little while before each unplugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

You can use USB hubs with your TV's USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case.

It is recommended to use the TV's USB input(s) directly. If you are going to connect a USB hard disk, Note: When viewing image file, the Media Browser menu can only display 1000 image files stored on the connected USB device.

#### Recording a Programme

**IMPORTANT!** When using a new USB hard disk drive, it is recommended that you first format the disk using your TV's **Format Disk** option in the **Media Browser-Settings-Recording Settings** menu.

To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.

To use recording your USB drive should have 2 GB free space and be USB 2.0 compatible. If the USB drive is not compatible an error message will be displayed.

To record long duration programmes such as movies, it is recommended to use USB Hard disk drives (HDDs).

Recorded programmes are saved into the connected USB disk. If desired, you can store copy recordings into a computer. However, these files will not be available to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV.

Live Sync does not work during the timeshifting. Playback recording is supported. The TV can record programmes up to ten hours.

Recorded programmes are split into 4GB partitions. If the writing speed of the connected USB disk is not sufficient, recording will fail and the timeshifting feature may not be available.

It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes.

Do not pull out the USB/HDD during a recording. This may cause the recorded USB/HDD.

If the AC cord is unplugged while there is an active USB-recording timer setting, it will be cancelled. Multipoint support is available. A maximum of two different USB disks can be used. The duration of the USB disk is used for PVR ready features. It also can be formatted as the primary partition to be used for the PVR ready features.

Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result sometimes videos may freeze during playback. Record Play, Pause, Display for Playback/Dialog keys cannot be used when teletext is on. If a recording starts from timer when teletext is on, teletext is automatically turned off. Also teletext usage is disabled when there is an ongoing recording playback.

#### Timeshift Recording

Press **Pause** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB disk.

Press **Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

Timeshift cannot be used while in radio mode.

You cannot use the timeshift fast reverse feature before advancing the playback with the fast forward option.

#### Instant Recording

Press **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. You can press the **Record** button on the remote control again to record the next event after selecting the next programme from within the EPG. Press **Stop** button to cancel instant recording.

You can not switch broadcasts or view the media browser during the recording mode. While recording a programme or during the timeshifting, a warning message appears on the screen if your USB device speed is not sufficient.

#### Watching Recorded Programmes

Select recordings from the Media Browser menu. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to view the **Play Options**. Select an option then press **OK** button.

Note: Viewing main menu and menu items will not be available during the playback.

Press the **Stop** button to stop a playback and return to the **Recordings**.

#### Slow Forward

If you press **Pause** button while watching recorded programmes, the slow forward feature will be available. You can use **Rapid advance** button to slow forward. Pressing **Rapid advance** button consecutively will change slow forwarding speed.

#### Recording Configuration

Select the **Recording Settings** item in the **Media Browser-Settings** menu to configure the recording settings.

**Format Disk:** You can use the **Format Disk** feature for formatting the connected USB disk. Your PIN is required to use the **Format Disk** feature.

Note: Default PIN can be set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN(s) requested depending on the country selection, during the **First Time Installation** use the PIN that you have defined.

**IMPORTANT!** Formatting your USB drive will erase ALL the data on it and if its file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data. If "USB disk writing speed too slow to record" message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

#### Media Browser Menu

You can play photo, music and movie files stored on a USB disk by connecting it to your TV. Connect a USB

disk to one of the USB inputs located on the side of the TV. Pressing the **Menu** button while in the **Media Browser** mode will access the **Picture, Sound and Settings** menu options. Pressing the **Menu** button again will exit from this screen. You can set your **Media Browser** preferences by using the **Settings** menu.

| Loop/Shifts Mode Operation                                                                                                                |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Start playback with the <b>Play</b> button and activate  | All files in the list will be continuously played in original order        |
| Start playback with the <b>OK</b> button and activate    | The same file will be played continuously (repeat)                         |
| Start playback with the <b>Play</b> button and activate  | All files in the list will be played once in random order                  |
| Start playback with the <b>Play</b> button and activate  | All files in the list will be continuously played in the same random order |

**FollowMe TV (if available)**  
With your mobile device you can stream the current broadcast from your smart TV using the **FollowMe TV** feature. Install the appropriate Smart Center application to your mobile device. Start the application. For further information on using this feature refer to the instructions of the application you use.

Note: This application may not be compatible with all mobile devices. Both of the devices must be connected to the same network.

#### CEC and CEC RC Passthrough

This function allows to control the CEC-enabled devices that are connected through HDMI ports by using the remote control of the TV.

The CEC option in the **System-Settings>More menu** should be set as **Enabled** at first. Press the **Source** button and select the HDMI input of the connected CEC device and from the **Sources List** menu. When a new CEC source device is connected, I will be listed in the source menu with its own name instead of the connected HDMI ports name (such as DVD Player, Recorder 1 etc.).

The TV remote is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected.

To terminate this operation and control the TV via the remote again, press **Quick Menu** button on the remote, highlight the **CEC RC Passthrough** and set as **Off** by pressing **Left** or **Right** button. This feature can also be enabled or disabled under the **System-Settings>More menu**.

The TV supports also ARC (Audio Return Channel) feature. This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and the audio system (AV receiver or speaker system).

When ARC is active, TV does not mute its audio outputs automatically. So you need to decrease TV

volume to zero manually, if you want to hear audio from connected audio device only (same as other optical or co-axial digital audio outputs). If you want to change connected device's volume level, you should select that device from the source list. In that case volume control keys are directed to connected audio device.

**Note:** ARC is supported only via the HDMI2 input.

### System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Speakers** option in the **System>Settings>More** menu as **Amplifier**. The TV speakers will be muted and the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

**Note:** The audio device should support **System Audio Control** feature and **CEC** option should be set as **Enabled**.

### E-Manual (if available)

You can find instructions for your TV's features in the E-Manual.

To use E-Manual, press to the **Info** button while main menus displayed on the screen or press **Quick Menu** button, select **Information Booklet** and press **OK**. By using the directional buttons select a desired category. Every category includes different topics. Select a topic and press **OK** to read instructions. To close the E-Manual screen press the **Exit** or **Menu** button.

**Note:** The contents of the E-Manual may vary according to the model.

## TV Menu Contents

| System - Picture Menu Contents |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mode</b>                    | You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: <b>Cinema</b> , <b>Game(optional)</b> , <b>Sports</b> , <b>Dynamic</b> and <b>Natural</b> .                          |
| <b>Contrast</b>                | Adjusts the light and dark values on the screen.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Brightness</b>              | Adjusts the brightness values on the screen.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sharpness</b>               | Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.                                                                                                                                                                              |
| <b>Colour</b>                  | Sets the colour value, adjusting the colours.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Energy Saving</b>           | For setting the <b>Energy Saving</b> to <b>Custom</b> , <b>Minimum</b> , <b>Medium</b> , <b>Maximum</b> , <b>Auto</b> , <b>Screen Off</b> or <b>Off</b> .<br><b>Note:</b> Available options may differ depending on the selected <b>Mode</b> . |
| <b>Backlight</b>               | This setting controls the backlight level. The backlight function will be inactive if the <b>Energy Saving</b> is set to an option other than <b>Custom</b> .                                                                                  |
| <b>Advanced Settings</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dynamic Contrast</b>        | You can change the dynamic contrast ratio to desired value.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Noise Reduction</b>         | If the signal is weak and the picture is noisy, use the <b>Noise Reduction</b> setting to reduce the amount of noise.                                                                                                                          |
| <b>Colour Temp</b>             | Sets the desired colour temperature value. <b>Cool</b> , <b>Normal</b> , <b>Warm</b> and <b>Custom</b> options are available.                                                                                                                  |
| <b>White Point</b>             | If the <b>Colour Temp</b> option is set as <b>Custom</b> , this setting will be available. Increase the warmth or coolness of the picture by pressing Left or Right buttons.                                                                   |
| <b>Picture Zoom</b>            | Sets the desired image size format.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Film Mode</b>               | Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.                                                         |
| <b>Skin Tone</b>               | Skin tone can be changed between -5 and 5.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Colour Shift</b>            | Adjust the desired colour tone.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>HDMI Full Range</b>         | While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.                                                                                                                 |
| <b>PC Position</b>             | Appears only when the input source is set to VGA/PC.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Autoposition</b>            | Automatically optimizes the display. Press OK to optimize.                                                                                                                                                                                     |
| <b>H Position</b>              | This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen.                                                                                                                                                |
| <b>V Position</b>              | This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.                                                                                                                                                                 |
| <b>Dot Clock</b>               | Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs of text in smaller fonts.                                                                        |
| <b>Phase</b>                   | Depending on the input source(computer etc.) you may see a hazy or noisy picture on the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error.                                                                                 |
| <b>Reset</b>                   | Resets the picture settings to factory default settings (except <b>Game mode</b> ).                                                                                                                                                            |

*While in VGA (PC) mode, some items in **Picture** menu will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be added to the **Picture** Settings while in PC mode.*

| System - Sound Menu Contents    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume                          | Adjusts the volume level.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Equalizer                       | Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in <b>User</b> mode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Balance                         | Adjusts whether the sound comes from the left or right speaker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Headphone                       | Sets headphone volume.<br>Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sound Mode                      | You can select a sound mode (if the viewed channel supports).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AVL (Automatic Volume Limiting) | Sets the sound to obtain fixed output level between programmes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Headphone/Lineout               | When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this <b>Headphone</b> <b>Lineout</b> . If you have connected headphones to the TV, set this option as <b>Headphone</b> .<br>Please ensure before using headphones that this menu item is set to <b>Headphone</b> . If it is set to <b>Lineout</b> , the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing. |
| Dynamic Bass                    | Enables or disables the Dynamic Bass.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DTS TruSurround HD              | Enables or disables the <b>DTS TruSurround HD</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Digital Out                     | Sets digital out audio type.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| System - Settings Menu Contents |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditional Access              | Controls conditional access modules when available.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Language                        | You may set a different language depending on the broadcaster and the country.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Privacy Settings (*)            | Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press <b>OK</b> to enter the menu and set according to your preferences.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Parental                        | Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust <b>Menu Lock</b> , <b>Maturity Lock</b> , <b>Child Lock</b> or <b>Guidance</b> in this menu. You can also set a new <b>PIN</b> or change the <b>Default CICAM PIN</b> using the related options.<br><i>Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the First Time Installation. Default PIN can be set to 0000 or 1234. If you have defined the PINs requested depending on the country selection during the First Time Installation use the PIN that you have defined.</i> |
| Timers                          | Sets sleep timer to turn off the TV after a certain time. Sets timers for selected programmes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Date/Time                       | Sets date and time.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sources                         | Enables or disables selected source options. There are <b>Regular</b> , <b>Enhanced</b> and <b>Disabled</b> options available for HDMI sources. <b>Regular</b> and <b>Enhanced</b> options are affecting the colour settings of the selected HDMI source. To be able to watch 4K images from an HDMI source related source setting should be set as <b>Enhanced</b> if the connected device is HDMI 2.0 compatible. Set as <b>Regular</b> if the connected device is HDMI 1.4 compatible. Set accordingly or disable the related HDMI source by setting as <b>Disabled</b> .                 |
| Network/Internet Settings       | Displays network/Internet settings.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Accessibility                   | Displays accessibility options of the TV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hard of Hearing                 | Enables any special feature sent from the broadcaster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Audio Description               | A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press <b>OK</b> to see all available <b>Audio Description</b> menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it.<br><i>Note: Audio description sound feature is not available in recording or time shifting mode.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Netflix                         | If this feature is supported by your TV, you can view your ESN(*) number and deactivate Netflix.<br>(*) ESN number is a unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| More                            | Displays other setting options of the TV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Menu Timeout                    | Changes timeout duration for menu screens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Standby LED                     | If set as <b>Off</b> the standby LED will not light up when the TV is in standby mode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HBBTV (*)                       | You can enable or disable this feature by setting it as <b>On</b> or <b>Off</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Software Upgrade                | Ensures that your TV has the latest firmware. Press <b>OK</b> to see the menu options.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Application Version             | Displays current software version.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Subtitle Mode                   | This option is used to select which subtitle mode will be on the screen ( <b>DVB</b> subtitle / <b>Teletext</b> subtitle) if both is available. Default value is <b>DVB</b> subtitle. This feature is available only for the country option of Norway.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Auto TV OFF                     | Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Biss Key                        | Biss is a satellite signal scrambling system that is used for some broadcasts. If you need to enter Biss Key on a broadcast, you can use this setting. Highlight <b>Biss Key</b> and press <b>OK</b> to enter keys on the desired broadcast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Store Mode                      | Select this mode for store display purposes. Whilst <b>Store Mode</b> is enabled, some items in the TV menu may not be available.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Audio Video Sharing</b>    | <b>Audio Video Sharing</b> feature allows you to share files stored on your smartphone or tablet pc. If you have a compatible smartphone or tablet pc and the appropriate software is installed, you can share content from your TV. See <b>Sharing</b> for more information. Your streaming software may require additional information. <b>Audio Video Sharing</b> mode will not be available with internet portal feature; options are available. |
| <b>Power Up Mode</b>          | This setting configures the power up mode preference. <b>Last State</b> and <b>Standby</b> options are available.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Virtual Remote</b>         | Enable or disable the virtual remote feature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CEC</b>                    | With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press <b>Left</b> or <b>Right</b> button to enable or disable the feature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CEC Auto Power On</b>      | This function allows the connected HDMI/CEC compatible device to turn on the TV and switch to the input source automatically. Press <b>Left</b> or <b>Right</b> button to enable or disable the feature.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Speakers</b>               | To hear the TV audio from the connected compatible audio device set as <b>Amplifier</b> . You can use the remote control of the TV to control the volume of the audio device.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Show All Cookies (*)</b>   | Displays all saved cookies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Delete All Cookies (*)</b> | Deletes all saved cookies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OSS</b>                    | Displays Open Source Software License Information.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(\*) These features may not be available depending on the model of your TV and the selected country in the First Time Installation.

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installation Menu Contents</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Automatic channel scan (Retune)</b> | Displays automatic tuning options. <b>Digital Aerial</b> : Searches and stores aerial DVB stations. <b>Digital Cable</b> : Searches and stores cable DVB stations. <b>Analogue</b> : Searches and stores analogue stations. <b>Satellite</b> : Searches and stores satellite stations.  |
| <b>Manual channel scan</b>             | This feature can be used for direct broadcast entry.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Network</b>                         | Searches for the linked channels in the broadcast system. <b>Digital Aerial</b> : Searches for aerial network channels. <b>Digital Cable</b> : Searches for cable network channels.                                                                                                     |
| <b>Analogue fine tune</b>              | You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored.                                                                                                                                                           |
| <b>Satellite Settings</b>              | Displays satellite settings. <b>Satellite list</b> : Displays available satellites. You can <b>Add</b> , <b>Delete</b> satellites or <b>Edit</b> satellite settings on the list. <b>Antenna Installation</b> : You can change satellite antenna settings and/or start a satellite scan. |
| <b>Installation Settings</b>           | Displays installation settings menu. <b>Standby Search (Optional)</b> : Your TV will search for new or missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown.                                                                                                       |
| <b>Clear Service List</b>              | Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the <b>Country</b> option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.                                                                                                                                    |
| <b>Select Active Network</b>           | This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.                                                                                                    |
| <b>First time installation</b>         | Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.                                                                                                                                                                                                                |

## General TV Operation

### Using the Channel List

The TV sorts all stored stations in the **Channel List**. You can edit the channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the **Channel List** options. Press the **OK** button to open the **Channel List**. You can filter the channel list by pressing the **Blue** button or open the **Edit Channel List** menu by pressing the **Green** button in order to make advanced changes in the current list.

### Managing the Favourite Lists

You can create four different lists of your favourite channels. Enter the **Channel List** in the main menu or press the **Green** button while the **Channel List** is displayed on the screen in order to open the **Edit Channel List** menu. Select the desired channel on the list. You can make multiple choices by pressing the **Yellow** button. Then press the **OK** button to open the **Channel Edit Options** menu and select **Add/Remove Favourites** option. Press the **OK** button again. Set the desired list option to **On**. The selected channels will be added to the list. In order to remove a channel or channels from a favourite list follow the same steps and set the desired list option to **Off**.

You can use the **Filter** function in the **Edit Channel List** menu to filter the channels in the **Channel List** permanently according to your preferences. Using the **Filter** option, you can set one of your four favourite lists to be displayed every time the **Channel List** is opened. The filtering function in the **Channel List** menu will only filter the currently displayed **Channel List** in order to find a channel and tune in to it. These changes will not remain the next time the **Channel List** is opened if you don't press the **Red** button after filtering while the **Channel List** is displayed on the screen.

### Configuring Parental Settings

The **Parental Settings** menu options can be used to prohibit users from viewing of certain programmes, channels and using of menus. These settings are located in the **System-Settings-Parental** menu. To display parental lock menu options, a PIN number should be entered. After coding the correct PIN number, **Parental Settings** menu will be displayed.

**Menu Lock**: This setting enables or disables access to all menus or installation menus of the TV.

**Maturity Lock**: If this option is set, TV gets the maturity information from the broadcast and if this maturity level is disabled, disables access to the broadcast.

**Note**: If the country option in the **First Time Installation** is set as France, Italy or Austria, **Maturity Lock**'s value will be set to 19 as default.

**Child Lock**: If this option is set to **ON**, the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control buttons on the TV will not work.

**Internet Lock**: If this option is set to **ON**, the open browser application in the portal will be disabled. Set to **OFF** to release the application again.

**Set PIN**: Defines a new PIN number.

**Default CI/PCAM PIN**: This option will appear as greyed out if no CI module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.

**Note**: Default PIN can be set to 0000 or 1234. If you have selected the PIN(s) requested depending on the country selection during the **First Time Installation** use the PIN that you have defined.

Some options may not be available depending on the model and/or on the country selection in the **First Time Installation**.

### Electronic Programme Guide (EPG)

Some channels send information about their broadcast schedules. Press the **EPG** button to view the **Programme Guide** menu.

There are 3 different types of schedule layouts available, **Timeline Schedule**, **List Schedule** and **Now/Next Schedule**. To switch between them follow the instructions on the bottom of the screen.

### Timeline Schedule

**Zoom (Yellow button)**: Press the **Yellow** button to see events in a wider time interval.

**Filter (Blue button)**: Views filtering options.

**Highlight Genre (Subtitles button)**: Displays **Highlight Genre** menu. Using this feature, you can search the programme guide database in accordance with the genre. Info available in the programme guide will be searched and results matching your criteria will be highlighted.

**Options (OK button)**: Displays event options.

**Event Details (Info button)**: Displays detailed information about selected programmes.

**Next/Prev Day (Programme +/- buttons)**: Displays the programmes of previous or next day.

**Search (Text button)**: Displays **Guide Search** menu.

**Now (Source button)**: Displays current event in the highlighted channel.

**Rec/Stop (Record button)**: The TV will start to record the selected programme. You can press again to stop the recording.

### List Schedule(\*)

(\*) In this layout option, only the events of the highlighted channel will be listed.

**Prev. Time Slice (Red button)**: Displays the programmes of previous time slice.

**Next/Prev Day (Programme +/- buttons)**: Displays the programmes of previous or next day.

**Event Details (Info button)**: Displays detailed information about selected programmes.



**Filter** (Text button): Views filtering options.  
**Next Time Slice** (Green button): Displays the programmes of next time slice.  
**Options** (OK button): Displays event options.  
**Rec/Stop** (Record button): The TV will start to record the selected programme. You can press again to stop the recording.

#### Now/Next Schedule

**Options** (OK button): Displays event options.  
**Event Details** (Info button): Displays detailed information about the selected programme.  
**Filter** (Blue button): Views filtering options.  
**Rec/Stop** (Record button): The TV will start to record the selected programme. You can press again to stop the recording.

#### Programme Options

Use the directional buttons to highlight a programme and press OK button to display **Event Options** menu. The following options are available.

**Select Channel:** Using this option, you can switch to the selected channel.

**Record / Delete Rec. Timer:** Select the **Record** option and press the OK button. If the programme is going to be broadcasted at a future time, it will be added to Timers list to be recorded. If the selected programme is already scheduled at the moment, it will start recording immediately.  
 To cancel an already self recording, highlight that programme and press the OK button and select the option **Delete Rec. Timer**. The recording will be cancelled.

**Set Timer on Event / Delete Timer on Event:** After you have selected a programme in the EPG menu, press the OK button. Select **Set Timer on Event** option and press the OK button. You can set a timer for future programmes. To cancel an already set timer, highlight that programme and press the OK button. Then select **Delete Timer on Event** option. The timer will be cancelled.

**IMPORTANT:** Connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.

**Notes:** You cannot switch to any other channel while there is an active recording or timer on the current channel.

It is not possible to set timer or record timer for two or more individual events at the same time interval.

#### Teletext Services

Press the **Text** button to enter. Press again to activate mix mode, which allows you to see the teletext page and the TV broadcast at the same time. Press once more to exit. If available, sections in the teletext pages will become colour-coded and can be selected by pressing the colour-coded buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

#### Software Upgrade

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal or via Internet.

**Software upgrade search via user interface**  
 On the main menu select **System>Settings** and then **More**. Navigate to **Software upgrade** and press the OK button. In **Upgrade options** menu select **Scan for upgrade** and press OK button to check for a new software upgrade.

If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed confirm the question asking about rebooting the TV by pressing the OK to continue with the reboot operation.

#### 3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 3:00 o'clock if **Automatic scanning** option in the **Upgrade options** menu is set to **Enabled** and if the TV is connected to an aerial signal or to Internet. If a new software is found and downloaded successfully, it will be installed at the next power on.

**Note:** Do not unplug the power cord while led is blinking during the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

#### Troubleshooting & Tips

##### TV will not turn on

Make sure the power cord is plugged in securely to wall outlet. Check if batteries are exhausted. Press the Power button on the TV.

##### Poor picture

- Check if you have selected the correct TV system.
- Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna access.
- Check if you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning.
- The picture quality may degrade when two devices are connected to the TV at the same time. In such a case, disconnect one of the devices.

##### No picture

- This means your TV is not receiving any transmission. Make sure the correct source has been selected.
- Is the antenna connected properly?
- Is the antenna cable damaged?
- Are suitable plugs used to connect the antenna?
- If you are in doubt, consult your dealer.

##### No sound

- Check if the TV is muted. Press the **Mute** button or increase the volume to check.
- Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from **Sound** menu.

##### Remote control - no operation

- The batteries may be exhausted. Replace the batteries.

#### Input sources - can not be selected

- If you cannot select an input source, it is possible that no device is connected. If not:
- Check the AV cables and connections if you have tried to connect a device.
- Check the AV cables and connections if you are trying to switch to the input source dedicated to the connected device.

#### Recording unavailable

To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. If you cannot record, try switching off the TV and then re-inserting the USB device.

#### USB is too slow

If a "USB disk writing speed too slow to record" message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

PC Input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

| Index | Resolution | Frequency |
|-------|------------|-----------|
| 1     | 640x480    | 50Hz      |
| 2     | 640x480    | 60Hz      |
| 3     | 640x480    | 75Hz      |
| 4     | 640x480    | 75Hz      |
| 5     | 640x480    | 75Hz      |
| 6     | 640x480    | 75Hz      |
| 7     | 640x480    | 75Hz      |
| 8     | 640x480    | 75Hz      |
| 9     | 640x480    | 75Hz      |
| 10    | 640x480    | 75Hz      |
| 11    | 640x480    | 75Hz      |
| 12    | 640x480    | 75Hz      |
| 13    | 640x480    | 75Hz      |
| 14    | 640x480    | 75Hz      |
| 15    | 640x480    | 75Hz      |
| 16    | 640x480    | 75Hz      |
| 17    | 640x480    | 75Hz      |
| 18    | 640x480    | 75Hz      |
| 19    | 640x480    | 75Hz      |
| 20    | 640x480    | 75Hz      |
| 21    | 640x480    | 75Hz      |
| 22    | 640x480    | 75Hz      |
| 23    | 640x480    | 75Hz      |
| 24    | 640x480    | 75Hz      |
| 25    | 640x480    | 75Hz      |
| 26    | 640x480    | 75Hz      |
| 27    | 640x480    | 75Hz      |
| 28    | 640x480    | 75Hz      |
| 29    | 640x480    | 75Hz      |
| 30    | 640x480    | 75Hz      |

| AV and HDMI Signal Compatibility |                                                      |           |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--|
| Source                           | Supported Signals                                    | Available |  |
| EXT (SCART)                      | PAL                                                  | O         |  |
|                                  | SECAM                                                |           |  |
|                                  | NTSC4.43                                             | O         |  |
|                                  | NTSC3.58                                             | O         |  |
| RGB 50/60                        | PAL                                                  | O         |  |
|                                  | SECAM                                                | O         |  |
|                                  | NTSC4.43                                             | O         |  |
|                                  | NTSC3.58                                             | O         |  |
| Side AV                          | 480i, 480p                                           | O         |  |
|                                  | 576i, 576p                                           | O         |  |
|                                  | 720p                                                 | O         |  |
|                                  | 1080i                                                | O         |  |
| YpbPr                            | 480i                                                 | O         |  |
|                                  | 480p                                                 | O         |  |
|                                  | 576i, 576p                                           | O         |  |
|                                  | 720p                                                 | O         |  |
| HDMI                             | 1080i                                                | O         |  |
|                                  | 1080p                                                | O         |  |
|                                  | 24Hz, 25Hz, 30Hz, 35Hz, 40Hz, 45Hz, 50Hz, 55Hz, 60Hz | O         |  |
|                                  | 3840x2160p                                           | O         |  |
| HDMI                             | 4096x2160p                                           | O         |  |
|                                  | 24Hz, 25Hz, 30Hz, 35Hz, 40Hz, 45Hz, 50Hz, 55Hz, 60Hz | O         |  |
|                                  | 3840x2160p                                           | O         |  |
|                                  | 4096x2160p                                           | O         |  |

(X: Not Available, O: Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box etc. ). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

| Supported Video File Formats for USB Mode |                          |          |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Codec                               | Resolution               | Bit Rate | Container                                                                                                                                                 |
| MPEG 1/2                                  | 1080P@30fps, 1080P@60fps | 40Mbps   | MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), MPEG transport stream (ts, .tp, .ip), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf) |
| MPEG4                                     | 1080P@30fps, 1080P@60fps | 40Mbps   | MPEG program stream (MPG, MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)                                                 |
| XviD                                      | 1080P@30fps, 1080P@60fps | 40Mbps   | MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)                                                                                                      |
| H.263                                     | 1080P@30fps, 1080P@60fps | 40Mbps   | FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)                                                                                                                        |
| H.264                                     | 1080P@30fps, 1080P@60fps | 135Mbps  | MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), transport stream (ts, .tp, .ip), ASF (.asf), MKV (.mkv)                                     |
| Motion JPEG                               | 1080P@30fps, 1080P@60fps | 10Mbps   | MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)                                                                                  |
| VP8                                       | 1080P@30fps, 1080P@60fps | 20Mbps   | MKV (.mkv), WebM (.webm)                                                                                                                                  |
| HEVC/H.265                                | 1080P@30fps, 1080P@60fps | 100Mbps  | MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG transport stream (ts, .tp, .ip), 3GPP (.3gpp, .3gp)                                                                    |
| VP9                                       | 1080P@30fps, 1080P@60fps | 50Mbps   | MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG transport stream (ts, .tp, .ip), 3GPP (.3gpp, .3gp)                                                                    |
| VP9                                       | 4K2K@30fps               | 100Mbps  | MKV (.mkv), WebM (.webm)                                                                                                                                  |

| Supported Picture File Formats for USB Mode |                          |                             |                                                   |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Image                                       | Photo                    | Resolution (width x height) | Remark                                            |
| JPEG                                        | Base-line, Progressive   | 15360x8640, 1024x768        | The limit for max resolution depends on DRAM size |
| PNG                                         | Non-Interface, Interface | 9600x6400, 1200x800         |                                                   |
| BMP                                         |                          | 9600x6400                   |                                                   |

Supported Audio File Formats for USB Mode

| Audio Codec    | Sample rate                        | Bit Rate          | Container                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MPEG1/2 Layer1 | 16KHz ~ 48KHz                      | 32Kbps ~ 448Kbps  | MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)                                                              |
| MPEG1/2 Layer2 | 16KHz ~ 48KHz                      | 8Kbps ~ 384Kbps   | MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)                                                              |
| MPEG1/2 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz                      | 8Kbps ~ 320Kbps   | MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SWF (swf) |
| AC3            | 32KHz, 44.1KHz, 48KHz              | 32Kbps ~ 640Kbps  | AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG)                                             |
| EAC3           | 32KHz, 44.1KHz, 48KHz              | 32Kbps ~ 6 Mbps   | EAC3 (eac3), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG)                                                                           |
| AAC, HEAAC     | 8KHz ~ 48KHz                       |                   | AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (ra)                         |
| WMA            | 8KHz ~ 48KHz                       | 128Kbps ~ 320Kbps |                                                                                                                                                                                                              |
| WMA 10 Pro M0  | 48KHz                              | < 192Kbps         | ASF (wma, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)                                                                                                                                                               |
| WMA 10 Pro M1  | 48KHz                              | < 192Kbps         |                                                                                                                                                                                                              |
| WMA 10 Pro M2  | 96KHz                              | < 384Kbps         |                                                                                                                                                                                                              |
| GT 11 A/mu-law | 8KHz                               | 64Kbps ~ 128Kbps  | WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)                                                                                                                             |
| LBR (cook)     | 8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz | 6Kbps ~ 128Kbps   | RM (ra)                                                                                                                                                                                                      |
| FLAC           | 8KHz~96KHz                         | < 1.6Mbps         | Matroska (mkv, mka)                                                                                                                                                                                          |

Supported Subtitle File Formats for USB Mode

| Internal Subtitles  |                           |                                            |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Extension           | Container                 | Subtitle Code                              |
| dat, mpg, mpeg, vob | MPG, MPEG                 | DVD Subtitle                               |
| ts, trp, tp         | TS                        | DVD Subtitle                               |
| mp4                 | MP4                       | DVD Subtitle<br>UTF-8 Plain Text           |
|                     |                           | ASS                                        |
| mkv                 | MKV                       | UTF-8 Plain Text<br>VobSub<br>DVD Subtitle |
| avi                 | AVI (1.0, 2.0), DMF0.1, 2 | XSUB<br>XSUB+                              |

| External Subtitles |                                      |                          |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Extension          | Subtitle Parser                      | Remark                   |
| .srt               | Subrip                               |                          |
| .ssa/.ass          | SubStation Alpha                     |                          |
| .smi               | SAMI                                 |                          |
|                    | SubViewer                            |                          |
| sub                | MicroDVD                             | SubViewer 1.0 & 2.0 Only |
|                    | DVDSubtitleSystem<br>Sublux (VobSub) |                          |
| .txt               | TMPlayer                             |                          |

## Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.


|           | 59Hz                                | 60Hz                                | 60Hz                                | 70Hz | 72Hz | 75Hz                                |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|------|-------------------------------------|
| 640x480   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |      |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 800x600   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |      |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1024x768  |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |      |      |                                     |
| 1280x768  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |      |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1280x650  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |      |      |                                     |
| 1360x768  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |      |      |                                     |
| 1366x768  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |      |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1400x1030 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |      |      |                                     |
| 1600x900  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |      |      |                                     |
| 1920x1080 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |      |      |                                     |

## Connectivity

### Wired Connectivity


#### To Connect to a Wired Network

- You must have a modem/router connected to an active broadband connection.
- Connect your TV to your modem/router via an ethernet cable. There is a LAN port at the rear (back) of your TV.



To configure wired settings please refer to the **Network/Internet Settings** section in the **System-Settings Menu**.

- You might be able to connect your TV to your LAN depending on your network's configuration. In such a case, use an ethernet cable to connect your TV directly to the network wall outlet.



#### Configuring Wired Device Settings

##### Network Type

The **Network Type** can be selected as **Wired Device**, **Wireless Device** or **Disabled**, in accordance with the active connection to the TV set. Select this as **Wired Device** if you are connecting via an ethernet cable.

##### Internet Speed Test

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button. TV will check the Internet connection bandwidth and display the result when complete.

## Advanced Settings

Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button. On the next screen you can change the IP and DNS settings of the TV. Highlight the desired one and press **Left** or **Right** button to change the setting and **Manual IP** and **Manual DNS** values. Select the related item in the top down menu and enter the value of the setting in the numeric button of the remote. Press the **OK** button to save settings when complete.


### Wireless Connectivity

#### To Connect to a Wireless Network

The TV cannot connect to the networks with a hidden SSID. To make your modem's SSID visible, you should change your SSID settings via the modem's software.

To connect to a wireless LAN, you should perform the following steps:

- To configure your wireless settings please refer to the **Network/Internet Settings** section in the **System-Settings Menu**.



A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

- The frequency and channel differ depending on the area.
- The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions. DECT phones or any other WiFi 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

- The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

- The Wireless feature of the TV supports 802.11 a,b,g and n type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

- You may change your modem's SSID when there are any other routers around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.

### Configuring Wireless Device Settings

Open the **Network/Internet Settings** menu and select **Network Type as Wireless Device** to start connection process.

The TV will scan the wireless networks automatically. A list of available networks will be displayed. Please select your desired network from the list.

**Note:** If the modem supports N mode, you should set N mode settings.

If the selected network is protected with a password, please enter the correct key by using the virtual keyboard. You can use this keyboard via the directional buttons and the **OK** button on the remote control.

Wait until the IP address is shown on the screen.

This means that the connection is now established. To disconnect from a wireless network, highlight **Network Type** and press Left or Right buttons to set as **Disabled**.

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button to check your internet connection speed. Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button to open the advanced setting menu. Use directional and numeric buttons to set. Press the **OK** button to save settings when complete.

### Other Information

The status of the connection will be displayed as **Connected** or **Not Connected** and the current IP address, if a connection is established.

- **Connecting to your mobile device via WiFi**
  - If your mobile device has WiFi feature, you can connect it to your TV via its router, in order to access the content in your device. For this, your mobile device must have an appropriate sharing software.
- Connect to your router following the steps stated above in the **Wireless Connection** section.
- Afterwards, engage your mobile device with the router and then activate the sharing software on your mobile device. Then, select files that you want to share with your TV.
- If the connection is established correctly, you will be able to access the shared files from your mobile device via the **Media Browser** of your TV.

Scan for devices. After you select your TV and connect, the screen of your device will be displayed on your TV.

**Note:** This feature can be used only if the mobile device supports this feature. If you experience problems with the connection check if the operating system version you use supports this feature. There may be incompatibility problems with the operating system versions which are released after the production of this TV. Scanning and connecting processes differ according to the programmes you use.

### Connectivity Troubleshooting

#### Wireless Network Not Available

- Ensure that any firewalls of your network allow the TV wireless connection.
- Try searching for wireless networks again, using the **Network/Internet Settings** menu screen.

If the wireless network does not function properly, try using the wired network in your home. Refer to the **Wired Connectivity** section for more information on the process.

If the TV does not function using the wired connection, check the modem (router). If the router does not have a problem, check the internet connection of your modem.

#### Connection is Slow

See the instruction book of your wireless modem to get information on the internal service area, connection speed, signal quality and other settings. You need to have a high speed connection for your modem.

#### Disruption during playback or slow reactions

You could try the following in such a case:

Keep at least three meters distance from microwave ovens, mobile telephones, bluetooth devices or any other Wi-Fi compatible devices. Try changing the active channel on the WLAN router.

#### Internet Connection Not Available / Audio Video Sharing Not Working

If the MAC address (a unique identifier number) of your PC or modem has been permanently registered, it is possible that your TV might not connect to the internet. In such a case, the MAC address is authenticated each time when you connect to the internet. This is a precaution against unauthorized access. Since your TV has its own MAC address, your internet service provider cannot validate the MAC address of your TV. For this reason, your TV cannot connect to the internet. Contact your internet service provider and request information on how to connect a different device, such as your TV, to the internet. It is also possible that the connection may not be available due to a firewall problem. If you think this causes your problem, contact your internet service provider. A firewall might be the reason of a

connectivity and discovery problem while using the TV in Audio Video Sharing mode or while browsing via Audio Video Sharing feature.

#### Invalid Domain

Ensure that you have already logged on to your PC with an authorized username/password and also ensure that your domain is active, prior to sharing any files in your media server program on your PC. If the domain is invalid, this might cause problems while browsing files in Audio Video Sharing mode.

### Using Audio Video Sharing Network Service

Audio Video Sharing feature uses a standard that eases the viewing process of digital electronics and makes them more convenient to use on a home network. This standard allows you to view and play photos, music and videos stored in the media server connected to your home network.

#### 1. Server Software Installation

The Audio Video Sharing feature cannot be used if the server programme is not installed onto your PC or if the required media server software is not installed with the companion device. Please prepare your PC with a proper server programme.

#### 2. Connect to a Wired or Wireless Network

See the **Wired/Wireless Connectivity** chapters for detailed configuration information.

#### 3. Play Shared Files via Media Browser

Select **Media Browser** by using the **directional** buttons from the main menu and press **OK**. The media browser will then be displayed.

### Audio Video Sharing

Select the desired media type on the main media browser menu and press **OK**. If sharing configurations are set properly, **Device Selection** screen will be displayed after selecting the desired media type. If available networks are found, they will be listed on this screen. Select media server or network that you want to connect to using the Up or Down buttons and press **OK**. If you want to refresh the device list, press the **Green** button. You can press **Menu** to exit.

If you select the media type as **Videos** and choose a device from the selection menu. Then select the folder with video files in the root screen and all the available video files will be listed.

To play other media types from this screen, you can go back to **Main Media Browser** screen and select the media type as desired and then perform the network selection again. Or press the **Blue** button to switch to next media type quickly without changing the network. Refer to the **Media Browser** menu section for further information on the playback mode.

If a problem occurs with the network, please switch your television off at the wall socket and back on again.

Trick mode and jump are not supported with the Audio Video Sharing feature.  
PCHDDMedia Player or any other devices that are compatible should be used with a wired connection for higher playback quality.

Use a LAN connection for quicker file sharing between other devices like computers.

**Note:** There may be some PCs which may not be able to utilize the Audio Video Sharing feature due to administrator and security settings (such as business PCs).

## Internet Portal

**HINT:** A broadband internet connection is required for high quality viewing. You must set the country option accordingly in the **First Time Installation** for proper operation of the Internet portal.

Portal feature adds your TV a feature that allows you to connect to a server on the Internet and view the content provided by this server over your Internet connection. Portal feature allows you to view the music, video, clip or web content with defined short-cuts. Whether you can view this content without interruption depends on the connection speed provided by your Internet service provider.

Press the **Internet** button on your remote control to open Internet portal page.

When switched to the portal screen, the image of the last watched source will be displayed in the background. You will see icons of the available items on the bottom left side of the screen. Use the directional buttons on your remote to move the focus to the desired item. Press **OK** to select the desired item or launch an application by pressing **OK** after highlighting. Press **Back/Return** button to return back to the previous screen.

Under the **Recent** item recently used applications will be displayed. You can use this item to access these applications quickly.

Under the **Features** item default applications will be displayed along with the **Internet Browser** app. These applications are not editable.

Under the **My Apps** item the applications will be displayed which you have added using the **Market** app. **Market** is also an application under **My Apps**. Highlight **Market** app and press **OK** to see all the available applications. Highlight the desired one and press **OK**, a pop-up window will be displayed. Highlight **Add to my apps** and press **OK** to add the highlighted application to **My Apps** in order to access it quickly at a later time. You can also highlight **Go To App** and press **OK** to launch the highlighted application.

You can move or delete the applications added to **My Apps**. Highlight the application you want to edit and press the **Upward** directional button on the remote. Now the application is in edit mode. You can change

the location of the application by pressing the **Left** or **Right** button. To delete the application press the **Upward** directional button a second time. The **Close** icon will be highlighted. Then press **OK** to remove the application from **My Apps**. Press the **Downward** button to exit the edit mode.

After entering the **Market** screen you can also display **Agreements**. Select the **Settings** icon on the bottom right of the screen and press **OK**. Select **Agreements** in the pop-up window and press **OK** to display.

If available, you can also install applications onto your TV using the **Vivid** app under the **Featured** item.

Press the **Exit** button to quit the Internet portal mode.

## Notes:

*Possible application dependent problems may be caused by the content service provider.*

*Portal service content and the interface may be changed at any time without prior notice.*

*Third party internet services may change, be discontinued or restricted at any time.*

## Internet Browser

To use the Internet browser, enter the portal first. Then launch the **Internet** application on the portal.

*(\*) The appearance of the Internet browser logo may change*

In the initial screen of the browser, the thumbnails of the predefined (if any) links to web sites available will be displayed as **Speed Dial** options along with the **Edit Speed Dial** and the **Add to Speed Dial** options. To navigate the web browser, use the directional buttons on the remote or a connected mouse. To see the browser options bar, move the cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. **History**, **Tags** and **Bookmarks** options and the browser bar which contains previous/next buttons, the refresh button, the address/search bar, the **Speed Dial** and the **Opera** buttons are available.

To add a desired website to the **Speed Dial** list for quick access, move the cursor to the top of the page and press the **Back/Return** button. The address bar will appear. Highlight the **Speed Dial** button and press the **OK** button. Then select **Add to Speed Dial** option and press the **OK** button. Fill in the blanks for **Name** and **Address**. Highlight **OK** and press the **OK** button to add. Whilst you are on the site you wish to add to the **Speed Dial** list, highlight the **Opera** button and press the **OK** button. Then highlight **Add to Speed Dial** option in the submenu and press the **OK** button again. **Name** and **Address** will be filled automatically according to the site you are visiting. Highlight **OK** and press the **OK** button to add.

You can also use the **Opera** menu options to manage the browser. Highlight the **Opera** button and press the **OK** button to see available page specific and general options.

There are various ways to search or visit websites using the web browser.

Enter the address of a website(URL) into the search/address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to visit the site.

Enter keywords into the search/address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to start a search for the related websites.

Highlight a **Speed Dial** thumbnail and press the **OK** button to visit the related website.

Your TV is compatible with USB mice. Plug your mouse or wireless mouse adaptor into the USB input of your TV for easier and quicker navigation.

Some web pages include flash content. These are not supported by the browser.

Your TV does not support any download processes from the Internet via the browser.

## HBTV System

HBTV (Hybrid Broadband TV) is a new industry standard that seamlessly combines TV services delivered via broadband with services delivered via broadband and also enables access to Internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HBTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, EPG, interactive advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications.

HBTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster (currently various channels on Astra broadcast HBTV applications). The broadcaster marks one application as "autostart" and this one is started by the platform automatically. The autostart applications are generally launched with a small red button icon to notify the user that there is an HBTV application on that channel. Press the red button to open the application page. After the page is displayed you can go back to the initial red button icon state by pressing the red button again. You can toggle between the red button icon mode and full UI mode of the application by pressing red button. It should be noted that the red button switching capability is provided by the application and some applications may behave differently.

If you switch to another channel while an HBTV application is active (either in red button icon mode or full UI mode), the following scenarios can occur:

- The application can continue running.
- The application can be terminated.
- The application can be terminated and another autostart red button application can be launched.

HBTV allows the applications to be retrieved both from broadband or broadcast. The broadcaster may enable both ways or one of them. If the platform does not have an operational broadband connection, the platform can still launch applications transmitted on broadcast.

The autostart red button applications generally provide links to other applications. An example of this is shown below, where the link provided to the applications should provide a way to terminate themselves, usually Exit button is used for this.




Figure a: Start bar application



Figure b: EPG application, broadcast video is shown on the left bottom, can be terminated by pressing 0.

HBTV applications use keys on the remote control to interact with the user. When an HBTV application is launched, the control of some keys are owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a teletext application where the numbers indicate teletext pages.

HBTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The user can use play, pause, stop, forward, and rewind keys on the remote control to interact with the VOD content.

*Note: You can enable or disable this feature from the More menu in System-Settings menu.*

## Smart Center

Smart Center is a mobile application running on iOS, Android, and Windows. With your tablet or phone, you can easily stream your favourite live shows and programmes from your smart TV. Also, you can launch remote applications from your smart TV. You can launch a remote control for your TV and share media files.

*Note: Being able to use all functions of this application depends on the features of your TV.*

### Getting Started

To use Smart Center features, connections have to be done properly. To get connected to your network wirelessly, plug in the Wi-Fi dongle to one of the USB ports if your TV doesn't have internal Wi-Fi feature. To be able to use Internet based features, your modem/router must be connected to the Internet.

**IMPORTANT:** Make sure the TV and mobile device are connected to the same network.

For media sharing features, **Audio Video Sharing** option should be enabled (if available). Press the Menu button on the remote, select **System-Settings-More** menu and press **OK**. Highlight **Audio Video Sharing** and change as **Enabled**. Your TV is ready to connect to your mobile device now.

Install the Smart Center application onto your mobile device.

Start the smart center application. If all connections are configured properly, you will see your TV's name on your mobile device. If your TV's name doesn't appear on the list, wait a while and tap on the **Refresh** widget. Select your TV from the list.

### Mobile Device screen

On the main screen you can find tabs to access various features.

The application retrieves actual channel list from TV first then starts.

**MY CHANNELS:** The programmes of first four channels from the channel list retrieved from the TV are shown. You can change the listed channels. Press on the channel thumbnail and hold. A list of channels will be displayed and you can choose your desired channel to be replaced.

**TV:** You can watch content through the TV tab. In this mode you can navigate through the channel list retrieved from your TV and click on thumbnails to view the detail pages.

**RECORDINGS:** You can view your active recordings (if available) and reminders through this tab. To delete any item, simply press on the delete icon found on each row.

**EPG:** You can view the broadcast schedules of selected channel lists through this tab. You can also navigate through channels by pressing on the selected channel on the EPG grid. Please note that updating

/ refreshing the EPG information may take a while depending on your network and web service quality.

*Note: Internet connection is required for WEB based EPG informations*

**PORTAL:** This tab displays the Portal applications in scrollable view. Unless **FollowMeTV** (if available) is active, the selected application will be displayed on your TV screen.

*Note: Internet connection is required. This tab is enabled if a portal page is in use.*

**SETTINGS:** Configure the application to your liking. You can change:

**Auto-lock (Only in iOS):** The screen of the device automatically turns off after a certain amount of time. Default is off, which means the screen will always stay on.

**Auto-enable FollowMeTV:** FollowMeTV function (if enabled) will start automatically when this setting is enabled. Default is disabled.

**Auto-connection to TV:** When enabled, your mobile device will automatically connect to last connected TV and skips the TV search screen.

**Change TV Only in iOS:** Shows the currently connected TV. You can press on this setting to go to the TV search screen and change to a different TV.

**Edit custom channel list:** You can edit your custom channel list using this setting.

**Choose channel list source:** You can choose the channel list source to be used in the application. The options are "TV List" and "Custom List". Additionally you can activate "Remember my choice" option to select the selected channel list source as a constant choice. In this case if the selected source is available it will be used in the application.

**Version No:** Displays the current version of the application.

### Detail Page

To open detail page tap on a programme. On the detail page screen you can get detailed information of the programmes you select. There are "Details", "Cast&Crew" and "Videos" tabs to find on this page.

**DETAILS:** This tab provides summary and information about the selected programme. Also there are links to facebook and twitter pages of the programme selected.

**CAST&CREW:** Shows all the people contributed to the current programme.

**VIDEOS:** Provides videos on Youtube related to the selected programme.

*Note: For some functions an internet connection may be required.*

## FollowMe TV Feature (if available)

Tap on the **FOLLOW ME** TV widget located at the bottom left of the screen of your mobile device to change the layout for **FollowMe TV** feature.

Tap the play icon to start streaming of the content from the TV to your mobile device. Available if your device is in your router operation range.

## Mirror Mode

This mode of FollowMe TV feature is enabled by default and allows streaming the content from any other selected TV sources and Media Browser.

## Notes:

Note that only digital (DVB-T/C/S) SD and HD channels are supported.

Multi-language audio support and subtitle on/off features are not functional.

The streaming performance may change depending on the quality of your connection.

## Media Share Page

To access the **Media Share** widget tap on the **Up-arrow** on the bottom left side of the screen.

If the Media Share widget is pressed, a screen is displayed where you can select the media file type to share with your TV.

Note: Not all image file formats are supported. This function will not work if Audio Video Sharing feature is not supported.

## Portal Launcher

To access the **Portal Launcher** widget tap on the **Up-arrow** on the bottom left side of the screen.

You can access the portal page by tapping on the **Portal Launcher** widget.

Note: Internet connection is required. This function will not work if a portal page is not in use.

## Smart Remote Feature

You can use your mobile device as a remote control for your TV once it has connected to the TV. To use smart remote's full features tap on the **Up-arrow** on the bottom left side of the screen.

## Voice Recognition

You can tap on the **Microphone** widget and manage your application, giving voice commands such as "Portal", "Volume Up/Down", "Programme Up/Down".

Note: This feature is only for android based devices available.

## Keyboard Page

The keyboard page can be opened in two ways: by pressing the **Keyboard** widget on the application screen or automatically by receiving a command from the TV.

## Requirements

1. Smart TV
2. Network connection
3. Mobile Device based on Android or iOS platform (Android OS 4.0 or higher; iOS 6 or higher version)
4. Smart Center app (to be found on online application stores based on Android and iOS platforms)
5. Router modem
6. USB storage device in FAT32 format (required for PVR feature, if available)

## Notes:

For Android devices, Normal(mpi), Large(hdpi) and Extra Large(xhdpi) screen sizes are supported. Devices with 3" or smaller screen sizes are not supported.

For iOS devices, all screen sizes are supported. User interface of the Smart Center application is subject to change according to version installed on your device.

## Tartalomjegyzék

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Biztonsági információ.....                           | 69 |
| Jelzések a Terméken.....                             | 69 |
| Környezetvédelemmel kapcsolatos információk.....     | 71 |
| Jellemzők.....                                       | 71 |
| Mellékelt tartozékok.....                            | 72 |
| Készletléli jelzések.....                            | 72 |
| TV vezérlőgombok és működés.....                     | 72 |
| Helyezze az elemeket a távirányítóba.....            | 72 |
| Dugja be a tápvezetékét.....                         | 72 |
| Az antenna csatlakoztatása.....                      | 73 |
| Szerzői jogi adatok.....                             | 73 |
| Távirányító.....                                     | 75 |
| Csatlakozások.....                                   | 76 |
| Be-ki kapcsolás.....                                 | 77 |
| Első Teleptelés.....                                 | 77 |
| Média lejátszás az USB bemeneten keresztül.....      | 78 |
| Műsor felvétele.....                                 | 78 |
| Időzített felvétel.....                              | 79 |
| Azonnali felvétel.....                               | 79 |
| A felvett műsorok megtekintése.....                  | 79 |
| Felvétele beállítások.....                           | 79 |
| Médiaböngésző menü.....                              | 79 |
| FollowMe TV (ha van).....                            | 80 |
| CEC és CEC RC Passthrough.....                       | 80 |
| E-Manual (ha rendelkezésre áll).....                 | 80 |
| TV-menü tartalom.....                                | 81 |
| A TV átláthatós működés.....                         | 86 |
| A csatlakoztatás használata.....                     | 86 |
| Szülői felügyelet beállítása.....                    | 86 |
| Elektronikus programtűz (EPO).....                   | 86 |
| Teletext szolgáltatások.....                         | 87 |
| Szoftverfrissítés.....                               | 87 |
| Hibaelhárítás és típusok.....                        | 87 |
| PC bemenet típusok képernyőmódjai.....               | 89 |
| AV és HDMI jel kompatibilitás.....                   | 89 |
| Támogatott videó fájlfarmatúkok az USB módhoz.....   | 90 |
| Támogatott képfájlfarmatúkok az USB módhoz.....      | 90 |
| Támogatott audio fájlfarmatúkok az USB módhoz.....   | 91 |
| Támogatott felirat fájlfarmatúkok az USB módhoz..... | 92 |
| Támogatott DVI felbontások.....                      | 92 |
| Csatlakozási lehetőségek.....                        | 93 |
| Internet böngésző.....                               | 97 |
| HBBTV rendszer.....                                  | 98 |
| Smart Center.....                                    | 99 |





## Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

Ez a TV-készülék környezetbarát. Az energiateljesítmény csökkentéséhez kövesse a következő lépéseket:

- Ha az Energiamegtakarítási Minimuma, Közepese, Maximuma vagy Automatikusa állítja, akkor a TV-készülék megfelelően csökkenti fogja az energiateljesítményt. Ha a Hátérvilágítást egy Egységként beállított fűtőerő kívánja állítani, és manuálisan be szeretné állítani a Hátérvilágítást (az Energiamegtakarítási beállítások alatt), használja a távirányító Bal vagy a jobb gombját. Állítsa be Off-ra a beállítás kikapcsolásához.

**Megjegyzés:** A rendszerezés álló Energiamegtakarító opciók a **RendszerKép** menüben kiválasztott **Módolt** függően eltérnek.

**Áp Energiamegtakarítás** beállítások a **RendszerKép** menüben találhatók. Vegye figyelembe, hogy egyes képbállítások így nem elérhetők.

Ha lenyomja a jobb gombot, míg az **Auto opció ki van választva** vagy a **Bal gombot**, amíg az **Egység** opció ki van választva, a képernyőn megjelenik az "A képernyő 15 másodpercen belül kikapcsol." üzenet. A **Válasz** ki a **Folytatás** opció és nyomja meg az **OK** gombot a képernyő azonnali kikapcsolásához. Ha nem nyom le egy gombot sem, a képernyő 15 másodpercen belül kikapcsol. A képernyő ismételt bekapcsolásához nyomjon le egy gombot a távirányítón vagy a TV-készüléken.

**Megjegyzés:** A **Képernyő ki opció nem áll rendelkezésre, ha a Mód Játékra van állítva.**

Ha a TV-készülék használaton kívül van, kérjük, kapcsolja ki vagy húzza ki a hálózati csatlakozót. Ez csökkenti az energiahasználatot.

## Jellemzők

- A TV-készülék támogatja az Ultra HD (Ultra High Definition - vagy 4K-ként ismert) felbontást, amely 3840x2160 (4Kx2K) felbontást biztosít. Ez a Full HD TV felbontásnak a négyszerese, megkétszerezve a Full HD TV vízszintes és vertikális pikéslátását. Az Ultra HD TV tartalmazza a HDMI USB bemeneteket, illetve a DVB-T2 és DVB-S2 minősítésűs támogatja.


- Távirányítón vezérelt színes televízió
- Teljesen kompakt digitális földikabelműhold TV (DVB-T2/C/S2)
- HDMI bemenetek egyeb HDMI kimenettel rendelkező készülékek csatlakoztatásához
- USB bemenet
- OSD menürendszer
- Sztereó hangrendszer
- Telexit
- Felhangja a csatlakozás

## Készletelési táblázat

Ha a TV-készülék 3 percig nem fogad semmilyen bemenő jelet (pl. egy antenna vagy HDMI forrás), a TV-készülék készletét üzemmódba vált. Amikor ismét bekapcsolja, az alábbi üzenet jelenik meg: „A TV-készülék automatikusan készletelési módba váltott, mert sokáig nem volt jel.” Nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

Az **Auto TV Off** opció (a **RendszerKép Beállítások**-**További menü**) lehet állítani, hogy egy éréket 1 és 8 óra alapértelmezés szerint. Ha ez a beállítás nincs kikapcsolva, és a TV-t bekapcsolva marad a beállított idő alatt nincs működtetés, miután a beállítás időlejárta, a képernyő készletelési üzemmódba. Amikor ismét bekapcsolja a TV-készüléket, az alábbi üzenet jelenik meg: „A TV-készülék automatikusan készletelési módba váltott, mert sokáig semmilyen művet nem végzett.” Nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

## TV vezérlőgombok és működtetés



1. Felfelé
2. Lefelé
3. Hangerő / Info / Forráslista kiválasztás és Készlet-Be választógomb

A Control gomb lehetővé teszi a TV Hangerő/Program/Forrás és a Készlet-Be funkcióknak beállítását.

**A hangerő megváltoztatása:** Nyelje a hangerő a gomb felfelé nyomásával. Csökkentse a hangerő a gomb lefelé nyomásával.

**Csatarnak váltása:** Nyomja le a gomb középet és a képernyőn megjelenik az információs sáv. Görgessen a lártat csatornák között a gomb felfelé vagy lefelé nyomásával.

**A forrás váltása:** Nyomja le (másodszor is) kétszer a gomb középet és a képernyőn megjelenik a forráslista. Görgessen az elérhető források között a gomb felfelé vagy lefelé nyomásával.

**A TV kikapcsolása:** Nyomja le a gomb középet és tartsa lenyomva néhány másodpercig a TV készletelési módba vált.

**A TV bekapcsolása:** Nyomja le a oldalsó funkciókapcsoló középet és a TV bekapcsol.

## Megjegyzések:

- Ha kikapcsolja a TV-készüléket, ez a ciklus ismét elkezdődik a hangerő beállításával.
- A főmenü OSD nem jeleníthető meg az ellendző gombokkal.

## Vezérlés a távirányítóval

Nyomja meg a **Menu** gombot távirányítón a főmenü megjelenéséhez. A nyílakkal lehet egy menü fület kiválasztani, a belépéshez nyomja le az **OK** gombot. A nyílakkal használható állítható be egy elem. A menü képernyőből való kilépéshez nyomja le egy másodpercig a **Return/Back** vagy a **Menu** gombot.

## Bemenet kiválasztása

Ha csatlakoztatja a külső rendszereket a TV-készülékhez, akkor átválthat a különböző bemeneti forrásokra. A különböző források kiválasztásához nyomja le egy másodpercig a **Source** gombot a távirányítón.

## Csatarnak és hangerő váltás

A csatornaváltáshoz és a hangerőbeállításához használja a Hangerő +/– és a Program +/- gombokat a távirányítón.

## Helyezze az elemeket a távirányítóba

Először be kell tölteni a háttérnyílógombot az elemektől elkészült részről a csatlakozó. Óvatosan tegye fel a fedelet. Helyezze be a két AAA elemet. Győződjön meg róla, hogy az elemeket a megfelelő polaritással helyezte be. Ne keverje a használt és új elemeket. Csak ugyanolyan, vagy az eredetivel egyenértékű típusú elemmel helyettesítse a rögtelket! Helyezze vissza a fedelet.




## Dugja be a tápkapcsolót

**FONTOS:** A TV-készülék 220-240 V AC, 50 Hz-es működésre tervezték. A károsságok után hagyja, hogy a TV-készülék a szoba hőmérsékletét elérje, mielőtt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz. Csatlakoztassa a hálózati kábel a konnektorhoz.

## Az antenna csatlakoztatása

Csatlakoztassa az antenna vagy a kábeltvévő csatlakozóját a TV hátsó oldalán található ANTENNA (ANT) BEMENETHEZ vagy a műholdat a MÜHÖLD (LNB) BEMENETHÉZ(1).

## A TV hátulja



## Szerezői jogi adatok

A HDMI és a High Definition Multi Media Interface, valamint DVI Digital Video Interface, az HDMI és a DVI jogdíj ill. regisztrált védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.



ADolby Laboratories licence alapján készült. A Dolby, Dolby Audio és a kétfős D jel a Dolby Laboratories védjegye.

A szabadalmakat a <http://patents.dts.com> oldalon találja. Gyertva a DTS Licensing Limited licence alapján. ADTS, a Szimbólum, &DTS és a Szimbólum együtt bejegyzett védjegyek és a DTS TruSurround a DTS, Inc. védjegye. \*DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



A szabadalmakat a <http://patents.dts.com> oldalon találja. Gyertva a DTS Licensing Limited licence alapján. ADTS, DTS-HD, a Szimbólum, a DTS vagy DTS-HD és a Szimbólum együtt a DTS, Inc. © DTS, Inc. bejegyzett védjegyei. Minden jog fenntartva.



Ez a termék a Microsoft társaság szellemi termékéjé alát tartozó technológiákat tartalmaz. Ennek a technológiának a használata vagy terjesztése ezen terméken kívül a Microsoft társaságtól származó megfelelő licenc nélkül tilos.

## Műszaki jellemzők

|                                       |                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| TV sugárzás                           | PAL, BG11DKILL, SECAM, BGDKILL                                                  |
| Vett csatornák                        | VHF (III, SAV), UHF (U SAV), S-TELESSAV                                         |
| Digitális vétel                       | Teljesen integrált digitális tuner-műhold TV (DVB-T, C-S) (DVB-S2 kompatibilis) |
| Az előre beállított csatornák száma   | 10.000                                                                          |
| Csatorna kijelző                      | Képernyőn lévő kijelző (kégyensúlyozatlan)                                      |
| RF Antenna bemenet                    | 75 Ohm                                                                          |
| Üzemi feszültség                      | 220-240V AC, 50Hz                                                               |
| Audio                                 | DTS TruSurround HD                                                              |
| Audio kimeneti feszültség (W RMS)     | 2 x 10                                                                          |
| Áramfogyasztás (W)                    | 120 W                                                                           |
| Hétköznapi készenléti (W)             | < 3                                                                             |
| TV méretei MxHxM (falbal együtt (mm)) | 274 x 112 x 709                                                                 |
| TV méretei MxHxM (fal nélkül) (mm)    | 60,92 x 112,2 x 65,3                                                            |
| Kijelző                               | 49"                                                                             |
| Működési hőmérséklet és páratartalom  | 0°C-tól 40°C-ig, legfeljebb 85% páratartalom                                    |

## Vezeték nélküli LAN továbbító műszaki adatok


| Frekvenciataromány              | Maximális kimeneti teljesítmény |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)    | 100 mW                          |
| 5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)   | 200 mW                          |
| 5250 - 5350 MHz (CH49 - CH64)   | 200 mW                          |
| 5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) | 200 mW                          |

## Országok szerinti korlátozás

Ezt a készüléket otthoni és irodai használatra szánják az összes EU tagállamban (és más, EU-s szabványokat követő országokban), korlátozás nélkül, kivéve a lejjebb felsorolt országokat.

| Ország          | Korlátozás                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bulgária        | Általános engedély szükséges külön és nyíltvárosi használat esetében                       |
| Franciaország   | Beltéri használat csak 2454-2483,5 MHz esetén                                              |
| Olaszország     | Külső saját használat esetén általában engedély szükséges                                  |
| Görögország     | Beltéri használat csak 5470 MHz-től 5725 MHz-ig szabadon                                   |
| Luxemburg       | Általános engedély szükséges házban és nyíltvárosi használat esetén (nem spektrum szánhat) |
| Norvégia        | Tilos a rádió sugárzás a Ny-Alesund központi 20 kilométeres körzöttől felülrajzi övezetben |
| Orosz Föderáció | Csak beltéri használatra                                                                   |

Bármely országra vonatkozó követelmények idővel bármikor megváltozhatnak. Azt ajánljuk, hogy a felhasználó ellenőrizze a helyi hatóságoknál a nemzeti szabályok aktuális állapotát a 2,4 GHz és 5 GHz vezeték nélküli LAN esetében.



1. Készenlét: A TV-be-ki kapcsolás
2. Nefix: Elindítja a Netflix alkalmazást.
3. Számpompák: Csatlakoztathatja szám vagy betű ráláb
4. TV: Átvált a TV forrásra
5. Visszatérő gomb: Visszatér az előző oldalra, megnyitja a tartalomszűrő oldalát (a telext módban)
6. Internet: Nyissa meg a portál oldalát, amelyen számos információ található (Telext módban)
7. Hangzó V+/-
8. Iránygombok: A menükben, tartalmakban stb. való mozgáshoz szükséges gombok. Megnyitja a TV hangjeleit. Bal gomb megnyomásakor megjeleníti az aloldalt.
9. Némítás: Teljesen kikapcsolja a TV hangjeleit
10. Info: Megjeleníti a képernyő levél tartalmára vonatkozó információkat (telext - a Telext módban)
11. EPG (Elektronikus műsorjelség): Megjeleníti az elektronikus műsorjelséget
12. Mida távol: Megnyitja a médiaböngésző ablakot
13. Szín gombok: A színpompák funkciója vonatkozóan kiválasztja a képernyő megjelenő utasításokat
14. Nyelvi: Átprogramozza a hangjeleit nyelvű (digitális TV, ha van)
15. Féliratok: Be-ki kapcsolja a féliratosokat (ha van)
16. Gyors visszatekintés: A médiákban, pl. filmek esetén visszatekintést végez a film kezdőjénél
17. Félváltás: Műsorok közötti váltás
18. Lejátszás: Elkezdi a kiválasztott média lejátszást
19. Leállítás: Leállítja a lejátszott médiát, elkezd az időzített felvételt
20. Szűrés: Szűri a megjelenített médiát, elkezd az időzített felvételt
21. Gyors lejátszás: A médiában, pl. filmek esetén előre létező film kezdőjénél
22. Képernyő: Megváltoztatja a kijelző képméret-arányát
23. Saját gomb 1 (\*)
24. Saját gomb 2 (\*)
25. Gyors Menü: A gyors hozzáférés érdekében megjeleníti a menük listáját
26. Szöveg: Megjeleníti a telext opcióit (ha van), nyomja meg ismét, ha a képernyőn egyszerre kívánja látni a telext és a szövegadat (mx)
27. Forrás: Megjeleníti az összes rendelkezésre álló műsort és forrás
28. Képlek: Beállítja a képlek a megjelenített menüként vagy visszalép az előző oldalra
29. Program +/-
30. OK: Megjeleníti a felhasználó kiválasztását, megtartja az oldalt (a telext módban), megjeleníti a csatornát (DTV módban)
31. Menü: Megjeleníti a TV menüt
32. Csere: Gyorsan vált az előző és az aktuális csatorna vagy forrás között

### (\*) SAJÁT GOMB 1 / SAJÁT GOMB 2:

E gombok alapértelmezett funkciói a modellől függnek. Ugyanarra a gombra különböző speciális funkciókat lehet beállítani. Egy jóváhagyó üzenet fog megjelenni a képernyőn. Most a kiválasztott SAJÁT GOMB A kiválasztott funkcióhoz kerül hozzárendelésre.

Ügyeljen arra, hogy amennyiben ezt az **Első üzembe helyezés** alainálval végzi el a SAJÁT GOMB 1 és visszalép az alapértelmezett funkciójához.

### Csatlakozások

| Csatlakozó | Típus                                      | Kábel | Eszköz |
|------------|--------------------------------------------|-------|--------|
|            | VGA csatlakozás (hatul)                    |       |        |
|            | PC/YPbPr audio csatlakozás (hatul)         |       |        |
|            | HDMI csatlakozás (oldalt/hatul)            |       |        |
|            | SPDIF Optikai csatlakozás (oldalt/hatul)   |       |        |
|            | HATSÓ AV (Audio/Video) csatlakozás (hatul) |       |        |
|            | FEJHALLGATÓ csatlakozás (oldalt/hatul)     |       |        |
|            | YPbPr Video csatlakozás (hatul)            |       |        |
|            | USB csatlakozás (oldalt)                   |       |        |
|            | CI csatlakozás (oldalt/hatul)              |       |        |
|            | Ethernet csatlakozás (hatul)               |       |        |



Ha a TV-készülékhez eszközt kíván csatlakoztatni, akkor előbb bekapcsoljon meg arról, hogy a TV és az eszköz is ki van kapcsolva. A kapcsolati láncok után be lehet kapcsolni és használni lehet a készülékeket.



első partícióját a PVR funkciók használják. Ezért ezt elsődleges partícióként kell formázni a PVR funkciók számára.

## Felvétel beállítások

Nehány adat csomag nem kerülhet felvétele a Jélei MédiaBöngésző>Beállítások menüben a felvételek beállításainak konfigurálásához.

A lemez formázása: A csatlakoztatott USB lemezt a **Lemez formázása** funkcióval formázhatja. A **Lemez formázása** funkció használatához szükség van a PIN kódra.

**Időzített felvétel**  
Az időzített felvétel mód aktiválásához nyomja le  
a felvétel közben sem leghaságos.  
automatikus kikapcsol. lelehet használata a lejátszás  
a felvétel.

rálásához nyomja le

**Fontos:** Az USB meghajtó formázása törli a rajta lévő OSSZSE adatot, és a fájlrendszerre FAT32 formátumra alakul. A legbiztonságosabb esetben a működési hibák megszüntetése a formázás után, de elvezeli az OSSZSE adatot.

Ha az USB lemez frási sebessége túl lassú a felvételhez, üzenet jelenik meg a képernyőn a felvétel elmulasztás kockáról, kísérletez meg a felvételt elmulasztás közbe, kísérletez meg a felvételt újraindítással. Ha még mindig hibát tapasztal, lehetséges, hogy az Ön USB hátterítő nem felel meg az átviteli sebességgel szemben támasztott követelményeknek. Használjon másik USB háttértárat.

Működés megállítás pontjától tartóan megkezdhesz újra a felvétel. A felvétel megkezdésekor a felvétel időtartama megjelenik a kijelzőn. Az időtartam a felvétel végén megjelenik a kijelzőn. A felvétel megkezdésekor a felvétel időtartama megjelenik a kijelzőn. Az időtartam a felvétel végén megjelenik a kijelzőn.

Nyomja le a **S** gombot, a késleltetett felvételi funkciókhoz az előadózót befelé visszakeresztesz. Adó módra a késleltetett felvételi nem használható. Késleltetett adófunkció funkció nem használatos. A lejátszás közben gyors előre- és visszatekerés lehetősége van.

## Médiaaböngésző menü

**Azonnali felvétel**

Nyomja le a **Felvétel** gombot a felvétel azonnali leállításához egy műsor megtekintése közben. Előnyösként egy távirányítón lévő **Felvétel** gombot a következő esemény felvételéhez, miután kiválasztotta a következő műsort az EPG-ban.

Nyomja meg a **Leállítás** gombot az azonnali felvétel megszakítására.

A Mediaböngésző megtekintése és a műsorok közötti váltás a felvétel megtekintése közben lehetséges. Az azonnali felvétel megállításához a **Leállítás** gombot kell lenyomni.

**Azonnali felvétel**

Nyomja le a **Felvétel** gombot a felvétel azonnali leállításához egy műsor megtekintése közben. Előnyösként egy távirányítón lévő **Felvétel** gombot a következő esemény felvételéhez, miután kiválasztotta a következő műsort az EPG-ban.

Nyomja meg a **Leállítás** gombot az azonnali felvétel megszakítására.

A Mediaböngésző megtekintése és a műsorok közötti váltás a felvétel megtekintése közben lehetséges. Az azonnali felvétel megállításához a **Leállítás** gombot kell lenyomni.

## A felfedezett műiszerok megalkotásán

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>A vállalkozás működési céljait megnevezi</b></p> <p>Vállalkozás ki a <b>Felvételeket a Mediabloggész</b> menüből. Válasszon ki egy címet a listáról (az az már felvétele kerület). Nyomja meg az <b>OK</b> gombot a már felvétele kerületéhez. Válasszon ki</p> <p><b>Lejártási opciók</b> megtekintéséhez. Válasszon ki</p> <p>egy opciót az OK gombbal</p> | <p>aktiválással  feladatság.</p> <p>A lejáratás az OK gombbal történik az aktiválás (tárolás)</p> <p>A lejáratás a Lejárás feladatság.</p> <p>A lejáratás a Lejárás feladatság.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Megjegyzés:** A főmenü megtekintése és a menüben található címek a leírás alatti menü elérhetők

NYOMJA LE A STOP/LEJÁRÁS GOMBOT A VISSZAJÁRÁSZÁS LEJÁRÁSÁHOZ ÉS A FELVÉTELEKKÖNYVTÁRBA VALÓ VISSZATÉRÉSHÉZ

| Ismerkedés Keresés <b>Mod mikrodátatése</b>                                                                                                               |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| A lejáratúra a Lejárta<br>gombbal a 27-én az<br>aktíválással  lehetséges | A listán lévő összes fájlt az<br>erőtel sorozatban kell<br>folytatás lejárta    |
| A lejáratúra az OK<br>gombbal a 27-én az<br>aktíválással  lehetséges     | Ugyanaz a fájlt kell<br>folytatás lejáratúra<br>(erőtel)                        |
| A lejáratúra a Lejárta<br>gombbal a 27-én az<br>aktíválással  lehetséges | A listán lévő fájlok egy része,<br>vielezert sorozatban<br>jassz a a lejárta.   |
| A lejáratúra a Lejárta<br>gombbal a 27-én az<br>aktíválással  lehetséges | A listán lévő összes fájlt az<br>erőtel sorozatban kell<br>vielezert egy fájla. |

## Lassított előre leiátszás

A lassított lejtés az akkor választható, ha a felvételt megtekintése közben lenyomja a **Szűnet** gombot. A lassított lejtés a **Gyors lejtés** gombbal irányítható. A **Gyors lejtés** gomb ismételt lenyomásával a gyorsított lejtés ismételt lejtéssé válik.

**Magvar** - 79 -

## FollowMe TV (ha van)

A mobil eszköz segítségével megtekintheti az aktuális műsort a smart TV-ről a **FollowMe TV** opció alkalmazásával. Telepítse a megfelelő Smart Center alkalmazását a mobil eszközre. Indítsa el az alkalmazást.

E funkció alkalmazására vonatkozó további információért olvassa el az alkalmazás használati útmutatóját.

**Megjegyzés:** Ez az alkalmazás nem kompatibilis az összes mobil eszközzel. Mindkét eszközt ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoztatni!

**CEC és CEC RC Pass through**

**Először állítsa a CEC opció a Rendszer>Beállítások>Több menü alatt Engedélyezve-re. Nyomja le a**

**Forrás** gombot és válassza ki a **Forráslista** CEC eszköz HDMI bemenetét a **Forráslista** menüből. Amikor egy új CEC forrásszök kerül csatlakoztatásra, akkor ez a forrás menüben kerül megjelenítésre a saját nevével a csatlakoztatott HDMI bemenetek neve helyett (DVD lejátszó, Felvétel 1 stb.)

A TV-készülék távirányítója automatikusan el tudja végezni a főbb funkciókat, miután a csatlakoztatott HDMI forrás ki lett választva.

A művelet befejezéséhez és a TV-készülék távirányítóval való vezérléséhez nyomja meg a CEC RC Passthrough opcióit és a Bat vagy a Jobb gombbal állítsa Off-ra. Ezt az opciót engedélyezheti vagy letilthatja a **Rendszer>Beállítások>Több** menü alatt is.

A TV-készülék támogatja az ARC (Audio Return Channel) funkciót is. Ez a funkció egy audio kapcsolatot, mely a TV-készülék és az audiorendszer (A/V vevő vagy hangszóró-rendszer) közötti többi kábelt helyettesíti.

Amikor az ARC aktív, a TV-készülék nem némulja el automatikusan a többi audio kimeneteket. Ezért a TV-készülék hangerejét manuálisan kell lenulláznia, ha csak a csatlakoztatott audio eszközöket akarja hallgatni.

Ha módosított kíváncsi a csatlakoztatott eszköz használatára, akkor ki kell választania ezt az eszközt a forráslistából. Ebben az esetben a hangerőt szabályozó gombok a csatlakoztatott audio eszközt

**Megjegyzés:** Az ARC csak a HDMI2 bemenet által támoogatott.

## Összehangolt hangbeállítás

Lehetővé teszi, hogy egy erőforrás/vevő egységet használhasson a TV-készülékkel. A hangerőt a TV-készülék távirányítójával lehet beállítani. A funkció aktiválásához állítsa be a **Hangfalak** opciót a **Rendszerbeállítások>Több** menü alatt mint erőforrás. A TV-készülék hangszóró elemeinek és a nézett forrás hangját a hangszórókat elengedezheti fogja biztosítani.

### E-Manuál (ha rendelkezésre áll)

A TV-készülék funkcióira vonatkozó használati utasításokat az E-kézikönyv tartalmazza.

Az E-kézikönyv használatához nyomja meg az **Info** gombot, amikor a főmenü meg van jelenítve a képernyőn vagy nyomja meg a **Gyors menü** gombot, válassza ki az **Tájékoztató füzet** opciót és nyomja meg az **OK** gombot.

Az iránygombokkal válassza ki a kívánt kategóriát. Minden kategória különböző témákat tartalmaz. Válasszon ki egy témát, és az utasítások elolvasásához nyomja le az OK gombot.

Az E-kézikönyv ablak bezárásához nyomja meg az **Exit** vagy a **Menu** gombot.

**Megjegyzés:** Az E-kézikönyv tartalma a készülék modelljétől függetlenül változhat.



## TV-menü tartalom

| Rendszer- Képmenü tartalom       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mód                              | A képmód megváltoztatható kívánság, vagy fejny szerint. A Kép mód az alábbi opciók egyikeként állítható be: <b>Mozi, Játék (opcionális), Sportok, Dinamikus és Témászetes</b> .                                                                                                            |
| Kontraszt                        | Beállítja a kép világosságának és sötétségének értékét.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fényerő                          | Beállítja a kijelző fényességének értékét.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Élesség                          | Beállítja az képernyő levő objektumok élességének értékét.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Szín                             | Beállítja az színtérkéket, a színek igazításával együtt.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Energiakezeléskorlátozás         | Az <b>Energiakezeléskorlátozás</b> <b>Egyénre szabott</b> , <b>Minimuma</b> , <b>Közepese</b> , <b>Maximuma</b> , <b>Automatikus</b> , <b>Képernyő ki vagy ki</b> opcióra állítható. <b>Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a kiválasztott üzemmódban a rendelkezésre álló opciók eltérnek.</b> |
| Hátérvilágítás                   | Ez a beállítás szabályozza a háttérvilágítás szintjét. A háttérvilágítás funkció ki van kapcsolva, ha az Energiakezeléskorlátozás a Normálól eltérő opcióra van állítva.                                                                                                                   |
| Határoló beállítások             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dinamikus kontraszt              | A Dinamikus kontraszt arány kívánság szerint beállítható.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zajcsökkentés                    | Ha a műsorozór jele gyengye és a kép zajos, használja a <b>Zajcsökkentés</b> beállítást a zaj mennyiségének csökkentéséhez.                                                                                                                                                                |
| Színhőmérséklet                  | Beállítja a kijelző színhőmérséklet értékét. A <b>Hűvös</b> , <b>Normál</b> , <b>Meleg</b> és <b>Egyénre szabott</b> opciók állnak rendelkezésre.                                                                                                                                          |
| Fehér pont                       | Ha a <b>Színhőmérséklet</b> <b>Egyénre szabott</b> ra van állítva, akkor ez a beállítás rendelkezésre áll. Novale a kép "molegység" vagy a "hűdegység" a Bal vagy a Jobb gomb megnyomásával.                                                                                               |
| Kép zoom                         | Állítsa be a kijelző képméret módját.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Film üzemmód                     | A filmek a normál televíziós műsorokhoz képest más másodpercenkénti képkockaszámmal rendelkeznek. Képcsopba be az a beállítást, ha filmet néz, hogy a gyorsan mozgó jeleneteket tisztán lássák.                                                                                            |
| Bőrörös                          | Felületbőrös -5 és 5 között állítható.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Színeltolás                      | Beállítja a kijelző színtérnőst.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HDMI Full Range                  | Egy HDMI forráról nézve ez a funkció látható lesz. Ezzel a funkcióval a felele szín megjelenítése javítható.                                                                                                                                                                               |
| PC pozíciója                     | Csak akkor jelenik meg, ha a bemeneti forrás VGA/PC-re van állítva.                                                                                                                                                                                                                        |
| Automatikus pozíció              | Automatikusan optimalizálja a kijelzést. Az optimalizálásához nyomja meg az OK gombot.                                                                                                                                                                                                     |
| H pozíció                        | Ez a menüpont pozíció beállításja a képet vízszintesen a képernyő jobb vagy bal oldalára.                                                                                                                                                                                                  |
| V pozíció                        | Ez a funkció a képet függőlegesen mozgatja a képernyő teteje vagy alja felé.                                                                                                                                                                                                               |
| Képpont óra                      | A Képpont óra beállítja a helyes interferenciát, amely mint függőleges sáv jelenik meg a képernyő perzsidációját, mint a laboratóriumok vagy paragrafusok vagy kis sávok szövegnek.                                                                                                        |
| Fázis                            | A bemeneti forrástól (számlógép, stb.) függően a kép homályos vagy zajos lehet. Egy tisztább kép érdekében használja a fázist.                                                                                                                                                             |
| Gyári beállítások visszaállítása | Visszaállítja a Képbéállításokat az alapbeállításra (kivéve a Játék módot).                                                                                                                                                                                                                |

A VGA (PC) módban a Kép menü egyes elemei nem elérhetők. Ehelyett a VGA mód beállítási hozzáadónak a Képbéállítások a PC üzemmódban.

| Rendszer- Hang menü tartalom     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hangerő                          | Beállítja a hangerőszintet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ekvalizátor                      | Kiválasztja a hangkeverő módot. A saját beállítások csak a <b>Felhazsnálói</b> módban alkalmazhatók.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Balansz                          | Beállítja, hogy a hang a bal vagy a jobb oldali hangszórókból jöj-e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Felhallgató                      | Beállítja a felhallgató hangerejét.<br>A felhallgató használatát előtt győződjön meg arról, hogy a felhallgató hangereje egy alacsony szintre legyen állítva, hogy elkerülje a hallás károsodását.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hangmód                          | A hangmód kiválasztható (ha a kiválasztott csatlakoztatás támogatja).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AVI (Automatikus hangkorlátozás) | Beállítja a műsorok közötti rögzített hang kimeneti szintjét.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Felhallgató/Line kimenet:        | Ha a TV-hez egy külső hangkeverő csatlakozik, a felhallgató-csatlakozón keresztül, akkor ez kimeneti <b>Line kimenet</b> ként választható. Ha a TV-hez felhallgató csatlakozik, a kimenet opcióit <b>Felhallgató</b> -ra kell állítani.<br>A felhallgató használatát előtt győződjön meg róla, hogy ez a menüpont <b>Felhallgató</b> -ra legyen állítva. Amennyiben Line van állítva, a felhallgató alizát kimenete maximumra lesz állítva, mely károsíthatja a hallást. |
| Dinamikus mélyhang               | Bekapcsolja vagy kikapcsolja a Dinamikus mélyhangot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DTS TruSurround HD               | Ergedélyezi vagy zárja le az <b>DTS TruSurround HD</b> -t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Digitalis kimenet                | Beállítja a digitális kimenet hangjelzését.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rendszer- Beállítások menü tartalom</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Feltelepítés Hozzájárás</b>             | szabályozza a feltételek hozzáférési modulokat, ha elérhetők.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nyelv</b>                               | A műsor szövegről és az országáról függően beállíthat egy ellátó nyelvet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Adatvédelmi beállítások (*)</b>         | Az intelligens televízióval kapcsolatos alkalmazások adatvédelmi jogosultságának kezelése. Nyomja meg az <b>OK</b> gombot a menübe való belépéshez és állítsa be a kívánt igényeinek megjelenítését.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Felvett</b>                             | A szülői beállítások megváltoztatásához meg kell adni a jelszót. Könnyen beállíthatja a <b>Menü zár</b> , <b>Korlátozó zár</b> , <b>Gyerekszűrő</b> vagy az <b>Úmírató</b> opciót ebben a menüben. A képszoftver opciók használatával beállíthatja a <b>PINK</b> opciót vagy módosíthatja az <b>Asztalmezőztet CICAM PIN</b> kódot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Felvett</b>                             | <i>Megjegyzés:</i> Előfordulhat, hogy a kiválasztott országban az <b>Első Telepítésben</b> bizonyos opciók nem állnak rendelkezésre. Az <b>Asztalmezőztet CICAM PIN</b> kódot csak akkor lehet beállítani, ha a kiválasztott országban nem áll az <b>Első Telepítés</b> állapotban, amikor az <b>On áll</b> beállítást PIN kóddal használja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Időzítők</b>                            | Kikapcsolja a TV elvárásidőzítőt egy bizonyos idő eltelével. Beállítja az időzítőt a kívánt műsorokhoz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dátum/idő</b>                           | Dátum és idő beállítása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Források</b>                            | Engedélyezheti vagy leltíthatja a kiválasztott forrásopciókat. A HDMI forrásokhoz rendelkezésre állnak <b>Szabványos</b> , <b>Bővített</b> vagy <b>Inaktív</b> opciók. <b>Asztalmezőztet</b> és <b>Bővített</b> opciók hatással vannak a kiválasztott HDMI forrás színjelátvitelére. A 4K képek HDMI forrásból történő megjelenítése érdekében a kapcsolódó forrást <b>Bővített</b> re, ha a kapcsolódott beállítás <b>Dolby Digital</b> 2.0 Kompatibilis. <b>Alkalmazás</b> <b>Szabványos</b> vagy <b>Inaktív</b> opciókat használhat. A kiválasztott opciók beállításai be- és szorított vagy inaktívakja a kapcsolódó HDMI forrást <b>Inaktív</b> állapotra váltással. |
| <b>Impostazioni di Rete Internet</b>       | Visualizza le impostazioni di rete /Internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hozzájáróltság</b>                      | A TV-készülék hozzáférési opciót, jelenti meg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nagyothalló</b>                         | Engedélyezi a műsorjogdíjatok által nyújtott funkciókat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Audio Leírás</b>                        | Az előzetes megjelenik a vak vagy gyengénlátó közönség számára. Nyomja meg az <b>OK</b> gombot az összes rendelkezésre álló <b>Audio leírás</b> megjelenítéséhez. Ez funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a műsorjogdíjatok támogatja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Netflix</b>                             | <i>Megjegyzés:</i> <b>Hang leírás funkció</b> nem elérhető a <b>Leírás</b> vagy a <b>Készítés</b> mód közben. A TV-je által támogatott funkciókban megtekintheti az ESN (*) számát és kikapcsolhatja a Netflix-et.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Több</b>                                | (*) Az ESN szám a Netflix egyetlen azonosítójára, amelyet lemondhat a TV-készülék becsatlakozására szolgál.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kijelzési időhatár</b>                  | A TV készülék egyéb beállítási opciót jelenti meg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Készített LED</b>                       | Megváltoztatja a menükijelző kijelzési időhatárát.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Készített LED</b>                       | Ha ki van kapcsolva (Off), ha a TV készenléti állapotban van, a készenléti LED nem világít.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>HBBTV (*)</b>                           | Kivagy <b>Be</b> beállításával be-kikapcsolhatja ezt a funkciót.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Szoftverfrissítés</b>                   | Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a legújabb firmware-rel rendelkezik-e. A menü opciók megjelenítéséhez nyomja meg az <b>OK</b> gombot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Alkalmazás Verzió</b>                   | Megjeleníti az aktuális szoftver verziót.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Felirat Mód</b>                         | Ezzel az opcióval kiválaszthatja a képernyőn megjelenő felirat módját (DVB felirat / Teletext felirat), ha mind a kettő rendelkezésre áll. Az alapszintet beállítás a <b>DVB</b> felirat. Ez a funkció csak Norvégában érhető el.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auto TV KI</b>                          | Beállítja azt a kívánt időpontot, amikor a TV-készülék automatikusan készenléti állapotba vált, ha nincs használva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biss Jelszó</b>                      | A Biss egy műholdjel kódoló rendszer, amelyet egyes adások esetén alkalmaznak. Ha egy adás megtekintéséhez a Biss jelszó megadása szükséges, használja ezt a beállítást. Jellelje ki a <b>Biss kulcsot</b> , és nyomja le az <b>OK</b> gombot a kívánt adáshoz tartozó kulcsok megadásához.                                                                                                                                                    |
| <b>Bolti Mód</b>                        | Válassza ezt a módot bolti célra. Amikor a <b>Bolti mód</b> engedélyezve van, a képernyőn egy elem nem elérhető.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Audio és Video Megosztás</b>         | Az <b>Audio és Video Megosztás</b> funkció lehetővé teszi, hogy az okostelefonján vagy táblagépjén rögzített fájlokat megossza. Amennyiben kompatibilis okostelefonnal vagy táblagéppel rendelkezik, és telepítette a megfelelő szoftvert, megoszthatja fájlokat a TV-jén. A további információkért tanulmányozza a megosztási szoftver használati útmutatóját. Az <b>Audio és Video Megosztás</b> mód az internet portál módban nem elérhető. |
| <b>Indítás Mód</b>                      | Ez a beállítás konfigurálja az indítás módjának beállításait. <b>Utolsó állapot és Készenléti üzemmód</b> opciók rendelkezésre állnak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Virtuális Távirányító</b>            | Be-kikapcsolja a virtuális távirányító funkciót.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CEC</b>                              | Ezzel a beállítással engedélyezheti vagy leltíthatja teljesen a CEC funkciót. A funkció engedélyezéséhez vagy leltítéshez nyomja meg a <b>Be</b> vagy a <b>jobb</b> gombot.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CEC Automatikus Bekapcsolás</b>      | Ez a funkció lehetővé teszi a csatlakoztatott HDMI-CEC kompatibilis eszközök bekapcsolását a TV-készülékben és a be nem állított forrásokban az automatikus bekapcsolást. A funkció engedélyezéséhez vagy leltítéshez nyomja meg a <b>Be</b> vagy a <b>jobb</b> gombot.                                                                                                                                                                        |
| <b>Hangszórók</b>                       | Ahhoz, hogy a TV-készülék hangját a csatlakoztatott kompatibilis audio eszközzel hallhassa, válassza ki az <b>Erősítő</b> opciót. Az audio eszköz hangerejét a TV-készülék távirányítóval állíthatja be.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Az összes cookie megjelölése (*)</b> | Megjeleníti az összes menített cookie-t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Az összes cookie törlése (*)</b>     | Törli az összes menített cookie-t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OS</b>                               | Megjeleníti az Open Source Software licenccel információkat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(\*) Ezek a funkciók nem feltétlenül állnak rendelkezésre a TV és a kiválasztott ország típusától függően az első telepítés során.



| Telepítés menü tartalom                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatikus csatorna keresés (Ujrahangolás) | Az automatikus hangolás opciók megjelenítése. <b>Digitális Antenna:</b> Keresi és tölti az anténánnal fogható DVB csatornákat. <b>Digitális kábel:</b> Keresi és tölti a kábelben fogható DVB csatornákat. <b>Analog:</b> Analog alomások keres és tölti el. <b>Műhold:</b> Műhold állomások keres és tölti el.         |
| Kézi csatorna keresés                       | Ez a funkció közvetlen műsor beállításához használható.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hálózati csatorna keresés                   | A linkelt csatornák keresi a távközlési rendszerben. <b>Digitális Antenna:</b> Hálózati csatorna keresés. <b>Digitális kábel:</b> Kábelhálózati csatorna keresés.                                                                                                                                                       |
| Analog finomhangolás                        | Ez a beállítás lehetővé teszi az analog csatornák hangolását. Ez funkció nem választható, ha nincs analog csatorna töltve.                                                                                                                                                                                              |
| Műholdbeállítások                           | Kijelző beállítások. <b>Műhold lista:</b> Megjeleníti a rendelkezésre álló műholdakat. <b>Hozzáadás:</b> vagy <b>Törölés:</b> műholdakat vagy <b>Szerkesztés:</b> a műholdas beállításokat a listán. <b>Antenna telepítés:</b> Módosítja a műholdas antenna beállításokat és vagy egy új műhold kereset kezdeményezhet. |
| Telepítési beállítások                      | Megjeleníti a telepítési beállítások menü. <b>Készlettel keresés (opcionális):</b> Készlettel a TV-készülék, hogy milyen csatornák fog kereszt. Az összes új műsorozás megjelenítése kerül.                                                                                                                             |
| Szolgáltatás lista törlése                  | Hátrahagyja ezt a beállítást a törlendő csatornák törléséhez. Ez a beállítás csak akkor látható, ha az <b>Ország</b> beállítás Dánia, Svédország, Norvégia vagy Finnország.                                                                                                                                             |
| Az aktív hálózat kiválasztása               | Ez a beállítás lehetővé teszi csak azoknak az adásoknak a kiválasztását a kiválasztott hálózaton belül, melyek megjelenjenek a csatornalistánban. Ez a funkció csak Norvégiában érhető el.                                                                                                                              |
| Első Telepítés                              | Törli az összes tárolt csatornák és beállításait, visszaállítja a TV-t a gyári beállításokra.                                                                                                                                                                                                                           |

## A TV általános működtetése

### A csatornalista használata

A TV kivitálógatja az eltárolt állomásokot, a **Csatornalistára**. A **Csatornalista** opciók használata szerkesztheti a csatornalistát, beállíthatja a kedvenceket vagy a kiállítandó aktív állomások. Nyomja le az OK gombot a Csatornalista megnyitáshoz. A megjelenített csatornák a **Kék gomb**ban szűrhetők vagy nyissa meg a **Csatornalista** szerkesztése menüt a **Zöld gomb** lenyomásával, hogy haladó módosításokat hajtson végre az aktuális listában.

### A Kedvencek listák kezelése

A Kedvencek csatornák egy különbozólístaát hozhatja létre. Adja meg a **Csatornalista** a főmenüben vagy nyomja meg a **Zöld gombot**, amíg a **Csatornalista** menü nem jelenik a kijelzőn hogy megnyissa a **Csatornalista szerkesztése** menüt. Válassza ki a kívánt csatornát a listáról. A **Sárga gomb** megnyomásával egyszerre több opció is kiválaszthat. Míg nyomja meg az OK gombot a **Csatornaszerkesztés** opciók menü megnyitáshoz és válassza ki a **Kedvencek hozzáadását** a listáról. Nyomja meg ismét az OK gombot. A **Sárga gomb** megnyomásával kiválasztott csatornaszámok a listához adódik. Adonként, ha a Kedvencek listáról törölni kíván egy vagy több csatornát, akkor a **Kék gomb** megnyomásával lépéseket és állítsa **Off**-ra a kívánt listapontot.

Használhatja a **Szűrő** funkciót a **Csatornalista szerkesztése** menüben a csatornák igényének megfelelő végleges szűréséhez a **Csatornalista**ban. E **Szűrő** opció használatával beállíthatja a négy kedvencek listájának az egyike, hogy az mindig megjelenjen, valamilyen **Csatornalista** megnyitása kerül. A szűrőfunkció a **Csatornalista** menüben csak szűri, hogy az aktuálisan megjelenített **Csatornalistát**, hogy megjelenjen egy csatornát vagy ráhangoljon. Ha nem tiltja el, akkor ezek a módosítások a következő **Csatornák** megnyitása után jelennek meg. A lista módosítását elmentéséhez nyomja meg a **Piros gombot** a szűrős után, amíg a **Csatornalista** meg van jelenítve a képernyőn.

### Szűrőfelület beállítás

A **Szűrőfelület** beállítás menüpont segítségével megállíthatja a felhasználóknak bizonyos programok, csatornák nézését és a menük használatát. Ezek a beállítások a **Rendezés>Beállítások>Szűrő** felületen menüben találhatók.

A szűrőfelületet menüpontnak megjelenítéséhez egy PIN kódot kell beírni. A megfelelő PIN szám megadása után a **Szűrő beállítások** menü jelenik meg.

**Menüzár:** Ez a beállítás engedélyezi vagy megtilti a hozzáférést az összes menühöz vagy a TV-készülék telepítéséhez.

**Korlátozó-sár:** Ha ez az opció be van állítva, akkor a műsorok leállítását a tartalom-információtól, és ha az nem engedélyezett, akkor nem engedélyezi a műsorhoz való hozzáférést.

**Ingatlan:** Ha az országopció az **Első üzembe helyezés** alatt az **Ingatlan** opcióra van állítva, akkor a **Korlátozó-sár** értéke alapértelmezett **18+** lesz állva.

**Gyereklár:** Ha ez az opció be van állítva, a TV-készülék kirádoja lávájnyitón keresztül irányítható. Ebben az esetben a TV-készülékben található vezérlőgombok nem működnek.

**Internet zár:** Ha ez az opció **BE**-ra van állítva, akkor a megnyitott böngésző alkalmazás a portán kikapcsolásra kerül. Állítsa **OFF**, ha el szeretné indítani internet az alkalmazást.

**PIN kód beállítás:** Új PIN kód határozható meg.

**Alapértelmezett CICAM PIN-kód:** Ez az opció a szűrőknél jelenik meg, ha nincs bevezetve CICAM-dal a TV-készülék CI bemenetében. Ezen opció segítségével módosíthatja a CI CAM alapértelmezett PIN-kódját.

**Megjegyzés:** A PIN alapértelmezett beállítás **0000** vagy **1234** lehet. Ha beállította a PIN kódot (a rendszer a kiválasztott országtól függően kérheti) az **Első Telepítés** alatt, akkor az **On** állapottal PIN kódot használja. Efordulhat, hogy a kiválasztott modell és/vagy országban az **Első üzembe helyezés** bizonyos opciók nem állnak rendelkezésre.

### Elektronikus programúbat (EPG)

Néhány csatorna információkat küld amúsorozásról. Nyomja meg az **Epg** gombot a **Műsorfüzet** megjelenítéséhez.

3 különböző típusú megjelenítés áll rendelkezésre: **Időzítő ütemezés**, **Lista ütemezés** és **Most! Következő ütemezés**. Az ezek közötti váltáshoz kövesse a képernyő alján lévő utasításokat.

### Időzítő ütemezés

**Zoom (Sárga gomb):** Nyomja le a **Sárga gombot** az események szélesebb időtartományban való megjelenítéséhez.

**Szűrő (Kék gomb):** Megjeleníti a szűrő opciókat. **Műfal kiválasztása (Fekete gomb):** Megjeleníti a **Műfal kiválasztása** menüt. Ennek a funkciónak segítségével a műsorjás adatbázisban kereshet a műfalnak megjelenjen. A készülék a műsorfüzet adataiban keres, majd a keresési feltételnek megfelelő műsorokat kijelöli.

**Opciók (OK gomb):** Megjeleníti az esemény opciókat.

**Esemény részletek (Info gomb):** Megjeleníti a kiválasztott műsorok vonatkozó információkat.

**Következő/Első nap (Program +/- gombok):** Az előző vagy következő naphoz tartozó csatornákat jeleníti meg.

**Keresés (Text gomb):** Megjeleníti a **Műsorújság kereső** menüt.

**Most (Forrás gomb):** Megjeleníti a kijelölt csatorna aktuális eseményét.

**Rec./Stop (Féltétel gomb):** A TV elkészíti felvételt a kiválasztott műsorról. Felvételi lejátszáshoz nyomja le újra.

**Lista ütemezés (\*)**  
 (\*) Ebben a megjelenítési opcióban csak a kiválasztott csatorna eseményei jelennek meg.

**Első/Előző** (Első/Előző gombok): Az előző/utolsó lejátszott csatornákat jeleníti meg.

**Következő/Első nap (Program +/- gombok):** Az előző vagy következő naphoz tartozó csatornákat jeleníti meg.

**Esemény részletei (Info gomb):** Megjeleníti a kiválasztott műsorkra vonatkozó információkat.

**Szűrő (Text gomb):** Megjeleníti a szűrő opciót.

**Következő időzítés (Zöld gomb):** A következő időzítéshez tartozó csatornákat jeleníti meg.

**Opciók (OK gomb):** Megjeleníti az esemény opciót.

**Rec./Stop (Féltétel gomb):** A TV elkészíti felvételt a kiválasztott műsorról. Felvételi lejátszáshoz nyomja le újra.

**Most/következő ütemezés**  
**Opciók (OK gomb):** Megjeleníti az esemény opciót.

**Esemény részletei (Info gomb):** Megjeleníti a kiválasztott műsorkra vonatkozó információkat.

**Szűrő (Kék gomb):** Megjeleníti a szűrő opciót.

**Rec./Stop (Féltétel gomb):** A TV elkészíti felvételt a kiválasztott műsorról. Felvételi lejátszáshoz nyomja le újra.

**Program opciók**  
 Használja a navigációs gombokat, egy műsor kijelöléséhez, és nyomja le az OK gombot az **Esemény opciók** menü megjelenítéséhez. A következő opciók állnak rendelkezésre.

**A csatorna kiválasztása:** Az opció használatával a kiválasztott csatorna váltja.

**Rec./Doboz Rec./féltétel/Előző/Előző/Időzítés:** Válassza ki a Féltétel opció, és nyomja meg az OK gombot. Ha a műsor **első** kerül **szűrésre**, akkor a féltételhez az időzítés leírásához hozzáfér. Ha a kiválasztott műsorról éppen sugározzák, a féltétel azonnal elindul.

A már beállított féltétel bíráltságát, jelölje ki a műsorról és nyomja le az OK gombot majd válassza ki a **Doboz** Rec. időzítés. A féltétel bíráltságát.

**Időzítés** **esemény/Időzítés** **törölése** az EPG menüben. Működik egy műsor az EPG menüben kiválasztására került, nyomja le az OK gombot.

**3 AM keresés és frissítés üzemmód**  
 A TV-készülék 300 órákor új frissítéseket fog keresni, ha a **Frissítési opciók** menüben az **Automatikus letöltés** engedélyezve van, és a TV-készülék egy antennához vagy internethez csatlakozik. Ha egy új szoftver kerül telepítésre és sikeres letöltésre, akkor ez a következő bekapcsoláskor telepítésre kerül.

**Megjegyzés:** Ne húzza ki a tápcsatlakozót, amíg az új frissítési jeleket látja. Ha a TV-készülék a frissítés után nem indul újra, húzza ki a TV-t 2 percet és ezután dugja be újra.

**Hibaelhárítás és tippek**  
**A TV nem kapcsol be**  
 Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetékek szorosan be vannak dugva a fal aljzatba. Ellenőrizze, hogy az elemek

lemerültek-e. Nyomja meg a Bekapcsolás gombot a TV-készüléken.

**Gyenge képmínőség**  
 • Ellenőrizze, hogy a megfelelő TV rendszert választotta-e.

• Az alacsony jelszint zavaros képet okozhat. Kérjük ellenőrizze az antennacsatlakozást.

• Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatorna frekvenciát adja meg a kézi hangolás során.

• A képmínőség leromolhat, ha egyszerre két készüléket csatlakoztat a TV-készülékhez. Ebben az esetben az egyik készüléket távolítsa el.

**Nincs kép**  
 • Ez azt jelenti, hogy a TV-készülék egyáltalán nem tud adatot fogni. Ellenőrizze azt is, hogy a megfelelő bemeneti forrást választotta-e ki.

• Helyesen van-e az antenna csatlakoztatva?

• Nincs-e megsérülve az antenna kábel?

• Megfelelő csatlakozót használ-e az antenna csatlakoztatására?

• Ha nem biztos ebben, kérdezze meg a készülék eladóját.

**Nincs hang**  
 • Ellenőrizze, hogy a TV nincs-e elnémítva. Az ellenőrzéshez nyomja meg a **Némítás** gombot vagy növelje a hangerőt.

• A hang csak az egyik hangszóróból jön. A **Hang** menüben ellenőrizze a balansz beállításokat.

**Távírányító - nem működik**  
 • Az elemek lemerültek. Cserélje ki az elemeket.

**Bemeneti források – nem választható**  
 • Ha nem tud kiválasztani egy bemeneti forrást, akkor lehetséges, hogy nincs készülék csatlakoztatva. Ha nem:

• Ellenőrizze az AV-kábelt és a csatlakozást, ha megpróbált egy eszközt csatlakoztatni.

• Ellenőrizze az AV kabelet és csatlakozásokat, ha azt szeretné váltani a csatlakoztatott eszköz input forrására.

**A féltétel nem lehetséges**  
 A műsor rögzítéséhez Önnek még a készülék kikapcsolt állapotában csatlakoztatnia kell az USB háttérjárat. A féltétel funkció aktiválásához be kell kapcsolnia készülékét. Ha a féltétel nem kivitelezhető, kísérje meg a TV kikapcsolása után az USB háttérjárat újratelepítését.

**Az USB túl lassú**  
 Ha az **USB lemező írási sebessége túl lassú a féltételhez** üzenet jelenik meg a képernyőn a féltétel elindítása közben, kísérje meg a féltétel

újraindítását. Ha még mindig hibát tapasztal, lehetséges, hogy az Ön USB háttérjárat nem felel meg az átviteli sebességig szemben lámszított követelményeknek. Használjon másik USB háttérjárat.

PC bemenet típusú képernyőmódjai

A következő táblázat néhány típusú videokijelző adatait tartalmazza. Lehet, hogy a TV nem támogatja az eltérő felbontást.

| Tartományok | Felbontás | Frekvencia |
|-------------|-----------|------------|
| 1           | 640x480   | 60Hz       |
| 2           | 640x480   | 60Hz       |
| 3           | 640x480   | 75Hz       |
| 4           | 640x480   | 75Hz       |
| 5           | 800x600   | 56Hz       |
| 6           | 800x600   | 60Hz       |
| 7           | 800x600   | 75Hz       |
| 8           | 1024x768  | 60Hz       |
| 9           | 1024x768  | 60Hz       |
| 10          | 1024x768  | 70Hz       |
| 11          | 1024x768  | 75Hz       |
| 12          | 1024x768  | 85Hz       |
| 13          | 1152x864  | 75Hz       |
| 14          | 1280x768  | 60Hz       |
| 15          | 1280x768  | 75Hz       |
| 16          | 1280x768  | 75Hz       |
| 17          | 1280x600  | 75Hz       |
| 18          | 1280x1024 | 60Hz       |
| 19          | 1280x1024 | 75Hz       |
| 20          | 1360x768  | 60Hz       |
| 21          | 1360x768  | 60Hz       |
| 22          | 1400x1050 | 56Hz       |
| 23          | 1400x1050 | 75Hz       |
| 24          | 1400x1050 | 75Hz       |
| 25          | 1440x900  | 60Hz       |
| 26          | 1440x900  | 75Hz       |
| 27          | 1600x1200 | 60Hz       |
| 28          | 1600x1050 | 56Hz       |
| 29          | 1600x1050 | 60Hz       |
| 30          | 1600x1050 | 60Hz       |

| Forrás         | Támogatott jelek | Elérhető |
|----------------|------------------|----------|
| EXT<br>(SCART) | PAL              | O        |
|                | SECAM            |          |
|                | NTSC4.43         | O        |
|                | NTSC5.58         |          |
| Oldalsó AV     | RGB 50/60        | O        |
|                | PAL              | O        |
|                | SECAM            | O        |
|                | NTSC4.43         | O        |
| VpBPr          | NTSC5.58         | O        |
|                | 480i, 480p       | O        |
|                | 576i, 576p       | O        |
|                | 720p             | O        |
| HDMI           | 1080i            | O        |
|                | 480i             | O        |
|                | 480p             | O        |
|                | 576i, 576p       | O        |
|                | 720p             | O        |
|                | 1080i            | O        |
|                | 24Hz,            |          |
|                | 25Hz,            |          |
|                | 30Hz,            |          |
|                | 60Hz,            |          |
|                | 60Hz,            |          |
|                | 24Hz,            |          |
|                | 29Hz,            |          |
|                | 30Hz,            |          |
|                | 50Hz,            |          |
|                | 60Hz,            |          |
|                | 3840x2160p       | O        |
|                | 4096x2160p       | O        |

(X: Nem elérhető, O: Elérhető)

Néhány esetben a TV-készülék a jel nem jelenik meg megjelölten. A hibát az okozhatja, hogy a szabványok eltérnek a forrás berendezéstől (DVD, Set-top box, stb. ). Ha ilyen hibát észlel, lépjen kapcsolatba a viszonteladóval és a forrás berendezés gyártójával is.

| Videó kódek    | Felbontás                    | Bit arány | Tároló                                                                                                                                         |
|----------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MPEG1, 2       |                              |           | MPEG programfolyam (DAT, VOB, MPG, MPEG), MPEG átviteli folyam (ts, trp, tp), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf) |
| MPEG4          | 1080p@2@30/ps, 1080p@60/ps   | 40Mbps    | MPEG programfolyam (MPG, MPEG), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)                                               |
| DivX           |                              |           | MP4 (mp4, mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)                                                                                                |
| Sorenson H.263 |                              |           | FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)                                                                                                                |
| H.263          |                              |           | MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv)                                                                                          |
| H.264          | 3840x2160@30/ps, 1080p@60/ps | 135Mbps   | FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gp, 3gp), MPEG átviteli folyam (ts, trp, tp), ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv)                                |
| Motion JPEG    | 720p@30/ps                   | 10Mbps    | AVI (avi), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ASF (asf)                                                                               |
| VP8            | 1080p@30/ps                  | 20Mbps    | MKV (mkv), WebM (webm)                                                                                                                         |
| HEVC/H.265     | 4K2K@60/ps                   | 100Mbps   | MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG átviteli folyam (ts, trp, tp)                                                                                  |
| VP9            | 1080p@60/ps                  | 50Mbps    | MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG átviteli folyam (ts, trp, tp), 3GPP (3gp, 3gp)                                                                 |
|                | 4K2K@30/ps                   | 100Mbps   | MKV (mkv), WebM (webm)                                                                                                                         |

| Kép  | Fénykép               | Felbontás (szélesség x magasság) | Megjegyzés                                    |
|------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| JPEG | Normal<br>Progresszív | 1536x8640<br>1024x768            |                                               |
| PNG  | Nem<br>összeírozott   | 9600x6400                        | A max. felbontás korláta a DRAM méretén múlik |
| BMP  | összeírozott          | 1200x800                         |                                               |
|      |                       | 9600x6400                        |                                               |

Támogatott audio fájl formátumok az USB módhoz

| Audio kódok    | Mérsínéség                         | Bit arány         | Tároló                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MPEG1/2 Layer1 | 16KHz ~ 48KHz                      | 32Kbps ~ 448Kbps  | MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG átviteli folyam (ts, trp, tp), MPEG programfolyam (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)                                                                      |
| MPEG1/2 Layer2 | 16KHz ~ 48KHz                      | 8Kbps ~ 384Kbps   | MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG átviteli folyam (ts, trp, tp), MPEG programfolyam (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)                                                                      |
| MPEG1/2 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz                      | 8Kbps ~ 320Kbps   | MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), DivX (divx), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG átviteli folyam (ts, trp, tp), MPEG programfolyam (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SWF (swf) |
| AC3            | 32KHz, 44.1KHz, 48KHz              | 32Kbps ~ 640Kbps  | AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG átviteli folyam (ts, trp, tp), MPEG programfolyam (DAT, VOB, MPG, MPEG)                                                          |
| EAC3           | 32KHz, 44.1KHz, 48KHz              | 32Kbps ~ 6 Mbps   | EAC3 (eac3), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG átviteli folyam (ts, trp, tp), MPEG programfolyam (DAT, VOB, MPG, MPEG)                                                                                   |
| AAC, HEAAC     | 8KHz ~ 48KHz                       |                   | AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), DIX (dix), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG átviteli folyam (ts, trp, tp), MPEG programfolyam (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (rm, rmvb, ra)            |
| WMA            | 8KHz ~ 48KHz                       | 128Kbps ~ 320Kbps | ASF (wma, wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)                                                                                                                                                                |
| WMA 10 Pro M0  | 48KHz                              | < 192Kbps         |                                                                                                                                                                                                                    |
| WMA 10 Pro M1  | 48KHz                              | < 384Kbps         |                                                                                                                                                                                                                    |
| WMA 10 Pro M2  | 96KHz                              | < 768Kbps         |                                                                                                                                                                                                                    |
| GT 11 A/mu-law | 8KHz                               | 64Kbps ~ 128Kbps  | WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)                                                                                                                                   |
| LBR (cook)     | 8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz | 6Kbps ~ 128Kbps   | RM (ra)                                                                                                                                                                                                            |
| FLAC           | 8KHz~96KHz                         | < 1.6Mbps         | Matroska (mkv, mka)                                                                                                                                                                                                |

Támogatott felirat fájl formátumok az USB módhoz

| Beíró feliratok | Fajlkterjesztés     | Tároló                    | Felirat kód      |
|-----------------|---------------------|---------------------------|------------------|
|                 | dat, mpg, mpeg, vob | MPG, MPEG                 | DVD felirat      |
|                 | ts, trp, tp         | TS                        | DVD felirat      |
|                 | mp4                 | MP4                       | DVD felirat      |
|                 | mkv                 | MP4                       | UTF-8 Plain Text |
|                 | mkv                 | MP4                       | ASS              |
|                 | mkv                 | MP4                       | UTF-8 Plain Text |
|                 | mkv                 | MP4                       | VOBSub           |
|                 | mkv                 | MP4                       | DVD Subtitle     |
|                 | avi                 | AVI (1.0, 2.0), DMF0.1, 2 | XSUB             |
|                 | avi                 | DMF0.1, 2                 | XSUB+            |

| Kilíró feliratok | Fajlkterjesztés | Felíratfelméző    | Megjegyzés               |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
|                  | .srt            | Subrip            |                          |
|                  | .ssa, ass       | SubStation Alpha  |                          |
|                  | .srt            | SAMI              |                          |
|                  | sub             | SubViewer         |                          |
|                  | sub             | MicroDVD          | SubViewer csak 1.0 & 2.0 |
|                  | sub             | DVDSubtitleSystem |                          |
|                  | sub             | Subbox (VobSub)   |                          |
|                  | .txt            | TMPlayer          |                          |

Támogatott DVI felhíntások

Ha a TV-készíték csatlakozójához DVI átkátlók (DVI-HDMI kábel - nincs benne a készletben) használatával eszközt csatlakoztat, tanúnyozza az alábbi, felhíntároló szílo íntomáclókat.

|           | 59Hz | 60Hz | 66Hz | 70Hz | 72Hz | 75Hz |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 640x480   |      |      |      |      |      |      |
| 800x600   |      |      |      |      |      |      |
| 1024x768  |      |      |      |      |      |      |
| 1280x768  |      |      |      |      |      |      |
| 1280x800  |      |      |      |      |      |      |
| 1360x768  |      |      |      |      |      |      |
| 1360x800  |      |      |      |      |      |      |
| 1440x1024 |      |      |      |      |      |      |
| 1440x1050 |      |      |      |      |      |      |
| 1600x900  |      |      |      |      |      |      |





alkalmazás elhelyezését. Az alkalmazás törléséhez  
másodszor is nyomja meg a **Fel** iránygombot. Ezzel  
kijelöl a **Close** (Bezárás) ikont. Ezt követően nyomja  
meg az **OK** gombot az alkalmazás eltávolításához  
a **My Apps** (Saját alkalmazások)-ból. Nyomja  
meg ismét a **Le** gombot a szerkesztés módból való  
kijáráshoz.

A Market (Piac) képernyőre lépést követően megjelenítheti az **Agreements** (Szerződéses megállapodás) felületét. Válassza ki a **Settings** (Beállítások) ikont a képernyő jobb alsó részében majd nyomja meg az **OK** gombot. A felugró ablakban válassza ki az **Agreements** (Szerződéses feltételek)-et és nyomja meg az **OK** gombot a megjelenítéshez.

Rendelkezésre állás esetén a Tv-be az **Vewd-on** keresztül is tölthet fel alkalmazásokat, a **Featured** (Funkciók) tételel keresztül

Nyomja meg az **Exit** (Kilépés) gombot az Internet

**Nonlinear models:**

Egyes, alkalmazás függő hibákért a tartalom szolgáltató a felelős

A szolgáltatás tartalma és az interfész bármikor módosulhat előzetes értesítés nélkül.

A harmadik felek internet szolgáltatásai bármikor megváltozhatnak, felbeszakadhatnak vagy korlátozódhatnak.

## Internet böngésző

Az Internetböngésző használatához először lépjen be a portálra. A portálon indítsa el az **Internetes** alkalmazást

1980. A new *Leishmania* sp. from a human in the Amazon basin. *Journal of Medical Microbiology* 13: 109-112.

A böngésző kezdő ablaka és az elérhető weboldalak előre meghatározott linkjeinek (ha vannak ilyenek) miniatűrjei **Gyorsrívó** opcióként jelennek meg a **Gyorsrívó szerkesztésével** és a **Hozzáadás a gyorsrívóhoz** opciókkal.

A webprogramban való navigációhoz használja a távirányítón lévő fánycombokat vagy a csatlakoztatott egeret. A böngésző opciók sáv megtekintéséhez húzza a kurzort az oldal tetejére, vagy nyomja meg a **Back/Return** gombot. A **Kronológia**, **Fülek** és **Könyvjelzők** opciók állnak rendelkezésre és azok a böngésző sávok, melyek tartalmazzák az előző-következő gombokat, a frissítés gombot, a címsort keresését, a **Gyorslánc** és az **Opera** gombokat.

[illegible]

Maqva

## HBBTV rendszert

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband – Keverésű szélessávú sugárzás) egy olyan új párosítás, amely egyesíti a sugárzott TV szolgáltatással, amely széles körben továbbított szolgáltatásokkal és lehetővé teszi a felhasználóknak számára a kizárólagosan írt és a szolgáltatások igénybe vételét, a csatlakoztatott TV-n és belföldi egységeken keresztül. A HbbTV-t keresztlátó sugárzott szolgáltatások tartalmazzák a hagyományosan sugárzott TV csatornákat, catch-up szolgáltatásokat, video-on-demand, EPG, interaktív hirdetés szolgáltatásokat, személyi profil, szavazás, játékok, közösségi hálózatok és más multimédia alkalmazásokat.


A Hbb TV alkalmazások olyan csatornákon érhetőek el, amelyekben a szolgáltató ezt a jelet továbbítja (jelenleg az Asstra számos csatornája sugároz Hbb TV alkalmazásokat). A szolgáltató ezeket az alkalmazásokat „autostart”-ként jelenti meg, mivel ezek a platformról automatikusan elindulnak. Az autostart alkalmazások általában egy kis piros

gombbal jelennek meg, amely jelzi a felhasználó számára, hogy ezen a csatornán egy HbbTV alkalmazás található. Az alkalmazás oldala a piros gomb lenyomásával nyitható meg. Miután az oldal megnyitott, a felhasználó a piros gomb újból lenyomásával térhet vissza. A felhasználó válthat a piros gomb ikon mód és az alkalmazás teljes Umojind között, a piros gomb lenyomásával. Megjegyzendő, hogy a piros gomb kapcsolási módjait az alkalmazás

- Az alkalmazás folyamatosan fut tovább.
- Az alkalmazás leállítható.
- Az alkalmazás leállíthat, és más piros gombos autostart alkalmazás indíthat el.

A Hbb TV alkalmazás egyaránt vehető a széles sávú és a földi sugárzásból. A szolgáltatás lehetővé teszi mindkettőt vagy egyet a közülük. Ha a platform nem rendelkezik működő szélessáv kapcsolattal, a platform ezen felül az alkalmazásokat a földi sugárzáson keresztül is terjesztheti.

A piros gombos autostart alkalmazások általában más alkalmazásokra vannak belinkelve. Egy lenti példa mutatja. A felhasználó válthat más alkalmazásokra a csatolt linkek segítségével. **Az alkalmazásoknak biztosítaniuk kell, hogy le lehessen őket állítani. Erre általában az Exit gomb használható.**



A ábra: Alkalmazás menüsáv



**B ábra:** EPG alkalmazás, sugárzott videó amely a bal alsó sarokban látható, a 0-val állítható le.

A HbbTV alkalmazásokat a távkapcsoló gombjaival lehet vezérelni. Ha a HbbTV alkalmazás fut, a távkapcsoló gombjai az alkalmazásokhoz vannak rendelve. Például a számozott csatornaválasztás nem működik az olyan teletext alkalmazáson, amelyen

HbbTV a platformról AV átviteli képességet igényel. Számos alkalmazás nyújt VOD (video on demand) és catch-up TV szolgáltatásokat. A felhasználó a lejátszás, szünet, állj, előre- és visszacsévézés gombokkal vezérelheti az AV tartalmakat.

**Megjegyzés:** A Rendszer-Bérlések menü alatt a Többi menüben bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja ezt a funkciót.



## Smart Center

A Smart Center egy mobil alkalmazás, mely iOS és Android platformon fut. A táblagépeket vagy a telefonokat könnyen megtekintetheti a kedvenc oldalsó műsort a smart TV-ről. Elérhető a portál a TV-készülék távirányítójánél és a csatlakoztatott TV-készülék távirányítójánél is.

**Megjegyzés:** Az hogy tud-e használni ezen alkalmazás összes funkcióját, az a TV-készülék tulajdonságaitól függ.

### Első Lépések

A Smart Center funkciók alkalmazásához a csatlakozásokat megfelelően létre kell hozni. A hálózatra való vezetékes hálózati csatlakozás érdekében csatlakoztassa a Wi-Fi hardverkulcsot az egyik USB csatlakozásra, ha a TV-készülék nem rendelkezik belső Wi-Fi funkcióval. Az internet alapú funkciók használatához a modernizált router csatlakoztatni kell az internetre.

**FONTOSSÉ:** Ellenőrizze, hogy a TV-készülék és a mobil eszköz ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozzon.

A média megjelenítés funkcióhoz az **Audio és Video megosztás** opciót engedélyezze a mobil eszközön. Ha a **Menu** gombot a távirányítón, válassza ki a **Rendező>Beállítások>Több menü** és nyomja meg az **OK** gombot. Jelölje ki az **Audio és Video megosztás** és állítsa **Engedélyezett** állásra. A TV-készülék most készen áll a csatlakoztatásra a mobil eszközzel.

Telepítse a **Smart Center** alkalmazást a mobil eszközre.

Indítsa el a smart center alkalmazást. Ha az összes csatlakozás megfelelően van konfigurálva, akkor a TV-készülék megjeleníti a mobil eszközön. Ha a TV-készülék neve nem jelenik meg a listában, akkor várjon egy kicsit, majd indítsa meg a **Frisítés** widget-et. Válassza ki a TV-készüléket a listáról.

### Mobil eszközök kijelzője

A felületen találja a különböző funkciókhoz tartozó ikont.

Indítás után az alkalmazás letölti az aktuális csatornalistát a TV-készülékről.

**A CSATORNAINM:** Az első négy csatorna műsoralapjára és megjelenítésre kerülnek a TV-készülék csatornalisztájáról. A felsorolt csatornákat módosítani lehet. Nyomja le és tartsa lenyomva a csatorna miniatúrát. Megjelenik egy csatornaliszt és Ön kiválaszthatja a szeréln kívánt csatornát.

**Részletek oldal**  
TV. Megtekintetheti a tartalmat a TV-alkalok keresztül. Ebben a módban navigálhat a TV-ről leírt csatornalisztában. Az indexképre kattintva megtekintheti a részleteket tartalmazó oldalakat.

**FELVÉTELEK:** Ebben az ablakban megtekintheti az aktív felvételeit (ha van) és emlékeztetőit. Egy elem

teljesítéshez egyszerűen csak nyomja le a megfelelő sorban lévő tőres szimbólumot.

**EPG:** Ebben az ablakban megtekintheti a kiválasztott csatornák tervezett időtartát. Az EPG részben megtekintheti a műsorok részleteit, mint például a csatorna, kezdő, az EPG információk, a műsor címe, a műsor leírása és a műsor időpontja. A műsorok részleteit a műsor időpontja és a műsor címe alapján lehet megtekinteni.

**Megjegyzés:** A WEB-alapú EPG információkhoz internet csatlakoztatás szükséges.

**PORTAL:** Ebben az ablakban megtekinthet a Portál alkalmazások legújabb módoit. Ha a **FollowMe TV** (ha van) csatlakoztatott, a kiválasztott alkalmazás megjelenik a TV-készülék képernyőjén.

**Megjegyzés:** Internet csatlakoztatás szükséges. Ez az ablak akkor aktivál, ha a portál oldalt használnak van.

**BEÁLLÍTÁSOK:** Konfigurálja az alkalmazást az igényeinek megfelelően. Módosíthatja.

**Auto-onk (csak IOS-ban):** Egy bizonyos idő eltelte után az eszköz kijelzője automatikusan kikapcsol.

Az alapértelmezett beállítás kikapcsol, mely azt jelenti, hogy a kijelző mindig be van kapcsolva.

**Auto-engedélyezett FollowMe TV:** A FollowMe TV funkció (ha van) automatikusan elindul, amikor ez a beállítás be van kapcsolva. Az alapértelmezett beállítás kikapcsol.

**Automatikus TV csatlakozás:** Ha be van kapcsolva, a mobil eszköz automatikusan csatlakozik az utóljára csatlakoztatott TV-készülékhez és átvijja a TV-kereső ablakot.

**A TV-módosítás (csak IOS-ban):** Megjeleníti az aktuális csatlakoztatott TV-készüléket.

Lenyomatja azt ebben a beállításban a "TV-kereső" kijelző eléréséhez, ha egy másik TV-készülék kérését megadja.

**Egény csatorna lista szerkesztése:** Ezen beállítás segítségével megtekintetheti a csatornalisztát.

**Válassza ki a csatorna lista forrását:** Kiválaszthatja az alkalmazásban használatos csatornalisztát forrást.

Az opciók a "TV List" és a "Custom List". (Ezenkívül aktiválhatja a "Remember my choice" (Emlékezz a választásomra) opciót a kiválasztott csatornaliszt forrás folyamatos beállításához. Ebben az esetben, ha a kiválasztott forrás rendelkezésre áll, akkor ez kerül használatra az alkalmazásban.

**Verziószám:** Megjeleníti az alkalmazás aktuális verzióját.

### Részletek oldal

A részletek oldal megjelenítéshez érintsen meg egy műsort. A részletek oldalon részletes információkhoz juthat a kiválasztott műsorral kapcsolatban. Ezen az oldalon a "Részletek", "Cast & Crew" és "Videók" ablakok találhatók.

**RÉSZLETEK:** Ez az ablak összefoglalja az információkat a műsorról a kiválasztott műsorról. Itt a kiválasztott műsorok facebook és twitter oldalaira való hivatkozások is találhatók.

**CAST & CREW:** Megjeleníti az aktuális műsorról készült összes személyt.

**VIDEOK:** A kiválasztott műsorról kapcsolatos Youtube videókat tartalmaz.

**Megjegyzés:** Néhány funkcióhoz szükség van internetes csatlakozásra.

### FollowMe TV funkció (ha van)

Nyomja meg a kijelző bal alsó sarkában lévő **FOLLOW ME TV** widget-et a **FollowMe** funkció megjelenítésének módosításához.

Nyomja meg a lejátszás ikont a TV tartalmának a mobil eszközön való megjelenítésének elindításához. Akkor áll rendelkezésre, ha az eszköz a router hálózaton belül van.

### Tükör mód

A FollowMe TV a média alapértelmezettlen engedélyezve van és lehetővé teszi a tartalom lejátszását egy bármilyen másik kiválasztott TV-forráshoz vagy Médiaöngészőhöz.

### Megjegyzések:

Csak a digitális (DVB-T/C/S) SD és HD csatornák támogatottak.

A többnyelvű audio hang támogatás és a feliratozás be/ki funkció nem funkcionális.

A lejátszási teljesítmény a csatlakozás minőségétől függően változhat.

### Media Share Page

A Media Sharewidget ablakhoz való hozzáféréshez nyomja meg a **Fel nyit** a kijelző bal alsó sarkában. Ha lenyomja a Media Share widget-et, megjelenik egy ablak, melyben kiválaszthatja a TV-készülékkel megosztandó médiatípusot.

**Megjegyzés:** Nincs minden képfel formátum támogatva. Ez a funkció nem működik, ha az Audio és Video megosztás funkció nincs támogatva.

### Portal Launcher

A **Portal Launcher** widget ablakhoz való hozzáféréshez nyomja meg a **Fel nyit** a kijelző bal alsó sarkában.

Hozzáférhet a portál oldalhoz a **Portal Launcher** widget gomb megnyomásával.

**Megjegyzés:** Néhány funkcióhoz szükség van internetes csatlakozásra. Ez a funkció csak akkor működik, ha nincs használatban portál oldal.

### Smart Remote Feature

A Smart Remote a mobil eszközt a TV-készülék távirányítójaként, ha ezt csatlakoztatta a TV-készülékhez. Használja a smart remote összes funkcióját tartalmazó ablakot a **Fel nyit** megnyomva a kijelző bal alsó sarkában.

## Voice Recognition (Hangfelismerés)

Nyomja meg a **Mikrofon** widget-et és kezelje az alkalmazást a "Portál", "Portál", "Volume Up/Down" (hangidő fel/le), "Programme Up/Down" (Műsor fel/le) parancsok kiadásával.

**Megjegyzés:** Ez a funkció csak android alapú eszközökön áll rendelkezésre.

## Billentyűzet oldal

A billentyűzet oldalt kétféle módon nyithatja meg: a **Billentyűzet** widget lenyomásával az alkalmazás ablakban vagy automatikusan a TV-készülékről érkező parancsok.

### Követelmények

1. Smart TV
2. Hálózati kapcsolat
3. Android vagy iOS platform alapú mobil eszköz (Android OS 4.0 vagy későbbi; iOS 6 vagy későbbi verzió)
4. Smart Center app. (Android és iOS platformon alapuló online alkalmazásárúsi böjtben)
5. Router modem
6. FAT32 formátumú USB tárolóeszköz (szükséges a PVR funkcióhoz, ha van)

### Megjegyzések:

Android eszközökön normál (mp3), nagy (mp3) és nagyon nagy (mp3) formátumú audio fájlok nem támogatottak. Kiseb lejátszó rendelkező eszközök nem támogatottak. iOS eszközök esetén az összes lejátszóért támogatott. A Smart Center alkalmazás felhasználói interfésze módosulhat az eszközre telepített verziótól függően.



|                                 |                                                          |     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| <b>Съдържание</b>               | Поддръжни формати на файловете със субтитри за режим USB | 126 |
| Маркировка върху продукта       | Поддръжана DVI резолюция                                 | 126 |
| Информация за опцията среда     | Съхраняване                                              | 127 |
| Функции                         | Изгледен браузър                                         | 132 |
| Включени аксесоари              | NBVTV система                                            | 133 |
| Известия за режима на готовност | Smart Center                                             | 134 |

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Информация за безопасност                              | 102 |
| Маркировка върху продукта                              | 102 |
| Информация за опцията среда                            | 104 |
| Функции                                                | 104 |
| Включени аксесоари                                     | 104 |
| Известия за режима на готовност                        | 105 |
| Бутони за управление на телевизора & работа            | 105 |
| Поставяне на батерии в дистанционното управление       | 105 |
| Прекъсване към електрохраняващата мрежа                | 106 |
| Антенен вход                                           | 106 |
| Лицензно споразумение                                  | 106 |
| Дистанционно управление                                | 108 |
| Възми                                                  | 109 |
| Включване/Изключване                                   | 110 |
| Първоначална инсталация                                | 110 |
| Медино възпроизвеждане през USB вход                   | 111 |
| Записване на програма                                  | 111 |
| Запис с изместване на времето                          | 112 |
| Незабавен запис                                        | 112 |
| Възпроизвеждане на записани програми                   | 112 |
| Конфигуриране на записването                           | 112 |
| Меню Медиен браузър                                    | 113 |
| FollowMe TV (ако е наличен)                            | 113 |
| CEC и CEC RC Passthrough                               | 113 |
| Електроно ръководство (ако е налично)                  | 114 |
| Съхраняване на меню Телевизор                          | 115 |
| Общи указания за експлоатация на телевизора            | 120 |
| Използване на списъка с канали                         | 120 |
| Конфигуриране на родителските настройки                | 120 |
| Електронен справочник за програмите (EPT)              | 120 |
| Текстест услуги                                        | 121 |
| Активизиране на софтуера                               | 121 |
| Отстраняване на неправилности & съвети                 | 122 |
| Характерни режими за визуализиране на вход на компютър | 123 |
| AV и HDMI сигнала съвместимост                         | 123 |
| Поддръжни видео файлови формати за режим USB           | 124 |
| Поддръжни аудио файлови формати за режим USB           | 124 |
| Поддръжни видео файлови формати за режим USB           | 125 |

**ВНИМАНИЕ**  
**ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР**  
**НЕ ОТВАРИ**

**ВНИМАНИЕ:** ЗА ДА НАМИНИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ГЪБА), ВЪВ ВРЕЙНА ЧАСТ, КОЯТО ПОТВЕРЖАВАТ ДА НЕ Е ПОД НАПЕТАНОСТ. НЕ ОТВАРИТЕ НА КАВАЛИРНИТЕ СЕРВИСНИ ПЕРСОНАЛ.

Погледете вярно (бури, гримаси) и дилети периоди без погледане (неизменяем) в погледане, изключете телевизора от захранване.

Щепселът на кабела се използва за изключване на телевизора от електрохраняващата мрежа и затова той трябва да е винаги годен за употреба. Ако телевизорът не е изключен от електрохраняващата мрежа, той все още ще консумира електроенергия във всички ситуации, дори телевизорът да е в режим на готовност или да е изключен.

**Забележка:** Следвайте инструкциите на екрана, за да действат съответните функции.

**ВАЖНО - МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ внимателно тези инструкции преди да инсталирате или използвате уреда**

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никого не позволявайте на лица (включително лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности) или на такова без опитности да използват **електрически уред без надзор!**

- Използвайте този телевизор на височина най-малко от 2000 метра над нивото на равнината, на сухи места и работни с умерени или тропически климат.
- Телевизорът е предизначен за домашински и подобна обща употреба, но може да се използва и на обществени места.
- За добра вентилация, оставете поне 5 см свободно пространство около телевизора.
- Вентилацията не бива да се прекъсва чрез поставяне на предмети като вестници, покривки, лека мебел, пердетата, илилни и прочие върху или блокиране на вентилационните отвори.
- Щепселът на захранващия кабел трябва да е лесно достъпен. Не поставяйте телевизора, мебели или друго върху захранващия кабел. Повреден захранващ кабел/щепсел може да предизвика пожар или да ви удари токът удар. Хващаните захранващия кабел за щепсела, не изключават телевизора като дърпате захранващия кабел. Никого не докосвайте захранващия кабел/щепсел с мокри ръце, тъй като това може да предизвика късо съединение или токът удар. Никого не правете вълно на захранващия кабел и не връщайте с него други

кабели. Ако са повредени, сменете ги незабавно, което трябва да се извърши от квалифициран персонал.

- Не излагайте телевизора на капки и пълни с течности и не поставяйте предмети, пълни с течности като например вази, чаши и т.н. върху или над телевизора (например на рафтове над телевизора).
- Не излагайте телевизора на пряка слънчева светлина или не поставяйте открити пламъци, като например запалени свещи, върху горната част на или близо до телевизора.
- Не поставяйте катанци на топлина, като например електрически легки, радиатори и др. близо до телевизора.
- Не поставяйте телевизора на пода или върху наклонени повърхности.
- За да избегнете опасността от задушаване, дръжте найлоновите торбички на места, труддостъпни за бебета, деца и домашни животни.
- Внимателно прикрепете стойката към телевизора. Ако стойката се достига с болтове, затегнете болтовете здраво, за да предпазите телевизора от падане. Не претегняйте болтовете и монтирайте правилно умените подложки.
- Не изхвърляйте батерии в огън или заедно с опасни и запалими материали.

**Предупреждение:** Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина, като стъпчана светлина, огън и други подобни.

|  |                 |                                         |
|--|-----------------|-----------------------------------------|
|  | Внимание        | Риск от сериозно нараняване или смърт   |
|  | Опасност от ток | Риск от високо напрежение               |
|  | Удар            | Важни компоненти, подложка на поддръжка |
|  | Поддръжка       | Поддръжка на поддръжка                  |

## Маркировка върху продукта

Следните символи се използват **върху** продукта като маркер за ограничения и предпазни мерки и указания за безопасност. Всъщност обяснение трябва да се вземе предвид само там, където върху продукта има съответната маркировка. Вземете тази информация предвид от съображения за сигурност.

**Оборудване Клас II:** Този уред е предписан по такъв начин, че да не изисква предпазна връзка към за безопасност към електрическото заземяване.

**Оборудване Клас II с функционално заземяване:** Този уред е предписан по такъв начин, че да не изисква предпазна връзка към за безопасност към електрическото заземяване.

застаиване, заемаването се използва за функционални цели.



**Зашитно заземяване:** Маркираният извод е предимствено за свързване на защитния заземителен проводник, свързан със захранващ кабел.



**Опасни изводи за фазата:** Маркираният(те) извод(и) е(са) опасен(и) фази при нормални условия на експлоатация.



**Внимание, вижте инструкциите за употреба:** Маркираната зона(и) съдържа(т) батерия с формата на ключ/клетка, която потребителят може да замени.

**Лазерен продукт Клас 1:**

1: Този продукт съдържа лазерен източник Клас 1, който е безопасен при нормални условия на употреба.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не гънете батерията, съществува опасност от химическо изгаряне

Този продукт, или включените в обема на доставката му аксесоари, могат да съдържат батерия тип таблет/бутон. Ако батерията бъде потъпната, това може да предизвика тежки вътрешни изгаряния в рамките на 2 часа и може да доведе до смърт.

Пазете новите и употребяваните батерии далеч от деца.

Ако отлежването за батерията не се затвърди дръжте, спрете да използвате продукта и го дръжте далеч от деца.  
Ако мислите, че сте ползвали батерията или сте я поставили, където и да било в тялото си, потърсете незабавно медицинска помощ.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уред, който е свързан със защитното заземяване на сградната инсталация, чия кабелна връзка или през друг уред, минава защитно заземяване, като и чия телевизионна разпределяща система, използвана коаксиален кабел, може в някои случаи да създаде опасност от пожар. Свързването към система за телевизионно следстване трябва да се осигури чрез устройство, което осигурява електрическа изолация под определен честотен диапазон (галаваничен изолатор, виж стандарта EN 60728-11).

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не поставяйте телевизора на нестабилна основа. Телевизорът може да падне и да причини сериозни наранявания или смърт. Много наранявания, особено при децата, могат да бъдат избегнати с внимание на предпазни мерки, като например:

- Използването на шкафове или стойки е препоръчително от производителя на телевизора.

- Използвайте само мебели, които безопасност могат да поддържат телевизора.

- Уверете се, че телевизорът не се надвесва над ръба на повърхността, на която е поставен.

- Не поставяйте телевизора върху мебели (например шкафове) без да сте захванали неподвижно самите мебели и стойката на телевизора.

- Не поставяйте телевизора върху плат или други материали, поставени между телевизора и мебелите, които служат за негов опора.

- Да се образуват децата за опасностите от катерене по мебелите в опит да достигнат до телевизора или контролните му бутони. Ако сте загалили стария Ви телевизор, то тези напътствия ваят и за него.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА

- Прочетете инструкциите, преди да монтирате телевизора на стената.

- Комплектът за монтаж на стена не е задължителен. Можете да го закупите от местния дилър, тъй като не е включен в обема на доставката на телевизора.

- Не монтирайте телевизора на тавана или на наклонена стена.

- Използвайте специалните болтове за монтаж на стената, както и другите аксесоари.

- Затегнете здраво болтовете за монтаж на стената, за да предпазите телевизора от падане. Не прекалявайте болтовете.

## Информация за околната среда

Този телевизор е проектиран да опазва околната среда. За да намалите консумацията на енергия, можете да изпълните следните стъпки:

- Ако настроите **Пестене на енергия** в позиция **Минимално**, **Средно**, **Максимално** или **Автоматично**, телевизорът ще намали консумираната енергия съответно. Ако желаете да настроите **Подсветка** в определена фиксирана позиция, телевизорът в позиция **Специална стойност** и настройте **Подсветка** (разположена по настройката **Пестене на енергия**) ръчно с помощта на бутоните **Наляво** и **Надясно** на дистанционното управление. Настройте в позиция **Изкл.** за да изключите този телевизор.

**Забележка:** *Наполюните опции за пестене на енергия може да различават зависимост от избраната режим и меню Изображение.*

Настройките **Пестене на енергия** могат да бъдат отпирит в меню **Система-Изображение**. Моля имайте предвид, че някои настройки на изображението не могат да се променят.

- Ако натиснете бутона **Надясно**, докато опцията **Автоматично** е избрана или натиснете бутона **Наляво**, докато опцията **Специална стойност** е избрана, на екрана ще се появи съобщението **"Екранът ще се изключи след 15 секунди."** Изберете **Продължи** и натиснете **OK**, за да изключите екрана незабавно. Ако не натиснете нито един бутон, екранът ще се изключи след 15 секунди. Натиснете някой от бутоните на дистанционното управление или телевизора, за да включите отново телевизора.

**Забележка:** *Опцията Изключване на екрана не е налична, ако режимите е настроен в позиция Ира.*

Моля изключете телевизора или извадете щепсела от контакта, когато не го използвате. Това също така ще намали консумацията на енергия.

## Функции

- Телевизорът поддържа **Ultra HD (Ultra High Definition)** - също позната като 4K), която предоставя значителна способност от 3840 x 2160 (4K/2K) пиксела с резолюция на Full HD телевизора, като се уверете броя на точките на Full HD телевизора, както по хоризонтална, така и по вертикала. Ultra HD съдържанието се поддържа от HDMI. Ultra HD съдържанието се предава по стандарт DVB-T2 и DVB-S2.

- Няколко телевизора с дистанционно управление с интегрирана цифрова наземна/кабелна спътникова телевизия (DVB-T2/C/S2)
  - HDMI входове за свързване на други устройства с HDMI конектори

- USB вход
- Система екрани менюта
- Стереозвукова система
- Телетекст
- Връзка за слушалки
- Автоматична система за програмиране
- Ръчна настройка
- Автоматично изключване след около осем часа.
- Таймер за изключване
- Автоматично изключване на звука при липса на излъчване.
- NTSC възпроизвеждане
- Автоматично ограничаване на силата на звука
- PLL (Търсене на честота)
- PS вход
- Режим Ира (опция)
- Функция Изключване на картината
- Записване на програма
- Изместване на времето на програма
- Етернет (LAN) за свързване към интернет и използване на услуги
- 802.11 a/b/g/n вградена WiFi поддръжка
- Създаване на аудио видео файлове
- HbbTV

**Висок динамичен обхват (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG):** С помощта на тази функция на телевизора може да се възпроизвежда по-голям динамичен обхват на осветяване, като улавя и след това комбинира няколко различни експозиции. HDR/HLG обхваща по-добро качество на картината, благодарение на по-яри и по-реалистични акценти, по-реалистичен цвят и други подобрения. Той осигурява вида, който създателите на филма се стремят да постигнат, показвайки скритите области на тъмните сцени и сплъчва светлина с пълна яснота, цвят и детайл. HDR/HLG съдържанието се поддържа чрез нативни и портални приложения. HDMI, USB входове или чрез DVB-S излъчвания. Настройте съответния вход на HDMI източника като **Повишен** от бутон **Източник** в меню **Настройки**, за да гледате HDR/HLG изображения, ако HDR/HLG съдържанието е получено през HDMI вход. В този случай устройството-източник трябва да е най-малко HDMI 2.0a съвместимо.

## Включени аксесоари


- Дистанционно управление
- Батерии: 2 x AAA
- Инструкции за употреба

## Известия за режима на готовност

Ако телевизорът не получи входен сигнал (напр. от антена или HDMI източник) за 3 минути, телевизорът ще премине в режим на готовност. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще се появи следното съобщение: "Телевизорът автоматично преминава в режим на готовност, тъй като не е имало сигнал за дълъг период от време". Натиснете OK за да продължите.

Опцията "Автоматично изключване на телевизора" (в меню Система-Настройки>Допълнителни) може да бъде настроена по подразбиране на стойност между 1 и 8 часа. Ако тази настройка не е настроена на "Изкл." и телевизорът е бил оставен включен и не е бил използван по време на зададеното време, той ще премине в режим на готовност след изтичане на зададеното време. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще се появи следното съобщение: "Телевизорът ще автоматично преминава в режим на готовност, тъй като не е бил използван за дълъг период от време." Натиснете OK за да продължите.

## Бутони за управление на телевизора & работа



1. Поскока нагоре
2. Поскока надолу
3. Избор на Сила на звука/Информация/Списък с източници и превключвател Режим готовност/ Вкл.

Превключвател за управление Ви позволява да използвате функциите Сила на звука/Програми/Източник и Включване на режим на готовност/ Включване на телевизора.

**За промяна на силата на звука:** Увеличете силата на звука чрез натискане на бутона. Намалете силата на звука чрез натискане на бутона.

**За смяна на канала:** Натиснете средната на бутона, на екрана ще се появи информационна лента. Превърнете запалителните чрез натискане на бутона нагоре или надолу.

**За да смените източника:** Натиснете средната на бутона два пъти (в рамките на една секунда).

описват с източниците, че се появи на екрана. Превърнете през наляните източници чрез натискане на бутона нагоре или надолу.

**За да изключите телевизора:** Натиснете средната на бутона и задържате за няколко секунди, телевизорът ще премине в режим на готовност.

**За да включите телевизора:** Натиснете средата на бутона, телевизорът ще се включи.

## Забележки:

- Ако изключите телевизора, този цикъл ще започне отново настройката за силата на звука.
- Главното меню не може да се покаже на екрана чрез управляващия бутон.

## Работа с дистанционно управление

Натиснете бутона **Мени** от дистанционното управление, за да видите главното меню. Използвайте бутона за посока, за да изберете ланка от менюто и натиснете **OK**, за да влезете. Използвайте отново бутоните за посока, за да изберете или настроите позиция. Натиснете бутоните **QuickBack** или **Menu**, за да излезете от екрана на менюто.

## Избор на вход

След като веднъж сте свързали външни системи към Вашия телевизор, можете да превключите към различни входни източници. Натиснете бутона **Source** на Вашето дистанционно управление последователно за да изберете различните източници.

**Смяна на каналите и промяна на силата на звука**

Можете да промените канала и да настроите силата на звука като използвате бутоните **Силна звука +/-** и **Програма +/-** от дистанционното управление.

## Поставяне на батерии в дистанционното

Най-напред отвийте винта, който фиксира капака на отделеното за батерии на задната страна на дистанционното управление. Внимателно поддигнете капака. Поставете две батерии с размер AAA. Уверете се, че знаците **+** и **-** съвпадат (погледете правилния поляритет). Не използвайте едновременно стари и нови батерии. Заменяйте само със същите или еквивалентни тип. Поставете обратно капака. Завийте отново винта на капак.




## Превключване към електрозахранващата

**ВАЖНО:** Телевизорът е проектиран да работи при напрежение **220-240V AC** с честота 50 Hz. След като издигнете телевизора от опаковката, оставете го до достигане стайна температура, преди да го включите към електрическата мрежа. Включете щепсела на захранващия кабел в контакта.

## Антенен вход

Свържете кабелът на "антена" или "кабелна телевизия" в АНТЕННИ ВХОД (ANT) или кабелния вход на СATEЛИТНИ ВХОД (LNB) на гърба на телевизора.

## Гръб на телевизора



## Лицензно споразумение

Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, логото на HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и в други страни.



Произведено по лиценз на Dolby Laboratories, Dolby Digital и Dolby Audio и символът двойно-D са търговски марки на Dolby Laboratories.

За DTS патентите вижте <http://patents.dts.com>. Подобен подтип на DTS Licensing Limited, DTS, DTS-ES и DTS Surround са регистрирани търговски марки, а DTS (DTS/ES) е търговска марка на DTS, Inc. в DTS, Inc. Вонки права запазени.



За DTS патентите вижте <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценз на DTS Licensing Limited, DTS, DTS-ES, символът, и DTS или DTS-HD.

заедно със символът, са запазена търговска марка на DTS, Inc. © DTS, Inc. Вонки права запазени.



Този продукт съдържа технология, обект на определена права на интелектуални собствености на Microsoft. Използването или разпространението на тази технология извън този продукт е забранено без съответните лицензи от Microsoft.

Собствениците на съдържание използват Microsoft PlayReady™ технологията за достъп до съдържание, за да защитят интелектуалната си собственост. Включените съдържания за съдържание, правата за услуги на PlayReady, защитено съдържание или WMDRM-защитено съдържание. Ако устройството не успее да използва правилно ограничениата, върху изплатването на съдържание, собствените изплатването могат да изкасят от Microsoft да премахане възможността на устройството да изплатва PlayReady-защитено съдържание. Отмяната не трябва да засяга защитено съдържание или съдържание, защитено от други технологии за достъп до съдържание. Собствениците на съдържание могат да изкасят от вас да актуализирате PlayReady за достъп до такното съдържание. Ако откажете да направите актуализацията, няма да получите достъп до съдържание, което изкаква актуализацията.

## Информация за потребителите относно изхвърлянето на старо оборудване и батерии

[Само за ЕС]

Уредът с тези символи не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци след приключване на експлоатационния им живот.

Трябва да се търсят подходящи съоръжения за рециклиране и системи за изхвърляне на тези продукти.

**Забележка:** Знакът **Рb** под символа за батериите показва, че тези батерии съдържат олово.



Продукти



| Връзки   |                                   |        |            | Забележки: При свързване на кабелите, трябва да използвате съвместими кабели, които да позволят връзката. Вижте инструкциите отпазко.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-----------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конектор | Тип                               | Кабели | Устройство |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | VGA кулунг (заден)                |        |            | Заден AV вход, трябва да използвате съвместими кабели, които да позволят връзката. Вижте инструкциите отпазко.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | PC/УРРР Audio кулунг (заден)      |        |            | УРРР/GH кабел за свързване на аудио устройство. Не можете да използвате VGA и УРРР/Ентерноменно.   За да ползвате PC/УРРР аудио, Вие трябва да използвате защитна аудио кабел с "УРРР/PC" аудио кабел, който е в комплект с компютъра. Вие трябва да използвате аудио кабел, който не е достъпен. Ние Ви препоръчваме да включите всички Ваши кабел към зъба монтажните на стената, то монтажните или, разкачване CI свързвате или, разкачване CI модула само квалителен телевизор и ИЗКПОНЕН. За повече подробности за настройките можете да ползвате инструкциите на екрана на телевизора на модела.   Всички USB вход на Вашия телевизор поддържа устройства с консумация до 500mA. Свързването устройствата към конекторите на вашия телевизор, не може да работи. И се уверете, че използвате високооскоростен HDMI кабел, който може да пренася сигнали с висока резолюция, като 4K изображения за безпроблемно изображение. |
|          | HDMI връзка (страничен/заден)     |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | SPDIF (Optical) кулунг (заден)    |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Заден AV (Optical) кулунг (заден) |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Стереонаушник (страничен)         |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | YPBPR Видео кулунг (заден)        |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | USB кулунг (страничен)            |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | LAN кулунг (страничен)            |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Виртуал кулунг (заден)            |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Ако желаете да свържете устройството към телевизора, уверете се, че и то и телевизора са изключени преди да осъществите казавото и да било връзка. След приключване на свързването, можете да включите устройствата и да ги използвате.

## Включване/Изключване

### За включване на телевизора

Включете захранващ кабел към източника на мощност, като напр. контакт на стена (220-240V AC, 50 Hz).

За да включите телевизора в режим "Готовност" или:

- Натиснете бутона **Готовност**, **Програма 4/1** или **Готовност** буюн от дистанционното управление.
- Натиснете средата на страничния функционален превключвател на телевизора.

### За да изключите телевизора

Натиснете бутона **Готовност** от дистанционното управление или натиснете средата на функционалния превключвател на телевизора и го задържате за няколко секунди, телевизорът ще премине в режим "Готовност".

### За да изключите телевизор, извадете захранващ кабел от мрежовия контакт.

**Забележка:** Квалителен телевизор е включен в режим на готовност, индикаторът за режим на готовност може да мига, което показва, че функцията за пазене на енергия е активна. Съветваме Ви мига по време на включването/изключването на режима **Готовност**.

### Първоначална инсталация

Като включите телевизора за първи път, ще се появи менюто "Избор на език". Моля изберете желания език и натиснете **OK**.

На следващите екран, настройте желаната стойност с помощта на бутоните за посока.

**Забележка:** В зависимост от избора на **Държавна** може да се наложи да въведете и **политрибути** ПИН-код. Избраният ПИН код не може да бъде 0000. Трябва да го въведете, ако по-късно се наложи на екрана да се въведе, а то да е работна на менюто.

### Относно избора на типа предаване

**Цифрово ефирно:** Ако опцията за "Първене "Цифрово наземни предавания" е включена, телевизорът ще търси цифрови наземни предавания след свързване на другите първоначални настройки.

**Цифрови кабелни:** Ако опцията за "Първене телевизорът ще търси цифрови кабелни предавания след свързване на другите първоначални настройки. В зависимост от Вашите предпочитания може да се покаже съобщение за потвърждение преди да започне търсенето. Изберете **ДА** и натиснете **OK** за да продължите. За да отмените операцията изберете **НЕ** и натиснете **OK**. Можете да изберете **"Мрежа"** или да настроите стойности като **"Честота"**, **"Идентификатор на**

**мрежата"** и **"Стълба на търсене"**. След като приключите, натиснете бутона **OK**.

**Забележка:** Продължителността на търсене ще се промени в зависимост от избраната стълба на търсене.

**Сателит:** Ако опцията за "Първене на сателитни излъчвания е включена, телевизорът ще търси за цифрови сателитни излъчвания, след като бъдат завършени другите първоначални настройки. Преди да се извърши сателитното търсене, някои настройки трябва да бъдат направени. Първо ще се покаже менюто **Тип антена**. Можете да изберете Тип антена да бъде Директна. Единичен сателитен кабел или DISEQC превключвател с помощта на бутоните ◀ или ▶

• **Директен:** Ако имате един приемник директна спътникова чиния, изберете антенен вид. Натиснете **OK** за да продължите. Изберете наличните сателити на следващите екран и натиснете **OK** за да сканирате за услуги.

• **Единичен сателитен кабел:** Ако имате няколко приемника и система с единичен сателитен кабел, изберете този тип антена. Натиснете **OK** за да продължите. Можете да настроите за да продължите. Конфигурирайте настройките, като следвате инструкциите на следващите екран.

• **DISEQC превключвател:** Ако притекавате няколко сателитни чинии и DISEQC превключвател, изберете същия тип антена. След това настройте DISEQC версията и натиснете **OK** за да продължите. Можете да настроите до четири сателита (ако са налични) за версия v1.0 и шестнадесет сателита за версия v1.1 на следващите екран. Натиснете **OK** за да сканирате първия сателит в списъка.

**Аналогови:** Ако опцията за "Първене на Аналогови излъчвания е включена, телевизорът ще търси за аналогови излъчвания, след като бъдат завършени анализите. Използването ще се отблъдва завършени другите първоначални настройки.

Достъпно можете да настроите предимност на излъчванията. Ще бъде даден приоритет на излъчванията излъчвания по време на процеса на търсене и **каналите** ще бъдат изборни **настройки на Списъка с канали**. След като приключите натиснете бутона **OK** за да продължите.

Тук можете да активирате и опцията **Режим Магазин**. Тази опция ще конфигурира настройките за заобикалящата среда в магазина и, в зависимост от използвания модел, поддържащите функции могат да се появят в горната част на телевизора като информационна лента. Тази опция е предназначена само за използване в режим "Магазин". За домашна употреба е препоръчително да се използва режим **"У дома"**. Тази опция ще е на разположение в меню

**Система-Настройщик-Други** и по-също може да бъде включена изключително.

В зависимост от модела на Вашия телевизор и камера на държавата, тъй като да се попълни меню "Лични Настройки". С помощта на това меню можете да настроите менюта "Гриб" и "Медия".

Медията функция и каналите функцията и настройките функцията, за да активирате или деактивирате. Прочетете следващото обяснение, показани на екрана за всяка подкрепена функция, преди да направите всяка промяна.

Можете да използвате бутони **Programme +/-**, за да се придвижвате нагоре или надолу, за да прочетете целия текст. Ще можете да промените предпоставките си, ако вие по-също от менюто **Настройки-Лични Настройки**. Ако опцията "Интернет връзка" е деактивирана, екранът "Настройки на мрежата/интернета" ще бъде прескочен и няма да се появи. Ако потребителят има няколко възможности, опаквания или коментари относно тази декларация за поверителност или нейното изпълнение, то може да се свърже чрез следния имейл: [spafitvcs@vosshub.com](mailto:spafitvcs@vosshub.com)

При формиране на USB хардисковете, които са с обем повече от 1TB (терабайт), можете да изпитате определени проблеми.

Изкачайте малко преди да включите и изключите, тъй като плейър може още да чете файлове. В противен случай може да предизвикате повреда в USB плейъра и самото USB устройство. Не изключвайте Вашето USB устройство, докато възпроизвеждате файл.

Към USB входовете на телевизора можете да свързвате USB хубове. В такъв случай са препоръчителни USB хубове с външно захранване. Препоръчително е директно да използвате USB входовете (хард) на телевизора, ако искате да свържете USB хард диск.

**Забележка:** Когато разглеждате филмова камера, например, в режим "Външен", трябва да погледнете само 1000 файла с изброяването от свързаното USB устройство.

**Записване на програма**

**ВАЖНО:** Когато използвате нов USB хард диск, първо трябва да извършите форматиране с помощта на опцията **Форматиране на диск** на Вашия телевизор в меню **Медия браздър-Настройки-Настройки за медия**. За да запишете програма, първо трябва да свържете USB диска към Вашия телевизор, докато същият е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване.

За да използвате функцията за записване, Вашето USB устройство трябва да има 2 GB свободна памет и да е USB 2.0 съвместимо. Ако USB дискът не е съвместим, ще се появи съобщение за грешка.

За записване на дигитални програми, като например филми, се препоръчва използването на USB хард дискове (HDD).

Записните програми се записват на свързания USB диск. Ако желаете, можете да съхранявате копирате записите на компютър; въпреки това тези файлове няма да могат да се възпроизвеждат на компютъра. Можете да възпроизвеждате файловете през Вашия компютър.

Lip Sync забавяне може да се появи по време на записването на времето. Радио запис не се поддържа. Телевизорът до десет часа с продължителност до десет часа.

Записните програми да разпредели на дъното от 4GB.

Ако скоростта на записване на свързания USB диск не е достатъчна, записът може да не се съществува, а функцията за измаване на времето няма да е налична.

Поради тази причина за записване на HD програми е препоръчително използването на USB хард диск. Не издържавате USB/HDD устройството от конкретен, докато записвате. Това може да повреди свързания USB диск/хард диск.

Ако променливотоковият кабел се изключи, докато има настроен активен таймер за USB-запис, той ще бъде отменен.

Поддържа се разделяне на няколко дъла. Поддържа се до два различни дъла. Първият дъл на USB диска се използва за PVR функциите. Освен това трябва да се форматира като първи дъл, за може да се използва за PVR функциите.

Някои пакети от потоци данни може да не могат да бъдат записани поради проблеми със сигнала, така че някои видео файлове може да замързат по време на възпроизвеждане.

Бутоните Запис, Възпроизвеждане, Пауза, Дистейт (заo PlayListDialog) не могат да се използват, когато телетекста е включен. Ако записването се стартира от таймера, когато телетекста е включен, тогава телетекста се изключва автоматично. Следователно използването на телетекста е невъзможно, когато има текущо записване или възпроизвеждане.

**Запис с измаване на времето**

Натиснете бутон "Пауза", докато гледате предаване, за да активирате режим "Измаване на времето". В режим на измаване на времето програмата е спряна, като едновременно с това се записва на свързания USB диск.

Натиснете отново бутона "Възпроизвеждане", за да стартирате спряната програма отново, откъдето е била спряна. Натиснете бутона "Стоп", за да спрете записа с измаване на времето и да се върнете към предаването на живо.

Измаване на времето не може да се използва, докато сте в режим "Радио".

Не можете да използвате функцията "Бързо измаване на времето назад", преди да се променят към опцията "Възпроизвеждане бързо напред".

**Назаване запис**

Натиснете бутон **Запис** за да стартирате записването на събитие веднага, докато гледате програма. Можете да натиснете бутона **Запис** на дистанционно управление отново, за да запишете следващото събитие, след като изберете следващата програма от Електронния справочник за програмиране.

По време на режим "Запис" не можете да прекъсвате програмите или да влизате в режим "Медия възпроизвеждане". По време на запис на програма или при измаване на времето на екрана ще се появи предупредително съобщение, ако скоростта на USB устройството е недостатъчна.

**Възпроизвеждане на записани програми**

Изберете **Запис** от меню **Медия браздър**. Изберете запис от списъка (ако преди това е записан). Натиснете бутона **OK**, за да видите опции за възпроизвеждане. Изберете опция и след това натиснете бутона **OK**.

**Забележка:** По време на възпроизвеждането не може да видите елементи меню и позициите от менюто.

Натиснете бутона **Стоп** за да спрете възпроизвеждането и да се върнете в **Запис**.

**Бавно напред**

Ако натиснете бутона "Пауза", докато гледате записана програма, функцията "Бавно напред" ще е активна. Можете да използвате бутона **Бързо напред** за бавно превъртане напред. Следващото показана на екрана **Бързо напред** ще замени скоростта на бавното превъртане напред.

**Конфигуриране на записването**

Изберете позиция **Конфигуриране на записването** в меню **Медия браздър-Настройки** за да конфигурирате настройките на запис.

**Форматиране на диск:** Можете да използвате функцията **Форматиране на диск** за да деформатирате свързания USB диск. Вашият PIN код е необходим за достъп до функцията **Форматиране на диск**.

**Забележка:** PIN кодът по подразбиране (написан на 0000 или 1234. Ако сте настроили PIN код (написан се е записан от избраната държава) по време на първоначалната инсталация, използвайте едновременно този PIN код.



**ВАЖНО:** форматирането на USB диска ще изтрие ВСИЧКИ данни на него и файловете му. Система ще бъде променена към FAT32. В повечето случаи грешките при работа ще бъдат коригирани след форматирането, но ще загубите ВСИЧКИТЕ си данни.

Ако на екрана се появи съобщение „Скоростта на запис на USB диск е твърде ниска за запис“ при запис на данни, натиснете бутона **OK**. Ако все още се появила същата грешка, възможно е USB диска да не отговаря на съответните изисквания. Свържете друг USB диск.

#### Меню Медийни браузър

Можете да възпроизвеждате файлове със снимки, музика и филми, записани на USB диск, като го свържете към Вашия телевизор. Свържете USB диска към някой от USB входовете, разположени отстрани на телевизора. С натискането на бутон **Меню**, докато сте в режим **Медийен браузър**, ще получите достъп до всички **Изображения**, **Звук** и **Филми** на менюто. С натискането на бутона **Меню** отново, ще видите от този екран. Можете да промените Вашите настройки за **Медийен браузър** с помощта на меню **Настройки**.

| Цикличен/Разбърсан режим на възпроизвеждане |                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Стирате възпроизвеждаем и активирате        | Всички файлове от списъка ще бъдат възпроизведени последователно в оригинален ред. |
| Стирате възпроизвеждаем и активирате        | Създайте файл, който ще бъде възпроизведен отново (по избор).                      |
| Стирате възпроизвеждаем и активирате        | Всички файлове от списъка ще бъдат възпроизведени отново в оригинален ред.         |
| Стирате възпроизвеждаем и активирате        | Всички файлове от списъка ще бъдат възпроизведени отново в оригинален ред.         |
| Стирате възпроизвеждаем и активирате        | Всички файлове от списъка ще бъдат възпроизведени отново в оригинален ред.         |

#### FollowMe TV (ако е налично)

С мобилното си устройство, можете да излъчвате текущото съдържание от вашия смарт телевизор, използвайки функцията **FollowMe TV**. Инсталирайте подходящото приложение Smart Center на вашето мобилно устройство.

За повече информация за използването на тази функция вижте инструкциите за използването от вашето приложение. **Забележка:** Това приложение не е съвместимо с някои мобилни устройства. Вие сте отговорни за данни, създадени към една и съща мрежа.

#### CES и CES RC Passthrough

Тази функция ви позволява да управлявате CES-включени устройства, свързани чрез HDMI портовете, използвайки дистанционното управление на телевизора.

Първо опцията **CES** в меню **Система>Настройки>Други** трябва да е **активирана**. Натиснете бутона **Source** и изберете HDMI входа към свързаното CES устройство от менюто **Списък на източниците**. Когато бъде свързано ново CES устройство, то ще бъде избрано в менюто за изхода, към който е свързано (напр. DVD плейър, Рекордер 1 и т.н.).

Дистанционното управление на телевизора автоматично ще може да изпълнява главните функции след избиране на свързания HDMI източник.

За да прекъснете тази операция и за да управлявате отново телевизора от дистанционното натиснете бутона **Quick Menu** на дистанционното управление, маркирате **CES RC Пропускане на дистанционно управление** и я настройте в позиция **Изкл.** като натиснете бутона **Наляво** или **Надясно**. Освен това тази функция може да се включи или изключи в меню **Система>Настройки>Други**.

Телевизорът поддържа и функцията ARC (Audio Return Channel). Тази функция е аудио връзка, която цели да замени други кабели между телевизора и аудио системата (AV приемник или система от високоговорители).

Когато функцията "ARC" е активирана, телевизорът може автоматично да излъчва звука на другите аудио системи, свързани с телевизора. Тази функция излъчва сигнала на звука на телевизора, ако искате да слушате аудио сигнал само от свързаното аудио устройство (същото като другите опции или коаксиални цифрови аудио изходи). Ако искате да регулирате нивото на звука на свързаното устройство, първо трябва да го изберете от сервисния списък. В този случай клавишите за управление на силата на звука са насочени към свързаното аудио устройство.

**Забележка:** ARC се поддържа само през HDMI2 аудио.

#### Управление на аудио система

Позволява използването на Аудио усилвател/Ресивър с телевизора. Силата на звука може да се управлява с помощта на дистанционното управление на телевизора. За да активирате тази функция, настройте опцията **Високоговорители** в меню **Система>Настройки>Други** на **Високоговорител**. Високоговорителите на телевизора ще бъдат заглушени и звукът от

източника, който гледате в момента ще се подаде към свързаната аудио система.

**Забележка:** Аудио устройството трябва да поддържа функцията **Управление на аудио система**, а опцията **CES** трябва да бъде настроена в позиция **Разрешено**.

#### Електронно ръководство (ако е налично)

Можете да отпирате инструкции за функциите на Вашия телевизор в електронното ръководство. За да използвате електронното ръководство, натиснете бутона **Info**, докато главното меню се показва на екрана, или натиснете бутона **Quick Menu**, изберете **Електронна книга** и натиснете **OK**.

С помощта на бутоните за посрещане изберете желаната категория. Вона категория включва **Изход** и **Изход** на телевизора. Натиснете **OK**, за да прочетете инструкциите. За да затворите екрана на електронното ръководство натиснете бутона **Exit** или **Menu**.

**Забележка:** Създаването на електронното ръководство може да се различава в зависимост от модела.



Съдържание на меню Телевизор

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система - съдържание на меню Изображение                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |
| Режими                                                                                                                                                                                                    | Може да промените режими "Изображение" според предпочитанията си. Режим на изображение може да се настрои към една от следните опции: Кино, Игра (опция), Спорт, Динамично и Вестелънто.                                  |
| Контраст                                                                                                                                                                                                  | Настройва стойностите за светлота и тъмнота на екрана.                                                                                                                                                                    |
| Яркост                                                                                                                                                                                                    | Настройва стойностите за яркост на екрана.                                                                                                                                                                                |
| Острота                                                                                                                                                                                                   | Настройва остротата на обектите, изобразявани на екрана.                                                                                                                                                                  |
| Цвят                                                                                                                                                                                                      | Настройва стойността за цвят, настройва цветовете.                                                                                                                                                                        |
| Постене на енергия                                                                                                                                                                                        | За намаляване на постене на енергия в позиция Специална стойност. Минимално, Средно, Максимално.                                                                                                                          |
| Задна подсветка                                                                                                                                                                                           | Тази настройка контролира нивото на задната подсветка. Функцията за поддръжка ще бъде деактивирана, ако Постене на енергия е в позиция, различна от Специална стойност.                                                   |
| Разширени настройки                                                                                                                                                                                       | Може да промените пропорциите на динамичния контраст в желаната от Вас стойност.                                                                                                                                          |
| Динамичен контраст                                                                                                                                                                                        | Ако си изберете "Слаб и изобразението е с цвят, използвайте настройката                                                                                                                                                   |
| Намаляване на шума                                                                                                                                                                                        | Намаляване на шума за да намалите нивото на шума.                                                                                                                                                                         |
| Температура на цвята                                                                                                                                                                                      | Настройва желаната стойност за температура на цвята. Належени са опциите Сивка, Нормална, Специална стойност.                                                                                                             |
| Бяла точка                                                                                                                                                                                                | Ако опцията Температура на цвята е в позиция Специална стойност, лам настройва ще бъде включена. Увеличете "топлината" или "свежестта" на изобразението като натиснете бутоните Наляво или Надясно.                       |
| Мащабиране на изобразението                                                                                                                                                                               | Настройва желания формат за размер на изобразението.                                                                                                                                                                      |
| Режими Филм                                                                                                                                                                                               | Филмите се запечатват при различен брой кадри за секунда като нормални телевизионни програми. Включете тази функция по време на гледане на филм, за да видите ясно бързите сцени.                                         |
| Нюанс на кожата                                                                                                                                                                                           | Нюанс на кожата може да се регулира между 5 и 5.                                                                                                                                                                          |
| Цвят/тоналност                                                                                                                                                                                            | Настройва желания цвят/тон.                                                                                                                                                                                               |
| HDMI пълен обхват                                                                                                                                                                                         | Долно избирате HDMI източник; тази функция ще бъде видима. Може да използвате тази функция, за да увеличите яркостта и контраста на изобразението.                                                                        |
| РС позиция                                                                                                                                                                                                | Поставя се само, когато източник е настроен в позиция VGA/РС.                                                                                                                                                             |
| Автопозициониране                                                                                                                                                                                         | Автоматично оптимизира дисплея. Натиснете бутон OK, за да оптимизирате.                                                                                                                                                   |
| H позиция                                                                                                                                                                                                 | H (Хоризонталната) позиция премества образа хоризонтално надясно или наляво по екрана.                                                                                                                                    |
| V позиция                                                                                                                                                                                                 | Тази опция премества изобразеното вертикално към горната част на екрана.                                                                                                                                                  |
| Точкова честота                                                                                                                                                                                           | Настройва на точковата честота електрият интерференцията, която се появява като вертикален бандинг при интензивни презентации, напр. електронни таблици или парадигри или текст с ситен шрифт.                            |
| Фаза                                                                                                                                                                                                      | В зависимост от входния източник (компютър и т.н.), можете да видите замъглено или шумно изображение на екрана. Може да използвате настройката Фаза за да постигнете по-чисто изображение по метода на пробата и грешата. |
| Нулиране                                                                                                                                                                                                  | Нутира настройките на изобразението към заводските настройки по подразбиране (с изключение на режими Игра).                                                                                                               |
| Долно сте в режими VGA (компютър). Някои позиции от меню Изображение няма да са налични. Вместо това, настройките на режими VGA ще бъдат добавени към Изображение Настройки. Долно сте в режими Компютър. |                                                                                                                                                                                                                           |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система - съдържание на меню Звук           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Сила на звука                               | Настройва нивото на звука.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Еквалайзер                                  | Избира режим еквайлайзер. Специалните настройки могат да бъдат направени само в режим <b>Потребител</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Баланс                                      | Настройва дали звукът да идва от лявата или десната високоговорител.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Слушалки                                    | Настройва силата на звука в слушалките.<br>Уверете се, че силата на звука на слушалките е настроен на ниско ниво преди да използвате слушалки. Това ще Ви предпази от увреждане на слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Режим Звук                                  | Можете да изберете режима на звука (ако гледаният канал го поддържа).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Автоматично организиране на силата на звука | Настройва звука да приеме фиксирано ниво между програмите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Слушалки/Аудио изход                        | Когато свързвате външен усилвател към вашия телевизор с помощта на жаката на вашия телевизор, можете да изберете опцията като Недостъпност на линия. Ако сте включили слушалки към телевизора, настройте тази опция като "Слушалки".<br>Преди да използвате слушалките се уверете, че тази позиция е настроена на "Слушалки". Ако е настроена на недостъпност на линия, изходът от кулпунга на слушалките ще се настрои на максимум, което може да увреди слуха ви. |
| Динамичен Бас                               | Активира или деактивира функцията "Динамично усиливане на бас" (Dynamics Bass).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DTS TrueBund HD                             | Разрешава или забранява DTS TrueBund HD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Цифров изход                                | Настройва аудио типа на цифровия изход.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Съдържание на меню Система - Настройки</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Успешен достъп                                | Управява условия достъп до модулите, когато е наличен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Език                                          | Може да настроите различен език, в зависимост от излъчващата организация и държавата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Лични настройки (*)                           | Управляват личните си предпочитания за приложения за смарт телевизор. Натиснете ОК, за да влезете в менюта и да настроите според предпочитанията си.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Родителски                                    | За промяна на родителските настройки, трябва да въведете правилната парола. В това меню можете лесно да настроите <b>„Заклучване на менюто“</b> , <b>„Родителски контрол“</b> , <b>„Заклучване за деца“</b> или <b>„Ръководство“</b> . Можете да зададете код PIN код или да <b>смените CSAM PIN</b> код по подразбиране, за да защитите съответната опция.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Таймери                                       | За да настроите таймер, трябва да зададете време, в което да излъчва канал или 1234. Ако сте настроили <b>Pinlock</b> (когато се е в зависимост от избраната държава) по време на първоначалната инсталация, PIN кодът ще бъде поддържан държавен на 0000 или 1234. Ако сте настроили <b>Pinlock</b> (когато се е в зависимост от избраната държава) по време на първоначалната инсталация, използвайте въведеният код от PIN код.                                                                                                                                                                                                             |
| Дата/Час                                      | Настройка таймерите за избраните програми.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Източници                                     | Настройване Дата/Време<br>Можете да разрешите или забраните избраните опции на източника. Съответно, когато изберете източник, ще се появят опции за настройка. Опциите <b>Режим</b> и <b>Успореден изпит</b> на настройката ще са на избора на HDMI източник. За да можете да гледате 4K изображения от HDMI източник, съответната настройка на източника трябва да е зададена като <b>„Разрешена“</b> , ако свързаното устройство е HDMI 2.0 съвместимо. Настройте като <b>„Разрешен“</b> , ако свързаното устройство е HDMI 1.4 съвместимо. Настройте или деактивирайте съответния HDMI източник, настройвайки го като <b>Деактивиран</b> . |
| Настройки на мрежата/интернета                | Показва настройките на мрежата/интернета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Успешен достъп                                | Показва опциите за успешен достъп на телевизора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Недоуващи                                     | Разрешава всяка специална функция, изпратена от станцията.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Аудио описание                                | Ще се възпроизведат речев аудио канал за слепи или хора с уредено зрение. Натиснете ОК за да видите всички налични опции на <b>менюто Аудио описание</b> . Тази функция е налична само, ако станцията я поддържа.<br><b>Забележка:</b> Функцията за аудио описание не е на разположение при запис или в режим на заместване на времето.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Netflix                                       | Ако тази функция се поддържа от Вашия телевизор, Вие можете да видите Вашия ESN(*) номер и да деактивирате Netflix.<br>(*) ESN номер е уникален идентификационен номер за Netflix, създаден специално за идентификация на вашия телевизор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Още                                           | Показва опциите за други настройки на телевизора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Меню Таймаут                                  | Променя времето за таймаут на екрана на менюто.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Светодиод за режима на готовност              | Ако е настроен на „Изкл.“, светодиодът за режима на готовност няма да светне, когато телевизорът е в режим на готовност.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HBVTV (*)                                     | Можете да разрешите или забраните тази функция, като я настроите в позиция <b>Вкл.</b> или <b>Изкл.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Актуализиране на софтуера                     | Грижи се Вашият телевизор да пригемава последната версия на софтуера си. Натиснете ОК, за да видите опциите на менюто.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Версия на приложението                        | Показва текущата версия на софтуера.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режим Субтитри                       | Тази функция се използва, за да се избере кой режим на субтитрите да се покаже на екрана ( <b>DVB</b> субтитри <b>телевист</b> субтитри) ако датата вида субтитри са налични. Състоянието по подразбиране е <b>DVB</b> субтитри. Тази функция е налична само ако избраната държава е Португалия.                                                                                                                     |
| Автоматично изключване на телевизора | Настройва желаното време, след което телевизорът да премине в режим на готовност, ако не е бил изключан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Biss ключ                            | Biss е система за кодиране на спътниковия сигнал, която се използва от някои станции. Ако за дадено предаване трябва да въведете Biss ключ, можете да използвате тази настройка. Маркирайте <b>Biss ключ</b> и натиснете <b>ОК</b> за да въведете ключовете за желаното предаване.                                                                                                                                   |
| Режим Магазин                        | Изберете този режим при употреба в магазин. Докато <b>режим Магазин</b> е разрешен, някои позиции в менюта на телевизора може да не са активни за настройване.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Споделено на аудио видео файлове     | Функцията <b>Споделено на аудио и видео файлове</b> Ви позволява да споделяте файловете, записани на Вашия смартфон или таблет и ако съответния софтуер е инсталиран, можете да споделяте/възпроизвеждате снимки на Вашия телевизор. Вижте инструкциите на Вашия софтуер за споделяне за повече информация. Режимът <b>Споделено на аудио видео файлове</b> не е достъпен при наличие на функция за интернет портал. |
| Режим на включване                   | Тази настройка конфигурира предпочитания режим на включване. На разположение са опциите <b>Последно състояние</b> и <b>Режим на готовност</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Виртуално Дълби (опция)              | Разрешава или забранява "Режима на виртуално дистанционно управление".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| СЕС                                  | С тази настройка можете изцяло да включите или изключите СЕС функционалността. Натиснете бутон <b>Наляво</b> или <b>Надясно</b> , за да включите или изключите функцията.                                                                                                                                                                                                                                            |
| СЕС автоматично включване            | Тази функция позволява на свързаното HDMI-СЕС съвместимо устройство да включва телевизора и автоматично да го превключва към входния източник. Натиснете бутон <b>Наляво</b> или <b>Надясно</b> , за да включите или изключите функцията.                                                                                                                                                                            |
| Високоскоростни                      | За да четете звука от свързаното съвместимо аудио устройство настроете в позиция <b>Изключател</b> . Можете да използвате дистанционно управление на телевизора за да управлявате ситата на звука на аудио устройството.                                                                                                                                                                                             |
| Показване на всички бисквитки(*)     | Показва всички запазени бисквитки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Изтриване на всички бисквитки(*)     | Изтрива всички запазени бисквитки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ОSS                                  | Показва лицензната информация за софтуера с отворен код.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

(\*) Възможно е тези функции да не са налични в зависимост от модела на телевизора и избраната държава по време на първоначалната инсталация.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Съдържание на меню <b>Инсталация</b> | Показва опциите за автоматично настройване. <b>Цифрово ефирно:</b> Търси и запаметява ефирни DVB станции. <b>Цифрово кабелно:</b> Търси и запаметява кабелни DVB станции. <b>Аналогови:</b> Търси и запаметява аналогови станции. <b>Сателит:</b> Търси и запаметява сателитни станции.                                                       |
| Ръчно сканиране на каналите          | Тази функция може да бъде използвана за директно въвеждане на канал.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Сканиране на каналите на мрежата     | Търси свързани канали в системата за излъчване. <b>Цифрово ефирно:</b> Търси ефирни канали на мрежата. <b>Цифрово кабелно:</b> Търси кабелни канали на мрежата.                                                                                                                                                                               |
| Аналогова фина настройка             | Може да използвате тази настройка за фина настройка на аналоговите канали. Тази функция не е налична, ако няма запаметени аналогови канали.                                                                                                                                                                                                   |
| Настройки на сателит                 | Настройване на рецепта на сателит. <b>Списък със сателити:</b> Показва наличните сателити. Може да <b>Добавите</b> сателит. <b>Изтриете</b> сателити или да <b>Ресетирате</b> настройките на сателитите в списъка. <b>Мониторинг антената:</b> Може да промените настройките на сателитна антена (или да стартирате сканиране на сателитите). |
| Инсталационни настройки              | Показва менюто с инсталационните настройки. <b>Търсене в режим готовност (On Standby):</b> Включва приемника в режим на готовност. Времето, когато приемникът е в режим на готовност. Време ново намерено излъчване ще бъде показано.                                                                                                         |
| Изтриване на сервисния списък        | Използвайте тази настройка, за да изтриете запаметените канали. Тази настройка е видима, само когато опцията за изтриване е настроена да бъде Дания, Швеция, Норвегия или Финландия.                                                                                                                                                          |
| Избор на активна мрежа               | Тази настройка Ви позволява да изберете само излъчващата на избраната мрежа да бъдат показвани в списъка с канали. Тази функция е налична само ако избраната държава е Норвегия.                                                                                                                                                              |
| Първоначална инсталация              | Изтрива всички запаметени канали и настройки, закрива в телевизора заводските настройки и започва процедурата по настройване за първи път.                                                                                                                                                                                                    |

**Общи указания за експлоатация на телевизора**

Използване на списъка с канали

Телевизорът сортира всички запазени канали в списък с каналите **„Списък с каналите“**. Можете да редактирате този списък с каналите. Демарширате любимите си канали или да настроите активните канали да бъдат изобразени с помощта на опциите в „Списък с каналите“. Натиснете бутоните **OK/TV**, за да отворите **„Списък с каналите“**. Можете да филтрирате изброените канали. Натиснете **синия** бутон или отворете менюто **„Редактиране на списък с канали“**, натисвайки **зеления** бутон, за да направите допълнителни промени в текущия списък.

Управление на списъците с предпочитаните програми

Можете да създадете четири различни списъка предпечитани канали. Влезте в **Списък с канали** и тогава от главното меню или натиснете зеления бутон **Докато Отварите** ще покаже на екрана докато **Отварите** меню **Редакторите** на списъка **с канали**. Изберете желания канал от списъка **с канали**. Можете да направите няколко бутаона, натискайки **Можете**. След това натиснете бутаона **OK**, за да отворите меню **Опции** за редактиране на каналите и изберете **Добавяне/Изтриване** на канал.

менютата. Тези настройки се намират в меню Система>Настройки>Родителски контрол.

За да покажете опциите на менюто "Родителски контрол", трябва да се въведе ПИН номер. След кодиране на правилния ПИН код ще се покаже меню **Родителски настройки**.

**Заклучване на меню:** Тази настройка разрешава или забранява достъпа до всички менюта или инсталационни менюта на телевизора.

**Заклучване за непълнолетни:** Ако се включи тази опция, телевизорът взима информацията за непълнолетни от програмата и ако тази програма не е разрешена, не показва картина и звук.

**Забележка:** Ако опцията "Държава" по време на първоначалната инсталация е настроена на Франция, Италия или Австрия, стойността на родителския контрол ще бъде настроена по подразбиране на 18.

**Заключване за деца:** Ако тази опция е настроена в позиция ВКЛ., телевизорът може да се управлява само от дистанционното управление. В този случай управляващите бутони на телевизорът няма да функционират.

**Заклучване на интернет:** Ако тази опция е настроена в позиция **ВКЛ.**, приложението за отваряне на браузъра в портала ще бъде забранено. Настройте на **ИЗКЛ.**, за да разрешите отново приложението.

**Настройване на ПИН:** Дефинира нов ПИН код. **СISAM ПИН код по подразбиране:** Тази опция ще се появи посивена, ако CI модулът бъде пъхнат в CI слота на телевизора. Можете да промените ПИН кода по подразбиране на CI CAM с помощта на тази опция.

**Забелѝка:** ПИН кодът по подразбиране настроен на **0000** или **1234**. Ако сте настроили ПИН код (изисква се в зависимост от избраната държава) по време на първоначалната инсталация, използвайте въвеждане от вас ПИН код.

Някои опции може да не са на разположение в зависимост от избора на държава при първоначалната инсталация

Електронен справочник за програмите (ЕСП)

Някои канали изпращат информация относно техните програми. Натиснете бутона **Epg** за да видите менюто **Справочник за програмите**.

Съществуват 3 различни вида налични програмни схеми, Програма по време, Програма по списък и Текуща/Следваща програма. За да превключите между тях следвайте инструкциите отдолу на екрана.

## Програма по време

**Масхабиране (Жълт бутон):** Натиснете Жълтия бутон за да видите събитията в по-широк интервал от време.

**Филтър (Син бутон):** Показва опциите за филтриране.

**Маркиран жанр (бутон Субтири):** Показва менюто **Маркиран жанр**. Използвайки тази функция, Вие можете да търсите блага данини на програмния жанр. Информациите, налични в програмния жанр, включват: заглавие, резултати, отговарящи на Вашият критерий ще бъдат маркирани.

**Опции (бутон ОК):** Показва опциите за събитията.

**Подробности за събитията (бутон Информация):** Показва подробна информация за избраните програми.

**Следващ/Предшъхен Ден (бутони Програма +/-):** Показва програмите от предшъхния или следващия ден.

**Търсене (бутон Текст):** Показва менюто **Търсене в справочника**.

**Сегга (бутон Source):** Показва текущото събитие на маркирания канал.

**Зап.Слот (бутон Запис):** Телевизорът ще започне да записва избраната програма. Можете да натиснете отново, за да спрете записа.

**Списък на справочника (\*)**

(\*) В тази опция за поддръжка, ако събдител от маркирания канал ще бъдат избрани.

**Предшъхен Отрязък от време (Червен бутон):** Показва програмите от предшъхния интервал от време.

**Следващ/Предшъхен Ден (бутони Програма +/-):** Показва програмите от предшъхния или следващия ден.

**Подробности за събитията (бутон Информация):** Показва подробна информация за избраните програми.

**Филтър (бутон Текст):** Показва опциите за филтриране.

**Следващ отрязък от време (Червен бутон):** Показва програмите в следващия отрязък от време.

**Опции (бутон ОК):** Показва опциите за събитията.

**Зап.Слот (бутон Запис):** Телевизорът ще започне да записва избраната програма. Можете да натиснете отново, за да спрете записа.

**Текуща/Следваща програма**

**Опции (бутон ОК):** Показва опциите за събитията.

**Подробности за събитията (бутон Информация):** Показва подробна информация за избраните програми.

**Филтър (Син бутон):** Показва опциите за филтриране.

**Зап.Слот (бутон Запис):** Телевизорът ще започне да записва избраната програма. Можете да натиснете отново, за да спрете записа.

## Програми опции

Използвайте бутоните за поискване, за да маркирате програмите на списъка на бутон **ОК**, за да покажете менюто **Опции** за събитията. На разположение са следните опции.

**Избор на канал:** Използвайки тази функция Вие можете да прегледате на избран от Вие канал.

**Запис / Изтриване на зап. Таимър:** Използвайте тази функция, за да започнете или спрете зап. таимъра. Така ще бъде добавена към списъка на таимърите за да бъде изписана. Ако избраната програма се изпълнява в момента, записването ще започне незабавно.

За да отмените вече зададен запис, маркирайте съответната програма и натиснете бутон **ОК**. След това ще можете да изберете опцията **Изтриване на запис**.

Таимър. Записът ще се отмени.

**Настройване на таимър за събитие / Изтриване на таимър за събитие:** След като сте избрали програмата в меню "Електронен справочник" на програмите", натиснете бутон **ОК**. Изберете

**Настройване на таимър от опцията Събитие и натиснете бутон **ОК**. Можете да зададете таимър на предстоящи програми. За да отмените вече зададен таимър, маркирайте съответната програма и натиснете бутон **ОК**. След това изберете Изтриване на таимър от опцията Събитие**

Таимърът ще се отмени.

**ВАЖНО:** Създавайте и изтривайте Вашата USB диск, докато телевизорът е изключен. След това трябва да изключите телевизора, за да активирате функцията

**Забележки:** Не можете да прекарвате към копилото и да в друг канал, докато има активно записване или таимър за текущия канал.

Не е възможно да настроите таимър или таимър за запис за две или повече отделни събития в един и същ интервал от време.

**Текст услуги**

Натиснете бутон **Текст** за да излезете. Натиснете отново, за да активирате съвместен режим, който ви позволява да гледате едновременно телевизионна и телевизионно предаване. Натиснете повторно, за да излезете. Ако е на разположение, отделни секции от текстът страници ще са свързано кодирано и ще могат да се избират с натискане на ожените бутони. Следвайте инструкциите, показани на екрана.

**Актуализиране на софтуера**

Вашият телевизор може да търси и обхваща автоматично софтуера си през сигнала на станцията или през интернет.

**Търсене на актуализация чрез потребителски интерфейс**

От лавното меню изберете **Система-Настройки** и след това **Други**. Придвижете се до **Софтуерна актуализация** и натиснете бутон **ОК**. Менюто

**Опции на актуализирането** изберете **Сканиране за актуализация** и натиснете бутон **ОК**. За да проверите за нови софтуерни актуализации.

Ако се открие нова актуализация, същата започва да се сваля. След приключване на сканирането, потребителите ще бъдат уведомени, че новият софтуер е инсталиран успешно. В този момент Вие можете да изберете **ОК** за да продължите с операцията по рестартиране.

**3 AM Търсене и режим на актуализация**

Вашият телевизор ще търси за нови актуализации в 3:00 часа, ако опцията **Автоматично сканиране** от меню **Опции на актуализирането** е в позиция **Разрешено** и ако телевизорът е свързан към наземен ефирен сигнал или към интернет. Ако бъде намерен нов софтуер и той бъде сваляен успешно, той ще бъде инсталиран при следващото включване на телевизора.

**Забележка:** Не изключвайте захранващия кабел, докато съществува мига по време на процеса на рестартиране. Ако телевизорът не успее да се включи след актуализиране, изключете захранването, докато батериите на телевизора се зареждат.

**Отстраняване на изключаване & съвети**

**Телевизорът няма да се включи**

Уверете се, че захранващия кабел е включен правилно в контакта. Проверете дали батериите не са изтощени. Натиснете бутон за включване/ изключване (Power бутон) в горната част на телевизора.

**Лоша картина**

Проверете дали сте избрали правилната телевизионна система.

Ниското ниво на сигнала може да причини смущения в картината. Моля проверете разположението на антената.

Проверете дали сте извършили ръчна настройка на канала, ако сте извършвали ръчна настройка.

Качеството на картината може да се влоши когато даде устройствата са свързани към телевизора едновременно. В такъв случай, изключете едно от двете устройства.

**Няма изобразяване**

Това означава, че телевизорът не приема никакън сигнал. Уверете, че сте избрали правилният вход на източника.

Дали антената е правилно свързана?

Дали е повреден кабелът на антената?

Дали са използвани подходящи шекери за свързване на антената?

Ако имате съмнения, свържете се с Вашия търговец.

## Няма звук

Проверете дали звукът на телевизора не е изключен. Натиснете бутон **Спиране на звука** или увеличете силата на звука, за да проверите.

Звукът се чува само от единия високоговорител. Проверете настройките на баланса от меню "Звук".

**Дистанционно управление - не работи**

Може би батериите са изтощени. Поставете батериите в новата капка.

**Входни източници не могат да бъдат избрани**

Ако не можете да изберете входен източник, възможно е устройството да не е включено. Ако не;

Проверете AV кабелите и връзките, ако сте се опитвали да свържете външно устройство.

Проверете AV кабелите и връзките, ако се опитвате да се свържете към входния източник, предначинан за създаването на устройство.

**Няма записи**

За да запишете програма, първо трябва да свържете USB диска към Вашия телевизор, докато съществат изключения. След това трябва да включите съществат изключения, за да активирате функцията за записване. Ако не можете да записвате, опитайте се да изключите телевизора и след това да пхнете отново USB

**USB е твърдо бавно**

Ако на екрана се появи съобщение "Скоростта на запис на USB диска е твърде ниска за запис" при започване на запис, рестартирайте записа. Ако все още се появява същата грешка, възможно е USB диска да не е отговаря на съгласените изисквания. Свържете друг USB диск.

Характерни режими за визуализиране на вход

Следващата таблица показва някои от типичните режими на видео еcranите. Вашият телевизор може да не поддържа всички разделителни способности.

| Имава: | Разрешение | Честота |
|--------|------------|---------|
| 1      | 640x320    | 60Hz    |
| 2      | 640x480    | 60Hz    |
| 3      | 640x480    | 75Hz    |
| 4      | 640x480    | 75Hz    |
| 5      | 800x600    | 60Hz    |
| 6      | 800x600    | 60Hz    |
| 7      | 800x600    | 75Hz    |
| 8      | 1024x768   | 60Hz    |
| 9      | 1024x768   | 60Hz    |
| 10     | 1024x768   | 75Hz    |
| 11     | 1024x768   | 75Hz    |
| 12     | 1024x768   | 85Hz    |
| 13     | 1152x864   | 75Hz    |
| 14     | 1280x768   | 60Hz    |
| 15     | 1280x768   | 60Hz    |
| 16     | 1280x640   | 60Hz    |
| 17     | 1280x640   | 75Hz    |
| 18     | 1280x1024  | 60Hz    |
| 19     | 1280x1024  | 75Hz    |
| 20     | 1360x768   | 60Hz    |
| 21     | 1360x768   | 60Hz    |
| 22     | 1600x1050  | 60Hz    |
| 23     | 1600x1050  | 60Hz    |
| 24     | 1400x1050  | 75Hz    |
| 25     | 1440x600   | 60Hz    |
| 26     | 1440x600   | 75Hz    |
| 27     | 1600x1200  | 60Hz    |
| 28     | 1600x1050  | 60Hz    |
| 29     | 1600x1050  | 60Hz    |
| 30     | 1600x1050  | 60Hz    |

| AV и HDMI сигнала съвместимост |            | Поддржани сигнали                  |         | Налични |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|---------|---------|
| Източник                       | Пал        | Поддржани сигнали                  | Налични |         |
| EXT (SCART)                    | PAL        | SECAM                              |         | O       |
|                                |            | NTSC4.43                           |         | O       |
|                                |            | NTSC3.58                           |         | O       |
| Стандартен AV                  | PAL        | RGB 50/60                          |         | O       |
|                                |            | SECAM                              |         | O       |
|                                |            | NTSC4.43                           |         | O       |
| Y/Pb/P                         | NTSC3.58   |                                    |         | O       |
|                                | 480i, 480p | 60Hz                               |         | O       |
|                                | 576i, 576p | 50Hz                               |         | O       |
|                                | 720p       | 50Hz, 60Hz                         |         | O       |
|                                | 1080i      | 50Hz, 60Hz                         |         | O       |
|                                | 480i       | 60Hz                               |         | O       |
|                                | 480p       | 60Hz                               |         | O       |
|                                | 576i, 576p | 50Hz                               |         | O       |
|                                | 720p       | 50Hz, 60Hz                         |         | O       |
| HDMI                           | 1080i      | 50Hz, 60Hz                         |         | O       |
|                                |            | 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 60Hz |         | O       |
|                                | 1080p      |                                    |         | O       |
|                                | 3840x2160p | 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz       |         | O       |
|                                | 4096x2160p | 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz       |         | O       |

(X: Няма налични, O: Налични)

В някои случаи на телевизора сигналът може да не се показва правилно. Причината за проблема може да е несъвместимост със стандартите на оборудването-източник (DVD, терминиращо устройство и т.н.). Ако срещнете такъв проблем моля обърнете се към Вашия дилър и производителя на предаващото оборудване.

| Поддржани видео файлови формати за режим USB |                             |                               |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Видео кодек                                  | Разрешение                  | Скорост на предаване на данни | Контейнер                                                                                                                                                |
| MPEG1/2                                      |                             |                               | MPEG програмни поток (DAT, VOB, MPG, MPEG), MPEG транспортен поток (ts, trp, tp), ASF (asf), MP4, mov, 3GPP (3ppr, 3pp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf) |
|                                              | 1080P+2@30fps, 1080P @60fps | 40Mbps                        | MPEG програмни поток (MPG, MPEG), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3ppr, 3pp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)                                                      |
| MPEG4                                        |                             |                               | MP4 (mp4, mov), AVI (avi), SWF (swf)                                                                                                                     |
| Xvid                                         |                             |                               | FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)                                                                                                                          |
| Screenon H.263                               |                             |                               | MP4 (mp4, mov), 3GPP (3ppr, 3pp), AVI (avi), MKV (mkv)                                                                                                   |
| H.263                                        |                             |                               | FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3ppr, 3pp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3ppr, 3pp), AVI (avi), MKV (mkv)                     |
| H.264                                        |                             | 135Mbps                       | FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3ppr, 3pp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3ppr, 3pp), AVI (avi), MKV (mkv)                     |
| Motion JPEG                                  | 720P @30fps                 | 10Mbps                        | AVI (avi), 3GPP (3ppr, 3pp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), WebM (webm)                                                                                      |
| VP8                                          | 1080P @30fps                | 20Mbps                        | MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG транспортен поток (ts, trp, tp), 3GPP (3ppr, 3pp)                                                                        |
| HEVC/H.265                                   | 4K2K @60fps                 | 100Mbps                       | MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG транспортен поток (ts, trp, tp), 3GPP (3ppr, 3pp)                                                                        |
| VP9                                          | 1080P @60fps                | 50Mbps                        |                                                                                                                                                          |
|                                              | 4K2K @30fps                 | 100Mbps                       | MKV (mkv), WebM (webm)                                                                                                                                   |

| Поддржани файлови формати за режим USB |               |                                             |
|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| Картина                                | Снимка        | Разделителна способност (ширина x височина) |
| JPEG                                   | Основа        | 1536x864                                    |
| PNG                                    | Погрешавен    | 1024x768                                    |
|                                        | top+interlace | 960x640                                     |
| BMP                                    | interlace     | 1200x800                                    |
|                                        |               | 960x640                                     |

Поддържащи аудио файлови формати за режим USB

| Аудио кодък    | Скорост на<br>смпилране            | Скорост на<br>предаване на<br>данни | Контейнер                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MPEG1/2 Layer1 | 16KHz ~ 48KHz                      | 32Kbps ~ 448Kbps                    | MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), DivX (divx), Matroska (mkv, mka), MPEG транспортен поток (ts, .tp, .tp), MPEG програмнен поток (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (wav)                                                                 |
| MPEG1/2 Layer2 | 16KHz ~ 48KHz                      | 8Kbps ~ 384Kbps                     | MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), DivX (divx), Matroska (mkv, mka), MPEG транспортен поток (ts, .tp, .tp), MPEG програмнен поток (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (wav)                                                                 |
| MPEG1/2 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz                      | 8Kbps ~ 320Kbps                     | MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), DivX (divx), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, .m4a), MPEG транспортен поток (ts, .tp, .tp), MPEG програмнен поток (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SWF (swf) |
| AC3            | 32KHz, 44.1KHz, 48KHz              | 32Kbps ~ 640Kbps                    | AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, .m4a), MPEG transport stream (ts, .tp, .tp), MPEG program stream (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)                                                             |
| EAC3           | 32KHz, 44.1KHz, 48KHz              | 32Kbps ~ 6 Mbpс                     | EAC3 (ac3), 3GPP (3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, .m4a), MPEG транспортен поток (ts, .tp, .tp), MPEG програмнен поток (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)                                                                                         |
| AAC, HEAAC     | 8KHz ~ 48KHz                       |                                     | AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), DivX (divx), 3GPP (3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, .m4a), MPEG транспортен поток (ts, .tp, .tp), MPEG програмнен поток (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (flv), RM (rm, .rmvb, .ra)             |
| WMA            | 8KHz ~ 48KHz                       | 128bps ~ 320Kbps                    | ASF (wma, .wmv, .asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)                                                                                                                                                                               |
| WMA 10 Pro M0  | 48KHz                              | < 192Kbps                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| WMA 10 Pro M1  | 48KHz                              | < 384Kbps                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| WMA 10 Pro M2  | 96KHz                              | < 768Kbps                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| G711 A/mu-law  | 8KHz                               | 64Kbps ~ 128Kbps                    | WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, .m4a)                                                                                                                                                 |
| LBR (cook)     | 8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz | 6Kbps ~ 128Kbps                     | RM (ra)                                                                                                                                                                                                                             |
| FLAC           | 8KHz~96KHz                         | < 1.6Mbps                           | Matroska (mkv, .mka)                                                                                                                                                                                                                |

Поддържащи формати на файловете със субтитри за режим USB

| Вътрешни субтитри       |                           |                                  |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Разширение              | Контейнер                 | Код на Субтитрите                |
| .dat, .mpg, .mpeg, .vob | MPG, MPEG                 | DVB Субтитри                     |
| .ts, .tp, .tp           | TS                        | DVB Субтитри                     |
| .mp4                    | MP4                       | DVB Субтитри<br>UTF-8 Чист текст |
|                         |                           | ASS                              |
| .mkv                    | MKV                       | UTF-8 Чист текст<br>VobSub       |
| .avi                    | AVI (1.0, 2.0), DMF0.1, 2 | XSUB<br>XSUB+                    |

| Външни субтитри |                                                   | Забележка                |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Разширение      | Анализатор на субтитри                            |                          |
| .srt            | Subrip                                            |                          |
| .ssa/ .ass      | SubStation Alpha                                  |                          |
| .smi            | SAMI                                              |                          |
|                 | SubViewer                                         |                          |
| .sub            | MicroDVD<br>DVD Скрита субтитри<br>Subdx (VobSub) | SubViewer 1.0 & 2.0 Само |
| .txt            | TMPlayer                                          |                          |

Поддържаща DVI резолюция

Когато свързвате устройствата към конекторите на вашия телевизор с помощта на DVI конвертиращия кабел (DVI към HDMI кабел - не е включен в обема на доставката), вземете предвид следната информация относно резолюцията.


|           | 59Hz | 60Hz | 66Hz | 70Hz | 75Hz |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 640x480   | ☑    | ☑    |      |      | ☑    |
| 800x600   |      | ☑    |      |      | ☑    |
| 1024x768  |      |      | ☑    | ☑    | ☑    |
| 1280x768  |      | ☑    |      |      | ☑    |
| 1280x800  |      | ☑    |      |      |      |
| 1360x768  |      | ☑    |      |      |      |
| 1368x768  |      | ☑    |      |      |      |
| 1280x1024 |      |      | ☑    | ☑    |      |
| 1400x1050 |      | ☑    |      |      |      |
| 1600x900  |      | ☑    |      |      |      |
| 1920x1080 |      | ☑    |      |      |      |

## Свързване

### Свързване по кабел


#### За свързване към кабелна мрежа

- Трябва да пригответе модем/рутер, който е свързан към активна широколентова услуга.
- Включете Вашият телевизор към Вашия модем/рутер чрез етернет кабел. На гърба на Вашия телевизор се намира LAN конектор.



#### За да конфигурирате жичните настройки вие вие раздел Мрежови/Интернет настройки на меню Система-Настройки.

- Може да е възможно да включите Вашия телевизор към Вашата мрежа, в зависимост от конфигурацията на Вашата мрежа. В такъв случай, използвайте етернет кабел, за да се свържете телевизора си директно към мрежата контакта.



#### Конфигуриране на кабелното устройство

##### Тип на мрежата

Тип на мрежата може да бъде **Жично устройство** или **Безжично устройство**. За да работи в зависимост от настроената активна връзка към телевизора. Изберете **Жично устройство**, ако се свързвате чрез етернет кабел.

#### Тест за интернет скорост

Маркирайте **Тест за интернет скорост** и натиснете бутон **OK**. Телевизорът ще провери скоростта на интернет връзката и ще покаже резултатите, когато приключи.

#### Разширени настройки

Маркирайте **Допълнителни настройки** и натиснете бутон **OK**. На следващия екран можете да промените настройките за IP и DNS на телевизора. Маркирайте желаната настройка и натиснете **Левия** или **Десния** бутон за да промените настройката от **Автоматично** в **Ръчно**. Сега можете да въведете **Ръчен IP** и **Ръчен DNS** стойност. Изберете съответната позиция от падащото меню и въведете нова стойност с помощта на цифровите бутони на дистанционното управление. Натиснете бутон **OK** за да запазите настройките, когато приключите.


#### Безжично свързване

##### За свързване към безжична мрежа

Телевизорът не може да се свърже към мрежовите със скрит SSID. За да направите SSID на вашия модем видим, трябва да промените SSID настройките чрез софтуера на модема.

##### За да се свържете към безжична мрежа, трябва да изпълните следните стъпки:

1. За да конфигурирате безжичните настройки, моля вийте раздел **Мрежови/Интернет** настройки на меню Система-Настройки.



Wireless-N рутер (IEEE 802.11a/b/g/n) с едновременно поддръжка на 2.4 и 5 GHz честотни ленти е предназначен за увеличаване на честотната лента. Те са оптимизирани за по-бързо и по-бързо предаване на HD видео, трансфер на файлове и мрежови игри.

- Честотата и канал, се различават в зависимост от района.
- Скоростта на предаване се различава в зависимост от разстоянието и броя на препреки между устройствата. Конфигурацията на тези устройства, условията за разпространение

на радиовълните, трайност по мрежата, и типа устройства, които използват. Предаването може да бъде прекинато или връзката да се разпадне, в зависимост от условията за разпространение на радиовълните, наличието на DECT телефони или други WiFi 11b устройства. Фиксиране са стойности на скоростта на предаване са теоретичните максимални стойности за безжични стандарти. Те не са действителните скорости на предаване на данни.

- Местото, където предаването е най-ефективно, се различава в зависимост от използваното среда.
- Безжичният телевизионен адаптер поддържа 802.11 a,b,g & n типове модулации и препоръчва използването на IEEE 802.11n протокол за комуникации, за да се избегнат възможни проблеми по време на гледане на видео.
- Вие трябва да промените SSID на вашият модем, когато са налице други модеми наоколо с едни и същи SSID. В противен случай можете да срещнете проблеми при свързването. Използвайте кабелна връзка, ако имате проблеми с безжичната връзка.

#### Конфигуриране на настройките на безжичното устройство

Отворете меню **Настройки на мрежата/Интернет** и изберете **Вид на мрежата** като **Безжично устройство**, за да стартирате процеса на свързване.

Телевизорът ще сканира безжичните мрежови устройства. Ще се покаже списък с налиците мрежови имена. Моля изберете желаната от вас мрежа от списъка.

Забележка: Ако моделът поддържа режим "W", трябва да настроите настройките на TV режима.

Ако избраната мрежа са защитени с парола, моля въведете правилния ключ, с помощта на виртуалната клавиатура. Можете да използвате тази клавиатура чрез бутоните за посока и бутон **OK** на дистанционното управление.

Изкажете, докато IP адреса се показва на екрана.

Това означава, че връзката вече е установено. За да се изключите от безжичната мрежа, маркирайте **Тип на мрежата** и натиснете **Левия** и **Десния** бутон за да изберете позиция **Забранено**.

Маркирайте **Тест за интернет скорост** и натиснете бутон **OK** за да проверите Вашата скорост на интернет връзка. Маркирайте **Допълнителни** и натиснете бутон **OK** за да отворите менюто с допълнителните настройки. Използвайте бутоните за посока и цифровите бутони за да настроите. Натиснете бутон **OK** за да запазите настройките, когато приключите.

#### Друга информация

Статусът на връзката ще бъде показан като **Свързан** или **Не е свързан** и тежища IP адрес, ако връзката е осъществена.

#### Свързване с вашето мобилно устройство през WiFi

- Ако мобилното устройство има WiFi, можете да свържете телевизора през рутер, за да получите достъп до съдържанието в устройството. Загата Вашето мобилно устройство трябва да разполага с подходящ софтуер за споделяне.
- Свържете се към Вашия рутер, като следвате стъпките, посочени по-горе в раздел **Безжично свързване**.
- След това, свържете Вашето мобилно устройство към рутера и след това активирате софтуера за споделяне на Wi-Fi устройството. След това изберете файловете, които бихте искали да споделите с вашия телевизор.
- Ако връзката е установена правилно, вие трябва да получите достъп до споделяните файлове на Вашето мобилно устройство чрез **Медийния браузър** на Вашия телевизор.
- Влеете в менюто **Медия Браузър** и ще се появи екранно меню за избор на устройство за въвеждане. Изберете Вашето мобилно устройство и натиснете бутон **OK**, за да продължите.
- Ако е налице, от доставчика на приложението за вашето мобилно устройство можете да изтеглите приложението за виртуално дистанционно управление.

Забележка: Забележка: Тази функция може да не се поддържа от всички мобилни устройства.

#### Wake On

**Wake-on-LAN (WoL)** и **Wake-on-Wireless LAN (WoWiL)** са стандарти, които позволяват устройството да бъде включено или изключено от мрежово съобщение. Съобщението се изпраща на устройството от програма, изпълнена от дистанционното устройство, свързано към същата локална мрежа, както и мрежата.

Вашият телевизор е съвместим с **WoL** и **WoWiL**. За да активирате тази функция, настройте опцията **Wake On** в меню **Настройки Мрежови/Интернет** на телевизор. Необходимо е двете устройства, от които ще бъде изпратено мрежово съобщение към телевизора, и телевизорът да бъдат свързани към една и съща мрежа. Функцията "Свързване" може да се използва само от устройствата с Android OS, YouTube и Netflix.

За да използвате тази функция, телевизорът и дистанционното устройство трябва да са свързани



поне веднъж, докато телевизорът е бил включен. Ако телевизорът е изключен, връзката трябва да се възстанови при следващото включване. В противен случай функцията няма да е активна. Това не важи, ако телевизорът е в режим на готовност.

Ако искате телевизорът Ви да комуникира по-малко шумно в режим на готовност, можете да деактивирате тази функция, настройвайки **Wake On LAN**.

#### Безжичният дисплей

Безжичният дисплей е стандарт за стрийминг на видео и аудио съдържание от Wi-Fi Alliance. Тази технология позволява използването на телевизора и като безжичен дисплей.

#### Използване с мобилни устройства

Съществуват различни стандарти, които позволяват споделяне на екрани, включително на графично, видео и аудио съдържание между Вашето мобилно устройство и телевизора.

Първо включете безжичния USB приемник в телевизора, ако телевизорът не разполага с вътрешна Wi-Fi функция.

**След това натиснете бутона "Източник" към дистанционното управление и превключете към източника Безжичен дисплей.**

Появява се екран, който показва, че телевизорът е готов за връзка.

Отворете приложението за споделяне на мобилното Ви устройство. Тези приложения носят различно наименование за всяка марка, за подробна информация моля, вижте ръководството за експлоатация на Вашето мобилно устройство. Търсете устройствата. След като изберете Вашия телевизор и го свържете, екранът на Вашето устройство ще се покаже на телевизора.

**Забележка:** Тази функция може да се използва само, ако мобилното устройство също я поддържа. Ако имате проблеми с връзката, проверете дали версиите на операционната система, която използвате, и операционната система, която имате на мобилното устройство. Може да има проблеми със съвместимостта, когато използвате устройството си с друга система, която се опитва след произвеждания на този телевизор. Процедите на свързване и свързване се различават в зависимост от програмата, която използвате.

#### Отстраняване на неизправности, свързани със съвръзването

##### Безжичната мрежа не е налична

- Уверете се, че защитните стени на Вашата мрежа, позволяват безжична връзка към телевизора.

#### Неправилен домейн

Уверете се, че вие сте влезли в системата на Вашия компютър с опризнано потребителско име / парола, а също така се уверете, че Вашият домейн е активен, преди да споделите файлове чрез Вашата програма за медийна съвръзка. Вашият компютър. Ако домейнът е невалиден, това може да предизвика проблеми, докато разглеждате файлове в режим на споделяне на аудио видео.

#### Използване на мрежовата услуга за споделяне на аудио видео файлове

Функцията Споделяне на аудио и видео файлове е стандарт, който улеснява процеса на разглеждане в цифровата електронна и права на разглеждане по-лесно за употреба в домашната мрежа.

Този стандарт Ви позволява да прегледате и възпроизведете снимки, музика и видеозаписи, съхранявани на медияния сървър, свързан към Вашата домашна мрежа.

**1. Инсталиране на софтуера на сървъра**  
Инсталацията на аудио видео споделяне не може да се извърши, ако сървърната програма не е инсталирана на Вашия компютър или ако е необходим софтуер на медияния сървър не е инсталиран на придържащото устройство. Моля, подгответе Вашия компютър с поддържаща сървърна програма.

#### 2. Свързване към кабелна или безжична мрежа

Викнете глава **Жична/безжична връзка** за подробна информация за конфигуриране.

#### 3. Възпроизвеждане на споделяне на файлове през медияния браузър

Изберете **Медиян браузър** с помощта на бутоните за посочване на мрежа и натиснете **OK**. Ще се появи медияният браузър.

#### Споделяне на аудио видео файлове

**Изберете желания тип медия от главното меню на медияния браузър и натиснете OK.** Ако конфигурицията за споделяне е правилна, ще се появи екран **Избор на устройство**, след като изберете желаните тип медия. Ако наличните мрежи са намалени, те ще бъдат показани на този екран. Изберете медияния сървър или мрежата, към която искате да се свържете, използвайки бутон **Нагоре** или **Надолу** и натиснете бутона **OK**. Ако желаете да обновите списъка с устройства, натиснете **Зеления** бутон. Можете да натиснете бутона **Мени**, за да излезете.

Ако изберете типа медия да бъде **Видеозаписи** и изберете устройство от менюто. След това изберете папка с видео файлове в нея на следващия екран и всички налични видео файлове ще бъдат избрани.

За да възпроизведете други типове медия от този екран, можете да се върнете към основния екран **Медиян браузър** и изберете тип на медията, която желаете и след изберете отново мрежа. Или натиснете **Синия** бутон за да превключите бързо към следващия тип медия без да смените мрежата. Виж раздела за меню **Медиян браузър** за допълнителна информация относно възпроизвеждане на файла.

Ако се появи проблем с мрежата, моля изключете телевизора от контакта и го включете обратно. Режим на преврътане и прескачане не се поддържа от функцията Споделяне на аудио видео файлове.

PC / HDD / Медиян плейър или други устройства, които са свързани, трябва да се използват с кабелна връзка за по-високо качество на възпроизвеждане.

Използвайте LAN връзка за по-бързо споделяне на файлове между други устройства като компютри. **Забележка:** Може да има компютри, които не могат да използват функцията Споделяне на аудио видео файлове в резултат на некоректна администрация на файловете за съвместност (например, *авторизация компютри*).

## Интернет портал

**СЪВЕТ:** Широкополтов интернет връзка е необходима за високо качество на картината. Трябва да зададете правилно страна и езика, при **Първа инсталация** за правилното функциониране на интернет портала.

Функцията "Портал" добавя вашия телевизор в функцията, която позволява свързване на сървър в Интернет гугла да видите съдържанието, предоставени от този сървър през вашата Интернет връзка. Функцията "Портал" ви позволява да видите музика, видео, клип или уеб съдържанието с определени комбинации. Дали можете да видите това съдържание без претъпяване зависи от скоростта на връзката, предоставена от вашия доставчик на Интернет услуги.

Натиснете бутона **Интернет** на дистанционното управление, за да отворите страницата на интернет портала.

Когато е включен на порталния

екран, изобразяването на последно гледания източник ще се покаже като фон. В долния ляв ъгъл на екрана ще видите икони на наличните позиции. Използвайте навигационния бутон на дистанционното управление, за да преместите фокуса на желаната позиция. Можете да видите съдържанието на позицията или да стартирате приложение, кликайки върху **OK** след маркиране. Натиснете бутона **Back/Return** за да се върнете на предишния екран.

В позиция **Recent** ще се покажат последно използваните приложения. Можете да използвате тази позиция от менюто, за да получите бърз достъп до тези приложения.

В позиция **Features** ще се покажат приложенията по подразбиране, заедно с приложението **Internet Browser**. Тези приложения не могат да бъдат редактирани.

В позиция **My Apps** ще се покаже приложението, което сте добавили с помощта на приложението **Market**. **Market** е и приложение в рамките на **My Apps**. Маркирайте приложението **Market** и натиснете **OK**, за да видите всички налични приложения. Маркирайте желаното от Вас приложение. Натиснете **OK**, за да добавите приложението. Маркирайте **Add to my applications** **OK**, за да добавите приложението в **My Apps**, за да имате по-лесно бърз достъп до него.

Освен това можете и да маркирате **Go To App** и

натиснете **OK**, за да стартирате маркираното приложение.

Можете да преместите или изтриете приложения, добавени в **My Apps**. Маркирайте приложението, което искате да редактирате, и Натиснете навигационния бутон **Home** на

дистанционното управление. Сега приложението е в режим на редактиране. Можете да промените местоположението на приложението, натискайки бутона **Наляво** или **Надясно**. За да изтриете приложението, натиснете навигационния бутон **Home** за втори път. Ще се маркира иконата **Close**. След това натиснете **OK**, за да изтриете приложението от **My Apps**. Натиснете бутона **Надолу**, за да излезете от режима за редактиране.

След влизане на екран **Market** можете да покажете **Agreements**. Изберете иконата **Settings** в долния десен ъгъл на екрана и натиснете **OK**. Изберете **Agreements** от падащото меню и натиснете **OK**, за да покажете.

Ако е на разположение, можете да инсталирате приложението на Вашия телевизор с помощта на приложението **Web** в позиция **Featured**.

Натиснете бутона **Exit** за да излезете от режима на интернет портал.

**Забележка:**

Екранното прилагане зависи от проблемите могат да бъдат приписани от доставчика на съдържание, услуги. Съдържанието на порталната услуга и интернет бърз може да се променят по всяко време без предварително известие.

Интернет услугите на трети страни могат да се променят, да се прекратят или ограничат по всяко време.

## Интернет браузър

За да използвате интернет браузър, първо влезте в портала. След това стартирайте приложението **Internet** (Интернет) от портала.

(\* Излезте на логото на Интернет браузър, може да се променят)

На първоначалния екран на браузъра, снимките на предварително зададените (ако има такива) линкове към налични уебсайти, ще се покажат като опции **Бързо набиране**, заедно с опциите **Редигиране на бързото набиране** и **Добавяне към бързо набиране**.

За да управлявате уеб браузър, използвайте бутоните със стрелки от дистанционното управление или съзвоната мишка. За да видите с опциите на браузъра, преместете курсора към горната част на страницата или натиснете бутона **Back/Return**. Опциите **История**, **Папки** и **Отметки** и лентата на браузър, която съдържа бутоните **previous/text**, **button/tefler**, адресната лента/лентата за търсене, бутоните **Speed Dial** и **Opera** са налични.

За да добавяте желаната страница към списъка **Бързо набиране** за бърз достъп, преместете курсора в горната част на страницата или натиснете бутона **Back/Return**. Ще се появи лентата на браузър. Маркирайте бутона **Бързо избиране** и натиснете **OK**. След това изберете опцията **Добавяне към бързо набиране** и натиснете бутона **OK**. Попълнете празните места за **Име** и **Адрес**, маркирайте **OK** и натиснете бутона **OK**, за да добавите. Докато сте на страницата и искате да добавите към списъка **Бързо набиране**, маркирайте бутона **Opera** и натиснете **OK**. След това маркирайте опцията **Добавяне към бързо набиране** и натиснете бутона **OK**. Погледата **Име** и **Адрес** ще се попълнят автоматично според сайта, който посещавате. Маркирайте **OK** и натиснете бутона **OK**, за да добавите.

Освен това можете да използвате опциите от меню **Opera**, за да управлявате браузър. Маркирайте бутона **Opera** и натиснете **OK**, за да висите спецификата на наличната страница и общите опции.

Съществуват различни начини да търсите и посещавате уеб сайтове с помощта на уеб браузър.

Введете адреса на уебсайта (URL) в лентата за търсене/адресната лента и маркирайте бутона **Submit** от виртуалната клавиатура и натиснете бутона **OK**, за да посетите страницата.

Введете ключова(и) дума(и) в лентата за търсене/адресната лента и маркирайте бутона **Submit** от виртуалната клавиатура и натиснете бутона **OK**, за да посетите страницата.

Маркирайте снимката **Бързо набиране** и натиснете бутона **OK**, за да посетите съответната страница.

Телевизорът ви е съвместим с USB мишка. Свържете вашата мишка или адаптер за мишка към USB входа на Вашия телевизор за по-добра и бърза навигация.

Никои уеб страници включват флаш съдържание. Те не се поддържат от браузъра.

Вашият телевизор не поддържа процеси на изпращане от интернет през уеб браузър.

Възможно е не всички интернет страници да се поддържат. Според страницата може да се появи проблем със съдържанието. В някои случаи може да не е възможно възпроизвеждане на видео съдържанието.

Трябва да предоставят начин да бъдат спирани, обикновено чрез натискане на бутона **Изход**.

## НВВТV система



Фигура а: Начална лента



Фигура б: Приложение ARD EPG application, излъчвано видео се показва долу вляво и може да се пресъне чрез натискане на бутона 0.

НВВТV приложението се управлява от бутоните на дистанционното управление. Когато е стартирано НВВТV приложението, управлението на някои бутони става от приложението. Например изборът на цифров канал може да е невъзможен в телевизор приложението, където цифрите индикират телевизор приложението.

НВВТV изисква AV стрийминг възможности за платформата. Има много приложения, предлагащи VOD (видео по поръчка) и новинарски телевизионни услуги. Потребителят може да използва бутоните на дистанционното управление за възпроизвеждане, спанване, напред и назад, за да управлява AV услугата.

**Забележка:** Можете да разберете или забравите плази функция от менюто. Още в менюто Система>Опции.

НВВТV (NBB Broadcast Broadband TV) е нов индустриален стандарт, който безплатно комбинира телевизионни услуги, предоставяни чрез предаване с услуги, предоставяни чрез широкопалтова връзка и дава възможност за достъп до интернет услуги за потребителите, използващи свързани телевизори и декодери. Услугите, предоставявани чрез НВВТV включват традиционните канали за телевизионни предавания, новинарски услуги, персонализация, ЕПГ, интеграция на реклами, персонализация, управление на правото на плас, тире, социални мрежи и други мултимедийни приложения.

НВВТV приложението са вклучени в канали, за които операторът е подал сигнал (в момента различни канали на Asia kable и НВВТV приложението). Операторът маркира едно приложение (като -автоматичен старт и то стартира автоматично. По принцип приложението се стартира автоматично от изключването на малкия червен бутон за уводняване на потребителя, че този канал има НВВТV приложение. Натиснете червения бутон, за да отворите страницата с приложението. След като се появи страницата, Вие можете да се върнете към първоначалното положение на изключване червения бутон, натиснете повторното червения бутон. Вие можете да превключвате между режима на изключване на червения бутон и режима Потребителски интерфейс чрез натискане на червения бутон. Имате предвид възможността за превключване с червения бутон зависи от приложението и е различно за различни приложения. Ако искате да работите на друг канал, докато е активно НВВТV приложението (или в режим на изключване на червения бутон или в режим Потребителски интерфейс), може да се слуги следното.

- Приложението може да продължи да работи.
- Приложението може да бъде прекъснато.
- Приложението може да бъде прекъснато и от червения бутон да се пусне ново приложение с автоматичен старт.

НВВТV позволява приложенията да се въвеждат от широкопалтовата връзка или от излъчването. Операторът може да избере дава или само единия начин. Ако платформата няма работеща широкопалтова връзка, тя може само да стартира приложения, предавани чрез излъчване. Приложението с автоматичен старт, задействани с червения бутон, обикновено предоставят препратки към други приложения. Ето и един пример. Потребителят може да превключи надруно приложение чрез препратките. Приложението

с канали, възстановен от вашия телевизор, и кликите върху миниатори, за да видите страниците с подробности.

**ЗАПИСИ:** Можете да видите вашите активни записи (които има такъв) и напълнения (чрез този бутон). За да изберете източника, прескочете на източника върху изключване върху всеки ред.

**ЕПС:** Можете да видите графичите за излъчване на изборни списъци канали с този раздел. Можете също така да преминавате през каналите, като натиснете върху изборния канал на стартовата решетка на ЕПС. Моля, имайте предвид, че акумулиране / опресняване на информацията на ЕПС може да отнеме известно време в зависимост от вашата честота на мрежата и USB уреди.

**Забележка:** Интернет връзка със мрежата за WEB базирани информации за EPG.

**ПОРТАЛ:** Този раздел показва порталните приложения в средопреема гледа. Освен ако **FollowMeTV** (ако е налична) е активна, изборното приложение ще се появи на екрана на телевизора.

**Забележка:** *Необходима е Интернет връзка. Този раздел се активира, ако се използва портална страница. Раздел се активира, ако се използва портална страница.*

**НАСТРОЙКИ:** Конфигуриране на приложението по ваше желание. Можете да промените:

**Автоматично изключване (само в iOS):** Екранът на устройството се изключва автоматично след определен период от време.

• **Подразбиране и изключване:** което означава, че екранът винаги ще остане включен.

**Автоматично активиране на FollowMeTV:** Функцията FollowMeTV (ако е налична) ще се стартира автоматично, когато тази настройка е активирана. Подразбиране е изключена.

**Автоматично свързване към телевизор:** Когато е активирано, вашето мобилно устройство автоматично ще се свърже с последно свързания телевизор и ще пресочи на екрана за търсене на телевизора.

**Синя на телевизора (само в iOS):** Показва свързвания в момента телевизор. Можете да натиснете върху тази настройка, за да отидете на екрана "Търсене на телевизор" и да смените вида на телевизора.

**Редактиране на потребителския списък с канали:** Можете да редактирате своя персонализиран списък с канали с помощта на тази настройка.

**Избиране на източника на списъка с канали:** Можете да изберете източника на списъка с канали, който да е излъчван в приложението. Опциите са "Списък с телевизори" и "Потребителски списък". Освен това можете

да активирате опцията "Запомни моя избор", ако функцията "Аудио видео съхранение" не се поддържа, ако избиранят източник е наличен, че се използва в приложението.

**Номер на версията:** Показва текущата версия на приложението.

## Страница с подробности

За да отворите страницата с подробностите, натиснете върху програмата. На екрана на страницата с подробности можете да получите подробна информация за програмите от вас програми. На тази страница можете да откриете разделите "Подробности", "Участници&Кеймаж" и "Видеа".

**ПОДРОБНОСТИ:** Тази раздел предоставя обобщения информация за избраната програма. Число така има линкове към Facebook и Twitter страници от избраната програма.

**УЧАСТНИЦИ&КЕЙМАЖ:** Показва всички хора, допринесли за текущата програма.

**ВИДЕА:** Осигурява клипове на YouTube, свързани с избраната програма.

**Забележка:** За някои функции може да се изисква Интернет връзка.

## FollowMe TV (ако е наличен)

Натиснете върху иконата **FOLLOW ME TV**, намираща се в долния ляв ъъл на екрана на вашето мобилно устройство, за да смените оформлението на функцията **FollowMe TV**.

Натиснете върху иконата за възпроизвеждане, за да стартирате стрийминг на съдържанието от телевизора към мобилното устройство. На разположение, ако вашето устройство е в работния състояни на дупера.

## Режим Отгледан

Този режим на функцията **FollowMe TV** е активиран по подразбиране и позволява стрийминг на програмите върху избран телевизора, компютър и Медият бразър.

**Забележки:**

1. **Intel® RealSense™**, че се поддържа само широк (DVB-TCS) SD и HD канали.
2. Не функционират функциите за **Вкл./Изкл.** на поддръжката на аудио и обхвиптирета на няколко езика.

**Производителността на стрийминга може да се променя в зависимост честотата на вешата връзка.**

## Страница за медийно споделяне

За да получите достъп до **Медията възпроизвеждане**, натиснете стрелката **нагоре** в долния ляв ъъл на екрана.

Ако иконата "Медийно възпроизвеждане" е натисната, се показва екран, където можете да изберете типа на медийния файл, който да поделете с вашия телевизор.

**Забележка:** Не се поддържа всички формати на файлове с изображения. Тази функция няма да работи, ако функцията "Аудио видео съхранение" не се поддържа.

## Модул за зареждане на портала

За да получите достъп до **Модула за зареждане** на портала  натиснете стрелката **нагоре** в долния ляв ъъл на екрана.

Можете да получите достъп до порталната страница, натискайки върху **Модула за зареждане на портала**.

**Забележка:** *Необходима е Интернет връзка. Тази функция няма да работи, ако се използва портална страница.*

## Функция Smart Remote

Можете да използвате мобилното си устройство като дистанционно управление за вашия телевизор, след като го свържете към телевизора. За да използвате функцията **smart remote**, натиснете стрелката **нагоре** в долния ляв ъъл на екрана.

## Гласово разпознаване

Можете да натиснете иконата **Микрофон**  и да управлявате програмите, които искате да изберете: "Portal" (Портал), "Volume Up/Down" ("Увеличаване/намаление звука"), "Programme Up/Down" (Следваща/предходна програма)".

**Забележка:** Тази функция е само за устройства, базирани на разположение на **Android**.

## Страница с клавиатура

Страницата с клавиатурата може да бъде отворена по два начина, чрез натискане на иконата **Клавиатура**  на екрана на приложението или автоматично чрез получаване на команда от телевизора.

## Изисквания

1. Сигурен телевизор
2. Мрежова връзка
3. Мобилно устройство, базирано на Android или iOS платформа (Android OS 4.0 или по-висока, iOS 7 или по-висока версия)
4. Smart Center може да се намери в онлайн магазин за приложения на базата на Android и iOS платформи)
5. Рутерен модем
6. USB запаметяващо устройство със FAT32 формат (необходим за PVR функцията, ако е налична)

**Забележки:**

За **Android** устройства, поддръжкат се нормален (mp4), голем (h264) и много голем (h265) размер на екрана. Устройства с 3 или по-малък размер на екрана не се поддръжкат.

За **iOS** устройства, поддръжкат се всички размери екрани.

Потребителският интерфейс на **Smart Center** е оптимизиран за екрани, които са изградени от версиите, използвани на вашето устройство.

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| <b>Списък съдържания</b>                          | 137 |
| Информация относно безопасността                  | 137 |
| Ориентация на продуктите                          | 137 |
| Информация екологична                             | 139 |
| Функции                                           | 139 |
| Задължителни аксесоари                            | 139 |
| Информация в трибле очаквания                     | 139 |
| Привлечение контролни TV i obsluga                | 140 |
| Включване батерии до плоча                        | 140 |
| Подключване захраняване                           | 140 |
| Подключване антени                                | 141 |
| Информация относно лицензи                        | 141 |
| Pilot                                             | 143 |
| Плъзгане                                          | 144 |
| Включване/изключване                              | 145 |
| Плъзгане инсталации                               | 145 |
| Отваряне медийно през въвеждане USB               | 146 |
| Нагряване програм                                 | 146 |
| Нагряване и пресушаване сгем часу                 | 147 |
| Натискане нагряване                               | 147 |
| Одиграните нагряване програм                      | 147 |
| Конфигурация нагряване                            | 147 |
| Меню прегледателки медийно                        | 148 |
| FollowMe TV (если доступно)                       | 148 |
| CEC i CEC RC Passthrough                          | 148 |
| Е-посредник (если доступен)                       | 149 |
| Завръщане меню TV                                 | 149 |
| Действие общо TV                                  | 154 |
| Корекция на списък канал                          | 154 |
| Конфигурация устройств контроли разделие          | 154 |
| Електронични съветници по програмат (EPG)         | 154 |
| Услуги телекост                                   | 155 |
| Актуализация опогривания                          | 155 |
| Решаване проблемов i въсклози                     | 155 |
| Типове трибле въвеждания дла въвеждания PC        | 157 |
| Компатибилност сигналов AV i HDMI                 | 157 |
| Обслужване формат пиксели видео дла трибле USB    | 158 |
| Обслужване формат пиксели графични дла трибле USB | 158 |
| Обслужване формат пиксели аудио дла трибле USB    | 159 |
| Обслужване формат пиксели написов дла трибле USB  | 160 |
| Обслужване разделие DVI                           | 160 |
| Плъзгане                                          | 161 |
| Прегледателка интернетов                          | 165 |
| Систем HBBTV                                      | 166 |
| Smart Center                                      | 167 |

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa



**OSTROŻNIE: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA  
BRADEM NIE ZOEIMILI ORLIDOWY (LIR TYR II)**

W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI,  
KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK.

W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych (burze, krykawyce) i długich okresów nieużywania (wyjazd z kraju) wyłączenie z sieci elektrycznej telewizora z kontaktu.

**Uwaga:** W celu skorzystania z odpowiednich opcji, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

**WAŻNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem**

**OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie pozwalaj osobom (włącznie z dziećmi) z fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi upośledzeniami lub brakiem doświadczenia i/lub wiedzy na korzystanie z urządzeń elektronicznych bez nadzoru.

- [illegible]

- |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nie wystawiaj telewizora na kąpanie lub rozlanie płynów i nie stawiaj przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon, kubki, itp. na telewizorze lub nad nim (np. na półkach nad urządzeniem). | Nie wystawiaj telewizora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie stawiaj na nim źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece na telewizorze lub w jego pobliżu. |
| Nie należy umieszczать żadnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki elektryczne, grzejniki, itp. поблизу телевизора.                                                                                | Nie ustawiaj telewizora na podłożu i pochtych powierzchniach.                                                                                                                        |
| Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy przechowywać plastikowe toby w miejscu niedostępnym dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych.                                                     | Ostrożnie przymocuj podstawkę do telewizora. Jeśli                                                                                                                                   |

- Nie wyrzucaj baterii do ognia lub wraz z materiałami niebezpiecznymi i łatwopalnymi.

**Ostrzeżenie:** Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ognień itp.

|                                                                                    |                         |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  | Ostrzeżenie             | Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci |
|   | Ryzyko porażenia prądem | Ryzyko niebezpiecznego napięcia      |
|   | Konsultacja             | Ważny element konserwacji            |

**Oznaczenia na produkcie**

Następujące symbole zostały użyte na produkcie, abyśmy zaznaczyli ograniczenia, środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa. Każde z wyjaśnień należy znaleźć pod uwagą, kiedy produkt posiada odpowiednie oznaczenie. Proszę zwracać uwagę na te informacje ze względu na bezpieczeństwo.



zabezpieczenia w postaci uzziemia w  
gniazdka.



zaprojektowane, że nie wymaga zabezpieczenia w postaci uzziemiaenia w gniazdku, uzziemiaenie jest używane tylko dla celów funkcjonalnych.



Polski

Polski - 138 -

## **OSTRZEŻENIE**

Nigdy nie stawiaj telewizora na niestabilnym lub pochylonym podłożu. Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wiele obrażeń, szczególnie u dzieci, można uniknąć poprzez zastosowanie następujących, prostych środków ostrożności:

- Używanie szafek lub stojaków polecanych przez producenta telewizora.

- Używając tylko mebli mogących bezpiecznie wyznaczyć telewizor.
- Upewnienie się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
- Nieumieszczanie telewizora na wysokich meblach (np. polki na kasełki i szafki bez przymocowania zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniej podpórki).
- Nieumieszczanie telewizora na serwetkach i innych materiałach znajdujących się pomiędzy telewizorem, a meblem na którym stoi.
- Poinformowanie dzieci o niebezpieczeństwach związanych ze wspinaniem się na meble, aby dosięgnąć przycisków na telewizorze. Jeśli wóły obcey telewizora na być przeniesiony, powinni być zachowane te same powoższe zasady co do sposobu ustawienia.

## OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU NAŚCIENNEGO

- Przed przysięganiem do montażu telewizora należy zapoznać się z instrukcją.
- Zestaw do montażu uniwersalnego jest opcjonalny. Można go nabyć u lokalnego dystrybutora, jeśli nie znajduje się w zestawie z telewizorem.
- Nie należy instalować telewizora na suficie lub na pochylonej ścianie.
- Korzystając z określonych śrub mocujących i innych akcesoriów, dokręć śruby mocujące mocno tak, aby zabezpieczyć telewizor przed upadkiem. Nie należy nadmiernie dokręcać śrub.

podłączenia przewodu uziemiającego, obecnego w obwodzie kablowaniu zasilania.




**⚡ Niebezpieczne przyłącze pod napięciem:**  
Zaznaczone przyłącze(a) jest/są niebezpieczne w normalnych warunkach użytkowania.



 **Uwaga, patrz: instrukcje użytkowania:**  
Zaznaczony obszar(y) zawiera(ją) baterie  
pastylkowe, które mogą zostać wymienione  
przez użytkownika.

## Urządzenie laserowe

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**



## OSTRZEŻENIE

Nie polykaj baterii, ryzyko poparzeń chemicznych  
Produkt ten lub dołączone do niego akcesoria  
mogą zawierać baterię pastylkową. Jeśli zo-  
stanie ona połknięta, może spowodować groźne  
wewnętrzne poparzenia już w czasie 2 godzin i  
może doprowadzić do śmierci.

Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci.  
Jeśli przegródki na baterie nie da się bezpiecznie zamknąć, przestań korzystać z urządzenia i trzymaj go z dala od dzieci.

Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać polak-  
nięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała,  
natychmiast udaj się do lekarza.

## OSTRZEŻENIE

Urządzenie podłączone do przewodu uzmiennienia budynku poprzez przewód SASILANA lub inne urządzenie wyposażone w podłączenie uzmiennienia oraz do systemu dystrybucji TV poprzez kabel koncentryczny w pewnych warunkach może stwarzać zagrożenie pożarowe. Podłączenie systemu dystrybucji TV musi więc być zapewnione poprzez urządzenie zapewniające izolację elektryczną, poniżej pewnego zakresu częstotliwości (izolator galwaniczny, patrz: EN 60728-1).

## Informacje ekologiczne

Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby być przyjaznym dla środowiska. Aby zmniejszyć zużycie energii, można wykonać kroki:

- Jeśli ustawiasz **oszczędzanie energii** na minimum, **średnie**, **maksymalne** lub **auto**, TV odpowiednio zmniejszy zużycie energii. Jeśli chcesz, możesz ustawić **podświetlenie** na określoną wartość ustawiając jako **osobista** i ustawić **podświetlenie** (umiejscowione w ustawieniach **oszczędzania energii**) ręcznie, korzystając z przycisków lewo i prawo na pilocie. Ustaw jako **wyłączone**, aby wyłączyć.

**Uwaga:** Dostępne opcje **oszczędzania energii** mogą różnić się w zależności od wybranego trybu w menu **System-Obraz**.

Opcje **oszczędzania energii** można onieździć w menu **System-Obraz**. Zwróć uwagę na to, że niektóre ustawienia obrazu nie będą mogły zostać zmienione.

Jeśli zostaniesz nacisnięty przycisk kierunkowy w prawo, gdy wybrana jest opcja **auto** lub w lewo, gdy wybrana jest opcja **osobista**, na ekranie pojawi się wiadomość: „Ze „**ekran wyłączy się za 15 sekund**”. Wybierz **wykonaj** i nacisnij **OK**, aby wyłączyć ekran od razu. Jeśli nie nacisnąłeś żadnego przycisku, ekran wyłączy się po 15 sekundach. Naciśnięty dowolny przycisk na pilocie lub telewizorze, aby ponownie włączyć ekran.

**Uwaga:** Opcja **wyłączenia ekranu** jest niedostępna, jeśli tryb ustawiony jest na **gry**.

Kiedy telewizor nie jest używany, wyłącz go albo odłącz wyłóżkę zasilania z gniazdka. To także zredukuję zużycie energii.

## Funkcje

- Telewizor obsługujący Ultra HD (Ultra High Definition - znana także jako 4K), zapewniająca rozdzielczość 3840x2160 (4K-2K). Zapewnia to rozdzielczość czterokrotnie wyższą niż Full HD TV, pobawiając ilość pikseli Full HD TV zarówno w poziomie, jak i w pionie. Dzięki Ultra HD są obsługiwane wszystkie funkcje Full HD oraz, poprzez transmisję DVB-T2 DVB-S2.

- Telewizor obsługujący jako pomocą pilota, w pełni zintegrowana TV cyfrowa naziemna/kablowa/satelitarna (DVB-T2/C/S2).
- Wejścia HDMI do podłączania innych urządzeń wyposażonych w gniazda HDMI
- Wejście USB

- System menu OSD
- System dźwięku stereofonicznego
- Teletekst

- Podłączenie słuchawek

- Autonomiczny System Programowania

Polski

- 139 -

- Stojanie ręczne

- Autonomiczna wyłączenie po maksimum ośmiu godzinach.

- Wyłącznik czasowy

- Blokada klawiszy

- Autonomiczne wyłączenie dźwięku, jeżeli nie jest odbierana żadna transmisja

- Odtwarzanie w standardzie NTSC

- AV/L (Funkcja autonomicznego ograniczania głośności)

- PLL (Wyszukiwanie Częstotliwości)

- Wejście PC

- Tryb Gry (Opcja)

- Funkcja wyłączenia obrazu

- Nagrywanie programu

- Programowanie przesunięcia czasu

- Ethernet (LAN) do połączeń z Internetem i serwisowania

- Wbudowana obsługa WIFI 802.11 abg/n

- Współdzielenie audio i wideo

- Hbb TV

**High Dynamic Range – Wysoki Zakres Dynamiki (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)** Za pomocą tej funkcji telewizora można otworzyć większy dynamiczny zakres jasności poprzez przedwyświetlanie następnego łączenia kilku różnych ekspozycji. HDR/HLG zapewnia lepszą jakość obrazu dzięki jaśniejszym, bardziej realistycznym postaciom, tło i kolorom. Zwiększenie kolorów i intensywności kolorów. Zwiększenie kontrastu i filmy, które zmierzają osiągnąć, pokazując więcej obszarów ciemnego cienia i światła, odpowiadając jasności, kolorów i szczegółów. Zawartość HDR/HLG jest obsługiwana przez aplikacje natywne i portable, wejścia HDMI i USB i nadajnik DVB-S. Ustaw źródło wejścia HDMI jako wzmocnione z opcji Źródła w menu Ustawienia, aby wyświetlić obraz HDR/HLG, jeżeli zwałowało HDR/HLG jest odbierana przez wejście HDMI. W tym przypadku urządzenie źródłowe powinno być także kompatybilne z co najmniej HDMI 2.0a.

## Załączane akcesoria

- Pilot

- Baterie, 2 x AAA

- Instrukcja obsługi

## Informacje w trybie oczekiwania

Jeśli TV nie odbiera żadnego sygnału (np. z anteny lub źródła HDMI) przez 3 minuty, przełączy się on w tryb oczekiwania. Gdy następnie włączysz TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: **TV automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania**

Polski

- 140 -

## z powodu braku sygnału przez dłuższy okres czasu.”

Wciśnij OK, aby kontynuować.

Opcja **Automatycznie wyłączenia TV** (w menu **System- Ustawienia- Więcej menu**) może być


ustawiona na wartość od 0 do 8 godzin. Jeśli wybrana jest wartość 0, TV nie wyłączy się.

TV nie będzie używać przycisków sterujących, aby wyłączyć się automatycznie w tryb oczekiwania.

Gdy następnie włączysz TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: **TV automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania**

z powodu niekorzystania z niego przez dłuższy okres czasu.” Wciśnij OK, aby kontynuować.

## Przycisk kontroli TV i obsługi



1. Kierunek góra

2. Kierunek dół

3. Wybór Głośność/Info / Lista źródeł oraz większy tryb oczekiwania

Przycisk kontroli pozwala na obsługę głośności/źródła i funkcji oczekiwania telewizora.

**Aby zmniejszyć głośność:** Zwiększ głośność popychając przycisk do góry. Zmniejsz głośność popychając przycisk do dołu.

**Aby zmienić kanał:** Naciśnij środek przycisku, a na ekranie pojawi się pasek z informacją o kanale. Przewijaj zapisane kanały popychając przycisk do góry lub w dół.

**Aby zmienić źródło:** Naciśnij dwukrotnie środek przycisku (w sumie dwa razy), na ekranie wyświetli się lista źródeł. Przewijaj dostępne źródła popychając przycisk do góry lub w dół.

**Aby wyłączyć telewizor:** Naciśnij środek przycisku i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przełączy się w tryb oczekiwania.

**Aby włączyć telewizor:** Naciśnij środek przycisku, aby włączyć telewizor.

## Uwagi:

- Jeśli wyłączysz TV, cykl rozpoznie się ponownie od ustawienia głośności.
- Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisku kontrolnego.

## Obsługa za pomocą pilota

Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, aby wyświetlić ekran głównego menu. Użyj wyłóżki lub prawego przycisku kierunkowego, aby wybrać zakładkę menu. Naciśnij **OK**, aby wejść do menu. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk **Wyjście** lub **Auto** na pilocie. Aby wyjść z ekranu menu, naciśnij przycisk **Powrót** lub **Menu**, aby wyjść z ekranu menu.

## Wybór wejścia

Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przełączyć na różne źródła wejściowe. Naciśnij przycisk **Source** na pilocie, aby wybrać inne źródło.

## Zmiana kanałów i głośności

Używając przycisków **Głośność+/-** na pilocie można dopasować głośność, a przycisków **Program+/-**, aby zmienić kanał.

## Wkładanie baterii do pilota

Najpierw wykręć śrubkę zabezpieczającą przegrodę na baterie, znajdującą się z tyłu pilota. Delikatnie podnieś pokrywkę. Włoż dwie baterie AAA. Upewnij się, że + i - są skierowane we właściwą stronę. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Baterie wymieniał należy na imie tego samego lub równoważnego typu. Zamocuj klapykę z powrotem. Następnie, przykręć śrubkę z powrotem.



## Podłączanie zasilania

**WAŻNE:** Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z gniazda 220-240V, 50 Hz. Porozmawiając z sprzedawcą, należy upewnić się, że temperatura otoczenia przed podłączeniem go do prądu. Proszę wycożyć z podłączeniem go do prądu.

Polski


- 140 -



## Podłączenie anteny

Proszę podłączyć antenę lub telewizję kablową do WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT.) lub antenę satelitarną do WEJŚCIA SATELITARNEGO (LNB) znajdującego z tyłu telewizora.

## Tylna część telewizora



## Informacje dotyczące licencji HDMI

Termin HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Wytroczkowane na licencji Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio i podwójne-D są znakami towarowymi Dolby Laboratories.

Patenty DTS znajdują się na stronie <http://patents.dts.com>. Wytroczkowane na licencji DTS Licensing Limited, DTS, symbol, DTS i Symbol razem są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy DTS Licensing Limited, DTS i Symbol razem są znakami towarowymi firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Patenty DTS znajdują się na stronie <http://patents.dts.com>. Wytroczkowane na licencji DTS Licensing Limited, DTS, DTS-HD, symbol, & DTS lub DTS-HD i symbol łącznie, są zastrzeżeniami znakami towarowymi firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Ten produkt zawiera technologie objęte prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Użycie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem jest zabronione bez odpowiedniej/odpowiednich licencji firmy Microsoft.

## Specyfikacja

|                                               |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transmisje telewizyjne                        | PAL, SECAM, DVB-T, DVB-S2                                                                                                                 |
| Kanały odbioru                                | VHF (ZAKRES III) UHF (ZAKRES IV) HYPERBAND (ZAKRES V) satelitarna kablowa/satelitarna telewizja cyfrowa (DVB-T, DVB-S2) (zgodna z DVB-S2) |
| Odbiory cyfrowe                               | Całkowicie zintegrowana nazemna/kablowa/satelitarna telewizja cyfrowa (zgodna z DVB-S2)                                                   |
| Liczba ustawionych fabrycznie kanałów         | 10,000                                                                                                                                    |
| Wskaźnik kanału                               | OSD                                                                                                                                       |
| Wejście anteny RF                             | 75 Ohm (niezbalansowane)                                                                                                                  |
| Napięcie robocze                              | 220-240V AC, 50Hz                                                                                                                         |
| Dźwięk                                        | DTS TruSurround HD                                                                                                                        |
| Moc wyjściowa audio (WRMS) (10% THD)          | 2 x 10                                                                                                                                    |
| Zużycie energii (W)                           | 120 W                                                                                                                                     |
| Czuwanie sieciowe (W)                         | < 3                                                                                                                                       |
| Wymiary telewizora Główny (z podstawą) (mm)   | 274 x 112 x 709                                                                                                                           |
| Wymiary telewizora Główny (bez podstawy) (mm) | 60,92 x 112 x 653                                                                                                                         |
| Wyświetla                                     | 40"                                                                                                                                       |
| Temperatura i wilgotność pracy:               | 0°C do 40°C, 85% maks. rel. wilg.                                                                                                         |

## Specyfikacje bezprzewodowego przekaźnika LAN

| Zakres częstotliwości           | Moc wyjściowa |
|---------------------------------|---------------|
| 2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)  | < 100 mW      |
| 5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)   | < 200 mW      |
| 5250 - 5350 MHz (CH50 - CH64)   | < 200 mW      |
| 5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) | < 200 mW      |


## Klasyfikacja

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i biurowego we wszystkich krajach UE (i innych krajach stosujących się do odpowiedniej dyrektywy UE) bez żadnych ograniczeń, z wyjątkiem krajów wymienionych poniżej.

| Kraj               | Ograniczenie                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bulgaria           | Wymagane zezwolenie ogólne do użytku na zewnątrz dla usług publicznych                               |
| Francja            | Wyłączenie do użytku wewnątrz dla 2454-2483,5 MHz                                                    |
| Włochy             | Jesli używane poza własnym terenem, jest wymagane zezwolenie ogólne                                  |
| Grecja             | Wyłączenie do użytku wewnątrz dla zakresu od 5470 MHz do 5725 MHz                                    |
| Luksemburg         | Ogólne zezwolenie wymagane dla dostaw sieciowych i dostarczania usług (nie dla spektrum)             |
| Norwegia           | Transmisja radiowa jest zabroniona na obszarze geograficznym w promieniu 200 m od centrum Ny-Ålesund |
| Federacja Rosyjska | Wyłączenie do użytku wewnątrz                                                                        |

Wymagania dla każdego kraju mogą się zmienić w każdej chwili. Zaleca się użytkownikowi zasięgnąć informacji u władz lokalnych na temat aktualnego stanu przepisów krajowych dotyczących zarówno 2,4GHz i 5GHz bezprzewodowego LAN.





(\*) **MOJ PRZYCIŚK 1 I MOJ PRZYCIŚK 2:**

Przyciski mogą mieć różne funkcje domyślne, w zależności od modelu telewizora. Aby dowiedzieć się, jakie funkcje mają przyciski, przejrzyj instrukcję obsługi telewizora. Aby zmienić funkcje przycisków, przejrzyj instrukcję obsługi telewizora. Aby zmienić funkcje przycisków, przejrzyj instrukcję obsługi telewizora. Aby zmienić funkcje przycisków, przejrzyj instrukcję obsługi telewizora.

**MOJ PRZYCIŚK** został skonfigurowany z wybraną funkcją.

Zauważ, że po przeprowadzeniu **Pierwszej instalacji**, **MOJ PRZYCIŚK 1 i 2** powrócą do swoich domyślnych funkcji.

- Tryb oczekiwania: Włącza/Wyłącza TV
- Przycisk numeryczny: Włącza kanał, wprowadza liczbę lub literę do pola tekstowego na ekranie.
- TV: Przechodzi na źródło TV
- Watec/Powrót: Powraca do poprzedniego ekranu, otwiera stronę indeksu (w trybie teletekst)
- Internet: Otwiera stronę portali, gdzie możesz odsłuchiwać wiele aplikacji sieciowych
- Głośność +/-
- Przycisk kierunkowy: Pomagają poruszać się po ekranie. Przycisk **W** (w trybie teletekst) przesuwa tekst po ekranie. Przycisk **W** (w trybie teletekst) przesuwa tekst po ekranie. Przycisk **W** (w trybie teletekst) przesuwa tekst po ekranie.
- Wyświetlenie: Całkowicie wyłącza dźwięk TV
- Info: Wyświetla informacje o treściach wyświetlanych na ekranie, pokazuje ukryte informacje (odst. - w trybie teletekst)
- EPG (Elektroniczny przewodnik po programach): Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach
- Przycisk kierunkowy: Otwiera ekran przeglądania mediów
- Kolorowe przyciski: Podgląd zgodne z kolorami wyświetlanych na ekranie, aby korzystać z funkcji kolorowych przycisków
- Język: Przechodzi pomiędzy tyłami dźwięku (telewizja analogowa), wyświetla i zmienia audiotęty napisów (telewizja cyfrowa, głoś dostępna)
- Tryb: Włącza/Wyłącza tryb (głoś dostępny)
- Szybki: Przechodzi do tyłu: Przechodzi do tyłu w mediach takich, jak filmy
- Nagrywanie: Nagrywa programy
- Odtwarzanie: Rozpoczyna odtwarzanie wybranych mediów
- Zatrzymanie: Zatrzymuje odtwarzanie mediów
- Pauza: Pauzuje odtwarzanie media, rozpoczyna nagrywanie z przesunięciem czasu
- Szybkie przewijanie do przodu: Przechodzi do przodu w mediach takich, jak filmy
- Ekran: Zmienia aspekt ekranu
- Moj przycisk 1 (\*)
- Szybkie menu: Wyświetla listę menu dla szybkiego do
- Teletekst: Wyświetla teletekst (głoś dostępny), nacisnąć ponownie, aby zobaczyć teletekst na obraz telewizyjny (mix)
- Źródło: Wyświetla wszystkie dostępne audycje i źródła
- Wydaj: Zamknie i wywoła listę menu i powraca do poprzedniego ekranu
- Program +/-
- OK: Poliwierdź wybrany użytkownika, wstrzymuje atak (w trybie teletekst), wyświetla listę kanałów (w trybie teletekst)
- Menu: Wyświetla menu TV
- Zamknij: Szybko przeskakuje pomiędzy porządkami i bezprzewodnymi kanałami lub źródłami

**UWAGA:** Do podłączenia telewizora do komputera lub konsoli potrzebny jest kabel AV. Aby podłączyć telewizor do komputera lub konsoli, użyj kabla AV. Aby podłączyć telewizor do komputera lub konsoli, użyj kabla AV. Aby podłączyć telewizor do komputera lub konsoli, użyj kabla AV.

| Podłączenie          | Złącze | Typ                                       | Kable | Urządzenie |
|----------------------|--------|-------------------------------------------|-------|------------|
|                      |        | Podłączenie VGA (tył)                     |       |            |
| <b>WEJŚCIE AUDIO</b> |        | Podłączenie audio PC/YPbPr (tył)          |       |            |
|                      |        | Podłączenie HDMI (boki tył)               |       |            |
|                      |        | Podłączenie SPDIF (wyjście optyczne tył)  |       |            |
| <b>POWRÓT AV</b>     |        | Podłączenie boczne AV (Audio i wideo tył) |       |            |
| <b>SLUCHAWKI</b>     |        | Podłączenie słuchawek (boki)              |       |            |
|                      |        | Podłączenie wideo YPbPr (tył)             |       |            |
|                      |        | Podłączenie USB (boki)                    |       |            |
|                      |        | Podłączenie CI (boki)                     |       |            |
| <b>LAN</b>           |        | Podłączenie Ethernet (tył)                |       |            |

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że łączy się prawidłowo. Po podłączeniu, możesz włączyć oba urządzenia i zacząć z nich korzystać.





## Zawartość menu TV

| System - Zawartość menu Obraz      |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tryb</b>                        | Tryb obrazu może zostać dopasowany do indywidualnych upodobań. Tryb obrazu może zostać ustawiony w jednej z tych opcji: <b>Kino, Gry (opcja), Sport, Dynamiczny i Naturalny</b> .                                             |
| <b>Kontrast</b>                    | Dopasowuje wartości jasności i ciemności obrazu.                                                                                                                                                                              |
| <b>Jasność</b>                     | Dopasowuje wartości jasności ekranu.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ostrość</b>                     | Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie.                                                                                                                                                              |
| <b>Kolor</b>                       | Ustawia wartości kolorów, dopasowując je.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Oszczędzanie energii</b>        | Dla ustawień <b>oszczędzania energii</b> na <b>osobiste, minimum, średnie, maksymalne, auto, ekran wyłączony</b> lub <b>wyłączone</b> .<br><b>Uwaga:</b> Dostępność opcji może zależeć od wybranego trybu.                    |
| <b>Podświetlenie</b>               | To ustawienie kontroluje poziom podświetlenia. Funkcja podświetlenia będzie wyłączona, jeśli <b>oszczędzanie energii</b> jest ustawione na opcję inną niż <b>osobiste</b> .                                                   |
| <b>Ustawienia zaawansowane</b>     |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kontrast dynamiczny</b>         | Wartość kontrastu dynamicznego może zostać zmieniona zgodnie z upodobaniami.                                                                                                                                                  |
| <b>Redukcja szumów</b>             | Jeżeli sygnał jest słaby i występują zakłócenia obrazu, użyj ustawienia <b>Redukcji szumów</b> , aby zredukować takie zakłócenia.                                                                                             |
| <b>Temperatura koloru</b>          | Ustawia pożądaną temperaturę koloru. Dostępne są opcje <b>zimny, normalny, ciepły</b> i <b>osobiste</b> .                                                                                                                     |
| <b>Biały punkt</b>                 | Ustawienia to będąc dostępne, jeśli opcja <b>temporelury koloru</b> jest ustawiona na <b>osobiste</b> . Wybierz „ciepło” lub „zimno” koloru, nadążając za przysłoni kierownice Lewo lub Prawo.                                |
| <b>Powiększanie obrazu</b>         | Ustawia żądany format rozmiaru obrazu.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tryb filmu</b>                  | Filmy są nagrywane z różną ilością ramek wyświetlanych na sekundę, która jest inna niż w przypadku normalnych programów telewizyjnych. Włącz tę funkcję w trakcie oglądania filmu, aby lepiej widzieć sceny z szybkim ruchem. |
| <b>Odcień skóry</b>                | Poziom kontrastu może być zmieniony pomiędzy -5 a 5.                                                                                                                                                                          |
| <b>Zmiana koloru</b>               | Ustawia pożądaną ton koloru.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pelny zakres HDMI</b>           | Podczas oglądania ze źródła HDMI, funkcja ta będzie widoczna. Można użyć tej funkcji, aby poprawić czerni w obrazie.                                                                                                          |
| <b>Pozycja PC</b>                  | Pojawia się, gdy źródło wejścia jest ustawione na VGA/PC.                                                                                                                                                                     |
| <b>Automatyczne pozycjonowanie</b> | Automatycznie optymalizuje wyświetlenie. Naciśnij OK, aby zoptymalizować.                                                                                                                                                     |
| <b>Pozycja pozioma</b>             | Ten element przesuwaa obraz poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie.                                                                                                                                                       |
| <b>Pozycja pionowa</b>             | Ten element przesuwaa obraz pionowo w górę lub w dół na ekranie.                                                                                                                                                              |
| <b>Zegar punktów</b>               | Zegar punktów pozwala na wyregulowanie zakłóceń, które pojawiają się jako pasma pionowe przy intensywnym wyświetlaniu punktów np. na arkuszu kalkulacyjnym lub w paragrafach lub tekście z mniejszą czcionką.                 |
| <b>Faza</b>                        | Zależnie od źródła wejścia (komputer, itp.) obraz na ekranie może być zamgłony lub zaszumiony. Możesz użyć tej opcji, aby uzyskać czystszy obraz metodą prób i błędów.                                                        |
| <b>Reset</b>                       | Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych (za wyjątkiem trybu gry).                                                                                                                                                  |

W trybie VGA (PC), niektóre opcje w menu obrazu będą niedostępne. Zamiast tego, ustawienia trybu VGA zostaną dodane do ustawień obrazu podczas trybu PC.

| System - zawartość menu dźwięku                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Głośność</b>                                            | Ustawia głośność.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Equalizer</b>                                           | Wybiera tryb equalizera. Ustawienia indywidualne są dostępne tylko w trybie <b>Użytkownika</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Balans</b>                                              | Dopasowuje głośność dźwięku dochodzącego z lewego lub prawego głośnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sluchawki</b>                                           | Ustawia głośność słuchawek.<br>Przed użyciem słuchawek proszę się upewnić, że dźwięk w słuchawkach jest ustawiony na niskim poziomie w celu uniknięcia uszkodzenia słuchu.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tryb dźwięku</b>                                        | Możesz wybrać tryb dźwięku (jeśli jest to obsługiwane na oglądanym kanale).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności)</b> | Ustawia określony poziom głośności dla programów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sluchawki/Wyjscie audio</b>                             | Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do TV, korzystając z wyjścia słuchawkowego, możesz wybrać tę opcję jako <b>Lineout</b> . Jeśli podłączyłeś słuchawki do TV, ustaw tę opcję jako <b>Sluchawki</b> .<br>Przed użyciem słuchawek, upewnij się, że ten element menu jest ustawiony na <b>Sluchawki</b> . Jeśli jest ustawiony na <b>Lineout</b> , sygnał wyjściowy w gniazdku słuchawkowym będzie ustawiony na maksimum, co może uszkodzić słuch. |
| <b>Basy dynamiczne</b>                                     | Włącza lub wyłącza basy dynamiczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DTS TruSurround HD</b>                                  | Włącza lub wyłącza funkcję <b>DTS TruSurround HD</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wyjście cyfrowe</b>                                     | Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>System - Zawartość menu ustawień</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dostęp warunkowy</b>                 | Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Język</b>                            | Możesz ustawić inny język, w zależności od nadawcy i kraju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ustawienia prywatności (*)</b>       | Zarządza uprawnieniami dotyczącymi prywatności inteligentnych aplikacji związanych z telewizją. Naciśnij <b>OK</b> , aby wejść do menu i ustaw zgodnie z własnymi preferencjami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kontrola Rodzicielska</b>            | Aby zmienić ustawienia kontroli rodzicielskiej wprowadź poprawne hasło. W tym menu możesz z listą osób ustawić Błędne Menu, Błędne Programy Niedozwolonych dla Dzieci, Błędne Klawiszy oraz Ochronę Rodzicielską. Możesz również ustawić nowy PIN lub zmienić <b>Nowy PIN CICAM</b> , korzystając z odrębnych opcji.<br><b>Uwaga:</b> Niektóre opcje menu mogą być niedostępne, zależnie od kraju wybranego przez <b>Pierwszą Instalację</b> .<br><b>Domyślny PIN</b> może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli określono PIN, jest wymagany w zależności od trybu obsługi podczas Pierwszej Instalacji. Użyj go. |
| <b>Timery</b>                           | Ustawia timer uśpienia, który wyłączy telewizor po wybranym czasie. Ustawia timery dla wybranych programów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Data/Godzina</b>                     | Ustawia datę i godzinę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Źródła</b>                           | Wybiera lub wyłącza opcje wybranych źródeł. Dla źródeł HDMI dostępne są następujące opcje: <b>Regulame</b> , <b>Wzmocnione</b> lub <b>Wyłączone</b> . Opcje <b>Regulame</b> i <b>Wzmocnione</b> wypływają na ustawienia kablem wybranych źródeł HDMI. Aby móc oglądać obrazy 4K ze źródła HDMI, odnośnie źródła, który urządzenie jest kompatybilne z HDMI 2.0, powinno być ustawione jako <b>Wyłączone</b> . Jeśli podłączone urządzenie jest kompatybilne z HDMI 1.4, ustaw jako <b>Regulame</b> . Ustaw odpowiednio lub wyłącz odnośnie źródła HDMI poprzez ustawienie <b>Wyłączone</b> .                       |
| <b>Ustawienia sieciowe/Internetowe</b>  | Wyświetla ustawienia sieciowe/Internetowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dostępność</b>                       | Wyświetla opcje dostępności telewizora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Osoby</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Niedostępność</b>                    | Włącza funkcje specjalne przesyłane przez nadawcę programu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Opis Audio</b>                       | Dla oglądających program osób niewidomych i niedowidzących odtwarzana będzie ścieżka dźwiękowa z narracją. Naciśnij <b>OK</b> , aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje menu <b>Opisu Audio</b> . Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, jeśli obsługuje ją nadawca.<br><b>Uwaga:</b> Funkcja opisu audio jest niedostępna podczas nagrywania lub korzystania z funkcji przesłukiwania czasu.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nefflix</b>                          | Jeśli Twój TV obsługuje tę funkcję, możesz wyświetlić swój numer ESN(*) i wyłączyć Nefflix.<br>(*) Numer ESN jest unikalnym numerem ID Nefflix, wygenerowanym specjalnie do identyfikacji Twojego telewizora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Więcej</b>                           | Wyświetla inne opcje ustawień telewizora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Limit Czasu Menu</b>                 | Zmienia limit dla czasu wyświetlania menu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dioda trybu oczekiwania</b>          | Jeśli wybrano ustawienie Wył., dioda trybu gotowości nie zaświeci się, gdy telewizor znajduje się w trybie gotowości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>HBB TV (*)</b>                       | Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję ustawiając ją na <b>Włączoną</b> lub <b>Wyłączoną</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Aktualizacja oprogramowania</b>      | Zapewnia najnowsze oprogramowanie fabryczne telewizora. Naciśnij <b>OK</b> , aby wyświetlić opcje menu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wersja Aplikacji</b>                 | Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tryb Napisy</b>                      | Opcja ta jest używana do wyboru rodzaju napisów wyświetlanych na ekranie (napisy DVB / napisy Teletextowe), jeśli oba rodzaje będą dostępne. Wartość domyślna to napisy DVB. Funkcja ta jest dostępna dla wybranych opcji kraju: Norwegia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatyczne Wyłączanie Telewizora</b>                                                          | Ustawia żądaną godzinę, o której TV ma automatycznie wejść w tryb oczekiwania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Klucz Bliss</b>                                                                                 | Bliss jest sygnałem satelitalnym szyfrującym system, który jest używany do niektórych transmisji. Jeśli musisz wprowadzić Bliss dla danej transmisji, możesz użyć tych ustawień. Aby wprowadzić klucz żądanej transmisji, podświetl <b>Klucz Bliss</b> naciśnij <b>OK</b> .                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tryb Słoneczny</b>                                                                              | Wybierz ten tryb w celu demonstracji możliwości telewizora. Podczas, gdy włączony jest <b>Tryb Słoneczny</b> , niektóre funkcje w menu TV nie będą można ustawić.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Współdzielenie audio i wideo</b>                                                                | Opcja <b>współdzielenia audio i wideo</b> pozwala na współdzielenie się plikami przechowywanymi na Twoim smartfonie lub tablecie PC, jeśli posiadasz kompatybilny smartfon lub tablet i zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, możesz współdzielić/wyświetlać zdjęcia na swoim TV. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji oprogramowania do współdzielenia plików. <b>Tryb współdzielenia audio i wideo</b> będzie niedostępny z funkcją portalu Internetowego. |
| <b>Tryb włączania</b>                                                                              | Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania. Dostępne są opcje Ostatni stan i Tryb oczekiwania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wirtualny Pilot</b>                                                                             | Włącz lub wyłącz funkcję wirtualnego pilota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CEC</b>                                                                                         | Ustawienie to pozwala na całkowite włączenie lub wyłączenie funkcji CEC. Naciśnij przycisk w Lewo lub w Prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Automatyczne włączanie CEC</b>                                                                  | Funkcja ta pozwala podłączonemu urządzeniu kompatybilnemu z HDMI-CEC na automatycznie włączenie TV i przełączanie na swoje wejście źródła. Naciśnij przycisk w Lewo lub w Prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Głośniki</b>                                                                                    | Aby usłyszeć dźwięk TV poprzez podłączone kompatybilne urządzenie audio, ustaw jako <b>Wzmocniacz</b> . Możesz korzystać z pilota TV do sterowania głośnością urządzenia audio.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pokaż wszystkie pliki cookie (*)</b>                                                            | Wyświetla wszystkie zapisane pliki cookie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Usuń wszystkie pliki cookie (*)</b>                                                             | Usuwa wszystkie zapisane pliki cookie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>OSS</b>                                                                                         | Wyświetla informację o licencji Oprogramowania Open Source.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (*) Opcje te mogą być niedostępne, zależnie od modelu i kraju wybranego przy pierwszej instalacji. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Zawartość menu Instalacji                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatyczne wyszukwanie kanałów (ponowne strojenie)</b> | Wyświetla opcje automatycznego strojenia. <b>Antena cyfrowa:</b> Wyszukuje i zapisuje stacje DVB. <b>TV cyfrowa kablowa:</b> Wyszukuje i zapisuje kablowe stacje DVB. <b>Analogowy:</b> Wyszukuje i zapisuje stacje analogowe. <b>Satelita:</b> Wyszukuje i zapisuje stacje satelitarne. |
| <b>Ręczne wyszukwanie kanałów</b>                           | Funkcja ta może być użyta wyłącznie dla przekazu bezpośredniego.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wyszukwanie kanałów sieciowych</b>                       | Wyszukuje kanały połączone ze stacjami. <b>Antena cyfrowa:</b> Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez antenę. <b>TV cyfrowa kablowa:</b> Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez kabel.                                                                                             |
| <b>Dostrojanie analogowe</b>                                | Funkcja może być używana do dostrojenia kanałów analogowych. Funkcja ta jest niedostępna jeśli nie są zapisane żadne kanały analogowe.                                                                                                                                                   |
| <b>Ustawienia satelitarne</b>                               | Wyświetla ustawienia satelitarne. <b>Lista satelitów:</b> Wyświetla dostępne satelity. Możliwe jest wybranie satelity na którym ma być ustawiona antena. <b>Ustawienia anteny satelitarnej:</b> Rozpoczyna ustawianie anteny satelitarnej.                                               |
| <b>Ustawienia instalacji</b>                                | Wyświetla menu ustawień instalacji. <b>Wyszukiwanie w trybie oczekiwania (opcja):</b> TV wyszuka, będąc w trybie oczekiwania, brakujące lub nowe kanały. Wyświetlone zostaną wszelkie nowe oddalone programy.                                                                            |
| <b>Czyszczenie listy</b>                                    | Tęgo ustawienia używa się do usuwania zapisanych kanałów. To ustawienie jest widoczne tylko wtedy, gdy opcja <b>Kraj</b> ustawiona jest na Danii, Szwecję, Norwegię lub Finlandię.                                                                                                       |
| <b>Wybierz aktywną sieć</b>                                 | Ustawienie to pozwala na wyświetlanie na liście kanałów tylko audycji z konkretnej sieci. Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.                                                                                                                                   |
| <b>Pierwsza instalacja</b>                                  | Usuwa wszystkie zachowane kanały i ustawienia, resetuje TV do ustawień fabrycznych.                                                                                                                                                                                                      |

| Działanie ogólne TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Korzystanie z listy kanałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <p>Telewizor sortuje wszystkie stacje zaplaniowane na liście kanałów. Lista kanałów można edytować, ustawiać ulubione kanały lub aktywne stacje. Przy użyciu opcji <b>listy kanałów</b>, nacisnąć przycisk <b>OK</b> aby otworzyć listę kanałów. Można filtrować listę kanałów, naciskając niebieski przycisk lub otworzyć menu <b>edytowania listy</b> kanałów, naciskając zielony przycisk, aby dokonać zaawansowanych zmian w bieżącej liście.</p> <p><b>Zarządzanie listą ulubionych</b></p> <p>Możesz utworzyć cztery odrębne listy swoich ulubionych kanałów. Wejdź w <b>listę kanałów</b> w menu głównym lub nacisnij przycisk, gdy na ekranie wyświetlona jest <b>lista kanałów</b>, aby otworzyć menu <b>edytowania listy kanałów</b>. Wybierz żądaną kanał z listy. Możesz dokonać kilku wyborów równocześnie, naciskając żółty przycisk. Następnie, nacisnąć przycisk <b>OK</b>, aby otworzyć menu opcji edytowania kanałów i wybrać opcję dodać/usunąć/ulubione. Ponownie nacisnąć przycisk <b>OK</b>, zmień ustawienie opcji listy na właściwą.</p> <p>Wybrane kanały zostaną dodane do listy. Aby usunąć kanał lub kanały z listy ulubionych, postępuj w ten sposób, ustawiając żądaną opcję listy na wyłączone. Możesz skorzystać z funkcji filtrowania w menu edytowania listy kanałów, aby na stałe filtrować kanały na liście kanałów. Zgodnie z własnymi upodobaniami. Korzystając z tej opcji filtrowania, możesz ustawić jedną ze swych list ulubionych tak, aby była każdorazowo wyświetlana po otwarciu listy kanałów. Funkcja filtrowania w menu listy kanałów będzie filtrować tylko aktualnie wyświetloną listę kanałów, aby odnaleźć kanał i na niego przełączyć. Zmiany te znikną podczas następnego otwarcia listy kanałów, chyba że je zapiszesz. Aby zapisać zmiany na liście, po przełutowaniu nacisnąć <b>czarny</b> przycisk, gdy <b>lista kanałów</b> będzie wyświetlona na ekranie.</p> <p><b>Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej</b></p> <p>Opcje menu <b>Ustawień Rodzicielskich</b> mogą być użyte do zabronienia użytkownikom oglądania pewnych programów, kanałów lub korzystania z menu. <b>Ustawienia</b> te można odnaleźć w menu <b>System-Ustawienia-Rodzicielskie</b>.</p> <p>Aby wyświetlić menu opcji kontroli rodzicielskiej, powinno się wprowadzić numer PIN. Po wpisaniu poprawnego PINu, pojawi się menu ustawień <b>Kontroli Rodzicielskiej</b>.</p> <p><b>Blockada menu:</b> Ustawienie to zezwala na dostęp lub blokuje dostęp do wszystkich menu lub menu instalacyjnego TV.</p> <p><b>Blockada programów niedozwolonych dla dzieci:</b> Gdy opcja jest aktywna, TV pobiera ze stacji</p> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>nadawczej, informacje o poziomie klasyfikacji treści programów i jeśli ten poziom jest wyłączony, uniemożliwia dostęp do audycji.</p> <p><b>Uwaga:</b> Jeśli opcja <b>Kraj</b> oprócz <b>Pierwszej instalacji</b> jest ustawiona na <b>Francję</b>, <b>Włochy</b> lub <b>Austrię</b>, wartości <b>Blockady programów niedozwolonych dla dzieci</b> ustawi się na 18 jako wartość domyślną.</p> <p><b>Blockada klawiszy:</b> Klawisz blokada klawiszy zostanie <b>WŁACZONA</b>, telewizor będzie mógł być sterowany jedynie za pomocą pilota. W tym przypadku przyrządy kontrole na TV nie będą działać.</p> <p><b>Blockada Internetu:</b> Jeśli opcja ta jest <b>WŁACZONA</b>, chwarta aplikacja przeglądarki na portalu zostanie wyłączona. Ustaw na <b>WYŁĄCZ</b>, aby ponownie włączyć aplikację.</p> <p><b>Ustawienie kodu PIN:</b> Definiuje nowy numer PIN.</p> <p><b>Domyślny PIN OCAM:</b> Opcja ta będzie zaleceniowana jeśli moduł CI nie będzie obecny w gnieździe CI telewizora. Korzystając z tej opcji można zmienić domyślny PIN CI CAM.</p> <p><b>Uwaga:</b> Domyślny PIN może być ustawiony na <b>0000</b> lub <b>1234</b>. Jeśli określono PIN (jest wymagany w zależności od wybranego kraju) podczas <b>Pierwszej instalacji</b>, użyj go. Niektóre opcje mogą być niedostępne, niezależnie od modelu lub wybranego kraju przy <b>Pierwszej instalacji</b>.</p> <p><b>Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)</b></p> <p>Niektóre kanały przesyłają informacje na temat ich programu. Nacisnij przycisk <b>Epg</b> aby wyświetlić menu <b>Programu telewizyjnego</b>.</p> <p>Dostępne są 3 tryby wyświetlania programu: <b>wg godziny, listy i teraz/następny</b>. Aby przełączyć pomiędzy nimi, stosuj się do poleceń znajdujących się u dołu ekranu.</p> <p><b>Program godzinny</b></p> <p><b>Zoom (żółty przycisk):</b> Naciśnij żółty przycisk, aby zolomować programy w większym przedziale czasowym.</p> <p><b>Filtr (niebieski przycisk):</b> Wyświetla opcje filtrowania. <b>Wybierz typ (przycisk Napięty):</b> Wyświetla menu wyboru typu audycji. Przy pomocy tej funkcji można przeszukać bazę danych przewodnika po programach zgodnie z wybranym rodzajem programu. Informacje dostępne w przewodniku po programach zostaną wyszukać i podświetlone zostaną wyniki odpowiadające wprowadzonym kryteriom.</p> <p><b>Opcje (przycisk OK):</b> Wyświetla opcje programu.</p> <p><b>Szczegóły programu (przycisk Info):</b> Wyświetla szczegółowe informacje o wybranych programach.</p> <p><b>Następny/poprzedni dzień (przycisk Programy +):</b> Wyświetla program na poprzedni lub następny dzień.</p> <p><b>Wyszukiwanie (przycisk Text):</b> Wyświetla menu wyszukiwania w przewodniku.</p> <p><b>Teraz (przycisk źródło):</b> Wyświetla bieżący program na podświetlonym kanale.</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



**Nagr./Stop (przycisk Record):** Telewizor nagrywa wybrany program. Możesz nadsłuchać ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

#### Program lista (\*)

(\*) Miałeś wyświeltelnik, wtedy pokazane tylko programy na podświetlonym kanale.

**Poprz. Przedział czasu (czarowy przycisk):** Wyświetla programy z poprzedniego wyniku czasu.

**Następny poprzedni dzień (przyciski Programme +/-):** Wyświetla program na poprzednim lub następnym dniu.

**Szczegóły programu (przycisk Info):** Wyświetla szczegółowe informacje o wybranym programie.

**Filt. (przycisk Text):** Wyświetla opcje filtrowania.

**Następny przedział czasu (złoty przycisk):** Wyświetla programy z następnego wyniku czasu.

**Opcje (przycisk OK):** Wyświetla opcje programu.

**Nagr./Stop (przycisk Record):** Telewizor nagrywa wybrany program. Możesz nadsłuchać ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

#### Teraz/Następny program

**Opcje (przycisk OK):** Wyświetla opcje programu.

**Szczegóły programu (przycisk Info):** Wyświetla szczegółowe informacje o wybranym programie.

**Filt. (niebieski przycisk):** Wyświetla opcje filtrowania.

**Nagr./Stop (przycisk Record):** Telewizor nagrywa wybrany program. Możesz nadsłuchać ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

#### Opcje Programów

Skorzystaj z przycisków kierunkowych, aby podświetlić program / następny przycisk OK, by wyświetlić menu opcji programu. Dostępne są następujące opcje:

**Wybór kanału:** Używając tej opcji, możesz przełączyć na wybrany kanał.

**Nagrywanie / Usunięcie nagr. Timer:** Wybierz opcję Nagra / następną przycisk OK. Jeśli program będzie nadawany w przyszłości, zostanie on dodany do listy timerów w celu nagrania. Jeśli program jest nadawany aktualnie, nagranie rozpocznie się natychmiast.

Any podświetlone nagrywanie należy ten program podświetlić, nadsłuchać OK / Wybrać opcję Następną. Nagrywanie zostanie anulowane.

**Zaprogramowane nagrywanie / Usunięcie nagrywania:** Wybierz opcję Zaprogramowane nagrywanie / Usunięcie nagrywania w menu EPG, aby usunąć przycisk OK.

**Wybierz opcję Usunięcia timer dla przesyłanych przycisk OK:** Możesz ustawić timer dla przesyłanych programów. Aby usunąć ustawiony timer, podświetlił dany program i następny przycisk OK.

**Następnie, wybierz opcję Usunięcia timer programu.** Timer zostanie usunięty.

**WAŻNE:** Podłączaj dysk USB do tylnego telewizora. Powinnoś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania.

**Uwagi:** Nie można zmieniać kanałów podczas aktywnego nagrywania lub timer na analogowym kanale.

Nie można ustawić timera lub nagrywania dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym.

#### Usługi teletekstowe

**Naciśnij przycisk Text:** aby wejść. Naciśnij ponownie, aby włączyć tryb Mix pozwalający na jednoczesne oglądanie stron teleteksu i audycji TV. Naciśnij ponownie, aby wyjść. Gdy dostępne, sekcje na stronie teleteksu są kodowane kolorami i można je wybrać poprzez wskaźnik przycisku o odpowiednim kolorze. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

#### Aktualizacja oprogramowania

TV jest w stanie automatycznie znaleźć i zaktualizować oprogramowanie układów poprzez sygnał radiowy lub z Internetu.

#### Wyszukiwanie aktualizacji

W menu głównym wybierz **System>Ustawienia**, a następnie **Więcej**. Przejdź do **Aktualizacji oprogramowania** i naciśnij przycisk OK. W opach aktualizacji należy wybrać poszukiwane aktualizacje i naciśnąć przycisk OK, aby wyszukać nową aktualizację oprogramowania.

Jeśli aktualizacja zostanie odnaleziona, telewizor rozpocznie jej pobieranie. Po zakończeniu pobierania potwierdź pytanie dotyczące restartu TV, naciśnięcie przycisk OK, by kontynuować operację restartu.

**Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem**

Telewizor wyszuka nowe oprogramowanie o godzinie 3 nad ranem. Jeśli **Automatyczne wyszukiwanie w opach aktualizacji** jest włączone, a telewizor odbiera sygnał z anteny lub Internetu, jeśli nowe oprogramowanie zostanie zainstalowane i poprzednie pobrane, zainstaluje się przy następnym włączeniu.

**Uwaga:** Nie odcinaj kabla zasilania, gdy miga kontrolka LED w trakcie procesu restartu. Jeśli po aktualizacji TV nie będzie chciał się włączyć, wyodrębnij na 2 minuty wyciągnij z kontaktu kabel go ponownie.

#### Rozwiązywanie problemów z łaskawości

**TV nie chce się włączyć**

Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do gniazda. Sprawdź, czy nie wyczerpały się baterie. Naciśnij Włącznik na TV.

**Słaba jakość obrazu**

• Sprawdź, czy wybrany został prawidłowy system TV.

• Słaby sygnał może spowodować zakłócenia obrazu. Sprawdź antenę.

• Sprawdź, czy wprowadziłeś właściwą częstotliwość kanału, jeśli dostarczałeś TV manualnie.

• Jakość obrazu może się pogorszyć, gdy dwa urządzenia są podłączone do telewizora w tym samym czasie.

samym czasie. W takim przypadku proszę odłączyć jedno z urządzeń.

#### Brak obrazu

• Może to oznaczać, że telewizor nie otrzymuje sygnału transmisyjnego. Upewnij się, że zostało wybrane prawidłowe źródło.

• Czy antena jest podłączona prawidłowo?

• Czy kabel anteny jest uszkodzony?

• Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek?

• W przypadku wątpliwości proszę się skonsultować ze sprzedawcą.

#### Brak dźwięku

• Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyłączony. Aby to sprawdzić, naciśnij przycisk **Wycisz** lub zwiększ poziom głośności.

• Dźwięk może dochodzić tylko z jednego głośnika. Sprawdź ustawienia balansu w menu **dźwięku**.

**Pilot nie działa**

• Być może wyczerpały się baterie. Wymień baterie.

#### Nie można wybrać źródła

• Jeżeli nie można wybrać źródła wejścia, być może nie zostało podłączone żadne urządzenie. Jeśli nie, sprawdź kabel AV i podłączenia urządzenia.

• Sprawdź kabel AV i podłączenia. Jeśli próbujesz przełączyć na wejście źródła podłączonego urządzenia.

#### Nagrywanie niedostępne

Aby nagrać program, powinieneś napisać podłączając dysk USB do TV, gdy jest on wyłączony. Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania. Jeśli nie możesz nagrywać, spróbuj wyłączyć TV, wyjąć i włożyć ponownie pamięć USB.

#### USB jest zbyt wolny

Jeśli podczas rozpoczęcia nagrywania pojawi się na ekranie komunikat **Dysk USB jest zbyt wolny do zapisu**, spróbuj zesłać nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Parsiwa urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych potrzebnych do uzyskania przyspieszonego nagrywania. Spróbuj podłączyć inny dysk USB.



**Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC**

Poniższa tabela przedstawia niektóre podstawowe tryby obrazu. Telewizor może nie obsługiwać wszystkich rozdzielczości.

| Indeks | Rozdzielczość | Częstotliwość |
|--------|---------------|---------------|
| 1      | 640x480       | 59Hz          |
| 2      | 640x480       | 60Hz          |
| 3      | 640x480       | 72Hz          |
| 4      | 640x480       | 75Hz          |
| 5      | 800x600       | 56Hz          |
| 6      | 800x600       | 60Hz          |
| 7      | 800x600       | 72Hz          |
| 8      | 800x600       | 75Hz          |
| 9      | 1024x768      | 60Hz          |
| 10     | 1024x768      | 75Hz          |
| 11     | 1024x768      | 79Hz          |
| 12     | 1024x768      | 85Hz          |
| 13     | 1152x864      | 75Hz          |
| 14     | 1280x768      | 60Hz          |
| 15     | 1280x768      | 75Hz          |
| 16     | 1280x768      | 79Hz          |
| 17     | 1280x860      | 75Hz          |
| 18     | 1280x1024     | 60Hz          |
| 19     | 1280x1024     | 75Hz          |
| 20     | 1360x768      | 60Hz          |
| 21     | 1360x768      | 60Hz          |
| 22     | 1400x1050     | 59Hz          |
| 23     | 1400x1050     | 75Hz          |
| 24     | 1400x1050     | 79Hz          |
| 25     | 1440x960      | 60Hz          |
| 26     | 1440x960      | 75Hz          |
| 27     | 1600x1200     | 60Hz          |
| 28     | 1650x1050     | 59Hz          |
| 29     | 1650x1050     | 60Hz          |
| 30     | 1920x1080     | 60Hz          |

| Kompatybilność sygnałów AV / HDMI |                     |          |  |
|-----------------------------------|---------------------|----------|--|
| Źródło                            | Obsługiwane sygnały | Dostępne |  |
| EXT<br>(SCART)                    | PAL                 | O        |  |
|                                   | SECAM               |          |  |
|                                   | NTSC4.43            | O        |  |
|                                   | NTSC3.58            |          |  |
| Boczn.<br>AV                      | RGB 50/60           | O        |  |
|                                   | PAL                 | O        |  |
|                                   | SECAM               | O        |  |
|                                   | NTSC4.43            | O        |  |
| YpbPr                             | NTSC3.58            | O        |  |
|                                   | 480i, 480p          | O        |  |
|                                   | 576i, 576p          | O        |  |
|                                   | 720p                | O        |  |
| HDMI                              | 1080i               | O        |  |
|                                   | 480i                | O        |  |
|                                   | 60Hz                | O        |  |
|                                   | 80Hz                | O        |  |
|                                   | 576i, 576p          | O        |  |
|                                   | 720p                | O        |  |
|                                   | 50Hz, 60Hz          | O        |  |
|                                   | 1080i               | O        |  |
|                                   | 24Hz,               |          |  |
|                                   | 25Hz,               |          |  |
|                                   | 30Hz,               |          |  |
|                                   | 60Hz,               |          |  |
|                                   | 3840x2160p          | O        |  |
|                                   | 24Hz,               |          |  |
|                                   | 25Hz,               |          |  |
|                                   | 30Hz,               |          |  |
|                                   | 4096x2160p          | O        |  |
|                                   | 24Hz,               |          |  |
|                                   | 25Hz,               |          |  |
|                                   | 30Hz,               |          |  |

(X: Nie dostępne, O: Dostępne)

W niektórych przypadkach sygnał może nie być wyświetlany prawidłowo na ekranie. Problem może być spowodowany niekompatybilnością ze standardami urządzenia źródłowego (DVD, dekoder TV cyfrowej itp.) W razie wystąpienia takich problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem sprzętu.

| Obsługiwane formaty plików wideo dla trybu USB |                                 |                     |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kodek wideo                                    | Rozdzielczość                   | Prędkość transmisji | Kontener                                                                                                                                                 |
| MPEG1/2                                        |                                 |                     | Strumień programu MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), strumień transportu MPEG (ts, itp, itp), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, avi), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf) |
| MPEG4                                          | 1080p@28/30fps,<br>1080P@60fps  | 40Mbps              | Strumień programu MPEG (MPG, MPEG, MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, avi), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)                                                     |
| XviD                                           |                                 |                     | MP4 (mp4, mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)                                                                                                          |
| Sorenson H.263                                 |                                 |                     | FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)                                                                                                                          |
| H.263                                          |                                 |                     | MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, avi), AVI (avi), MKV (mkv)                                                                                                   |
| H.264                                          | 3840x2160@30fps,<br>1080P@60fps | 135Mbps             | FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, avi), strumień transportu MPEG (ts, itp, itp), ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv)                                    |
| Ruchomy JPEG                                   | 720P@30fps                      | 10Mbps              | AVI (avi), 3GPP (3gpp, avi), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ASF (asf)                                                                                        |
| VP8                                            | 1080P@30fps                     | 20Mbps              | MKV (mkv), WebM (webm)                                                                                                                                   |
| HEVC/H.265                                     | 4K2K@60fps                      | 100Mbps             | MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), strumień transportu MPEG (ts, itp, itp)                                                                                       |
|                                                | 1080P@60fps                     | 50Mbps              | MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), strumień transportu MPEG (ts, itp, itp), 3GPP (3gpp, avi)                                                                     |
| VP9                                            | 4K2K@30fps                      | 100Mbps             | MKV (mkv), WebM (webm)                                                                                                                                   |

| Obsługiwane formaty plików graficznych dla trybu USB |               |                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Obraz                                                | Zdjęcie       | Rozdzielczość (szerokość x wysokość) | Uwaga                                                    |
| JPEG                                                 | Linia bazowa  | 15360x8640                           |                                                          |
|                                                      | Progressywna  | 1024x768                             |                                                          |
| PNG                                                  | bez przeplotu | 9600x6400                            | Limit maksymalnej rozdzielczości zależy od rozmiaru DRAM |
|                                                      | Z przeplotem  | 1200x800                             |                                                          |
| BMP                                                  |               | 9600x6400                            |                                                          |

Obsługiwane formaty plików audio dla trybu USB

| Kodek audio    | Częstotliwość próbkowania    | Prędkość transmisji | Kontener                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MPEG1/2 Layer1 | 16KHz ~ 48KHz                | 320Kps ~ 448Kbps    | MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), strumień transportu MPEG (ts, itp, tp), strumień programu MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)                                                              |
| MPEG1/2 Layer2 | 16KHz ~ 48KHz                | 80Kps ~ 384Kbps     | MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), strumień transportu MPEG (ts, itp, tp), strumień programu MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)                                                              |
| MPEG1/2 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz                | 80Kps ~ 320Kbps     | MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), strumień transportu MPEG (ts, itp, tp), strumień programu MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SWF (swf) |
| AC3            | 32KHz, 44.1KHz, 48KHz        | 320Kps ~ 64Kbps     | AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), strumień transportu MPEG (ts, itp, tp), strumień programu MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG)                                             |
| EAC3           | 32KHz, 44.1KHz, 48KHz        | 320Kps ~ 6 Mbps     | EAC3 (ec3), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), strumień transportu MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG)                                                                                                                  |
| AAC, HEAAC     | 8KHz ~ 48KHz                 |                     | AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), strumień transportu MPEG (ts, itp, tp), strumień programu MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (rm)                         |
| WMA            | 8KHz ~ 48KHz                 | 128Kps ~ 320Kbps    | ASF (wma, awi, AVI (avi), Matroska (mkv, mka)                                                                                                                                                                      |
| WMA 10 Pro M0  | 48KHz                        | < 1024Kps           |                                                                                                                                                                                                                    |
| WMA 10 Pro M1  | 48KHz                        | < 384Kbps           |                                                                                                                                                                                                                    |
| WMA 10 Pro M2  | 96KHz                        | < 768Kps            |                                                                                                                                                                                                                    |
| GT 11 Atmu-law | 8KHz                         | 64Kbps ~ 128Kbps    | WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)                                                                                                                                   |
| LBR (cook)     | 8KHz, 11, 22, 34KHz, 44.1KHz | 60Kps ~ 128Kbps     | RM (rm)                                                                                                                                                                                                            |
| FLAC           | 8KHz~96KHz                   | < 1.0Mbps           | Matroska (mkv, mka)                                                                                                                                                                                                |

Obsługiwane formaty plików napisów dla trybu USB

| Napisy wewnętrzne   |                                                               |                                                |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Rozszerzenie        | Kontener                                                      | Kod napisów                                    |  |
| dat, mpg, mpeg, vob | MPG, MPEG                                                     | Napisy DVD                                     |  |
| ts, itp, tp         | TS                                                            | Napisy DVD                                     |  |
| mp4                 | MP4                                                           | Napisy DVD<br>Zwykły tekst UTF-8<br>SSA<br>SRT |  |
| mkv                 | MKV                                                           | Zwykły tekst UTF-8<br>VobSub                   |  |
| avi                 | AVI (1.0, 2.0),<br>DMF0.1, 2                                  | XSUB<br>XSUB+                                  |  |
| Napisy zewn.        |                                                               |                                                |  |
| Rozszerzenie        | Parser napisów                                                | Uwaga                                          |  |
| .srt                | Subrip                                                        |                                                |  |
| .ssa, ass           | SubStation Alpha                                              |                                                |  |
| .srt                | SAMI                                                          |                                                |  |
| sub                 | SubViewer<br>MicroDVD<br>DVDSubtitleSystem<br>Sublox (VobSub) | Tylko SubViewer 1.0 oraz 2.0                   |  |
| .txt                | TMPlayer                                                      |                                                |  |

Obsługiwane rozdzielczości DVI


Podłączając urządzenie do telewizora używając kabli/przełotek typu DVI do HDMI (do kupienia osobno), możesz sprawdzić ustawienia rozdzielczości poniżej.

|           | 59Hz | 60Hz | 69Hz | 70Hz | 72Hz | 75Hz |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 640x480   | p    | p    |      |      |      | p    |
| 800x600   | p    | p    |      |      |      | p    |
| 1024x768  |      |      | p    |      | p    |      |
| 1280x768  |      |      | p    |      | p    |      |
| 1280x800  |      |      | p    |      |      |      |
| 1360x768  |      |      | p    |      |      |      |
| 1360x800  |      |      | p    |      |      |      |
| 1280x1024 |      |      |      |      | p    |      |
| 1400x1050 |      |      | p    |      |      |      |
| 1600x900  |      |      | p    |      |      |      |
| 1620x1080 |      |      | p    |      |      |      |

# Połączenie


## Połączenie przewodowe

- Musisz posiadać modem/router podłączony do aktywnego łącza szerokopasmowego.
- Podłącz swój TV do modemu/routera kablem ethernetowym. Z tyłu TV znajduje się port LAN.



Ustawienia kablowe można skonfigurować w ustawieniach sieciowych/Internetowych w menu System-Ustawienia.

- Istnieje możliwość podłączenia telewizora do swojej sieci LAN, w zależności od konfiguracji Twojej sieci. W takim przypadku, proszę użyć kable Ethernet, aby podłączyć swój telewizor bezpośrednio do gniazda sieciowego sieci.



## Konfigurowanie ustawień urządzenia przewodowego

### Typ sieci

Typ sieci może być ustawiony jako **urządzenie przewodowe, bezprzewodowe lub Wyłączone**, zgodnie z aktywnym połączeniem z telewizorem. Wybierz **Urządzenie Przewodowe**, jeśli korzystasz z kabla ethernetowego.

### Test predkości Internetu

Podświetl test predkości Internetu i naciśnij przycisk OK. TV sprawdzi predkość połączenia Internetowego

i po przeprowadzeniu testu wyświetli rezultaty.

## Ustawienia zaawansowane

Podświetl **Ustawienia zaawansowane** i naciśnij przycisk OK. Na następnym ekranie możesz zmienić ustawienia IP i DNS telewizora. Podświetl żądaną opcję i naciśnij przycisk w lewo lub prawo, aby zmienić ustawienia z **Automatycznych** na **Manualne**. Możesz teraz wprowadzić wartości IP manualnie i/lub manualnie DNS. Wybierz odpowiadający element z rozwijanego menu i wprowadź nowe wartości, używając przycisków numerycznych na pilocie. Po zakończeniu, aby zapisać ustawienia, naciśnij przycisk OK.

## Połączenie bezprzewodowe

Aby podłączyć do sieci bezprzewodowej TV nie może podłączyć się do sieci z niewidocznym SSID. Aby uczynić SSID modemu widocznym, powinieneś zmienić swoje ustawienia SSID w oprogramowaniu modemu.

**Aby podłączyć się do bezprzewodowej sieci LAN, proszę wykonać następujące kroki:**

1. Ustawienia bezprzewodowe można skonfigurować w ustawieniach sieciowych/Internetowych w menu System-Ustawienia.



Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) z równoczesnymi pasmami 2,4 i 5 GHz przeznaczony dla gładkiego i szybkiego przesyłu obrazu HD, transferu plików oraz gier bezprzewodowych.

- Częstotliwość i kanał różnią się, w zależności od regionu.
- Predkość transmisji różni się w zależności od odległości i liczby przesłanych pomiędzy produktami transmisyjnych, konfiguracji produktów, stanu fal radiowych, ruchu na linii oraz produktów, których używasz. Transmisja może zostać również odwołana lub rozpraszona w zależności od stanu fal radiowych i warunków ELEC lub jakichkolwiek innych urządzeń WiFi 11b. Standardowe wartości dla szybkości transmisji to teoretycznie maksymalne wartości

sieci bezprzewodowej. Nie są one rzeczywistymi szybkościami transmisji danych.

- Majscie, gdzie przesył jest najszybszy zależy od obciążenia używanego.
- Bezprowodowa funkcja TV obsługuje modemy typu 802.11 a/b/g oraz n. Zaleca się bardzo używanie protokołu komunikacyjnego IEEE 802.11n w celu uniknięcia większości problemów podczas oglądania wideo.

Gdy w pobliżu znajdują się inne modemy z takim samym SSID, musisz zmienić SSID swojego modemu. W innym przypadku możesz napotkać problemy z połączeniem. Jeśli doświadczysz problemów z połączeniem bezprzewodowym, korzystaj z połączenia przewodowego.

## Konfiguracja ustawień urządzenia bezprzewodowego

Odkręć menu **ustawień sieciowych/Internetowych** i wybierz **typ sieci** jako **urządzenie bezprzewodowe**, aby rozpocząć proces łączenia.

TV automatycznie poszuka sieci bezprzewodowych. Wyświetlona zostanie lista dostępnych sieci. Proszę wybrać żądaną sieć z listy.

**Uwaga:** Jeśli modem działa w trybie N, powinno się wybrać ustawienia trybu N.

Jeśli wybrana sieć jest zabezpieczona hasłem, proszę go wprowadzić korzystając z wirtualnej klawiatury. Klawiatury tej można używać korzystając z klawiszy kierunkowych i przycisku OK na pilocie.

Poczekaj, aż adres IP pojawi się na ekranie.

Oznacza to, że ustanowione zostało połączenie. W celu odłączenia się od sieci, należy podświetlić **Typ Sieci** a przyciskami w lewo lub w prawo ustawić połączenie jako **Wyłączone**.

Podświetl **test predkości Internetowej** i naciśnij przycisk OK, aby sprawdzić predkość połączenia z Internetem. **Podświetl ustawienia zaawansowane** i naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu ustawień zaawansowanych. Użyj przycisków klawiatury, aby zmniejszyć lub zwiększyć ustawienia. Aby zapisać ustawienia, naciśnij przycisk OK.

## Inne informacje

Stan połączenia zostanie wyświetlony jako **połączony** lub **nipołączony** oraz zostanie wyświetlony aktualny adres IP. Jeśli połączenie zostało ustanowione.

## Podłączanie urządzenia przenośnego poprzez WiFi

- Jeśli Twoje urządzenie przenośne wyposażone jest w WiFi, możesz je podłączyć do TV poprzez router, aby móc uzyskać dostęp do zawartości urządzenia. Aby móc to zrobić, urządzenie przenośne musi posiadać odpowiednie oprogramowanie do współdzielenia.

- Połącz się z routerem postępując zgodnie z krokami podanymi powyżej w części omawiającej **połączenia bezprzewodowe**

Następnie, połącz swoje urządzenie z routerem i uaktywnij oprogramowanie do współdzielenia na swoim urządzeniu przenośnym. Wybierz następnie pliki, które chcesz współdzielić ze swoim TV.

- Jeśli połączenie zostanie ustanowione poprawnie, uzyskasz dostęp do współdzielonych plików na swoim urządzeniu przenośnym przez **przeglądarkę medów** na swoim TV.

Wejdź do menu **przeglądarki medów** i wyświetl menu OSD wyboru urządzenia dozwolającego. Wybierz swoje urządzenie przenośne i naciśnij przycisk OK aby kontynuować.

Jeśli dostępne, możesz pobrać z serwera aplikacji aplikację swojego urządzenia przenośnego do oglądania wirtualnego pilota.

**Uwaga:** Funkcja ta może nie być obsługiwana przez wszystkie urządzenia przenośne.

## Wake On

**Wake-on-LAN (WoL) i Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN)** to standardy, które umożliwiają włączenie urządzenia lub obudzenia przez wiadomości sieciowe. Komunikat jest wysyłany do urządzenia za pomocą programu uruchamianego na zdalnym urządzeniu podłączonym do tej samej sieci lokalnej, takim jak smartfon.

Twój telewizor jest zgodny ze standardami WoL i WoWLAN. Aby uruchomić tę funkcję, należy ustawić opcję **Wake On** w menu **Ustawień sieciowych/Internetowych** jako **Włączona**. Konieczne jest, aby zarówno urządzenie, z którego wiadomości sieciowa zostanie wysłana do telewizora, jak i telewizor były podłączone do tej samej sieci. Funkcja Wake On jest obsługiwana tylko w urządzeniach z systemem Android i może być używana tylko przez aplikacje YouTube i Netflix.

Aby korzystać z tej funkcji, telewizor i urządzenie zdalne należy połączyć co najmniej raz, gdy telewizor jest włączony. Jeśli telewizor jest wyłączony, należy ponownie nawiązać połączenie przy następnym włączeniu. W innym przypadku, funkcja ta będzie niedostępna. Nie ma to zastosowania, gdy telewizor jest przłączony w tryb gotowości.

Jeśli chcesz, aby telewizor zużywał mniej energii w trybie gotowości, możesz wyłączyć tę funkcję, ustawiając opcję **Wake On** jako **Wyłączoną**.

## Wyświetlacz bezprzewodowy

Wyświetlacz bezprzewodowy jest standardem wyświetlania obrazu i dźwięku przez Wi-Fi Alliance. Funkcja ta umożliwia korzystanie z telewizora jako bezprzewodowego ekranu.

## Używanie w połączeniu z urządzeniami przenośnymi

Istnieje różne standardy umożliwiające współdzielenie ekranów pomiędzy Twoim urządzeniem mobilnym, a telewizorem, w celu wyświetlania plików graficznych, odtwarzania filmów i dźwięku.

Najlepiej działać zgodnie z USB WiFi do telewizora, jeśli nie posiada on wbudowanej opcyj WiFi. Następnie, naciśnij przycisk **Źródło** na płocie i przełącz na **źródło wyświetlacza bezprzewodowy**.

Pojawi się ekran informujący o gotowości telewizora do nawiązania połączenia.

Otwórz aplikację do współdzielenia plików na swoim urządzeniu przenośnym. Różne firmy różnie nazywają swoje aplikacje, proszę więc sprawdzić w instrukcji obsługi swojego urządzenia przenośnego odpowiednie sekcje.

Wszystkich połączenia Po wybraniu swojego telewizora i dokonaniu połączenia, ekran Twojego urządzenia przenośnego zostanie wyświetlony na telewizorze. **Uwaga:** Nie należy wyłączać wyłączenia, jeśli urządzenie przenośne jest już połączony z telewizorem. W przeciwnym razie, sprawdzić czy używana wersja systemu operacyjnego obsługuje tę funkcję. Możliwe wystąpienie z kłopotliwością z wgraniem systemu operacyjnego, które została wypuszczona na rynek po wyprodukowaniu tego telewizora. Procesy wyszukiwania i łączenia różnią się od używanego programu.

## Rozwiązanie niedziałania

### Sieć bezprzewodowa niedziałająca

- Upewnij się, że systemy firewalli zezwalają na uzyskanie informacji na ten temat, znajdź się w ustawieniach sieci.
- Spróbuj ponownie wyszukać sieć bezprzewodową, używając ekranu menu **ustawień sieciowych/Internetowych**.

Jeśli sieć bezprzewodowa nie funkcjonuje poprawnie, spróbuj skorzystać z sieci przewodowej, w swoim domu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części dotyczącej **połączenia przewodowego**.

Jeśli TV nie działa korzystając z połączenia przewodowego, sprawdź modem (router). Jeśli nie ma problemów z routerem, sprawdź połączenie internetowe swojego modemu.

### Połączenie jest wolne

Sprawdź instrukcję obsługi swojego modemu, aby uzyskać informacje na temat zasięgu wewnątrz budynków, szybkości połączenia, jakości sygnału i innych ustawień. Będzie potrzebować szybkiego łącza dla swojego modemu.

### Przeżył podczas odtwarzania lub zwolnione reakcje

W taki przypadku powinieneś spróbować następujących kroków:

Zachowaj odległość co najmniej trzech metrów od kucharek mikrofalowych, telefonów komórkowych, urządzeń Bluetooth, jakichkolwiek innych urządzeń kompatybilnych z Wi-Fi. Spróbuj zmienić aktywny kanał routera WLAN.

## Połączenie z Internetem jest niedziałające/Współdzielenie audio i wideo nie działa

Jeśli adres MAC (unikalny identyfikator) Twojego PC lub modemu został zarejestrowany permanentnie, możliwe jest, że Twój TV nie może połączyć się z Internetem. W takim przypadku adres MAC będzie potwierdzany za każdym razem, kiedy połączysz się z Internetem. Jest to ochrona przed brakiem prawa dostępu. Jako, że telewizor ma swój adres MAC, Twój dostawca usług internetowych nie może potwierdzić adresu MAC swojego telewizora. Z tego powodu nie połączenie telewizora z Internetem nie będzie możliwe. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych i poproś o informacje, jak połączyć inne urządzenie – Twój telewizor, z Internetem.

Możliwe również, że problem z systemem firewalli uniemożliwia połączenie z Internetem. Jeśli myślisz, że swoi dostawca usług internetowych. Firewall może być przyczyną problemu z połączeniem i odkryciem, podczas użytkowania telewizora w trybie współdzielenia audio i wideo lub podczas wyszukiwania poprzez funkcję współdzielenia audio i wideo.

## Niewłaściwa domena

Upewnij się, że zalogowałeś się do PC z użyciem właściwej nazwy użytkownika/hasła oraz upewnij się, że Twoja domena jest aktywna pod Internetem, jakikolwiek plików z Twojego PC na serwerze. Jeśli domena jest niewłaściwa, może spowodować problemy podczas przeglądania plików w trybie współdzielenia audio i wideo.

## Korzystanie z usługi sieciowej współdzielenia audio i wideo

Funkcja współdzielenia audio i wideo korzysta ze standardu, który ułatwia proces oglądania w elektronicznej cyfrowej oraz sprawa, że jest on dogodniejszy w użyciu w sieć domowej.

Standard ten umożliwia oglądanie i odtwarzanie zdjęć, muzyki oraz filmów przechowywanych na serwerze multimediowym DLNA podłączonym do Państwa sieci domowej.

### 1. Instalacja oprogramowania serwera

Funkcja współdzielenia audio i wideo nie może być używana, jeśli oprogramowanie serwera nie jest zainstalowane na komputerze lub jeśli wymagane oprogramowanie serwera multimediowego nie jest zainstalowane na urządzeniu towarzyszącym.

Proszę przygotować swój komputer za pomocą odpowiedniego programu serwera.

## 2. Podłącz do sieci przewodowej lub bezprzewodowej

Szczegółowe informacje odnajdziesz w rozdziałach dotyczących **połączenia przewodowego/ bezprzewodowego**.

### 3. Odtwarzanie plików współdzielonych poprzez przeglądarkę mediów

Wybierz **przeglądarkę mediów** z menu głównego, używając przycisków kierunkowych, a następnie naciśnij OK. Wyświetli się przeglądarka mediów.

## Współdzielenie audio i wideo

Wybierz żądany typ nośnika w menu głównym przeglądarki mediów naciśnij OK. Jeśli chcesz, aby pliki miały poprawnie skonfigurowane, po wybraniu żdanego typu mediów na ekranie wyświetli się wiadomość o **wyborze urządzenia**. Jeśli zostaną znalezione dostępne sieci, będą one wyświetlane na ekranie. Wybierz serwer mediów lub sieć, do której chcesz się podłączyć, używając przycisków górą lub dół, a następnie naciśnij OK. Jeśli chcesz odtworzyć listę urządzenia, naciśnij **Zielony przycisk**. Można naciśnąć przycisk **Menu** aby wyjść.

Jeśli wybierzesz typ mediów jako **Wideo**, a następnie przejdź do menu wyboru. Następnie, na następnym ekranie wybierzesz katalog z plikami wideo - pokaże się lista wszystkich dostępnych plików wideo.

Aby odtwarzać inne typy mediów z tego ekranu, należy wrócić do ekranu **przeglądarki mediów** i wybrać żądany typ mediów, a następnie ponownie wybrać sieć. Lub też naciśnij **niebieski przycisk**, aby przejść sieć do następnego typu mediów bez zmiany sieci. Więcej informacji na temat odtwarzania plików znajdziesz w części menu **przeglądarki mediów**.

Jeśli wystąpił problem z siecią, proszę wyłączyć TV poprzez wyłączenie wtyczki z gniazda elektrycznego, a następnie proszę wyłączyć go ponownie. Tryb tryb i przeskoki nie są obsługiwane przez funkcję współdzielenia audio i wideo. Dla lepszej jakości odtwarzania, korzystając z połączenia kablowego należy używać odtwarzacza mediów/PCC/HDD lub innych kompatybilnych urządzeń.

Skorzystaj z połączenia LAN dla szybszego dzielenia się plikami pomiędzy urządzeniami takimi, jak komputery.

**Uwaga:** W niektórych PC nie będzie można używać funkcji współdzielenia audio i wideo z powodu ustawień firewalla lub zabezpieczeń (takich, jak komputery firmowe).

## Portal Internetowy

**WSKAZÓWKI:** Szerokopasmowe połączenie z Internetem jest wymagane dla wysokiej jakości obrazu. Podczas pierwszej instalacji musisz wybrać internetowy kraj dla poprawnego działania portalu wiadomości.

Funkcja portalu dodaje do telewizora funkcję pozwalającą na łączenie się z serwerem Internetowym i przeglądanie treści dostarczanych przez ten serwer za pomocą połączenia Internetowego. Funkcja portalu pozwala na odtwarzanie muzyki, wideo, plików lub zawartości WWW, dzięki określeniu skródom. Oglądanie tych treści bez zakłóceń zależy od jakości połączenia zapewnionego przez Twojego dostawcę usług Internetowych.

Naciśnij przycisk **Internet** na płocie, aby otworzyć stronę portalu Internetowego.

Po przełączeniu się na ekran portalu, obraz ostatnio oglądanego źródła zostanie wyświetlony w le. W lewym dolnym rogu ekranu pojawia się ikony dostępnych elementów. Użyj przycisków kierunkowych na płocie, aby wybrać żądany element. Można przeglądać zawartość elementów lub uruchomić aplikację, naciśnięcie przycisk **OK** po podświetleniu. Naciśnij przycisk **Back/Return**, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Pod elementem **Niedawne** zostanie wyświetlone ostatnio używane aplikacje. Można użyć tej opcji w celu uzyskania szybkiego dostępu do tych aplikacji.

Pod elementem **Funkcje** będą wyświetlane dostępne aplikacje wraz z aplikacją **przeglądarki Internetowej**. Aplikacje te nie są sformatowane.

Pod elementem **Moje aplikacje** będą wyświetlane, które zostały dodane przez użytkownika aplikacji **Market** to tej aplikacji pod **Moimi aplikacjami**. Podświetl aplikację **Market** i naciśnij OK, aby zobaczyć wszystkie dostępne aplikacje. Podświetl żądaną i wciśnij OK, zostanie wyświetlone okno naciśnij OK, aby dodać podświetloną aplikację do **Moich aplikacji** w szybkim do niej dostępu w późniejszym czasie. Można również ustawić **Przebieg** do aplikacji naciśnięcie OK, aby uruchomić podświetloną aplikację.

Można przenieść lub usunąć aplikacje dodane do **Moich aplikacji**. Znacznik aplikacji, którą chcesz **usunąć**, a następnie naciśnij przycisk **Internetowy do góry** na płocie, teraz aplikacja znajduje się w trybie edycji. Można zmienić lokalizację aplikacji, wskazując przycisk w **lewo** lub **prawo**. Aby usunąć aplikację, naciśnij po raz drugi przycisk **Internetowy do góry**. Zostanie podświetlona ikona **Zamknij**. Następnie, naciśnij przycisk **OK**, aby usunąć aplikację z **Moich aplikacji**. Naciśnij przycisk **Internetowy do dół**, aby opuścić tryb edycji.

Po wejściu na ekran **Market** można również wyświetlić **Unowiy**. Wybierz ikonę **Ustawienia** na dole po prawej stronie ekranu i nacisnij **OK**. Wybierz **Unowiy** w oknie podręcznym i nacisnij **OK**, aby wyświetlić.

Jedną z możliwości, która umożliwia korzystanie z aplikacji, jest użycie pilota. Aby wyświetlić aplikację na ekranie telewizora, użyj pilota i nacisnij **Verd** na elemencie **Wyświetl**.

Naciśnij **Wyświetl**, aby opuścić błąd portalu internetowego. **Unowiy**:

**Mozliwe problemy związane z aplikacjami mogą być spowodowane przez dostawcę tych usług.**

**Serwis portalowy i interfejs mogą zostać w dowolnym momencie zmienne bez uprzedzenia.**

**Usługi internetowe dostarczane przez osoby trzecie mogą być w dowolnym momencie ulec zmianie lub zostać przeniesione albo ograniczone.**

### Przeglądarka internetowa

Aby korzystać z przeglądarki, najpierw wejdź w portal. Następnie uruchom aplikację internet w portalu.

(\*) Wygląd paska przeglądarki internetowej może się zmieniać.

Ekran początkowy przeglądarki, miniaturki przedmiotów (jeśli są takowe), linków do dostępnych stron mogą zostać wyświetlane jako opóźnione. Wyświetlanie razem z opóźnionym wyświetlaniem i ładowaniem z szybkiego wyświetlania.

Aby poruszać się po przeglądarce internetowej, korzystaj z przycisków kierunkowych na pilocie lub z podglądanej myszy. Aby pokazać pasek opcji przeglądarki, przesunij kursor na górę strony lub naciśnij przycisk **Back/Retur**. Dostępne są opcje historii, kart i zakładek oraz pasek przeglądarki, zawierający przyciski poprzednia/następna, odświeżanie, pasek adresu/zakładki, przyciski szybkiego wyświetlenia i Opcji.

Aby dodać żądaną stronę do listy **szybkiego wyświetlenia** w celu uzyskania do niej szybkiego dostępu, przesunij kursor na górę strony lub naciśnij przycisk **Back/Retur**. Pojawi się pasek przeglądarki. Podświetl przycisk **szybkie wyświetlenie** i naciśnij przycisk **OK**. Następnie wybierz opcję dodawania do szybkiego wyświetlenia, podświetl **OK** i naciśnij przycisk **OK**. Wyполниł puste pola na **nazwę**, **adres**, **zaczynaj** **OK** i naciśnij przycisk **OK**, aby dodać. Podczas gdy jesteś na stronie, którą chcesz dodać do listy **szybkiego wyświetlenia**, zwróć przycisk **Opera** i naciśnij naciśnięty przycisk **OK**. Następnie podświetl **opcję** **usuwanie** i naciśnij przycisk **OK**. **Nazwa** i **adres** zostaną automatycznie wpisane zgodnie z danymi odczytanymi ze strony. Podświetl **OK** i naciśnij przycisk **OK**, aby dodać.

Z przycisku **Opcji** możesz również korzystać do zarządzania przeglądarką. Podświetl przycisk **Opcji** i naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić szczegółowy ekran i ogólne opcje.

### System HBBTV

HbbTV (Hybrydowa transmisja szerokopasmowej TV) jest nowym standardem, który łączy emitowane programy z usługami dostarczającymi poprzez łącza szerokopasmowe, oraz umożliwia dostęp do usług wyłącznie internetowych konsumentom korzystających z TV i dekodatorów podłączonych do Internetu. Usługi dostarczane przez HbbTV obejmują tradycyjny emitowane kanały TV, wideo na życzenie, EPG, reklamy interaktywne, personalizację, głosowanie, gry, siedź społecznościowe oraz inne aplikacje multimedialne.


Aplikacja HbbTV są dostępne na kanałach, gdzie są one sygnalizowane przez nadawcę (aktualnie różne kanały na Asztrze transmisyjnej aplikacji HbbTV). Nadawca oznacza jedną aplikację jako „autostart” i to ona uruchamiana jest automatycznie poprzez uruchamiania ikonką małego czerwonego przycisku, informującą użytkownika, że na danym kanale dostępna jest aplikacja HbbTV. Naciśnięty czerwony przycisk, aby otworzyć stronę aplikacji. Po wyświetleniu się strony aplikacji możesz powrócić do stanu początkowego naciskając ponownie czerwony przycisk. Możesz przełączyć pomiędzy trybem czerwonej ikonki, a pełnym trybem interfejsu użytkownika aplikacji, naciskając czerwony przycisk. Należy zaznaczyć, że możliwość przełączania czerwonym przyciskiem zależy od aplikacji i różne aplikacje mogą się różnie zachowywać.

Jeśli przełączysz na inny kanał podczas aktywnej aplikacji HbbTV (jako w trybie czerwonej ikonki, albo w pełnym trybie interfejsu użytkownika), mogą wystąpić następujące sytuacje:

- Aplikacja może działać nadal
- Aplikacja może się zamknąć
- Aplikacja może się zamknąć i może zostać uruchomiona kolejna aplikacja z czerwonym przyciskiem.

HbbTV zezwala na pobieranie aplikacji albo z łącza szerokopasmowego, albo z transmisji TV. Nadawca może umożliwić dwa sposoby łączy. Jeśli platforma nie posiada działającego łącza szerokopasmowego, może ona nadal uruchomić aplikację transmitowaną tradycyjnie.

Automatycznie uruchamiająca się aplikacja z czerwonym przyciskiem generalnie zapewniają linki do innych aplikacji. Przykład tego znajduje się poniżej. Użytkownik może przełączyć na inną aplikację korzystając z podanych linków. Aplikacje powinny zapewnić sposoby na ich wyłączenie, zwykle używa się do tego przycisku Wyjdź.



Ilustracja a: Aplikacja paska startowego



Ilustracja b: Aplikacja EPG, transmitowany obraz jest pokazywany po tejnej na dole, można zamknąć przyciskiem 0

Aplikacje HbbTV używają przycisków na pilocie do interakcji z użytkownikiem. Kiedy uruchamiana jest aplikacja HbbTV, przejmują one kontrolę nad niektórymi przyciskami. Na przykład: numeryczny wybór kanałów może nie działać w aplikacji telewizyjnej, gdzie przyciski będą odnosić się do numerów stron. HbbTV wymaga od platform zborniczącej strumieniowania AV istniejącej aplikacji dostarczającej VOD (wideo na życzenie). Użytkownik może używać przycisków na pilocie, aby odtwarzać zawartość AV, pauzować, zatrzymać/możesz, przewijać do przodu i do tyłu.

**Uwaga:** Możesz wyłączyć lub wyłączyć tę funkcję korzystając z menu **Wyjdź** w menu **System-Ustawienia**.

## Smart Center

Smart Center jest mobilną aplikacją działającą na platformach iOS i Android. Przy pomocy swojego tabletu lub telefonu możesz z łatwością na żywo streamować swoje ulubione programy ze swojego telewizora na ekran Smart Centera. Dzięki aplikacji otrzymasz wygodny dostęp do wszystkich kanałów i programów z listy kanałów i programów. Wyświeli ona również informacje o programach i kanałach, które chcesz oglądać. Wyświeli ona również informacje o programach i kanałach, które chcesz oglądać.

## Pierwsze Kroki

Aby móc korzystać ze Smart Centera, należy poprawnie ustawić połączenia. Jeśli Twój TV nie posiada wbudowanej funkcji Wi-Fi, a chcesz połączyć się z siecią bezprzewodowo, podłącz dongle wifi do jednego z portów USB. Aby móc korzystać z funkcji aplikacji, musisz mieć dostęp do Internetu. Twój router/ modem musi być połączony z Internetem.

**Ważne:** Proszę się upewnić, że Twój urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci.

Aby skorzystać z funkcji współdzielenia mediów, opcja współdzielenia audio i wideo powinna być włączona (dostępna). Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, wybierz menu **Ustawienia-Więcej**, a następnie naciśnij **OK**. Podświetli się **Współdzielenie audio i wideo** i zmień na **Włączone**. Teraz Twój TV jest gotowy na połączenie z urządzeniem przenośnym.

Zainstaluj aplikację **Smart Center** na swoim urządzeniu przenośnym.

Uruchom aplikację **Smart Center**. Jeśli wszystkie połączenia zostały poprawnie skonfigurowane, zobaczysz nazwę swojego TV na urządzeniu przenośnym. Jeśli nazwa Twojego telewizora nie pojawi się na liście, odczekaj chwilę i stuknij w ikonę odświeżania. Wybierz swój TV z listy.

## Ekran urządzenia przenośnego

Na głównym ekranie odnajdziesz zakładki pozwalające na dostęp do różnych funkcji.

Po uruchomieniu aplikacja pobiera i ściąga listę kanałów z telewizora.

**MOJE KANAŁY:** Pokazane zostaną programy pierwszych czterech kanałów pobranych z listy z telewizora. Możesz zmniejszyć kanały znajdujące się na liście. Naciśnij miniaturkę kanału i przytrzymaj. Wyświetli się lista kanałów, z której możesz wybrać żądany kanał, który chcesz zastąpić.

**TV:** Możesz oglądać programy pod zakładką TV. W tym trybie możesz poruszać się po liście kanałów uzyskanych z telewizora i kliknąć na miniaturki, aby wyświetlić strony ze szczegółami.

**NAGRAŃCA:** Pod tą zakładką odnajdziesz aktywne (jeśli dostępne) i zaplanowane nagrania. Aby usunąć

kontrowersyjne z elementów po prostu naciśnij na ikonę usuwania, znajdującą się w każdym rzędzie.

**EPG:** Pod tą zakładką możesz znaleźć przewodnik po programach i transmisjach kanałów. Możesz poruszać się po programach i transmisjach, wybierając kanał na którym chcesz oglądać. Aby uzyskać więcej informacji o EPG, możesz odwiedzić stronę internetową lub odwiedzić stronę internetową.

**Uwaga:** Dla informacji EPG opartych o Internet, potrzebne będzie połączenie z Internetem.

**PORTAL:** Zakładka ta pokazuje przewijaną listę aplikacji portalowych. Oile funkcja **FollowMeTV** (jeśli dostępna) jest włączona, wybrane aplikacje zostaną wyświetlone na ekranie Twojego telewizora.

**Uwaga:** Wymagane jest połączenie z Internetem. Funkcja jest aktywna, jeśli korzystasz ze strony portalu.

**USTAWIENIA:** Skonfiguruj aplikację według własnych upodobań. Możesz zmienić:

Automatyczne blokady (tylko w iOS); Po uchyleniu określonego czasu, ekran urządzenia automatycznie wyłączy się. Ustawienie domyślne to "wyłączone", co oznacza, że ekran będzie cały czas włączony.

**Automatyczne uruchamianie FollowMeTV:** Funkcja FollowMeTV (jeśli dostępna) uruchomi się automatycznie, jeśli to ustawienie jest włączone. Ustawienie domyślne to "wyłączone".

**Automatyczne połączenie z TV:** Jeśli włączone, Twoje urządzenie przenośne automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym TV, z pominięciem ekranu wyszukiwania TV.

**Zmień telewizor (tylko w iOS):** Pokazuje aktualne połączenie z telewizorem. Możesz naciśnąć to ustawienie, aby przejść do ekranu "szukania TV" i zmienić na inny telewizor.

**Edytuj własną listę kanałów:** Przy użyciu tego ustawienia możesz edytować swoją własną listę kanałów.

**Wybierz źródło listy kanałów:** Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja ta będzie korzystać. Dostępne opcje to: "Lista TV" i "Własna lista". Dodatkowo możesz włączyć opcję "Pamiętaj mój wybór", aby ustawić wybraną listę kanałów jako stały wybór. Jeśli wybrane źródło będzie dostępne, zostanie ono użyte przez aplikację.

**Nr wersji:** Wyświetla bieżącą wersję aplikacji.

## Strona ze szczegółami

Aby otworzyć stronę ze szczegółowymi informacjami, stuknij program. Na ekranie strony ze szczegółami możesz odnaleźć szczegółowe informacje dotyczące wybranych programów. Na stronie tej można odnaleźć następujące zakładki: "Szczegóły", "Obsada i ekipa" oraz "Wideo".

**SZCZEGÓŁY:** Zakładka przedstawia streszczenie i informacje o wybranym programie. Znajdują tu również linki do stron Facebooka i Twittera wybranego programu.

**OBSADA/EKIPA:** Pokazuje wszystkie osoby biorące udział w tworzeniu programu.

**WIDEO:** Udobitę wideo z YouTube odnoszącą się do wybranego programu.

**Uwaga:** Dla działa niedostępnych funkcji może być wymagane połączenie z Internetem.

## Funkcja FollowMe TV (jeśli dostępna)

Stuknij na widget **FOLLOW ME TV**, znajdujący się w dolnej, lewej części ekranu. Twojego urządzenia przenośnego, aby zmienił wygląd funkcji **FollowMe TV**.

Stuknij iконkę odświeżania, aby rozpocząć streamowanie treści z TV na Twoje urządzenie przenośne. Dostępne, jeśli Twoje urządzenie znajduje się w zasięgu routera.

## Tryb Mirror

Ten tryb funkcji TV FollowMe jest domyślnie włączony i pozwala na streamowanie treści z innych wybranych źródeł telewizyjnych i przeglądarek mediów.

**Uwaga:**

Zauważ, że obsługiwane są wyłącznie kanały cyfrowe i (DVB-T/CS SD HD).

Funkcja obsługi wielu języków audio i napisów jest włączona. Wygodność streamowania może się zmieniać w zależności od jakości Twojego połączenia.

## Strona współdzielenia mediów

Aby uzyskać dostęp do widgeta Współdzielenia mediów, stuknij strzałkę skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Po naciśnięciu widgeta Współdzielenia mediów, wyświetli się ekran, na którym możesz wybrać typ mediów, które chcesz współdzielić ze swoim TV.

**Uwaga:** Nie wszystkie formaty plików są obsługiwane. Funkcja ta nie będzie działać, jeśli funkcja współdzielenia audio i wideo nie jest włączona.

## Skrot do portalu

Aby uzyskać dostęp do Skrótu do portalu (☰), stuknij strzałkę skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Możesz uzyskać dostęp do strony portalu, stukając na widget uruchamiania Portalu.

**Uwaga:** Wymagane jest połączenie z Internetem. Funkcja ta nie będzie działać, jeśli nie jest włączona strona portalu.

## Funkcja inteligentnego pilota

Możesz wykorzystać swoje urządzenie przenośne jako pilot do telewizora po jego połączeniu z TV. Aby korzystać ze wszystkich funkcji inteligentnego pilota, stuknij strzałkę skierowaną do góry, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

## Rozpoznawanie głosu

Możesz stuknąć w widget Mikrofonu (🗣️) i zarządzać aplikacją za pomocą poleceń głosowych, takich jak: "Portal", "Portale", "Volume Up/Down (Głośniej/Ciszej)", "Programme Up/Down (Następny/Poprzedni program)".

**Uwaga:** Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla urządzeń pracujących na platformie Android.

## Strona klawiatury

Stronę klawiatury można otworzyć na dwa sposoby: naciskając widget **Klawiatura** (🌨️) na ekranie aplikacji lub automatycznie, poprzez polecenie z telewizora.

## Wymagania

1. Smart TV
2. Połączenie sieciowe
3. Urządzenie przenośne pracujące na platformie Android lub iOS (wersja Android OS 4.0 lub nowsza, iOS 6 lub nowsza)
4. Aplikacja Smart Center (można ją odnaleźć w sklepach internetowych z aplikacjami opartymi na platformach Android lub iOS)
5. Router modem
6. Urządzenie pamięci masowej USB w formacie FAT32 (wymagany dla funkcji PVR, jeśli dostępna)

**Uwagi:**

Dla urządzeń Android obsługiwane są następujące rozmiary ekranu: normalny (mobi), duży (hapi) i ekstra duży (hapi). Urządzenia z ekranami 3-cioowymi lub mniejszymi nie są obsługiwane.

Obsługiwane są wszystkie rozmiary ekranu urządzeń iOS. Interfejs użytkownika aplikacji Smart Center może się zmienić w zależności od wersji zainstalowanej na Twoim urządzeniu.

**TR:** İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

**EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com

**BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com

**CZ:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

**DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com

**DE:** Hiermit erklährt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

**EL:** Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

**ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

**ET:** Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kätesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

**FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyypin TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com

**FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

**HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

**HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

**IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

**LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

**LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com

**MT:** B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa disponibbli f'dan l-Indirizz tal-Internet li gej: doc.vosshub.com

**NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparaat TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

**PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

**PT:** O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com

**RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipament radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com


**SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

**SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com

**SV:** Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com



| A | VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS |           |     |
|---|------------------------------|-----------|-----|
| B | Hole Pattern Sizes (mm)      | W         | H   |
|   |                              | 200       | 200 |
| C | Screw Sizes                  |           |     |
| D | Length (X)                   | min. (mm) | 10  |
|   |                              | max. (mm) | 13  |
| E | Thread (Y)                   | M6        |     |



|             | A                                             | B                                               | C                    | D               | E                  |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| English     | VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS                  | Hole Pattern Sizes (mm)                         | Screw Sizes          | Length (X)      | Thread (Y)         |
| Deutsch     | MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE              | Lochmustergrößen (mm)                           | Schraubengrößen      | Länge (X)       | Gewinde (Y)        |
| Français    | DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA | Dimensions des modèles de trous de montage (mm) | Dimensions des vis   | Longueur (X)    | Filetage (Y)       |
| Italiano    | Misurazioni installazione a parete VESA       | Dimensioni schema foro (mm)                     | Dimensioni vite      | Lunghezza (X)   | Filettatura (Y)    |
| Português   | MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA                | Dimensões do molde de furação (mm)              | Tamanhos do parafuso | Comprimento (X) | Rosca (Y)          |
| Español     | MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA             | Tamaños de patrón para agujero (mm)             | Tamaños de tornillo  | Longitud (X)    | Rosca (Y)          |
| Türkçe      | VESA DUVARA MONTAJ ARAÇLARI ÖLÇÜLERİ          | Açılacak Delik Ölçüleri (mm)                    | Vida Ölçüleri        | Uzunluk (X)     | Yüzey (Y)          |
| Ελληνική    | ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA                   | Μεγέθη ογμήτων ορώων (mm)                       | Μεγέθη βιδών         | Μήκος (X)       | Σπείρωμα (Y)       |
| Polski      | WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA           | Rozmiary szablonu otworów (mm)                  | Rozmiary wkrętów     | Długość (X)     | Gwint (Y)          |
| čeština     | ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZED VESA                    | Rozměry velikosti děr (mm)                      | Rozměry šroubů       | Délka (X)       | Závít (Y)          |
| Magyar      | VESA FALI TARTÓ MÉRETEK                       | lyukak méretének nagysága(mm)                   | Csavar méret         | Hossz (X)       | Menet (Y)          |
| Română      | MĂSURĂTORII SUPT PERETE VESA                  | Dimensiuni tipar gaură (mm)                     | Dimensiuni suruburi  | lungime (X)     | Filet (Y)          |
| Svenska     | VESA VÄGGMONTERINGSMÅTT                       | Hålmonsterstorlekar (mm)                        | Skruvstorlekar       | Längd (X)       | Tråd (Y)           |
| Nederlands  | VESA WANDMONTAGE METINGEN                     | Grootte booropening (mm)                        | Schroefgrootte       | Lengte (X)      | Draad (Y)          |
| Suomi       | VESA-SEINÄASENNUKSEN MITAT                    | Reikäkuvioiden koot (mm)                        | Ruuvinkoot           | Pituus (x)      | Kierre (Y)         |
| Norsk       | VESA VEGGMONTERINGSMÅL                        | Hullmønster størrelser (mm)                     | Skruestørrelser      | Lengde (x)      | Tråd (Y)           |
| Dansk       | VESA VEGGMONTERINGS-MÅL                       | Hulmønster-størrelser (mm)                      | Skruestørrelser      | Længde(X)       | Tråd (Y)           |
| Русский     | РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA             | Размеры системы отверстий                       | Размеры винтов       | Длина(X)        | Резьба (Y)         |
| беларуская  | ПАМЕРЫ НАСЦЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA              | Памеры сістэмы адтулін                          | Памеры вінтоў        | Даўжыня (X)     | Рэзьба (Y)         |
| македонски  | МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „VESA“           | Шема на големини на дупката (mm)                | Големина на шрафот   | Должина (X)     | Навој (Y)          |
| українська  | РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ VESA             | Відстань між кріпильними отворами, mm           | Розміри гвинтів      | Довжина (X)     | Діаметр різьби (Y) |
| Srpski      | DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA                   | Dimenzije šablona za bušenje                    | Dimenzije zavrtanje  | Dužina (X)      | Navoj (Y)          |
| Slovenčina  | ROZMERY DRŽAKA NA STENU VESA                  | Rozmery veľkosti dier (mm)                      | Rozmery skrutiek     | Dĺžka (X)       | Závit (Y)          |
| Slovenščina | MERE STENKEGA NOSILCA VESA                    | Velikosti vzorca lukenj (mm)                    | Velikosti vijakov    | Dolžina (X)     | Navoj (Y)          |
| Hrvatski    | VESA MJERE ZIDNOG DRŽAČA                      | Većičine uzorka otvora (mm)                     | Većičine vijaka      | Dužina (X)      | Navoj (Y)          |
| Bosanski    | DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA                   | Dimenzije šablona za bušenje                    | Dimenzije vijaka     | Dužina (X)      | Navoj (Y)          |
| Български   | РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA   | Размери на отвора (mm)                          | Размер на болта      | Дължина(X)      | Резба (Y)          |
| Lietuvių    | VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI         | Angos šablono dydis (mm)                        | Varžtų dydis         | Ilgis (X)       | Sriegis (Y)        |
| Latviešu    | VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI               | Caurumu šablona izmērs (mm)                     | Skrūvju izmēri       | Garums (X)      | Vītne (Y)          |
| Eesti       | VESA SEINALE KINNITAMISE MÕÖDUD               | Kruvi suuruse mõõt (mm)                         | Kruvi suurus         | Kõrgus(X)       | Keere (Y)          |
| Shqip       | PËRMASAT E NJËSËS SË MONTIMIT NË MUR VESA     | Madhësitë e modele të vrimave (mm)              | Madhësitë e vidhave  | Gjatësia (X)    | Filetimin (Y)      |
| عربي        | مقاييس لثبيت على الجدار VESA                  | أحجام الثقوب (مم)                               | أحجام البراغي        | الطول (X)       | النسب (Y)          |
| עברית       | מידות מותקן התיקן על הקיר VESA                | גודל תבנית הורסים (מ"מ)                         | גודל הבדנים          | אורך (X)        | הבריד (Y)          |
| فارسی       | اندازه گیری اتصال دیواری VESA                 | اندازه های الگوی سوراخ (میلی متر)               | اندازه های پیچ       | طول (X)         | رشته (Y)           |

| A | Product Fiche                                       |           |        |
|---|-----------------------------------------------------|-----------|--------|
| B | Commercial Brand:Horizon                            |           |        |
| C | Product No.                                         | 10117566  |        |
| D | Model No.                                           | 49HL7530U |        |
| E | Energy efficiency class                             | A+        |        |
| F | Visible screen size<br>(diagonal,approx.) (inch/cm) | 49 inches | 124 cm |
| G | On mode average power<br>consumption (Watt)         | 69,0      |        |
| H | Annual energy consumption<br>(kWh/annum) (*)        | 100       |        |
| I | Standby power consumption<br>(Watt)                 | 0,50      |        |
| J | Off mode power consumption<br>(Watt)                | N/A       |        |
| K | Display resolution (px)                             | 3840x2160 |        |

|              | A                                            | B                         | C                | D              | E                                   | F                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| English      | Product Fiche                                | Commercial Brand          | Product No.      | Model No.      | Energy efficiency class             | Visible screen size<br>(diagonal, approx.) (inch/cm)               |
| Deutsch      | Produkt-Datenblatt                           | Markenzeichen             | Produkt-Nr.      | Modell-Nr.     | Energieeffizienzklasse              | Sichtbare Bildschirmgröße<br>(diagonal, ca.) (Zoll /cm)            |
| عربي         | البيان المنتج                                | العلامة التجارية: المولود | رقم المنتج       | رقم الموديل    | فئة كفاءة الطاقة                    | حجم الشاشة المرئية (قطري) (إنش/سم)                                 |
| Български    | Справочен лист с техническите данни          | Търговска марка           | Продукт №        | Модел №        | Клас на енергийна ефективност       | Видим размер на екрана<br>(диагонал,прибл.) (инча /см )            |
| čeština      | Produktový list                              | Značka výrobce            | Číslo produktu   | Model č.       | Energetická třída                   | Viditelná velikost obrazovky<br>(uhlopříčka, přibl.) (palci /cm)   |
| Dansk        | Produktoplysningsskema                       | Varemærke                 | Produktnr.       | Model nr.      | Energieeffektivitetsklasse          | Synlig skærmsstørrelse (diagonal, ca.) (tH/cm)                     |
| Suomi        | Tuote fiche                                  | Kaupallinen merkki        | Tuote nro.       | Malli nro.     | Virran tehokkuusluokka              | Näkytäv kuvaruudun koko<br>(diagonaalinen,n.) (tuuma/cm)           |
| Français     | Fiche du produit                             | Marque commerciale        | Produit N°       | Modèle N°      | Classe d'efficacité énergétique     | Taille d'écran visible (diagonale,approx. (pouces/cm)              |
| Hrvatski     | SAŽETAK PROIZVODA                            | Trgovačka marka           | Br. proizvoda    | Br. modela     | Klasa energetske učinkovitosti      | Vidljiva veličina ekrana<br>(diagonala,približno) (inča/cm)        |
| Nederlands   | Productfiche                                 | Commercieel merk.         | Productnr.       | Modelnr.       | Energie efficiënte klasse           | Zichtbare schermgrootte<br>(diagonaal, ca.) (inches/cm)            |
| Español      | Ficha del Producto                           | Marca Comercial           | Nº de Producto   | Nº de Modelo   | Clasificación Energética            | Tamaño de pantalla visible<br>(diagonal,aprox.) (pulgadas/cm)      |
| Svenska      | Produktspecifikation                         | Varumärke                 | Produktnr.       | Modellnr.      | Energiklass                         | Synlig skärmstorlek<br>(diagonal, ungefärlig) (tum/cm)             |
| Italiano     | Scheda prodotto                              | Marchio commerciale       | Numero prodotto  | Numero modello | Classe di efficienza energetica     | Dimensioni visibili dello schermo<br>(diagonale,circa)(pollici/cm) |
| Polski       | KARTA PRODUKTU                               | Marka produktu            | Nr produktu      | Nr modelu      | Klasa efektywności energetycznej    | Widoczny obraz ekranu<br>(rozmiar,około)(cal/cm)                   |
| Magyar       | Terméksímertető adatlap                      | Kereskedelmi márka        | Termékszám       | Modellszám     | Energiahatékonysági osztály         | Synlig skærmsstørrelse (diagonal, ca.) (tommer/cm)                 |
| Norsk        | Produktinformasjon                           | Kommersiell merkevare     | Produkt nr.      | Modell nr.     | Energieffektivitet klasse           | Tamaño ecr  visiblel (diagonal, aprox.) (polegadas/cm)             |
| Portugu s    | Ficha do produto                             | Marca Comercial           | Produto N        | Modelo N       | Classifica  o efici ncia energ tica | Dimensiunea ecranului vizibil<br>(diagonal , aprox.) (inch/cm)     |
| Rom n        | Fi   produs                                  | Marc  comercial           | Nr. Produs       | Nr. Model      | Clasa de eficien   energetic        | Видимый размер экрана (по диагонали, приблизительно) (дюймов/см)   |
| Русский      | Справочный листок технических данных изделия | Торговая марка            | Номер изделия    | Номер модели   | Класс энергопотребления             | Видимый размер экрана (по диагонали, Около)(дюймов/см )            |
| беларуская   | Справочный листок технических данных изделия | Торговая марка            | Номер изделия    | Номер модели   | Класс энергопотребления             | Видимый размер экрана (по диагонали, Около)(дюймов/см )            |
| македонски   | Технички податоци                            | Комерцијална марка        | Производ бр.     | Модел бр.      | Класа на енергетска ефикасност      | Големина на видлив екран<br>(дијAGONAЛ, околу) (инчи/см)           |
| україньський | Технічні дані                                | Комерційна марка          | Артикул          | Модель         | Клас енергоспоживання               | Видимий розмір екрана (діагональ, Приблизно) (дюйми/см)            |
| Srpski       | Tehni ke odlike                              | Koмерciјalna marka        | Proizvod br.     | Model br.      | Klasa energetske efikasnosti        | Vel čina vidljivog ekrana (diagonala, tokom) (in a/cm)             |
| Sloven ina   | Produktov  list                              | Zna ka v robcu            |  slo produktu    | Model  .       | Energeti ka tr da                   | Viditeln  veli kost obrazovky<br>(uhloprie ka, zhruba) (palcov/cm) |
| Sloven ina   | Opis izdelka                                 | Koмерciјalna znamka       |  st. izdelka     |  st. Modela    | Razred energetske u inkovitosti     | Vidna veli kost zaslonu (diagonala, pribli.) (palcev/cm)           |
|  λληνικ      |   ληρο πρ οϊον ς                             |   μτορ κο   ημα           | Αρ. Πρ οϊον ς    | Αρ. Μον  λου   | Κατηγορ α ενεργεια κής απο δοσης    | Ορατο μ γεθος ο δ ντος ( ιαγ ωνιος, πρ οβλ.) (ιντς/ μ)             |
| Bosanski     | Tehni ki podaci                              | Koмерciјalna marka        | Proizvod br.     | Model br.      | Klasa energetske efikasnosti        | Vidljiva veli ina ekrana (diagonala, približno.) (in a/cm)         |
|   ברית       | כרטיס המוצר                                  | מותג מסחרי                | מס' מוצר         | מס' דגם        | סיווג יעילות אנרגטית                | גודל מסך בלי (אנצוסטר,קירוב)(אינץ/סמ)                              |
| T rk e       |  r n fi i                                    | Ticar  Marka              |  r n No.         | Model No.      | Enerji verimlili i sınıf            | G r len ekran boyutu ( apraz, yak k.) (in /cm)                     |
| Shqip        | T  dh nat e produktit                        | Marka tregtare            | Nr. i produktit. | Nr. i modelit. | Klasa e eficienc s s  energjis      | Madh sia e ekranit t  duksh m<br>(diagonal, afershtet) (in /cm)    |
| Lietuvi      | Gaminio etiket                               | Gaminiojas                | Gaminio Nr.      | Modelo Nr.     | Energetinio efektyvumo klas         | Matomas ekrano dydis (įstriainis, apytikslai) (coliai/cm)          |
| Latvie u     | Produkta apraksts                            | Marka                     | Produkta nr.     | Modeļa nr.     | Energoefektivit tes klase           | E kr na izm rs (pa diagon li, aptuveni) (colli/cm)                 |
| Eesti        | TOOTEKIRJELDUS                               | Tootja firma              | Toote nr.        | Mudeli nr.     | Energiaklass                        | Vaadatava ekrani suurus (diagonaal, umbes) (toll/cm)               |
|   رسي        | مشخصات محصول                                 | مارك تجاري                | شماره محصول      | شماره مدل      |  رده كلاس انرژي                     | اندازه صفحه  اين مشاهده (تقریباً، قطر) (انچ /سانتي متر)            |

|             | G                                                                   | H                                                 | I                                                               | J                                                               | K                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| English     | On mode average power consumption (Watt)                            | Annual energy consumption (kWh/year)              | Standby power consumption (Watt)                                | Off mode power consumption (Watt)                               | Display resolution (px)                      |
| Deutsch     | Durchschnittlicher Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand (Watt) | Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)            | Standby-Stromverbrauch (Watt)                                   | Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (Watt)                | Display-Auflösung (px)                       |
| Български   | Средна консумация на електроенергия във включено състояние (Watt)   | Годишна консумация на електроенергия (kWh/Година) | Консумация на електроенергия в режим на готовност (Watt)        | Консумация на електроенергия в изключено състояние (Watt)       | Разделителна способност на дисплея (пиксела) |
| Čeština     | Průměrná spotřeba elektrické energie ve zapnutém režimu (Watt)      | Roční spotřeba energie (kWh/Roční)                | Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (Watt)       | Spotřeba elektrické energie ve vypnutém režimu (Watt)           | Rozlišení displeje (px)                      |
| Dansk       | Gennemsnitligt strømforbrug i tændt tilstand (Watt)                 | Årligt energiforbrug (kWh/Årligt)                 | Strømforbrug (standby)(Watt)                                    | Strømforbrug i slukket tilstand (Watt)                          | Skærmopløsning (px)                          |
| Suomi       | Pääliian keskimääräinen virtakulutus (Watt)                         | Vuositien sähkökulutus (kWh/Vuositien)            | Vakiovirtan kulutus (Wattia)                                    | Pois-tilan virrankulutus (Wattia)                               | Näytön erotuskyky (pikseliä)                 |
| Français    | Consommation énergétique moyenne en mode "marche" (Watt)            | Consommation énergétique annuelle (kWh/Annuel)    | Consommation d'énergie en veille (Watt)                         | Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Watt)                   | Résolution de l'écran (px)                   |
| Hrvatski    | Prosječna potrošnja el. energije kada je prikaz uključen (Watt)     | Godišnja potrošnja el. Energije (kWh/Gođina)      | Potrošnja el. energije u modu pripravnosti (Watt)               | Potrošnja el. energije kada je prikaz isključen (Watt)          | Rezolucija zaslona (piksela)                 |
| Nederlands  | Aan-modus gemiddeld stroomverbruik (Watt/Jaargang)                  | Jaarlijkse energiegebruik (kWh/Jaargang)          | Stand-by stroomverbruik (Watt)                                  | Uit-modus stroomverbruik (Watt)                                 | Schermeresolutie (px)                        |
| Español     | Consumo eléctrico medio, en funcionamiento (Watt)                   | Consumo eléctrico anual (Watt/año)                | Consumo en modo en espera (Watt)                                | Consumo eléctrico modo apagado (Watt)                           | Resolución de pantalla (px)                  |
| Svenska     | Strömkonsumtion i PÅ-läge (Watt)                                    | Energikonsumtion per år (kWh/Årligt)              | Strömkonsumtion i viloläge (Watt)                               | Strömkonsumtion i AV-läge (Watt)                                | Skärmupplösning (pixel)                      |
| Italiano    | Consumo di corrente media da acceso (Watt)                          | Consumo annuale di energia (kWh/Annuale)          | Consumo di corrente in modalità standby (Watt)                  | Consumo di corrente da spenta (Watt)                            | Risoluzione dello schermo (px)               |
| Polski      | Srednie zużycie energii w trybie włączonym (Wattów)                 | Roczne zużycie energii (kWh/Roczne)               | Srednie zużycie energii w trybie oczekiwania (Wattów)           | Zużycie energii w trybie wyłączenia (Wattów)                    | Rozdzielczość obrazu (pikseli)               |
| Magyar      | Energiafogyasztás bekapcsolat hajtóval üzemeltetve (Watt)           | Eves energiafogyasztás (kWh/Eves)                 | Energiafogyasztás standby üzemmódban (Watt)                     | Energiafogyasztás kikapcsol üzemmódban (Watt)                   | Képernyőfelbontás (px)                       |
| Norsk       | På-modus gjennomsnitt strømforbruk (Watt)                           | Årlig strømforbruk (kWh/Årlig)                    | Villemodus strømforbruk (Watt)                                  | Av-modus strømforbruk (Watt)                                    | Skjermoppløsning (piksler)                   |
| Português   | Consumo energia em modo médio (Watt)                                | Consumo anual energia (kWh/Anual)                 | Consumo energia em stand-by (Watt)                              | Consumo energia em modo alternado (Watt)                        | Resolução do visor (pixel)                   |
| Română      | Consum electric mediu în modul pornit (Watt)                        | Consum anual de energie (kWh/Anual)               | Consum electric în stare de repaus (Watt)                       | Consum electric în modul oprit (Watt)                           | Rezoluția ecranului (pixeli)                 |
| Русский     | Средний расход энергии в режиме работы (Вт)                         | Ежегодный расход энергии (кВт/Год)                | Расход энергии в режиме ожидания (Вт)                           | Расход энергии в выключенном режиме (Вт)                        | Разрешение экрана (пикселей)                 |
| Беларуская  | Сярэдні расход энергіі в рэжыме ўключэння (ват)                     | Сярэдні расход энергіі (кВт/Гадавае)              | Расход энергіі в рэжыме счаканкі (Вт)                           | Расход энергіі в рэжыме выключэння (ват)                        | Разрешэнне экрану (пікселі)                  |
| македонски  | Процена потрошувачна кога е вклучен                                 | Годишна потрошувачна на енергија (kWh/Година)     | Потрошувачна во мирување (вати)                                 | Потрошувачна кога е исклучен (вати)                             | Резолуција на екран (пиксели)                |
| український | Середня споживана потужність у робочому режимі (Вт)                 | Середня річна споживана потужність (kWh/Річне)    | Споживана потужність у режимі очікування (Вт)                   | Споживана потужність у вимкненому стані (Вт)                    | Роздільна здатність екрана (пикселів)        |
| Srpski      | Prosečna potrošnja kada je uključen (Watt)                          | Godišnja potrošnja energije (kWh/Gođina)          | Potrošnja tokom mirovanja (Watt)                                | Potrošnja kada je isključena (Watt)                             | Rezolucija displeja (piks.)                  |
| Slovenčina  | Prémerná spotreba elektrické energie v zapnutom režime (Wattov)     | Ročná spotreba energie (kWh/Ročne)                | Spotreba elektrické energie v pohotovostnom režime (Wattov)     | Spotreba elektrické energie vo vypnutom režime (Wattov)         | Rozlíšenie displeja (pixel.)                 |
| Slovenščina | Poraba elektrčne energije v zvepljenem nađnu (Wattov)               | Letna poraba energije (kWh/Letna)                 | Poraba energije v stanju pripravljenosti (Wattov)               | Poraba energije nađnu izklopa (Wattov)                          | Rezolucija zaslona (piks.)                   |
| Ελληνική    | Μέση καταναλωμένη ισχύς, όταν οπτικός είναι ενεργός (Watt)          | Ετήσια καταναλωμένη ενέργεια (kWh/Ετήσια)         | Καταναλωμένη ισχύς, όταν οπτικός είναι σε ετοιμότητα (Watt)     | Καταναλωμένη ισχύς, όταν οπτικός είναι απενεργοποιημένος (Watt) | Ανάλυση οθόνης (Πίξελ)                       |
| Bosanski    | Prosječna potrošnja kada je uključen (Watt)                         | Godišnja potrošnja energije (kWh/Gođina)          | Potrošnja tokom mirovanja (Watt)                                | Potrošnja kada je isključena (Watt)                             | Rezolucija ekrana (piks.)                    |
| تۆرکجه      | (Watt)Ortalama güç tüketimi "iken halde"                            | (kWh/Yıllık)Ortalama enerji tüketimi "Yıllık"     | (Watt)Ortalama güç tüketimi "Bekleme durumunda enerji tüketimi" | (Watt)Ortalama güç tüketimi "Kapalı modda güç tüketimi"         | (piks.)Ortalama ekran çözünürlüğü            |
| Türkçe      | Açık moddaki ortalama güç tüketimi (Watt)                           | Yıllık enerji tüketimi (kWh/Yıllık)               | Bekleme durumunda enerji tüketimi (Watt)                        | Kapalı moddaki güç tüketimi (Watt)                              | Ekrana çözünürlüğü (piks.)                   |
| Shqip       | Konsumi mesatar i energjisë si i ndezur (Watt)                      | Konsumi i energjisë si në gjatshmëri (kWh/Vjetor) | Konsumi i energjisë si në gjatshmëri (Watt)                     | Konsumi i energjisë si i fikur (Watt)                           | Rezolucion i ekranit (piks.)                 |
| Lietuvių    | Vidutinis energijos sąnaudos įėjimas (Watt)                         | Metinis energijos sąnaudos (kWh/Metinis)          | Energijos sąnaudos budėjimo režimu (Watt)                       | Energijos sąnaudos išjungus (Watt)                              | Ekrano skiriamoji geba (piksėlių)            |
| Latviešu    | Enerģijas patēriņš aktīvā režīmā (Watt)                             | Gada enerģijas patēriņš (kWh/Gada)                | Enerģijas patēriņš gatavības režīmā (Watt)                      | Enerģijas patēriņš izslēgtā stāvoklī (Watt)                     | Displeja rezolūcija (pikseļiem)              |
| Eesti       | Keskmine energiakuuluse lõdeZimil (Watt)                            | Aastane energiakuuluse (kWh/aastane)              | Energikuuluse otetereZimil (Watt)                               | Energikuuluse väljalülitat olekus (Watt)                        | Ekrani resolutsioon (pikslit)                |
| فارسی       | میان مصرف متوسط توان در حالت روشن (وات)                             | میان انرژی مصرف در یک سال (کWh/سال)               | میان مصرف توان در حالت آماده به کار (وات)                       | میان مصرف توان در حالت غیرفعال (وات)                            | دروخ نمایشگر (پیکسل)                         |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (*) English     | Energy consumption kWh per day, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.                                                        |
| (*) Deutsch     | Energieverbrauch kWh pro Tag, basierend auf dem Grundverbrauch des Fernsehers während 4 Stunden pro Tag für 365 Tage. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehers ab.                                                 |
| (*) Български   | Консумация на енергия kWh на ден, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Фактическото потребление електроенергии ще зависи от това как се използва телевизора.                                                                        |
| (*) Čeština     | Spotřeba elektrické energie kWh za rok vychází ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je provozů 4 hodiny denně po dobu 365 dnů. Spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.                       |
| (*) Dansk       | Energiforbrug kWh om året, beregnet som gennemsnitligt elforbrug, hvis det er tændt i timer om dagen i 365 dage. Det faktiske elforbrug afhænger af, på hvilken måde fjernsynet bruges.                                                                  |
| (*) Suomi       | Energikulutus kWh vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellisen energikulutuksen riippuu television käytöstä.                                                                                        |
| (*) Français    | Consommation d'énergie de kWh par an, sur la base de la consommation d'énergie d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.     |
| (*) Hrvatski    | Utrošak energije kWh godišnje prema na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Štvari utrošak energije ovisi o tome kako se upotrebljava televizor.                                                          |
| (*) Nederlands  | Uitdrukt energieverbruik kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. |
| (*) Español     | Consumo de energía kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.                                                                       |
| (*) Svenska     | Energiförbrukning kWh per år, beräknad utifrån elförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dag under 365 dagar. Det faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.                                       |
| (*) Italiano    | Consumo di energia kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipenderà dall'utilizzo reale del televisore.                                              |
| (*) Polski      | Zużycie energii kWh rocznie na podstawie zużycia energii przez telewizor włączony przez 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.                                                          |
| (*) Magyar      | A televízió átlagos napi 4 órás üzemeltetése az év 365 napjára vetítve évente kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.                                                                     |
| (*) Norsk       | Energiforbruk kWh per år, basert på bruk av tv-en 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.                                                                                                 |
| (*) Português   | Consumo de energia de kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. Consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.                                         |
| (*) Română      | Consumul de energie kWh pe an, pe baza puterii consumate de televizor TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 zile. Consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a televizorului.                                        |
| (*) Русский     | Энергопотребление кВт·ч в год приводится на расчете потребленной энергии телевизором при работе 4 часа в день на протяжении 365 дней. Фактическое потребление электроэнергии будет зависеть от того, как используется телевизор.                         |
| (*) беларуская  | Энергаспажыванне кВт·ч у год прыводзіцца з разліку спажывання энергіі тэлевізавар пры працы 4 гадзіны ў дзень на працягу 365 дзён. Фактычнае спажыванне электрычнага будзе залежаць ад таго, як выкарыстоўваецца тэлевізар.                              |
| (*) македонски  | Енергиотрошак потрошувачна в kWh годишно, врз основа на потрошувачната на телевизора уред што работи 4 часа дневно, 365 денова. Реалната енергетска потрошувачна ќе зависи од тоа како се користи телевизорскиот уред.                                   |
| (*) український | Значення енергоспоживання кВт·год на рік базуються на потужності, споживаній телевізором, час працос протягом 4 годин на день впродовж 365 днів. Фактичне споживання електроенергії залежить від способу експлуатації телевізора.                        |
| (*) Srpski      | Potrošnja struje od kWh na godišnjem nivou zasnovana je na potrošnji televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Štvarna potrošnja struje zavisi od načina korišćenja televizora.                                                       |
| (*) Slovenčina  | Spotreba energije kWh za rok na základě spotřeby elektrické energie televizora, který je v činnosti 4 hodiny denně po dobu 365 dnů. Skutčná spotřeba elektrické energie závisí na tom, ako sa televizor používa.                                         |
| (*) Slovenščina | Poraba energije kWh na leto, glede na napajalno spotrebo elektriske televizorja, ki deluje 4 ure na dan v vseh 365 dneh. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.                                                              |
| (*) Ελληνική    | Καταναλωμένη ενέργεια kWh από έτος, με βάση την καταναλωμένη ισχύ, από την ημερήσια ώρα λειτουργίας τηλεοράστη λειτουργούντος από 4 ώρες επί 365 ημερών. Η ημερησιακή καταναλωμένη ενέργεια (εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής).               |
| (*) Bosanski    | Konsumirana potrošnja je XYZ kWh na godišnjem nivou, na osnovu potrošnje TV-a koji radi 4 dnevno, 365 dana. Štvarna energijska potrošnja zavisi od toga koliko e TV korišten.                                                                            |
| (*) تۆرکجه      | 365 gün boyunca gündüz 4 saat çalışan televizyondan tüketilmiş güç referans alınarak yolda kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.                                                                |
| (*) Türkçe      | Konsumi i energije kWh na godišnjem nivou, zasnovano na potrošnji televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Štvarna potrošnja struje zavisi od načina korišćenja televizora.                                                          |
| (*) Shqip       | Utroshak energije kWh ne vit, bazuar ne konsumit e energjisë se televizorit kur punon për 4 orë në ditë për 365 ditë. Konsumi aktual i energjisë varet nga mënyra e përdorimit të televizorit.                                                           |
| (*) Lietuvių    | kWh energijos sąnaudos per metus remiamos duomenais atitinkančiais ta, kiek energijos sunaudoja televizoriai veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš viso. Faktinis energijos sunaudojimas lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.         |
| (*) Latvīšu     | Enerģijas patēriņš kWh gadā, ņemot vērā televizora enerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.                                                     |
| (*) Eesti       | Energitarbimine kWh aastas, eeldusel et televisori tööaeg neil tund päevas on 365 päeva aastas. Tegelik energitarbimine sõltub sellest, kuidas televisori kasutatakse.                                                                                   |
| (*) فارسی       | میان مصرف انرژی به روز به میان مصرف انرژی در روز 4 ساعت و در طول روز 365 روز است. میزان مصرف واقعی انرژی به روشی که تلویزیون استفاده می شود بستگی دارد.                                                                                                  |





49HL753oU



0446851

[www.horizon-europe.com](http://www.horizon-europe.com)