



User Manual

7 series | androidtv

UHD TV^{4K}
43HL7590U/B



HDMI[®]
certified for full HD video playback

XT^{LINE}

43"^{108cm}

RO

Manual de utilizare

HU

Felhasználói útmutató

GR

Εγχειρίδιο χρήσης

DE

Nutzerhandbuch

www.horizon-europe.com

Thank you for choosing this product!

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs!

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!

Благодарим ви, че избрахте този продукт!

Хвала што сте одабрали овај производ!

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν!

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!

Please read the instructions carefully and keep the manual for further information.

This manual is designed to give you all the necessary instructions for installing, using and maintaining the appliance.

To operate the unit correctly and safely, please read this manual carefully before installation and use.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să păstrați manualul pentru informații ulterioare.

Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucțiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului.

Pentru a opera unitatea corect și în siguranță, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de instalare și utilizare.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és további információkért őrizze meg a kézikönyvet.

Ez a kézikönyv az összes szükséges útmutatást nyújtja az eszköz telepítéséhez, használatához és karbantartásához.

A készülék megfelelő és biztonságos üzemeltetése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt telepítené és használná.

Моля, прочетете внимателно инструкциите и запазете ръководството за допълнителна информация.

Това ръководство е предназначено да ви даде всички необходими инструкции за инсталиране, използване и поддръжка на уреда.

За да работите с уреда правилно и безопасно, моля, прочетете внимателно това ръководство преди да инсталирате и използвате.

Можимо прочитајте упутства па живљиво и сачувајте приручник за додатне информације.

Овај приручник је дизајниран да вам пружи сва потребна упутства за инсталирање, употребу и одржавање уређаја.

Да бисте правилно и сигурно радили са уређајем, пажљиво прочитајте овај приручник пре инсталације и употребе.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε το εγχειρίδιο για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση της συσκευής.

Για να χειριστείτε τη μονάδα σωστά και με ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie das Handbuch für weitere Informationen auf.

Dieses Handbuch enthält alle erforderlichen Anweisungen zur Installation, Verwendung und Wartung des Geräts.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch, um das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu betreiben.

Cuprins

1	Introduce	1
2	Accesori Include	2
3	Montare Stand & Montare Perle	3
4	Alte Conexiuni	4
5	Forme/Optre TV	5
6	Operare & Control TV	6
7	Setări	7
8	Relea & Internet	8
9	Conturi & Inregistrare	9
10	Aplicații	10
11	Prefețe Dispozitive	11
12	Conectarea la Internet	12
13	Redare Multimedia	13
14	Prin conexiune USB	14
15	De pe dispozitiv mobil via DMR	15
16	Inregistrare USB	16
17	Inregistrare Instant	17
18	Vizualizare programe înregistrate	18
19	Inregistrare Timeshift	19
20	Formatare disc	20
21	Listă temporizare	21
22	CEC	22
23	Google Cast	23
24	Sistem HBBTV	24
25	Căutare rapidă Standby	25
26	Depanare & Statut	26
27	Modul afișare standard intrare VGA	27
28	Compatibilitate semnal AV & HDMI	28
29	Formate fișier suportate mod USB	29
30	Video	30
31	Audio	31
32	Imagine	32
33	Subtitrare	33
34	Rezoluții DVI suportate	34
35	Informații suplimentare	35

Informații Siguranță

În condiții de vreme extremă (furtuni, furtigere) și perioade lungi de inactivitate (vacanțe/concedii) deconectați televizorul de la rețea.

Notă: Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru operarea funcțiilor aferente

IMPORTANT - Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni în întregime înainte de instalare sau operare.

⚠️ AVERTISMENT: Acest dispozitiv este destinat să fie utilizat de persoane (inclusiv copii) care sunt capabile / cu experiență de a opera un astfel de dispozitiv, nesupravegheate, cu excepția cazului în care li s-a oferit supraveghere sau instrucțiuni cu privire la utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Utilizați acest televizor la o altitudine mai mică de 2000 metri deasupra nivelului mării, în locații uscate și în condiții cu climă moderată sau tropicală.

Televizorul este destinat uzului casnic și similar, dar poate fi folosit și în locuri publice.

În scopul ventilației, lăsați cel puțin 5 cm de spațiu liber în jurul televizorului.

Ventilarea nu trebuie împiedată prin acoperirea sau blocarea orificiilor de ventilație cu articole cum ar fi

ziare, fete de masă, perdele etc.

Ștecherul cablului de alimentare trebuie să fie ușor accesibil. Nu conectați televizorul, mobilul etc. pe

cablul de alimentare. Un cablu de alimentare deteriorat

poate provoca incendiu sau va poate produce șocuri electrice. Manevrați cablul de alimentare prin mufă, nu

Nu atingeți niciodată cablul de alimentare / mufa cu

măinile ude, deoarece acest lucru poate provoca un scurtcircuit sau șoc electric. Nu faceți niciodată un nod

În cablul de alimentare și nu în legăți cu alte cabluri. Dacă este deteriorat, trebuie înlocuit; acest lucru

trebuie făcut numai de personal calificat.

lichide și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum

ar fi vase, câni, etc. pe sau deasupra televizorului (de exemplu, pe rafturile de deasupra unității).

- Nu expuneți televizorul la umezeală și soarelui
Nu ascați flăcări deschise, cum ar fi lămpi de apărare
În partea de sus sau în apropierea televizorului.
Nu ascați surse de căldură, cum ar fi încălzitoare
electrice, calorifere, etc. lângă televizor.
Nu ascați televizorul pe podea și pe suprafețe
încălzite.
Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați
pungile de plastic la îndemâna bebelușilor, copiilor și
animalelor domestice.
Atașați cu atenție suportul la televizor. Dacă suportul
este prevăzut cu șuruburi, strângeți bine șuruburile
pentru a împiedica înclinarea televizorului. Nu
strângeți excesiv șuruburile și montați corect suportul
cauciucului.
Nu amplificați bateriile în foc sau cu materiale periculoase
sau inflamabile.
Nu aruncați bateriile.

ATTENTIE

- Bateriile nu trebuie să fie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soare, foc sau alte elemente asemănătoare.
- Presiunea excesivă a sunetului de la căști poate provoca pierderi de auz.

Mai presus de toate, nu lăsați NICIODATĂ pe nimeni, și mai ales copii, să împingă sau lovească ecranul, să introducă orice în găuri, fante sau alte deschideri ale carcasei.

	Atenție	Risc de vătămare gravă sau moarte
	Risc de electrocutare	Risc de voltaj ridicat
	Mentenanță	Componentă importantă de mentenanță

Marcaie ale produsului

Următoarele simboluri sunt utilizate pe produs ca marker pentru restricții, precauții și instrucțiuni de siguranță. Fiecare explicație va fi luată în considerare numai în cazul în care produsul poartă marcajul aferent. Rețineți aceste informații din motive de siguranță.



Terminal Activ Periculos: Terminalul (terminalele) marcate este / sunt periculoase, active, în condiții normale de funcționare.



CLASS 1
LASER PRODUCT

ATENȚIE

Nu ingerati bateria, pericol de arsura chimică. Acest produs, sau accesoriile furnizate cu produsul pot conține baterii tip pastilă. Dacă bateria este îngrădită poate provoca arsuri interne grave în doar 2 ore și poate provoca moartea.

Păstrați bateria nu și lăsați departe de copii. Dacă compartimentul bateriei nu se închide în siguranță, opriți utilizarea produsului și țineți-l departe de copii. Dacă credeți că bateriile ar fi putut fi îngrădite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați asistență medicală imediată.

Un televizor poate cădea, provocând vătămări corporale grave sau deces. Nu lăsați în special la copii, pot fi evitate lănd măsuri simple de precauție, cum ar fi:

- ÎNȚOTĂDEAUNA folosiți dulapuri sau standuri sau metode de montare recomandate de producătorul televizorului.
- ÎNȚOTĂDEAUNA folosiți mobilier care poate susține în siguranță televizorul.
- ÎNȚOTĂDEAUNA asigurați-vă că televizorul nu schimbă marginea mobilierului de susținere.
- ÎNȚOTĂDEAUNA educați copii despre pericolele urcării pe mobilă pentru a ajunge la televizor sau la televizorul de susținere.
- ÎNȚOTĂDEAUNA cablurile și cablurile conectate la televizor, astfel încât să nu poată cauza împiedicări, să nu poată fi trase sau apucate.
- ÎNȚOTĂDEAUNA nu plasați un televizor într-o locație instabilă.
- ÎNȚOTĂDEAUNA nu așezați televizorul pe mobilă trântă de exemplu, dulapuri sau biblioteci), fără să ancoreați atât mobilierul cât și televizorul pe un suport adecvat.
- ÎNȚOTĂDEAUNA nu așezați televizorul pe pământ sau alte materiale care pot fi amplasate între televizor și mobilier de susținere.
- ÎNȚOTĂDEAUNA nu plasați obiecte care ar putea țineți în cale televizorul sau televizorul în sine în partea de sus a televizorului sau a mobilierului pe care este așezat televizorul.

Dacă televizorul existent va fi păstrat și mai sus, trebuie aplicate aceleași considerații ca mai sus.

Aparatul conectat la legarea la pământ de protecție a instalației dăduri prin conexiunea la rețeaua de alimentare sau prin alte aparate cu conexiune la împământare de protecție - și la un sistem de distribuție de televiziune folosind cablu coaxial, poate fi în unele circumstanțe un pericol de electrocutare. Pentru a preveni electrocutarea, trebuie să se asigure că televiziunea trebuie asigurată printr-un dispozitiv care asigură izolarea electrică sub un anumit interval de frecvență (izolator galvanic)

AVERTIMENTE MONTARE PERETE

- Cititi instrucțiunile înainte de a monta televizorul pe perete.
- Setul de montare pe perete este opțional. Puteți obține de la magazinul local, dacă nu este furnizat cu televizorul.
- Nu instalați televizorul pe un lăvan sau pe un perete înclinat.
- Folosiți șuruburile de fixare pe perete și alte accesorii specificate.
- Strângeți bine șuruburile de fixare pe perete pentru a preveni căderea televizorului. Nu strângeți excesiv șuruburile.

Figurile și ilustrațiile din acest manual de utilizare sunt furnizate doar pentru referință și pot diferi de aspectul produsului real. Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Introducere

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. În curând vă veți bucura de noul dvs. televizor. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Acestea conțin informații importante care vă vor ajuta să obțineți maximum posibil de la televizor și să vă asigurați instalarea și funcționarea sigure și corecte.

Accesorii incluse

- Telecomandă
- Baterii: 2 x AAA
- Manual de utilizare

Funcții

- Televizor color cu telecomandă
- Sistem de operare Android™
- Google Cast
- Căutare vocală (Opțional)
- Televiziune digitală terestru/cablu/satelit (DVB-T, T2/C-S2) integrată
- Intrări HDMI pentru conectarea altor dispozitive cu mufă HDMI (suport HDMI 2.1a)
- Intrare USB
- Intrare compozite pentru dispozitive externe (cum ar fi DVD Player, PVR, console, etc.)
- Sistem sunet stereo
- Telextext
- Conexiune căști
- Sistem programare automată
- Căutare manuală
- TempORIZATOR standby
- TempORIZATOR pornire/oprire
- TempORIZATOR oprire
- Funcție de dezactivare imagine
- Funcție oprire automată lipsă semnal
- Intrare VGA
- Ethernet (LAN) pentru serviciu și conectivitate internet
- Suport WOL 802.11 a/b/g/n/ac integrat
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Televizorul suportă Ultra HD (Ultra High Definition - cunoscut și ca 4K) care oferă o rezoluție de 3840 x 2160 (4K/2K). Este de 4 ori rezoluția Full HD TV, dublând numărul de pixeli al TV Full HD atât pe orizontală cât și pe verticală. Conținutul Ultra HD

este suportat prin HDMI, unele servicii Over-the-Top (OTT), intrări USB și prin transmisiuni DVB-C, DVB-T2 și DVB-S2.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Utilizând această caracteristică televizorul poate reproduce o gamă dinamică mai mare de luminozitate prin captarea și apoi combinarea mai multor expuneri diferite. HDR/HLG oferă o calitate mai bună a imaginii datorită luminozității ridicate, evidențierea zonelor mai luminoase, a culorilor mai realiste și de producătorilor conținutului, dezvoltând mai multe detalii din zonele întinse precum și din zonele întinse. HDR/HLG poate fi activat în meniul Conținutul HDR/HLG din telecomandă și detaliu. Conținutul HDR/HLG este disponibil în unele surse de conținut și magazine de aplicații. HDMI, intrări USB și transmisiuni DVB-S2. Aunci când sursa de intrare este satelit la intrare HDMI aferență, apăsați tasta **Menu** și setați opțiunea **Versiune HDMI EDID** din meniul **Opțiuni TV-Sat&P-Preferințe** **Dispozitiv-intrări la EDID 2.0** sau **Auto EDID** pentru a urmări conținutul HDR/HLG, în cazul în care conținutul HDR/HLG este transmis prin intrarea HDMI. Dispozitivul sursă ar trebui să fie, la rândul său compatibil, cel puțin cu standardul HDMI 2.0a.

Dolby Vision

Dolby Vision™ oferă o experiență vizuală dramatică, luminozitate impresionantă, contrast excepțional și culori vii, care aduc diversitatea la viață. Această calitate impresionantă a imaginii este obținută prin combinarea HDR și tehnologia Wide Color Gamut (WCG). Prin creșterea luminozității și utilizând o gamă mai mare de culori și contrast dinamic, Dolby Vision prezintă imagini mai atractive de realitate cu detalii imbatabile pe care alte tehnologii de post-procesare ale unui televizor nu le pot reproduce. Dolby Vision este acceptat prin aplicații native și din magazine de aplicații. Intrări HDMI și USB. Aunci când sursa de intrare este satelit la intrare HDMI aferență, apăsați tasta **Menu** și setați opțiunea **Versiune HDMI EDID** din meniul **Opțiuni TV-Sat&P-Preferințe** **Dispozitiv-intrări la EDID 2.0** sau **Auto EDID** pentru a urmări conținutul HDR/HLG. În cazul în care conținutul HDR/HLG este transmis prin intrarea HDMI, Dispozitivul sursă ar trebui să fie, la rândul său compatibil, cel puțin cu standardul HDMI 2.0a. În meniul **Mod imagine** vor fi disponibile două moduri predefinite de imagine atunci când este detectat conținutul Dolby Vision **Dispozitiv Bright și Dolby Vision Dark**. Ambele permit utilizatorului să experimenteze conținutul în modul în care a fost conceput de producătorii conținutului cu diferite concepte de iluminare ambientală. Pentru a schimba selectarea **Mod imagine**, apăsați tasta **Menu** în timpul unei urmăriți conținutul Dolby Vision și apăsați tasta **Imagine**. În timpul unei urmăriți conținutul Dolby Vision înainte de aplicarea.

cu excepția YouTube, Netflix și player-ii multimedia, nu veți putea accesa meniul **Imagine** și nu veți putea seta **Mod Imagine**.

Instalare stand & Montare perete

Asamblare / Îndepărtare stand

Pregătiri

Scoteți suportul (standurile) și televizorul din ambalaj și puneți televizorul pe o masă de lucru cu ecranul orientat cu fața în jos, pe un material textil moale și curat (pătură, prosoap etc.).

- Folosiți o masă plată și fermă, mai mare decât televizorul.
- Nu prindeți degetele de ecran.
- Aveți grijă să nu loviți sau zgâriați televizorul.

Asamblarea standului

- Așezați suportul (standurile) pe spațiile destinate acestora de pe spatele televizorului.
- Introduceți șuruburile furnizate și strângeți ușor până când standul este montat corespunzător.

Îndepărtare stand televizor


Asigurați-vă că îndepărtați standul în felul următor atunci când utilizați suportul de montare pe perete sau la reamblarea televizorului.

- Așezați televizorul pe o masă de lucru cu ecranul orientat cu fața în jos, pe un material textil moale și curat. Lăsați suportul (standurile) televizorului să cadă pe marginea mesei de lucru.
- Deșurubați șuruburile care fixează suportul (standurile).
- Îndepărtați suportul (standurile).

Pentru utilizarea suportului de perete

Televizorul dvs. este, de asemenea, pregătit pentru un suport de perete compatibil VESA. Dacă nu este furnizat cu televizorul dvs., contactați distribuitorul local pentru a achiziționa suportul recomandat.

Găsiți și măsurători pentru instalarea suportului de montaj pe perete.




DIMENSIUNI SUPTUR PERETE VESA		
Distanță între găuri (mm)	Lățime	Înălțime
100	100	100
Dimensiuni Șuruburi		
Lungime (M)	min. (mm)	max. (mm)
7		
8		
Filet (Y)	M4	

Conectare antenă

Conectați mufa antenei sau mufa cablului TV la intrarea **INTRARE-ANTENĂ (ANT)** sau la **INTRARE-ATELIT (LNB)** alocată pe partea din spate a televizorului.

Spatele televizorului



- Satelit
- Aerial sau cablu

Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că îl conectați la portul potrivit și la oprită înainte de a face orice conexiune. După conectare, puteți porni unitățile și le puteți folosi.

Alte conexiuni



Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că alți televizorul, că și dispozitivul sunt oprite înainte de a face orice conexiune. După conectare, puteți porni unitățile și le puteți folosi.

Conector	Tip	Cablu	Dispozitiv
COMPONENT ● 3000 ●	Conexiune Component Video (spate)	Cablu conexiune VGA to Component	Dispozitiv de conectare la televizor
	Conexiune (epalaterală)		
● 3000 ●	Conexiune (spate)		
AUDIO IN	Conexiune VGA Component Audio (spate)	Cablu Component VGA Audio	Dispozitiv de conectare la televizor
SPDIF	Conexiune SPDIF (Optical Out) (spate)		Dispozitiv de conectare la televizor
COMPOSITE	Conexiune Composite (Audio/Video) (spate)	Cablu Audio Video	Dispozitiv de conectare la televizor
GAȘTI	Conexiune Căști (lateral)		Dispozitiv de conectare la televizor
	Conexiune (lateral)		
	Conexiune CI (lateral)		Dispozitiv de conectare la televizor
LAN	Conexiune Ethernet (spate)	Cablu LAN / Ethernet	Dispozitiv de conectare la televizor

Controlul & Operarea Televizorului

Telecomanda

Pornirea/Oprirea Televizorului

Conectati alimentarea

IMPORTANT: Televizorul este proiectat să funcționeze pe priză de 220-240 V AC, 50 Hz.

După dezambalare, lăsați televizorul să ajungă la temperatura camerei înainte de a conecta dispozitivul la rețeaua electrică

Conectați cablul de alimentare la priza de alimentare.
Televizorul va porni automat.

Pentru a porni televizorul din modul standby

Dacă televizorul este în modul standby, LED-ul de standby se aprinde. Pentru a porni televizorul din modul standby, fie:

- Apăsati butonul **Standby** al telecomenzii.
- Apăsati butonul de control al televizorului.

Televizorul va porni

Pentru a comuta televizorul în modul standby

Televizorul nu poate fi comutat în modul standby cu ajutorul butonului de control. Apăsați și țineți apăsat butonul **Standby** al televizorului. Mesajul **Oprire** va apărea pe ecran. Selectați opțiunea **OK** și apăsați butonul **OK**. Televizorul va trece în modul standby.


Pentru oprirea televizorului

Pentru oprirea completă a televizorului, deconectați cablul de alimentare de la rețeaua electrică.

Mod Standbv rapid

Pentru a comuta televizorul în modul standby rapid fie:

- Apăsați butonul **Standby** al telecomenzii. Apăsați din nou pentru a vă întoarce în modul operare.
- Apăsați butonul de control al televizorului.
- Apăsați din nou butonul de control pentru a vă întoarce în modul operare.



Butonul de control permite controlul funcțiilor Standby rapid/Pornire ale televizorului

Notă: Poziția butonului de control poate fi diferită în funcție de modelul televizorului.

Pentru a opri televizorul (Standby rapid): Apăsati butonul de control pentru a comuta televizorul în modul standby rapid.

Pentru a opri televizorul (Standby): Televizorul nu poate fi comutat în modul standby cu ajutorul butonului de control.

Pentru a porni televizorul: Apăsăți butonul de control, televizorul va porni.

Notă: Meniul de setări OSD al televizorului nu poate fi accesat prin butonul de control.

Onerarea cu telecomandă


Apăsăți butonul **Menu** de pe telecomandă pentru a afișa meniul de setări în modul TV. Apăsăți butonul **Home** pentru a afișa sau a vă întoarce la Ecranul de Pomire Android TV. Folosiți butoanele direcționale pentru a schimba selecția, continua, regla unele setări și apăsați OK pentru a face selecții, schimbări, setări preferințele, intrați într-un submeniu, lansați o aplicație etc. Apăsăți butonul **Intoarce** pentru a vă întoarce la ecranul **Intoarce/Înapoi** pentru a vă întoarce la ecranul anterior.

Selectie Intrare

După ce ai conectat dispozitive externe la televizor, poți conecta și sursa de televiziune. Apăsând consecutiv butonul **Sursa** de pe telecomandă sau folosind butoanele direcționale, apoi apăsând butonul **OK** pentru a alege sursa de televiziune, poți comuta la sursa de televiziune dorită. În modul Live TV, sau intrând în meniul **Intrări** de pe ecranul de start, poți selecta sursa de televiziune dorită din lista surselor de televiziune disponibile. Apăsând butonul **OK**.

Schimbare Canal si Volum

Volumul poate fi ajustat folosind butoanele **Volum +/-** iar canalele pot fi schimbate în modul Live TV folosind butoanele **Program +/-** ale telecomenzii



- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | Standby, Standby Rapid / Standby / Pomtre | |
| 2. | Butoane numere: Schimbă canale în modul Live TV. Introduce o cifră sau literă în căsuța de text de pe ecran limită. | |
| 3. | Limbu: Schimbă între modulele de sunet (TV analog, alfa și alfa2) și schimbă limba audio (TV digital, în funcție de disponibilitate). | |
| 4. | Acasă: Deschide Ecranul de Pomtre | |
| 5. | Mute: Dezactivează complet volumul televizorului | |
| 6. | Volu+: Ajustează nivelul volumului | |
| 7. | Volu-: Ajustează nivelul volumului | |
| 8. | Butoane direcționale: Navigați meniu, setări optime, meniul cursori sau selecția etc., setează timpul de înregistrare și afișează subpelinile din modul Live TV. Textul apăsoară Slinga sau Dreapta. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran. | |
| 9. | OK: Confirma selecții, accesează sub-meniu, afișează lista de canale în modul Live TV | |
| 10. | Înapoi/Retorcare: Se întorcă în ecranul anterior al funcției care este pe ecran pentru funcțiile de descriere, include textul (în mod Live TV) | |
| 11. | Netfix: Lansează aplicația Netflix | |
| 12. | Netfix+: Lansează aplicația Netflix | |
| 13. | Stop: Afișează meniul setărilor Live TV în modul Live TV. Afișează setările optime pentru sunet sau imagine | |
| 14. | Derulare înapoi: Derulează cadrele înapoi în funcție de sunet, muzică etc. | |
| 15. | Butoane colorate: Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru funcțiile bucurării colorate | |
| 16. | Text: Deschide/inchide textul (în funcție de disponibilitate, în modul Live TV) | |
| 17. | Pauză: Operează conținutul redat, începe înregistrarea în modul Live TV | |
| 18. | Play: Redă conținutul selectat | |
| 19. | Derulare înainte: Derulează cadrele înainte în funcție de sunet, muzică etc. | |
| 20. | MyButton+: Deschide setările din sursele disponibile | |
| 21. | YouTube: Lansează aplicația YouTube | |
| 22. | Exit/Închide: Închide și iese din meniurile afișate în modul Live TV, închide aplicații deschise și/sau Ecranul de Pomtre și conuă pe ultima sursă accesată | |
| 23. | Info: Afișează informații despre conținutul de pe ecran | |
| 24. | Sursă: Afișează toate sursele de conținut și conținut, include Ecranul de Pomtre și conuă pe ultima sursă accesată | |
| 25. | Program +/-: Căută/șcăde numărul canalului în modul Live TV | |
| 26. | Subtitrări: Activează/dezactivează subtitrările (în funcție de disponibilitate) | |

Introducerea bateriilor în telecomandă

Îndepărtați șurubul care asigură capacul compartimentului de baterii de pe spatele telecomenzii. Ridicați ușor capacul. Introduceți două baterii 1.5V de mărime **AAA**. Asigurați-vă că semnele (+) și (-) potrivesc (urmăriți polaritatea corectă). Nu amestecați baterii noi cu unele vechi. Înlocuiți doar cu baterii identice sau de tip echivalent. Așezați și înșurubați capacul la loc.

Buton Standby

Țineți apăsat butonul **Standby** al telecomenzii. Dia-
logul de **Oprire** va apărea pe ecran. Evidențiați **OK**
și apăsați butonul **OK**. Televizorul va trece în modul
standby. Apăsați scurt pentru a comuta televizorul în
modul standby rapid sau pentru a reporni televizorul
din modul standby sau standby rapid.

4. Conectati-la la contul dvs. Google

Dacă va-ți conectat cu succes, veți puteți conecta la contul dvs. Google în Google Play pentru a putea utiliza conectarea la un cont Google pentru a putea utiliza serviciile Google. Acest pas va fi în cazul în care nu a fost stabilită o conexiune la internet în cazul anterior sau dacă v-ați conectat deja la contul dvs. Google la pasul Instalare Rapidă

Prin conectarea la cont veți avea posibilitatea descoperirii de noi aplicații pentru video, muzică și jocuri în Google Play; primiți recomandări personalizate de la aplicații precum YouTube; cumpărați sau închiriați filme și seriale din Google Play Movies & TV; accesați și controlați conținutul dvs. de divertisment. Selectați **Conect/Conectare** și apăsați OK pentru a continua. Opțiunile de conectare sunt după cum urmează:

- **Utilizați telefonul sau calculatorul:** Puteți utiliza un browser de pe telefonul sau calculatorul dvs. pentru a vă conecta. Selectați această opțiune și apăsați butonul OK. Un cod va fi afișat pe ecranul televizorului. Accesați pagina web (android.com/televizor), urmați instrucțiunile de pe ecran pentru varianta actuală a adresei web) în browser-ul telefonului sau al calculatorului și introduceți codul de pe ecranul televizorului în câmpul adresă din pagină web. Următorii urmați instrucțiunile de pe dispozitiv și completați procesul.

- **Utilizați telecomanda:** Folosind această opțiune veți puteți conecta la contul dvs. Google prin introducerea adresei e-mail sau a numărului de telefon și a parolei dvs.

Dacă preferați să nu vă conectați la contul dvs. Google în acest moment, puteți sări pasul selectând opțiunea **Skip/Sari**.

5. Termenii serviciului

Ecranul cu termenii serviciului va fi afișat. Continuați, veți fi de acord cu Termenii Serviciului Google, Politica de confidențialitate Google și termenii serviciului. Selectați **Accept** și apăsați OK pe telecomanda sau pe ecranul televizorului. Dacă acceptați termenii serviciului, veți vizualiza **Termenii Serviciului, Politica de confidențialitate și Termenii Serviciului Play** pentru a vă fi afișat un mesaj care menționează adresa web la care aceste informații pot fi vizualizate în cazul în care accesul la internet nu este disponibil.

6. Localizare

La următorul pas, puteți permite sau interzice Google și altor aplicații ale telefonului să acceseze informațiile de localizare ale televizorului dvs. Selectați opțiunea **Yes/ Da** pentru a confirma și apăsați OK. Pentru a sări această pas fără confirmarea OK, puteți sări la următorul pas prin apăsarea butonului OK. Puteți scribina aceste setări mai târziu accesoriu meniu **Setări>Preferințe dispozitiv>Localizare** din Ecranul de Pornire.

7. Alina la Imbuntatirea Android

Trimiteți automat informații de diagnostic către Google, cum ar fi rapoarte de avarie și date de utilizare de dispozitiv și aplicații. Aceste informații nu vor fi utilizate pentru a identifica. Selectați **Da** pentru confirmare și apăsați OK. Pentru a omite acest pas pentru confirmare, selectați **NU** și continuați apăsând butonul OK. Puteți modifica aceste setări ulterioară folosind meniu **Setări>Preferințe dispozitiv> Utilizare și diagnostic din Ecranul de Pornire**.

Informațiile despre serviciile Google și unele caracteristici ale televizorului dvs. vor fi afișate în continuare. Puteți activa rezultatele personale pentru asistent, alegând opțiunea **Alegeti** atunci când vi se solicită. Apăsați OK consecutiv pentru a continua.

8. Tara

La următorul pas alegeți **Tara** dvs. din listă și apăsați OK pentru a continua.

9. Parola

În funcție de selecția de țară efectuată în pasul anterior, vi se poate cere să definiți o parolă (PIN) în acest moment. Apăsați OK pentru a continua. PIN-ul selectat nu poate fi 0000. Acest PIN va fi necesar pentru a accesa anumite meniuri, conținut sau pentru a elibera canale blocate, surse etc. Va trebui să îl introduceți dacă vi se solicită să introduceți un PIN pentru orice operație de meniu ulterioară.

10. Selectați mod de funcționare televizor

În pasul următor al configurării înțele, puteți seta modul de operare al televizorului fie ca **Acasă**, fie ca **Magazin**. Opțiunea **Magazin** va configura setările televizorului dvs. pentru mediul magazinului. Această opțiune este destinată numai utilizării în magazin. Se recomandă să selectați **Acasă** pentru uz casnic.

11. Chrome cast built-in la mureau disponibil

Selectați preferința dvs. pentru disponibilitatea Chromecast încorporat în televizor. Google TV, ChromeCast și dispozitivele Chromecast sunt servicii Google și nu sunt furnizate de televizorul dvs. Pentru a putea utiliza serviciile Chromecast, trebuie să vă conectați la internet și să activați serviciile Chromecast. Dacă selectați **Da**, televizorul dvs. va porni ChromeCast și altele servicii să vă poarte la televizor pentru a răspunde comenzilor Cast, chiar și atunci când televizorul este în modul de așteptare și ecranul este oprit.

12. Mode Tuner

Note: Dacă nu doriți să efectuați o scanare a tunerului, selectați **oricum una dintre opțiunile disponibile**. Puteți sări această opțiune dacă doriți să utilizați un tuner extern sau să instalați. Dacă omiteți acest pas, puteți efectua ulterior o căutare de canale folosind opțiunile asociate meniului **Canale/Canale**.

Modul tuner pe este selecția unui canal aferent. Alegând modul tuner preferat pentru a instala canalele din funcției Live TV. Săriți din opțiunile corespunzătoare **Cablu și Satelit**. Alegând opțiunea corespunzătoare situației dvs. și apăsați OK sau butonul direcțional **Right/Dreapta** pentru a continua.

Antena

Dacă ați selectat opțiunea **Antena**, televizorul va căuta transmisiuni digitale analog și terestre. Pe următorul ecran, selectați opțiunea **Scan/Scanare** și apăsați OK pentru a începe căutarea sau alegeți **Skip Scan/ Sari peste scanare** pentru a continua fără a realiza căutarea.

Cablu

Dacă ați selectat opțiunea **Cablu**, televizorul va căuta transmisiuni digitale analog și prin cablu. Dacă este cazul, va fi afișată o listă de operatori disponibili pe ecranul **Select Operator/Selectează Operator**. Alfel, acest pas va fi sărit. Puteți selecta un singur operator din listă. Selectați operatorul dorit și apăsați OK sau butonul direcțional **Right/Dreapta** pentru a continua. Pe următorul ecran selectați opțiunea **Scan/Scanare** sau **Sari peste scanare** sau selectați **Skip Scan/ Sari peste scanare** pentru a continua fără a realiza scanarea. Dacă ați selectat **Scan/Scanare** la pasul următor se va afișa un ecran de configurare. Este posibil să fie necesară setarea **Scan Mode/Mod Scanare**, **Frequency/Frecvență(KHz)**, **Modulation/Modulare**, **Symbol Rate/Rată simbol(Ks/sym/s)**, **Network ID/ID Rețea**. Pentru a efectua o scanare completă, setați opțiunea **Scan Mode/Mod Scanare** pe opțiunea **Full/Advanced/Compleț(Avansat)** în cazul în care este disponibilă. În funcție de operatorul selectat și sau de **Scan Mode/Mod Scanare** unele opțiuni ar putea să nu fie disponibile.

Odată terminată setarea opțiunilor disponibile, apăsați butonul direcțional **Right/Dreapta** pentru a continua. Televizorul va începe căutarea transmisiunilor disponibile.

Satelit

Dacă ați selectat opțiunea **Satelit**, ecranul **Satelit Type/Tip Satelit** va fi afișat. Opțiunile **Preferred Satellite/Satelit Preferat** și **General Satellite/Satelit General** vor fi disponibile. Selectați una din opțiuni și apăsați OK pentru a continua.

Note: Este posibil ca opțiunile **Preferred Satellite/Satelit Preferat** și **General Satellite/Satelit General** să nu fie disponibile în funcție de țara selectată. În acest caz, ecranul **DVB-S Configuration/Configurare Satelit DVB-S** va fi afișat după selectarea **Modului Tuner Satelit**.

Dacă ați selectat opțiunea **Preferred Satellite/Satelit Preferat**, următorul ecran va fi cel de **Select Operator/Selectează Operator**. Puteți selecta un singur operator din listă. Selectați operatorul dorit și apăsați OK sau butonul direcțional **Right/Dreapta** pentru a continua. Unele din următoarele opțiuni ar putea fi presăbuite în funcție de operatorul selectat la acest pas. Verificați parametrii înainte de a continua și ajustați dacă este necesar.

Următorul ecran afișat va fi **DVB-S Configuration/Configurare DVB-S**. Prima setare ce trebuie făcută va fi **Antenna Type/Tip Antena**.*

anterioare. În cazul în care opțiunea **Channels/Canale** este setată ca și **Free/Gratuit**, canalele opționale nu vor fi instalate. Este posibil ca alte opțiuni adiționale să fie disponibile în funcție de operațiunile de configurare efectuate. După ce ați finalizat configurarea, apăsați butonul **Right/Dreapta** pentru a reveni la meniul de finalizare setărilor. Dacă opțiunea este disponibilă, apăsați butonul **Right/Dreapta** pentru a încheia scanarea direcțională **Right/Dreapta** pentru a începe scanarea (asigurată-vă că opțiunea **Scan Mode/Mod Scanare** din **Channels/Canale** sunt selectate). În timpul scanării, apăsați butonul **Back/Înapoi** pentru a anula căutarea. Canalele deja găsite vor fi memorate în lista de canale.

În momentul completării primei instalări, mesajul **"Complete Computer"** va fi afișat. Apăsați **OK** pentru a finaliza instalarea.

O notă de dispendere va fi afișată pe ecran. Puteți folosi întotdeauna direcțiunile sau și jos pentru a derula și a citi întregul text. Selectați **Accept** și apăsați **OK** pentru a continua.

Ecranul de Pornire va fi afișat. Puteți selecta aplicația **Live TV** și apăsați **OK** pentru a comuta în modul **Live TV** unde puteți urmări canalele **TV**.

Ecranul de Pornire

Pentru a vă bucura de beneficiile Android TV, televizorul dvs. trebuie să fie conectat la internet. Conectați televizorul la o rețea locală cu o conexiune rapidă la internet. Puteți conecta televizorul dvs. printr-o conexiune wireless sau cablu la modem/router. Consultați secțiunile **Rețea și Internet** și **Conectarea la Internet** din manualul de utilizare pentru a afla despre cum să vă conectați televizorul la internet.

Meniul **Acasă** este creat pentru televizorul dvs. Apăsați butonul **Acasă** pentru a afișa Ecranul de Pornire. Din meniul **Acasă** puteți porni orice aplicație, schimba pe canal **TV**, viziona un film sau să comutați pe un dispozitiv conectat. În funcție de configurarea televizorului și a rețelei, la prima instalare, meniul **Acasă** poate conține diferite elemente.

Opțiunile disponibile pe Ecranul de Pornire sunt așezate pe rânduri. Pentru a naviga opțiunile Ecranului de Pornire, utilizați butonul direcțional al telecomenzii. Este posibil ca rândurile diferite YouTube, Google Play Movies & TV, Google Play Music și Google Play

și altor aplicații instalate să fie disponibile. Alegeți un rând și apăsați selecțiile dorite de pe rânduri respective. Apăsați butonul **OK** pentru a realiza o selecție sau pentru a accesa un sub-meniu.

Unelte de căutare sunt poziționate în partea de sus-stângă a ecranului. Puteți alege să începeți o căutare cu ajutorul tastaturii virtuale sau să încearcăți o căutare cu ajutorul în cazul în care telecomanda dvs. are un microfon încorporat. Mutăți selecția pe opțiunea dorită și apăsați **OK** pentru a continua.

Accesați **Setări>Preferințe Dispozitive>Imagine** pentru opțiuni de setare detaliate.

Mod Afișare: Ajustați proporția afișării imaginii. Selectați una din opțiunile preferințe conform preferințelor dvs.

Difuzare: Pentru a reda sunetul TV printr-un dispozitiv audio compatibil, conectați alegeți opțiunea **System Audio Extern**. Selectați opțiunea **Difuzare TV** pentru a utiliza difuzoarele televizorului dvs. ca leșire audio.

Alimentare

Temporizator oprire: Definiți un timp de inactivitate după care dispozitivul dvs. să intre automat în modul hibernare.

Imagine oprire: Alegeți această opțiune și apăsați **OK** pentru a opri ecranul. Apăsați un buton al telecomenzii pentru a porni din nou ecranul. Rețineți că nu puteți porni ecranul prin intermediul butonului **Volume +/-**, **Mute** și **Standby**. Aceste butoane vor funcționa normal.

Timp protecție automată: Definiți un timp după care dispozitivul dvs. să se oprească automat. Setăți pe **Off** pentru dezactivare.

Oprire automată Lipsă Semnal: Setări comportamentului televizorului atunci când nu este detectat semnalul sursei curente. Definiți o perioadă de timp după care dispozitivul dvs. să se oprească sau setați pe **Off** pentru dezactivare.

Card CI: Afișează meniul cu opțiunile disponibile ale cardului CI introdus. Această secțiune poate fi în funcție de setările surselor de intrare.

Descărcare manuală OAD: Căutați manuală a actualizărilor firmware prin semnal DTV. Această secțiune poate fi în funcție de setările surselor de intrare. Această secțiune poate fi disponibilă în funcție de țara aleasă la prima instalare.

Opțiuni Avansate

Limba Audio: Selectează limba preferată pentru audio. Această secțiune poate fi în funcție de preferințele dvs. Dacă este pornită, un funcție de preferințe dvs. de intrare.

Blue Menu: Porniți/Opriți această opțiune în funcție de preferințele dvs. Dacă este pornită, un funcție de preferințe dvs. de intrare. Această opțiune poate fi disponibilă în funcție de țara aleasă la prima instalare.

Canal Implicit: Setări preferințe canalului dvs. de pornire implicit. Când **Mod Alege** este setat pe **Alegeți Utilizator**, opțiunea **Alte Canale** va deveni disponibilă. Selectați și apăsați **OK** pentru a vedea lista de canale. Alegeți un canal și apăsați **OK** pentru a valida selecția. Canalul ales va fi afișat de fiecare dată când televizorul este repornit din starea **Ultimul Status**, ultimul canal vizionat va fi cel afișat.

Opțiuni TV

Sursă: Afișează lista surselor de intrări. Selectați-o pe cea dorită și apăsați **OK** pentru a comuta pe sursa aleasă.

Mod imagine: Setări modului imagine pentru a se potrivi preferințelor sursei surselor dvs. Modul imagine poate fi schimbat pe una din următoarele opțiuni: **Utilizator**, **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Film** și **Joc**. Puteți folosi modul **Utilizator** pentru a crea setări personalizate.

OAD: Setai televizorul să detecteze automat ultima actualizare de firmware prin semnal DTV. Setai opțiunea **Descarcare Automată** **Da** pentru a activa funcția de actualizare firmware automată. Aceasta opțiune poate fi responsabilă în funcție de țara aleasă la prima instalare.

Chie BIS: Mesajul "Apăsați pentru adăugare chie Bliss" va fi afișat. Apăsați butonul OK pentru a adăuga o chie Bliss. Parametrii **Frecvență**, **Rată Simbol (KSymbs)**, **Polarizare**, **ID Program** și **Chie CW** vor fi disponibili pentru configurare. Odată ce s-a terminat configurarea, selectați opțiunea **Salvează**.

Chie și apăsați OK pentru a salva setările adăugate în meniul **Mod Instalare Canale**.

Mod Instalare Canale din meniul Setări: Canal nou este setat pe **Satelitul Preferat**, **Satelitul General** sau **Satelitul**. Opțiunile pot diferi în funcție de țara aleasă în cadrul primei instalări.

Înregistrare Automată: Definiți un timp de înactivitate după care dorii ca televizorul dvs. să intre automat în modul **hibernare**. Opțiunile disponibile sunt **4 Ore**, **9 Ore** și **8 Hours**. Alegeți **Niciodată** pentru dezactivare.

Informații Sistem: Afișează informații detaliate de sistem despre canalul curent, precum: **Nivel Semnal**, **Căutate Semnal**, **Frecvență** etc.

Informații Versiune: Afișează informații sistem precum **Număr Mode**, **Versiune** și **Serial Number**.

Setări: Consultați secțiunea **Setări** pentru informații detaliate.

Înregistrare

Listă Înregistrări: Înregistrările disponibile vor fi afișate. Selectați o înregistrare și apăsați butonul **Salton** pentru a șterge sau apăsați butonul **Apăsați** pentru a activa înregistrarea suplimentar. Puteți folosi butonul **Reguți** și **Verde** pentru a derula paginile în sus și în jos.

Info Dispozitiv: Vor fi afișate dispozitivele de stocare USB conectate. Selectați dispozitivul dorit și apăsați OK pentru a vedea opțiunile disponibile.

Sealează TimeShift: Etichetați dispozitivul de stocare USB selectat sau o partiție pe acest dispozitiv înregistrare TimeShift.

Sealează PVR: Etichetați dispozitivul de stocare USB selectat sau o partiție pe acesta pentru PVR.

Formatare: Formatați dispozitivul de stocare USB selectat. Consultați secțiunea **Înregistrare USB** pentru informații suplimentare.

Test Viteză: Porniți un test de viteză pentru dispozitivul de stocare USB selectat. Rezultatul testului va fi afișat la final.

Canal Interacțiune: Activați/Dezactivați funcția Canal Interacțiune.

Protecție MHEG cu PIN: Activați/Dezactivați funcția de protecție MHEG cu PIN. Aceasta setare permite sau blochează accesul la anumite aplicații MHEG. Aplicațiile dezactivate pot fi eliberate prin introducerea PIN-ului corect.

Setări HBBTV

Support HBBTV: Activați/Dezactivați funcția HBBTV.

Nu Urmări: Selectează preferințele cu privire la comportamentul de urmărire al serviciilor HBBTV.

Setări Cookie: Alege preferințele setărilor cookie pentru serviciile HBBTV.

Stocare Persistentă: Activați/Dezactivați funcția de Stocare Persistentă. Dacă este **Pornită** cookiele vor fi stocate cu o dată de expirare. În memoria persistentă a televizorului.

Blochează Site-uri Urmărire: Activați/Dezactivați funcția Blochează Site-uri de Urmărire.

ID Dispozitiv: Activați/Dezactivați funcția ID Dispozitiv.

Resetați ID Dispozitiv: Resetați ID dispozitiv pentru serviciul HBBTV. Se va afișa un mesaj de confirmare. Apăsați OK pentru a continua, **Înapoi** pentru anulare.

Suhttrare

Canal Substrare: Alege canalul de substrare preferat. În funcție de disponibilitate.

Substrare Analog: Setai această opțiune ca **Opriți** pentru analog sau **Da** dacă s-a selectat opțiunea **Multe substrare analog** va fi afișată pe ecran, dar difuzoarele vor fi dezactivate simultan.

Limba Substrare Digitală: Alegeți una din limbile alese ca limbă primară preferată pentru substrare digitală.

Limba Secundară Substrare Digitală: Alegeți una din limbile alese ca limbă secundară preferată pentru substrare digitală. Dacă opțiunea selectată în secțiunea **Limba Substrare Digitală** nu este disponibilă, substrarea va fi afișată în această limbă.

Tip Substrare: Alegeți una dintre opțiunile **Normal** sau **Deficiente Auz**. În cazul în care ați selectat opțiunea **Deficiente Auz**, vor fi oferite servicii de substrare cu descrieri adiționale pentru telespectatori cu probleme de auz.

Telextext

Limba Telextext Digital: Alegeți limbă telextext pentru transmisiuni digitale.

Limbă Pagină Decodare: Alegeți limbă pagină decodare pentru a afișaerea telextextului.

Listă Programări: Adăugați momentouri sau temporizatori înregistrare folosind meniul **Listă Programări**.

Mod Time Shift: Activați sau dezactivați funcția înregistrare timeshift. Consultați secțiunea **Înregistrare USB** pentru informații suplimentare.

Setări

Puteți accesa meniul **Setări** din Ecranul de Pornire sau din meniul **Opțiuni TV** din modul **Live TV**.

Rețea & Internet

Puteți configura setările de rețea ale televizorului dvs. utilizând opțiunile din acest meniu. De asemenea, puteți selecta pictograma **Conectat/Deconectat** din Ecranul de Pornire și apăsați OK pentru a accesa acest meniu.

Wi-Fi: Activați/Dezactivați funcția wireless LAN (WLAN).

Rețele disponibile

Când funcția WLAN este activă, rețelele wireless disponibile vor fi listate. Selectați **Vezi toate** și apăsați OK pentru a vedea toate rețelele. Selectați una și apăsați OK pentru a vă conecta. Există posibilitatea să vă se solicite o parolă pentru conectarea la rețeaua selectată, în cazul în care rețeaua este protejată cu parolă. Adicional, puteți adăuga rețele noi folosind opțiunile aferente.

Alte opțiuni

Adăuga rețea nouă: Adăugați rețele cu SSD ascuns.

Scanare nouă disponibilă: Puteți permite serviciului de localizare și altor aplicații să scaneze după rețele, chiar și atunci când funcția WLAN este oprită. Apăsați OK pentru activare/dezactivare.

Wol: Activarea/dezactivarea funcția Wake-On-LAN. Aceasta funcție permite pornirea televizorului dvs. prin intermediul rețelei wireless.

WolW: Activarea/dezactivarea funcția Wake-On-WLAN. Aceasta funcție permite pornirea televizorului dvs. prin intermediul rețelei wireless.

Ethernet

Conexia/Ethernet: Afișează adresa conexiunii la Internet prin Ethernet, IP-ul și adresa MAC.

Setări Proxy: Configurați manual un proxy HTTP pentru browser. Acest proxy nu poate fi folosit de alte aplicații.

Setări IP: Configurați setările IP ale televizorului dumneavoastră.

Canale

Canale

Opțiunile acestui meniu se pot schimba sau deveni inative în funcție de selecția **Mod Instalare Canale**. **Mod Instalare Canale - Antena**

Scanare Canale: Începeți scanarea canalelor digitale și analog. Puteți apăsa butonul **Înapoi** pentru anularea scanării. Canalele deja găsite vor fi memorate în lista de canale.

Scanare Actualizare: Căutare actualizare. Canalele adăugate anterior nu vor fi șterse, însă canalele noi vor fi adăugate în lista de canale.

Scanare Analog Manuală: Porniște o scanare manuală pentru canale analog. Introduceți **Frecvența de Pornire** și apoi alegeți **Scanare Înainte sau Scanare Înapoi**. Când un canal este găsit, scanarea va fi completă iar canalul găsit va fi memorat în lista de canale.

Scanare RF Unică: Selectați **Canalul RF** folosind butonul direcțional **Dreapta/Stânga**. **Nivelul Semnalului și Căutatea Semnalului** ale canalului selectat. Apăsați OK pentru începerea scanării pe canalul RF selectat. Canalele găsite vor fi memorate în lista de canale.

Actualizare Manuală Serviciu: Începeți actualizarea manuală a serviciului.

LCN: Setai preferințele dvs. pentru LCN. LCN este sistemul Număr Logic Canal care organizează transmisiunile disponibile conform unei secvențe recunoscute a numărului canalului (după caz).

Tip Scanare Canale: Setai tipul de scanare preferat.

Tip Memorie Canale: Setai tipul de memorare preferat.

Selecție Rețea Preferată: Selectați rețeaua preferată. Aceasta opțiune de meniu va fi activă în cazul în care mai multe rețele sunt disponibile.

Sari Canal: Setai canalele care să fie sărite în momentul comutării canalelor cu ajutorul butonului **Program +** ale telecomenzii. Alegeți canalul/canalele în listă și apăsați OK pentru selectare/dezselectare.

Sortare Canale: Încălziți pozițiile celor două canale selectate în lista de canale. Alegeți canalul dorit în listă și apăsați OK pentru selectare. În momentul selectării celui de-al doilea canal, poziția acestuia va fi înlocuită cu poziția primului canal selectat.

Mutare Canale: Mutai un canal pe poziția altui canal. Alegeți canalul pe care dorii să îl mutai și apăsați OK pentru selectare. Apoi mutai același pași pentru al doilea canal. Când al doilea canal este selectat, primul canal va fi mutat pe poziția aceluia canal.

Editare Canale: Editați canalele în lista de canale. Ecranul numele și numărul canalului selectat și va afișa înfor-

mații cu privire la **Nume Retea**, **Frecvență**, **Sistem Culoare** și **Sistem Sunet** dacă sunt disponibile. În funcție de canal, alte opțiuni pot fi modificate. Apăsăți butonul **Abstru** pentru a șterge canalul selectat.

Mutare Canal: Mutăți un canal pe poziția altui canal. Alegeți canalul pe care doriți să îl mutați și apăsați **OK** pentru selectare. Apoi urmați aceiași pași pentru a doilea canal. Când al doilea canal este selectat, primul canal va fi mutat pe poziția celui al doilea canal.

Editare Canal: Editați canale în lista de canale. Editați numele și numărul canalului selectat și va afișa informații. Apoi, schimbați frecvența canalului apăsând butonul direcțională Stângă/Dreapta. Apăsăți **OK** pentru a memora noua frecvență pentru canalul respectiv. Apăsăți **Înapoi** pentru a anula. Este posibil ca acest element să nu fie vizibil. În cazul în care ultimul canal are o limbă afișată pe ecran, acesta va fi mutat pe poziția celui al doilea canal.

Ștergeți Lista de Canale: Ștergeți toate canalele memorate în lista de canale din modul de instalare în funcție de canal selectat. Va fi afișat un dialog de confirmare. Evidențiați **OK** și apăsați butonul **OK** pentru a continua. Evidențiați **Anulează** și apăsați **OK** pentru a anula.

Mod Instalare Canale - Cablu

Scanare Canal: Începeți scanarea canalelor prin cablu digital și analog. După căut, opțiunile de operațiune vor fi afișate. Selectați operațiunea dorită și apăsați **OK**. Există posibilitatea ca opțiunile **Mod Scanare**, **Tip Scanare Canal**, **Frecvență** și **ID Reșea** să fie disponibile. Opțiunile variază în funcție de operator și **Mod Scanare**. Setăți **Mod Scanare pe Complet** dacă nu știți cum să configurați alte opțiuni. Evidențiați **Scanare** și apăsați **OK** pentru a începe scanarea. Puteți apăsa butonul **Înapoi** pentru a anula scanarea.

Canalele deja găsite vor fi memorate în lista de canale. **Scanare RF Unită:** Introduceți valoarea **Frecvenței**. Vor fi afișate **Nivelul Semnalului** și **Calitatea Semnalului** pentru **Frecvența** aleasă. Evidențiați opțiunea **Scanare** și apăsați butonul **OK** pentru a începe scanarea. Canalele găsite vor fi memorate în lista de canale.

LCN: Setăți preferințele dvs. pentru LCN. LCN este sistemul Număr Logic Canal care organizează transmisiunile disponibile conform unei secvențe recunoscute a numărului canalului (după caz).

Tip Scanare Canal: Setăți tipul de scanare preferat.

Tip Memorie Canal: Setăți tipul de memorare preferat.

Seleție Reteza Preferată: Selectați rețeaua preferată. Aceasta opțiune de meniu va fi activă în cazul în care mai multe rețele sunt disponibile.

Sari Canal: Setăți canalele care să fie sărite în momentul comutării canalelor cu ajutorul butonului în lista și apăsați **OK** pentru selectare/dezselectare.

Sortare Canal: Încorzi pozițiile celor două canale selectate în lista de canale. Alegeți canalul dorit în lista și apăsați **OK** pentru selectare.

Sari Canal: Setăți canalele care să fie sărite în momentul comutării canalelor cu ajutorul butonului în lista și apăsați **OK** pentru selectare/dezselectare.

Sortare Canal: Încorzi pozițiile celor două canale selectate în lista de canale. Alegeți canalul dorit în lista și apăsați **OK** pentru selectare.

Sari Canal: Setăți canalele care să fie sărite în momentul comutării canalelor cu ajutorul butonului în lista și apăsați **OK** pentru selectare/dezselectare.

Sortare Canal: Încorzi pozițiile celor două canale selectate în lista de canale. Alegeți canalul dorit în lista și apăsați **OK** pentru selectare.

Sari Canal: Setăți canalele care să fie sărite în momentul comutării canalelor cu ajutorul butonului în lista și apăsați **OK** pentru selectare/dezselectare.

Sortare Canal: Încorzi pozițiile celor două canale selectate în lista de canale. Alegeți canalul dorit în lista și apăsați **OK** pentru selectare.

Sari Canal: Setăți canalele care să fie sărite în momentul comutării canalelor cu ajutorul butonului în lista și apăsați **OK** pentru selectare/dezselectare.

Sortare Canal: Încorzi pozițiile celor două canale selectate în lista de canale. Alegeți canalul dorit în lista și apăsați **OK** pentru selectare.

Sari Canal: Setăți canalele care să fie sărite în momentul comutării canalelor cu ajutorul butonului în lista și apăsați **OK** pentru selectare/dezselectare.

Sortare Canal: Încorzi pozițiile celor două canale selectate în lista de canale. Alegeți canalul dorit în lista și apăsați **OK** pentru selectare.

Sari Canal: Setăți canalele care să fie sărite în momentul comutării canalelor cu ajutorul butonului în lista și apăsați **OK** pentru selectare/dezselectare.

Sortare Canal: Încorzi pozițiile celor două canale selectate în lista de canale. Alegeți canalul dorit în lista și apăsați **OK** pentru selectare.

Sari Canal: Setăți canalele care să fie sărite în momentul comutării canalelor cu ajutorul butonului în lista și apăsați **OK** pentru selectare/dezselectare.

Sortare Canal: Încorzi pozițiile celor două canale selectate în lista de canale. Alegeți canalul dorit în lista și apăsați **OK** pentru selectare.

Sari Canal: Setăți canalele care să fie sărite în momentul comutării canalelor cu ajutorul butonului în lista și apăsați **OK** pentru selectare/dezselectare.

Sortare Canal: Încorzi pozițiile celor două canale selectate în lista de canale. Alegeți canalul dorit în lista și apăsați **OK** pentru selectare.

Sari Canal: Setăți canalele care să fie sărite în momentul comutării canalelor cu ajutorul butonului în lista și apăsați **OK** pentru selectare/dezselectare.

Sortare Canal: Încorzi pozițiile celor două canale selectate în lista de canale. Alegeți canalul dorit în lista și apăsați **OK** pentru selectare.

Sari Canal: Setăți canalele care să fie sărite în momentul comutării canalelor cu ajutorul butonului în lista și apăsați **OK** pentru selectare/dezselectare.

Sortare Canal: Încorzi pozițiile celor două canale selectate în lista de canale. Alegeți canalul dorit în lista și apăsați **OK** pentru selectare.

Sari Canal: Setăți canalele care să fie sărite în momentul comutării canalelor cu ajutorul butonului în lista și apăsați **OK** pentru selectare/dezselectare.

Sortare Canal: Încorzi pozițiile celor două canale selectate în lista de canale. Alegeți canalul dorit în lista și apăsați **OK** pentru selectare.

Sari Canal: Setăți canalele care să fie sărite în momentul comutării canalelor cu ajutorul butonului în lista și apăsați **OK** pentru selectare/dezselectare.

Sortare Canal: Încorzi pozițiile celor două canale selectate în lista de canale. Alegeți canalul dorit în lista și apăsați **OK** pentru selectare.

Sari Canal: Setăți canalele care să fie sărite în momentul comutării canalelor cu ajutorul butonului în lista și apăsați **OK** pentru selectare/dezselectare.

Sortare Canal: Încorzi pozițiile celor două canale selectate în lista de canale. Alegeți canalul dorit în lista și apăsați **OK** pentru selectare.

Sari Canal: Setăți canalele care să fie sărite în momentul comutării canalelor cu ajutorul butonului în lista și apăsați **OK** pentru selectare/dezselectare.

Sortare Canal: Încorzi pozițiile celor două canale selectate în lista de canale. Alegeți canalul dorit în lista și apăsați **OK** pentru selectare.

Sari Canal: Setăți canalele care să fie sărite în momentul comutării canalelor cu ajutorul butonului în lista și apăsați **OK** pentru selectare/dezselectare.

Sortare Canal: Încorzi pozițiile celor două canale selectate în lista de canale. Alegeți canalul dorit în lista și apăsați **OK** pentru selectare.

Sari Canal: Setăți canalele care să fie sărite în momentul comutării canalelor cu ajutorul butonului în lista și apăsați **OK** pentru selectare/dezselectare.

Sortare Canal: Încorzi pozițiile celor două canale selectate în lista de canale. Alegeți canalul dorit în lista și apăsați **OK** pentru selectare.

Sari Canal: Setăți canalele care să fie sărite în momentul comutării canalelor cu ajutorul butonului în lista și apăsați **OK** pentru selectare/dezselectare.

Sortare Canal: Încorzi pozițiile celor două canale selectate în lista de canale. Alegeți canalul dorit în lista și apăsați **OK** pentru selectare.

Sari Canal: Setăți canalele care să fie sărite în momentul comutării canalelor cu ajutorul butonului în lista și apăsați **OK** pentru selectare/dezselectare.

Sortare Canal: Încorzi pozițiile celor două canale selectate în lista de canale. Alegeți canalul dorit în lista și apăsați **OK** pentru selectare.

Sari Canal: Setăți canalele care să fie sărite în momentul comutării canalelor cu ajutorul butonului în lista și apăsați **OK** pentru selectare/dezselectare.

Întrări Blocate: Împiedică accesul la conținutul surselor de intrare selectate. Evidențiați opțiunea de intrare pentru a apăsați **OK** pentru a selecta / dezselecta. Pentru a comuta pe o sursă de intrare blocată, trebuie introdusă mai întâi parola.

Schimbare PIN: Schimbați codul PIN implicit. Evidențiați această opțiune și apăsați **OK**. Este necesară introducerea codului PIN vechi mai întâi. Ulterior se va afișa câmpul pentru introducerea noului parolă. Introduceți noul parolă de două ori pentru confirmare.

Canal Audio
Setați canalul audio preferat, dacă este disponibil. Acest element poate fi indisponibil în cazul în care ultimul canal vizionat a fost sau nu analog.

Limbă Audio
Setați una din limbile afișate ca limbă audio principală preferată. Acest element poate fi indisponibil în cazul în care ultimul canal vizionat a fost sau nu digital.

Limbă Audio Secundară
Setați una din limbile afișate ca limbă audio secundară preferată. În cazul în care în setarea opțiunii **Limbă Audio** nu este suportată, va fi utilizată această preferință în loc. Acest element poate fi indisponibil în cazul în care ultimul canal vizionat a fost sau nu digital.

Licențe Open Source
Afișează informații licență software Open Source.

Versione
Afișează număr versiune sistem.

Conturi și Conectare
Google: Această opțiune este disponibilă dacă v-ați conectat la contul dvs. Google. Puteți configura preferințele de sincronizare a datelor sau să eliminați contul de pe televizor. Evidențiați un serviciu listat în seturile **Alege aplicații sincronizate** și apăsați **OK** pentru a activa/dezactiva sincronizarea datelor. Evidențiați **Sincronizează acum** și apăsați **OK** pentru a sincroniza toate serviciile activate.

Adaugă cont: Adaugă un cont nou la cele disponibile prin conectarea la el.

Aplicații
Folosind opțiunile din acest meniu, puteți administra aplicațiile televizorului dvs.

Aplicații deschise recent
Puteți afișa aplicațiile deschise recent. Evidențiați **Afișează toate aplicațiile** și apăsați **OK** pentru a vedea toate aplicațiile instalate pe televizorul dvs. Canalele de spațiu de stocare de care aveți nevoie va fi, de asemenea, afișată. Puteți vedea versiunile aplicației, să deschideți sau să forțați oprirea rulării aplicației, dezinstalați sau aplicații descărcate, puteți vizualiza și modifica permisiuni, activa/dezactiva

notificări, stergeți datele și memoria cache etc. Evidențiați o aplicație și apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile disponibile.

Permisiuni

Administrează permisiunile și alte caracteristici ale aplicațiilor.

Permisiuni aplicații: Aplicațiile vor fi sortate după categoriile tipului de permisiune. Puteți activa și dezactiva permisiuni ale aplicațiilor în cadrul acestor categorii.

Acces special aplicații: Configurează anumite funcții și permisiuni speciale ale aplicațiilor.

Securitate și restricții: Utilizând opțiunile din acest meniu:

- Puteți permite sau restricționa instalarea aplicațiilor din surse altele decât magazinul Google Play.
- Setări televizorului să interzică sau avertizeze înaintea de instalarea aplicațiilor care pot provoca daune.

Preferințe Dispozitive

Despre: Verificați actualizările de sistem, schimbați numele dispozitivului, reporniți televizorul și afișați informațiile despre sistem, cum ar fi adresele de rețea, numere de serie, versiuni etc. De asemenea, puteți afișa informații legate, gestiona reclame, afișați ID-ul de publicitate, testări și feedback. Dezactivați reclamele personalizate pe baza interzicerii dvs.

Netflix ESN: Afișați numărul dvs. ESN. Numărul ESN este un număr de identificare unic pentru Netflix, creat special pentru identificarea televizorului dvs.

Data & oră: Setări opțiunile pentru data și ora televizorului. Puteți seta televizorul să actualizeze automat informațiile de oră și dată prin rețea sau prin preferințele dvs. Dezactivați conșpurzătorilor condițiilor și preferințelor dvs. Dezactivați setând ca **Opriți** dacă doriți să modificați manual data sau ora. Apoi, setați opțiunile de formatare a datelor, orei și fusului orar.

Temporizator

Temporizator: Setări televizorului dvs. să pornească singur. Setări această opțiune pe **Pornit** sau **Opriți** pentru a activa un temporizator de pornire. Setările **Opriți** pentru dezactivare. Dacă ați ales opțiunea **Opriți** televizorului va porni doar o dată la ora definită în opțiunea **Oră Pornire Automată** de mai jos.

Oră Pornire Automată: Disponibil dacă opțiunea **Tip Oră Pornire** este activată. Setări ora la care televizorul dumneavoastră să pornească folosind buatoarele direcționale și apăsați pe **OK** pentru salvarea ora setate.

Tip Oră Pornire: Setări televizorului dvs. să se oprească singur. Setări această opțiune pe **Pornit**

sau **O dată** pentru a activa un temporizator de oprire. Setări pe **Opriți** pentru dezactivare. Dacă ați ales opțiunea **O dată** televizorul se va opri doar o dată la ora definită în opțiunea **Oră Oprire Automată** de mai jos.

Oră Oprire Automată: Disponibil dacă opțiunea **Tip Oră Oprire** este activată. Setări ora la care televizorul dumneavoastră să se oprească folosind buatoarele direcționale și apăsați pe **OK** pentru salvarea orei setate.

Limba: Setări preferințele dvs. de limbă.

Tastatură: Alegeți tipul de tastatură și administrați setările tastaturii.

Intărire: Afișați sau ascundeți o surșă de intrare, schimbați telecrații intrării și configurați opțiunile pentru funcția HDMI CEC (Consumer Electronic Control).

Alimentare

Temporizator oprire: Definiți un timp de inactivitate după care dorți ca televizorul dvs. să intre automat în modul hibernare.

Imaginație opriți: Alegeți această opțiune și apăsați **OK** pentru a opri ecranul. Apăsăți un buton al telecomenzii pentru a porni din nou ecranul. Rețineți că nu puteți opri ecranul prin intermediul butoanelor **Volume +**, **Mute** și **Standby**. Aceste butoane vor funcționa normal.

Timp protecție automată: Definiți un timp după care dorți ca televizorul dvs. să se oprească automat. Setări pe **Opriți** pentru dezactivare.

Oprire automată Lipsă Semnal: Setări opțiunile televizorului atunci când nu este detectat semnalul sursei conținut. Definiți perioadă de timp după care dorți ca televizorul dvs. să se oprească sau setați pe **Off** pentru dezactivare.

Imagin

Mod Imagine: Setări modul imagine pentru a se potrivește preferințelor sau cerințelor dvs. Modul imagine poate fi schimbat pe una din următoarele opțiuni: **Utilizator**, **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Film** și **Joc**. Puteți folosi modul **Utilizator** pentru a crea setări personalizate.

Moduri Dolby Vision: Dacă este detectat conținut Dolby Vision conținut, modurile de imagine **Dolby Vision Dark** și **Dolby Vision Bright** vor fi disponibile în locuri adăugate de imagine.

Setările vor fi ajustate conform modului de imagine selectat. Dacă una dintre aceste setări este modificată în timpul opțiunea **Mod Imagine** va fi salvată în **Utilizator**, dacă nu este deja setată ca **Utilizator**.

Notificare Dolby Vision: Setări aspectul preferat pentru notificarea conținutului Dolby Vision. Când este activat, logo-ul Dolby Vision va fi afișat pe ecran în momentul detectării conținutului Dolby Vision.

Iluminare Fundal Automată: Setări preferințele dumneavoastră pentru iluminarea de fundal automată. Opțiunile **Opriți**, **Săzuit**, **Mediu** și **Eco** vor fi disponibile. Setări pe **Opriți** pentru dezactivare.

Iluminare fundal: Ajustați elementul nivel de iluminare a fundalului. Acest element nu va fi disponibil dacă opțiunea **Fundal Automată** nu este pe modul **Opriți**.

Luminizitate: Reglați valoarea luminizității ecranului.

Contrast: Reglați valoarea contrastului ecranului.

Culoare: Reglați valoarea saturației culorilor ecranului.

Tentă: Reglați valoarea tentei ecranului.

Acuitate: Reglați valoarea acuității obiectelor afișate pe ecran.

Gamma: Stabiliți preferința gamma. Opțiunile **Intencat**, **Mediu** și **Structural** vor fi disponibile.

Temperatură Culoare: Reglați temperatura de culoare a ecranului. Opțiunile **Utilizator**, **Red**, **Standard** și **Cald** vor fi disponibile. Setări pe **Utilizator** pentru reglarea manuală a valorilor roșu, verde și albastru. Dacă una din valori este modificată manual, opțiunea **Temperatură Culoare** va fi schimbată în **Utilizator**, dacă nu este setată deja ca **Utilizator**.

Mod Afișare: Ajustați proporția afișării imaginii. Selectați una din opțiunile preferințelor conform preferințelor dvs.

HDR: Activată/Dezactivați funcția HDR. Acest element este disponibil în cazul în care este detectat conținut HDR.

DNR

Mod Dynamic Noise Reduction (DNR) este procesul de îndepărtare a zgomotului din semnalele digitale sau analog. Setări preferința dvs. DNR pe **Săzuit**, **Mediu**, **Ridicat**, **Auto** sau dezactivați-l cu opțiunea **Opriți**.

MPEG NR: MPEG Noise Reduction curăță zgomotul conținutului sau zgomotul de fundal. Setări preferința dumneavoastră MPEG NR pe **Săzuit**, **Mediu**, **Ridicat** sau dezactivați-l cu opțiunea **Opriți**.

Control Luma Adaptiv: Controlul luma adaptiv reglează setările de procesare la nivel global, compensează variațiile de conținut pentru a îmbunătăți de regluri mai închise și o percepție a albului mai strălucitoare. Setări Control Luma Adaptiv pe **Săzuit**, **Mediu**, **Ridicat** după preferințele dvs. sau dezactivați-l cu opțiunea **Opriți**.

Control Contrast Local: Controlul contrast local împarte fiecare cadru în regiuni mici și ătera albitatea de a aplica setări de contrast în moduri

pendente pentru fiecare regiune. Acest algoritm îmbunătățește detaliile fine și ătera o percepție mai bună a conținutului. Creează impresia de o imagine prin îmbunătățirea zonei de întunecare și o imagine mai strălucitoare în zona de lumină.

Control Contrast Local pe Săzuit, Mediu, Ridicat sau dezactivați-l cu opțiunea **Opriți**.

Mod Film Di: Este funcția pentru detectarea cadrelor 3.2 sau 2.2 pentru filme 24fps și iluminarea efectelor secundare (t1)is the function for 3.2 or 2.2 cadrelor detection for 24 fps film contents and improves the side effects (ca efectul de intercalare sau treptările) care sunt provocate de conținutul de film. Setările **Săzuit**, **Mediu** și **Mod Film Di** pe **Auto** sau dezactivați-l alegând opțiunea **Opriți**. Acestă opțiune este indisponibilă când modul Joc sau PC sunt activate.

Blue Stretch: Ochii umani percep albul mai rece ca albul mai strălucitor, caracteristica Blue Stretch modului Balansul de alb al televizorului de reglă înătră, la o temperatură de culoare mai rece. Activată sau dezactivați funcția Blue Stretch.

Mod Joc: Modul Joc este modul care dezactivează anumii algoritmi de procesare a imaginii pentru a ține pasul cu jocuri video care rate de redare ridicate. Activăți sau dezactivați funcția Mod Joc.

Mod PC: Modul PC este modul care dezactivează anumii algoritmi de procesare a imaginii pentru a păstra semnalul cât mai apropiat de sursă. Este utilizabil mai ales pentru intrări RGB. Activăți sau dezactivați funcția Mod PC.

Gama HDMI RGB: Această setare reglează conform gama intrării semnalului RGB prin sursă completă (0-255). Setări gama HDMI RGB după opțiunile disponibile sunt **Auto**, **Complet** și **Limitat**. Această opțiune nu este disponibilă dacă sursa intrării nu este setată ca HDMI.

Reglați culoare: Saturația culorilor, tentă, luminizitate, poate pot fi reglate pentru roșu, verde, albastru, cyan, magenta, galben și tonuri peiele pentru o imagine mai vie și mai naturală. Setări manual **Tenta**, **Culoare**, **Luminizitate**, **Decalaj** și **Cresterea**. Evidențiați **Activare** și apăsați **OK** pentru a activa această opțiune.

Corecția Balansului de Alb în 11 Puncte: Funcția balans de alb calibrază temperatura de culoare în univertate detaliate de gri. Vizual sau prin măsurători, uniformitatea scării tonurilor de gri poate fi îmbunătățită. Reglați manual intensitatea culorilor **Roșu**, **Verde**, **Albastru** cât și valoarea **Cresterii**. Evidențiați **Activare** și apăsați **OK** pentru a activa această opțiune.

Resetează la valori implicite: Videai la setările implicite din fabrică.

Note: În funcție de sursa curentă unele din opțiuni pot fi indisponibile.

Sunset

Stil Sunset: Pentru reglaje ușoare de sunet, poți alege setări prestabilite. **Opțiunile Utilizator, Standard, Vivid, Sport, Film, Muzică sau Știri** sunt disponibile. Setările de sunet vor fi reglate conform stilului selectat. Unele opțiuni de sunet pot fi indisponibile în funcție de modul ales.

Balans: Ajustă balansul de sunet stânga și dreapta pentru difuzoare și câști.

Sunset Surround: Cu Sunset Surround, poți îmbunătăți (unde și, y) caracteristici (unde și, y) amfiteatrală calitate sunetului difuzoarelor televizorului dvs. Activează/dezactivează această opțiune apăsând pe OK.

Detalii Egalizator: Reglaj valorile egalizatorului conform preferințelor dvs.

Difuzoare: Pentru a asculta sunetul televizorului prin dispozitive audio compatibile conectate, selectează **Sistem Audio Extern**. Selectăți Difuzoare TV pentru a folosi difuzoarele televizorului dumneavoastră pentru redarea sunetului.

Înșere Digitală: Setăți ieșirea preferată pentru sunet digital. Opțiunile disponibile sunt **Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus și Dolby Digital**. Evită denunții opțiunea preferată și apăsați OK pentru activare.

SPOF Delay: Reglaj valorarea SPOF delay value, **Auto Volume Control (AVC):** Cu ajutorul Auto Volume Control, poți seta echilibrarea automată a diferențelor înse de volum. În modul obișnuit, la începutul reclamelor sau în momentul schimbării canalelor. Activează/Dezactivează această opțiune apăsând pe OK.

Mod Downmix: Apasă pe OK pentru a vedea și alege opțiunile **Opțiunile Stereo și Surround** vor fi disponibile. Evită denunții opțiunea preferată și apăsați OK pentru selectare.

Dolby Audio Processing: Cu ajutorul Dolby Audio Processing, poți îmbunătăți calitatea sunetului televizorului dvs. Apasă OK pentru a vizualiza și seta opțiunile. **Unele opțiuni de sunet pot deveni indisponibile și apărea ca inactive în funcție de setările realizate ac.**

Dolby Audio Processing: Evită denunții această opțiune și apăsați OK pentru a activa/dezactiva.

Mod Sunset: Dacă opțiunea **Mod Audio Processing** este pornită, opțiunea **Mod Sunset** va putea fi setată. Evită denunții opțiunea **Mod Sunset** și apăsați OK pentru a vedea modulul de sunet prestabilite. Opțiunile **Smart, Film, Muzică și Știri**

vor fi resetate. Evită denunții opțiunea preferată și apăsați OK pentru activare.

Resetează la valori implicite: Resetează setările video la setările implicite din fabrică.

Stocare: Vizualizări starea totală a spațiului de stocare a televizorului și a dispozitivelor conectate, după caz. Pentru a vedea informații detaliate despre utilizare, evită denunții și apăsați OK. De asemenea, există opțiuni pentru evacuarea și formatarea dispozitivelor de stocare conectate.

Ecran Principal: Personalizati ecranul de pornire. Selectați canale care vor fi afișate pe ecranul de pornire. Organizați aplicații și jocuri sau schimbați ordinea pentru a profita din plin de ele.

Mod Magazin: Evită denunții **Mod Magazin** și apăsați OK. Citiți descrierea, evită denunții **Continuă** și apăsați OK dacă doriți să continuați. Apoi evită denunții **Porniți** pentru activarea sau **Opriți** pentru dezactivare și apăsați OK. În modul magazin, setările televizorului vor fi configurate pentru condiții de magazin, iar funcțiile suportate vor fi afișate pe ecran. Odată activat, setările **Store messaging și PQ Demo** vor deveni disponibile. **Store** conform preferințelor dvs. Nu se recomandă activarea modului magazin pentru uz casnic.

Google Assistant: Selectați un cont activ, vizualizați permisiunile, selectați aplicații ce vor fi incluse în rețeauile de căutare, activați filtrul de căutare sigură, activați blocarea conținutelor vulgare/igitoare și vizualizați licențele open source.

Screen saver: Setăți opțiuni screensaver și mod hibernare pentru televizorul dvs. Poți alege un screensaver, setați un timp de așteptare pentru screensaver, setați un timp de așteptare pentru hibernare sau în care pornește screensaver-ul.

Localizare: Poți permite utilizarea reșei wireless pentru stabilirea alocării, vizualizarea orierilor recente de localizare sau restricționarea accesului la aplicații la informațiile de localizare.

Utilizare & Diagnostic: Trimite automat informații de utilizare și diagnostic către Google. Setăți conform preferințelor dvs.

Accesibilitate: Configurați setările **Deficiențe de vedere, Îmbunătățire Dialog AC3, Subtitrare, Text to speech, Acces rapid accesibilitate sau actualizărilor de accesibilitate** pentru a activa/dezactiva opțiunile **Descriere Audio, Deficiențe de auz, Contrast text ridicat**. Unele setări de subtitrare pot fi indisponibile.

Deficiențe de vedere: Canalele TV digital pot transmite comentarii audio special care descrie acțiuni, limbajul trupului, expresii și mișcări pentru persoanele cu dizabilități vizuale.

Difuzor: Activează această opțiune pentru a asculta comentarii audio prin difuzoarele televizorului.

Câști: Activează această opțiune dacă doriți redarea recunoașterii comentariului audio către ieșirea de câști a televizorului.

Volum: Ajustați nivelul volumului comentariului audio.

Pan and Fade: Activează această opțiune dacă doriți să auziți comentariul audio mai dar, când este disponibil prin transmitere în funcție de vedere.

Audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere: Setăți tipul audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Opțiunile vor fi disponibile în funcție de transmitere selectată.

Fader Control: Reglaj balansul volumului între sunetul Principal al televizorului și comentariul audio (AD).

Reset: Resetează bote setările televizorului la valorile implicite din fabrică. Evită denunții **Reset** și apăsați OK. Va fi afișat un mesaj de confirmare. Alegeți **Șterge tot** pentru a continua cu resetarea televizorului sau **Opriți** pentru a va începe prima instalare. Selectați **Anulare** pentru a ieși.

Telecomandă și Accesorii

Puteți folosi accesorii wireless, precum telecomanda dvs. (depinde de modelul de telecomandă), câști, tastaturi sau controlere de jocuri împreună cu televizorul dvs. Android TV. Adăugați această opțiune aie utiliza cu televizorul dvs. Selectați această opțiune și apăsați OK pentru a începe căutarea dispozitivelor disponibile pentru a le împerechea cu televizorul dvs. Dacă este posibil, evită denunții opțiunea **Adăuga accesorii** și apăsați OK pentru a începe căutarea. Setăți dispozitivul dvs. în modul Împerechere.

Dispozitivele disponibile vor fi recunoscute și listate sau o cantitate de împerechere în afișat. Selectați dispozitivul dorit și apăsați OK sau evită denunții OK și apăsați OK pentru începerea împerecherii.

Dispozitivele conectate vor fi listate tot aici. Pentru a deconecta un dispozitiv, evită denunții-I și apăsați OK. Ulterior evită denunții opțiunea **Deconectare** și apăsați OK. Apoi selectați OK și apăsați OK din nou pentru a deconecta dispozitivul de la televizor. Poți de asemenea unele dispozitive conectate. Evită denunții dispozitivul și apăsați OK, apoi evită denunții **Schimbă dispozitivul** și apăsați OK. Apoi apăsați OK din nou și apăsați OK pentru a activa opțiunea **Schimbă dispozitivul** și apăsați OK pentru a schimba numele dispozitivului.

Listă Canale

Televizorul soortează canalele memorate în **Listă de Canale**. Apăsați butonul OK pentru descrierea **Listei de Canale** în modul Live TV. Poți apăsa pe butonul

Roșu pentru denula lista în sus, pagină cu pagină sau butonul **Verde** pentru a denula în jos.

Dacă se dorește, poți filtra sau sorta canalele sau să găsești un canal în lista de canale. Apăsați pe butonul **Gălbui** pentru a afișa opțiunile **Alege mai multe**. Opțiunile disponibile sunt **Alege Tip, Sortează și Caută**. Opțiunea **Sortează** poate fi indisponibilă în funcție de lista selectată la prima instalare.

Pentru a filtra canalele, evită denunții **Alege Tip** și apăsați butonul OK. Poți seta dintre opțiunile **Digital, Radio, Grafit, Criptat, Analog și Rețea** pentru a filtra lista de canale sau selectați opțiunea **Transmisie** pentru a vedea toate canalele memorate în lista de canale.

Pentru a sorta canalele, evită denunții **Sortează** și apăsați pe butonul OK. Selectați una din opțiunile disponibile și apăsați din nou OK. Canalele vor fi ardate conform selecției.

Pentru a căuta un canal evită denunții **Caută** și apăsați butonul OK. Tastați una virtuală va fi afișată. Introduceți numele sau numărul întreg sau parțial al canalului căutat, evită denunții căsuța de tastatură virtuală și apăsați OK. Rezultatele similare vor fi afișate.

Note: Dacă orice altă opțiune decât **Transmisie** este selectată în meniul **Alege Tip**, poți denula prin canalele prezente în lista de canale doar folosind butonul **Program** 4+ ale telecomenzii.

Edițarea canalelor și a listei de canale

Poți edita canalele și lista de canale folosind opțiunile **Scrie Canal, Sortare Canal, Mutare Canal și Editare Canal** din meniul **Setări>Canale-Canale**. Poți accesa meniul **Setări** din Ecranul de Pornire sau din meniul **Setări** din modul Live TV.

Note: Este posibil ca opțiunile **Sortare Canal, Mutare Canal și Editare Canal** să nu fie disponibile și să apară ca inactive în funcție de operațiunile selectate și de setările aferente operatorului.

Administrarea listei canalelor preferate

Poți crea patru liste diferite cu canalele dvs. preferate. Aceste liste includ doar canalele specificate de dvs. Apăsați butonul OK pentru a afișa lista de canale. Ulterior, apăsați butonul **Alinaștru** pentru a accesa lista de favorite. Dacă una din liste este afișată pe ecran, poți apăsa butonul **Gălbui** pentru a descrie lista și lista de canale. Poți seta lista de favorite în lista de canale. Selecția **Lista de favorite** și apăsați butonul OK. Evită denunții canalul dorit din lista și apăsați butonul OK pentru vizionare.

Pentru a adăuga canalul actual în una din listele de favorite, selectați lista de favorite dintr-o urmărire pașii anterior și apăsați butonul **Menu** al telecomenzii. Apăsați apoi meniul **Canale**, evită denunții opțiunea **Adăugați la favorite** și apăsați OK. Canalul va fi adăugat la lista de favorite. Pentru a elimina o canal din lista, deschideți lista de favorite, evită denunții canalul din listă, apăsați butonul OK pentru vizionare.

Conexiune cu fir

Conectați televizorul dvs. la un modem/router cu ajutorul unui cablu Ethernet. Un port LAN este prezent pe spatele televizorului dvs.

Ghid Programme

Prin intermediul funcției Ghid de Programe Electronic (EPG) al televizorului dvs puteți răsfoi programul de transmisii al canalelor memorate în lista de canale. Funcționarea acestui serviciu depinde de

Pentru accesarea ghidului electronic de programe al Ecranului de Pornire apăsați butonul **EPG** al telecomenzii. Ghidul electronic de programe este disponibil în modul Live TV. Puteți comuta în modul Live TV prin accesarea aplicației **Live TV** din Ecranul de Pornire sau selectând sursa **Canale** din meniul **Intrări** din Ecranul de Pornire. Pentru a accesa ghidul din modul Live TV, apăsați butonul **EPG** al telecomenzii.

Utilizați butoanele direcționale pentru a naviga în ghidurile de direcție. Puteți folosi butoanele direcționale Sus/Jos sau butoanele **Program +/-** pentru a comuta între canalul anterior/următor din listă și butoanele direcționale Stanga/Dreapta pentru a selecta evenimentul dorit din canalul evidențiat. După caz, numele complet, ora și data de început, denumirea programului și o descriere scurtă vor fi afișate în partea de jos a ecranului.

Apăsăți butonul **Albastru** pentru filtrarea evenimentelor datorită varietății mari de opțiuni de filtrare, puteți găsi evenimentele dorite mai rapid. Apăsăți butonul **Galben** pentru a vedea informații detaliate ale evenimentului în evidență. Puteți folosi de asemenea butonul **Roșu** și Verde pentru a vizualiza evenimentele din ziua anterioară și următoare. Funcțiile vor fi desemnate interioară și exterioră ale telecomenzii atunci când sunt disponibile. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru funcțiile exacte ale butonelor.

bidul nu poate fi afișat în modul Live TV sau din
cranul de Pornire dacă sursa TV este blocată din
meniu **Setări>Canale>Control Parental>Intrări**
localitate.

Conexiune la Internet

Puteți accesa internetul cu ajutorul televizorului dvs., prin conectarea la un sistem broadband. Este necesară configurarea setărilor de rețea pentru a vă bucura de o experiență de conținut de streaming și aplicații. Aceste setări pot fi configurate în meniul **Setări>Rețea & Internet**. Puteți, de asemenea, să evidențiați pictograma **Conectat/Deconectat din Ecranul de Pomnire** și apăsați **OK** pentru accesarea acestui meniu. Pentru informații suplimentare, consultați **Rețea & Internet** în secțiunea **Ecran Principal**.



1. Conexiune Broadband ISP

O rețea cu SSID ascuns nu poate fi detectată de alte dispozitive. Dacă doriți să vă conectați la o rețea cu SSID ascuns, evidențiați opțiunea **Adauga rețea nouă** din meniul **Rețea & Internet** al Ecranului Principal și apăsați **OK**. Aadaugați rețeaua prin introducerea numelui și a numelui folosind opțiunile aflate.

Un router Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) cu benzi simultane de 2,4 și 5 GHz este gândită pentru creșterea lății de bandă. Acestea sunt optimizate pentru streaming HD, transfer fișiere și gaming wireless mai rapide și mai fluente.

Folosiți o conexiune LAN pentru transferuri mai rapide
între alte dispozitive, precum calculatoare.

Viteza de transmisie diferă în funcție de distanța dintre stațiile de emisie și recepție, de numărul de obstacole dintr-o zonă de transmisie, de configurația acestor produse, condițiile undelor radio, de numărul de stații care folosesc aceeași frecvență de trafic al undelor radio și de numărul de linii și produse pe care le utilizează. De asemenea, viteza de transmisie poate fi întreruptă sau poate fi deconectată în funcție de condițiile undelor radio, de condițiile de mediu și de condițiile de funcționare ale echipamentelor de transmisie sau recepție. Viteza de transmisie este de obicei de 100 kbit/s sau mai puțin, în funcție de tehnologia de transmisie și de condițiile de mediu. Viteza de transmisie este de obicei de 100 kbit/s sau mai puțin, în funcție de tehnologia de transmisie și de condițiile de mediu.

Locația în care transmisia este cea mai eficientă diferă în funcție de mediul de utilizare.

Funcția wireless a televizorului acceptă modelele IEEE 802.11 a, b, g și ac. Este recomandat să utilizați protocolul de comunicare IEEE 802.11n pentru a evita eventualele probleme în timp ce vizionați conținut video.

Trebuie să schimbați SSID-ul modemului dvs. când există alte modemi cu același SSID. În caz contrar, puteți întâmpina probleme de conexiune. Utilizați o conexiune cu fir dacă întâmpinați probleme cu o conexiune fără fir.

O conexiune cu viteză stabilă este necesară pentru redarea conținutului de streaming. Utilizați o conexiune Ethernet dacă viteza LAN wireless este instabilă.

Player Multimedia

Pe ecranul de Pornire, derulați rândul **Aplicații**, selectați **Player Multimedia (MMP)** și apăsați butonul **OK** pentru lansarea aplicației.

[illegible]

În timp ce răsfoiți fișierele video, o previzualizare a
fișierului evidențiat va fi redată într-o fereastră mică
pe partea din dreapta a ecranului, dacă stilul de
previzualizare ales este Vizualizare Listă. Apăsând butonul
libastru pentru a comuta între modulurile Vizualizare
Listă și Vizualizare Grilă.

Prin conexiune USB

IMPORTANT! Faceți o copie de rezervă a fișierelor de pe discul de stocare USB înainte de conectarea la televizor. Producătorul nu va fi răspunzător pentru orice daune sau pierderi de fișiere. Anumite dispozitive USB (ex. Player MP3) sau hard disk-uri/stick-uri memorie USB pot fi incompatibile cu

puteți vizualiza fotografii, documente text sau reda
muzică și fișiere video instalate pe un dispozitiv
și stocare USB conectat la televizor. Conectați
dispozitivul de stocare USB la una din intrările USB ale
televizorului. You can view your photos, text documents
or play your music and video files installed on a
connected USB storage device on the TV. Plug in the
USB storage device to one of the USB inputs on the TV.

selecționați tipul de conținut. Pe următorul ecran, verificați numele unui fișier și apăsați butonul **OK**. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru mai multe informații referitoare la alte funcții disponibile.

Notă: Așteptați o perioadă înainte de fiecare conectare/deconectare întrucât este posibil ca aplicația să mai aceseze serviciile. În caz contrar, player-ul USB și dispozitivul USB pot suferi daune fizice. Nu deconectați dispozitivul în timpul redării unui fișier.

Prin DMR de pe dispozitiv dvs.

Asigurați-vă că pe dispozitiv dvs. mobil este conectat la aceeași rețea ca și televizorul. Pe televizor, derulați la **Aplicații** din meniul **Setări** și apăsați **Conectați prin DMR**. Apoi apăsați **Conectați** și apăsați **OK** pentru a începe procesul de conectare.

Pentru a asigura că dispozitivul dvs. este conectat la televizor, apăsați butonul **Abstru** pentru a urmări o scenă, apăsați butonul **Abstru** pentru a comuta pe modul **Vizualizare Listă**. Ulterior, apăsați butonul **Înapoi**. Opțiunea **DMR** (Digital Media Renderer) va apărea prima opțiune listelor de conținut. Evidențiați opțiunea **DMR** și apăsați butonul **OK**. Televizorul este pregătit să primească fișierul media trimis de pe dispozitivul dvs. mobil.

Pe dispozitivul mobil, deschideți fișierul pe care doriți să îl distribuiți și apăsați pe pictograma de distribuire sau pe opțiunea afare din meniul de opțiuni al dispozitivului dvs. mobil. Dispozitivele disponibile vor fi afișate. Selectați televizorul dvs. din listă. Puteți alege numele televizorului dvs. din Ecranul de Pornire. Dacă doriți, numele televizorului poate fi schimbat în prin selectarea unei denumiri predefinite, fie prin introducerea unei denumiri personalizate, opțiunile meniului **Nume dispozitiv** muncă. În cazul în care conexiunea este stabilă cu succes, fișierul va fi redat/afișat pe televizorul dvs.

Înregistrare USB

Pentru a înregistra un program, trebuie să conectați mai întâi un disc USB la televizor. În timp ce televizorul este oprit, Apoi ar trebui să porțiți televizorul pentru a activa funcția de înregistrare.

Pentru a înregistra programe de lungă durată, cum ar fi filme, este recomandat să folosiți unități de tip hard disk USB (HDD).

Programele înregistrate sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți stoca copia înregistrată pe un computer, cu toate acestea, aceste fișiere nu vor fi disponibile pentru a fi redate pe un computer. Puteți reda înregistrările numai cu televizorul.

Pot apăsa decalajele de sunet în timpul timeshift. Înregistrarea Radio este suportată.

Dacă vizează de scriere a discului USB conectat este insuficientă, înregistrarea poate eșua și funcția timeshift poate fi indisponibilă.

Nu scoateți USBHDD-ul în timpul unei înregistrări. Acest lucru poate duce la pierderea de fișier sau la coruperea acestuia. Este posibil ca unele pachete de fișier să nu fie înregistrate din cauza unor probleme de semnal, ca înregistrarea unei videoclipuri pot îngheța în timpul redării.

Dacă o înregistrare începe prin temporizator, când televizorul este oprit, va apărea un dialog. Dacă evidențiați **Da** și apăsați **OK** delexatut va fi deoxatut și înregistrarea va începe.

Înregistrare Instant

Apăsând butonul **Înregistrare** pentru a începe înregistrarea unui eveniment în timp ce urmăriți un program. Apăsând butonul **Stop** pentru a anula înregistrarea instantanee.

Nu puteți schimba transmisiunea în timpul modului de înregistrare.

Urmărire Programe Înregistrate

Selectați **Listă Înregistrări** din meniul **Înregistrare** în modul Live TV și apăsați **OK**. Alegeți o înregistrare din listă (dacă a fost înregistrată anterior). Apăsând butonul **OK** pentru redare.

Apăsând butonul **Stop** sau **Înapoi** pentru oprit redarea. Înregistrările vor fi denumite astfel: Nume Canal - Data(An/Lună/Zi) - Durata(Oră/Minut/Secundă).

Înregistrare Timeshift

Pentru a utiliza funcția de înregistrare timeshift, activați opțiunea **Mod Time Shift** din meniul **Înregistrare-Mod Time Shift**.

În modul timeshift, transmisiunea poate fi oprită și în același timp înregistrată pe un disc USB conectat. Apăsând butonul **Pauză/Play** în timp ce urmăriți o transmisiune pentru a activa modul timeshift. Apăsând butonul **Stop** pentru oprirea înregistrării timeshift și întorcerea la transmisiunea live.

Când această funcție este folosită pentru prima dată, gândiți-vă la configurarea discului și fișierul în momentul apăsării butonului **Pauză/Play**. Puteți alege modul de configurare **Auto** sau **Manual**. În timpul **Manual**, dacă preferați, puteți formata discul și menționa spațiul de stocare utilizabil de funcția timeshift. În momentul completării configurării va fi afișat un mesaj. Apăsând butonul **Exit**.

Funcția Timeshift nu este disponibilă pentru transmisiuni radio.

Formatare Disc

Înainte de utilizarea unui dispozitiv de stocare USB este recomandat să îl formatați folosind opțiunea **Formatare** din meniul **Live TV**. Evidențiați dispozitivul conectat în ecranul **Informații Dispozitiv** și apăsați **OK** sau butonul direcțional Dreapta pentru a vedea o listă cu opțiunile disponibile. Evidențiați **Formatare** și apăsați **OK** pentru a confirma. Un dialog de confirmare va fi afișat. Evidențiați **Da** și apăsați **OK** pentru a începe formatarea.

IMPORTANȚE: Formatarea dispozitivului USB va șterge toate informațiile de pe acesta, iar sistemul de fișiere va fi convertit la FAT32. În majoritatea cazurilor, erorile de operare vor fi reparate, dar TONTE informațiile vor fi pierdute.

Listă Programări

Puteți adăuga evenimentul sau temporizarea de înregistrare folosind meniul **Listă Programări**. Puteți accesa **Listă Programări** din meniul **Înregistrare** în modul Live TV. Evidențiați **Listă Programări** și apăsați **OK**. Temporizările setate anterior vor fi afișate, după caz.

Apăsând butonul **Înregistrare** pentru a adăuga un temporizator în timp ce meniul **Listă Programări** este afișat pe ecran. Puteți definiți tipul de temporizator prin setarea opțiunii **Tip Programare** ca **Memento** sau **Înregistrare**. Când ați primituri setați, evidențiați **Adăuga** și apăsați **OK**. Temporizatorul va fi adăugat în listă.

După disponibilitate, puteți modifica sau șterge temporizatorul din această listă. Evidențiați temporizatorul doriți și apăsați **OK**. Opțiunile **Modifică** și **Ștergeți** vor apărea în partea de jos a ecranului. Evidențiați opțiunea doriți și apăsați **OK**. După modificarea temporizării, puteți alege înlocuirea acestuia sau adăugarea unui temporizator nou.

Când alegeți opțiunea **Înlocuire**, temporizatorul va fi șters și înlocuit cu unul nou. Dacă alegeți opțiunea **Adăuga**, veți fi adăugați în lista de fișiere. În timpul **Adăuga**, evidențiați **Înlocuirea** sau **Adăuga** conform preferințelor dvs. și apăsați **OK** pentru a continua.

Când alegeți ștergerea unui temporizator, un dialog de confirmare va fi afișat pe ecran. Evidențiați **Da** și apăsați **OK** pentru ștergerea temporizatorului selectat.

Un avertisment va fi afișat dacă intervalele de timp a două temporizări se suprapun. Nu puteți avea mai multe de un temporizator pentru același interval de timp.

Apăsând butonul **EXIT** pentru a părăsi lista de programări.

CEC

Cu funcția CEC a televizorului dvs., puteți opera dispozitive conectate la televizor cu ajutorul telecomenzilor televizorului. Această funcție folosește HDMI CEC (Consumer Electronics Control) pentru a comunica cu dispozitivele conectate. Dispozitivele trebuie să suporte standardul HDMI CEC și trebuie să fie conectate printr-o conexiune HDMI.

Televizorul dvs. nu funcționează activat. Asigurați-vă că setările CEC sunt configurate corect pentru dispozitivul CEC conectat. Funcționalitatea CEC are denumiri diferite în funcție de brand-ul dispozitivului. Este posibil ca funcția CEC să nu fie compatibilă cu toate dispozitivele. În cazul în care conectați un dispozitiv cu suport HDMI CEC la televizorul dvs., intrarea HDMI va fi redenumită cu numele dispozitivului conectat.

Pentru a opera dispozitivele CEC conectate, selectați sursa HDMI afare din meniul **Intrări** al Ecranului de Pornire.

Princip. Sau apăsați butonul **Sursă** dacă televizorul se află în modul Live TV și selectați sursa HDMI afare din listă. Pentru a încheia această operație și a controla televizorul cu telecomanda din nou, apăsați butonul **Sursă** care va fi în continuare funcțional și comutată pe altă sursă.

Telecomanda televizorului va controla automat dispozitivul odată ce sursa HDMI conectată este selectată. Cu toate acestea, nu toate dispozitivele vor fi înținite către dispozitiv. Doar dispozitivele care suportă funcția de telecomandă CEC vor rapune la comanda telecomenzii televizorului.

Televizorul suportă de asemenea și funcția ARC (Audio Return Channel). Această funcție reprezintă o legătură audio care înlocuiește cablul "Inre televizor și sistem audio (Receptor A/V receiver sau sisteme de difuzoare). Conectați sistemul audio la intrarea HDMI2 a televizorului pentru a activa funcția ARC.

Pentru a activa funcția ARC setați opțiunea **Difuzoare** pe modul **Sistem Audio Extern**. Puteți accesa această opțiune din meniul **Opțiuni TV** sau **Opțiuni TV** din meniul **Setări-Preferințe Dispozitiv-Sunset** în modul Live TV sau din meniul **Setări-Preferințe Dispozitiv-Sunset** din Ecranul de Pornire. Când ARC este activat, televizorul va opri automat sunetul din alte ieșiri audio. Astfel, ieșii audio sunet doar din dispozitive audio conectate (la fel ca în cazul ieșirilor digitale optice sau co-axiale).

Bucloanele de control volum ale telecomenzilor vor fi puse la dispoziție pentru dispozitivul conectat și veți putea controla volumul dispozitivului conectat cu telecomanda televizorului dvs.

Note: ARC este suportat doar prin intrarea HDMI2.

Funcțiile CEC sunt setate implicit ca **Pornite**. Pentru deactuați urmări pașii de mai jos:

1 - Accesați meniul **Setări-Preferințe Dispozitiv-Intrări** din Ecranul de Pornire sau meniul **Opțiuni TV-Setări-Preferințe Dispozitiv-Intrări** în modul Live TV.

2 - Derulați la secțiunea **Consumer Electronic Control (CEC)**. Evidențiați opțiunea **Control HDMI** și apăsați **OK**.

Google Cast

Cu tehnologia Google Cast integrată, puteți distribui conținut de pe dispozitivul dvs. mobil direct pe televizor. În cazul în care dispozitivul dvs. mobil beneficiază de funcția Google Cast, puteți reda wireless ecranul dispozitivului pe televizor. Alegeți opțiunea Distribuie ecran pe dispozitivul dvs. mobil. Distribuția ecranului este posibilă și pe dispozitivele care suportă tehnologia Google Cast, din listă și altele, pentru a începe distribuția.

Puteți afla numele rețelei televizorului dvs. din meniul **Setări-Preferințe Dispozitiv-Despre** din Ecranul de Pornire. **Nume dispozitiv** va fi unul din elementele afișate. Puteți de asemenea să modificați denumirea televizorului dvs. Evidențiați **Nume dispozitiv** și

selecția sursa HDMI afare din meniul **Intrări** al Ecranului de Pornire.

Română

Română

Română

Română

Română

Română

Română

Română

Română

Română

Română

Română

Română

Română

Română

apăsăți **OK**. Apoi evidențiați **Modificări** și apăsați **OK** din nou. Puteți selecta una din denumirile predefinite sau puteți introduce un nume personalizat.

Pentru a distribui ecranul dispozitivului pe televizor:

1. Pe dispozitivul dvs. Android, apăsați **Selân** din panoul de notificări sau ecranul principal
2. Alingeți **Conectivitate Dispozitiv**
3. Alingeți **Proiecție ușoară** și activați **Protecție wireless**. Dispozitivele disponibile vor fi afișate
4. Alegeți televizorul către care doriți să distribuiți sau

1. Trageți panoul de notificări în jos
2. Alingeți **Protecție wireless**
3. Alingeți televizorul către care doriți să distribuiți

În cazul în care aplicația de mobil suportă funcția Cast, aceasta va fi afișată. De asemenea, puteți distribui aplicația către televizor. În aplicația de mobil, căutați pictograma Google Cast și apăsați-o. Dispozitivele disponibile vor fi identificate și afișate, pe ele pentru a începe distribuirea.

Pentru a distribui o aplicație pe ecranul televizorului:

1. Pe smartphone-ul sau tableta dvs., deschideți o aplicație care suportă Google Cast
2. Alingeți pictograma Google Cast
3. Alingeți televizorul către care doriți să distribuiți
4. Aplicația selectată de dvs. va începe distribuirea către televizor

Note:

Google Cast funcționează pe Android și iOS. Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la aceeași rețea ca și televizorul. Opțiunile din meniu și denumirea Google Cast pe dispozitivul dvs. Android pot să difere de la brand la brand și cu timpul pot suferi modificări. Consultați manualul dispozitivului dvs. Android pentru informații detaliate despre cum să vă conectați la funcția Google Cast.

Sistem HBBTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) este un standard care combină cu ușurință serviciile TV live prin transmisii cu servicii live prin internet și activarea de asemenea a serviciilor de servicii oculte prin Internet. Serviciile oferite prin HbbTV includ transmisii, tradiționale de canale TV, servicii de captură video la cerere, personalizat, votare, jocuri social rețea interactive, personalizat, votare, jocuri social networking și alte aplicații multimedia.

Aplicațiile HbbTV sunt disponibile pe canalele semnalate de emițător.

Aplicațiile HbbTV sunt lansate, în general, cu ajutorul butoanelor colorate ale telecomenzii. În general, o pictogramă mică a unui buton roșu va apărea pe ecran pe lângă o notă indicând de existența unei aplicații HbbTV. Pe acea notă, puteți bucura de un buton pentru a activa aplicația.

Aplicațiile HbbTV folosesc butoanele telecomenzii dvs. pentru a interacționa cu utilizatorul. În momentul în care este apăsată aplicația HbbTV, controlul sunetului buzoanelor este transferat către dispozitivul dvs. După ce este selectată o anumită aplicație, dispozitivul dvs. poate funcționa în-oc-a aplicației televizate în care doriți indica paginile televizate.

Platforma HbbTV necesită capacități de streaming AV. Sunt necesare aplicații care oferă video la cerere și servicii de captură. Butoanele **OK** (playback), **Stop**, **Derulare înainte**, și **Derulare înapoi** ale telecomenzii pot fi folosite pentru a interacționa cu conținutul AV.

Note: Puteți activa dispozitivul dvs. pentru a utiliza **Setări HbbTV** și **Opțiuni TV** din meniul **Setări**.

Căutare Rapidă Standby

Dacă nu dăvine să se efectueze o căutare automată, televizorul dvs. va căuta canalele digitale noi sau își va lăsa la 05:00 în fiecare dimineață. În moduri de standby rapid. Toate transmisiunile noi găsite vor fi adăugate la lista de canale, iar cele lipsă vor fi șterse, dacă confirmăți urmărirea pomire. Căutarea va fi efectuată conform setării **Mod tuner** din meniul **Canale-Canale Noi**. Dispozitivul dvs. va fi funcțional dacă televizorul se află în mod standby.

Actualizare Software

Televizorul dvs. este capabil să găsească și să actualizeze automat firmware-ul prin semnalul de difuzare sau prin Internet.

Pentru a experimenta cea mai bună utilizare a televizorului dvs. și a beneficia de cele mai recente îmbunătățiri, asigurați-vă că sistemul dvs. este mereu actualizat.

Actualizare software prin internet

În Ecranul de Pomire accesați meniul **Setări>Preferințe Dispozitiv>Despre** pentru a actualiza versiunea sistemului Android. Evidențiați opțiunea **Actualizare sistem** și apăsați **OK**. Veți fi informat despre starea sistemului și ultima oră la care dispozitivul a căutat actualizarea sau fi afișată. Opțiunea **Caută actualizare** va fi evidențiată; apăsați **OK** dacă doriți verificarea disponibilității unei actualizări.

Over Air Download (OAD) (*)

O Opțiune **OAD** și Manual **OAD** pot fi indisponibile în funcție de țara de reședință în timpul primei instalări.

În mod Live TV accesați meniul **Opțiuni TV>Opțiuni Avansate-OAD**. Puteți activa/dezactiva opțiunea **Descărcare Automată** pentru actualizarea de firmware.

Pentru a începe o descărcare manuală, evidențiați opțiunea **Descărcare Manuală** din meniul **Opțiuni TV** și apăsați butonul **OK** pentru a căuta manual actualizările firmware disponibile prin transmiterea semnalului DTV.

Note: Nu întrerupeți alimentarea cu energie a televizorului în timpul procesului de reprogramare. Dacă televizorul nu pornește după realizarea actualizării, solicitați din priză, așteptați 2 minute și reînregistrați la sursa de curent.

Depanare & Statut

Televizorul nu pornește

Asigurați-vă că cablul de alimentare este conectat în siguranță la priză electrică.

- Deconectați cablul de alimentare de la priză electrică. Așteptați un minut, apoi reconectați-l.
- Apăsăți butonul **Standby/Pomire** de pe televizor.

Televizorul nu răspunde la comenzile din telecomandă

- Televizorul necesită ova timp pentru a porni. În acest timp, televizorul nu răspunde la telecomandă sau la comenzi TV. Așteptați un minut, apoi reconectați.
- Verificați dacă telecomanda funcționează cu ajutorul unei camere de telefon mobil. Puneți telefonul în modul cameră și orientați telecomanda spre obiectul camerei. Dacă apăsați orice buton de pe telecomandă și observați LED-ul infraroșu care palpează prin cameră, telecomanda funcționează. Televizorul trebuie verificat.

Dacă nu observați palparea, bateriile pot fi epuizate. Înlocuiți bateriile. Dacă telecomanda încă nu funcționează, telecomanda ar putea fi defectă și trebuie verificată.

Această metodă de verificare a telecomenzii nu este posibilă pentru telecomenzile conectate wireless la televizor.

Lipsă canale

- Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect și că rețeaua corectă este selectată.
- Asigurați-vă că este selectată lista de canale corectă.
- Asigurați-vă că ați introdus frecvența corectă a canalului dacă ați efectuat reglarea manuală.

Lipsă imagine / imagine distorsionată

- Asigurați-vă că antena este conectată corect la televizor.
- Asigurați-vă că cablul antenei nu este deteriorat.
- Asigurați-vă că dispozitivul corect este selectat ca sursă de intrare.

- Asigurați-vă că dispozitivul sau sursa externă este conectată corect.
- Asigurați-vă că setările imaginii sunt setate corect.
- Boxe dispozitive audio fără înălmântare, neane, clădiri înalte și alte obiecte de mari dimensiuni pot afecta calitatea recepției. Dacă este posibil, încercați să îmbunătățiți calitatea recepției prin schimbarea direcției antenei sau mutarea obiectelor de lângă televizor.
- Schimbați la un format de imagine diferit, dacă imaginea nu se potrivește cu ecranul
- Asigurați-vă că computerul dvs. utilizează rezoluția și rata de actualizare acceptate.

Lipsă sunet / sunet slab

- Asigurați-vă că setările sunetului sunt setate corect.
 - Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect.
 - Asigurați-vă că volumul nu este dezactivat sau setat la zero, creșterea volumului pentru a verifica.
 - Asigurați-vă că ieșirea audio TV este conectată la intrarea audio a sistemului de sunet extern.
 - Este posibil ca sunetul să provină de la un singur difuzor. Verificați setările de balans din meniul **Sunet**.
- Sursele de intrare nu pot fi selectate**
- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la televizor.
 - Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect.
 - Asigurați-vă că selecția sursă de intrare potrivită, dedicată dispozitivului conectat.

Moduri de afisare
tipice intrare VGA

Urmatorul tabel este o ilustrare a unor dintrile modurile
tipice de afisare video. Este posibil ca televizorul dvs.
sa nu accepte toate rezolutiile.

Index	Rezolutie	Frecventă
1	640x480	60Hz
2	640x480	72Hz
3	640x480	75Hz
4	800x600	56Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	72Hz
7	800x600	75Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	70Hz
10	1024x768	75Hz
11	1152x864	75Hz
12	1280x768	60Hz
13	1280x768	75Hz
14	1280x960	60Hz
15	1280x960	75Hz
16	1280x1024	60Hz
17	1280x1024	75Hz
18	1360x768	60Hz
19	1366x768	60Hz
20	1400x1050	59Hz
21	1400x1050	60Hz
22	1400x1050	75Hz
23	1440x900	60Hz
24	1440x900	75Hz
25	1600x1200	60Hz
26	1680x1050	59Hz
27	1680x1050	60Hz
28	1920x1080	60Hz

Compatibilitate semnal
AV și HDMI

Sursă	Semnale Suportate	
Composite / AV Spate	PAL	
	SECAM	
	NTSC4.43	
	NTSC3.58	
Component / YPbPr	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz,60Hz
	1080i	50Hz,60Hz
	480i	60Hz
	480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz,60Hz
	1080i	50Hz,60Hz
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	HDMI	3840x2160p
4096x2160p		24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

În unele cazuri, semnalul poate să fie afișat incorect.
Problema poate fi o incompatență cu standardele
de la echipamentul sursă (DVD, Set-top box etc.).
Dacă întâmpinați o astfel de problemă, contactați
distribuitorul dvs. și, de asemenea, producătorul
echipamentului sursă.

Fișiere suportate în modul USB

Video

Codec Video	Rezoluție	Bit Rate	Profil	Container
MPEG 1/2	1080P@ 60fps	80Mbps	MP@HL	MPEG program stream (.DAT, .VOB, MPG, MPEG), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEG4	1080P@60fps	40Mbps	• Simple Profile • Advanced Simple Profile@level 5 • GMC nu este suportat	MPEG program stream (MPG, MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263	1080P@60fps	40Mbps		FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.263	1080P@60fps	40Mbps		MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	4096x2176@60fps 1080P@60fps	135Mbps	• Main Profile • High Profile @ Level 5.1	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv)
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Main/Main10 Profile, High Tier @ Level 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MKV (.mkv)
MVC	1080P@30fps	80Mbps	Jzhun profile @ Level 6.0	MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp)
AVS	1080P@60fps	40Mbps	Broadcasting profile@ Level 6.0, 1.08.60	MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp)
AVS+	1080P@60fps	50Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv)
WMV3	1080P@60fps	40Mbps	• Advanced Profile @ Level 3 • Simple Profile • Main Profile	MPEG program stream (MPG, MPEG), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv)
VC1	1080P@60fps	40Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Motion JPEG	1080P@30fps	10Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm)
VP8	1080P@60fps	20Mbps	Profile02	MKV (.mkv), WebM (.webm)
VP9	4096x2176@60fps 1080P@60fps	100Mbps		RM (.rm, .rmvb)
RV30/RV40	1080P@60fps	40Mbps		

Audio

Codec Audio	Sample rate	Canale	Bit Rate	Container	Notă
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Paia la 2	32Kbps ~ 448Kbps	Video: AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Audio: MP3 (.mp3), WAV (.wav)	

Codec Audio	Sample rate	Canale	Bit Rate	Container	Notă
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Până la 2	8Kbps ~ 384Kbps	Video: AV1 (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), MPEG transport stream (.ts), MPEG program stream (.ts, .tp, .ip), MPEG video stream (.dat, .vob, .mpg, .mpeg) Audio: MP3 (.mp3), WAV (.wav)	
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	Până la 2	8Kbps ~ 320Kbps	Video: AV1 (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport stream (.ts, .tp, .ip), MPEG program stream (.dat, .vob, .mpg, .mpeg), FLV (.flv), SWF (.swf) Audio: MP3 (.mp3), WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Până la 5.1	32Kbps ~ 640 Kbps	Video: AV1 (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport stream (.ts, .tp, .ip), MPEG program stream (.dat, .vob, .mpg, .mpeg) Audio: AC3 (.ac3), MP4 (.m4a)	
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Până la 5.1	32Kbps ~ 6 Mbps	Video: 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport stream (.ts, .tp, .ip), MPEG program stream (.dat, .vob, .mpg, .mpeg) Audio: EAC3 (.ac3), MP4 (.m4a)	
AAAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Până la 5.1		Video: AV1 (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport stream (.ts, .tp, .ip), MPEG program stream (.dat, .vob, .mpg, .mpeg), FLV (.flv), SWF (.swf) Audio: AAC (.aac), MP4 (.m4a)	
WMA	8KHz ~ 48KHz	Până la 2	128bps ~ 320Kbps	Video: ASF (.wmv, .asf), AV1 (.avi), Matroska (.mkv) Audio: ASF (.wma)	WMA 7, WMA 8, WMA 9, Standard
WMA 10 Pro M0	48KHz	Până la 2	< 192Kbps	Video: ASF (.wmv, .asf), AV1 (.avi), Matroska (.mkv) Audio: ASF (.wma)	Fiată mod LBR
WMA 10 Pro M1	48KHz	Până la 5.1	< 384Kbps	Video: ASF (.wmv, .asf), AV1 (.avi), Matroska (.mkv) Audio: ASF (.wma)	
WMA 10 Pro M2	96KHz	Până la 5.1	< 768Kbps	Video: ASF (.wmv, .asf), AV1 (.avi), Matroska (.mkv) Audio: ASF (.wma)	
VORBIS	Up to 48KHz	Până la 2		Video: Matroska (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Audio: MP4 (.m4a), OGG (.ogg)	Suportă doar decodare stereo
DTS	Up to 48KHz	Până la 5.1	< 1.5Mbps	Video: MPEG transport stream (.ts, .tp, .ip), MPEG program stream (.dat, .vob, .mpg, .mpeg), MP4 (.mp4, .mov), Matroska (.mkv)	

Codec Audio	Sample rate	Canale	Bit Rate	Container	Notă
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Până la 5.1	64Kbps ~ 1.5Mbps	Video: AV1 (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport stream (.ts, .tp, .ip), MPEG program stream (.dat, .vob, .mpg, .mpeg) Audio: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Până la 2	384Kbps	Video: AV1 (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Audio: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
G711 A/mu-law	8KHz	Până la 2	64Kbps ~ 128Kbps	Video: AV1 (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Audio: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	Până la 5.1	8Kbps ~ 128Kbps	Video: RM (.rm, .rmvb)	
FLAC	8KHz-96KHz	Până la 5.1	< 1.6Mbps	Video: Matroska (.mkv, .mka) Audio: FLAC (.flac)	
DTS LBR	12KHz, 22KHz, 24KHz, 44.1KHz, 48KHz	Până la 5.1	up to 2Mbps	Video: MP4 (.mp4, .mov)	
DTS XLL	Up to 96KHz	Până la 6		Video: MPEG transport stream (.ts, .tp, .ip), MP4 (.mp4, .mov)	
DRA	8KHz-96KHz	Până la 7.1	< 153Kbps	Video: MPEG transport stream (.ts, .tp)	

Imagine

Imagine	Fotografie	Rezoluția (lățime x înălțime)
JPEG	Base-line Progressive non-interface	15360x8640 (1920x8 x 1080x8) 1024x768
PNG	Interface	9600x6400 1200x800
BMP		9600x6400
MPO	Base-line Progressive	15360x8640 (1920x8 x 1080x8) 1024x768
GIF		6400x4800 (800x8 x 600x8)

Subtitrare

Internă			
Extensie Fișier	Container	Codex Subtitrare	
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	DVD Subtitle	
ts, trp, tp	TS	DVB Subtitle	
mp4	MP4	DVB Subtitle UTF-8 Plain Text	
mkv	MKV	ASS SSA UTF-8 Plain Text VoSub	
avi	AVI(1.0, 2.0), DMF0, 1, 2	DVD Subtitle XSUB ASUB+	

Externă

Extensie Fișier	Subtitre Paraser	Nota
srt	SubRip	
ssa/ .ass	SubStation Alpha	
.srt	SAMI	
sub	SubViewer MicroDVD DVDView DVDViewSystem Subdub (VoSubSub)	Doar SubViewer 1.0 & 2.0
.txt	TMPPlayer	

Rezoluții DVI Suportate

Când conectați dispozitive la conectorii televizorului dvs., folosind cablu convertor DVI (cablu DVI la HDMI - nu este furnizat), puteți consulta următoarele informații referitoare la rezoluție.

	56Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x			x	x
1280x960		x	x			
1360x768		x	x			
1360x768		x				
1280x1024		x		x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				

Specificații

Transmisiune TV	RAL BGUDK SECAM BGDK
Recepție Canale	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Televizor cablu digital- (CIS) integrat (Conform cu standardul DVB-T2, DVB-S2)
Recepție digitală	
Număr de canale prestabilite	12/200
Indicator canale	Alfabet pe ecran (OSD)
RF Intrare antenă	75 Ohm (neechilibrat)
Voltaj operare	220-240V AC, 50Hz
Audio	DTS HD
Putere ieșire Audio (RMS),(10% THD)	2x10W
Consum energetic standby eșea (W)	120W
	< 2
Dimensiuni TV DxDxH (cu stand) (mm)	208 x 972 x 610
Dimensiuni TV DxDxH (fără stand) (mm)	62/84 x 972 x 567
Dimensiune Ecran	43"

Specificații emițător LAN wireless

Intervale de frecvență	Putere maximă de ieșire
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH49 - CH64)	< 200 mW

Restricții de țară

Acest dispozitiv este destinat utilizării casnice și de birou în toate țările UE (și în alte țări în conformitate cu directiva UE relevantă) fără nicio limitare, cu excepția țărilor menționate mai jos.

Țară	Restricție
Bulgaria	Autorizație generală necesară pentru utilizare în aer liber și servicii publice
Italia	Dacă este utilizat în afara spațiilor proprii, este necesară o autorizație generală
Grecia	Utilizați în interior numai pentru banda de la 5470 MHz la 5725 MHz
Luxemburg	Autorizație generală necesară pentru furnizarea rețelei și serviciilor (nu pentru spectru)
Norvegia	Transmisia radio este interzisă pentru zonele rezidențiale dintr-un rază de 20 km de centrul orășului Ny-Ålesund
Federația rusă	Doar pentru uz interior
Israel	Banda de 5 GHz numai pentru intervalul 5150 MHz-5250 MHz

Cerințele pentru orice țară se pot schimba în orice moment. Este recomandat ca utilizatorul să verifice cu autoritățile locale starea actuală a reglementărilor naționale pentru rețeaua LAN fără fir de 5 GHz.

Licențe

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și Logo HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.



Fabricat sub licență de la Laboratoarele Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Laboratoarelor Dolby. Lucrări confidențiale nepublicate. Copyright © 1992-2019 Laboratoarele Dolby. Toate drepturile rezervate.

Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play și YouTube sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Față de licențele de la DTS Licensing Limited, DTS, Symbol DTS și Symbol înregistrat, DTS-HD și logo-ul DTS-HD sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc. din Statele Unite și / sau în alte țări. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



Acest produs conține tehnologie supusă anumitor drepturi de proprietate intelectuală a Microsoft. Utilizarea sau distribuția acestei tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără licențele (licențele) corespunzătoare de la Microsoft.

Proprietarii de conținut utilizează tehnologia de acces la conținut Microsoft PlayReady™ pentru a-și proteja proprietatea intelectuală, inclusiv conținut protejat de drepturi de autor. Acest dispozitiv folosește tehnologia PlayReady pentru a accesa conținut protejat PlayReady și / sau conținut protejat WMDRM. În cazul în care dispozitivul nu reușește să pună în aplicare în mod corect restricțiile de utilizare a conținutului, proprietarii de conținut pot solicita Microsoft să revocă capacitatea dispozitivului de a consuma conținut protejat PlayReady. Revocarea nu ar trebui să afecteze conținut neprotejat sau conținut protejat de alte tehnologii de acces la conținut. Proprietarii de conținut pot solicita să actualizezi PlayReady pentru a accesa conținutul acestora. Dacă refuzați o actualizare, nu veți putea accesa conținut care necesită actualizarea.

Logo-ul „CI Plus” este marcă comercială a CI Plus LLP. Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.

Utilizarea sau distribuția unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără o licență din partea Microsoft sau a unei filiale Microsoft autorizate.

Informații reciclare/eliminare

[Uniunea Europeană]

Aceste simboluri indică faptul că echipamentul electric și electronic și bateria cu acest simbol nu ar trebui aruncate ca deșeurile generale menajere la sfârșitul vieții. În schimb, produsele ar trebui să fie preluate punctelor de colectare aplicabile pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice, precum și a bateriilor pentru tratarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare. În conformitate cu legislația națională și cu Directiva 2012/19/EU și 2013/55/EU.

Prin eliminarea corectă a acestor produse, veți ajuta la protejarea resurselor naturale și veți ajuta la prevenirea efectelor negative potențiale asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a acestor produse.

Pentru mai multe informații despre punctele de colectare și reciclarea acestor produse, vă rugăm să contactați biroul municipal local, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Sandijuni pot fi aplicate pentru eliminarea corectă a acestor deșeurii, în conformitate cu legislația națională.

[Utilizatori persoane juridice]

Dacă doriți să aruncați acest produs, contactați furnizorul și verificați termenii și condițiile contractului de achiziție.


[Alte țări din afara Uniunii Europene]

Aceste simboluri sunt valabile doar în Uniunea Europeană.

Contactați autoritatea locală pentru a afla despre eliminare și reciclare.

Produsul și ambalajul trebuie dus la punctul dvs. local de colectare pentru reciclare.

Unele puncte de colectare acceptă gratuit produsele, *Note: Semnul Piv de sub simbolul pentru baterii indică faptul că această baterie conține plumb.*



1. Produse
2. Baterii

Table of Contents

Introduction	4
Accessories Included	4
Stand Installation & Wall Mounting	5
Other Connections	6
Tuning On/Off the TV	7
TV Control & Operation	7
Initial Setup Wizard	9
Settings	13
Network & Sign In	13
Accounts & Internet	16
Apps	16
Device Preferences	16
Connecting to the Internet	20
Multi Media Player	21
From USB Connection	21
From a Mobile Device via DMR	21
USB Recording	22
Instant Recording	22
Watching Recorded Programmes	22
Timeshift Recording	22
Disk Format	22
Schedule List	23
CEC	23
Google Cast	23
HBBTV System	24
Quick Standby Search	24
Troubleshooting & Tips	25
VGA Input Typical Display Modes	26
AV and HDMI Signal Compatibility	26
Supported File Formats for USB Mode	27
Video	27
Audio	27
Picture	29
Subtitle	30
Supported DVI Resolutions	30
Disposal Information	32

Safety Information



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER servicing to QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must be readily operable. If the TV set is still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, not unplugging the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord plug with wet hands as this could cause an electric shock.
- Never make a loop in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced. This should only be done by qualified personnel.
- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids, do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as it candles on the top of or near the TV.
- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.

- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
 - Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.
- ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.**

	Caution	Serious injury or death risk
	Risk of electric shock	Dangerous voltage risk
	Maintenance	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note also information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contains(s) user replaceable coin or button cell batteries.

Class I Laser Product: This product contains Class I laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.



WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard This product or the accessories supplied with the product may contain a contribution call battery. If the battery is damaged, it may leak and cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fail, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.

- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.

- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television set is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator)

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in this user manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Introduction

Thank you for choosing our product. You'll soon be enjoying your new TV. Please read these instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your TV and ensure safe and correct installation and operation.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Instruction Book
- Quick start guide

Features

- Remote controlled colour TV
- Android™ operating system
- Google Cast
- Voice Search (Optional)
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T2/C/S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets (HDMI 2.1a support)
- USB input
- Composite inputs for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.)
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programme system
- Manual tuning
- Sleep timer
- On/Off timer
- Switch off timer
- Picture off function
- No signal auto power off function
- VGA Input
- Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service
- 802.11 a/b/g/n/ac built in WLAN Support
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

TV supports Ultra HD (Ultra High Definition - also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4K/2K). It equals 4 times the resolution of Full HD TV by doubling the pixel count of the Full HD TV both horizontally and vertically. Ultra HD contents are

supported from HDMI, some of the Over-the-Top (OTT) services, USB inputs and over DVB-T2 and DVB-S2 broadcasts.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature, the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG contents are supported via native and market applications. HDMI, USB inputs and over DVB-S2 broadcasts. When the input source is set to the related HDMI input, press the **Menu** button and set the **HDMI EDID Version** option in the **TV Options>Settings>Device Preferences>Inputs** menu as **EDID 2.0** or **Auto EDID** in order to watch HDR/HLG content; if the HDR/HLG content is received through an HDMI input, the source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case.

Dolby Vision

Dolby Vision™ delivers a dramatic visual experience, astonishing brightness, exceptional contrast, and vivid colour, that brings entertainment to life. It achieves this stunning image quality by combining HDR and wide colour gamut imaging technologies. By increasing the brightness of the original signal and using a higher dynamic colour and contrast range, Dolby Vision presents amazing true-to-life images with stunning detail that other post-processing technologies in the TV aren't able to produce. Dolby Vision is supported via native and market applications, HDMI and USB inputs. When the input source is set to the related HDMI input, press the **Menu** button and set the **HDMI EDID Version** option in the **TV Options>Settings>Device Preferences>Inputs** menu as **EDID 2.0** or **Auto EDID** in order to watch HDR/HLG content. If the HDR/HLG content is received through an HDMI input, the source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case. In the **Picture Mode** menu two predefined picture modes will be available if Dolby Vision content is detected: **Dolby Vision Bright** and **Dolby Vision Dark**. Both allow the user to experience the content in the way the creator originally intended with different ambient lighting conditions. To change the **Picture Mode** setting, press the **Menu** button while watching the Dolby Vision content and go to the **Picture** option in the watching Dolby Vision Content video application, except YouTube, Netflix and Multi Media Player; you will not be able to access the **Picture** menu and set the **Picture Mode**.

Stand Installation & Wall Mounting

Assembling / Removing the pedestal

Preparations

Take out the pedestal(s) and the TV from the packing case and put the TV onto a work table with the screen panel down on the clean and soft cloth (blanket, etc.)

- Use a flat and firm table bigger than the TV.
- Do not hold the screen panel part.
- Make sure not to scratch or break the TV.

Assembling the pedestal

1. Place the stand(s) on the stand mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
2. Insert the screws provided and tighten them gently until the stand is properly fitted.

Removing the pedestal from the TV


When using to remove the pedestal in the following way when using the wall-hanging bracket or repacking the TV.

- Put the TV onto a work table with the screen panel down on the clean and soft cloth. Leave the stand(s) protruding over the edge of the surface.
- Unscrew the screws that fixing the stand(s).
- Remove the stand(s).

When using the wall mount bracket

Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. If it is not supplied with your TV, contact your local dealer to purchase the recommended wall-hanging bracket.

Holes and measurements for wall mount bracket installation;




VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS			
Hole Pattern Size (mm)	W		H
	100	100	100
Screw Sizes			
Length (X)	min. (mm)		7
	max. (mm)		8
Thread (Y)		M4	

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL INPUT (ANT) socket or satellite plug to the SATELLITE INPUT (LNB) socket located on the rear side of the TV.

Rear side of the TV



1. Satellite
2. Aerial or cable



If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the unit and use them.

Other Connections

! If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connector	Type	Cables	Device
COMPONENT * * * * *	Component Video Connection (back)		
	HDMI Connection (back)		
	VGA Connection (back)		
AUDIO IN * *	VGA/Component Audio Connection (back)		
SPDIF 	SPDIF (Optical Out) Connection (back)		
COMPOSITE 	Composite (Audio/Video) Connection (back)		

To enable VGA/Component audio, you will need to use the back audio inputs with a VGA/Component audio cable. For more details, see the manual using the well mounting kit (contact your dealer to purchase one, if not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. When the TV is SWITCHED OFF, you should refer to the module instruction manual for details of the settings. The USB inputs on the TV support devices up to 500mA. Connecting devices that draw more than 500mA may damage your TV. When connecting equipment using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content, use the HDMI cable with gold-plated (high grade) HDMI cable with ferrites.

HEADPHONE 	Headphone Connection (side)		
	USB Connection (side)		
	CI Connection (side)		
LAN 	Ethernet Connection (back)		

Turning On/Off the TV

Connect power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

Plug the power cable to the mains socket outlet. The TV will switch on automatically.

To switch on the TV from standby

If the TV is in standby mode the standby LED lights up. To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV.
- The TV will then switch on.

To switch the TV into standby

The TV cannot be switched into standby mode via control button. Press and hold the **Standby** button on the remote control. **Power off** dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. The TV will switch into standby mode.

To switch off the TV


To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

Quick Standby Mode

In order to switch the TV into quick standby mode either:

- Press the **Standby** button on the remote.
- Press again to go back to operating mode.
- Press the control button on the TV.
- Press the control button again to go back to operating mode.

TV Control & Operation



The control button allows you to control the Quick Standby-On functions of the TV.

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

To turn the TV off (Quick Standby): Press the control button to turn the TV into quick standby mode.

To turn the TV off (Standby): The TV cannot be switched into standby mode via control button.

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

Note: Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display Live TV settings menu when in Live TV mode. Press **Home** button to display or return to the Home Screen of the Android TV. Use the directional buttons to move the focus, proceed, adjust some settings and press **OK** to make selections in order to make changes, set your preferences, enter a sub-menu, launch an application etc. Press **Return/Back** to return to the previous menu screen.


Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively or use the directional buttons and then press the **OK** button to switch to different sources when in Live TV mode. Or enter the **Inputs** menu on the Home Screen, select the desired source from the list and press **OK**.

Changing Channels and Volume

You can adjust the volume by using the **Volume** +/- buttons and change the channel in Live TV mode by using the **Programme** +/- buttons on the remote.

Remote Control



Inserting the Batteries into the Remote

Remove the screw that secures the battery compartment cover on the back side of the remote. Lift the cover and insert the 1.5V AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Then screw the cover back on again.

Standby Button

Press and hold the **Standby** button on the remote control. **Power off** dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. The TV will switch into standby mode. Press briefly and release to switch the TV into quick standby mode or to switch on the TV when in quick standby or standby mode.

Initial Setup Wizard

Note: Follow the on-screen instructions to complete the initial setup process. Use the directional buttons and the **OK** button on the remote to select, edit, confirm and proceed.

When turned on for the first time, a search for accessories will be performed before the initial setup starts. Follow the on-screen instructions to pair your remote control (depends on the model of the remote control) and other wireless accessories with your TV. Press **Back Return** button to end adding accessories and start the setup.

1. **Welcome Message and Language Selection**
"Welcome" message will be displayed along with the language selection options listed on the screen. Select the desired language from the list and press **OK** to continue.

2. **Quick Setup**
If you didn't priorly connect your TV to the internet via Ethernet, a message will be displayed where you can transfer your Android, phone's WLAN network and Google Account to your TV. Highlight **Continue** and press **OK** to proceed. Follow the on-screen instructions on your TV and your phone to complete the process. You can also skip this step by selecting **Skip** option. Some steps may be skipped depending on the settings made in this step.

If you did priorly connect your TV to the internet via Ethernet, a message will be displayed stating that you are connected. You can choose to continue with wired connection or press the network. Highlight **Change network** and press **OK** if you want to use wireless connection instead of wired connection.

3. **Network Connection**
You will be directed to the next step automatically, if you connect your TV to internet via Ethernet at this point. If not, available wireless networks will be searched and listed on the next screen. Select your WLAN network from the list and press **OK** to connect. Enter the password using the virtual keyboard if the network is password protected. Select the **Other network** option from the list, if the network that you want to connect has hidden SSID.

If you prefer not to connect to the internet at this point, you can skip this step by selecting **Skip** option. You can connect to internet later using the **Network & Internet** menu options in the **Settings** menu from the Home Screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

This step will be skipped if internet connection has been established in the previous step.

4. **Sign into your Google account**
If connection succeeds, you can sign in to your Google account on the next screen. You need to be signed in

to a Google account in order to use Google services. This step will be skipped if no internet connection has been established in the previous step or if you already signed in to your Google account in Quick Setup step. By signing in, you will be able to discover new apps for videos, music and games on Google Play, get personalised recommendations from apps like YouTube, buy or rent the newest movies and shows on Google Play Movies & TV, access your entertainment and control your media. Highlight **Sign In** and press **OK** to proceed. Sign-in options are as following:

- **Use your phone or computer:** You can use a browser on your phone or computer to sign in. Highlight this option and press **OK** button. A code will be displayed on the TV screen. Make sure your phone or computer is on the same network as your TV. Open the given website (androidtv.com/setup), follow on-screen instructions for the up-to-date website URL in your phone's or computer's browser and enter the code you see on your TV screen into the related entry field. Then follow the instructions on your device and complete the process.
- **Use your remote:** Using this option you can sign in to your Google account by entering your e-mail address or phone number and your password.

If you prefer not to sign in to your Google account at this point, you can skip this step by selecting **Skip** option.

5. Terms of Service

Terms of Service screen will be displayed next. By clicking **Yes**, you agree to the Google Terms of Service in Google Play Policy and the Google Play Terms of Service. Highlight **Accept** and press **OK** on the remote to confirm and proceed. You can also view **Terms of Service**, **Privacy Policy** and **Play Terms of Service** on this screen. To display the content an internet connection is needed. A message will be displayed mentioning the web site address on which this information can also be viewed, in case internet access is not available.

6. Location

On the next screen, you can allow or disallow Google and third party apps to use your TV's location information. Select **Yes** to confirm and press **OK** to skip this step without confirmation, select **No** and proceed by pressing the **OK** button. You can change this setting later using the **Settings>Device Preferences>Location** menu on the Home Screen.

7. Help Improve Android

Automatically send diagnostic information to Google, like crash reports and usage data from your device and apps. This information won't be used to identify you. Select **Yes** to confirm and press **OK**. To skip this step without confirmation, select **No** and proceed by pressing the **OK** button. You can change this setting

later using the **Settings>Device Preferences>Usage & Diagnostics** menu on the Home Screen.

Information on Google services and some features of your TV will be displayed next. You can turn on personalization results for Assistant by choosing the related option when prompted. Press **OK** consecutively to proceed.

8. Country

In the next step select your **Country** from the list and press **OK** to continue.

9. Password

Depending on the country selection you made in the previous step you may be asked to define a password (PIN) at this point. Press **OK** to proceed. The selected PIN cannot be 0000. This PIN will be required in order to access some menus, contents or to release locked channels, sources etc. You will have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

10. Select TV Mode

In the following step of the initial setup, you can set the TV's operation mode either as **Home** or as **Store**. **Store** option will configure your TV's settings for store environment. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home** for home use.

11. Chromecast built-in always available

Select your Chromecast availability preference. If set as **On** your TV will be detected as a Google Cast device and allow Google Assistant and other services to wake your TV up to respond to cast commands, even when on standby mode and the screen is off.

12. Tuner Mode

Note: If you don't want to perform a tuner scan, select one of the available options anyway. You can skip the scan at some later stage of the installation wizard. If you skip this step you will lose the channel search result along the related **Channels** menu options.

The next step is the selection of the tuner mode. Select your tuner preference to install channels for Live TV. There are two options: **Single Cable** and **Single Cable & JESS Singlecable**. Highlight the option that you want to use in your environment and press **OK** or **Right** directional button to proceed.

Antenna

If **Antenna** option is selected, the TV will search for digital terrestrial and analogue broadcasts. On the next screen, highlight **Scan** option and press **OK** to start the search or select **Skip Scan** to continue without performing a search.

Cable

If **Cable** option is selected, the TV will search for digital cable and analogue broadcasts. If any available operator options will be listed on the **Select Operator** screen. Otherwise this step will be skipped. You can select only one operator from the list. Highlight

the desired operator and press **OK** or the **Right** directional button to proceed. On the next screen select **Scan** option to start a search or select **Skip Scan** to continue without performing a search. If **Scan** option is selected, the TV will start a search and display next: **Scan Mode**, **Frequency (KHz)**, **Modulation**, **Symbol Rate (Ks/sym)**, **Network ID** options may need to be set. To perform a full scan select the **Scan Mode** as **Full/Advance** if available. Depending on this selected operator and/or **Scan Mode** some options may not be available to be set.

Once you are done with setting available options, press the **Right** directional button or proceed. The TV will start to search available broadcasts.

Satellite

If **Satellite** option is selected, **Satellite Type** screen will be displayed next: **Preferred Satellite** and **General Satellite** options will be available. Select one and press **OK** to proceed.

Note: **Preferred Satellite** and **General Satellite** options may not be available depending on the selected country. In this case the **DVB-S Configuration Setting** screen will be displayed after selecting the tuner mode as **Satellite**.

If **Preferred Satellite** option is selected, next screen will be **Select Operator** screen. You can select only one operator from the list. Highlight the desired operator and press **OK** or the **Right** directional button to proceed. Some of the following options may be preset depending on the selected operator in this step. Check the parameters before proceeding and adjust if necessary.

DVB-S Configuration Setting screen will be displayed next. **First Antenna type (*)** should be set. **Universal**, **Single Cable** and **JESS Singlecable** options are available. Set the **Antenna Type** as **Universal** for Direct and DiSEqC satellite systems. If you set the antenna type as **Universal**, press the **Right** directional button to proceed to the next step. If the antenna type is set as **Single Cable** or **JESS Singlecable**, there will be three more additional options on the **DVB-S Configuration Setting** screen: **Tuner Band** (set as **Universal**), **Band Frequency** (set as **Band 1**) and **Band Frequency** (set as **User**). **Defined**. Set these options if available and press the **Right** directional button to proceed.

(*) This option may be named as Satellite type depending on the country selection.

After the parameters, on the **DVB-S Configuration Setting** screen are configured according to your environment the next step may be **Select Satellite** screen. You may be able to set up different satellites depending on the selected antenna type and operator in this step. Highlight the option that you want to use and press **OK** to set the parameters. The **Satellite Status** of the first satellite option will be set as **On**. In order to configure other settings of the

satellite and to enable scan this option should be set as **On** first. Press **Back** button and select next satellite you want to set. After you completed the configuration changes, press the **Right** directional button to proceed. **(*) If you have a Direct satellite system, DiSEqC Set option should be set as DiSEqC A.**

Channel Scan screen will be displayed next. Select **Scan** and press **OK** or the **Right** directional button to proceed with the scanning configurations. Select **Skip Scan** to proceed without performing a scan and complete the initial setup.

DVB-S Scan Configuration screen will be displayed next if **Scan** option is selected. Following options will be available: **Scan Mode** and **Channels**. You can choose to perform a full scan or a network scan. Set the **Scan Mode** accordingly. If you are going to perform a network scan, make sure that you have adjusted the **Frequency**, **Symbol Rate (Ks/sym)** and **Polarization** parameters under the **Transponder** option accurately on the **Select Satellite** screen. You may not be able to change the **Scan mode** setting depending on the previous selections. If the **Channels** option is set as **Free** encrypted channels will not be installed. Additional options may also be available depending on the selected operator. Once you are done with setting the available options, press the **Right** directional button to start scan while **Scan Mode** or **Channels** is highlighted. While the search continues you can press the **Back** button to cancel the search. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

When the initial setup is completed, **"Complete"** message will be displayed. Press **OK** to finish the setup.

A disclaimer of liability will be displayed on the screen. You can use Up and Down directional buttons to scroll through and read the entire text. Highlight **Accept** and press **OK** to proceed.

Home Screen will be displayed. You can highlight **Live TV** app and press **OK** to switch to Live TV mode and watch TV channels.

Home Screen

To enjoy the benefits of your Android TV, your TV must be connected to the Internet. Connect the TV to a home network with a high-speed Internet connection. You can connect your TV wirelessly or wired to your modem/router. Refer to the **Network & Internet** and **Connecting to the Internet** sections for further information on how to connect your TV to the Internet. The Home menu is the centre of your TV. Press the **Home** button to display Home Screen. From the Home menu you can start any application, switch to a

TV channel, watch a movie or switch to a connected device. Depending on your TV setup and your country selection in the initial setup the Home menu may contain different items.

The available options of the Home Screen are positioned in rows. To navigate through the Home Screen options use the directional buttons on the remote. Apps, YouTube, Google Play Movies & TV, Google Play Music and Google Play related rows and rows of the applications you have installed might be available. Select a row then move the focus to the desired item in the row. Press **OK** button to make a selection or to enter a sub-menu.

On the upper left of the screen, search tools will be located. You can choose either to type a word to start a search via the virtual keyboard or try voice search option if your remote has a built-in microphone. Move the focus to the desired option and press **OK** to proceed.

On the upper right of the screen, **Notifications**, **Inputs**, **Network & Internet** (will be named as **Connected** or **Not Connected** according to the current connection status), **Settings** and the current time will be displayed. You can configure your date and time preferences using the **Date & Time** menu options from the **Settings>Device Preferences** menu.

First row will be the **Apps** row. **Live TV** and **Multi Media Player** apps will be available alongside with other apps. Highlight **Live TV** and press **OK** to switch to Live TV mode. If the source was set to an option other than TV previously, press the **Source** button and set as TV in order to watch live TV channels. Highlight **Multi Media Player** and press **OK** to browse the connected USB devices or media servers and play/display the installed media content on the TV. The audio files can be played through the speakers of the TV or through the speaker systems connected to the TV. You can configure your sound output preference from the **Speakers** option in the **Settings>Device Preferences>Sound** menu.

Live TV Mode Menu Content

Switch the TV to Live TV mode first and then press the **Menu** button on the remote to see Live TV menu options. To switch to Live TV mode you can either press the **Ext** button or highlight the **Live TV** app from the **Apps** row and press **OK** on the Home Screen.

Channels

Add to My Favorites: Add the channel that is currently being watched to the previously selected favourite list. **Program Guide:** Open the electronic programme guide. Refer to the **Programme Guide** section for detailed information.

New Channels Available: Start a search for new channels. Select the channel source application or tuner. Then make the settings according to your environment and preferences if necessary. You can save the settings to the **Channel** section for broadcast channels. Refer to the **Channel** section for more information. When complete highlight **Done** and press **OK**.

TV Options

Source: Display the list of input sources. Select the desired one and press **OK** to switch to that source.

Picture Mode: Set the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: **User**, **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Movie** and **Game**. You can use **User** mode to create customised settings. Go to **Settings-Device Preferences-Picture** for detailed setting options.

Display Mode: Set the aspect ratio of the screen. Select one of the predefined options according to your preference.

Speakers: To hear the TV audio from the connected compatible audio device set as **External Audio System**. Set as **TV Speakers** to use the speakers of your TV for sound output.

Power

Sleep Timer: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically.

Picture off: Select this option and press **OK** to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume +/-**, **Mute** and **Standby** buttons. These buttons will function normally.

Switch off timer: Define a time after which you want your TV to switch off automatically. Set as **Off** to disable.

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV when no signal is detected from the currently set input source. Define a time after which you want your TV to turn itself off or set as **Off** to disable.

CI Card: Display available menu options of the CI card in use. This item may not be available depending on the input source setting.

Manual OAD Download: Search for firmware upgrade through the DTV signal manually. This item may not be available depending on the input source setting. This item may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

Advanced Options

Audio Language: Set your language preference for audio. This item may not be available depending on the input source setting.

Blue Mute: Turn this function on/off according to your preference. When turned on, blue background will be displayed on the screen when no signal is available.

Default Channel: Set your default startup channel preference. When the **Select Mode** is set as **User Select**, **Show Channels** option will become available. Highlight and press **OK** to make a list. Highlight a channel and press **OK** to make a selection. Selected channel will be displayed, every time the TV is turned back on from quick standby mode. If the **Select Mode** is set as **Auto Status**, the last watched channel will be displayed.

Interaction Channel: Turn the Interaction Channel function on or off.

MHEG PIN Protection: Turn the MHEG PIN protection function on or off. This setting enables or disables access some of the MHEG applications. Disabled applications can be released by entering the right PIN.

HBTV Settings

HBTV Support: Turn the HBTV function on or off.

Do Not Track: Set your preference regarding the tracking behaviour for HBTV services.

Cookie Settings: Set your cookie setting preference for HBTV services.

Persistent Storage: Turn the Persistent Storage function on or off. If set as **On** cookies will be stored with an expiry date in the persistent memory of the TV.

Block Tracking Sites: Turn the Block Tracking Sites function on or off.

Device ID: Turn the Device ID function on or off.

Reset Device ID: Reset the device ID for HBTV services. Confirmation dialogue will be displayed. Press **OK** to proceed, **Back** to cancel.

Subtitle

Subtitle Tracks: Set your subtitle track preference, if any available.

Analog Subtitle: Set this option as **Off**. On or **Mute**. If **Mute** option is selected, the analogue subtitle will be displayed on the screen but the speakers will be muted simultaneously.

Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as first digital subtitle language preference.

2nd Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as second digital subtitle language preference. If the selected language is not in the **Digital Subtitle Language** option, is not available, the subtitles will be displayed in this language.

Subtitle Type: Set this option as **Normal** or **Hearing Impaired**. If **Hearing Impaired** option is selected, it provides subtitle services to deaf and hard of hearing viewers with additional descriptions.

Teletext

Digital Teletext Language: Set the teletext language for digital broadcasts.

Decoding Page Language: Set the decoding page language for teletext display.

OAD: Set the TV to auto detect the latest firmware through the DTV signal. Set the **Auto Download** option as **Yes** to enable it. **Auto Download** upgrade will be displayed. This item may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

BIS Key: "Click To Add Bis Key" message will be displayed. Press **OK** button to add a bis key. **Frequency**, **Symbol Rate (Ksps)**, **Polarization**, **Program ID** and **CW Key** parameters will be set. Press **OK** to save and add the bis key. This option will not be available if the **Channel Installation Mode** under the **Settings-Channel** menu is set as **Preferred Satellite**, **General Satellite** or **Satellite**. Available options will differ depending on the selected country during the initial setup process.

Auto Sleep: Define an idle time after which you want your TV to sleep mode automatically. **4 Hours**, **6 Hours** and **8 Hours** options are available. Set as **Never** to disable.

System Information: Display detailed system information on the current Channel such as **Signal Level**, **Signal Quality**, **Frequency** etc.

Version Info: Display system information such as **Model Name**, **Version** and **Serial Number**.

Settings: Refer to **Settings** section for detailed information.

Record

Record List: The recordings will be displayed if any available. Highlight a recording and press the **Blue** button to view detailed information. You can use **Red** and **Green** buttons to scroll the page up and down.

Device Info: Connected USB storage device will be displayed. Highlight the device of your choice and press **OK** to see available options.

Set TimeShift: Tag the selected USB storage device or a partition on it for time shift recording.

Set PVR: Tag the selected USB storage device or a partition on it for PVR.

Format: Format the selected USB storage device. Refer to **USB Recording** section for more information.

Speed Test: Start a speed test for the selected USB storage device. The test result will be displayed when completed.

Schedule List: Add reminders or record timers using the **Schedule List** menu.

Time Shift Mode: Enable or disable timeshift recording feature. Refer to **USB Recording** section for more information.

Settings

You can access the **Settings** menu from the Home Screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

Network & Internet

You can configure your TV's network settings using the options of this menu. You can also highlight the **Connected/Not Connected** icon on the Home screen and press **OK** to access this menu.

Wi-Fi: Turn the wireless LAN (WLAN) function on and off.

Available networks

When the WLAN function is turned on, available wireless networks will be listed. Highlight **See all** and press **OK** to see all networks. Select one and press **OK** to connect. You may be asked to enter a password to the selected network. In case the network is password protected, ideally you can add new networks by using the related options.

Other options

Add new network: Add networks with hidden SSID's. **Scanning always available:** You can let the location service and other apps scan for networks, even when WLAN function is turned off. Press **OK** to turn it on and off.

Wow: Turn the Wake-On-LAN function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via network.

Wol: Turn the Wake On LAN function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via wireless network.

Ethernet

Connected/Not connected: Displays the status of the internet connection via Ethernet, IP and MAC addresses.

Proxy settings: Set a HTTP proxy for browser manually. This proxy may not be used by other apps.

IP settings: Configure your TV's IP settings.

Channel
Channels

Options of this menu may change or become inactive depending on the **Channel Installation Mode** selection.

Channel Installation Mode - Antenna

Channel Scan: Start a scan for analogue and digital channels. You can press the **Back** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Update Scan: Search for updates. Previously added channels will not be deleted, but any newly found channels will be stored in the channel list.

Analog Manual Scan: Start a manual scan for analogue channels. Enter the **Start Frequency** and then select **Scan Up** or **Scan Down**. When a channel is found the scan will be completed and the found channel will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Select the **RF Channel** by using the Right/Left directional buttons. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected channel will be shown. Press **OK** to start scan on the selected RF channel. The found channels will be stored in the channel list.

Manual Service Update: Start a service update manually.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number, system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference.

Channel Store Type: Set your store type preference.

Favorite Network Select: Select your favorite network. This menu option will be active, if more than only one network is available.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +** buttons on the remote. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to deselect/unselect.

Channel Sort: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, the first selected channel will be moved to the position of that channel.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel

and display **Network Name**, **Frequency**, **Color System** and **Sound System** informations related to that channel. Depending on the channel other options may also be available. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Analog Channel Fine-tune: Fine-tune an analogue channel. A list of available analogue channels will be displayed. Select the desired one from the list and press **OK** button. Then change the frequency of the channel by pressing Left/Right directional buttons. Press **Back** to cancel. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was analogue.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list of the selected channel installation mode. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** button to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Channel Installation Mode - Cable

Channel Scan: Start a scan for analogue and digital cable channels. If available, operator options will be listed. Select the desired one and press **OK**. **Scan Mode**, **Channel Scan Type**, **Frequency** and **Network ID** options may be available. The options may vary depending on the operator and the **Scan Mode** selections. Set the **Scan Mode** as **Full** if you don't know how to set up other options. Highlight **Scan** and press **OK** to start the scan. You can press the **Back** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Enter the **Frequency** value. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected **Frequency** will be shown. Highlight the **Scan** option and press **OK** to start scan. The found channels will be stored in the channel list.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number, system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference.

Channel Store Type: Set your store type preference.

Favorite Network Select: Select your favorite network. This menu option will be active, if more than only one network is available.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +** buttons on the remote. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to deselect/unselect.

Channel Sort: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel.

this channel will be replaced with the position of the first selected channel.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, the first selected channel will be moved to the position of that channel.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name**, **Frequency**, **Color System**, **Sound System**, **Modulation** and **Symbol Rate** informations related to that channel. Depending on the channel other options may also be available. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Analog Channel Fine-tune: Fine-tune an analogue channel. A list of available analogue channels will be displayed. Select the desired one from the list and press **OK** button. Then change the frequency of the channel by pressing Left/Right directional buttons. Press **Back** to cancel. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was analogue.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list of the selected channel installation mode. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** button to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Channel Installation Mode - Preferred/General Satellite/Satellite

Satellite Re-scan: Start a satellite scan beginning with the operator selection screen for the **Preferred Satellite** channel installation mode or with the satellite selection screen for the **General Satellite** or **Satellite** channel installation mode. When this scanning option is preferred, some scanning configurations may not be available and thus the preferences you made during the initial setup process may not be changed.

Satellite Add: Add satellite and perform a satellite scan.

Satellite Update: Search for any updates by repeating the previous scan with the same settings. You will also be able to configure these settings before the scan. If

Channel Installation Mode is set to **Preferred Satellite**, this option may be named differently depending on the service providers. Highlight the satellite and press **OK** button to add and select satellite parameters. Press the **Right** directional button to proceed.

Satellite Manual Tuning: Start a manual satellite scan.

Favorite Network Select: Select your favorite network. This menu option will be active, if more than only one network is available. This option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Program +** buttons on the remote. Highlight the desired channel/s on the list and press **OK** to deselect/unselect.

Channel Sort: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, the first selected channel will be moved to the position of that channel.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name**, **Frequency**, **Color System** and **Sound System** informations related to that channel if available. Depending on the channel other options may also be available. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list of the selected channel installation mode. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** button to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Note: Some options may not be available and appear as grayed out depending on the operator selection and operator related settings.

Channel Installation Mode - Antenna, Cable, Preferred Satellite, General Satellite or Satellite

Auto Channel Update

Turn the auto channel update function on or off.

Channel Update Message

Turn the channel update message function on or off. This item may not be visible, depending on the **Channel Installation Mode** selection.

Parental Controls

() To enter this menu PIN should be entered first. Default password is set to 1234. If you have defined a new password, please enter it. Some options may not be available or vary depending on the country selection during the initial setup.*

Channels Blocked: Select channels to be blocked from the channel list. Highlight a channel and press **OK** to deselect/unselect. To watch a blocked channel password should be entered first.

Program Restrictions: Block programmes according to the age rating informations that are being broadcast with them. You can turn on or off restrictions, set

ratings systems, restriction levels and age limits using the options of this menu.

Inputs blocked: Prevent access to the selected input source content. Highlight the desired input option and press **OK** to select/unselect. To switch to a blocked input source password should be entered first.

Change PIN: Change the default PIN. Highlight this option and press **OK**. You will need to enter the old PIN first. Then new password entry screen will be displayed. Enter the new password twice for confirmation.

Audio Channel

Set the audio channel preference, if available. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was analogue.

Audio Language

Set one of the listed language options as first audio language preference. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

2nd Audio Language

Set one of the listed language options as second audio language preference. If the **Audio Language** setting selected language option is not supported, this language preference will be considered. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Open Source Licenses

Display Open Source Software license information.

Version

Displays system version number.

Accounts & Sign In

Google: The option will be available if you have signed in to your Google account. You can use the **Google** sync preferences to remove your registered account on the TV. Highlight a service listed in the **Choose synced apps** section and press **OK** to enable/disable data sync. Highlight **Sync now** and press **OK** to sync all enabled services at once.

Add account: Add a new one to available accounts by signing in to it.

Apps

Using the options of this menu, you can manage the apps on your TV.

Recently opened apps

You can display recently opened apps. Highlight **See all apps** and press **OK** to see all the apps installed on your TV. The amount of storage space that they need will also be displayed. You can see the version of the app, open or force to stop the running of the app, uninstall a downloaded app, see the permissions and

turn them on/off, turn on/off the notifications, clear the data and cache etc. Highlight an app and press **OK** to see available options.

Permissions

Manage the permissions and some other features of the apps.

App permissions: The apps will be sorted by permission type categories. You can enable/disable permissions for the apps from within these categories.

Special app access: Configure some app features and special permissions.

Security & restrictions: Using the options of this menu;

- You can allow or restrict installation of apps from sources other than the Google Play Store.
- Set the TV to disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Device Preferences

About: Check for system updates, change the device name, restart the TV and display system informations such as network addresses, serial numbers, versions etc. You can also display legal information, manage advertising, display your advertising ID, reset it and turn on/off the personalised advertisements based on your interests.

Netflix ESN: Display your ESN number. ESN number is a unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV.

Date & time: Set the date and time options of your TV. You can set your TV to automatically update the time and date data over the network or over the broadcasts. Set corresponding to your environment and preferences. Disable by setting as **Off** if you want to manually change the date or time. Then set date, time, time zone and hour format options.

Timer

Power On Time Type: Set your TV to turn on by itself. Set this option as **On** or **Once** to enable a power on timer; to be set, set as **Off** to disable. If set as **Once** the TV will turn on only once at the defined time in **Auto Power On** time option below.

Auto Power On Time: Available if the **Power On Time Type** is enabled. Set the desired time for your TV to come on from standby, using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Power Off Time Type: Set your TV to turn off by itself. Set this option as **On** or **Once** to enable a power off timer; to be set, set as **Off** to disable. If set as **Once** the TV will turn off only once at the defined time in **Auto Power Off** time option below.

Auto Power Off Time: Available if the **Power Off Time Type** is enabled. Set the desired time for your

TV to go to standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Language: Set your language preference.

Keyboard: Select your keyboard type and manage keyboard settings.

Inputs: Show or hide an input terminal, change the label for an input terminal, and configure the options for HDMI CEC (Consumer Electronic Control) function.

Power

Sleep Timer: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically.

Picture off: Select this option and press **OK** to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume +/-**, **Mute** and **Standby** buttons. These buttons will function normally.

Switch off timer: Define a time after which you want your TV to switch off automatically. Set as **Off** to disable.

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV when no signal is detected from the currently set input source. Define a time after which you want your TV to turn itself off or set as **Off** to disable.

Picture

Picture Mode: Set the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: **User**, **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Movie** and **Game**. You can use **User** mode to create customised settings.

Dolby Vision Dark and Dolby Vision Bright picture mode will be available instead of other picture modes.

Brightness, Contrast, Colour, Hue, Sharpness settings will be adjusted according to the selected picture mode. If one of these settings is changed manually, **Picture Mode** option will be changed to **User**, if not already set as **User**.

Dolby Vision Notification: Set your notification appearance preference for Dolby Vision content. When turned on, Dolby Vision logo will be displayed on the screen when Dolby Vision content is detected. **Auto**, **Low**, **Middle** and **Eco** options will be available. Set as **Off** to disable.

Backlight: Adjust the backlight level of the screen manually. This item will not be available if the **Auto Backlight** is not set as **Off**.

Brightness: Adjust the brightness value off the screen.

Contrast: Adjust the contrast value off the screen. **Colour:** Adjust the colour saturation value off the screen.

HUE: Adjust the hue value off the screen.

Sharpness: Adjust the sharpness value for the objects displayed on the screen.

Gamma: Set your gamma preference. **Dark**, **Middle** and **Bright** options will be available.

Colour Temperature: Set your colour temperature preference. **User**, **Cool**, **Standard** and **Warm** options will be available. Set as **User** to adjust red, green and blue gain values manually. If one of these values is changed manually, **Colour Temperature** option will be changed to **User**, if not already set as **User**.

Display Mode: Set the aspect ratio of the screen. Select one of the predefined options according to your preference.

HDR: Turn the HDR function on or off. This item will be available if HDR content is detected.

Advanced Video

DNR: Dynamic Noise Reduction (DNR) is the process of removing noise from digital or analogue signal. Set your DNR preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**.

MPEG NR: MPEG Noise Reduction cleans up black noise around outlines and noise on the background. Set your MPEG NR preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**.

Adaptive Luma Control: Adaptive Luma control adjusts contrast settings globally according to the background picture content. Set your Adaptive Luma Control preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**.

Local Contrast Control: Local contrast control divides each frame to defined small regions and provides ability to apply independent contrast setting for each region. This algorithm improves line details and provides better contrast perception. Dark and bright areas without any detail loss. Set your Local Contrast Control preference as **Low**, **Medium**, **High** or turn it off by setting as **Off**.

DI Film Mode: It is the function for 32 or 2.2 cadence detection for 24 fps film contents and improves the side effects (like interlacing effect or juddering) which are caused by these pull down contents. Set your Film Mode as **Off**. This item will not be available if Game Mode or PC Mode is turned on.

Blue Stretch: Human eye perceives cooler whites as brighter white. Blue Stretch feature changes white balance of mid-high grey levels to cooler colour temperature. Turn the Blue Stretch function on or off.

Game Mode: Game mode is the mode which cuts down some of the picture processing algorithms to keep up with video games that have fast frame rates. Turn the Game Mode function on or off.

PC Mode: PC Mode is the mode which cuts down some of the picture processing algorithms to keep signal type as it is. It can be used especially for RGB inputs. Turn the PC Mode function on or off.

HDMI RGB Range: This setting should be adjusted according to input RGB signal range on HDMI source. It can be limited range (16-235) or full range (0-255). Set your HDMI RGB range preference. **Auto, Full and Limit** options will be available. This item will not be available. If the input source is not set as HDMI.

Colour Tuner: Colour saturation, hue, brightness can be adjustable for red, green, blue, cyan, magenta, yellow and flesh tone (skin tone) for having more vivid or more natural image. Set the **HUE, Colour, Brightness, Offset and Gain** values manually. Highlight **Enable** and press **OK** to turn this function on.

11 Point White Balance: White balance feature calibrates TV's colour temperature in detailed grey levels. By visually or measurement, grey scale uniformity can be improved. Adjust the strength of the **Red, Green, Blue** colours and **Gain** value manually. Highlight **Enable** and press **OK** to turn this function on.

Reset to Default: Reset the video settings to factory default settings.

Note: Depending on the currently set input source some menu options may not be available.

Sound

Sound Style: For easy sound adjustment, you can select a preset setting. **User, Standard, Vivid, Sports, Movie, Music** and **News** options will be available. Sound settings will be adjusted according to the selected sound style. Some other sound options may become unavailable depending on the selection.

Balance: Adjust the left and right volume balance for speakers and headphones.

Sound Surround: With Sound Surround, you can enrich (expand and deepen) the sound quality of the TV speakers. Turn this option on/off by pressing **OK**.

Equalizer Detail: Adjust the equalizer values according to your preferences.

Speakers: To hear the TV audio from the connected compatible audio device, set as **External Audio System**. Set as **TV Speakers** to use the speakers of your TV for sound output.

Digital Output: Set the digital sound output preference. **Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus** and

Dolby Digital options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

SPDIF Delay: Adjust the SPDIF delay value.

Auto Volume Control: With Auto Volume Control, you can set the TV to automatically level out sudden volume differences. Typically at the beginning of this option or when you are switching channels. Turn this option on/off by pressing **OK**.

Downmix Mode: Press **OK** to see the options and set **Stereo** and **Surround** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Dolby Audio Processing: With Dolby Audio Processing, you can see the sound quality of your TV. Press **OK** to see the options and set. Some other sound options may become unavailable and appear as grayed out depending on the settings made here.

Dolby Audio Processing: Highlight this option and press **OK** to turn this function on/off.

Sound Mode: If the **Dolby Audio Processing** option is turned on **Sound Mode** option will be available to set. Highlight the **Sound Mode** option and press **OK** to see the preset sound modes.

Smart, Movie, Music and News options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Reset to Default: Resets the sound settings to factory defaults.

Storage: View the total storage space status of the TV and connected devices if available. To see detailed information on the usage details highlight and press **OK**. There will also be options for ejecting and formatting the connected storage devices.

Home screen: Customise your home screen. Select channels which will be displayed on the home screen. Organize apps and games, change their order or get more of them.

Store mode: Highlight **Store mode** and press **OK**. Press the icon, highlight **Control** and press **OK**. Press the icon, highlight **Control** and press **OK** to activate or **Off** to deactivate and press **OK** in store mode your TV's settings will be configured for store environment on the screen. Once activated, **Store messaging** and **PQ Demo** settings will become available. Set according to your preferences. It is recommended not to activate store mode for home use.

Google Assistant: Select your active account, view permissions, select which apps to include in search results, activate search filter, activate offensive word blocking and view open source licenses

Screen saver: Set screensaver and sleep mode options for your TV. You can choose a screensaver, set wait time for the screensaver, set when the TV goes into sleep mode or start the screensaver mode.

Location: You can allow the use of the wireless connection to estimate the location, see the recent location requests and allow or restrict the listed apps to use your location information.

Usage & Diagnostics: Automatically send usage data and diagnostic information to Google. Set according to your preference.

Accessibility: Configure **Visually Impaired, AC4 Dialogue Enhancement, Captions, Text to speech, Accessibility shortcut** settings and/or turn **Audio Description, Hearing Impaired, High contrast text** on/off. Some of the caption settings may not be applied.

Visually Impaired: Digital TV channels can broadcast special audio commentary describing on-screen action, body language, expressions and movements for people with visual disabilities.

Speaker: Turn this option on if you want to hear the audio commentary through the TV speakers.

Headphone: Turn this option on if you want to route the sound of the audio commentary to the TV's headphone output.

Volume: Adjust the volume level of the audio commentary.

Pause and Fade: Turn this option on if you want to hear the audio commentary more clearly, when it is available through broadcast.

Audio for the Visually Impaired: Set the audio type for visually impaired. Options will be available depending on the selected broadcast.

Fader Control: Adjust the volume balance between the main TV audio (**Main**) and audio commentary (**AD**).

Reset: Reset all TV settings to the factory default. Highlight **Reset** and press **OK**. Confirmation message will be displayed, select **Erase everything** to proceed with resetting. The TV will switch off on its own and the initial setup will start. Select **Cancel** to exit.

Remote & Accessories

You can use wireless accessories, such as your remote control (depends on the model of the remote control), headphones, keyboards or game controllers with your Android TV. Add devices to use them with your TV. Select this option and press **OK** to start searching available devices in order to pair them with your TV. If available highlight **Add accessory** option and press **OK** to start the search. Set your device to pairing or pairing request will be displayed. Select your device from the list and press **OK** or highlight **OK** and press **OK** to start pairing.

Connected devices will also be listed here. To unpair a device, highlight it and press **OK**. Then highlight **Unpair** option and press **OK**. Then select **OK** and

press **OK** again to unpair the device from the TV. You can also change the name of an connected device. Highlight the device and press **OK**, then highlight **Change name** and press **OK** again. Press **OK** again to use the virtual keyboard to change the name of the device.

Channel List

The TV sorts all stored channels in the **Channel List**. Press the **OK** button to open the **Channel List** in Live TV mode. You can press the **Red** button to scroll up the list page by page, or press the **Green** button to scroll down.

If desired, you can filter or sort the channels or find a channel in the channel list. Press the **Yellow** button to display the **Select More** options. Available options are **Select Type, Sort and Find**. **Sort** option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

To filter the channels highlight **Select Type** and press the **OK** button. You can select among **Digital, Radio, Free, Encrypted, Analog** and **Network** options to filter the channel list. Press the **Red** button to see all installed channels in the channel list.

To sort the channels highlight **Sort** and press the **OK** button. Select one of the available options and press **OK** again. The channels will be sorted according to your selection.

To find a channel highlight **Find** and press the **OK** button. Virtual keyboard will be displayed. Enter all or a portion of the name or number of the channel you want to find, highlight the check mark symbol on the keyboard and press **OK**. Matching results will be listed. *Note: If any option except Broadcast is selected in the Select Type menu, you can only scroll through the channels that are currently listed in the channel list using the Program Up/Down on the remote.*

Editing the Channels and the Channel List
You can edit the channels and the channel list using the **Channel Skip, Channel Sort, Channel Move** and **Channel Edit** options under the **Settings-Channel-Channel** menu. You can access the **Settings** menu from the Home Screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

Note: The options Channel Sort, Channel Move and Channel Edit may not be available and appear as grayed out depending on the operator selection and operator related settings.

Managing Favourite Channels

You can create four different lists of your favourite channels. These lists include only the channels that are specified by you. Press the **OK** button to display the channel list. Then press the **Blue** button to access favourite lists. If one of the lists is being displayed on Live TV mode.

the screen you can press the **Yellow** button to open the **Favorite List Selection** menu in order to switch from one list to another. Select the desired list and press the **OK** button. Highlight a channel in the list and press the **OK** button to watch.

To add the currently watched channel to one of your favourite lists select the desired favourite list as described above and press the **Menu** button on the remote. Then enter the **Channels** menu, highlight **Add to My Favorites** option and press **OK**. The channel will be added to the selected favourite list. To remove that channel from the list open the favourite list, highlight the channel and press **Blue** button. In this way only the currently watched channel can be added or removed.

Programme Guide

By means of Electronic Programme Guide (EPG) function of your TV you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

In order to access the Electronic Programme Guide on the Home Screen press the **EPG** button on the remote. Electronic Programme Guide is also available in Live TV mode. You can switch to Live TV mode by either launching the **Live TV** application on the Home Screen or selecting **Channels** input source from the **Inputs** menu on the Home Screen. To access the programme guide while in Live TV mode, press the **EPG** button on your remote.

Use the directional buttons to navigate through the programme guide. You can use the **Up/Down** directional buttons or **Programme +/-** buttons to switch to previous/next channel on the list and **Right/Left** directional buttons to select a desired event of the currently highlighted channel. If available, the full name, start-end time and date, genre of the highlighted event and a brief information about it will be displayed on the bottom of the screen.

Press **Blue** button to filter the events. Due to the large variety of filter options you can find events of the desired type quicker. Press **Yellow** button to see detailed information on the highlighted event. You can also use Red and Green buttons to see events of previous day and next day. The functions will be assigned to the coloured buttons on the remote when they are available. Follow the on-screen informations for accurate button functions.


The guide can not be displayed if TV input source is blocked from the **Settings>Channel-Parental Controls>Inputs Blocked** menu in Live TV mode or on Home Screen.

Connecting to the Internet


You can access the Internet via your TV by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured from **Settings>Network & Internet** menu. You can also highlight the **Connected/Not Connected** icon on the Home screen and press **OK** to access this menu. For further information refer to **Network & Internet** section under the title of **Home Screen**.

Wired Connection

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the rear side of your TV. The status of the connection under the **Ethernet** section in the **Network & Internet** menu will change from **Not connected** to **Connected**.



1. Broadband ISP connection
 2. LAN (Ethernet) cable
 3. LAN input on the rear side of the TV
- You might be able to connect your TV to a network wall socket depending on your network's configuration. In that case, you can connect your TV directly to the network using an Ethernet cable.



1. Network wall socket
2. LAN input on the rear side of the TV

Wireless Connection

A wireless LAN modem/router is required to connect the TV to the Internet via wireless LAN.

Highlight **Wi-Fi** option in the **Network & Internet** menu and press **OK** to enable wireless connection. Available networks will be listed. For more information refer to **Network & Internet-Wi-Fi** section under the title of **Home Screen**.



1. Broadband ISP connection

A network with hidden SSID can not be detected by other devices. If you want to connect to a network with hidden SSID, highlight the **Add new network** option under the **Network & Internet** menu on the Home Screen and press **OK**. Add the network by entering its name manually using the related option.

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

Use a LAN connection for quicker data transfer between other devices like computers.

The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be affected by the distance between the TV and the WLAN wave conditions. DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

The Wireless feature of the TV supports 802.11 a,b,g,n & ac type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication

protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.

A stable connection speed is required to play back streaming content. Use an Ethernet connection if the wireless LAN speed is unstable.

Multi Media Player

On the Home Screen scroll to **Apps** row, select **Multi Media Player (MMP)** and press the **OK** button to launch.

Select the media type on the main media player screen. On the next screen, you can press the **Menu** button to access a list of new options while the focus is on a folder or a media file. Using the options of this menu, you can change the media type, sort the files, change the thumbnail size and turn your TV into a digital photo frame. You will also be able to copy, paste and delete the media files using the related options of this menu. Additionally you can switch the viewing style by selecting either **Normal Parser** or **Recursive Parser**. In **Normal Parser** mode the files will be displayed with folders if any available. So only the selected type of media files in the root folder or in the selected folder will be displayed. If there isn't any media files of the selected type, the folder will be assumed as empty. In **Recursive Parser** mode the source will be searched for all available media files of the selected type and the found files will be listed. Press the **Back/Return** button to close this menu.

While browsing for the video files a preview of the highlighted video will be displayed in a small window on the left side of the screen if the view style is set to **List View**. Press the **Blue** button to switch between the **List View** and **Grid View**.

From USB Connection

IMPORTANT! Back up the files on your USB storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USBs (e.g. FAT32, NTFS, HFS) may not be supported by the TV. The TV does not support FAT32 and NTFS disk formatting.

You can view your photos, text documents or play your music and video files installed on a connected USB storage device on the TV. Plug in the USB storage device to one of the USB inputs on the TV.

On the main media player screen select the desired media type. On the next screen, highlight a file name from the list of available media files and press the **OK** button. Follow the on-screen instructions for more information on other available button functions.

Note: *Wipe a file while before each playing and unplugging the device. Wipe will be performed on the file and may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.*

From a Mobile Device via DMR

Make sure that your mobile device is connected to the same network as your TV. On the TV, scroll to **Apps (MMP)** and press the **OK** button to launch. Select the media type on the main media player screen. On the next screen, press the **Blue** button to switch the List View layout. Then press the **Back** button. **DMR** (Digital Media Renderer) option will appear among the media type options. Highlight the **DMR** option and press the **OK** button. The TV is ready to receive the media file sent from your mobile device. On the mobile device, open the file you want to share and tap on the sharing icon or on the related option from the options menu of your mobile device. Available devices will be listed. Select your TV from the list. You can get the device name of your TV from the **Settings-Device Preferences>About** menu on the Home screen. If you desired, the name of the TV can also be changed by either selecting one of the predefined names or entering a custom name using the options of the **Device Name** menu. When the connection is successfully established, the selected media file will be played displayed on your TV.

USB Recording

To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature. To record long duration programmes such as movies, it is recommended to use USB Hard disk drives (HDDs). Recorded programmes are saved into the connected USB disk. If desired, you can store file recordings onto a removable storage device. These files will not be available to be played on your computer. You can play the recordings only via your TV.

Up Sync delay may occur during the timeshifting. Radio record is supported. If the writing speed of the connected USB disk is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available. It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes. Do not pull out the USB/HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD. Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result sometimes videos may freeze during playback.

If a recording starts from linear when teletext is on, a dialogue will be displayed. If you highlight **Yes** and press **OK** teletext will be turned off and recording will start.

Schedule List

You can add reminders or record timers using the **Schedule List** menu. You can access the **Schedule List** menu from the **Record** menu on the TV mode. Highlight **Schedule List** and press **OK**. Previously set timers will be listed if any available.

Press **Record** button to add a timer while the **Schedule List** menu is displayed on the screen. You can define the type of the timer by setting the **Schedule Type** option as **Reminder** or **Record**. When other parameters are set highlight **Add** and press **OK**. The timer will be added to the list.

If any available, you can also edit or delete the timers on the list. Highlight the timer of your choice and press **OK**. **Edit** and **Delete** options will appear at the bottom of the screen. Highlight the desired option and press **OK**. After you edited a timer you can choose either to replace it or add it as a new timer. If you choose the Replace option, the timer will be saved with the new settings. If you choose the Add option, the timer will be added to the list as a new timer. Highlight **Replace** or **Add** according to your preference and press **OK** to proceed. When you choose **Delete** option, the timer will be deleted and will be displayed on the screen. Highlight **Yes** and press **OK** to delete the selected timer.

A warning message will be displayed if the time intervals of two timers overlap. You can not set more than one timer for the same time interval.

Press **EXIT** button to close the Schedule List.

CEC

With CEC function of your TV you can operate a connected device with the TV remote control. This function uses HDMI CEC (Consumer Electronics Control) to communicate with the connected devices. Devices must support HDMI CEC and must be connected with an HDMI connection.

The TV comes CEC function switched on. Make sure that all CEC settings are properly set up on the connected CEC device. The CEC functionality has different names on different brands. CEC function might not work with all devices. If you connected a device with HDMI CEC support to your TV, the related HDMI input source will be renamed with the connected device's name.

To operate the connected CEC device, select the related HDMI input source from the **Inputs** menu on the Home Screen. Or press the **Source** button if the TV is in Live TV mode and select the related HDMI input source from the list. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press the **Source** button, which will still be functional, on the remote and switch to another source.

The TV remote is automatically able to control the device once the connected HDMI source has been selected. However not all buttons will be forwarded to the device. Only devices that support CEC Remote Control function will respond to the TV remote control. The TV supports also ARC(Audio Return Channel) feature. This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and the audio system (AV receiver or speaker system). Connect the audio system to the HDMI2 input on the TV to enable ARC feature.

In order to activate ARC feature the **Speakers** option should be set as **External Audio System**. You can access this option from the **TV options**. You can **Settings-Device Preferences-Sound menu** on Live TV mode or from **Settings-Device Preferences-Sound menu** on the Home Screen. When ARC is active, TV will mute its other audio outputs automatically. So you will hear audio from connected audio device only (same as other optical or co-axial digital audio outputs). The volume control buttons of the remote will be directed to connected audio device and you will be able to adjust the volume of the connected device with your TV remote.

Note: ARC is supported only via the HDMI2 input.

The CEC functions are set to **On** by default. To switch off completely do the following:

- 1- Enter the **Settings-Device Preferences-Inputs** menu on the Home Screen or **TV options-Settings-Device Preferences-Inputs** menu in Live TV mode.

- 2- Scroll down to **Consumer Electronic Control (CEC)** section. Highlight **HDMI control** option and press **OK**.

Google Cast

With the built-in Google Cast technology you can cast the content from your mobile device straight to your TV. To play mobile device via Google Cast feature, you need to connect your TV to your android device. Select Cast screen option on your android device. Available devices will be detected and listed. Select your TV from the list and tap on it to start casting. You can get the network name of your TV from the **Settings-Device Preferences>About** menu on the Home screen. **Device name** will be one of the shown articles. You can also change the name of your TV. Highlight **Device name** and press **OK**. Then highlight **Change** and press **OK** again. You can either select one of the predefined names or enter a custom name.

To cast your device's screen to the TV screen...

1. On your android device, go to **Settings** from the notification panel or home screen
2. Tap on **Device Connectivity**

3. Tap on the 'Easy projection' and enable 'Wireless projection'. Available devices will be listed.
4. Select the TV you would like to cast to

or

1. Slide down the notification panel
2. Tap on 'Wireless projection'

3. Select the TV you would like to cast to if the mobile app is Cast-enabled, such as YouTube, Dailymotion, Netflix, you can cast your app to your TV. On the mobile app, look for the Google Cast icon and tap on it. Available devices will be detected and listed. Select your TV from the list and tap on it to start casting.

To cast an app to the TV screen...

1. On your smartphone or tablet, open an app that supports Google Cast
2. Tap the Google Cast icon
3. Select the TV you would like to cast to
4. The app you selected should start playing on TV

Notes:

Google Cast works on Android and iOS. Make sure that your mobile device is connected to the same network as your TV. The menu options and names for Google Cast function on your Android device can differ from brand to brand and can vary slightly with firmware. Refer to your device's manual for detailed information on Google Cast function.

HBBTV System

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a standard and seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HbbTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, interactive advertising, personalized advertising, social networking and other multimedia applications. HbbTV applications are available on channels where they're applied to the content. The HbbTV applications are generally launched with the press of a coloured button on the remote. Generally a small red button icon will appear on the screen in order to notify the user that there is an HbbTV application on that channel. Press the button indicated on the screen to launch the application. HbbTV applications use the buttons on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some buttons are owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a teletext application where the numbers indicate teletext pages.

HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD

(video on demand) and catch-up TV services. The OK (play/pause), Stop, Fast forward, and Rewind buttons on the remote control can be used to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the **HBBTV Settings>TV Options>Advanced Options>Menu** in Live TV mode.

Quick Standby Search

If earlier an automatic search is performed, your TV will search for new or missing digital channels at 05:00 am every morning while in quick standby mode. Any new found broadcasts will be added to the channel list and missing ones will be deleted if you confirm at the next power on. The search will be performed for the selected mode in the **Channels-New Channels** **Analogue-Tuner** menu in Live TV mode. This feature will not be functional if the TV is in standby mode.

Software Update

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal or via Internet.

To experience the best use of your TV and benefit from the latest improvements make sure your system is always up to date.

Software update via Internet

On the Home Screen enter the **Settings>Device Preferences>About** menu in order to update your Android system version. Move the focus to the **System update** option and press OK. You will be informed about the system status and the time at which the device was last checked for an update will be displayed. The **Check for update** option will be highlighted, press OK if you want to check for an available update.

Over Air Download (OAD) (*)

() OAD and Manual OAD options may not be available depending on the selected country during the initial setup process.*

In Live TV mode enter the **TV Options>Advanced Options>OAD** menu. You can enable/disable **Auto Download** option for a firmware upgrade.

To start a manual download Highlight **Manual OAD Download** option in the **TV Options** menu and press the OK button to start a search for an available firmware upgrade through the DTV broadcast signals manually.

Note: Do not unplug the power cord during the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

Troubleshooting & Tips

TV does not switch on

- Make sure the power cord is plugged in securely to power outlet.
- Disconnect the power cable from the power outlet. Wait for one minute then reconnect it.
- Press the **StandbyOn** button on the TV.

TV does not respond to the remote control

- The TV requires some time to start up. During this time, the TV does not respond to the remote control or TV controls. This is normal behaviour.
- Check if the remote control is working by means of a mobile phone camera. Put the phone in camera mode and point the remote control to the camera lens. If you press any key on the remote control and you notice the infra red LED flicker through the camera, the remote control is working. The TV needs to be checked.

If you do not notice the flickering, the batteries may be exhausted. Replace the batteries. If the remote is still not working, the remote control might be broken and needs to be checked.

This method of checking the remote control is not possible with remote controls which are wirelessly paired with the TV.

No Channels

- Make sure that all cables are properly connected and that the correct network is selected.
- Make sure that the correct channel list is selected.
- Make sure that you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning.

No picture / distorted picture

- Make sure that the antenna is properly connected to the TV.
- Make sure that the antenna cable is not damaged.
- Make sure that the correct device is selected as the input source.
- Make sure that the external device or source is properly connected
- Make sure that the picture settings are set correctly.
- Loud speakers, unearthed audio devices, neon lights, high buildings and other large objects can influence reception quality. If possible, try to improve the reception quality by changing the antenna direction or moving devices away from the TV.
- Change to a different picture format, if the picture does not fit the screen
- Make sure that your PC uses the supported resolution and refresh rate.

No sound / poor sound

- Make sure that the sound settings are correctly set.
- Make sure that all cables are properly connected.
- Make sure that the volume is not muted or set to zero, increase the volume to check.
- Make sure that the TV audio output is connected to the audio input on the external sound system.
- Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from **Sound** menu.

Input sources - can not be selected

- Make sure that all cables are properly connected.
- Make sure that the device is connected to the TV.
- Make sure that you select the right input source which is dedicated to the connected device.

VGA Input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

Index	Resolution	Frequency
1	640x480	60Hz
2	640x480	72Hz
3	640x480	75Hz
4	800x600	56Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	72Hz
7	800x600	75Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	70Hz
10	1024x768	75Hz
11	1152x864	75Hz
12	1280x768	60Hz
13	1280x768	75Hz
14	1280x960	60Hz
15	1280x960	75Hz
16	1280x1024	60Hz
17	1280x1024	75Hz
18	1360x768	60Hz
19	1366x768	60Hz
20	1400x1050	59Hz
21	1400x1050	60Hz
22	1400x1050	75Hz
23	1440x900	60Hz
24	1440x900	75Hz
25	1600x1200	60Hz
26	1680x1050	59Hz
27	1680x1050	60Hz
28	1920x1080	60Hz

AV and HDMI Signal Compatibility

Source	Supported Signals
Composite / Back AV	SECAM
	NTSC4.43
	NTSC3.58
	480i, 480p, 60Hz
Component / Y/PbPr	576i, 576p, 50Hz
	720p, 50Hz, 60Hz
	1080i, 50Hz, 60Hz
	480i, 60Hz
HDMI	480p, 60Hz
	576i, 576p, 50Hz
	720p, 50Hz, 60Hz
	1080i, 50Hz, 60Hz
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	1080p
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	3840x2160p
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	4096x2160p

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Supported File Formats for USB Mode

Video

Video Codec	Resolution	Bit Rate	Profile	Container
MPEG 1/2	1080P@60fps	80Mbps	MP@HL	MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), MPEG transport stream (ts, .trp, .tp), MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, .3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
MPEG4	1080P@60fps	40Mbps	- Simple Profile - Advanced Simple Profile@Level 5 - GMC is not supported	MPEG program stream (MPG, MPEG), MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, .3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
Sorenson H.263	1080P@60fps	40Mbps		FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.263	1080P@60fps	40Mbps		MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (mkv)
H.264	4096x2176@60fps 1080P@60fps	135Mbps	- Main Profile - High Profile @Level 5.1	FLV (.flv), MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, .3gp), MPEG transport stream (ts, .trp, .tp), ASF (asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (mkv)
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Main/Main10 Profile, High Tier @Level 5.1	MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, .3gp), MPEG transport stream (ts, .trp, .tp), MKV (mkv)
MVC	1080P@30fps	80Mbps	Jzhun profile @ Level 6.0	MPEG transport stream (ts, .trp, .tp)
AVS	1080P@60fps	40Mbps	Broadcasting profile@Level 6.0, 1.08.60	MPEG transport stream (ts, .trp, .tp)
AVS+	1080P@60fps	50Mbps		MPEG transport stream (ts, .trp, .tp)
WMV3	1080P@60fps	40Mbps		ASF (asf), AVI (.avi), MKV (mkv), WMV (.wmv)
VC1	1080P@60fps	40Mbps	- Advanced Profile @ Level 3 - Simple Profile - Main Profile	MPEG program stream (MPG, MPEG), MPEG transport stream (ts, .trp, .tp), ASF (asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (mkv)
Motion JPEG	1080P@30fps	10Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, .mov), MKV (mkv), ASF (asf)
VP8	1080P@60fps	20Mbps		MKV (mkv), WebM (.webm)
VP9	4096x2176@60fps	100Mbps	Profile02	MKV (mkv), WebM (.webm)
RV30/RV40	1080P@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb)

Audio

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Up to 2	32Kbps ~ 448Kbps		Movie: AVI (.avi), ASF (asf), Matroska (.mkv), MPEG transport stream (ts, .trp, .tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG) Music: MP3 (.mp3), WAV (.wav)

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
MPEG1/2 Layer2	192kHz ~ 48kHz	Up to 2	80kpbs ~ 384kpbs	Movie: AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), MPEG transport stream (.ts, .tp), MPEG program stream (.ts, .tp), DAT, VOB, MPG, MPEG) Music: MP3 (.mp3), WAV (.wav)	
MPEG1/2 Layer3	192kHz ~ 48kHz	Up to 2	80kpbs ~ 320kpbs	Movie: AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG program stream (.ts, .tp), MPEG program stream (.ts, .tp), MPG, MPEG, FLV (.flv), SWF (.swf) Music: MP3 (.mp3), WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
AC3	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	Up to 5.1	32kpbs ~ 640 kpbs	Movie: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG program stream (.ts, .tp), MPEG program stream (.ts, .tp), DAT, VOB, MPG, MPEG) Music: AC3 (.ac3), MP4 (.m4a)	
EAC3	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	Up to 5.1	32kpbs ~ 6	Movie: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG program stream (.ts, .tp), MPEG program stream (.ts, .tp), DAT, VOB, MPG, MPEG, FLV (.flv), SWF (.swf) Music: AAC (.aac), MP4 (.m4a)	
AAC-LC, HEAAC	8kHz ~ 48kHz	Up to 5.1		Movie: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Music: ASF (.vma)	WMA7, WMA 8, WMA9, Standard
WMA	8kHz ~ 48kHz	Up to 2	128kpbs ~ 320kpbs	Movie: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Music: ASF (.vma)	No LBR mode
WMA 10 Pro M0	48kHz	Up to 2	< 192kpbs	Movie: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Music: ASF (.vma)	
WMA 10 Pro M1	48kHz	Up to 5.1	< 384kpbs	Movie: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Music: ASF (.vma)	
WMA 10 Pro M2	96kHz	Up to 5.1	< 768kpbs	Movie: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Music: ASF (.vma)	
VORBIS	Up to 48kHz	Up to 2		Movie: Matroska (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Music: MP4 (.m4a), OGG (.ogg)	Supports stereo decoding only
DTS	Up to 48kHz	Up to 5.1	< 1.5Mbps	Movie: MPEG transport stream (.ts, .tp), DAT, VOB, MPG, MPEG, MP4 (.mp4, .mov), Matroska (.mkv)	

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
LPCM	8kHz ~ 48kHz	Up to 5.1	64kpbs ~ 1.5Mbps	Movie: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport stream (.ts, .tp), MPEG program stream (.ts, .tp), DAT, VOB, MPG, MPEG) Music: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8kHz ~ 48kHz	Up to 2	38.4kpbs	Movie: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Music: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
G711 Aμ-law	8kHz	Up to 2	64kpbs ~ 128kpbs	Movie: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Music: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
LBR (cook)	8kHz, 11.025kHz, 22.05kHz, 44.1kHz	Up to 5.1	8kpbs ~ 128kpbs	Movie: RM (.rm, .rmvb)	
FLAC	8kHz-96kHz	Up to 5.1	< 1.6Mbps	Movie: Matroska (.mkv, .mka) Music: FLAC (.flac)	
DTS LBR	12kHz, 22kHz, 24kHz, 44.1kHz, 48kHz	Up to 5.1	up to 2Mbps	Movie: MP4 (.mp4, .mov)	
DTS XLL	Up to 96kHz	Up to 6		Movie: MPEG transport stream (.ts, .tp), MP4 (.mp4, .mov)	
DRA	8kHz-96kHz	Up to 7.1	< 153.9kpbs	Movie: MPEG transport stream (.ts, .tp)	

Picture

Image	Photo	Resolution (width x height)
JPEG	Base-line Progressive non-interface	15360x8640 (1920x8 x 1080x8) 1024x768 960x640
PNG	Interface	1200x800 960x640
BMP	Base-line	15360x8640 (1920x8 x 1080x8)
MPO	Progressive	1024x768
GIF		6400x4800 (800x8 x 600x6)

Subtitle

Internal

File Extension	Container	Subtitle Codec
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	DVD Subtitle
ts, trp, tp	TS	DVB Subtitle
mp4	MP4	DVD Subtitle UTF-8 Plain Text
mkv	MKV	ASS SSA VobSub UTF-8 Plain Text
avi	AVI(1.0, 2.0), DivX, 1, 2	XSUB ASUB+

External

File Extension	Subtitle Parser	Remark
srt	SubRip	
ssa/ ass	SubStation Alpha	
.srt	SAMI	
sub	SubViewer MicroDVD DVDVideoSystem Subdvd (VobSub)	SubViewer 1.0 & 2.0 Only
.txt	TMPlayer	

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	56Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768				x		x
1280x768		x				x
1280x860		x				
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024		x		x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Country Restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.

Country	Restriction
Bulgaria	General authorization required for outdoor use and public service
Italy	If used outside of own premises, general authorization is required
Greece	In-door use only for 5470 MHz to 5725 MHz band
Luxembourg	General authorization required for network and service supply(not for spectrum)
Norway	Radio transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund
Russian Federation	In-door use only
Israel	5 GHz band only for 5180 MHz-5320 MHz range

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for 5 GHz wireless LAN's.

Licences

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright ©1992-2019 Dolby Laboratories. All Rights reserved.

Google, Android, Android TV, Chrome cast, Google Play and YouTube are trademarks of Google LLC. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "CI Plus" Logo is a trademark of CI Plus LLP. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Disposal Information

[European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]


If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge. **Note:** The Sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products
2. Battery

Tartalomjegyzék

Bevezetés	4
A készülék tartozékai	4
Állvány szerelése és felfüggesztése	5
Egyéb kapcsolatok	6
A televízió be-/kikapcsolása	7
A TV vezérlése és működtetése	8
Első telepítés vezérlő	9
Beállítások	14
Hálózat és Internet	14
Csatola	14
Fröcc és bejelentkezés	17
Alkalmazások	17
Készletkezelési preferenciák	17
Csatlakozás az Internethez	22
Multi Media Lejátszó	23
USB kapcsolattól	23
Mobileszközről DMR-en keresztül	24
USB felvétel	24
Azonnali felvétel	24
Felvett programok megnézése	24
Időeltolások felvétel	24
Lemezformátum	25
Ujlesztési lista	25
CEC	25
Google Cast	26
HBBT rendszer	26
Gyors készletelési keresés	26
Hibaértesítés és típusok	27
VGA bemenet (jelkenő kijelzőmódok)	29
AV és HDMI jelkompatibilitás	29
Támogatott fájlformátumok USB mód esetén	30
Video	30
Audio	30
Kép	32
Felirat	33
Támogatott DV felbontások	33
Aratmánytáblát tájékoztató	35

• Az állvány csavaroknál van ellátva, huzza meg a csavarokat, hogy megakadályozza a TV előresíntését. Ne huzza túl a csavarokat, és szorítsa fel megfelelően az állványgumikat.

• Az elemeket ne dobjja tűzbe, vagy árammal töltesse vesztélyes vagy golyókörrel áramoztatott.

FIGYELEM

- Az akkumulátorokat nem szabad kitenni túlzott hőmérsékletnek, mert az élettartamuk csökken.

FONTOS - Kériük, telepítés vagy

Az utasításokat!
A FÜGYELEM: Ezt a készüléket olyan személyek használhatják, akik felismerik a készülék jelzéseit, és megértik a használati utasításokat. A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást.

	Vigyázat	Súlyos sérülés vagy halál veszélye
	Áramütés veszélye	Veszélyes feszültség kockázata
	Karbantartás	Fontos karbantartási alkatrész

A termék levő jelölések

Az alábbi szimbólumokat használjuk a terméknek a korróziós, öntérszékések és biztonsági előírások jelölésére. Minden nagyíratott figyelembe kell venni, ahol a termék csak kapcsolódó jelöléseket tartalmaz. Biztonsági okokból vegye figyelembe azokat az információkat.

II. kategóriájú bontórendszer: Az készüléket úgy terveztük, hogy nem igényel biztonságos szállításra az elektromos földeléshez.

Leszélyes, áram alatti csatlakozás: A megfelelő csatlakozás(ok) normál üzemi körülmények között veszélyes(ek).

tápkábel / dugót nedves kézzel, mert ez rövidzárlatot vagy áramütést okozhat. Soha ne készítsen csomót a tápkábelben, és ne kösse össze más vezetékekkel. Ha

serült, ki kell oserelni, ezt csak szakkepzett személyzet végezheti.

1. kategóriájú lézertermék

FIGYELEM

Ne nyelje le az elemet, Kémiai égésveszély! A termék vagy a termékkel szállított tartozékok érmo-/gombes-

lemet tartalmazhatnak. Az érme-/gombelem lenyelése mindössze 2 órán belül súlyos belső égési sérüléseket okozhat, és halálhoz vezethet.

Az új és használt elemek gyermekektől távol tartandók. Ha az elemtartó rekesz nem záródik biztonságosan, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől!

Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelte vagy azok a test bármely részébe kerültek, azonnal forduljon orvoshoz.

A televízió leeshet, súlyos személyi sérülést vagy halált okozva. Számos sérülést, különösen gyermekeket, el

- MINDIG használjon székényeket vagy állványokat, vagy a televízió gyártója által ajánlott rögzítési módszereket.

- MINDIG olyan bútorokat használjon, amelyek biztonságosan tartják a televíziót.
- MINDIG győződjön meg arról, hogy a televízió nem

- MINDIG oktassa ki a gyerekeket a bútorra mászás veszélyeiről, nehogy elérjék a televíziót vagy annak nyúlik túl az azt tartó bútor szélén.

- MINDIG úgy vezesse a kábeleket és kábeleket, amelyek a televízióhoz vannak csatlakoztatva, hogy azokba ne lehessen elbottlani, azok ne legyenek meghúzhatók

- SOHA ne helyezze a televíziót instabil helyre.
- SOHA ne helyezze a televíziót magas bútorra (például

mind a bútorokat, mind a televíziót megfelelő tartóhoz rögzítené.

- SOHA ne helyezzen olyan tárgyat, amelyre a gyermekek emelkedhetnek el.

felhasználhatók, például játékok és távirányítók, a televízió tetelére vagy a bútorra, amelyre a televíziót helyezte. Ha a meglévő tévékészüléket megtartja és áthelyezi, a

Az épület gépészeti védőföldeléséhez a fővezeték-csatlakozáson vagy más védőföldeléshez - és koaxiális kábel-

fentiekkel azonos szempontokat kell alkalmazni.

használó televíziós elosztórendszerhez - csatlakoztatott készülékeken keresztül csatlakoztatott készülék bizonyos körülmények között tűzveszélyt okozhat. Ezért a televíziós elosztórendszerhez való csatlakoztatást olyan

eszközön keresztül kell biztosítani, amely egy bizonyos frekvencia tartomány alatti elektromos szigetelést biztosít (galvanikus leválasztó).

Mag

FALRA SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

- A TV falra szerelése előtt olvassa el az utasításokat.
- A falra szerelhető kiegészítő kábelhez nem került megküldésre a TV-tel, beszerezze helyi kereskedőjétől.
- Ne helyezze a TV-t mennyezetre vagy földre falra.
- Használatát a megadott áll csavarokat és egyéb kiegészítőket.
- Húzza meg szorosan a falra szereléshez biztosított csavarokat, hogy megakadályozza a TV leesését. Ne húzza túl a csavarokat.

A felhasználói kézikönyv ábrái és illusztrációi csak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől. A termék kialakítása és specifikációja előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

Bevezetés

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Hamarosan élvezheti új tévékészülékét. Kérjük, bíztassa el figyelmesen az utasításokat! Fontos információkat tartalmaznak, amelyek elősegítik a tévékészüléke legjobb kihasználását, és biztosítják a biztonságos és helyes telepítést és működtetést.

A készülék tartozékai

- Távezérlő
- Elemek: 2 x AAA
- Útmutató

Jellemzők

- | | |
|--------------------------------|---|
| Távévezérlési színes televízió | Handkeresés (opcionális) |
| Android™ operációs rendszer | Teljesen beépített digitális földi sugárzású/kábel/műhold-TV (DVB-T-T2C/S-S2) |
| Google Cast | HDMI bemenetek más eszközök csatlakoztatásához |
| | HDMI aljzatok (HDMI 2.1 támogatás) |
| | USB bemenet |
| | Sztereo hangrendszer |
| | Teletext |

- Fejhallgató kapcsolat
- Automatikus programozó rendszer

- | | |
|---|--|
| Kézi hangolás | 802.11 a/b/g/n/ac beépített WLAN támogatás |
| Átvás időzítő | HbbTV |
| Be/Ki időzítő | |
| Kikapcsolási időzítő | |
| Kép ki funkció | |
| Nincs jel automatikus kikapcsolási funkció | |
| VGA bemenet | |
| Ethernet (LAN) az Internet-csatlakozáshoz és szerverhez | |

Ultra HD (UHD)

A TV támogatja az Ultra HD-t (Ultra High Definition, 4K néven is ismert), amely 3840 x 2160 (4K:2K) felbontást biztosít. Ez megengedi a Full HD (1920 x 1080) képek felbontását, vízszintes és függőleges irányban a Full HD TV képszámanak megduplázásával. Az Ultra HD tartalmakat a HDMI, az over-the-top (OTT) szolgáltatásokat, az USB bemeneteket, valamint a DVB-T2 és a DVB-S2 adások támogatják services.

Nagy dinamikus tartomány (HDR) / Hibrid
LogGamma (HLG)

[illegible]

Dolby Vision

A Dolby Vision™ drámai vizuális élményt nyújt, mint soha. A Dolby Vision™ drámai vizuális élményt nyújtó színt nyújtja, ami lehetővé teszi a színek közötti és árnyalatok közötti különbségek megjelenítését. A Dolby Vision™ drámai vizuális élményt nyújtó színt nyújtja, ami lehetővé teszi a színek közötti és árnyalatok közötti különbségek megjelenítését. A Dolby Vision™ drámai vizuális élményt nyújtó színt nyújtja, ami lehetővé teszi a színek közötti és árnyalatok közötti különbségek megjelenítését.

a kapszolo H

Version opcióit a TV Options>Settings>Device Preferences>Inputs (TV-beállítások>Beállítások>Készlelébállítások>Bemenetek) menüben EDID 2.0-ra vagy Auto EDID-re, hogy lássa a HDR/HLG tartalmat, ha a HDR/HLG tartalom HDMI bemeneten keresztül érkezik. A forrásszövegnek ebben az esetben is legalább HDMI 2.0a kompatibilitásnak kell lennie. A Picture Mode (képmód) menüben két előre meghatározott

Dolby Vision

(Sötét) mindkét jelnevet teszi a teljesszámmal számzó megduplázására a tartalmat úgy, ahogy az alkotó eredetileg tervezte, különböző környezet megvalósítási körülmények között. A Képmód beállítás megváltoztatásához nyomja meg a **Menu** (Menü) gombot, miközben nézi a Dolby Vision tartalmat, és lépjen a **Picture** (Kép) menübe. Miközben a Dolby Vision tartalmat egy alkalmaszóna keresztül nézi, kivéve a YouTube-t, a Netflix-et és a Multimediala lejátszót, nem tud hozzáférni a **Picture** (Kép) menühöz és nem tudja beállítani a **Picture Mode**-ot (Kép üzemmód).

Álvány telepí
falra szerelés

Összeállítás / A talp eltávolítása

Előkészületek

Előkészületek

/egyike ki az talp(aka)t és a TV-t a csomagolásból, és helyezi a TV-t munkaasztalra, a képernyőpanellel felfelé tisztá és puha ruhára (takaró stb.).

- Használjon sík és kemény asztalt, ami nagyobb, mint a TV.

A talp felszerelése

1. Helyezze az állvány(oka)t a tévékészülék hátoldalán lévő állvány rögzítési mintáira.

2. Helyezze be a megküldött csavarokat, és óvatosan húzza meg azokat, amíg az állvány nem illeszkedik megfelelően.

A talp eltávolítása a televízióról


A fali konzol használatakor vagy a TV-készülék táviracsomagolásakor a következő módon vegye le a táviracsomagolást.

- Helyezze a TV-t munkasztalra, a képernyőpánellel lefelé tiszta és puha ruhára. Hagyja az állvány(ok)at ülnyi a felület széle fölél.
- Csavarja ki az állvány(ok)at rögzítő csavarokat.
- Vegye ki az állvány(ok)at

A fali konzol használata során

A TV-je elő van készítve egy VESA-kompatibilis fali tartókonzol számára is. Ha ezt nem szállították le a TV-vel együtt, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval az ön általott fali tartókonzol megvásárlásához.


Furatok és méretek a falra szerelhető konzol beszereléséhez:



VESA FALRA SZERELÉSI MÉRTEK		
Furatköz méretek (mm)	Sz	M
	100	100
Csavar méretek		
Hossz (X)	min. (mm)	7
	max. (mm)	8
Menet (Y)	M4	

Antennakapsolat

Csatlakoztassa az antenna- vagy kábeltévé-csatlakozót az AERIAL INPUT (ANT) aljzathoz, amely a TV hátulján található.



1. Műhold
2. Antenna vagy kábel

 Ha egy készüléket szeretne csatlakoztatni a TV-hez, minden kapcsolat létesítése előtt ellenőrizze, hogy a TV és az eszköz is ki van-e kapcsolva. A kapcsolót a TV és az eszköz is ki kell kapcsolnia a készülékeket és az asználatja a zokat.

Egyéb kapcsolatok



Ha egy készülék csatlakoztatni a TV-hez, minden kapcsolót kikapcsolni, hogy a TV és az eszköz is ki van-e kapcsolva. A kapcsolót kiiktatása után bekapcsolhatja a készüléket és használniya azokat.

Csatlakozó	Típus	Kábel	Készlet
KOMPONENT	Komponens Video Csatlakozás (hatu)		
	HDMI Csatlakozás (hatu)		
	VGA Csatlakozás (hatu)		
AUDIO/VIDEO	Komponens Audio Csatlakozás (hatu)		
SPDIF	SPDIF (Optikai k) Csatlakozás (hatu)		
KOMPONENT	Komponens (Audio/Video) Csatlakozás (hatu)		
FM/LAN/VIDEO	Felhaladó Csatlakozás (oktati)		
	USB Csatlakozás (oktati)		
	CI Csatlakozás (oktati)		
LAN	Ethernet Csatlakozás (hatu)		

A tévé be-/kikapcsolása

Control power

Fontos! A TV-készülék 220-240 V AC, 50 Hz-es aljzatn való működésre terveztük.

Kicsomagolás után hagyja, hogy a TV-készülék elérje a környezeti szobanőmérsékletet, mielőtt a készüléket a hálózatra csatlakoztatná.

Csatlakoztatása a lápkábeli a hálózati aljzathoz. A TV automatikusan bekapcsol.

A TV készenléti módból való bekapcsolásához

Ha a TV készenléti módban van, a készenléti LED felkapcsolódik. A TV készenléti módból való bekapcsolásához:

- Nyomja meg a távvezérlőn a **Standby (készenléti)** gombot.
- Nyomja meg a tévén a vezérlőgombot. A TV ekkor bekapcsol.

A TV készenléti üzemmódba kapcsolása

A TV a vezérlőgombbal nem kapcsolható készenléti üzemmódba. Nyomja meg és tartsa benyomva a távvezérlőn a Standby (készenléti) gombot. A Kikapcsolás párbeszéd megjelenik a képernyőn. Jelölje ki az OK-t, majd nyomja meg az OK gombot. A TV készenléti üzemmódba kapcsol. To switch off the TV

A TV kikapcsolásához

A televízió teljes lekapcsolásához húzza ki a lápkábel az aljzatról.

Gyors készenléti üzemmód


A TV gyors készenléti üzemmódba kapcsolása érdekében

- Nyomja meg a távvezérlőn a Standby (készenléti) gombot.
- Nyomja meg ismét, majd menjen vissza üzemi módba.

• Nyomja meg a tévén a vezérlőgombot.

Nyomja meg ismét a vezérlőgombot, majd menjen vissza üzemi módba

A televízió irányítása és működtetése



A vezérlőgomb lehetővé teszi a TV gyors készenléti üzemmódjának irányítását.

Megjegyzés: A vezérlőgomb elhelyezkedése a modellől függően eltérő lehet.

A televízió kapcsolásához (gyors készenléti): A távvezérlő gyors készenléti módban kapcsolásához nyomja meg a vezérlőgombot.

A televízió kikapcsolásához (készenléti): A TV a vezérlőgombbal nem kapcsolható készenléti üzemmódba.

A televízió bekapcsolásához: Nyomja meg a vezérlőgombot, a TV bekapcsol.

Megjegyzés: A Live TV beállítások menü OSD Live TV módban nem jeleníthető meg a vezérlőgombbal.

Üzenetelés a távvezérlővel

Nyomja meg a távvezérlőn a Menü (Menü) gombot a Live TV beállítások menü megjelenítéséhez Live TV módban. Nyomja meg a Home (Főképernyő) gombot, az Android TV főképernyőjének megjelenítéséhez vagy az ahhoz való visszatéréshez. Használja az irányítógombokat a fókusz mozgásához, folytatás, módosítás a beállítások, majd nyomja meg az OK gombot. Választások végrehajtásához, állítsa be preferenciát, lépjen az almenübe, indítsa el egy alkalmazást stb. Nyomja meg a Return/Back (vissza) gombot, hogy visszalépjen az előző menüképernyőre.


Bemenet kiválasztása

Miután csatlakoztatottuk a rendszert a TV-hez, válogathatja a különböző bemeneti forrásokat. Nyomja meg egymás után a távirányítón a Source (Forrás) gombot, vagy használja az irányítógombokat, majd nyomja meg az OK gombot, hogy Live TV módban váltson különböző forrásokra. Vagy lépjen be a kezdőképernyőn az Input (Bemenetek) menübe, válassza ki a kívánt forrást a listából, és nyomja meg az OK gombot.

Csatornaváltás és hangrő

A Hangrő Volume (Hangrő) +/- gombok segítségével állíthatja be, és az csatornát Live TV módban a távvezérlő Programme (Program) +/- gombjaival válthatja.

Távvezérlő



Elemek behelyezése a távvezérlőbe

Távolítsa el a hátlapot az elemiartó rekesz felnyitásához.

Ehhez a következőket kell tennie:

- Helyezzen egy totál vagy más helyes tárgyat a fedél feletti lyukba, majd nyomja le. Ezután határozottan nyomja meg a fedelet, és csuszszta a nyíl irányába. Helyezzen be két 1.5 V-os AAA elemet. Ellenőrizze, hogy a (+/-) jelek meggyezzenek-ülvegen a helyes polaritással. Ne keverje a régi és új elemeket. Csak azonos vagy egyenértékű típusú csatlakozó. Helyezze vissza a hátlapot.

Készletbeli gomb

NYOMJA MEG ÉS TARTSA BENYOMVA A TÁVVEZÉRLŐN A STANDBY (KÉSZLETBELI) GOMBOT. A KÉPÁLLÁS PÉRBESZÉD MEGJELNIK A KÉPÉNYÉN. JELEIK KI AZ OK-T, MAJD NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT. A TV KÉSZLETTEL ÜZEMBEHOZHATÓ KAPCSOL. ROVIDEN NYOMJA MEG ÉS TARTSA BENYOMVA A TÁVVEZÉRLŐN A GYORS KÉSZLETBELI GOMBOT. A TÁVVEZÉRLŐN A GYORS KÉSZLETBELI GOMB VAGY KÉSZLETBELI MODUS KAPCSOLÁSHOZ.

Első telepítés varázslója

Figyelmeztetés: Az első lépésként folyamatosan végrehajtáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A távvezérlő első használata előtt a távvezérlő beállítását, nyitását és felállítását.

Az első bekapcsolásakor az első beállítás megkezdése előtt a képernyőn megjelenik a TV-gépezet. Kövesse az utasításokat, hogy a távvezérlő beállítását, nyitását és felállítását. A távvezérlő beállítását, nyitását és felállítását a TV-nél megkezdés. Tovább tartó lépésekhez a TV-nél megkezdés. A képernyőn megjelenő utasításokhoz és a beállítás indításához nyomja meg a **Back/Return** (Vissza) gombot.

1. Üdvözlő üzenet és nyelv kiválasztása

"Welcome" (Üdvözlő) üzenet a felsorolt nyelv kiválasztási opciókat együtt jelenik meg a képernyőn. Válassza ki a kívánt nyelvet a listából, és nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

2. Gyors telepítés

Ha korábban nem csatlakoztatta TV-jét az internethez, Ethernet-n keresztül akkor megjelenik egy képernyő, ahol Android telefonjának WLAN hálózathoz és Google fiókját kívánt-e a tv-készletre. Jelölje ki a Continue-t (Folytat) a folytatás megkezdéséhez. Ha nem, akkor a TV-t a távvezérlővel csatlakoztassa a WLAN hálózathoz. A folytatás megkezdéséhez kövesse a képernyőn és a telefonján megjelenő utasításokat. Ezt a lépést ki is hagyhatja a Ship (Kihagyás) opcióval. Ez ebben a lépésben elvégzett beállításoktól függően egyes lépések kihagyhatók.

Ha előzőleg csatlakoztatta TV-jét az internethez, Ethernet-n keresztül, akkor megjelenik egy üzenet, amely szerint csatlakoztatva van. Döntött úgy, hogy folytatja a vezetékes kapcsolatot, vagy hálózati vezeték nélküli kapcsolatot. Jelölje ki a Change network-öt (Hálózati módosítás), és nyomja meg az OK gombot, ha vezetékes kapcsolatot helyett vezeték nélküli kapcsolatot szeretne használni.

3. Hálózati kapcsolat

Automatikusan a következő lépésre irányítja, ha ezen a ponton TV-jét Ethernet-n keresztül csatlakoztatja a hálózathoz. Ha nem szeretné ezt, akkor a képernyőn az alábbi lépéseket követheti. Hálózati csatlakoztatás és felállítás a következőképpen: Válassza ki a WLAN hálózati listából, és nyomja meg az OK gombot csatlakoztatáshoz. Ilya be a jelzők a virtuális billentyűzettel segítségével, ha a hálózati jelzők/vételek. Válassza az Other network (Más hálózati) lehetőséget a listából, ha a csatlakoztatni kívánt hálózati rejlett SSD-vel rendelkezik.

Ha ezen a ponton nem kíván az internethez csatlakozni, azt a lépést ki is hagyhatja a Ship (Kihagyás) opcióval. Később csatlakozhat az internethez a kezdőképernyőn Settings (Beállítások) menüjének Network & Internet

(Hálózat és Internet) menüpontján keresztül, vagy Live TV módban a TV options (TV opciók) menüben. Ez a lépés kimarad, ha az előző lépésben internetkapcsolatot hozott létre.

4. Jelenkezés a Google fiókjába

Ha a kapcsolat sikeres, a következő képernyőn bejelentkezhet Google fiókjába. A Google-szolgáltatások használatához be kell jelentkeznie egy Google-fiókba. Ez a lépés kimarad, ha az előző lépésben nem hozott létre internetkapcsolatot, vagy ha már a gyorsbeállítás lépés során bejelentkezett a Google fiókjába. Bejelentkezni új alkalmasokat fedezhet fel a videók, a zene és a játékok számára a Google Play-en; személyre szabott ajánlásokat szerezhet olyan alkalmazásokkal, mint a YouTube; megvásárolhatja vagy bére veheti a legújabb filmeket és műsorokat a Google Play Movies & TV-n; hozzáférhet szórakoztató műsorokhoz és irányításhoz a médiát. Jelölje ki a Sign In-t (Bejelentés), majd nyomja meg az OK gombot a folytatáshoz. A beállási opciók meg az OK gombot a folytatáshoz. A beállási opciók az alábbiak:

- **Hálózati telefonját vagy számítógépét:** A bejelentkezéshez használhatja a telefonját, vagy számítógépén lévő böngészőt. Jelölje ki ezt az opciót, majd nyomja meg az OK gombot. A televízió képernyőn megjelenik egy kód.

- Győződjön meg arról, hogy telefonja vagy számítógépe ugyanabban a hálózaton van, mint a TV. Nyissa meg az adott webhelyet (android.com/ setup, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat) a legfrissebb weboldalt URL-jéhez) telefonja vagy számítógépe böngészőjében, és írja be a TV-mozgató URL-jét a böngészőbe.

- Képernyőn látható kódot a kapcsolódó beviteli mezőbe. A folyamat végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- **Használja a távvezérlőt:** Ezzel a lehetőséggel bejelentkezhet Google fiókjába e-mail címmel, vagy telefonos számának és elszárvának megadásával.

- Ha ezen a ponton nem kíván bejelentkezni Google fiókjába, azt a lépést ki is hagyhatja a Ship (Kihagyás) opcióval.

5. Szolgáltatások feltételek

Ezután megjelenik a Szolgáltatások feltételek képernyő. A folytatással elfogadja a Google Alapján Szolgáltatások Feltételeit, a Google AdWords-t, a Google Analytics-t, a Google Account-ot (Elfogad), és nyomja meg az OK gombot a távvezérlőn a megérkezéséhez és a folytatáshoz. Ezen a képernyőn meg is tekintheti a **Szolgáltatások feltételeit**, az **Adatvédelmi irányelveket** és a **Szolgáltatások feltételeit**. A tartalom megjelenítéséhez internetkapcsolat szükséges. Megjelölheti egy üzenet, amely megmutatja a webhely címet, ahol ezek az információk megtekinthetők, ha nem áll rendelkezésre internet-hozzáférés.

Stereo és Surround opciók. Jelölje ki a kívánt opciót, és nyomja meg az **OK** gombot a beállításához.

Dolby Audio feldolgozás: A Dolby Audio Processing segítségével javíthatja TV-jének hangminőségét. Nyomja meg az OK gombot az opciók megtekintéséhez és beállításához. Néhány más hangbeállítás is elérhető a Dolby Audio hangbeállítások menüjében. A Dolby Audio hangbeállítások nem elérhetők, és szürkén jelennek meg, ha a TV nem támogatja a Dolby Audio feldolgozást.

Dolby Audio feldolgozás: Jelölje ki ezt az opciót, majd nyomja meg az OK gombot a funkció beállítását követően.

kikapcsolásához.

[illegible]

Visszaállítás alapértelme: Visszaállítja az összes hangbeállítást a gyári alapértelmezésre.

gy rendelkezésre áll. A használati részletekkel

Hangszóró: Kapcsolja be ezt az opciót, ha az audio kommentárt a TV hangszóróiról kívánja hallgatni.

Fejhallgató: Kapcsolja be ezt az opciót, ha az audio kommentár hangját a TV fejhallgató-kimenetére kívánja irányítani.

Hangerő: Állítsa be az audio kommentár hangerőjét a kívánt szintre. **Paszttás és elhagyás:** Kapcsolja be ezt az opciót, ha tisztább hangot szeretne hallani az audio kommentárról, ha az műsorszórásról Keresztül

ad), és nyomja meg az **OK** gombot. Olvassa el a
 írást, jelölje ki a Continue-t (Folytat), majd nyomja
 meg az **OK** gombot a folytatáshoz. Jelölje ki az **On-**
 t az aktiváláshoz, vagy az **Off-**ot (ki) a deak-

álláshoz és nyomja meg az **OK**-t. Tárolási módban TV-készülék beállításai az árúház környezetére szelnek konfigurálva, és a támogatott szolgáltatások

[illegible]

Távvezérlő és kiegészítők

pervizorkímélő: Beállít képernyő és alszik módban az óra your televízió. Választhat képernyővédőt, állíthatja a képernyővédő várakozási idejét.

[illegible]

A csatlakoztatott eszközök ugyancsak itt kerülnek felsorolásra. Egy készségtér levezetáshoz, jelölje ki azt, majd nyomja meg az OK-t. Jelölje ki az Unpair (Szétválasztás) opciót, majd nyomja meg az OK gombot. Ezután válassza az OK-t, és nyomja meg ismét az OK gombot az eszköznek a televíziótörténi levezetáshoz. Megváltoztatnia a csatlakoztatott eszköz nevét is. Jelölje ki a Készülékét és nyomja meg az OK gombot, majd jelölje ki a Change Name- (Név megváltoztatása) és ismét nyomja meg az OK gombot. Az eszköz nevének megváltoztatáshoz nyomja meg ismét az OK gombot a virtuális billentyűzt használva.

Csatornalista

Csatornalista

A televízió rendez minden, a csatormistában tárolt csatormát. Nyomja meg az **OK** gombot a csatormalista megjelenítéséhez Live TV módban. A lista lefelé görgetéséhez nyomja meg a piros gombot, vagy a lefelé irányított nyíl gombot. A lista felé a zöld gombot.

Szükség esetén szűrheti vagy rendezheti a csatákat, vagy kereshet egy csatát a **Select More** (Több Nyomja meg a sárga gombot a **Select More** (Több kiválasztása) opció megjelenítéséhez. Az elérhető opciók: **Select Type** (típus kiválasztása), **Sort** (rendezés), **Find** (keresés). Előfordulhat, hogy a **Sort** (rendezés) opció nem elérhető a kiválasztott csatákról függően, az első telemtípi felvétel során.

A csatornák szűrése érdekében jelölje ki a **Select Type-**ot (Típus választása), majd nyomja meg az **OK** gombot. Válassza hat a **Digital, Radio, Free, Encrypted, Analogue és Network** (Digitális, Rádió, Ingyenes, Titkosított, Analóg és Hálózati) opciók közül a csatornatípus szűréséhez, vagy a **Broadcast** (műsorszórás) opció kiválasztásához megtekintheti valamilyen telepített csatornát a csatornalistában.

A csatornák rendezéséhez jelölje ki a **Sort-ot** (rendezés), majd nyomja meg az **OK** gombot. Válasszon az elérhető lehetőségek közül, majd nyomja meg ismét az **OK** gombot. A csatornák rendezése az Ön választása szerint történik.

Csatorna kereséséhez jelölje ki a **Find-ot** (keres), majd nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik a virtuális

billentyűzet. Írja be a keresni kívánt csatorna nevét a billentyűzetre, majd a billentyűzet segítségével a kívánt csatornát válassza ki. A kiválasztott csatorna neve megjelenik a kijelzőn. A kiválasztott csatorna neve mellett a csatorna típusa is látható. A kiválasztott csatorna neve mellett a csatorna típusa is látható. A kiválasztott csatorna neve mellett a csatorna típusa is látható.

Megjegyzés: Ha a Select Type (Kiválasztás típusa) menüben a Broadcast kivételével bármelyik opciót választotta, akkor csak a távvezérlő Program +/- gombjaival görgetheti a csatornalistában jelenleg szereplő csatornákat.

A csatornák és a csatornalista szerkesztése
A csatornák és a csatornalista a **Settings**-**Channel**-**Channels** (Beállítások> Csatorna> Csatornák) menü Csatorna **Skip** (Csatorna átlugrása) **Channel sort** (Csatorna rendezése) **Channel Move** (Csatorna áthelyezése) és **Channel Edit** (Csatorna szerkesztése) opcióival szerkeszthető. Hozzáférhet a **Settings** (Beállítások) menühoz a **Kedzdekpenyőről** vagy a **TV options** (TV opciók) menüből férhet hozzá **Live**

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a Channel Sort (Csatlama rendezése), Channel Move (Csatlama áthelyezése) és Channel Edit (Csatlama szerkesztése) opciók nem érhetők el, és szükség jelennek meg, a szolgáltatott kiválasztástól és a szolgáltatottal kapcsolatos beállításoktól függően.

Kedvenc csatornalisták közölőssége


Készíthet nagy különbségű listát a kedvenc csatornáiról. Ezek a listák csak az Ön által megadott csatornákat tartalmazzák. Nyomja meg az **OK** gombot a csatornalista megjelenítéséhez. A listához való hozzáférést nyomja meg a **kék** gombot. Ha az egyik listát megellenik a képernyőn, akkor megjelenítjük a Sarga gombot a Kedvencek listájának kiválasztására. Menü megjelenítéséhez, és az egyik listáról a másikra válhat. Válassza ki a kívánt listát, majd nyomja meg az **OK** gombot. Jelöljön ki egy csatornát a listán, nyomja meg az **OK** gombot a nézéshez.

A jelenleg nézett csatorna egyik kedvenc listához tartozó hozzászólásról válassza ki a kívánt kedvenc címet, és töltsön le egy példányt a kedvenc címéről. A listák tartalmát, illetve az egyes címekhez tartozó leírásokat a **Menü** (Menü) gombot, illetve a **My Favorites** (Csakománk) menüből, jelölje ki az **Adatok** (Adatok) gombot. (Kedvencekhez ad) opciók a nyilvánoszt kedvencekhez. A csatorna hozzászólók a nyilvánoszt kedvencekhez. A csatornának a listáról való ellátásához nyissa meg a kedvencek listáját, jelölje ki a csatornát, és nyissa meg a kedvenc gombot. Ilyen módon csak a kedvenc csatornákhoz tartozó listákhoz, az éppen nézett csatornát lehet hozzáadni vagy eltávolítani.

Műsorújság


A tévékészülék elektronikus műsorúságának (EPG) funkciójával böngészheti a csatornalistán jelenleg telepített csatornák eseményidejét. A kapcsolódó

részében megváltozik: **Nincs csatlakoztatva-rol Csatlakoztatva-a.**



1. Szélessávú ISP kapcsolat

- LAN (Ethernet) kábel
- LAN bemenet a televízió hátsópanelén
- A házilag konfigurálható függően előfordulhat, hogy a televíziókat látható fali aljzatok csatlakoztatja. Ebben az esetben a TV-készülék Ethernet-kábelrel közvetlenül a hálózathoz csatlakoztatja.



1. Hálózati fali foglalat, csatlakozó aljzat

2. LAN bemenet a televízió hátsópanelén

Vezeték nélküli kapcsolat

Vezeték nélküli LAN modem/router/utazó hálózati kártya, hogy a TV-t vezeték nélküli LAN-on keresztül csatlakoztassa az internethez.

Jelölje ki a Wi-Fi lehetőséget a **Network & Internet** (Hálózati és Internet) menüben, és nyomja meg az **OK** gombot a vezetékek nélküli kapcsolat engedélyezéséhez. A rendelkezésre álló hálózatokat felsorolja. További információ a **Network & Internet-Wi-Fi** (Hálózati és Internet-Wi-Fi) szakaszban, a **Home Screen** (Kezdőképernyő) cím alatt található.

adástól függ, hogy ezt a funkciót támogatja-e vagy sem.

A kezdőképernyőn az elektronikus műsorújság eléréséhez nyomja meg a távvezérlőn az **EPG** gombot. Live TV módban elérhető az elektronikus műsorújság. Alkalmazhat Live TV módot, ha elindítja a **Live TV** alkalmazást a kezdőképernyőn, vagy a **Channels** (Csatornák) bemeneti listát választja a kezdőképernyő **Inputs** (Bemenetek) menüjéből. To hálózati rész a program útmutató miatt in Lakik televízió módban, sáljó the **EPG** azonban on your remote.

Haszználja az (ránygombokat a műsorújságban való navigáláshoz. Használhatja a **Felte** (ránygombokat a **Program** (program) **+** gombokat a listában az előző/következő csatorna váltáshoz, és a **Jobb**/ **Bal** (ránygombokat) kiválasztásához az éppen kijelölt csatorna kívánt eseményét. Ha rendelkezésére áll, a képernyő alján megjelenik a kiemelt esemény teljes neve, kezdési ideje és dátuma, miután az egy rövid információ arol.

Az események szűréséhez nyomja meg a **kék** gombot. A szűrés lehetőségek sokfélesége miatt gyorsabban megtalálhatja a kívánt típusú eseményt. Nyomja meg a **sarga** gombot, hogy részletes információkat lásson a kiemelt eseményről. A **piros** és a **zöld** gombokkal megtekintheti az előző és a következő programot az esemény. A funkciókat a távvezérlő színes gombjainhoz rendelik, ha rendelkezésre állnak. A pontos gombokhoz eléréséhez kövesse a képernyőn megjelenő információkat.

The útmutató can nem lenni kijelző feltéve hogy televízió input forrás is blokk from the **Settings-Channel+Parental Controls-Inputs** Blokk menü in Lakik televízió módban vagy on Otheron Képernyő.

Csatlakozás az Internethez

You can hozzáférni the Internet via your televízió, by kapcsolódás it to egy széles rendszer. Be kell állítania a hálózati beállításokat, hogy élvezhesse a különféle streaming tartalmakat és internetes alkalmazásokat. Ezek a beállítások a **Settings-Network & Internet** (Beállítások-Hálózati és Internet) menüből konfigurálhatók. Kijelölheti a Csatlakoztatva / Nincs csatlakoztatva kont a kezdőképernyőn, és nyomja meg az **OK** gombot a menü eléréséhez. További információ a **Network & Internet-Hálózati és Internet** (Hálózati és Internet) szakaszban, a **Home Screen** (Kezdőképernyő) cím alatt található.

Vezetékes kapcsolat

Csatlakoztassa a televíziós kábeleket a modemhez/ routerhez Ethernet kábelrel. Van egy LAN port a televízió hátsópanelén. A kábelnek átlapota a **Network & Internet** (Hálózati és Internet) menü Ethernet

A streaming tartalom lejátszásához stabil csatlakozási sebességre van szükség. Használjon Ethernet kapcsolatot, ha a vezeték nélküli LAN sebessége instabil.

Multimédia lejátszó

A kezdőképernyőn görögessen az **Alkalmazások** sorához, válassza a **Multimédia lejátszó** (MMP), majd az indításhoz kattintson az **OK** gombra.

A médialejátszó fő képernyőjén válassza ki a **Ménu** (menü) gombot, hogy hozzáférjen a menüponti listához, miközben a **fókusz** a mapán vagy egy médiafájlban van. A menü opcióival megváltoztathatja a média típusát, rendezheti a fájlokat, megváltoztathatja a kicsinyítés méretét, és a tényleges képernyő akárhogy. A médiafájlokat másolhatja, beillesztheti és törölheti is a menü megfelelő opcióval. Ezen felül megváltoztathatja a megtekintési stílust a **Normal Parser** (Normál elemző) vagy a **Recursive Parser** (ismétlődő elemző) választásával. **Normal Parser** (ismétlődő elemző) módban a fájlok mappaiként jelennek meg, ha vannak ilyenek. Tehát csak a gyökérmappában vagy a kiválasztott mappában szereplő kiválasztott típusú médiafájlok jelennek meg.

Ha nincs a kiválasztott típusú médiafájl, akkor a mappák listájánál megjelenik a **Rec. Parser** (ismétlődő elemző) jel. Ezzel a funkcióval a kiválasztott elemző módban a lejárat megkezdése kiválasztott típusú összes elérhető médiafájl és a megadott fájlok felsorolásra kerülnek. A menü beállításához nyomja meg a **Back/Return** (Vissza) gombot.

A videófájlok böngészése közben a kijelölt videó előnézete megjelenik a képernyő baloldali felénél. Alsó felénél, ha a vezeték nélküli LAN-re van szükség, a **Rec. Parser** (ismétlődő elemző) jel a vezeték nélküli LAN sebessége instabil.

Ha nincs a kiválasztott típusú médiafájl, akkor a mappák listájánál megjelenik a **Rec. Parser** (ismétlődő elemző) jel. Ezzel a funkcióval a kiválasztott elemző módban a lejárat megkezdése kiválasztott típusú összes elérhető médiafájl és a megadott fájlok felsorolásra kerülnek. A menü beállításához nyomja meg a **Back/Return** (Vissza) gombot.

A videófájlok böngészése közben a kijelölt videó előnézete megjelenik a képernyő baloldali felénél. Alsó felénél, ha a vezeték nélküli LAN-re van szükség, a **Rec. Parser** (ismétlődő elemző) jel a vezeték nélküli LAN sebessége instabil.

Ha nincs a kiválasztott típusú médiafájl, akkor a mappák listájánál megjelenik a **Rec. Parser** (ismétlődő elemző) jel. Ezzel a funkcióval a kiválasztott elemző módban a lejárat megkezdése kiválasztott típusú összes elérhető médiafájl és a megadott fájlok felsorolásra kerülnek. A menü beállításához nyomja meg a **Back/Return** (Vissza) gombot.

A videófájlok böngészése közben a kijelölt videó előnézete megjelenik a képernyő baloldali felénél. Alsó felénél, ha a vezeték nélküli LAN-re van szükség, a **Rec. Parser** (ismétlődő elemző) jel a vezeték nélküli LAN sebessége instabil.

USB kapcsolatok

FORRÁS (from the file on your USB tartós tároló) képernyő megjelenik a képernyő baloldali felénél. Alsó felénél, ha a vezeték nélküli LAN-re van szükség, a **Rec. Parser** (ismétlődő elemző) jel a vezeték nélküli LAN sebessége instabil.

A videófájlok böngészése közben a kijelölt videó előnézete megjelenik a képernyő baloldali felénél. Alsó felénél, ha a vezeték nélküli LAN-re van szükség, a **Rec. Parser** (ismétlődő elemző) jel a vezeték nélküli LAN sebessége instabil.

A videófájlok böngészése közben a kijelölt videó előnézete megjelenik a képernyő baloldali felénél. Alsó felénél, ha a vezeték nélküli LAN-re van szükség, a **Rec. Parser** (ismétlődő elemző) jel a vezeték nélküli LAN sebessége instabil.

A videófájlok böngészése közben a kijelölt videó előnézete megjelenik a képernyő baloldali felénél. Alsó felénél, ha a vezeték nélküli LAN-re van szükség, a **Rec. Parser** (ismétlődő elemző) jel a vezeték nélküli LAN sebessége instabil.

Google Cast

[illegible]

Készüléke képernyőjének közvetítéséhez a televízió képernyőjére...

1. Android-eszközben lépjen a „Beállítások” elemre az
2. Koppintson az „Easy projection”-ra (Egyszerű
3. Koppintson az „Easy projection”-ra (Egyszerű
4. Válassza ki a televíziót, amelyre közvetíteni szeretné

1. Csúszassa le az értesítési panelt (vagyis)
2. Koppintson a "Wireless projection" (vezeték nélküli vetítés)

App közvetítéséhez a televízió képernyőjére...

1. Okostelefonján vagy táblagépeén nyisson meg a Google Cast alkalmazást, amely támogatja a Google Cast szolgáltatást
 2. Koppintson a Google Cast ikonra
 3. Válassza ki a televíziót, amelyre közvetíteni szeretne a kábeltelevízió szolgáltatásának a kell kezdene a műsorát
 4. A kiválasztott alkalmazásnak a kell kezdene a műsorát
- Megjegyzések:** Google Cast Android és iOS-en is működik. Ellenőrizze, hogy a mobil eszköze ugyanahoz a hálózathoz csatlakozik-e mint a televízió. Az Android és iOS operációs rendszerek támogatják a Google Cast funkciókat manuálisan és előreinstallált alkalmazásokon keresztül.

Magyar

26-

Szoftverfrissítés

A tévékészülék képes a firmware automatikus megkezdésére és frissítésére a sugárzott jelen vagy az interneten keresztül. A tévékészülék legfrissebb állapotának kihasználása és a legújabb fejlesztések előnyei érdekében ellenőrizze, hogy rendszere mindig naprakész.

Szoftverfrissítés az Interneten keresztül

A kezdőképnyőn lépjen be a **Settings>Device Preferences>About** (Beállítások>Eszközbeállítások>Információk) menübe az Android rendszer verziójának megismerésére. A képernyő felső részén a rendszer frissítése érdekében. Mozgassa a fókusz a System Update (Rendszerfrissítés) opcióra, majd nyomja meg az OK gombot. Tájékoztatót kap a rendszer új verziójáról, és megjelenik az az idő, amikor az eszöket toltja le a vállalkozás frissítés szempontjából. A Check for update (Frissítés keresése) lehetőséget kell választania, nyomja meg az OK gombot, ha meg szeretné nézni a rendszer új verzióját, és meg szeretné látni a szükséges frissítési időt.

Over Air letöltés (OAD) (*)

***)** Előfordulhat, hogy az OAD és Manual (kézi) OAD opciók nem elérhetők a kiválasztott országtól függően az első telepítési folyamat során.

Live TV módban lépjen a **TV Options>Advanced Options>OAD** (TV opciók>Speciális opciók>OAD) menübe. Engedélyezheti/letiltja az automatikus feltöltés opciót egy firmware frissítéshez.

A kézi leletítés elindításához jelölje ki a **Manual QAD Download** (Kézi QAD leletítés) opciót a **TV Options** (TV opciók) menüben, és nyomja meg az OK gombot. A kézi leletítés megkezdéséhez a DTV sugárzási jelek segítségével.

Hibaelhárítás és tipp

A TV nem kapcsol be

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a komtokomhoz.
- Válassza le a hálózati csatlakoztatót a hálózatról. Várjon egy percig, majd csatlakoztassa újra.
- Nyomja meg a **Standby/On** (Készenlét/be) gombot.
- A TV nem reagál a távvezérlőre**
- A televízióknak némi időre van szüksége az indításhoz. Ez idő alatt a TV nem reagál a távvezérlőre vagy a TV kézezőire. Ez normális.

Ellenőrizze, hogy a távirányító működik-e egy mobiltelefon-kamera segítségével. Helyezze a elefont kamera módba és mutassa a távműködtetést

Magyar

27 -

a kamera lencséjének. Ha megnyomja a távirányító bármelyik gombját, és észreveszi, hogy az infravörös LED villog a kamerán, a távvezérlő működik. A televíziót ellenőrizni kell.

Ha nem veszi észre a villogást, az elemek lemerülhetnek. Cserélje ki az elemeket. Ha a távvezérlő még mindig nem működik, akkor a távvezérlő meghibásodhatott és ellenőrizni kell.

A távvezérlő ellenőrzésének ez a módja nem lehetséges olyan távvezérlőkkel, amelyek vezeték nélküli csatlakozású a TV-hez.

Nincs csatorna

- Ellenőrizze, hogy az összes kábel megfelelően csatlakozik-e, és hogy a megfelelő hálózati van-e kiválasztva.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatlakoztatott van-e kiválasztva.
- Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a csatorna frekvenciáját, ha kézi hangolást végzett.

Nincs kép/gyenge kép

- Ellenőrizze, hogy az antennakábel megfelelően csatlakozzik-e a televízióhoz

- Ellenőrizze, hogy az antennakabel nem sérült-e.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő készülék van-e kiválasztva bemeneti forrásként.
- Ellenőrizze, hogy a külső eszköz vagy forrás megfelelően csatlakozott-e.
- Ellenőrizze, hogy képbéállításokat megfelelően állította-e be.
- Hangszórók, földtelen audioszórók, neontény, magas épület és más nagy tárgyak befolyásolhatják a vételi minőséget. Ha lehetséges, próbáljon javítani a vételi minőséget az antenna irányának megváltoztatásával vagy az eszközök mozgásával a tetővel.
- Válasszon másik képfőműtápra, ha a kép nem felel meg a képernyőnek.

- Ellenőrizze, hogy számítógépe a támogatott

- Nincs hang / avneng hang

- Ellenőrizze, hogy hangbeállításokat megfelelően állította-e be.
- Ellenőrizze, hogy az összes kábel megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy a hangerő nincse-lenéníva vagy nullára állítva, növelje meg az ellenőrzési kívánt hangerőt.

- Ellenőrizze, hogy a TV audio kimenet megfelelően csatlakozik-e a külső hangrendszeren lévő audio bemenethez.

- Lehet, hogy a hang csak egy hangszóróból származik. Ellenőrizze az egyensúly beállítását a **Sound** (Hang) menüből.

Bemeneti források - nem választható

- Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a televízióhoz.
- Ellenőrizze, hogy az összes kábel megfelelően csatlakozik-e.
- Ügyeljen arra, hogy a megfelelő bemeneti forrást válassza a csatlakoztatott eszközhöz.

VGA bemenet jellemzői

Kijelző módok

Az alábbi táblázat néhány tipikus videómegjelenítési módot szemléltet. Előfordulhat, hogy a készüléke nem támogat minden felbontást.

Index	Felbontás	Frekvencia
1	640x480	60Hz
2	640x480	72Hz
3	640x480	75Hz
4	800x600	56Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	72Hz
7	800x600	75Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	70Hz
10	1024x768	75Hz
11	1152x864	75Hz
12	1280x768	60Hz
13	1280x768	75Hz
14	1280x960	60Hz
15	1280x960	75Hz
16	1280x1024	60Hz
17	1280x1024	75Hz
18	1360x768	60Hz
19	1366x768	60Hz
20	1400x1050	59Hz
21	1400x1050	60Hz
22	1400x1050	75Hz
23	1440x900	60Hz
24	1440x900	75Hz
25	1600x1200	60Hz
26	1680x1050	59Hz
27	1680x1050	60Hz
28	1920x1080	60Hz

AV és HDMI jelkompatibilitás

Forrás	Támogatott jelek
Kompozit / Vissza AV	PAL
	SECAM
	NTSC4.43
Kompozit / Y/Pr/Pb	NTSC3.58
	480i, 480p
	576i, 576p
HDMI	50Hz
	50Hz, 60Hz
	1080i
	480i
	60Hz
	480p
	576i, 576p
	50Hz
HDMI	50Hz, 60Hz
	1080i
	1080p
HDMI	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	3840x2160p
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
HDMI	4096x2160p
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Egyes esetekben előfordulhat, hogy a tv-készüléken egy jel nem jelenik meg megfelelően. A probléma a forrásberendezés (DVD, set-top box stb.) szabványával való ellentmondás lehet. Ha ilyen problémát tapasztal, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval és a forráskészlet gyártójával.

Támogatott fájlformátumok USB módhoz

Video

Video Codec	Felbontás	Bitsebesség	Profil	Tartó
MPEG 1/2	1080P @ 60fps	80Mbps	MP@HL	MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
MPEG4	1080P @60fps	40Mbps	- Simple Profile - Advanced Simple Profile@Level 5 - GMC is not supported	MPEG program stream (MPG, MPEG), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
Sorenson H.263	1080P @60fps	40Mbps		FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)
H.263	1080P @60fps	40Mbps		MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv)
H.264	4096x2176@60fps 1080P @60fps	135Mbps	- Main Profile - High Profile @Level 5.1	FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG transport stream (ts, trp, tp), AVI (avi), MKV (mkv)
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Main/Main10 Profile, High Tier @Level 5.1	MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MKV (mkv)
MVC	1080P @30fps	80Mbps	Jzhun profile @ Level 6.0	MPEG transport stream (ts, trp, tp)
AVS	1080P @60fps	40Mbps	Broadcasting profile@ Level 6.0.1.06.60	MPEG transport stream (ts, trp, tp)
AVS+	1080P @60fps	50Mbps		MPEG transport stream (ts, trp, tp)
WMV3	1080P @60fps	40Mbps		ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv), WMV (wmv)
VC1	1080P @60fps	40Mbps	- Advanced Profile @ Level 3 - Simple Profile - Main Profile	MPEG program stream (MPG, MPEG), ASF (asf), WMV (wmv), AVI (avi), MKV (mkv)
Motion JPEG	1080P @30fps	10Mbps		AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ASF (asf)
VP8	1080P @60fps	20Mbps		MKV (mkv), WebM (webm)
VP9	4096x2176@60fps	100Mbps	Profile/2	
RV30/RV40	1080P @60fps	40Mbps		RM (rm, rmvb)

Audio

Audio Codec	Mintatartomány	Csatorna	Bitsebesség	Tartó	Megjegyzés
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Up to 2	32Kbps ~ 448Kbps		Movie: AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG) Music: MP3 (mp3), WAV (wav)

Audio Codec	Mintatartomány	Csatorna	Bitsebesség	Tartó	Megjegyzés
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Up to 2	8Kbps ~ 384Kbps		Movie: AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG) Music: MP3 (mp3), WAV (wav)
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	Up to 2	8Kbps ~ 320Kbps		Movie: AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), SWF (swf) Music: MP3 (mp3), WAV (wav), MP4 (m4a)
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	32Kbps ~ 640 Kbps		Movie: AVI (avi), Matroska (mkv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG) Music: AC3 (ac3), MP4 (m4a)
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	32Kbps ~ 6 Mbps		Movie: 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), SWF (swf) Music: EAC3 (ec3), MP4 (m4a)
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Up to 5.1			Movie: AVI (avi), Matroska (mkv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), SWF (swf) Music: AAC (aac), MP4 (m4a)
WMA	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	128bps ~ 320Kbps		Movie: ASF (wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mkv) Music: ASF (wma)
WMA 10 Pro M0	48KHz	Up to 2	< 192Kbps		Movie: ASF (wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mkv) Music: ASF (wma)
WMA 10 Pro M1	48KHz	Up to 5.1	< 384Kbps		Movie: ASF (wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mkv) Music: ASF (wma)
WMA 10 Pro M2	96KHz	Up to 5.1	< 768Kbps		Movie: ASF (wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mkv) Music: ASF (wma)
VORBIS	Up to 48KHz	Up to 2			Movie: Matroska (mkv), WebM (webm), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov) Music: MP4 (m4a), OGG (ogg)
DTS	Up to 48KHz	Up to 5.1	< 1.5Mbps		Movie: MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), MP4 (mp4, mov), Matroska (mkv)

Felirat

Belső

Fájltípusjelzés	Tartó	Códex felirat
dat, mpg, mpeg, vob	MPEG, MPEG	DVD Subtitle
ts, trp, tp	TS	DVB Subtitle
mp4	MP4	DVB Subtitle UTF-8 Plain Text
mkv	MKV	ASS UTF-8 Plain Text VobSub DVD Subtitle
avi	AVI (t, o, 2, o), DMF0, 1, 2	XSUB XSUB+

Külső

Fájltípusjelzés	Parser felirat	Megjegyzés
.srt	SubRip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer DVD Video System Subrip (VobSub)	SubViewer 1.0 & 2.0 Only
.idx	TMPlayer	

Támogatott DVI felbontások

A TV csatlakozóhoz eszközöknek DVI konverterkábellel történő csatlakoztatásakor (a DVI-t a HDMI kábelhez – nem szállítjuk), hivatkozzon az alábbi felbontási információra.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x	x			x
800x600		x				x
1024x768		x	x	x		x
1280x768		x	x			x
1280x960		x	x			
1360x768		x	x			
1600x1200		x	x	x		x
1600x1050		x	x			
1600x900		x				

Vezeték nélküli LAN ieladó specifikáció

Frekvencia-tartományok	Max. kimeneti teljesítmény
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Országkorkelőzások

Ezt a készüléket otthoni és irodai használatra szánják minden EU országban (és a vonatkozó EU irányelveket követő más országokban is) korlátozások nélkül, kivéve az alább említett országokat

Ország	Körleírás
Bulgária	Külsőli használathoz és közszolgáltatások általános engedély szükséges
Olaszország	Saját telephelyen kívül történő használat esetén általános engedély szükséges
Görögország	Csak beltéri használatra 5470 MHz - 5725 MHz szálváz
Luxemburg	Általános engedély szükséges a halózatához és a szolgáltatáshoz (nem a spektrumhoz)
Norvégia	Rádióadás nem engedélyezett földrajzi területén, 20 km-es körzetben NY-Alesund körzetében
Özország	Csak beltéri használatra
Federáció	5 GHz szálváz szálváz 5180 MHz-5320-hoz
Izrael	5 GHz tartomány

Bármely ország követelményei bármikor megváltozhatnak. Ajánlott, hogy a felhasználó ellenőrizze a helyi hatóságokkal az 5 GHz-es vezeték nélküli LAN-okról szóló nemzeti jogszabályok jelenlegi állapotát.

Specifikáció

TV műsorzoigatás	PAL/SECAM	SAL/SECAM
Csatlakozó	UHF (BAND III) + UHF (BAND U) + HYPERBAND	UHF (BAND III) + UHF (BAND U) + HYPERBAND
Digitalis vétel	Fully integrated digital processing with stereo FM (DVB-C/S)	Fully integrated digital processing with stereo FM (DVB-T2, DVB-S2 compliant)
Előzetes beállítás száma	12 200	12 200
Csatlakozó	On Screen Display	On Screen Display
RF antenna-bemenet	75 Ohm (unbalanced)	75 Ohm (unbalanced)
UHF frekvencia	220-240V AC, 50Hz	220-240V AC, 50Hz
Audio	DTS HD	DTS HD
Audio kimenet	2x10W	2x10W
Energiafelvétel (W)	120W	120W
Hangszórók	< 2	< 2
Hangszórók	208 x 972 x 610	208 x 972 x 610
Minimális méret	6254 x 972 x 567	6254 x 972 x 567
Maximális méret	43"	43"
Operációs hőmérséklet	0°C up to 40°C, 85% humidity max	0°C up to 40°C, 85% humidity max

Licencek

A HDMI, a HDMI nagyfelbontású multimédiás interfész kifejezősége és a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.



A Dolby Laboratories engedélyével gyártva. A Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision, és a kettős-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei. Bizalmas, nem publikált művek. Copyright ©1992-2019 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

A Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play, YouTube or Google+ logo is a trademark of Google Inc.

It may as well have a Google LLC vedjeyer.

A DIS szabadalmaztatja a <http://patents.dis.com>. A DTS Licensing Limited engedélyvel szerzett. A DTS

DTS Licensing Limited engedélyvel gyártva. A DTS, a szimbólum a DTS és a szimbólum a DTS-HD és

a DTS-HD embléma a DTS, Inc. bejegyzett védjegyéi

vagy védjegyei az Egyesült Államokban és / vagy más



Ez a termék olyan technológiát tartalmaz, amelyre a Microsoft bizonyos szellemi tulajdonjogai vonatkoznak. Ennek a technológiának a termékben kívüli használata vagy terjesztése tilos a Microsoft megfelelő licence(i) nélkül.

A tartalomtúlajdonosok a Microsoft PlayReady™

A tartalomhozaférésit technológiát használják szellemi tulajdonuk - ideértve a szerzői joggal védett tartalmakat - védelmére. Ez az eszköz PlayReady technológiát használ a PlayReady által védett tartalom és/vagy a WMDRM által védett tartalom eléréséhez. Ha az eszköz

korlátozásait, akkor a tartalomtulaidonosok

meqkövetelhetik a Microsofttól, hogy vonja vissza az

eszköz PlayReady által védett tartalmak használatának

lehetőségét. A visszavonás nem érinti a nem védett

tartalmat vagy más tartalomhoz a keresi technológiák

PlayBeach frissen át a nagy közsfürdőnek tartalmukhoz

[illegible]

Há elutasítja a fessitést, akkor nem rog nozzatemi a

missilest igényő tankatonál.

A "CI Plus" emblemata a CI Plus LLP vedjegye.

Ezt a terméket a Microsoft bizonyos szellemi

tuja jogal vedik. Az ilyen technológiának a termelés

a Microsoft felbatalmazott leányvállalata engedélyezte a Microsoftot illető leírásokat és a Microsoftot vagy

...nélkül.

Ártalmatlanítási információ

[Európai Unió]

Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy az elektronikus és elektronikus berendezéseket, valamint az ezzel kapcsolatos szimbólummal ellátott akkumulátort és lítiumtárat tartalmazó termékeket nem szabad általános háztartási hulladéként kezelni, hanem a helyi önkormányzatok által meghatározott elektronikus hulladékgyűjtőhelyekre kell adni az elektronikus és elektronikus berendezéseket, valamint az akkumulátorokat. Újrahasznosításra szolgált megjelölés. A gyűjtőhelyekre megjelölt kezelési, hasznosítási és újrahasznosítási céljából, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően, valamint a 2012/19/EU és a 2013/56/EU irányelveknek megfelelően.

Ha ezeket a termékeket megfelelően ártalmatlanítja, elősegíti a természeti erőforrások megőrzését, és megelőzi a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat;

Az ezeknek a termékeknek a gyűlésével és újrafelhasználásával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzatához, a kommunális hulladékezelő szolgáltatóhoz vagy az üzemeltetőhöz, ahol a terméket vásárolta. A nemzeti jogszabályokkal összhangban szankciókat lehet alkalmazni a hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén. **Tűzlet! felhívások!**

Ha ártalmatlanítani kívánja a terméket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szállítójával, és ellenőrizze a vásárlási szerződés feltételeit.

[További országok az Európai Unión kívül] Ezek a szimbólumok csak az Európai Unióban érvényesek.
Vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal a hulladékkezelésről és az újrahasznosításról.

A terméket és a csomagolást a helyi gyűjtőhelyre kell vinni újrahasznosítás céljából.

Megjegyzés: Az alábbi Pb jel az elemek esetén azt jelenti,



1. Termékek

2
Elev

Βίντεο	27
Ήχος	27
Εικόνα	29
Υπότιτλοι	30
Παράχρημα εξοχήματα	30
Χαρακτηριστικά	31
Τεχνικά χαρακτηριστικά	31
Αξίες	31
Πληροφορίες διόδοσης απορριμμάτων	32

Περιεχόμενα	
Πληροφορίες ασφάλειας	2
Εισαγωγή	4
Παράχρημα εξοχήματα	4
Χαρακτηριστικά	4
Τοποθέτηση επιπλωμάτων βάσης στήριξης	4
Συνδεση Κράδης	5
Αλμς συνδέσεις	6
Εκκλιση/αποκλιση/αποκλιση της τηλεόρασης	6
Εκκλιση και χρήση της τηλεόρασης	7
Τηλεχειριστήριο	8
Βοήθες Αρχικής Ρύθμισης	9
Αρχική Οθόνη	11
Μενού Γενικών Ρυθμίσεων	12
Channels (Κατάλογο)	12
TV Options (Επιλογές TV)	12
Record (Εγγραφή)	13
Settings (Ρυθμίσεις)	13
Network & Internet (Δίκτυο & Internet)	13
Channel (Κατάλογο)	14
Accounts & Sign In (Λογαριασμοί & Είσοδος)	16
Apps (Εφαρμογές)	16
Device Preferences (Προτιμήσεις συσκευής)	16
Remote & Accessories (Τηλεχειριστήριο και αξεσουάρ)	19
Channel List (Λίστα καναλιών)	19
Programme Guide (Οδηγός Προγράμματος)	20
Συνδεση στο Internet	20
Αναπαραγωγή Πολυμέσων	21
Μέσω USB	21
Μέσω κινητής συσκευής (με DMR)	22
Εγγραφή USB	22
Αυτοματη εγγραφή	22
Παρακολούθηση εγγραφών	22
Εγγραφή Timeshift (με χρονική μετατόπιση)	22
Διαμόρφωση διακτύπου	23
Χρονολόγιο εγγραφών	23
CEC	23
Google Cast	23
Σύστημα HBBTV	24
Quick Standby Search (Αναζ. σε γρήγ. αναμονή)	24
Software Update (Ενημέρωση λογισμικού)	24
Αντιμετώπιση προβλημάτων και συμβουλές	24
Σελίδα αναζήτησης/συνδέσεις για σημεία εκδόσεων VGA	25
Συμβατότητα/συνδέσεις AV/Εξοπλισμό (ηχο) και HDMI	26
Υποστηρίγματα/Τοποθ. Αρχικών για τη Λειτουργία USB	27

Πληροφορίες ασφαλείας



Σε ασφαλή, κοινώς αναγνώσιμη (κατανοητή) κατάσταση, η απεικόνιση και οι πληροφορίες που η συσκευή δεν θα χρησιμοποιήσει για μεγάλο διάστημα (π.χ. όταν πρέπει να διακοπεί), οι απεικονίσεις της τηλεόρασης από το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση της τηλεόρασης από το ραδιο και ως τέτοια πρέπει να είναι άμεσα προβάσιμα. Εάν η τηλεόραση δεν απεικονίζεται από το ραδιο, θα ελεγχθεί και αντιστοίχως αντιστοιχιστεί.

Σημείωση: Τα ασυλόμετρα της συσκευής που λειτουργούν στην οθόνη για αυτή την λειτουργία δεν έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) που έχουν την ικανότητα να κατανοούν και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παρέχονται. Για να μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επιβλαβή, θα πρέπει να τους δοθούν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους.

- Να χρησιμοποιείται αυτή η τηλεόραση σε υψόμετρο κάτω των 2000 μέτρων πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, σε στεγνές τοποθεσίες και σε περιοχές με εύκρατο ή τροπικό κλίμα.
- Η τηλεόραση προορίζεται για οικιακή και παρόμοια χρήση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε δημόσιους χώρους.
- Για σωστή αερίωση, αφήστε τουλάχιστον 5 εκατοστά κενό χώρο γύρω από την τηλεόραση.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται. Μην φράσσετε ή καλύψετε τις οπές αερίωσης, συμπεριλαμβανομένων όπως θερμικές, πατεζαριόλες, κορυφές κλπ.
- Το εστ. του καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση ή άλλα έπιπλα κ.λπ. πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Αν είναι κατασκευασμένο το καλώδιο ρεύματος ή το εστ. μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Να χειρίζεστε το καλώδιο ρεύματος προσεκτικά, να μην το τραβήξετε ή να μην αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από το εστ. Τραβήξτε το εστ. Γιατί μην συγκίσει το καλώδιο ρεύματος/το εστ. με βρεγμένα χέρια γιατί μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην κόβετε το καλώδιο ρεύματος ή το συνδέετε με άλλα καλώδια. Σε περίπτωση βλάβης το καλώδιο ρεύματος να αντικατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

- Μην εδρεύετε την τηλεόραση σε στεγνές ή ηλιακές καυλιν τοποθεσίες πάνω της αντικείμενα γύρω από την οθόνη, βάση, φιλτράκια κλπ. Επίσης, μην τοποθετείτε τέτοια αντικείμενα σε ράφια πάνω από την τηλεόραση.

- Μην εδρεύετε την τηλεόραση άμεσα στον ήλιο ή μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, πάνω ή κοντά στην τηλεόραση.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση, όπως ηλεκτρικές συσκευές, θερμαντήρες, καλοριζοί κ.λπ. κοντά στην τηλεόραση.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση στο πάτωμα και/ή σε κεκλιμένες επιφάνειες.
- Για να αποφευχθεί τον κίνδυνο αερίωσης, φυλάξτε τις πλαστικές σακούλες μακριά από τα μέρη, τα παθιά και τα καλώδια ζώα.
- Τοποθετείτε προσεκτικά τη βάση στην τηλεόραση. Αν η βάση βλάψει ή σφίξει, η βάση στήριξη για να μην τοποθετείται. Μην τοποθετείτε τη βάση στην υπερβολική της βάσης και τοποθετείτε σωστά τα δαχτυλίσκους.
- Μην πετάτε τις μετατρεπτικές στη φωτιά ή σε επικίνδυνα ή εύφλεκτα υλικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Οι μετατρεπτικές δεν πρέπει να εδρεύονται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλεκτρικές, φωτιά κ.λπ.

• Η τηλεόραση πρέπει να είναι από ακουστική μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

Πρώτα από όλα: Μην επιτρέψετε σε κανέναν, ιδιαίτερα στα παιδιά, να σπρώχνουν ή να χτυπούν την οθόνη. Μην βάζετε κανένα αντικείμενο μέσα στις τρύπες, τις σχισμές ή σε άλλα ανοίγματα.

	Προσοχή	Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου
	Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας	Κίνδυνος υψηλής τάσης
	Συντήρηση	Σημαντικές οδηγίες συντήρησης

Σημειώσεις πάνω στο προϊόν

Τα ασυλόμετρα συμβόλων χρησιμοποιούνται πάνω στο προϊόν ως δείκτες για πληροφορίες, προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας. Κάθε σύμβολο σχετίζεται με το σημείο όπου υπάρχει πάνω στο προϊόν. Να έχετε υπόψη σας αυτές τις πληροφορίες για λόγους ασφαλείας.

Εξοπλισμός Κατηγορίας II: Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο στην οικία και μην χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους.

Επιπλέον ασφαλείες (χρη. ραδιο): Ο ασφαλισμός ασφαλείας που είναι απαραίτητο να είναι πάντα ενεργός υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, καθώς διαδίδει ηλεκτρικό πεδίο.

Προσοχή, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης: Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή χρήση της τηλεόρασης βρίσκονται στην ενότητα ασφαλείας.

Προβλ. Μέγιστη Κατηγορία 1: Το προϊόν αυτό περνάει την Μέγιστη Κατηγορία 1, η οποία είναι ασφαλή υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.



- Χρησιμοποιείται ένα επίπεδο και σταθερό πάγκο μεγαλύτερο από την τηλεόραση.
- Μην φέρετε από το πλάι της οθόνης.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν θα γραφούνε ή σπάσει την τηλεόραση.

Συντομογραφίες της βάσης

- Τοποθετήστε τη βάση(ς) στην υποδοχή στήριξης στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.
- Τοποθετήστε τις παρεχόμενες βίδες και φέρε τις μέχρι να σταθεροποιηθεί καλά η βάση.


Αφαίρεση της βάσης από την τηλεόραση

- Ακολουθήστε την εξής μέθοδο για να αφαιρέσετε τη βάση σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε βάση τούχου ή να συνδέσετε την τηλεόραση.
- Τοποθετήστε την τηλεόραση σε πάγκο εργασίας με το πλάι της οθόνης προς τα κάτω και να εκκρεμάει σε καθαρό και μαλακό ύφασμα (κουβέρτα κ.λπ.).
 - Εξαρμάστε τις βίδες που σταθεροποιούν τη βάση(ς).
 - Αφαιρέστε τη βάση(ς).

Αν χρησιμοποιήσετε βάση τούχου

Η τηλεόραση σας διαθέτει υποδοχές για στήριξη επιπέδου βάσης, τύπου VESA. Αν δεν σας παρασχέθηκε μαζί με την τηλεόραση σας, θα πρέπει να την αγοράσετε εφόσον θέλετε να κρεμάσετε την τηλεόραση σε τόχο. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.

Τύπος και στοιχεία για τοποθέτηση βάσης τούχου:




ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ VESA			
Διαστάσεις τρυπών (x,y)	W	H	
	100	100	
Διαστάσεις βέδων			
Μήκος (x)	Ελάχιστο (x,y)		
	7		
Σπείρωμα (y)	Μέγιστο (x,y)		
	8		
			M4

Συνδεση Κεραίας

Συνδέστε το φίς της κεραίας ή της καλωδίας σας στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ (ANT-TV) ή στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ (ANT SAT) που υπάρχουν στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Πίσω μέρος της τηλεόρασης



- Δορυφορική
- Κεραία ή καλωδίση

Εάν θέλετε να συνδέσετε κάποια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι και η τηλεόραση και η συσκευή είναι απενεργοποιημένες πριν πραγματοποιήσετε τη σύνδεση. Αλλιώς, μπορεί να ενεργοποιηθεί η συσκευή και να τις χρησιμοποιήσετε.

Άλλες συνδέσεις

Εάν θέλετε να συνδέσετε εξωτερικά συσκευές στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι και η τηλεόραση και η συσκευή είναι απενεργοποιημένες πριν πραγματοποιήσετε τη σύνδεση. Αλλιώς, μπορεί να ενεργοποιηθεί η συσκευή και να τις χρησιμοποιήσετε.

Υποδοχή	Είδος	Καλώδιο	Συσκευή
COMPONENT	Σύνδεση B/Γ/Ε Component (tricolor)	Καλώδιο σύνδεσης VGA σε Component	Συσκευή VGA Component
	Σύνδεση HD/Υ (tricolor)		
	Σύνδεση (tricolor)		
AUDIO IN	Σύνδεση AUDIO IN Component	Καλώδιο ήχο Component/VGA	Συσκευή ήχο Component/VGA
SPDIF	Σύνδεση SPDIF (Optical)	Καλώδιο ήχο Component/VGA	Συσκευή ήχο Component/VGA
COMPOSITE	Σύνδεση (Audio/Video) Composite (tricolor)	Καλώδιο Audio/Video (Εκδόρας/Υποδοχ)	Συσκευή Audio/Video (Εκδόρας/Υποδοχ)
HEADPHONE	Σύνδεση ακουστικών (tricolor)		Ακουστικά
	Σύνδεση USB (tricolor)		USB
	Σύνδεση CI (tricolor)		CI
LAN	Σύνδεση Ethernet (tricolor)	Καλώδιο LAN Ethernet	Συσκευή Ethernet

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της τηλεόρασης

Συνδέστε στο ρεύμα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η τηλεόραση έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πείρα ρεύματος 220-240V AC, 50 Hz. Μετά την απασυσκευασία, αφαιρέστε την τηλεόραση να έρθει σε θερμοκρασία δωμάτιου πριν την συνδέσετε στην πείρα. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πείρα. Η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Για να ενεργοποιηθεί την τηλεόραση από κατάσταση αναμονής

Εάν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, ανάβει η ενδεικτική λυχνία LED αναμονής. Για να ενεργοποιηθεί την τηλεόραση από κατάσταση αναμονής

- Πιέστε το πλήκτρο Standby στο τηλεχειριστήριο.

Ειδικότητα - 6 -

- Η Πίεση το πλήκτρο ελέγχου στην τηλεόραση. Η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

Για να βάζετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής

Δεν μπορείτε να βάζετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής μέσω του τηλεκοντάκι ελέγχου. Για να το κάνετε, χρησιμοποιήστε το τηλεκοντάκι ελέγχου που συνοδεύει την τηλεόραση. Το παρόμοιο δαχτυλίδι **Power off** (Απενεργοποίηση) θα εμφανιστεί στην οθόνη. Επιλέξτε την εικόνα OK και πιέστε το πλήκτρο OK. Η τηλεόραση θα μπει σε κατάσταση αναμονής.

Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση

Για να απενεργοποιήσετε εντελώς την τηλεόραση, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.


Αποφυγή γρήγορης αναμονής

Για να βάζετε γρήγορα την τηλεόραση σε λειτουργία αναμονής:

- Πιέστε το πλήκτρο **Standby** στο τηλεχειριστήριο.
- Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου στην τηλεόραση.

Πιέστε ξανά για να επιστρέψετε σε κανονική λειτουργία.

Έλεγχος και χρήση της τηλεόρασης



Το τηλεκοντάκι ελέγχου σας επιτρέπει να ελέγχετε τη λειτουργία γρήγορης αναμονής της τηλεόρασης.

Σημείωση: Η θέση του τηλεκοντάκι ελέγχου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση (γρήγορη αναμονή): Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου για να βάζετε την τηλεόραση σε κατάσταση γρήγορης αναμονής.

Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση (αναμονή): Η τηλεόραση δεν μπορεί να μπει σε αναμονή μέσω του τηλεκοντάκι ελέγχου.


Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση: Πιέστε το τηλεκοντάκι ελέγχου. Η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το μενού μεμβράνης Live TV (ζωντανή τηλεόραση) πατώντας το τηλεκοντάκι ελέγχου.

Χρήση μέσω του τηλεχειριστηρίου

Πιέστε το πλήκτρο **Menu** (Μενού) στο τηλεχειριστήριο οθόνη εμφανιστεί το μενού μεμβράνης. Για να μεταβείτε στο μενού μεμβράνης Live TV (ζωντανή τηλεόραση): Πιέστε το πλήκτρο **Home** για να εμφανιστεί ένα εικονίδιο στην αρχή οθόνη της λειτουργίας Android. Χρησιμοποιήστε το τηλεκοντάκι ελέγχου για να επιλέξετε το μενού μεμβράνης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Προσπαθήστε να πιέσετε το πλήκτρο **OK** για να κάνετε επιλογές, αλλάγες ή οφιστείτε τις προτιμήσεις σας και να μπειτε στα υπομνήματα κ.ά. Πιέστε το πλήκτρο **Επιστροφή** Πίσω για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Τηλεχειριστήριο



Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Αφαιρέστε τις βίδες που ασφαλίζουν το κάλυμμα της θύρας μπαταριών. Αφαιρέστε το κάλυμμα της θύρας μπαταριών και αφαιρέστε το κάλυμμα. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες 1.5V - μανδύας AAA.

Βεβαιωθείτε ότι τα σελήδια πολικότητας (+) και (-) που υπάρχουν στο εσωτερικό της θύρας των μπαταριών, ταιριάζουν με τα αντίστοιχα (+) και (-) που υπάρχουν στο εξωτερικό της θύρας των μπαταριών.

Στο σύστημα ελέγχου, μην σπινγκνετε ποτέ με κανονικές μπαταρίες. Μην ανακατασκευάζετε ποτέ μπαταρίες.

Στο σύστημα ελέγχου, μην ανακατασκευάζετε ποτέ μπαταρίες. Μην ανακατασκευάζετε ποτέ μπαταρίες.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Αναμονής** στο τηλεχειριστήριο για 10 δευτερόλεπτα. Η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί στην κατάσταση αναμονής.

Πιέστε το πλήκτρο OK. Η τηλεόραση θα μπει σε κατάσταση αναμονής. Πιέστε οποιονδήποτε πλήκτρο **Αναμονής**, και στη συνέχεια οφιστείτε το δέσμη για ενεργοποίηση της τηλεόρασης ενώ βρίσκεται σε κατάσταση γρήγορης αναμονής.

- 1. Αναμονή:** Γρήγορη αναμονή/Αναμονή/Εκκίνηση/Εκκίνηση/Εκκίνηση: Ένα παρακολλημένο ζωντανή τηλεόραση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή.
- 2. Απενεργοποίηση:** Ένα παρακολλημένο ζωντανή τηλεόραση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή.
- 3. Απενεργοποίηση:** Ένα παρακολλημένο ζωντανή τηλεόραση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή.
- 4. Απενεργοποίηση:** Ένα παρακολλημένο ζωντανή τηλεόραση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή.
- 5. Απενεργοποίηση:** Ένα παρακολλημένο ζωντανή τηλεόραση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή.
- 6. Έκδοση ήχου:** Ένα παρακολλημένο ζωντανή τηλεόραση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή.
- 7. Οδηγός γρήγορης τηλεόρασης:** Ένα παρακολλημένο ζωντανή τηλεόραση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή.
- 8. Οδηγός γρήγορης τηλεόρασης:** Ένα παρακολλημένο ζωντανή τηλεόραση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή.
- 9. Οδηγός γρήγορης τηλεόρασης:** Ένα παρακολλημένο ζωντανή τηλεόραση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή.
- 10. Οδηγός γρήγορης τηλεόρασης:** Ένα παρακολλημένο ζωντανή τηλεόραση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή.
- 11. Οδηγός γρήγορης τηλεόρασης:** Ένα παρακολλημένο ζωντανή τηλεόραση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή.
- 12. Οδηγός γρήγορης τηλεόρασης:** Ένα παρακολλημένο ζωντανή τηλεόραση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή.
- 13. Οδηγός γρήγορης τηλεόρασης:** Ένα παρακολλημένο ζωντανή τηλεόραση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή.
- 14. Οδηγός γρήγορης τηλεόρασης:** Ένα παρακολλημένο ζωντανή τηλεόραση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή.
- 15. Οδηγός γρήγορης τηλεόρασης:** Ένα παρακολλημένο ζωντανή τηλεόραση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή.
- 16. Οδηγός γρήγορης τηλεόρασης:** Ένα παρακολλημένο ζωντανή τηλεόραση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή.
- 17. Οδηγός γρήγορης τηλεόρασης:** Ένα παρακολλημένο ζωντανή τηλεόραση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή.
- 18. Οδηγός γρήγορης τηλεόρασης:** Ένα παρακολλημένο ζωντανή τηλεόραση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή.
- 19. Οδηγός γρήγορης τηλεόρασης:** Ένα παρακολλημένο ζωντανή τηλεόραση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή. Εάν χρειάζεται κάποιο παύση, πότε να είναι ενεργή.

Πλήκτρο Standby (Αναμονής)

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος ήχου της τηλεόρασης είναι ασφαλισμένη με την σωστή κατεύθυνση του εξωτερικού προσαρμογέα.
- Ο ήχος ακούγεται μόνο από το (α) κεφάλι EΛΛΕΓΕΤΗΣ ήχο (HSC) ή (β) κεφάλι EΛΛΕΓΕΤΗΣ ήχο (HSC) ή (γ) κεφάλι EΛΛΕΓΕΤΗΣ ήχο (HSC).
- Ελέγξτε την οθόνη της τηλεόρασης. Εάν η οθόνη είναι σκούρα, η τηλεόραση δεν λειτουργεί. Εάν η οθόνη είναι σκούρα, η τηλεόραση δεν λειτουργεί.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή τηλεόραση που αντιστοιχεί στη συνδεόμενη συσκευή.

Στοιχεία ανάλυσης/ συχνότητας για σήμα εισόδου VGA

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει πιθανούς συνδυασμούς ανάλυσης/ συχνότητας για σήμα εισόδου VGA. Η τηλεόραση σας ελέγχεται να μην υποστηρίξει όλες τις αναλύσεις.

Αρ.	Ανάλυση	Συχνότητα
1	640x480	60Hz
2	640x480	72Hz
3	640x480	75Hz
4	800x600	56Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	72Hz
7	800x600	75Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	70Hz
10	1024x768	75Hz
11	1152x864	75Hz
12	1280x768	60Hz
13	1280x768	75Hz
14	1280x960	60Hz
15	1280x960	75Hz
16	1280x1024	60Hz
17	1280x1024	75Hz
18	1360x768	60Hz
19	1366x768	60Hz
20	1400x1050	59Hz
21	1400x1050	60Hz
22	1400x1050	75Hz
23	1440x900	60Hz
24	1440x900	75Hz

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος ήχου της τηλεόρασης είναι ασφαλισμένη με την σωστή κατεύθυνση του εξωτερικού προσαρμογέα.
- Ο ήχος ακούγεται μόνο από το (α) κεφάλι EΛΛΕΓΕΤΗΣ ήχο (HSC) ή (β) κεφάλι EΛΛΕΓΕΤΗΣ ήχο (HSC) ή (γ) κεφάλι EΛΛΕΓΕΤΗΣ ήχο (HSC).
- Ελέγξτε την οθόνη της τηλεόρασης. Εάν η οθόνη είναι σκούρα, η τηλεόραση δεν λειτουργεί. Εάν η οθόνη είναι σκούρα, η τηλεόραση δεν λειτουργεί.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή τηλεόραση που αντιστοιχεί στη συνδεόμενη συσκευή.

Στοιχεία ανάλυσης/ συχνότητας για σήμα εισόδου VGA

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει πιθανούς συνδυασμούς ανάλυσης/ συχνότητας για σήμα εισόδου VGA. Η τηλεόραση σας ελέγχεται να μην υποστηρίξει όλες τις αναλύσεις.

Αρ.	Ανάλυση	Συχνότητα
1	640x480	60Hz
2	640x480	72Hz
3	640x480	75Hz
4	800x600	56Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	72Hz
7	800x600	75Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	70Hz
10	1024x768	75Hz
11	1152x864	75Hz
12	1280x768	60Hz
13	1280x768	75Hz
14	1280x960	60Hz
15	1280x960	75Hz
16	1280x1024	60Hz
17	1280x1024	75Hz
18	1360x768	60Hz
19	1366x768	60Hz
20	1400x1050	59Hz
21	1400x1050	60Hz
22	1400x1050	75Hz
23	1440x900	60Hz
24	1440x900	75Hz

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος ήχου της τηλεόρασης είναι ασφαλισμένη με την σωστή κατεύθυνση του εξωτερικού προσαρμογέα.
- Ο ήχος ακούγεται μόνο από το (α) κεφάλι EΛΛΕΓΕΤΗΣ ήχο (HSC) ή (β) κεφάλι EΛΛΕΓΕΤΗΣ ήχο (HSC) ή (γ) κεφάλι EΛΛΕΓΕΤΗΣ ήχο (HSC).
- Ελέγξτε την οθόνη της τηλεόρασης. Εάν η οθόνη είναι σκούρα, η τηλεόραση δεν λειτουργεί. Εάν η οθόνη είναι σκούρα, η τηλεόραση δεν λειτουργεί.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή τηλεόραση που αντιστοιχεί στη συνδεόμενη συσκευή.

Στοιχεία ανάλυσης/ συχνότητας για σήμα εισόδου VGA

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει πιθανούς συνδυασμούς ανάλυσης/ συχνότητας για σήμα εισόδου VGA. Η τηλεόραση σας ελέγχεται να μην υποστηρίξει όλες τις αναλύσεις.

Αρ.	Ανάλυση	Συχνότητα
1	640x480	60Hz
2	640x480	72Hz
3	640x480	75Hz
4	800x600	56Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	72Hz
7	800x600	75Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	70Hz
10	1024x768	75Hz
11	1152x864	75Hz
12	1280x768	60Hz
13	1280x768	75Hz
14	1280x960	60Hz
15	1280x960	75Hz
16	1280x1024	60Hz
17	1280x1024	75Hz
18	1360x768	60Hz
19	1366x768	60Hz
20	1400x1050	59Hz
21	1400x1050	60Hz
22	1400x1050	75Hz
23	1440x900	60Hz
24	1440x900	75Hz

Αρ.	Ανάλυση	Συχνότητα
25	1600x1200	60Hz
26	1680x1050	59Hz
27	1680x1050	60Hz
28	1920x1080	60Hz

Συμβατότητα σήματος AV (Εικόνας/ ήχου) και HDMI

Πηγή	Υποστηρίξιμη Σήματα
Composite / Πλευ AV	PAL SECAM NTSC4.43
Component / YPbPr	NTSC3.58 480i, 480p 576i, 576p 720p 50Hz, 60Hz
HDMI	1080i 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz 3840x2160p 4096x2160p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην εμφανίζεται σωστά το σήμα στην τηλεόραση. Το πρόβλημα μπορεί να είναι κάποια ασυμβατότητα με τα πρότυπα της πηγής σήματος (DVD, αποκωδικοποιητής κ.λπ.). Εάν αντιμετωπίσετε τέτοιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο κατόπιν και με τον κατασκευαστή της συσκευής - πηγής σήματος.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB

Βίντεο

Κωδικοποιήσις	Ανάλυση	Bit Rate	Προσθή	Περιεχόμενο
MPEG 1/2	1080P @ 60fps	80Mbps	MP@HL	MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), MPEG transport stream (ts, .tp, .tp), MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
MPEG4	1080P @60fps	40Mbps	• Simple Profile • Advanced Simple Profile@level5 • GMC δεν υποστηρ.	MPEG program stream (MPG, MPEG), MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
Sorenson H.263	1080P @60fps	40Mbps		FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)
H.263	1080P @60fps	40Mbps		MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv)
H.264	4096x2176@60fps 1080P @60fps	135Mbps	• Main Profile • High Profile @Level 5.1	FLV (flv), MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG transport stream (ts, .tp, .tp), ASF (asf), WMV (wmv), AVI (avi), MKV (mkv)
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Main/Main10 Profile, High Tier @level 5.1	MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG transport stream (ts, .tp, .tp), MKV (mkv)
MVC	1080P @30fps	80Mbps		MPEG transport stream (ts, .tp, .tp)
AV/S	1080P @60fps	40Mbps	Jizhun profile @ Level 6.0	MPEG transport stream (ts, .tp, .tp)
AV/S+	1080P @60fps	50Mbps	Broadsatting profile@ Level 6.0 1.05.60	MPEG transport stream (ts, .tp, .tp)
WMV3	1080P @60fps	40Mbps		ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv), WMV (wmv)
VC1	1080P @60fps	40Mbps	• Advanced Profile @ Level 3 • Simple Profile • Main Profile	MPEG program stream (MPG, MPEG), MPEG transport stream (ts, .tp, .tp), ASF (asf), WMV (wmv), AVI (avi), MKV (mkv)
Motion JPEG	1080P @30fps	10Mbps		AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, .mov), MKV (mkv), ASF (asf)
VP8	1080P @60fps	20Mbps		MKV (mkv), WebM (webm)
VP9	4096x2176@60fps	100Mbps	Profiled/2	MKV (mkv), WebM (webm)
RV30/RV40	1080P @60fps	40Mbps		RM (rm, .rmvb)

Ήχος

Κωδικοποιήσις	Ρυθμ. Διηγμ.ρ.	Κανάλι	Bit Rate	Περιεχόμενο	Σημειώσεις
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Εως 2	320Kbps ~ 448Kbps	Bivtro: AV1 (avi), ASF (asf), Matroska (mkv), MPEG transport stream (ts, .tp, .tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), Μουσική: MP3 (mp3), VAW (wav)	

Κωδικοποιήσις	Ρυθμ. Διηγμ.ρ.	Κανάλι	Bit Rate	Περιεχόμενο	Σημειώσεις
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Εως 2	8Kbps ~ 384Kbps	Bivtro: AV1 (avi), ASF (asf), Matroska (mkv), MPEG transport stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), Μουσική: MP3 (mp3), VAW (wav)	
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	Εως 2	8Kbps ~ 320Kbps	Bivtro: AV1 (avi), ASF (asf), Matroska (mkv), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG transport stream (ts, .tp, .tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), SWF (swf), Μουσική: MP3 (mp3), VAW (wav), MP4 (m4a)	
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Εως 5.1	32Kbps ~ 640 Kbps	Bivtro: AV1 (avi), Matroska (mkv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, .mov), MPEG transport stream (ts, .tp, .tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG) (DAT, VOB, MPG, MPEG), Μουσική: AC3 (ac3), MP4 (m4a)	
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Εως 5.1	32Kbps ~ 6 Mbps	Bivtro: 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, .mov), MPEG transport stream (ts, .tp, .tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), Μουσική: EAC3 (ec3), MP4 (m4a)	
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Εως 5.1		Bivtro: AV1 (avi), Matroska (mkv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, .mov), MPEG transport stream (ts, .tp, .tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (rm, .rmvb), Μουσική: AAC (aac), MP4 (m4a)	
WMA	8KHz ~ 48KHz	Εως 2	128Kbps ~ 320Kbps	Bivtro: ASF (wmv, .asf), AVI (avi), Matroska (mkv), Μουσική: ASF (wma)	WMA 7, WMA 8, WMA 9, Standard
WMA 10 Pro M0	48KHz	Εως 2	< 192Kbps	Bivtro: ASF (wmv, .asf), AVI (avi), Μουσική: ASF (wma)	Δεν υποστηρίζεται LBR
WMA 10 Pro M1	48KHz	Εως 5.1	< 394Kbps	Bivtro: ASF (wmv, .asf), AVI (avi), Matroska (mkv), Μουσική: ASF (wma)	
WMA 10 Pro M2	96KHz	Εως 5.1	< 788Kbps	Bivtro: ASF (wmv, .asf), AVI (avi), Matroska (mkv), Μουσική: ASF (wma)	
VORBIS	Up to 48KHz	Εως 2		Bivtro: Matroska (mkv), WebM (webm), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, .mov)	Υποστηρίζεται στο πακέτο της επεξεργασίας
DTS	Up to 48KHz	Εως 5.1	< 1.5Mbps	Bivtro: MPEG transport stream (ts, .tp, .tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), MP4 (mp4, .mov), Matroska (mkv)	

Κωδικοποίηση	Ρυθμ. Διγνιστ.	Κανάλι	Bit Rate	Περιεχόμενο	Σημειώσεις
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Έως 5.1	64Kbps ~ 1.5Mbps	Βίντεο: AV1 (avi), Matroska (mkv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, .mov), MPEG transport stream (ts, .tp, .tp), MPEG program stream, (DAT, VOB, MPG, MPEG) Μουσική: WAV (wav), MP4 (m4a)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Έως 2	394Kbps	Βίντεο: AV1 (avi), Matroska (mkv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, .mov) Μουσική: WAV (wav), MP4 (m4a)	
GT 11 Adu-law	8KHz	Έως 2	64Kbps ~ 128Kbps	Βίντεο: AV1 (avi), Matroska (mkv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, .mov) Μουσική: WAV (wav), MP4 (m4a)	
LBR (cook)	8KHz, 12KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	Έως 5.1	6Kbps ~ 128Kbps	Βίντεο: RM (.rm, .rmvb)	
FLAC	8KHz~98KHz	Έως 5.1	< 1.6Mbps	Βίντεο: Matroska (mkv, mka) Μουσική: FLAC (flac)	
DTS LBR	12KHz, 22KHz, 24KHz, 44.1KHz, 48KHz	Έως 5.1	up to 2Mbps	Βίντεο: MP4 (mp4, .mov)	
DTS XL	Up to 98KHz	Έως 6		Βίντεο: MPEG transport stream (ts, .tp, .tp), MP4 (mp4, .mov)	
DRA	8KHz~98KHz	Έως 7.1	< 1533Kbps	Βίντεο: MPEG transport stream (ts, .tp)	

Εικόνα

Τύπος	Συμπύκνωση	Ανάλυση (pixels x lines)
JPEG	Base-line Progressive	1536x864x0 (1920x8 x 1080x8) 1024x768
PNG	non-Interlace Interlace	9600x6400 1200x800
BMP		9600x6400
MPO	Base-line Progressive	1536x864x0 (1920x8 x 1080x8) 1024x768
GIF		6400x4800 (800x8 x 600x8)

ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ

Εσωτερικοί

Επέκταση αρχείου	Περιεχόμενο	Κωδικοποίηση Υποτίτλων
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	MPG, MPEG	DVD Subtitle
ts, .tp, .tp	TS	DVD Subtitle
mp4	MP4	DVD Subtitle UTF-8 Plain Text
mkv	MKV	SSA UTF-8 Plain Text VobSub DVD Subtitle
avi	AVI(1.0, 2.0), DMF0, 1, 2	XSUB XSUB+

Εξωτερικοί

Επέκταση αρχείου	Διαχωριστής	Σημειώσεις
.art	SubRip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha	
.smi	SMI	
.sub	SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem SubBox (VobSub)	Mono SubViewer 1.0 & 2.0
.txt	TMPlayer	

Υποστηριζόμενες αναλύσεις DVI

Όταν συνδέετε συσκευές στις υποδοχές της τηλεόρασής σας χρησιμοποιώντας καλώδιο μετατροπής DVI (DVI σε HDMI - δεν παρέχεται), μπορείτε να ανατρέξετε στις παρακάτω πληροφορίες για την ανάλυση.

	56Hz	60Hz	60Hz	69Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x	x				x
800x600	x						x
1024x768		x	x	x	x		x
1280x768		x	x				x
1280x960		x					
1360x768			x				
1360x768		x					
1280x1024		x	x		x		x
1400x1050		x					
1600x900		x					

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τηλεοπτική μετάδοση	PAL/SECAM SECAM BD/OK
Λήψη καναλιών	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Πλήρης αναπαραγωγή της ψηφιακής δοσολογίας κανάλι (DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2)
Ψηφιακή λήψη	
Αριθμός υποστηρίξι- μων καναλιών	12.200
Ένδειξη καναλιών	Επί τηθς οθόνης (OSD)
Εισαγωγές κειμένου RF	75 Ohm (χωρίς εξισορροπ.)
Τύπος λειτουργίας	220-240V AC, 50Hz.
Ήχος	DTS HD
Κατάσταση λογής εξόδου ήχου (WRRMS.) (10% THD)	2 x 10
Κατάσταση ενέργειας (W)	120 W
Κατασκευή ενθύγιαν- τος σε ανωτέρω (W)	< 2
Διαστάσεις BMMxY (με τη βάση) (cm.)	208 x 972 x 610
Διαστάσεις BMMxY (χωρίς τη βάση) (cm.)	62/84 x 972 x 567
Οθόνι	43"
Θερμοκρασία και υγρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C. Έως 85% υγρασία

Προδιαγραφές ασύρματου αναμεταδότη

Εύρος συχνότητας	Μέγιστη ισχύς εξόδου
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH49 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Παραδοσιακά Χωρών

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή και επαγγελματική χρήση σε όλες τις χώρες της ΕΕ (εκτός αν άλλες χώρες συμφωνήσουν με την σχετική οδηγία της ΕΕ), χωρίς κανένα περιορισμό, εκτός από τις χώρες που αναφέρονται παρακάτω.

Χώρα	Παρατηρήσεις
Βουλγαρία	Απαιτείται γενική άδεια για υπαίθρια χρήση
Γαλλία	Χώρα με ασύρματο χώρο, στις συχνότητες 2454-2483,5 MHz
Ιταλία	Απαιτείται γενική άδεια για υπαίθρια χρήση
Ελλάδα	Χώρα σε εσωτερικό χώρο, στις συχνότητες 5470 MHz έως 5725 MHz
Λουξεμβούργο	Απαιτείται γενική άδεια για δίκτυο και παροχή υπηρεσιών (GSM για το φορμάρι)
Ναβηγία	Η μεταβολή ραδιοκύκλων απαιτείται για τη λειτουργική παροχή με συχνότητα 20 MHz από το κέντρο της πόλης Ny-Alesund
Ρουσία	Χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο

Οι απαιτήσεις για κάθε χώρα ενδέχεται να αλλάξουν. Συνιστάται ο χρήστης να επικοινωνήσει με τις τοπικές αρχές για να πληροφορηθεί σχετικά με τις απαιτήσεις για ασύρματη χρήση. Η συσκευή αυτή είναι για το ασύρματο δίκτυο LAN των 2,4 GHz και για το ασύρματο των 5 GHz.

Άδειες

Οι όροι «HDMI» και «HDMI High-Definition Multimedia Interface» καθώς και το λογότυπο HDMI, είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της εταιρείας HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.



Κατασκευάζεται με άδεια από την Dolby Laboratories. Τα Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision και το σήμα/το λογότυπο D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Εμπιστευτική, Inc. Η Google Assistant είναι εμπορικό σήμα της Google LLC. Τα Google Assistant, Android TV, Chromecast, Google Play και YouTube είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Για το συνολικό εμπνευσμένο DTS, BA, http://patents.ds.com. Κατασκευάζεται με άδεια από την DTS Licensing Limited. Το σήμα DTS, το λογότυπο DTS, καθώς και τα δύο ταυτόχρονα, δηλ., το DTS-HD και το λογότυπο DTS-HD, είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις

HITA και/ή σε άλλες χώρες. © DTS, Inc. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.



Αυτά το προϊόν περιέχει τεχνολογία που υποκειται σε κάποια δεκαετία πανεπιστημιακή ιδιοκτησία της εταιρείας Microsoft. Η τεχνολογία αυτή είναι εμπορική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους προοδόντες, απαράδεκτα χωρίς την κατάλληλη άδεια χρήσης από τη Microsoft.

Ο κάτοχος περιεχομένου χρονομετρεί την τεχνολογία πρόσδεσης σε περιεχόμενο Microsoft PlayReady™ για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας τους, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας των περιεχομένων δικτύων. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιεί την τεχνολογία PlayReady για πρόσδεση στο περιεχόμενο που προστατεύεται από το PlayReady ή/και το περιεχόμενο που προστατεύεται από WMDRM. Εάν η συσκευή δεν επιτρέπει αυθεντικούς περιεχομένους στη χρήση περιεχομένου, οι κάτοχοι αυθεντικών περιεχομένων μπορεί να μην είναι σε θέση να αποκτήσουν την κρυπτοκωδικοποίηση που απαιτείται για να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Εάν αποκτήσετε μια τέτοια αναβάθμιση, δεν θα έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο που απαιτείται από την αναβάθμιση.

Αυτό το προϊόν προστατεύεται από κάποια πνευματικά δικαιώματα. Η χρήση αυτού του προϊόντος χωρίς την άδεια της Microsoft ή της εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρείας της Microsoft.

Πληροφορίες διάθεσης απορριμμάτων

Ευρωπαϊκή Ένωση

Αυτά τα σφάλματα υποδεικνύουν ότι ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που περιλαμβάνεται σε αυτό το προϊόν πρέπει να απορριφθούν στο οικιακό απορριμματο στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Αντ' αυτού, τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να παραδοθούν στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ή την επεξεργασία των απορριμμάτων (σε οποιαδήποτε περίπτωση, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, συλλογή και ανακύκλωση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και την οδηγία 2012/19/EE και 2013/56/EE).

Με τη σωστή διάθεση αυτών των προϊόντων, θα συμβάλετε στην προστασία των φυσικών πόρων και θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος. Η συσκευή αυτή και την ανάλυσή της, οι οπτικές θα υποστούν να προσκομίζονται από ανεξάρτητη διερεύνηση των απορριμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής και την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, ανατρέξτε στην οδηγία 2012/19/EE και 2013/56/EE. Η διερεύνηση διάθεσης απορριμμάτων ή το κόστος από το οποίο απορρέει το προϊόν.

Μπορείτε να έχουν κυριότητα για την λανθασμένη διάθεση αυτών των προϊόντων (ανάλογα με την εθνική νομοθεσία).

[Για πληροφορίες]


Εάν επιθυμείτε να περάσετε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας και ελέγξτε τους όρους της σύμβασης αγοράς.

Για τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτά τα σφάλματα έχουν μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για να πληροφορηθείτε σχετικά με τη διάθεση τέτοιων απορριμμάτων και την ανακύκλωση.

Το προϊόν και η συσκευασία θα πρέπει να μεταφέρονται στο τοπικό σημείο συλλογής για ανακύκλωση.

Ορισμένα σημεία συλλογής δεχόμενα τα προϊόντα διατηρούν. Σημειώστε: Το σφάλμα της κάτω από το σφάλμα μπαταριών υποδεικνύει ότι η μπαταρία παράγει μολύβδο.



1. Πιλότοινα
2. Μπαταρίες

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsinformationen.....	2
Einführung.....	4
Zubehör in Lieferung.....	4
Standmontage und Wandmontage.....	5
Andere Verbindungen.....	6
Ein-/ Ausschalten des TV-Geräts.....	7
Einstellungsgassistent.....	9
Einstellungen.....	14
Netzwerk & Internet.....	17
Konten & Anmelden.....	17
Apps.....	17
Geräteeinstellungen.....	18
Verbindung zum Internet herstellen.....	23
USB-Aufzeichnung.....	25
Instanaufnahme.....	25
Aufgenommene Sendungen ansehen.....	25
Timeshift Aufnahme.....	25
Festplattenformat.....	25
Zeitanalys.....	25
Google Cast.....	26
HBTV-System.....	26
Schnelle Standby-Modus.....	27
Fehlerbehebung & Tipps.....	28
Typische Anzeigemodi für den VGA-Eingang.....	29
AV- und HDMI-Signalkompatibilität.....	29
Beim USB Modus unterstützte Dateiformate.....	30
Video.....	30
Audio.....	31
Bild.....	33
Untertitel.....	34
Unterstützte DVI-Auflösungen.....	35
Technische Daten.....	36
Lizenzen.....	36
Informationen zur Entsorgung.....	37

Sicherheitsinformationen



VORSICHT
STROMSCHLÄGERFAHR
NICHT ÖFFNEN



VORSICHT: UM DAS RISIKO AUF EINEN ELEKTRISCHEN SCHOCK ZU REDUZIEREN, DEN DECKEL ODER DAS RÜCKTEIL NICHT ENTFERNEN. DIE ELEKTRISCHEN TEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN, VERMEIDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTEN SERVICEPERSOHN.

In extremen Wetterbedingungen (Stürme, Blitzschlag) und während Gewittern sollten Sie das TV-Gerät nicht benutzt werden. Wenn Sie das TV-Gerät benutzen, sollten Sie es nicht im Regen oder in der Nähe von Wasser benutzen. Der Netzstecker wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen und muss dabei stets gut zugänglich sein. Wenn das Gerät nicht vollständig vom Netz getrennt wird, wird es auch im Standby-Modus oder sogar im ausgeschalteten Zustand weiter Strom ziehen.

Hinweis: Für die entsprechenden Eigenschaften befolgen Sie bitte die Instruktionen auf dem Bildschirm.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch.

! WARNUNG: Dieses Gerät ist nur zur Benutzung von Personen (einschl. Kindern) gedacht, die in der Lage (körperlich oder geistig) bzw. erfahren genug sind, mit dem Gerät unbeaufsichtigt umzugehen. Andernfalls sind solche Personen unter Aufsicht eines für Ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen zu stellen.

- Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 2000 Metern über dem Meeresspiegel, an einem trockenen Standort und in Regionen mit gemäßigtem oder tropischem Klima vorgesehen.
- Das Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und vergleichbare Nutzung vorgesehen, jedoch ist der Einsatz an öffentlichen Orten zulässig.
- Lassen Sie für Lüftungszwecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät herum.
- Die Ventilation darf nicht durch Abdecken oder Gegenstände wie Zierungen, Tischdecken, Gardinen o.ä. behindert werden.
- Der Stecker des Stromkabels sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel (weder das Gerät selbst, noch Möbel usw.), und klemmen Sie das Kabel nicht ein. Beschädigungen am Netzkabel/Netzstecker können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Handhaben Sie das Netzkabel immer am Stecker, trennen Sie das TV-Gerät nicht durch Ziehen des Netzkabels vom Netz. Berühren Sie niemals das Netzkabel / den Stecker mit nassen Händen, da dies einen

Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Machen Sie niemals Knoten in das Netzkabel, und verbinden Sie es nie mit anderen Kabeln zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss es ausgetauscht werden. Verwenden Sie niemals Ersatzteile, die nicht durch eine qualifizierte Fachkraft ausgeführt werden.

- Setzen Sie das TV-Gerät möglichst keinem offenen oder spitzen Flamm aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte wie z.B. Vasen oder Tassen auf das TV-Gerät (z. B. in Regalfächern darüber) des TV-Geräts ab.
- Setzen Sie das TV-Gerät nicht direkt direkter Sonneneinstrahlung aus, und stellen Sie keine Gegenstände (z. B. erleuchtete Kerzen) auf oder neben das TV-Gerät.
- Stellen Sie keine Heizquellen, wie z. B. Elektroheizkörper, Radiatoren usw. in die unmittelbare Nähe des Geräts.
- Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf dem Fußboden oder geeignete Unterlagen.
- Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, müssen Sie Kunststofftüten aus der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Haustieren halten.
- Befestigen Sie den Ständer sorgfältig am TV-Gerät. Sollten der Ständer mit Schrauben geliefert worden sein, müssen Sie die Schrauben festnachziehen, um das TV-Gerät vor dem Kippen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest und montieren Sie die Gummistopfen vorschriftsmäßig.
- Entsorgen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. entflammaren Stoffen.

WARNUNG

- Batterien dürfen nicht zu großer Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder vergleichbarem ausgesetzt werden.
- Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärken von Kopf- oder Ohrhörern können zu Gehörschäden führen.

VOR ALLEM ABER lassen Sie NIEMALS zu, dass jemand, insbesondere Kinder, gegen den Bildschirm drückt oder dagegen schlägt. Irgendwelche Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen in der Abdeckung stecken.

 Vorsicht	Schweres oder todesliches Verletzungsrisiko
 Gefahr eines Stromschlags	Gefährliches Spannungsrisiko
 Wartung	Wichtige Wartungskomponente

Kennzeichnungen auf dem Gerät

Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät als Kennzeichnungen für Einschrankungen, Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitshinweise verwendet. Jede Kennzeichnung ist dem zu beachtenden, wenn diese auf dem Gerät angebracht worden ist. Beachten Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.



Gerät der Schutzklasse II: Dieses Gerät ist so gebaut, dass es keinen Schutzleiter (elektrische Erdung) für die Verbindung zum Stromnetz erfordert.



Lebensgefährdende Klemme: Die markierten (K) Klemme(n) sind im normalen Betriebszustand lebensgefährdend.



Vorsicht. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung: Der markierte Bereich bzw. die markierten Bereiche enthalten durch den Benutzer auszu-tauschende Knopfzellenbatterien.



Gerät der Laserklasse 1:

Das Lasergerät enthält eine Laserquelle der Klasse 1, die unter vernünftigerweise vorhersehbaren Betriebsbedingungen ungefährlich ist.

WARNUNG

Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr.

Dieses Gerät bzw. das zum Gerät mitgelieferte Zubehör (Knopfzellenbatterie) enthält Knopfzellen. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, führt dies innerhalb 2 Stunden zu schweren internen Verätzungen mit möglicher Todesfolge.

Halten Sie gebrauchte und neue Batterien von Kindern fern.

Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen, stoppen Sie die Verwendung des Geräts und halten Sie Kinder fern.

Falls Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder in irgendeinen Körperteil platziert wurde, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

Ein TV-Gerät kann unfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

- Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Mobiler oder Standfüße Montagehilfen.
- Verwenden Sie IMMER Möbelstücke, die das Gewicht des TV-Geräts sicher tragen können.

- Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.
- Klären Sie IMMER bei Ihrer Kinder darüber auf, dass es gefährlich ist, auf hohe Möbelstücke zu klettern, um das TV-Gerät oder die Fernbedienung zu erreichen.
- Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerät angeschlossen sind, IMMER so, dass sie nicht darüber gestolpert, gezogen oder ergriffen werden können.
- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.

- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelstücke (z.B. Regale oder Bücherregale), ohne das Möbelstück selbst und das TV-Gerät an einem sicheren Halt abstützen.
- Das TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien stellen, die sich möglicherweise zwischen TV-Gerät und Möbel befinden.

- Stellen Sie NIEMALS Gegenstände auf das TV-Gerät oder die Möbel, auf denen das TV-Gerät aufgestellt ist, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, z. B. Spielzeug und Fernbedienungen.
- Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und wenn es keinen sicheren Platz stellen, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Der Anschluss von Geräten, die über die Netzverbindung oder andere Geräte an das Schutznetz angeschlossen sind, über Koaxialkabel an das TV-Gerät, kann zu einer möglichen Verletzung durch mögliche Feuergefahr darstellen. Eine Verbindung über einen Kabelverteilungssystem ist nur dann zulässig, wenn die Vorrichtung eine Isolierung unterhalb eines gewissen Frequenzbereichs liefert (Galvanische Isolation).

WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.
- Das Set für Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht vom Gerät gekauft wurde.
- Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geeigneten Wand.
- Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile.
- Zielen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herabfallen zu bewahren. Zielen Sie die Schrauben nicht zu stark an.

Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur der Anschauung und können sich in der Erscheinung vom eigentlichen Gerät unterscheiden. Das Produktdesign und die Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben. Sie werden bald Ihr neues TV-Gerät genießen. Bitte lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig. Sie enthalten wichtige Informationen, die Ihnen helfen werden, das Beste aus Ihrem TV-Gerät zu bekommen und eine sichere und korrekte Installation und Betrieb zu gewährleisten.

Zubehör im Lieferumfang

- Fernbedienung
- Batterien: 2 x AAA
- Handbuch
- Schnellstartanleitung

Funktionen

- Fernbedienbares Fabelmännchengerät
- Android™ Betriebssystem
- Google Cast
- Sprachsuche (Optional)
- Vollintegriertes digitales Terrestrial-/Kabel-/Satelliten-TV (DVB-T-72C/S-2)
- HDMI-Eingänge zum Anschließen anderer Geräte mit HDMI-Buchsen (HDMI 2.1a Unterstützung)
- USB-Eingang*
- Composite-Eingänge für externe Geräte (wie DVD-Player, Videorecorder, Videospiele usw.)
- Stereo-Audiosystem
- Teletext
- Kopfhöreranschluss
- Automatische Programmierung
- Manuelle Sendereinstellung
- Ausschalttimer
- Ein-/Aus-Timer
- Timer ausschalten
- Bild-Aus-Funktion
- Keine automatische Abschaltfunktion
- VGA-Eingang
- Ethernet (LAN) für Internetverbindungen und -dienste
- 802.11 a / b / g / n / ac Integrierte WLAN-Unterstützung
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Das TV-Gerät unterstützt Ultra HD (Ultra High Definition - auch als 4K bezeichnet), das eine Auflösung von 3840

x 2160 (4Kx2) bietet. Dies entspricht 4 der vierfachen Full HD TV-Auflösung, indem die Pixelzahl sowohl horizontal als auch vertikal verdoppelt wird. Ultra-HD-Inhalte ermöglichen eine vierfache Detailauflösung (OTT) und USB-Anschlüsse sowie über DVB-T2- und DVB-S2-Sender unterstützt.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Mit dieser Funktion kann das TV-Gerät im größeren Umfang die Helligkeitsunterschiede des Bilds wiedergeben, indem verschiedene Belichtungsreihen aufgenommen und dann kombiniert werden. HDR/HLG bietet eine bessere Bildqualität dank hellerer, realistischerer Kontraste, realistischeren Farben und weiteren Verbesserungen. Es ermöglicht die Wiedergabe genau in der durch die Filmemacher beabsichtigten Anmutung, zeigt die verborgenen Bereiche dunkler Schatten und das Sonnenlicht in all seiner Klarheit. Farbe und dem Detail. HDR/HLG-Inhalte werden über native und marktfähige Anwendungen, HDMI-, USB-Eingänge und über DVB-S2-Übertragungen unterstützt. Wenn die Eingangsquelle auf den zugehörigen HDMI-Eingang eingestellt ist, drücken Sie die **Menu**-Taste und stellen Sie die Option **HDMI-EDID-Version** im Menü **TV-Optionen > Einstellungen > Geräteinstellungen > Eingänge** als **EDID 2.0 oder Auto-EDID** ein, um HDR/HLG-Inhalte anzeigen. Der HDR/HLG-Gehalt wird über einen HDMI-Eingang empfangen. Dadurch wird das Bild in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0a kompatibel sein.

Dolby Vision

Dolby Vision™ liefert ein dramatisches Visuelles Erlebnis, erstaunliche Helligkeit, außergewöhnlichen Kontrast und stark leuchtende Farbe, die Unterhaltung zum Leben bringt. Es erreicht diese beeindruckende Bildqualität durch die Kombination von HDR- und Farbkala-Bildgebungstechnologien. Durch die Erhöhung der Helligkeit des Originalsignals und die Verwendung eines höheren dynamischen Farbbereichs bietet Dolby Vision erstaunliche, naturgetreue Bilder mit atemberaubenden Details. Die andere Nachbearbeitungstechnologien im TV-Gerät nicht erzeugen können. Dolby Vision wird über native und marktfähige Anwendungen, HDMI- und USB-Eingänge unterstützt. Wenn die Eingangsquelle auf den zugehörigen HDMI-Eingang eingestellt ist, drücken Sie die **Menu**-Taste und stellen Sie die Option **HDMI-EDID-Version** im Menü **TV-Optionen > Einstellungen > Geräteinstellungen > Eingänge** als **EDID 2.0 oder Auto-EDID** ein, um HDR/HLG-Inhalte anzeigen. Der HDR/HLG-Gehalt wird über einen HDMI-Eingang empfangen. Das Quellgerät muss zudem in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0a kompatibel sein. Im **Bild-Modus** stehen zwei voredefinierte Bildmodi zur Verfügung, wenn Dolby Vision-Inhalte erkannt

The diagram shows a mechanical system. A horizontal bar is pivoted at its right end. A weight W is attached to the left end of the bar. A horizontal force H is applied to the bar at a point between the pivot and the weight. A vertical spring is attached to the bar at the point where the force H is applied. The other end of the spring is attached to a fixed base. The spring is shown in two states: a solid line representing its compressed state and a dashed line representing its extended state. The displacement of the spring is labeled X (downward) and Y (upward).

Aufstellung / Entfernen des Ständers

- Die Ablagefläche muss größer als das TV-Gerät sein.
- Halten das Gerät nicht an der Bildschirmplatte.
- Achten Sie darauf, dass TV-Gerät weder zu zerbrechen noch zu zerkratzen.

1. Positionieren Sie den/die Ständer auf der markierten Stelle an der Rückseite des TV-Geräts.
2. Setzen Sie die mitgelieferten Schrauben ein und ziehen Sie sie vorsichtig an, bis der Ständer richtig sitzt.

Achten Sie darauf, den Ständer in der folgenden Weise zu entfernen, wenn Sie eine Wandhalterung verwenden oder das TV-Gerät wieder verpacken wollen.

- ## Bei Verwendung der Wandhalter

Ihr TV-Gerät ist auch für eine VESA-kompatible Wandhalterung vorbereitet. Wenn es nicht im Lieferumfang Ihres TV-Geräts enthalten ist, wenden Sie sich an Ihren Händler, um die empfohlene Wandhalterung zu erwerben.

Deutsch - 5 -

Ein VgA-Komponenten-Audio-Interface mit mehreren Kanälen zu aktivieren, müssen Sie die hinzugehörige Dokumentation und den Komponenten-Audokabel für ein bestimmtes Audioformat konfigurieren. Wenn Sie eine andere Konfiguration wünschen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

(Wenn Sie sich an Ihren Händler, um eines zu erwerben, falls nicht im Lieferumfang enthalten), empfehlen wir, dass Sie alle Kabel an der Rückseite des TV-Geräts anschließen, bevor Sie das Gerät einschalten.

Sie dürfen nur dann das C-MoDul einsetzen oder herausnehmen, wenn Sie die genaue ABGESCHALTET IS!-Anzeige auf dem Bildschirm sehen. Wir raten ausdrücklich ab, das Modul als Ersatzhandbuch zum Bild zu verwenden.

Für die TV-gesteuerte Abstimmung ist es erforderlich, dass das Fernsehgerät mit einem Antennenkabel mit mindestens 50 Ohm Anschluss von Geräten, deren Wert mehr als 500mA beträgt, kann zu Schäden am TV führen. Wenn Sie Geräte mit Hilfe eines HDMI-Kabls anschließen, wird das Problem durch unser zertifiziertes Gerät mit bis zu 500 mA Stromfluss gelöst.

Sie, um ausreichende Abschirmung gegen unerwünschte Frequenzstrahlung und für eine störungsfreie Überlagerung von High-Definition-Signalen, wie beispielsweise Hi-Inhalte, eine Abschirmung als Gerät bereit.

Stecker	Typ	Kabel	Gerät
KOMPONENTE 	Komponentenvideo-Verbindung (zurück)	 VGA to Komponente Anschlusskabel	
	HDMI Anschluss (Rückseite & seitlich)		
	VGA- Anschluss (Rückseite)		
AUDIOEINGANG 	VGA- Component Verbindung (zurück)	 Komponente / VGA- Anschlusskabel	
S/PDIF 	S/PDIF -Anschluss (optischer Rückseite)		
COMPOSITE 	Composite (optischer) Verbindung (zurück)	 Audio-Video-Kabel	
KOPFHÖRER 	Kopfhörer- Anschluss (seitlich)		
	USB- Anschluss (seitlich)		
	Fire- Anschluss (seitlich)		
LAN 	Ethernet- Anschluss (Rückseite)	 LAN-Ethernet-Kabel	

Verbinden Sie den Antennen- oder Kabel-TV-Stecker mit der Buchse AERIAL INPUT (ANT) oder Satellitenstecker mit der Buchse Satellit INPUT (LNB) auf der Rückseite des Fernsehers.

1. Satellit
2. Antenne oder Kabel

 Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben können Sie die Geräte wieder anschließen.

Ein- / Ausschalten des TV-Geräts

Stromanschluss

WICHTIG: Das Gerät ist nur für den Betrieb mit 220-240V Wechselspannung bei einer Frequenz von 50 Hz ausgelegt.

Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Zeit, sich der Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es einstellen.

Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzleuchte. Das TV-Gerät schaltet sich automatisch ein.

So schalten Sie das TV-Gerät aus dem Standby-Modus ein

Befindet sich das TV-Gerät im Standby-Modus, leuchtet die Standby-LED auf. Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten:

- Drücken Sie die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät. Das Gerät wird sich dann einschalten.

So schalten Sie das TV-Gerät in den Standby-Modus

Das TV-Gerät kann nicht über die Steuertaste in den Standby-Modus geschaltet werden. Halten Sie die **Standby** Taste auf der Fernbedienung gedrückt. Das Dialogfeld zum **Ausschalten** wird auf dem Bildschirm angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie die Taste **OK**. Der TV-Gerät schaltet sich in den Standby-Modus.

TV-Gerät ausschalten


Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuschalten.

Schnell-Standby-Modus

Um das TV-Gerät entweder in den Betriebsmodus zurückzusetzen;

- Drücken Sie die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung.
- Erneut drücken, um in den Betriebsmodus zurückzukehren.
- Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.
- Drücken Sie die Steuertaste erneut, um in den Betriebsmodus zurückzukehren.

Fernbedienung



- Standby:** Schnell-Standby / Standby / Ein
- Nummernleisten:** Schaltet den Kanal im Live-TV-Modus um und gibt eine Zahl oder einen Buchstaben in das Textfeld auf dem Bildschirm ein
- Sprache:** Schaltet zwischen den Tonmodi um (analoges Fernsehen), zeigt die Audiosprache an und ändert sie (digitales Fernsehen, sofern verfügbar)
- Home:** Öffnet den Startbildschirm
- Return:** Schaltet das TV-Gerät ganz aus
- Leistung +/-:** Geht die Lautstärke des TV-Geräts hoch / runter
- Guide:** Zeigt den elektronischen Programmführer im Live-TV-Modus an
- Navigationsstasten:** Navigiert durch Menüs, Einstellungsoptionen, bewegt den Fokus oder Cursor usw., stellt die Aufnahmezeit ein und zeigt die Untertitel im Live-TV-Video-Modus an, wenn Sie Rechts oder Links drücken. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- OK:** Bestätigt die Auswahl von Unterelementen auf und zeigt die Auswahl auf dem Bildschirm (im Live-TV-Modus)
- Zurück/Rückgabe:** Kehrt zum vorherigen Menübildschirm zurück, geht einen Schritt zurück, schließt geöffnete Fenster, schließt Videotext (im Live-TV-Video-Modus)
- Netflix:** Startet die Netflix-App.
- Menu:** Zeigt das Live-TV-Einstellungsmenü im Live-TV-Modus an, zeigt die verfügbaren Einstellungsoptionen wie Ton und Bild an
- Stop:** Stoppt die gespielten Medien
- Rücklauf:** Bewegt Einzelbilder rückwärts in Medien wie Filme
- Aufnahme:** Nimmt Sendungen im Live-TV-Modus auf
- Play:** Folgt der Anleitung zu den Funktionen auf dem Bildschirm
- Text:** Öffnet und schließt Videotext (sofern im Live-TV-Modus verfügbar)
- Pause:** Unterbricht die Wiedergabe des Mediums und startet die Timeshift-Aufnahme im Live-TV-Modus
- Wiedergabe:** Beginnt das Abspielen von ausgewählten Medien
- Schnellvorlauf:** Bewegt Einzelbilder vorwärts in Medien wie Filme
- MyButton:** Öffnet das Einstellungsmenü für den Bildschirm für verfügbare Quellen
- YouTube:** Startet die YouTube-App
- Info:** Schließt und beendet die angegebenen Live-TV-Sendungen, zeigt die Sendungsinformationen auf und/oder den Startbildschirm und wechselt zur zuletzt eingestellten Quelle
- Info:** Zeigt Informationen über On-Screen-Inhalte
- Quelle:** Zeigt alle verfügbaren Sendungs- und Inhaltsquellen an, schließt den Startbildschirm und wechselt zur zuletzt eingestellten Quelle
- Programm +/-:** Erhöht / verringert die Kanalnummer im Live-TV-Modus
- Untertitel:** Schaltet Untertitel ein und aus (sofern verfügbar)

Ersteinrichtungsassistent

Hinweis: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen. Verwenden Sie die Richtungstasten und die **OK**-Taste auf der Fernbedienung, um auszuwählen, einzustellen, zu bestätigen und fortzufahren.

Beim erstmaligen Einschalten wird vor Beginn der
Ersteinrichtung nach Zubehör gesucht. Befolgen Sie
die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Fernbe-
dienung (hängt vom Modell der Fernbedienung ab) und
anderes drahtloses Zubehör mit Ihrem Fernsehgerät
zu koppeln. Drücken Sie auf die Taste **Back/Return**,
um das Hinzufügen von Zubehör zu beenden und das
Setup zu starten.

1. Begrüßung und Sprachauswahl

Die **„Begrüßungsnachricht“** wird zusammen mit den auf dem Bildschirm angezeigten Sprachauswahloptionen angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

2. Schnelles Setup

Wenn Sie Ihr TV-Gerät zuvor noch nicht über Ethernet mit dem Internet verbunden haben, wird ein Bildschirm angezeigt, auf dem Sie das WLAN-Netzwerk und das Google-Konto Ihres Android-Telefons auf Ihr TV-Gerät übertragen können. Markieren Sie Weiter und drücken Sie OK, um fortzufahren. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres TV-Geräts und Ihres Telefons, um den Vorgang abzuschließen. Sie können diesen Schritt auch überspringen, indem Sie die Option **Überspringen** auswählen. Je nach den in diesem Schritt vorgenommenen Einstellungen können einige Schritte übersprungen werden.

Wenn Sie Ihr TV-Gerät zuvor über Ethernet mit dem Internet verbunden haben, wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass Sie verbunden sind. Sie können die Kabelverbindung fortsetzen oder das Netzwerk ändern. Markieren Sie **Netzwerk ändern** und drücken Sie **OK**, wenn Sie eine drahtlose Verbindung anstelle einer kabelgebundenen Verbindung verwenden möchten.

3. Netzwerkanschluss

Sie werden automatisch zum nächsten Schritt weitergeleitet, wenn Sie Ihr TV-Gerät an dieser Stelle über Ethernet mit dem Internet verbinden. Wenn nicht, werden verfügbare drahtlose Netzwerke gesucht und Sie werden aufgefordert, eines der verfügbaren Netzwerke in der nächsten Bildschirm aufgelistet. Wählen Sie Ihr drahtloses Netzwerk aus der Liste aus und drücken Sie das **OK**, um eine Verbindung herzustellen. Geben Sie das Passwort über die virtuelle Tastatur ein, wenn das Netzwerk durch ein Passwort geschützt ist. Wählen Sie die Option **Anderes Netzwerk** aus der Liste aus, wenn Sie ein drahtloses Netzwerk wählen möchten, das nicht in der Liste ist. Sie können auch eine Verbindung herstellen zu einem drahtlosen Netzwerk, das nicht in der Liste ist, indem Sie auf **Manuelles Vorgehen** klicken und eine versteckte SSID hat.

Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt keine Internetverbindung herstellen möchten, können Sie diesen Schritt überspringen, indem Sie die Option **Überspringen** auswählen. Sie können später über die Menüoptionen **Netzwerk und Internet** im Menü **Einstellungen** auf den Live-TV-Modus oder über das Menü **TV-Optionen** im Live-TV-Modus eine Verbindung zum Internet herstellen.

Dieser Schritt wird übersprungen, wenn im vorherigen Schritt eine Internetverbindung hergestellt wurde.

4. Melden Sie sich in Ihrem Google-Konto an

Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, können Sie sich im nächsten Bildschirm in Ihrem Google-Konto anmelden. Sie müssen in Ihrem Google-Konto angemeldet sein, um die Google-Dienste nutzen zu können. Dieser Schritt wird übersprungen, wenn im vorherigen Schritt keine Internetverbindung hergestellt wurde oder Sie sich bereits im Schritt Schnelleinrichtung in Ihrem Google-Konto angemeldet haben.

Wenn Sie sich anmelden, können Sie neue Apps für Videos, Musik und Spiele bei Google Play entdecken. Erhalten Sie personalisierte Empfehlungen von Apps wie YouTube, die neuesten Filme und Shows auf Google Play Movies & TV kaufen oder ausleihen; Greifen Sie auf Ihre Unterhaltung zu und steuern Sie Ihre Medien. Markieren Sie **Anmelden** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Folgende Anmeldeoptionen stehen zur Verfügung:

- **Verwenden Sie Ihr Telefon oder Ihren Computer:**

Sie können sich mit einem Browser auf Ihrem Telefon oder Computer anmelden. Markieren Sie diese Option und drücken Sie die Taste **OK**. Auf dem Fernsehbildschirm wird ein Code angezeigt. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Telefon oder Computer im selben Netzwerk wie Ihr Fernsehgerät befindet. Öffnen Sie die angegebene Website (android.com/setup, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm für die aktuelle Website) im Browser Ihres Telefons oder Computers und geben Sie den Code, den Sie auf Ihrem Fernsehbildschirm sehen, in das entsprechende Eingabefeld ein. Folgen Sie dann den Anweisungen auf Ihrem Gerät und schließen Sie den Vorgang ab.

- **Verwenden Sie Ihre Fernbedienung:** Mit dieser

Option können Sie sich in Ihrem Google-Konto anmelden, indem Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer und Ihr Passwort eingeben.

Wenn Sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht in Ihrem Google-Konto anmelden möchten, können Sie diesen Schritt überspringen, indem Sie die Option **Überspringen** auswählen.

5. Nutzungsbedingungen

Der Bildschirm mit den Nutzungsbedingungen wird als Nächstes angezeigt. Wenn Sie fortfahren:

stimmen Sie den Nutzungsbedingungen von Google, den Datenschutzbestimmungen von Google und den Nutzungsbedingungen von Google Play zu. Markieren Sie **Akzeptieren** und drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung, um zu bestätigen und fortzufahren. Auf diesem Bildschirm können Sie auch die **Nutzungsbedingungen** und die **Datenschutzbestimmungen** und die **Nutzungsbedingungen von Play** anzeigen. Anzeige des Inhalts wird eine Internetverbindung benötigt. In einer Meldung wird die Adresse der Website angegeben, auf der diese Informationen auch angezeigt werden können, falls kein Internetzugang verfügbar ist.

6. Standort

Auf dem nächsten Bildschirm können Sie zulassen, dass Google und Apps von Drittanbietern die Standortinformationen Ihres Fernsehgeräts verwenden. Wählen Sie zur Bestätigung **Ja** und drücken Sie **OK**. Um diesen Schritt ohne Bestätigung zu überspringen, wählen Sie **Nein** und drücken Sie die Taste **OK**. Sie können diese Einstellung später über das Menü **Einstellungen> Geräteinstellungen> Standort** auf dem Startbildschirm ändern.

7. Helfen Sie mit, Android zu verbessern

Senden Sie automatisch Diagnoseinformationen wie Absturzberichte und Nutzungsdaten von Ihrem Gerät und Ihren Apps an Google. Diese Informationen

Wählen Sie zur Bestätigung **Ja** und drücken Sie **OK**. Um diesen Schritt ohne Bestätigung zu überspringen, wählen Sie **Nein** und drücken Sie die Taste **OK**. Sie können diese Einstellung später über das Menü **Einstellungen > Geräteinstellungen > Verwendung und Diagnose** auf dem Startbildschirm ändern.

Als Nächstes werden Informationen zu Google-Diensten und einigen Funktionen Ihres TV-Geräts angezeigt. Sie können die persönlichen Ergebnisse für den Assistenten aktivieren, indem Sie die entsprechende Option auswählen, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Drücken Sie **nachher** oder **OK**, um fortzufahren.

8. Lan

Wählen Sie im nächsten Schritt Ihr **Land** aus der Liste aus und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

9. Passwort

Abhängig von der im vorherigen Schritt vorgenommenen Länderauswahl werden Sie möglicherweise aufgefordert, an dieser Stelle ein mögliches Passwort festzulegen. Drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Die ausgewählte PIN-Nummer darf nicht 0000 lauten. Diese PIN wird benötigt, um auf einige Menüs, Inhalte oder gesperrte Kanäle, Quellen usw. zuzugreifen. Sie müssen sie eingeben, wenn Sie später zur Eingabe einer PIN für eine Menüoperation aufgefordert werden.

10. Wählen Sie den TV-Modus

Im folgenden Schritt der Einrichtung können Sie den Betriebsmodus des TV-Geräts auf **Privat** oder **Einzelhandel** einstellen. Mit der Option **Einzelhandel** werden die Einstellungen Ihres TV-Geräts für die Geschäftsumgebung konfiguriert. Diese Option ist nur zur Verwendung in Geschäften gedacht. Es wird empfohlen, **Home** für den Heimgebrauch auszuwählen.

11. Chromecast integriert immer verfügbar

Wählen Sie Ihre bevorzugte Chromecast-Verfügbarkeit aus. Wenn die Option **An** Ihrem TV-Gerät eingestellt ist, wird Ihr Fernseher als Google Cast-Gerät erkannt und Google-Assistent und andere Dienste können Ihren Fernseher aufwecken, um auf Cast-Befehle zu reagieren, auch wenn der Standby-Modus aktiviert und der Bildschirm ausgeschaltet ist.

12. Kanaleinstellungsmodus

Hinweis: Wenn Sie keinen Tuner-Scan durchführen möchten, wählen Sie trotzdem eine der verfügbaren Optionen. Sie können den Scan zu einem späteren Zeitpunkt des Installationsassistenten überspringen. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, können Sie später eine Kanalsuche über die entsprechenden Menüoptionen für Kanäle durchführen.

Der nächste Schritt ist die Auswahl des Tuner-Modus. Wählen Sie Ihre Tuner-Präferenz, um Kanäle für die Live-TV-Funktion zu installieren. **Antennen-, Kabel- und Satellitenoptionen** sind verfügbar. Markieren Sie die Option, die Ihrer Umgebung entspricht, und drücken Sie die Richtungstaste **OK** oder **Rechts**, um fortzufahren.

Antennae

Wenn die Option **Antenne** ausgewählt ist, sucht das TV-Gerät nach digitalen terrestrischen und analogen Sendungen. Markieren Sie im nächsten Bildschirm die Option **Scannen** und drücken Sie **OK**, um die Suche zu starten, oder wählen Sie **Scan überspringen**, um fortzufahren, ohne eine Suche durchzuführen.

Kabel

Wenn die Option **Kabel** ausgewählt ist, sucht das TV-Gerät nach digitalen Kabel- und analogen Sendungen. Falls vorhanden, werden die verfügbaren Operatoroptionen auf dem Bildschirm **Operator auswählen** aufgelistet. Andernfalls wird dieser Schritt

Operator und drücken Sie **OK** oder die Richtungstaste **Rechts**, um fortzufahren. Wählen Sie im nächsten Bildschirm die Option **Scannen**, um eine Suche nach **Scans** zu starten, oder wählen Sie **Scan überschpringen**, um fortzufahren, ohne eine Suche durchzuführen. Wenn **Scan** ausgewählt ist, wird als nächstes ein Konfigurationsbildschirm angezeigt. **Scan-Modus**, **Frequenz (KHz)**, **Modulation**, **Symbole** (**Ksym** / **s**), **Netzwerk-ID**-Optionen müssen möglicherweise ausgewählt werden. Um einen vollständigen **Scan** anzufordern, wählen Sie **Scannen**.

durchzuführen, stellen Sie den **Scan-Modus** auf **Vollständig / Erweitert** ein, falls verfügbar. Je nach ausgewähltem Bediener und / oder **Scannodus** stehen einige Optionen möglicherweise nicht zur Verfügung.

Wenn Sie mit dem Einstellen der verfügbaren Optionen fertig sind, drücken Sie die Richtungsstaste **Rechts**, um fortzuführen. Das TV-Gerät beginnt mit der Suche nach verfügbaren Sendungen...

Satellit

Wenn die Option **Satellit** ausgewählt ist, wird als nächstes der Bildschirm **Satellittyp** angezeigt. **Bevorzugte Satelliten- und allgemeine Satellitenoptionen** sind verfügbar. Wählen Sie eine und drücken Sie **OK** um fortzuführen.

Hinweis: Je nach ausgewähltem Land sind möglicherweise keine bevorzugten Satelliten- und allgemeinen Satellitenoptionen verfügbar. In diesem Fall wird der Bildschirm **DVB-S Konfigurations-einstellung** angezeigt, nachdem der **tuner-Modus** als **Satellit** ausgewählt wurde.

Wenn die Option **Bevorzugter Satellit** ausgewählt ist, ist der nächste Bildschirm der **Satelliten-Operator** zu sehen. Sie können nun einen Operator aus der Liste auswählen. Markieren Sie den gewünschten Operator und drücken Sie **OK** oder die Richtungsstaste **Rechts**, um fortzuführen. Einige der folgenden Optionen können abhängig vom ausgewählten Operator in diesem Schritt vorangestellt werden.

Überprüfen Sie die Parameter, bevor Sie fortanzen, und passen Sie sie gegebenenfalls an.

Der Bildschirm **DVB-S-Konfigurations-einstellung** wird als Nächstes angezeigt. Der erste **Antennentyp (*)** sollte eingestellt sein. **Universal, Einzelkabel und JESS-Einzelkabeloptionen** sind erhältlich. Stellen Sie den **Antennentyp** für Direct- und DISEQ-Satellitensysteme auf **Universal** ein. Wenn Sie den Antennentyp auf **Universal** eingestellt haben, drücken Sie die Richtungsstaste **Rechts**, um zum nächsten Schritt fortzuführen.

Wenn der Antennentyp auf **Einzelkabel** oder **JESS-Einzelkabel** eingestellt ist, werden im Bildschirm **DVB-S-Konfigurations-einstellung** drei weitere Optionen angezeigt: **Tuner, Bandfrequenz und Benutzerdefiniert**. Die Option **Benutzerdefiniert** ist verfügbar, wenn die **Bandfrequenz** als **Benutzerdefiniert** festgelegt ist. Stellen Sie diese Optionen ein, falls verfügbar, und drücken Sie die Richtungsstaste **Rechts**, um fortzuführen.

(*) Diese Option kann je nach Länderauswahl als **Satellittyp** bezeichnet werden

Nachdem die Parameter auf dem Bildschirm **DVB-S-Konfigurations-einstellung** entsprechend Ihrer Umgebung konfiguriert wurden, kann der nächste Schritt dem Bildschirm **Satellit auswählen** sein. Je nach dem in den vorherigen Schritten ausgewählten Antennentyp und -betreiber können Sie möglicherweise

verschiedene Satelliten einrichten. Markieren Sie die gewünschte Satellitenoption und drücken Sie **OK**, um die Parameter (*) einzustellen. Der **Satellitenstatus** der ersten Satellitenoption wird auf **Ein** gesetzt. Um weitere Satelliten zu konfigurieren, drücken Sie die Richtungsstaste **Rechts**, um die Suchliste zu aktivieren, stellen Sie die Option **Benutzerdefiniert** ein und drücken Sie die **Zurück**-Taste und wählen Sie den nächsten Satelliten aus, den Sie einstellen möchten. Nachdem Sie die Konfigurationsänderungen abgeschlossen haben, drücken Sie die Richtungsstaste **Rechts**, um fortzuführen.

(*) Wenn Sie ein direktes Satellitensystem haben, sollte die **DISEQ-Seri-Option** auf **DISEQ A** eingestellt sein.

Der **Kanalstaurauf** Bildschirm wird als nächstes angezeigt. Wählen Sie **Scan** und drücken Sie **OK** oder die Richtungsstaste **Rechts**, um mit den Scan-Konfigurationen fortzuführen. Wählen Sie **Scan überspringen**, um fortzuführen, ohne einen Scan durchzuführen, und schließen Sie die Ersteinstellung ab.

Der Bildschirm **DVB-S-Scan konfigurieren** wird als Nächstes angezeigt, wenn die Option **Scan** ausgewählt ist. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: **Scan-Methode, Kanal, Symbolrate, Netzmodus, Ein- und Ausblende**. Stellen Sie die Netzmodus durchgeführte werden soll. Stellen Sie den **Scan-Modus** entsprechend ein. Wenn Sie einen Netzwerk-Scan durchführen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die Parameter **Frequenz, Symbolrate (Ksym / s) und Polarisation** unter der Option **Transponder** auf dem Bildschirm **Satellit auswählen** genau eingestellt haben. Abhängig von der vorherigen Auswahl können Sie die **Scannodus**-Einstellung möglicherweise nicht ändern. Wenn die Option **Channels auf Free encrypted** channels eingestellt ist, werden keine Kanäle installiert.

Je nach ausgewähltem Betreiber sind möglicherweise auch zusätzliche Optionen verfügbar. Konfigurieren Sie diese Einstellungen gemäß Ihren Einstellungen. Wenn Sie mit dem Einstellen der verfügbaren Optionen fertig sind, drücken Sie die Richtungsstaste **Rechts**, um den **Scan** zu starten, während der **Scan-Modus** oder die **Kanäle** markiert sind. Während die Suche fortgesetzt wird, können Sie die **Zurück**-Taste drücken, um die Suche abzubrechen. Die bereits gefundenen Sender werden in der Sendeliste gespeichert.

Nach Abschluss der Ersteinstellung wird die Meldung **„Compleat“** angezeigt. Drücken Sie **OK**, um die Einrichtung abzuschließen.

Ein Haftungsausschluss wird auf dem Bildschirm angezeigt. Mit den Auf- und Ab-Richtungsstasten können Sie den gesamten Text durchblättern und lesen. Markieren Sie **AKzeptieren** und drücken Sie **OK** um fortzuführen.

Der Startbildschirm wird angezeigt. Sie können **Live TV**-App markieren und **OK** drücken, um in den **Live-TV-Modus** zu wechseln und TV-Kanäle anzusehen.

Startbildschirm

Um die Vorteile Ihres Android-Fernsehergeräts nutzen zu können, muss Ihr TV-Gerät mit dem Internet verbunden sein. Schließen Sie das TV-Gerät über eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung an ein Heimnetzwerk an. Sie können Ihr TV-Gerät drahtlos oder kabelgebunden mit Ihrem Modem / Router verbinden. Weitere Informationen zum Anschließen Ihres TV-Geräts an das Internet finden Sie in den Abschnitten **Netzwerk** und **Internet** sowie Herstellen einer Verbindung zum Internet.

Das Home-Menü ist die Mitte Ihres TV-Geräts. Drücken Sie die **Home**-Taste, um den Home-Bildschirm anzuzeigen. Über das Home-Menü können Sie eine beliebige Anwendung starten, zu einem Fernsehkanal wechseln, einen Film ansehen oder zu einem angeschlossenen Gerät wechseln. Abhängig von Ihrer TV-Einrichtung kann Ihre Länderauswahl bei der Ersteinstellung kann das Home-Menü verschiedene Elemente enthalten.

Die verfügbaren Optionen auf dem Startbildschirm sind in Reihen angeordnet. Verwenden Sie die Richtungsstasten auf der Fernbedienung, um durch die Optionen des Startbildschirms zu navigieren. Möglicherweise sind Apps, YouTube, Google Play Movies und TV, Google Play Music und Google Play-bezogene Zeilen und Zeilen der von Ihnen installierten Anwendungen verfügbar. Wählen Sie eine Reihe und bewegen Sie dann den Fokus auf das gewünschte Element in der Reihe. Drücken Sie **OK**, um eine Auswahl zu treffen oder in das Untermenü zu gelangen.

Oben links auf dem Bildschirm werden Suchwerkzeuge angezeigt. Sie können entweder ein Wort eingeben, eine Suche über die virtuelle Tastatur zu starten, oder die Sprachsuche starten, wenn Ihre Fernbedienung über ein eingebautes Mikrofon verfügt. Bewegen Sie den Fokus auf die gewünschte Option und drücken Sie **OK** um fortzuführen.

Oben rechts auf dem Bildschirm werden die Einstellungen **Benachrichtigungen, Eingänge, Netzwerke und Internet** (werden entsprechend dem aktuellen Verbindungsstatus als verbunden oder **Nicht verbunden** bezeichnet) und die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Sie können Ihre Datums- und Uhrzeiteinstellungen über die Menüoptionen für **Datum und Uhrzeit** im Menü **Einstellungen> Geräte-einstellungen** konfigurieren.

Die erste Zeile ist die **Apps-Zeile**. **Live-TV** und **Multi-Media-Player**-Apps werden zusammen mit anderen Apps verfügbar sein. Markieren Sie **Live-TV** und drücken Sie **OK**, um in den **Live-TV-Modus** zu

wechseln. Wenn die Quelle zuvor auf eine andere Option als **TV** eingestellt war, drücken Sie die **Source**-Taste und stellen Sie als **TV** ein, um Live-TV-Kanäle anzusehen. **OK** drücken Sie die **Multi-Media-Player**-App und das angeschlossene USB-Gerät, um die Medieninhalte auf dem TV-Gerät abzuspielen bzw. anzusehen. Die Audioquellen können über die Lautsprecher des TV-Geräts oder über die an das Fernsehgerät angeschlossenen Lautsprechersysteme wiedergegeben werden. Sie können Ihre Tonausgabepreferenzen über die Option **Lautsprecher** im Menü **Einstellungen> Gerätepräferenzen> Ton** konfigurieren.

Menüinhalt des Live-TV-Modus

Schalten Sie das TV-Gerät zuerst in den **Live-TV-Modus** und drücken Sie dann die **Menü**-Taste auf der Fernbedienung, um die Optionen des **Live-TV-Menüs** anzuzeigen. Um in den **Live-TV-Modus** zu wechseln, können Sie entweder die Taste **Benutzen** drücken oder die **Live-TV**-App in der Zeile **Apps** markieren und auf dem Startbildschirm **OK** drücken.

Kanäle

Zu meinen Favoriten hinzufügen: Fügen Sie den Kanal, der gerade gesehen wird, zu zuvor ausgewählten Favoritenliste hinzu.

Programmführer: Öffnen Sie den elektronischen Programmführer. Ausführliche Informationen finden Sie im **Programmführer**.

Neue Kanäle verfügbar: Suche nach neuen Sendern starten. Wählen Sie die Kanalauswahlanwendung oder den Tuner aus. Nehmen Sie dann die Einstellungen entsprechend Ihrer Umgebung und Ihren Vorlieben vor, falls erforderlich. Sie können die **Kanal Menü** Optionen verwenden, um nach Sendekanälen zu suchen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Kanal**. Wenn Sie fertig sind, markieren Sie **Fertig** und drücken Sie **OK**.

TV-Optionen

Quelle: Zeigen Sie die Liste der Eingangsquellen an. Wählen Sie die bevorzugte Quelle aus und drücken Sie **OK**, um zu dieser Quelle zu wechseln.

Bildmodus: Stellen Sie den Bildmodus nach Ihren Wünschen oder Anforderungen ein. Der Bildmodus kann auf eine dieser Optionen eingestellt werden: **Benutzer, Standard, Wides, Sport, Film und Spiel**. Sie können den **Benutzermodus** verwenden, um benutzerdefinierte Einstellungen zu erstellen. Bilden Sie zu **Einstellungen> Geräte-einstellungen> Bild**, um detaillierte Einstellungsoptionen zu erhalten.

Ethernet

Verbunden/Nicht verbunden: Zeigt den Status der Internetverbindung über Ethernet, IP- und MAC-Adressen an.

Proxy-Einstellungen: Legen Sie manuell einen HTTP-Proxy für den Browser fest. Dieser Proxy darf nicht von anderen Apps verwendet werden.

IP-Einstellungen: Konfigurieren Sie die IP-Einstellungen Ihres TV-Geräts.

Kanal

Kanäle

Die Optionen dieses Menüs können sich je nach Auswahl des **Kanalinstallationsmodus** ändern oder inaktiv werden.

Kanalinstallationsmodus - Antenne

Kanalsuche: Starten Sie eine Suche nach analogen und digitalen Kanälen. Sie können die **Zurück**-Taste drücken, um den Scan abzubrechen. Die bereits gefundenen Sender werden in der Senderliste gespeichert.

Scan aktualisieren: Nach Updates suchen. Zuvor hinzugefügte Sender werden nicht gelöscht, neu gefundene Sender werden jedoch in der Senderliste gespeichert.

Analoger manueller Scan: Starten Sie einen manuellen Suchlauf nach analogen Kanälen. Geben Sie die **Startfrequenz** ein und wählen Sie dann **Scan Up** oder **Scan Down**. Wenn ein Sender gefunden wurde, wird der Suchlauf abgeschlossen und der gefundene Sender in der Senderliste gespeichert.

EinzelRF-Scan: Wählen Sie den RF-Kanal mit den Richtungsdaten Rechts/Links. Der Signalpegel und die Signalqualität des ausgewählten Kanals werden angezeigt. Drücken Sie OK, um den Suchlauf auf dem ausgewählten RF-Kanal zu starten. Die gefundenen Sender werden in der Senderliste gespeichert.

Manuelles Service-Update: Starten Sie ein Service-Update manuell.

LCN: Legen Sie Ihre Präferenz für LCN fest. (*) LCN das Logische Kanalnummernsystem (Logical Channel Number system), dass verfügbar Übertragungskanäle in Übereinstimmung mit einer erkennbaren Kanalnummernsequenz organisiert (wenn verfügbar).

Kanalscan-Typ: Legen Sie Ihre Scan-Typ-Einstellungen fest.

Kanal-Speichertyp: Stellen Sie Ihre Geschäftstyp-Präferenz ein.

Lieblingsnetzwerk Wählen Sie: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk. Diese Menueption ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist.

Kanal überpringen: Stellen Sie die zu überspringenden Kanäle ein, wenn Sie die Kanäle mit den Pro-

gramm 14: Tasten auf der Fernbedienung umschalten. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie OK, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzubrechen.

Kanalsortierung: Ersetzen Sie die Positionen der beiden ausgewählten Kanäle in der Kanalliste. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie zur Auswahl OK. Wenn der zweite Kanal ausgewählt wird, wird die Position dieses Kanals durch die Position des ersten ausgewählten Kanals ersetzt.

Kanal verschieben: Verschieben Sie einen Kanal an die Position eines anderen Kanals. Markieren Sie den Kanal, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie zur Auswahl OK. Machen Sie dasselbe für einen zweiten Kanal. Wenn der zweite Kanal ausgewählt ist, wird der erste ausgewählte Kanal an die Position dieses Kanals verschoben.

Kanal bearbeiten: Kanäle in der Kanalliste bearbeiten. Bearbeiten Sie den Namen und die Kanalnummer des ausgewählten Kanals und zeigen Sie, falls verfügbar, Informationen zu **Netzwerke**, **Frequenz**, **Farbsystem** und **Soundsystem** für diesen Kanal an. Je nach Kanal können auch andere Optionen bearbeitet werden. Sie können die **blaue** Taste drücken, um den markierten Kanal zu löschen.

Analogkanal-Feinabstimmung: Feineinstellung analoger Kanäle. Eine Liste der verfügbaren analogen Kanäle wird angezeigt. Wählen Sie das gewünschte aus der Liste und drücken Sie die OK-Taste. Ändern Sie dann die Frequenz des Kanals, indem Sie die Richtungstasten Links/Rechts drücken. Drücken Sie OK, um die neue Frequenz für diesen Kanal zu speichern. Drücken Sie **Zurück**, um abzubrechen. Dieses Element ist möglicherweise nicht sichtbar, je nachdem, ob der zuletzt gesehene Kanal analog war oder nicht.

Kanalliste löschen: Löschen Sie alle Kanäle, die in der Kanalliste des ausgewählten Kanalinstallationsmodus gespeichert sind. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie OK und drücken Sie die Taste OK, um fortzufahren. Markieren Sie **Abbrechen** und drücken Sie OK, um abzubrechen.

Kanalinstallationsmodus - Kabel

Kanalsuche: Starten Sie eine Suche nach analogen und digitalen Kabelkanälen. Sofern verfügbar, werden die Bedienelementen aufgelistet. Wählen Sie die gewünschte aus und drücken Sie OK. Möglicherweise sind Optionen für den Suchmodus, den Kanalsuchtyp, die Frequenz und die Netzwerk-ID verfügbar. Die Optionen können je nach Bediener und Auswahl des Scanmodus variieren. Stellen Sie den Scan-Modus auf "voll", wenn Sie nicht wissen, wie Sie andere Optionen einrichten sollen. Markieren Sie Scan und drücken Sie OK, um den Scan zu starten. Sie können die Zurück-Taste drücken, um den Scan abzubrechen.

Die bereits gefundenen Sender werden in der Senderliste gespeichert.

Einzel-RF-Scan: Geben Sie den Frequenzwert ein, den Sie zur Auswahl OK. Wenn der zweite Kanal ausgewählt wird, wird die Position dieses Kanals durch die Position des ersten ausgewählten Kanals ersetzt.

LCN: Legen Sie Ihre Präferenz für LCN fest. (*) LCN das Logische Kanalnummernsystem (Logical Channel Number system), dass verfügbar übertragungskanäle in Übereinstimmung mit einer erkennbaren Kanalnummernsequenz organisiert (wenn verfügbar).

Kanalscan-Typ: Legen Sie Ihre Scan-Typ-Einstellungen fest.

Kanal-Speichertyp: Stellen Sie Ihre Geschäftstyp-Präferenz ein.

Lieblingsnetzwerk Wählen Sie: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk. Diese Menueption ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist.

Kanal überpringen: Stellen Sie die zu überspringenden Kanäle ein, wenn Sie die Kanäle mit den Programm 14, Tasten auf der Fernbedienung umschalten. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie OK, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzubrechen.

Kanalsortierung: Ersetzen Sie die Positionen der beiden ausgewählten Kanäle in der Kanalliste. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie zur Auswahl OK. Wenn der zweite Kanal ausgewählt wird, wird die Position dieses Kanals durch die Position des ersten ausgewählten Kanals ersetzt.

Kanal verschieben: Verschieben Sie einen Kanal an die Position eines anderen Kanals. Markieren Sie den Kanal, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie zur Auswahl OK. Machen Sie dasselbe für einen zweiten Kanal. Wenn der zweite Kanal ausgewählt ist, wird der erste ausgewählte Kanal an die Position dieses Kanals verschoben.

Kanal bearbeiten: Kanäle in der Kanalliste bearbeiten. Bearbeiten Sie den Namen und die Kanalnummer des ausgewählten Kanals und zeigen Sie Informationen zu **Netzwerke**, **Frequenz**, **Farbsystem**, **Soundsystem**, **Modulation** und **Symbole** für diesen Kanal an. Je nach Kanal können auch andere Optionen bearbeitet werden. Sie können die **blaue** Taste drücken, um den markierten Kanal zu löschen.

Analogkanal-Feinabstimmung: Feineinstellung eines analogen Kanals. Eine Liste der verfügbaren analogen Kanäle wird angezeigt. Wählen Sie das gewünschte aus der Liste und drücken Sie die OK-Taste. Ändern Sie dann die Frequenz des Kanals, indem Sie die Richtungstasten Links/Rechts drücken. Drücken Sie OK, um die neue Frequenz für diesen Kanal zu speichern. Drücken Sie **Zurück**, um abzubrechen.

Dieses Element ist möglicherweise nicht sichtbar, je nachdem, ob der zuletzt gesehene Kanal analog war oder nicht.

Kanalliste löschen: Löschen Sie alle Kanäle, die in der Kanalliste des ausgewählten Kanalinstallationsmodus gespeichert sind. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie OK und drücken Sie die Taste OK, um fortzufahren. Markieren Sie **Abbrechen** und drücken Sie OK, um abzubrechen.

Kanalinstallationsmodus - Bevorzugter/Lieblingsnetzwerk-Satellit

Erneuter Satellitenstart: Starten Sie einen Satellitenstart, indem Sie mit dem Bedienerauswahlbildschirm für den **bevorzugten Satellitenkanal** in den Kanalinstallationsmodus oder mit dem Satellitenauswahlbildschirm für den **allgemeinen Satelliten oder allgemeinen Satellitenkanal** in den Kanalinstallationsmodus beginnen. Wenn diese Scanoption bevorzugt wird, sind einige Scankonfigurationen nicht verfügbar und daher werden die Einstellungen, die während des Erstinstellungsgangs vorgenommen haben, möglicherweise nicht geändert.

Satelliten hinzufügen: Fügen Sie einen Satelliten hinzu und führen Sie einen Satellitenstart durch.

Satelliten Update: Suchen Sie nach Updates, indem Sie den vorherigen Scan mit denselben Einstellungen wiederholen. Sie können diese Einstellungen auch vor dem Scan konfigurieren. Wenn der **Kanalinstallationsmodus auf Bevorzugter Satellit** eingestellt ist, kann diese Option je nach den verfügbaren Diensten unterschiedlich benannt sein. Markieren Sie den Satelliten und drücken Sie die OK-Taste, um die Satellitenparameter zu konfigurieren. Drücken Sie die Richtungsparameter zu konfigurieren, um fortzufahren.

Satellite Manual Tuning: Starten Sie einen manuellen Satellitenstart.

Lieblingsnetzwerk Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk. Dieses Menueption ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist. Drücken Sie OK, um ausgewählten Land anhand der Erstinstellung möglicherweise nicht verfügbar.

Kanal überpringen: Stellen Sie die zu überspringenden Kanäle ein, wenn Sie die Kanäle mit den Programm 14, Tasten auf der Fernbedienung umschalten. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie OK, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzubrechen.

Kanalsortierung: Ersetzen Sie die Positionen der beiden ausgewählten Kanäle in der Kanalliste. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie zur Auswahl OK. Wenn der zweite Kanal ausgewählt wird, wird die Position dieses Kanals durch die Position des ersten ausgewählten Kanals ersetzt.

Kanal verschieben: Verschieben Sie einen Kanal an die Position eines anderen Kanals. Markieren Sie den

Kanal, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie zur Auswahl **OK**. Machen Sie dasselbe für einen zweiten Kanal. Wenn der zweite Kanal ausgewählt ist, wird der erste ausgewählte Kanal an die Position dieses Kanals verschoben.

Kanal bearbeiten: Kanäle in der Kanalliste bearbeiten. Bearbeiten Sie den Namen und die Kanalnummer des ausgewählten Kanals und zeigen Sie, falls verfügbar, Informationen zu **Netzwerkname**, **Frequenz**, **Parasystem** und **Soundsystem** für diesen Kanal an. Je nach Kanal können auch andere Optionen bearbeitet werden. Sie können die **blaue Taste** drücken, um den markierten Kanal zu löschen.

Kanalliste löschen: Löschen Sie alle Kanäle, die in der Kanalliste des ausgewählten Kanalinstallationsmodus gespeichert sind. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie die **blaue Taste**, um fortzufahren. Markieren Sie **Abbrechen** und drücken Sie **OK**, um abzubrechen.

Hinweis: Einige Optionen sind möglicherweise nicht verfügbar und werden nur bei bestimmten ausgewählten Kanalinstallationsmodi angezeigt. *(Nur für Android-Geräte verfügbar)*

Kanalinstallationsmodus

Stellen Sie diese Option als **Antenne**, **Kabel**, **Bevorzugter Satellit**, **Allgemeiner Satellit** oder **Satellit** ein.

Automatische Kanalkalibrierung

Schalten Sie die automatische Kanalkalibrierung ein oder aus.

Kanalkalibrierungsschritt

Schalten Sie die Kanalkalibrierungsfunktion ein oder aus. Dieses Element ist je nach Auswahl des **Kanalkalibrierungsmodus** möglicherweise nicht sichtbar.

Kindersicherung

(?) Zur Eingabe des **Menüs** muss zuerst die **PIN** eingegeben werden. Das Standardwert ist **1234** (z.B. Wenn Sie nach der Einschaltung ein neues Kennwort festgelegt haben, verwenden Sie das von Ihnen festgelegte Kennwort. Einige Optionen sind möglicherweise nicht verfügbar oder variieren abhängig von der Länderauswahl während der Einrichtung.

Kanal blockiert: Wählen Sie die zu sperrenden Kanäle aus der Kanalliste. Markieren Sie die entsprechenden Kanäle und drücken Sie **OK**, um ihn auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Um einen gesperrten Kanal zu sehen, muss zuerst ein Passwort eingegeben werden.

Programmbeschränkungen: Sperren Sie Programm gemäß den Altersstufungsinformationen, die mit ihnen ausgestrahlt werden. Mit den Optionen dieses Menüs können Sie Einschränkungen aktivieren oder deaktivieren, Bewertungssysteme, Einschrankungsstufen und Altersgrenzen festlegen.

Eingänge gesperrt: Verhindern Sie den Zugriff auf den ausgewählten Inhalt der Eingabequelle. Markieren Sie die gewünschte Eingabequelle und drücken Sie **OK**, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

ben. Um zu einer gesperrten Eingabequelle zu wechseln, muss zuerst ein Passwort eingegeben werden. **PIN ändern:** Ändern Sie die Standard-PIN. Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**. Sie müssen zuerst die alte PIN eingeben. Dann wird der Bildschirm für die Eingabe eines neuen Passworts angezeigt. Geben Sie das neue Passwort zur Bestätigung zweimal ein.

Audiodkanal

Stellen Sie die Audiodkanalinstellung ein, falls verfügbar. Dieses Element ist möglicherweise nicht sichtbar, je nachdem, ob der zuletzt gesehene Kanal analog war oder nicht.

Audiosprache

Stellen Sie eine der aufgelisteten Sprachoptionen als erste Audio-Spracheinstellung ein. Dieses Element ist möglicherweise nicht sichtbar, je nachdem, ob der zuletzt gesehene Kanal digital war oder nicht.

2. Audiosprache

Stellen Sie eine der aufgelisteten Sprachoptionen als zweite Audio-Spracheinstellung ein. Wenn die in der **Audiospracheinstellung** ausgewählte Sprachoption nicht unterstützt wird, wird diese Sprachinstellung berücksichtigt. Dieses Element ist möglicherweise nicht sichtbar, je nachdem, ob der zuletzt gesehene Kanal digital war oder nicht.

Open Source Lizenzen

Zeigt die Lizenzinformationen der Open Source Software an.

Version

Zeigt die Versionsnummer des Systems an.

Konten & Anmelden

Google: Diese Option ist verfügbar, wenn Sie sich in Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können Ihre Einstellungen für die Datensynchronisierung konfigurieren oder Ihr registriertes Konto auf dem TV-Gerät entfernen. Markieren Sie einen Dienst, der im Abschnitt **Synchronisierte Apps** ausgewählt ist, und drücken Sie **OK**, um die Datensynchronisierung zu aktivieren/deaktivieren. Sie **Jetzt synchronisieren** und drücken Sie **OK**, um alle aktivierten Dienste gleichzeitig zu synchronisieren.

Konto hinzufügen: Fügen Sie den verfügbaren Konten ein neues hinzu, indem Sie sich anmelden.

Apps

Mit den Optionen dieses Menüs können Sie die Apps auf Ihrem TV-Gerät verwalten.

Kürzlich geöffnete Apps

Sie können kürzlich geöffnete Apps anzeigen. Markieren Sie **Alle Apps anzeigen** und drücken Sie **OK**, um alle auf Ihrem TV-Gerät installierten Apps

anzuzeigen. Der benutzte Speicherplatz wird ebenfalls angezeigt. Sie können die Version der App anzeigen, die Ausführung der App öffnen oder erzwingen, die heruntergeladene App deinstallieren, die Berechtigungen anzeigen, die App deinstallieren, die Berechtigungen anzeigen/deaktivieren, Daten und Cache löschen usw. Markieren Sie eine App und drücken Sie **OK**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Berechtigungen

Verwalten Sie die Berechtigungen und einige andere Funktionen der Apps.

App-Berechtigungen: Die Apps werden nach Berechtigungskategorien sortiert. Sie können die Deaktivierungsberechtigungen für die Apps in diesen Kategorien aktivieren.

Spezieller App-Zugang: Konfigurieren Sie einzelne App-Funktionen und spezielle Berechtigungen.

Sicherheit & Einschränkungen Nutzung der Optionen dieses Menüs;

- Sie können die Installation von Apps aus anderen Quellen als dem Google Play Store zulassen oder einschränken.
- Stellen Sie das TV-Gerät so ein, dass es vor der Installation von Apps, die Schäden verursachen können, keine oder nur Warnungen ausgibt.

Geräteeinstellungen

Über: Suchen Sie nach Systemaktualisierungen, ändern Sie den Geräte Namen, starten Sie das TV-Gerät neu und zeigen Sie Systeminformationen wie Netzwerkadressen, Seriennummern, Versionen usw. an. Sie können auch rechtliche Informationen anzeigen, Werbung verwalteten, Ihre Werbe-ID anzeigen, zurücksetzen und ein-/ ausschalten die auf Ihre Interessen zugeschnittenen personalisierten Anzeigen.

Netflix ESN: Zeigen Sie Ihre ESN-Nummer an. Die ESN-Nummer ist eine eindeutige ID-Nummer für Netflix, die speziell zur Identifizierung Ihres Fernsehgeräts erstellt wurde.

Datum & Uhrzeit: Stellen Sie die Datums- und Uhrzeitoptionen Ihres TV-Geräts ein. Sie können Ihr TV-Gerät so einstellen, dass Uhrzeit automatisch von einem Satelliten, Netzwerk oder anderen Quellen synchronisiert werden. Stellen Sie entsprechend Ihre Umgebung und Präferenz ein. Deaktivieren Sie diese Option, indem Sie "Aus" einstellen, wenn Sie das Datum oder die Uhrzeit manuell ändern möchten. Stellen Sie dann Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Stundenformat ein.

Timer

Einschaltzeitpunkt: Stellen Sie Ihr TV-Gerät so ein, dass es sich von selbst einschaltet. Stellen Sie diese Option auf **Ein** oder **Einmal** ein, um die Einstellung eines Einschalt-Timers zu aktivieren, und auf **Aus**, um sie auszuschalten.

um sie zu deaktivieren. Bei der Einstellung **Einmal** schaltet sich das TV-Gerät nur einmal zur festgelegten Zeit in der unten stehenden Option **Auto Power On Time** ein.

Auto Power On Time: Verfügbar, wenn der **Einschaltzeitpunkt** aktiviert ist. Stellen Sie mit den Richtungsleisten die gewünschte Zeit ein, zu der sich Ihr TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschaltet und drücken Sie **OK**, um die neue eingestellte Zeit zu speichern.

Ausschaltzeitpunkt: Stellen Sie Ihr TV-Gerät so ein, dass es sich von selbst ausschaltet. Setzen Sie diese Option auf **Ein** oder **Einmal**, um die Einstellung eines Ausschalt-Timers zu aktivieren, und auf **Aus**, um sie zu deaktivieren. Bei der Einstellung **Einmal** schaltet sich das TV-Gerät nur einmal zur festgelegten Zeit in der folgenden Option für die automatische Abschaltung aus.

Automatische Ausschaltzeit: Verfügbar, wenn der **Ausschaltzeitpunkt** aktiviert ist. Stellen Sie mit den Richtungsleisten die gewünschte Zeit ein, zu der sich Ihr TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschaltet, und drücken Sie **OK**, um die neue eingestellte Zeit zu speichern.

Sprache: Stellen Sie Ihre Spracheinstellung ein. **Tastatur:** Wählen Sie Ihre Tastaturlayout und verwalteten Sie die Tastatureinstellungen.

Eingänge: Ein- oder Ausblenden eines Eingangsanschlusses, Ändern der Bezeichnung eines Eingangsanschlusses und Konfigurieren von Optionen für die HDMI CEC-Funktion (Consumer Electronic Control).

Netzwerk

Ausschalttimer: Definieren Sie eine Wartezeit, nach der Ihr TV-Gerät automatisch in den Ruhezustand wechselt.

Bild aus: Wählen Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um den Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie eine Taste auf der Fernbedienung oder am TV-Gerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten. Beachten Sie, dass Sie den Bildschirm nicht über die Tasten **Volume +**, **Mute** und **Standby** einschalten können. Diese Tasten funktionieren normal.

Timer ausschalten: Legen Sie eine Zeit fest, nach der sich Ihr TV-Gerät automatisch ausschalten soll. Zur Deaktivieren auf **Aus** stellen.

Kein Signal Auto Power Off: Stellen Sie das Verhalten des TV-Geräts ein, wenn von der aktuell eingestellten Eingangsquelle kein Signal erkannt wird. Definieren Sie eine Zeit, nach der sich Ihr TV-Gerät ausschalten soll, oder **deaktivieren** Sie es durch Ausschalten.

Bild

Bildmodus: Stellen Sie den Bildmodus nach Ihren Wünschen oder Anforderungen ein. Der Bildmodus

kann auf eine dieser Optionen eingestellt werden:
Benutzer, Standard, Vivid, Sport, Film und Spiel.
Sie können den **Benutzermodus** verwenden, um benutzerdefinierte Einstellungen zu erstellen.

Dolby Vision-Modi: Wenn **Dolby Vision-HDR** erkannt wird, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.

Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.

Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.

Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.

Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.

Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.

Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.

Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.

Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.

Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.

Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.

Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.
Dolby Vision-Modi: Wenn **Benutzermodus** oder **Standard** ausgewählt ist, wählen Sie **Benutzer** oder **Standard**.

Erweitertes Video

DNR: Die dynamische Rauschunterdrückung (DNR) ist der Prozess zum Entfernen von Rauschen aus digitalen oder analogen Signalen. Stellen Sie Ihre DNR-Präferenz auf **Niedrig, Mittel, Stark, Auto** ein oder deaktivieren Sie sie, indem Sie auf **Aus** setzen.

MPEG NR: Die MPEG-Rauschunterdrückung entfernt Bodrauschen um Umrisse und Hintergrundausmaße. Stellen Sie Ihre MPEG-NR-Voreinstellung auf **Niedrig, Mittel, Stark** ein oder schalten Sie sie aus, indem Sie auf **Aus** setzen.

Adaptive Luma-Steuuerung: Die adaptive Luma-Steuuerung passt die Kontrasteinstellungen global an das Inhaltssignal an, um eine tiefere Schwarzwerte und Weißwertwahrnehmung zu erzielen. Stellen Sie Ihre Adaptive Luma Control-Voreinstellung auf **Niedrig, Mittel, Stark** ein oder schalten Sie sie aus, indem Sie auf **Aus** setzen.

Lokale Kontraststeuerung: Die lokale Kontraststeuerung unterteilt jedes Bild in definierte kleine Regionen und bietet die Möglichkeit, für jede Region eine unabhängige Kontrasteinstellung vorzunehmen. Dieser Algorithmus verbessert feine Details und sorgt für eine bessere Kontrastwahrnehmung. Die Tiefenwirkung wird gesteuert, indem dunkle und helle Bereiche ohne Detailverlust hervorgehoben werden. Stellen Sie Ihre Einstellung für die lokale Kontraststeuerung auf **Niedrig, Mittel, Hoch** ein oder deaktivieren Sie sie, indem Sie auf **Aus** setzen.

Di-Fi-Modus: Dies ist die Funktion zur 3.2- oder 2.2-Trittfrequenzerkennung für 24-fps-Filminhalte und verbessert die Nebenwirkungen (wie Pull-down-Effekt oder Ruckeln), die durch diese Interlacing-Methoden verursacht werden. Stellen Sie Ihre Voreinstellung für den Di-Fi-Modus auf **Auto** ein oder deaktivieren Sie ihn, indem Sie auf **Aus** setzen. Dieses Element ist nicht verfügbar, wenn der Spielmodus oder der PC-Modus aktiviert ist.

Blauer Stretch: Das menschliche Auge nimmt kühlere Weißtöne als helleres Weiß wahr. Die Funktion „Blauer Stretch“ ändert den Weißabgleich von mittleren bis hohen Graustufen auf eine kühlere Farbtemperatur. Schalten Sie die Blue Stretch-Funktion ein oder aus.

Spielmodus: Der Spielmodus ist der Modus, der einige mit Videoprozessoren mit hohen Bildraten Schritt zu halten. Schalten Sie den Spielmodus ein oder aus.

PC-Modus: Der PC-Modus ist der Modus, in dem einige Bildverarbeitungsalgorithmen reduziert werden, um den Signaltyp beizubehalten. Es

kann insbesondere für RGB-Eingänge verwendet werden. Schalten Sie die PC-Modus-Funktion ein oder aus.

HDMI RGB-Bereich: Diese Einstellung sollte entsprechend dem Eingangs-RGB-Signalspektrum der HDMI-Quelle angepasst werden. Der Bereich kann begrenzt (16-235) oder vollständig (0-255) sein. Stellen Sie Ihre HDMI RGB-Bereichseinstellung ein. Die Optionen **Auto, Full** und **Limit** stehen zur Verfügung. Dieser Punkt ist nicht verfügbar, wenn die Eingangsquelle nicht auf HDMI eingestellt ist.

Farbtemperatur: Farbsättigung, Farbton und Helligkeit können für Rot-, Grün-, Blau-, Cyan-, Magenta-, Gelb- und Hauttöne (Hauttöne) eingestellt werden, um ein lebendigeres oder natürlicheres Bild zu erzielen. Stellen Sie die Werte für Farbton, Farbe, Helligkeit, Offset und Gain manuell ein. Markieren Sie **Aktivieren** und drücken Sie OK, um die Funktion einzuschalten.

11-Punkt-Weißabgleichskorrektur: Die Weißabgleichfunktion kalibriert die Farbtemperatur des FVU-Geräts in detaillierten Graustufen. Durch visuelle Darstellung oder Messung kann die Graustufengleichmäßigkeit verbessert werden. Passen Sie die Stärke der Farben **Rot, Grün, Blau** und **Verstärkung** manuell an. Markieren Sie **Aktivieren** und drücken Sie OK, um diese Funktion einzuschalten. **Zurücksetzen:** Setzen Sie die Videoeinstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück. **Hinweis:** Abhängig von der aktuell eingesetzten Eingangsquelle sind einige Menüoptionen möglicherweise nicht verfügbar.

Klang

Klangstil: Zur einfachen Klanganpassung können Sie eine Voreinstellung auswählen. **Benutzer-, Standard-, Vivid-, Sport-, Film-, Musik- oder Nachrichteneinstellungen** sind verfügbar. Die Soundeinstellungen werden entsprechend dem ausgewählten Soundstil angepasst. Einige andere Klangoptionen sind nach Auswahl möglicherweise nicht mehr verfügbar.

Ausgleich: Passen Sie das linke und rechte Lautstärkeverhältnis für Lautsprecher und Kopfhörer an. **Sound Surround-Mix:** Sound Surround können Sie die Klangqualität des TV-Soundstärker verbessern (die Klangqualität der TV-Soundstärker verbessern) durch Drücken von **OK** ein / aus.

Equalizer-Detail: Stellen Sie die Equalizer-Werte nach Ihren Wünschen ein.

Lautsprecher: So hören Sie das TV-Audio von einem angeschlossenen kompatiblen Audiogerät, als **externes Audiosystem** eingestellt. Stellen Sie als **TV-Lautsprecher** ein, um die Lautsprecher Ihres TV-Geräts für die Tonsabgabe zu verwenden ein oder aus.

Digitalaudio: Stellen Sie die Voreinstellung für die digitale Tonsabgabe ein. Die Optionen **Auto, Bypass, SPDIF, Dolby Digital Plus** und **Dolby Digital** sind verfügbar. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie zum Einstellen **OK**.

Automatische Lautstärkeregelung: Mit der automatischen Lautstärkeregelung können Sie das TV-Gerät so einstellen, dass plötzliche Lautstärkeänderungen automatisch ausgeglichen werden. Normalerweise zu Beginn einer Werbung oder wenn Sie den Kanal wechseln. Schalten Sie diese Option durch Drücken von **OK** ein / aus.

Dolby Digital-Modus: Drücken Sie **OK**, um die Optionen anzuzeigen und festzulegen. **Stereo- und Surround-Optionen** sind verfügbar. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie zum Einstellen **OK**.

Dolby Audio-Verarbeitung: Mit Dolby Audio-Processing können Sie die Klangqualität Ihres TV-Geräts verbessern. Drücken Sie **OK**, um die Optionen anzuzeigen und festzulegen. Einige andere Soundoptionen sind möglicherweise nicht mehr verfügbar und werden abhängig von den hier vorgenommenen Einstellungen abgeblendet angezeigt.

Dolby Audio-Verarbeitung: Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

Ein- oder ausschalten: Wenn die Option **Dolby Audio-Verarbeitung** aktiviert ist, kann die Option **Tomodorus** eingestellt werden. Markieren Sie die Option **Klangmodus** und drücken Sie **OK**, um die voreingestellten Klangmodi anzuzeigen. **Smart-, Film-, Musik- und Nachrichteneinstellungen** sind verfügbar. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie zum Einstellen **OK**.

Zurücksetzen: Setzt die Töneinstellungen auf die Voreinstellungen zurück.

Speicherstatus: Zeigen Sie den gesamten Speicherstatus des TV-Geräts und der angeschlossenen Geräte an. Um detaillierte Informationen zu den Verwendungsdetails anzuzeigen, markieren Sie und drücken Sie **OK**. Es gibt auch Optionen zum Auswählen und Fortfahren der angeschlossenen Speichergeräte.

Starbildeffekt: Passen Sie Ihren Starbildeffekt an. Wählen Sie Kanäle aus, die auf dem Starbildeffekt angezeigt werden. Organisieren Sie Apps und Spiele, ändern Sie deren Reihenfolge oder holen Sie sich mehr davon.

Ladenmodus: Markieren Sie **Ladenmodus** und drücken Sie **OK**. Lesen Sie die Beschreibung, markieren Sie **Fortfahren** und drücken Sie **OK**, wenn Sie fortfahren möchten. Markieren Sie dann **Ein**, wenn

Aktivieren oder **Aus** zum Deaktivieren und drücken Sie **OK**. Im Ladenmodus werden die Einstellungen Ihres Fernsehgeräts für die Geschäftsumgebung konfiguriert und die unterstützten Funktionen werden auf dem Bildschirm angezeigt. Nach der Aktivierung werden die Einstellungen für **Laden** **nachrichten** und **PQ-Demo** verfügbar. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein. Es wird empfohlen, den Ladenmodus nicht für den Heimgebrauch zu aktivieren.

Google-Assistent: Wählen Sie Ihr aktives Konto aus, zeigen Sie Berechtigungen an, wählen Sie aus, welche Apps in die Suchergebnisse aufgenommen werden sollen, aktivieren Sie den sicheren Suchfilter, aktivieren Sie das Blockieren anstößiger Wörter und zeigen Sie Open-Source-Lizenzen an.

Bildschirmsschoner: Legen Sie Bildschirmsschoner- und Schlafmodusoptionen für Ihr TV-Gerät fest. Sie können einen Bildschirmsschoner auswählen, die Wartezeit für den Bildschirmsschoner einstellen, festlegen, wann das TV-Gerät in den Energiesparmodus wechselt oder den Bildschirmsschoner-Modus starten.

Standort: Sie können die Verwendung der drahtlosen Verbindung zulassen, um den Standort zu schätzen, die aktuellen Standortanforderungen anzuzeigen und den aufgelisteten Apps die Verwendung Ihrer Standortinformationen zu erlauben oder einzuschränken.

Verwendung und Diagnose: Nutzungsdaten und Diagnoseinformationen automatisch an Google senden. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein.

Zugänglichkeit: Konfigurieren Sie **Sehbehinderte, AC4-Dialogverbesserung, Untertitel, Text in Sprache, Tastenkürzel für Eingabehilfen**, Einstellungen und / oder aktivieren / deaktivieren Sie die **Audiodescription, Hörbehinderte, Text mit hohem Kontrast**. Einige der Beschreibungseinstellungen werden möglicherweise nicht angewendet.

Sehbehindert: Digitale Fernsehsender können spezielle Audiokommentare ausstrahlen, die Bildschirmaktionen, Körpersprache, Ausdrücke und Bewegungen für Menschen mit Sehbehinderungen beschreiben.

Lautsprecher: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Audiokommentar über die TV-Lautsprecher hören möchten.

Kopfhörer: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Ton des Audiokommentars zum Kopfhörerausgang des Fernsehgeräts leiten möchten.

Lautstärke: Passen Sie die Lautstärke des Audiokommentars an.

Pan und Fade: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Audiokommentar klarer hören möchten, wenn er per Sendung verfügbar ist.

Audio für Sehbehinderte: Stellen Sie den Audiotyp für Sehbehinderte ein. Die verfügbaren Optionen hängen von der ausgewählten Sendung ab.

Fader-Steuerung: Stellen Sie das Lautstärkeverhältnis zwischen dem Hauptton des TV-Geräts (Main) und dem Audiokommentar (AD) ein.

Rücksetzen: Setzen Sie alle TV-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück. Markieren Sie Zurücksetzen und drücken Sie OK. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Wählen Sie Alles löschen, um mit dem Zurücksetzen fortzufahren. Das TV-Gerät schaltet sich zuerst aus und wieder ein. Die Ersteinrichtung beginnt. Wählen Sie Abbrechen, um den Vorgang zu beenden.

Fernbedienung & Zubehör

Sie können das folgende Zubehör wie Ihre Fernbedienung (hängt vom Modell der Fernbedienung ab) Kopfhörer, Tastatur oder Gamecontroller mit Ihrem Android-Festhalter verwenden. Fügen Sie Geräte hinzu, um sie mit Ihrem TV-Gerät zu verwenden. Wählen Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um die Suche nach verfügbaren Geräten zu starten und diese mit Ihrem TV-Gerät zu koppeln. Wenn verfügbar, markieren Sie die Option **Zubehör hinzufügen** und drücken Sie **OK**, um die Suche zu starten. Setzen Sie Ihr Gerät in den Pairingmodus. Verfügbare Geräte werden angezeigt. Wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste und drücken Sie **OK**, um die Suche zu starten und drücken Sie **OK**, um die Paarung zu starten.

Angeschlossene Geräte werden ebenfalls hier aufgelistet. Um ein Gerät zu entkoppeln, markieren Sie dieses und drücken Sie **OK**. Markieren Sie dann die Option **Paarung aufheben** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann **OK** und drücken Sie erneut **OK**, um das Gerät vom TV-Gerät zu entkoppeln. Sie können auch den Namen eines angeschlossenen Geräts ändern. Markieren Sie das Gerät und drücken Sie **OK**. Markieren Sie dann **Namen ändern** und drücken Sie erneut **OK**. Drücken Sie erneut **OK**. Verwenden Sie die virtuelle Tastatur, um den Namen des Geräts zu ändern.

Kanalliste

Das Gerät sortiert alle gespeicherten Fernsehsender in eine **Programmliste**. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die **Kanaliste** im Live-TV-Modus zu öffnen. Sie können die **rote** Taste drücken, um die Liste Seite für Seite nach oben zu scrollen, oder die **grüne** Taste, um nach unten zu scrollen.

Bei Bedarf können Sie die Kanäle filtern oder sortieren oder einen Kanal in der Kanalliste suchen. Drücken Sie die **gelbe** Taste, um die Optionen **weitere**

auswählen anzuzeigen. Verfügbare Optionen sind Typ auswählen, Sortieren und Suchen. Sortieroptionen ist je nach ausgewähltem Land während der Ersteinrichtung möglicherweise nicht verfügbar.

Um die Kanäle zu filtern, markieren Sie **Typ auswählen** und drücken Sie die Taste **OK**. Sie können zwischen den Optionen **Digital**, **Radio**, **Free**, **Encrypted**, **Analog** und **Network** wählen, um die Kanäle zu filtern, oder die Option **Broadcast** wählen, um alle installierten Kanäle in der Kanaliste anzuzeigen.

Um die Kanäle zu sortieren, markieren Sie **Sortieren** und drücken Sie die Taste **OK**. Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen und drücken Sie erneut **OK**. Die Kanäle werden nach Ihrer Auswahl sortiert.

Um einen Kanal zu suchen, markieren Sie **Suchen** und drücken Sie die Taste **OK**. Die virtuelle Bildschirmtastatur wird angezeigt. Geben Sie den Namen oder die Nummer des zu suchenden Kanals ganz oder teilweise ein, markieren Sie das Hakchensymbol auf der Tastatur und drücken Sie **OK**. Passende Ergebnisse werden aufgelistet.

Hinweis: Wenn im Menü **Typ** auswählen eine andere Option als **Sendung** ausgewählt ist, können Sie nur mit den **Programm +/-**-Tasten auf der Fernbedienung durch die Kanäle scrollen, die derzeit in der Kanaliste aufgeführt sind.

Bearbeiten der Kanäle und der Kanalliste

Sie können die Kanäle und die Kanalliste mit den Optionen **Kanal überspringen**, **Kanalsortierung**, **Kanal verschieben** und **Kanal bearbeiten** im Menü **Einstellungen > Kanal** Kanäle bearbeiten. Sie können auf das Menü **Einstellungen** über den Startbildschirm oder über das Menü **TV-Optionen** im Live-TV-Modus zugreifen.

Hinweis: Die Optionen Kanalsortierung, Kanal verschieben und Kanal bearbeiten sind möglicherweise nicht verfügbar und werden je nach Bedienerauswahl und benutzerbezogenen Einstellungen abgebildet angezeigt.

Favoritenlisten verwalten

Sie können vier verschiedene Listen mit Ihren bevorzugten Sendern erstellen. Diese Listen enthalten die **OK-Taste**, um die Kanaliste anzuzeigen. Drücken Sie dann die **blaue Taste**, um die Favoritenliste zuzugreifen. Wenn eine der Listen auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie die **gelbe Taste** drücken, um das **Favoritenlisten-Auswahlmenü** zu öffnen und von einer Liste zur nächsten zu wechseln. Wählen Sie die gewünschte Liste und drücken Sie die **OK-Taste**. Markieren Sie einen Kanal in der Liste und drücken Sie die **OK-Taste**, um ihn anzuzeigen.

Um den aktuell gesehenen Kanal zu einer Ihrer Favoritenlisten hinzuzufügen, wählen Sie die gewünschte Favoritenliste wie oben beschrieben aus und drücken Sie die **Menütaste** auf der Fernbedienung. Rufen Sie dann das **Menü Kanäle** auf, markieren Sie die Option **Zu meinen Favoriten hinzufügen** und

drücken Sie OK. Der Kanal wird zur ausgewählten Favoritenliste hinzugefügt. Um diesen Kanal aus der Liste zu entfernen, öffnen Sie die Favoritenliste, markieren Sie den Kanal und drücken Sie die **blaue** Taste. Auf diese Weise kann nur der aktuell gesehene Kanal hinzugefügt oder entfernt werden.

Programmführer

Mit Hilfe der EPG-Funktion (Electronic Program Guide) Ihres TV-Geräts können Sie den Veranstaltungsplan der aktuell installierten Sender in Ihrer Senderliste durchsuchen. Es hängt von der entsprechenden Sendung ab, ob diese Funktion unterstützt wird oder nicht.

Um auf den elektronischen Programmführer auf den Starbildschirm zuzugreifen, drücken Sie die **EPG**-Taste auf der Fernbedienung. Der elektronische Programmführer ist im Live-TV-Modus verfügbar. Sie können in den Live-TV-Modus wechseln, indem Sie entweder die **Live-TV**-Anwendung auf dem Starbildschirm starten oder die Eingangsquelle auf **EPG** umschalten. Um die **EPG**-Anwendung auszuwählen, drücken Sie die **EPG**-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

Navigationen Sie mit den Navigationsstationen des Programms. Sie können die Aufwärts- / Abwärts-
Richtungsstationen oder die **Programmliistenstationen** verwenden, um zum vorherigen / nächsten Kanals in der Liste zu wechseln, und die Rechts- / Links-
Richtungsstationen, um ein gewünschtes Ereignis des aktuell markierten Kanals auszuwählen. Sofern verfügbar, werden der vollständige Name, die Start- und Endzeit sowie das Datum, das Genre des markierten Ereignisses und eine kurze Information dazu am unteren Bildschirmrand angezeigt.


Drücken Sie die **blaue** Taste, um die Ereignisse zu filtern. Durch die große Auswahl an Filteroptionen können Sie Veranstellungen des gewünschten Typs schneller finden. Drücken Sie die **gelbe** Taste, um detaillierte Informationen zum markierten Ereignis anzuzeigen. Sie können auch die roten und grünen Tasten verwenden, um Ereignisse des vorherigen und nächsten Tages anzuzeigen. Die Funktionen werden den farbigen Tasten auf der Fernbedienung zugewiesen, sobald sie verfügbar sind. Befolgen Sie die Informationen auf dem Bildschirm, um genaue Tastenfunktionen zu erhalten.

Die Anleitung kann nicht angezeigt werden, wenn die TV-Eingangsquelle im Menü **Einstellungen** > **Kanal** > **Kindersicherung** > **Eingaben gesperrt** im Live-TV-Modus oder auf dem Startbildschirm gesperrt ist.

1. Netzwerk- Wandsteckdose
2. LAN-Eingang an der Rückseite des TV-Geräts

Drahtlose Verbindung

Ein WLAN-Modem / Router ist erforderlich, um das TV-Gerät über WLAN mit dem Internet zu verbinden. Markieren Sie die Option **WLAN** im Menü **Netzwerk** und **Internet** und drücken Sie **OK**, um die drahtlose Verbindung zu aktivieren. Die verfügbaren Netzwerke werden angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Netzwerk & Internet** > **WLAN** unter dem Titel **Starbildeinstellung**.



1. Breitband ISP-Verbindung

Ein Netzwerk mit versteckter SSID kann von anderen Geräten nicht erkannt werden. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk mit versteckter SSID herstellen möchten, markieren Sie die Option **Neues Netzwerk hinzufügen** im Menü **Netzwerk** und **Internet** auf dem Starbildschirm und drücken Sie **OK**. Fügen Sie das Netzwerk durch die manuelle Eingabe mit Hilfe der entsprechenden Option hinzu.

Ein WLAN-Router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) mit den simultanen Frequenzbändern von 2,4 und 5 GHz ist darauf ausgelegt, eine großmögliche Bandbreite zu ermöglichen. Optimiert für zügiges und schnelleres HD-Video-Streaming, schnellere Dateibearbeitung sowie Wireless-Gaming.

Verwenden Sie eine LAN-Verbindung für eine schnellere Datenübertragung zwischen anderen Geräten wie Computern.

Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen der übertragenen Produkte, die Konfiguration dieser Produkte, die Funkwellen, der Linienverkehr und die Produkte, die Sie verwenden. Abhängig von den Funkwellen der DECT-Telefone oder anderen WLAN 11b-Geräten, kann die Übertragung auch abgebrochen oder unterbrochen werden. Die Richtwerte der Übertragungsgeschwindigkeit sind die theoretischen Maximalwerte für die Wireless-Standards. Sie sind


Verbinden zum Internet herstellen

Sie können über Ihr TV-Gerät auf das Internet zugreifen, indem Sie es an ein Breitband-System anschließen. Die Netzwerkeinstellungen müssen konfiguriert werden, um eine Vielzahl von Streaming-Inhalten und Internetanwendungen nutzen zu können. Diese Einstellungen können über das Menü **Einstellungen** > **Netzwerk** und **Internet** konfiguriert werden. Sie können auch das Symbol **Verbinden** / **Nicht verbunden** auf dem Starbildschirm markieren und **OK** drücken, um auf dieses Menü zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Netzwerk und Internet** unter dem Titel **Starbildeinstellung**.

Kabelgebundene Verbindung

Verbinden Sie Ihr TV-Gerät mit Ihrem Modem / Router über ein Ethernet-Kabel. Auf der Rückseite Ihres TV-Geräts befindet sich ein LAN-Anschluss.

Der Status der Verbindung im Bereich **Ethernet** im Menü **Netzwerk und Internet** wird von **verbunden** in **Verbindungsgeändert**.



1. Breitband ISP-Verbindung

Ein Netzwerk mit versteckter SSID kann von anderen Geräten nicht erkannt werden. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk mit versteckter SSID herstellen möchten, markieren Sie die Option **Neues Netzwerk hinzufügen** im Menü **Netzwerk** und **Internet** auf dem Starbildschirm und drücken Sie **OK**. Fügen Sie das Netzwerk durch die manuelle Eingabe mit Hilfe der entsprechenden Option hinzu.

Ein WLAN-Router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) mit den simultanen Frequenzbändern von 2,4 und 5 GHz ist darauf ausgelegt, eine großmögliche Bandbreite zu ermöglichen. Optimiert für zügiges und schnelleres HD-Video-Streaming, schnellere Dateibearbeitung sowie Wireless-Gaming.

Verwenden Sie eine LAN-Verbindung für eine schnellere Datenübertragung zwischen anderen Geräten wie Computern.

Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen der übertragenen Produkte, die Konfiguration dieser Produkte, die Funkwellen, der Linienverkehr und die Produkte, die Sie verwenden. Abhängig von den Funkwellen der DECT-Telefone oder anderen WLAN 11b-Geräten, kann die Übertragung auch abgebrochen oder unterbrochen werden. Die Richtwerte der Übertragungsgeschwindigkeit sind die theoretischen Maximalwerte für die Wireless-Standards. Sie sind

nicht die tatsächlichen Geschwindigkeiten der Datenübertragung.

Welcher Ort die beste Übertragungsqualität bietet, hängt von den jeweiligen Bedingungen ab.

Die Wireless-Funktion des TV-Geräts unterstützt Modems des Typs 802.11a, b, g, n und ac. Es wird dringend empfohlen, dass Sie das IEEE 802.11n-Kommunikationsprotokoll nutzen, um Probleme bei der Überwindigkeit zu vermeiden.

Sie müssen die SSID Ihres Modems ändern, wenn in der Umgebung andere SSIDs mit der gleichen SSID vorhanden sind. Sonst können Verbindungsprobleme auftreten. Wenn Sie Probleme mit der drahtlosen Verbindung haben, benutzen Sie eine Kabelverbindung.

Für die Wiedergabe von Streaming-Inhalten ist eine stabile Verbindungsgeschwindigkeit erforderlich. Verwenden Sie eine Ethernet-Verbindung, wenn die WLAN-Geschwindigkeit instabil ist.

Multimedialeplayer

Scrollen Sie auf der Startseite zur Zeile **Apps**, wählen Sie **Multi Media Player (MMP)** und drücken Sie zum Starten die Taste **OK**.

Wählen Sie den Medientyp auf dem Hauptbildschirm des Media Players. Auf dem nächsten Bildschirm können Sie die **Menütaste** drücken, um auf eine Liste der Menüoptionen zuzugreifen, während der Fokus auf einem Ordner oder einer Medientaste liegt. Mit den Optionen dieses Menüs können Sie den Medientyp ändern, die Dateien sortieren, die Thumbnail-Größe ändern, den TV-Gerät in einen digitalen / Folienahmen verwandeln. Sie können die Medientaste auch mit den entsprechenden Optionen dieses Menüs kopieren, einfügen und löschen, wenn ein USB-Speichergerät im FA132-Format an das Fernsehgerät angeschlossen ist. Außerdem können Sie das Anzeigebildschirm ändern, indem Sie entweder **Formatieren** oder **Rekursiven Parser** auswählen. **Formatieren** entfernt alle Dateien auf dem Datenträger, um Platz für neue Dateien zu schaffen. **Rekursiven Parser** entfernt die Ordnerstruktur, wenn verfügbar. Daher wird nur der ausgewählte Medientyp in Stammordner oder in der ausgewählten Ordner angezeigt. Wenn keine Medientaste des ausgewählten Typs vorhanden ist, wird der Ordner als leer angezeigt. Im **rekursiven Parser**-Modus wird die Quelle nach allen verfügbaren Medientaste des ausgewählten Typs durchsucht und die gefundenen Dateien werden aufgelistet. Drücken Sie die **Zurück / Zurück** Taste, um dieses Menü zu schließen.

Während der Suche nach den Videodateien wird in einem kleinen Fenster auf der linken Seite des Bildschirms eine Vorschau des markierten Videos angezeigt, wenn der Ansichtstil auf Listenansicht

eingestellt ist. Drücken Sie die **blaue** Taste, um zwischen der Listenansicht und der Rasteransicht zu wechseln.

Über die USB-Verbindung

WICHTIG! Schützen Sie die Dateien auf Ihren USB-Speichergeräten, bevor Sie sie an das Fernsehgerät anschließen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Datenverluste, die durch das Anschließen von Speichergeräten und bestimmte Arten von USB-Geräten (z. B. MP3-Playern) und USB-Festplatten / Laufwerken / Speicherschicks mit diesem TV-Gerät (Kompatibel Das TV-Gerät unterstützt mit FAT32 oder NTFS formatierte Laufwerke.

Sie können Ihre Fotos, Textdokumente anzeigen oder Ihre Musik- und Videodateien wiedergeben, die auf einem angeschlossenen USB-Speichergerät am TV-Gerät installiert sind. Schließen Sie das USB-Speichergerät an einen der USB-Eingänge des TV-Geräts an.

Wählen Sie im Hauptbildschirm des Media Players den gewünschten Medientyp aus. Markieren Sie die nächsten Bildschirm einen Datenamen in der Liste der verfügbaren Medientaste und drücken Sie die Taste **OK**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um weitere Informationen zu anderen verfügbaren Tastenfunktionen zu erhalten.

Hinweis: Warten Sie jeweils etwas vor dem Anschließen bzw. Trennen, da der Player eventuell noch Daten ausliest. Andernfalls können Schäden am USB-Player und USB-Gerät verursacht werden. Zeigen Sie niemals während des Ausnehmens oder Wiedergebens Ihr Gerät heraus.

Von einem mobilen Gerät über DMR

Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit demselben Netzwerk verbunden ist wie Ihr Fernsehgerät. Scrollen Sie auf dem TV-Gerät zur Zeile **Apps** auf dem Starbildschirm, wählen Sie **Multi Media Player (MMP)** und drücken Sie zum Starten die Taste **OK**. Wählen Sie den Medientyp auf dem Hauptbildschirm des Media Players. Drücken Sie im nächsten Bildschirm die **blaue** Taste, um das Layout der Listenansicht zu ändern. Drücken Sie dann die **Zurück** Taste, um die Option **DMR** (Digital Media Renderer) wird unter den Medientypen angezeigt. Markieren Sie die TV-Gerät und drücken Sie die Taste **OK**. Das TV-Gerät wird als Medientaste auf dem Bildschirm des Mobilgeräts zu empfangen. Öffnen Sie auf dem Mobilgerät die Datei, die Sie freigeben möchten, und koppeln Sie auf das Freigabeymbol oder auf die entsprechende Option im Optionsmenü Ihres Mobilgeräts. Verfügbare Geräte werden aufgelistet. Wählen Sie Ihr TV-Gerät aus der Liste. Sie können den Gerätenamen Ihres Fernsehgeräts über das Menü Startseite abrufen. Bei Bedarf kann der Name des TV-Geräts geändert werden, indem entweder einer der vordefinierten Namen ausgewählt oder ein benutzerdefinierter Name über die Optionen im Menü

Die Aufnahmen werden im folgenden Format benannt:
Kanalname Datum (Jahr/Monat/Tag) Dauer (Stunde / Minute / Sekunde).

USB-Aufzeichnung

Um ein Programm aufzunehmen, sollten Sie zuerst eine USB-Festplatte an das TV-Gerät anschließen, wenn diese angeschaltet ist. Scrollen Sie dann das TV-Gerät ein, um die Aufnahmefunktion zu aktivieren. Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme von längeren Sendungen wie z.B. Filmen stets USB-Festplattenauwerts (HDD) zu verwenden.

Aufgezeichnete Sendungen werden auf der angeschlossenen USB-Festplatte abgespeichert. Falls gewünscht, können Sie diese gespeichert. Sie können sich dann mit einem Kopierer oder einem anderen Speichergerät kopieren. Sie können auch die Aufnahme nach der Aufnahme auf der USB-Festplatte ansehen.

Wenn diese Funktion zum ersten Mal verwendet wird, wird der **Disk Setup-Assistent** angezeigt, wenn die **Pause/Wiedergabe**-Taste gedrückt wird. Sie können entweder den **automatischen** oder den **manuellen** Eingangsmodus auswählen. Wenn Sie **manuell** formatieren und den Speicherplatz vorbereiten, wird die Timeshift-Funktion verwendet ist, wird das Ergebnis angezeigt. Drücken Sie die **Exit**-Taste.

Die Timeshift-Funktion ist für Radiosendungen nicht verfügbar.

Festplattenformat

Wenn Sie ein neues USB-Speichergerät verwenden, wird empfohlen, es zuerst mit der Option **Format** im Menü **Aufnahme>Geräteinfo** im Live-TV-Modus zu formatieren. Markieren Sie das verbundene Gerät auf dem Bildschirm **Geräteinfo** und drücken Sie die Richtungsstaste **OK** oder Rechts, um die Liste der verfügbaren Optionen anzuzeigen. Markieren Sie dann **Format** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Ein Bestätigungsdialog wird angezeigt. Markieren Sie **Ja** und drücken Sie **OK**, um die Formatierung zu starten.

WICHTIG: Durch das Formatieren Ihres USB-Speichergeräts werden **ALLE** darauf gespeicherten Daten gelöscht und das Dateisystem wird in FAT32 konvertiert. In den meisten Fällen können so Laufwerkfehler repariert werden, aber nach der Formatierung sind **ALLE** Ihre Daten gelöscht.

Zeitplanliste

Sie können Erinnerungen hinzufügen oder Timer aufheben, indem Sie das Menü **Zeitplanliste** aufrufen. Sie können im Live-TV-Modus über das Menü **Aufnahme** auf die **Zeitplanliste** zugreifen. Markieren Sie **Zeitplanliste** und drücken Sie **OK**. Zu vor eingestellte Timer werden aufgelistet, sofern verfügbar.

Drücken Sie die **Aufnahmestaste**, um einen Timer hinzuzufügen. Während das Menü **Zeitplanliste** auf dem Bildschirm angezeigt wird, Sie können den Typ des Timers einstellen, indem Sie eine Option markieren. Markieren Sie **Einrichtung** oder **Zeitplanliste**, um das Timing des Timers einzustellen, festlegen Sie **Hinzufügen** und drücken Sie **OK**. Der Timer wird der Liste hinzugefügt.

Sofort verfügbar, können Sie die Timer in dieser Liste auch bearbeiten oder löschen. Markieren Sie den Timer Ihrer Wahl und drücken Sie **OK**. Die Optionen Bearbeiten und Löschen werden am unteren Bildschirmrand angezeigt. Markieren Sie die Option, die Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **OK**. Sie können Timer bearbeiten, indem Sie ihn entweder ersetzen oder als neuen Timer hinzufügen. Wenn Sie die Option Ersetzen wählen, wird der Timer mit den neuen Einstellungen gespeichert. Wenn Sie die Option **Hinzufügen** wählen, wird der Timer als neuer Timer zur Liste hinzugefügt. Markieren Sie **Ersetzen** oder **Hinzufügen** nach Ihren Wünschen und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Wenn Sie einen Timer löschen, wird ein Bestätigungsdialog auf dem Bildschirm angezeigt. Markieren Sie **Ja** und drücken Sie **OK**, um den ausgewählten Timer zu löschen.

Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn sich das Zeitintervall zweier Timer überschneiden. Sie können nicht mehr als einen Timer für dasselbe Zeitintervall einstellen.

Drücken Sie die **EXIT**-Taste, um die Zeitplanliste zu schließen.

CEC

Mit der CEC-Funktion Ihres TV-Geräts können Sie ein angeschlossenes Gerät mit der Fernbedienung des TV-Geräts bedienen. Diese Funktion verwendet HDMI CEC (Consumer Electronics Control) zur Kommunikation mit den angeschlossenen Geräten. Geräte müssen HDMI CEC unterstützen und über eine HDMI-Verbindung angeschlossen sein.

Das TV-Gerät kommt mit eingeschalteter CEC-Funktion. Stellen Sie sicher, dass alle CEC-Einstellungen auf dem angeschlossenen CEC-Gerät ordnungsgemäß eingerichtet sind. Die CEC-Funktionalität hat unterschiedliche Namen für unterschiedliche Marken. Die CEC-Funktion funktioniert möglicherweise nicht mit allen Geräten. Wenn Sie ein Gerät mit HDMI CEC unterstützen, an Ihr TV-Gerät anschließen, wird die entsprechende HDMI-Einstellung mit dem Namen des angeschlossenen Geräts umbenannt.

Um das angeschlossene CEC-Gerät zu bedienen, wählen Sie die entsprechende HDMI-Einstellung im Menü **Eingänge** auf dem Starbidschirm. Oder drücken Sie die **Quellenaste**, wenn sich das TV-Gerät im Live-TV-Modus befindet, und wählen Sie die entsprechende HDMI-Einstellung aus der

Liste aus. Um diesen Vorgang zu beenden und das TV-Gerät erneut über die Fernbedienung zu steuern, drücken Sie die Taste **Source** auf der Fernbedienung, die weiter funktioniert, und wechseln Sie zu einer anderen Quelle.

Die TV-Fernbedienung kann das Gerät automatisch steuern, sobald die angeschlossene HDMI-Quelle ausgewählt wurde. Es werden jedoch nicht alle Funktionen des Geräts weitergeleitet. Nur Geräte, die die CEC auf der Fernbedienung unterstützen, reagieren auf die Fernbedienung des TV-Geräts.

Das TV-Gerät unterstützt auch die Funktion ARC (Audio Return Channel). Diese Funktion ist ein Audio-Link, um andere Kabel zwischen dem TV-Gerät und System (z.B. AV-Rezeiver oder Lautsprecher) zu ersetzen. Schließen Sie das Audiosystem an den HDMI2-Eingang des TV-Geräts an, um die ARC-Funktion zu aktivieren.

Um die ARC-Funktion zu aktivieren, muss die Option **Lautsprecher als Externes Audiosystem** eingestellt sein. Sie können auf diese Option über die **TV-Optionen** oder **TV-Optionen>Einstellungen>Geräteinformationen>Tonnen** im Live-TV-Modus oder über **Einstellungen>Geräteinformationen>Tonnen** auf dem Starbidschirm zugreifen. Wenn ARC aktiv ist, schaltet das TV-Gerät die anderen Audioausgänge automatisch stumm. Sie hören also nur Audio von einem angeschlossenen Audogerät (wie bei anderen optischen oder koptischen digitalen Audioausgängen). Die Lautstärkeregler der Fernbedienung sind auf das angeschlossene Audiosystem gerichtet, und Sie können die Lautstärke des angeschlossenen Geräts mit der Fernbedienung Ihres TV-Geräts regeln.

Hinweis: ARC *wird nur über den HDMI2-Eingang unterstützt*. Die CEC-Funktion ist standardmäßig auf **Ein** gesetzt. Um das Gerät vollständig auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen>Geräteinformationen>Eingänge** auf dem Starbidschirm oder die **TV-Optionen>Einstellungen>Geräteinformationen>Eingänge** im Live-TV-Modus.
2. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt **Consumer Electronic Control (CEC)**. Markieren Sie die Option **HDMI-Steuerung** und drücken Sie **OK**.

Google Cast

Mit der integrierten Google Cast-Technologie können Sie Inhalte von Ihrem Webbrowser auf einem Fernseher übertragen. Wenn Ihr Mobilgerät über die Google Cast-Funktion verfügt, können Sie den Bildschirm Ihres Geräts drahtlos auf Ihr TV-Gerät spiegeln. Wählen Sie die Option **Bildschirm spiegeln** auf Ihrem Android-Gerät. Verfügbare Geräte werden erkannt und aufgelistet. Wählen Sie Ihr Fernsehgerät aus der Liste aus und tippen Sie darauf.

um die Übertragung zu starten. Sie können den Netzwerknamen Ihres Fernsehers über das Menü **Einstellungen > Geräteinstellungen > Info** auf der Startseite abrufen. Sie können das Menü **Einstellungen > Geräteinstellungen > Info** einer der angeschlossenen TV-Geräte aufrufen, indem Sie auf **Geräteinstellungen > Markieren Sie das Gerät** klicken und drücken Sie **OK**. Markieren Sie dann **Androm** und drücken Sie erneut **OK**. Sie können entweder einen der vordefinierten Namen auswählen oder einen benutzerdefinierten Namen eingeben.

So übertragen Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf den Fernsehers Bildschirm...

1. Gehen Sie auf Ihrem Android-Gerät im Benachrichtigungsfeld oder auf dem Startbildschirm zu "Einstellungen".
2. Tippen Sie auf "Geräteverbindung".
3. Tippen Sie auf "Einfache Projektion" und aktivieren Sie "Drahtlose Projektion". Verfügbare Geräte werden aufgelistet.
4. Wählen Sie den Fernseher aus, zu dem Sie eine Übertragung durchführen möchten.

oder

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten
2. Tippen Sie auf "Drahtlose Projektion".
3. Wählen Sie den Fernseher aus, zu dem Sie eine Übertragung durchführen möchten

Wenn die mobile App für die Übertragung aktiviert ist (z. B. YouTube, Dailymotion, Netflix), können Sie Ihre App auf Ihren Fernseher übertragen. Suchen Sie in der mobilen App nach dem Google Cast-Symbol und tippen Sie darauf. Verfügbare Geräte werden erkannt und aufgelistet. Wählen Sie Ihr Fernsehgerät aus der Liste aus und tippen Sie darauf, um die Übertragung zu starten.

So übertragen Sie eine App auf den Fernsehers Bildschirm...

1. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet eine App, die Google Cast unterstützt
2. Tippen Sie auf das Google Cast-Symbol
3. Wählen Sie den Fernseher aus, zu dem Sie eine Übertragung durchführen möchten
4. Die von Ihnen ausgewählte App sollte im TV-Gerät abgespielt werden

Anmerkungen:

Google Cast funktioniert unter Android und iOS. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit demselben Netzwerk verbunden ist wie Ihr Fernsehgerät.
Die Menüs und Benennungen für die Google Cast-Funktion auf Ihrem Android-Gerät können von Marke zu Marke unterschiedlich sein und sich mit der Zeit ändern. Mehr Informationen zur Google Cast-Funktion finden Sie im Handbuch Ihres Geräts.

HBTV-System

HbbTV (Hybrid Broadcast-Breitband-TV) ist ein neuer Industriestandard, der nahtlos über den Fernsehempfang bereitgestellte TV-Dienste mit solchen, die über Breitband verfügbar sind, verbindet und den Zugriff auf reine Internetdienste über die angeschlossenen TV-Geräte und Set-top-Boxen ermöglicht. Zu den über HbbTV angebotenen Diensten gehören traditionelle Fernsehsender, Catch-up-Dienste, Video-on-Demand, personalisierter Programmhinweis, interaktive Werbung, Personalisierung, Abstimmungen, Spiele, soziale Netzwerke und andere Multimedia-Anwendungen.

HbbTV-Apps sind in den Kanälen verfügbar und werden durch den jeweiligen Sender vorgeschaltet. Die HbbTV-Anwendungen werden in der Regel durch Drücken einer Taste auf dem Fernbedienungsschaltflächen-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie auf dieses Symbol drücken, wird ein Menü auf dem Benutzer darüber zu informieren, dass sich auf diesem Kanal eine HbbTV-Anwendung befindet. Drücken Sie die auf dem Bildschirm angezeigte Taste, um die Anwendung zu starten.

HbbTV-Anwendungen verwenden die Tasten auf der Fernbedienung, um mit dem Benutzer zu interagieren. Wenn eine HbbTV-Anwendung gestartet wird, gehört die Steuerung einiger Schaltflächen der Anwendung, beispielsweise kann die numerische Kanalauswahl möglicherweise in einer Teletext-Anwendung nicht mehr laufen, bei der die Nummer die Teletext-Seiten anzeigen.

Für das HbbTV ist eine AV-Streaming-Fähigkeit der Plattform erforderlich. Es gibt zahlreiche Anwendungen, die VOD liefern (Video-On-Demand/Abruf) und Catch-Up-TV-Dienste. Mit den Tasten **OK** (Wiedergabe & Pause), **Stopp**, **Schnellvorlauf** und **Zurückspulen** auf der Fernbedienung können Sie mit dem AV-Inhalt interagieren.

Hinweis: Sie können diese Funktion über das Menü **HbbTV-Einstellungen > TV-Optionen > Erweiterte Optionen > in Live-TV-Modus aktivieren oder deaktivieren**.

Schnelle Standby-Modus

Wenn zuvor eine automatische Suche durchgeführt wurde, sucht Ihr TV-Gerät im Schnell-Standby-Modus jeden Morgen um 05.00 Uhr nach neuen oder fehlenden digitalen Kanälen. Alle neu gefundenen Sendungen werden der Senderliste hinzugefügt und fehlende Sendungen werden gelöscht, wenn Sie beim nächsten Einschalten bestehen. Die Suche nach den eingestellten **Kanaleinstellungsmodus** wird im Live-TV-Modus im Menü **Kanäle > Neue Kanäle verfügbar > Tuner** durchgeführt. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn sich das TV-Gerät im Standby-Modus befindet.

Softwareaktualisierung

Ihr TV-Gerät kann automatisch Aktualisierungen für die Firmware über das Internet finden und aktualisieren. Um die bestmögliche Nutzung Ihres TV-Geräts zu erzielen und um den neuesten Versionen zu folgen, stellen Sie sicher, dass Ihr System immer auf dem neuesten Stand ist.

Softwareupdate über das Internet

Rufen Sie auf dem Startbildschirm das Menü **Einstellungen > Geräteinstellungen > Info** auf, um Ihre Android-Systemversion zu aktualisieren. Bewegen Sie den Fokus auf die Option **Systemaktualisierung** und drücken Sie **OK**. Sie werden über den Systemstatus informiert und der Zeitpunkt, zu dem das Gerät zuletzt auf ein Update überprüft wurde, wird angezeigt. Die Option **Nach Updates suchen** ist markiert. Drücken Sie **OK**, wenn Sie nach verfügbaren Updates suchen möchten.

Hinweis: Ziehen Sie während des Neustarts nicht den Netzstecker. Wenn das Gerät nach der Aktualisierung nicht einschaltet, stecken Sie es aus und stecken es nach zwei Minuten wieder ein.

Fehlerbehebung & Tipps

TV lässt sich nicht einschalten

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose. Warten Sie eine Minute und schließen Sie es dann wieder an.
- Drücken Sie die **Standby**/On-Taste am TV-Gerät.

Das TV-Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung

- Das TV-Gerät benötigt einige Zeit zum Starten. Während dieser Zeit reagiert das Fernsehgerät nicht auf die Fernbedienung oder die TV-Geräte. Das ist normal.
- Überprüfen Sie mit einer Handkamera, ob die Fernbedienung funktioniert. Schalten Sie das Telefon in den Kameramodus und richten Sie die Fernbedienung auf das Kameragebäude. Wenn Sie feststellen, dass die Infrarot-LED auf der Kamera flackert, funktioniert die Fernbedienung. Das TV-Gerät muss überprüft werden.

Wenn Sie das Flackern nicht bemerken, sind die Batterien möglicherweise erschöpft. Ersetzen Sie diese. Wenn die Fernbedienung immer noch nicht funktioniert, ist die Fernbedienung möglicherweise defekt und muss überprüft werden.

Diese Methode zur Überprüfung der Fernbedienung ist bei Fernsehern, die drahtlos mit dem TV-Gerät gekoppelt sind, nicht möglich.

Keine Kanäle

- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen und das richtige Netzwerk ausgewählt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die richtige Senderliste ausgewählt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die richtige Kanalfrequenz eingestellt haben, wenn Sie manuell abgestimmt haben.

Kein Bild / verzerrtes Bild

- Stellen Sie sicher, dass die Antenne richtig an das TV-Gerät angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Antennenkabel nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das richtige Gerät als Eingangsquelle ausgewählt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das externe Gerät oder die Quelle richtig angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Bildeinstellungen korrekt sind.

- Lautsprecher angeordnete Audiogeräte (Nonlinear, hochauflösende Audio-Objekte) können die Empfangsqualität beeinträchtigen. Versuchen Sie nach Möglichkeit, die Empfangsqualität zu verbessern, indem Sie die Antennenrichtung ändern oder die Geräte vom TV-Gerät entfernen.
- Wechseln Sie in ein anderes Bildformat, wenn das Bild nicht auf den Bildschirm passt.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr PC die unterstützte Auflösung und Aktualisierungsrate verwendet.

Kein Ton / schlechter Ton

- Stellen Sie sicher, dass die Töneinstellungen korrekt sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet oder auf Null gestellt ist. Erhöhen Sie die zu überprüfende Lautstärke.
- Stellen Sie sicher, dass der Audioausgang des TV-Geräts mit dem Audioeingang des externen Soundsystems verbunden ist.
- Es könnte sein, dass der Ton nur aus einem Lautsprecher kommt. Überprüfen Sie die Balance-Einstellung im Ton-Menü.

Eingangsquellen - können nicht ausgewählt werden

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät an das TV-Gerät angeschlossen ist.

- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Eingangsquelle für das angeschlossene Gerät auswählen.

Typische Anzeigemodi für den VGA-Eingang

In der folgenden Tabelle werden einige der üblichen Video Display-Modi dargestellt. Unter Umständen unterstützt Ihr TV-Gerät keine verschiedenen Auflösungen.

Index	Auflösung	Frequenz
1	640x480	60Hz
2	«640X480	72Hz
3	«640x480	75Hz
4	«800x600	56Hz
5	«800x600	60Hz
6	«800x600	72Hz
7	«800x600	75Hz
8	«1024x768	60Hz
9	«1024x768	70Hz
10	«1024x768	75Hz
11	1152x864	75Hz
12	«1280x768	60Hz
13	«1280x768	75Hz
14	«1280x960	60Hz
15	«1280x960	75Hz
16	«1280x1024	60Hz
17	«1280x1024	75Hz
18	«1366x768	60Hz
19	«1366x768	60Hz
20	«1400x1050	59Hz
21	«1400x1050	60Hz
22	«1400x1050	75Hz
23	«1440x900	60Hz
24	«1440x900	75Hz
25	«1600x1200	60Hz
26	«1680x1050	59Hz
27	«1680x1050	60Hz

In einigen Fällen kann unter Umständen ein Signal nicht richtig auf dem TV angezeigt werden. Das Problem kann durch eine Inkompatibilität in den Standards des Quellgeräts verursacht werden (DVD, Set-Top etc.). Wenn so etwas bei Ihnen auftritt, sollten Sie sich mit dem Händler und auch dem Hersteller des Ausgangsgerätes in Verbindung setzen.

Index	Auflösung	Frequenz
28	«1920x1080	60Hz

AV- und HDMI-Signalkompatibilität

Quelle	Unterstützte Signale
Composite / Rückseiten AV	PAL
	SECAM
	«NTSC4.43
Komponente / Y/Pb/Pr	«NTSC5.38
	480i, 480p
	576i, 576p
HDMI	«720p
	50Hz, 60Hz
	«1080i
	50Hz, 60Hz
	«480i
	60Hz
	«480p
	576i, 576p
	50Hz, 60Hz
	«720p
HDMI	50Hz, 60Hz
	«1080i
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	«1080p
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	«3840x2160p
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	«4096x2160p
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	«4096x2160p

Beim USB Modus unterstützte Dateiformate

Video

Video-Codec	Auflösung	Bitrate	Profil	Behälter
MPEG 12	1080P@60ps	«80Mbps	MP@HL	MPEG-Programmstream (DAT, VOB, MPG, MPEG, MPEG-Transportstream (ts, trp, tp), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
«MPEG4	1080P@60ps	«40Mbps	• Einfaches Profil • Erweitertes einfaches Profil • Baseline Profile • Constrained Baseline • High Profile	MPEG-Programmstream (MPG, MPEG, MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
Sorenson H.263	1080P@60ps	«40Mbps		FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)
«H.263	1080P@60ps	«40Mbps		MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv)
«H.264	4096x2176@60ps 1080P@60ps	«135Mbps	• Hauptprofil • High Profile @ Level 5.1	FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG-Transportstream (ts, trp, tp), ASF (asf), WMV (wmv), AVI (avi), MKV (mkv)
HEVC/H.265	4096x2176@60ps	«100Mbps	Haupt- / Haupt-10-Profil, High Tier @ Level 5.1	MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG-Transportstream (ts, trp, tp), MKV (mkv)
MVC	1080P@30ps	«80Mbps		MPEG-Transportstream (ts, trp, tp)
A/V5	1080P@60ps	«40Mbps	Jizhun Profil @ Level 6.0	MPEG-Transportstream (ts, trp, tp)
A/V5+	1080P@60ps	«50Mbps	Sendeprofil @ Level 6.0, L8, L6.0	MPEG-Transportstream (ts, trp, tp)
«WMV3	1080P@60ps	«40Mbps		ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv), WMV (wmv)
«VC1	1080P@60ps	«40Mbps	• Erweitertes Profil @ Level 3 • Einfaches Profil • Hauptprofil	MPEG-Programmstream (MPG, MPEG, MPEG-Transportstream (ts, trp, tp), ASF (asf), WMV (wmv), AVI (avi), MKV (mkv)
Motion JPEG	1080P@30ps	«10Mbps		AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ASF (asf)
«VP8	1080P@60ps	«20Mbps		MKV (mkv), WebM (webm)
«VP9	4096x2176@60ps	«100Mbps		MKV (mkv), WebM (webm)
R/30/RV40	1080P@60ps	«40Mbps	Profile02	RM (rm, rmvb)

Audio					
Audio-Codec	Sample-Rate	Kanal	Bitrate	Behälter	Hinweis
MPEG12 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Bis zu 2	32Kbps ~ 448Kbps	Film: AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp), MPEG-Programmstrom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)	
				Musik: MP3 (.mp3), WAV (.wav)	
MPEG12 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Bis zu 2	96Kbps ~ 384Kbps	Film: AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp), MPEG-Programmstrom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)	
				Musik: MP3 (.mp3), WAV (.wav)	
MPEG12 Layer3	16KHz ~ 48KHz	Bis zu 2	96Kbps ~ 320Kbps	Film: AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp), MPEG-Programmstrom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), SWF (.swf)	
				Musik: MP3 (.mp3), WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
eAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	Bis zu 5,1	32Kbps ~ 640 Kbps	Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp), MPEG-Programmstrom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)	
				Musik: AC3 (.ac3), MP4 (.m4a)	
eEAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	Bis zu 5,1	32Kbps ~ 6 Mbps	Film: 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp), MPEG-Programmstrom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), AC3 (.ac3), MP4 (.m4a)	
				Musik: AAC (.aac), MP4 (.m4a)	
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Bis zu 5,1		Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp), MPEG-Programmstrom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb)	
				Musik: AAC (.aac), MP4 (.m4a)	
.WMA	8KHz ~ 48KHz	Bis zu 2	128Kbps ~ 320Kbps	Film: ASF (WMV, ASF), AVI (.avi), Matroska (.mkv)	WMA 7, WMA 8, WMA 9, Standard
				Musik: ASF (.wma)	
WMA 10 Pro M0	48KHz	Bis zu 2	192Kbps	Film: ASF (WMV, ASF), AVI (.avi), Matroska (.mkv)	Kein LBR-Modus
				Musik: ASF (.wma)	

Audio-Codec	Sample-Rate	Kanal	Bitrate	Behälter	Hinweis
WMA 10 Pro M1	48KHz	Bis zu 5,1	384Kbps	Film: ASF (WMV, ASF), AVI (.avi), Matroska (.mkv)	
				Musik: ASF (.wma)	
WMA 10 Pro M2	96KHz	Bis zu 5,1	768Kbps	Film: ASF (WMV, ASF), AVI (.avi), Matroska (.mkv)	
				Musik: ASF (.wma)	
VORBIS	Bis zu 48KHz	Bis zu 2		Film: Matroska (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	Unterstützt nur Stereodecodierung
				Musik: MP4 (.m4a), OGG (.ogg)	
DTS	Bis zu 48KHz	Bis zu 5,1	1,5Mbps	Film: MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp), MPEG-Programmstrom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), Matroska (.mkv)	
				Musik: MP4 (.m4a), OGG (.ogg)	
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Bis zu 5,1	64Kbps ~ 1,5Mbps	Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp), MPEG-Programmstrom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)	
				Musik: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Bis zu 2	e384Kbps	Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
				Musik: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
G711 Almu-law	8KHz	Bis zu 2	64Kbps ~ 128Kbps	Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
				Musik: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
LBR (cook)	8KHz 11,025KHz, 12KHz, 16KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	Bis zu 5,1	96Kbps ~ 128Kbps	Film: RM (.rm, .rmvb)	
				Musik: FLAC (.flac)	
FLAC	8KHz ~ 96KHz	Bis zu 5,1	1,6Mbps	Film: Matroska (.mkv, .mka)	
				Musik: FLAC (.flac)	
DTS LBR	12KHz, 22KHz, 24KHz, 44,1KHz, 48KHz	Bis zu 5,1	Bis zu 2 Mobil /s	Film: MP4 (.mp4, .mov)	
				Film: MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov)	
DTS XLL	Bis zu 96KHz	Up to 6		Film: MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov)	
				Film: MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp)	
DRA	8KHz ~ 96KHz	Bis 7,1	153Kbps	Film: MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp)	
				Film: MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp)	

Bild

Bild	Foto	Auflösung (Breite x Höhe)
JPEG	Baseline	15360x8640 (1920x8 x 1080x8)
	Progressiv	±1024x768
	non-Interface	±9600x6400
PNG	Interface	±1200x800
		±9600x6400
BMP		15360x8640 (1920x8 x 1080x8)
MPO	Baseline	15360x8640 (1920x8 x 1080x8)
	Progressiv	±1024x768
GIF		6400±4800 (800x8 x 600x8)

Untertitel

Intern

Dateinamenserweiterung	Behälter	Untertitel-Codec
dat, mpg, mpeg, vob	MPEG, MPEG	DVD-Untertitel
ts, tp, tp	TS	DVB-Untertitel
«mp4	«MP4	DVD-Untertitel UTF-8 Klartext
mkv	MKV	ASS
		SSA
		UTF-8 Klartext
		VobSub
		DVD-Untertitel
avi	AVI(1.0, 2.0), DMPEG, 1, 2	XSUB XSUB+

Externe

Dateinamenserweiterung	Untertitel-Parasr	Hinweis
.srt	SubRip	
.ssa/ .ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	Subviewer	
	MicroDVD	
	DVDSubtitleSystem	Nur SubViewer 1.0 & 2.0
	Subdx (VobSub)	
.td	TMPlayer	

Unterstützte DVI-Auflösungen

Wenn Sie Zusatzgeräte über das DVI-Adapterkabel (DVI zu HDMI, nicht im Lieferumfang enthalten) an die Anschlüsse Ihres TV-Gerätes anschließen, können Sie die folgenden Auflösungsrichtwerte verwenden.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
«640x480		x				x
«800x600	x					x
«1024x768		x				x
«1280x768		x		x		x
«1280x960	x					
«1360x768	x					
«1366x768	x					
«1280x1024		x		x		x
«1400x1050	x					
«1600x900	x					

Technische Daten

TV-Übertragung	PRIL BG/IDK SECAM BG/IDK
Empfangskanäle	VHF (BAND III), UHF (BAND U) - HYPERBAND Vollintegriertes Digital-/ Analog-Satelliten TV (DVB- T2/S2) (DVB-T2, DVB-S2 kompatibel)
Digitaler Empfang	
Anzahl der vorgelegten Kanäle	12/200
Kanalanzeige	Bildschirmanzei ge
RF-Antenneneingang	75 Ohm (nicht geregelt)
Betriebsspannung	220-240V AC, 50Hz.
Audio	DTS HD
Audio- Ausgangsleistung (WRAES) (%10 THD)	2x10W
Leistungsaufnahme (W)	120W
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby (W)	< 2
TV-Abmessungen TxBoxH (mit Standfuß) (mm)	208 x 972 x 610
TV-Abmessungen TxBoxH (ohne Standfuß) (mm)	62/84 x 972 x 567
Bildschirm	43"
Betriebstemperaturen und Betriebsfeuchtigkeit	0°C bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit

Spezifikationen des drahtlosen LAN- Transmitters (WLAN)

Frequenzbereiche	Max. Ausgangsleistung
2400–2483,5 MHz (CH1–CH13)	< 100 mW
5150–5250 MHz (CH36–CH48)	< 200 mW
5250–5350 MHz (CH52–CH64)	< 200 mW
5470–5725 MHz (CH100–CH140)	< 200 mW

Länderbeschränkungen

Dieses Gerät ist für Nutzung im Haushalt bzw. Büro in allen EU-Ländern (und weiteren Ländern, sofern diese die entsprechende EURichtlinie anwenden) ohne etwaige Einschränkungen mit Ausnahme der unten aufgelisteten gedacht.

Land	Beschränkung
Bulgarien	Allgemeine Genehmigung für die Benutzung im Freien und in öffentlichen Einrichtungen erforderlich.
Frankreich	Nutzung in geschlossenen Räumen nur für 2454–2483,5 MHz.
Italien	Wenn Sie das Gerät in Ihren eigenen Räumen verwenden, ist eine allgemeine Genehmigung erforderlich.
Griechenland	Nutzung in geschlossenen Räumen nur für den Bereich 5470 MHz bis 5725 MHz.
Luxemburg	Allgemeine Genehmigung für Netzwerk- und Dienstangebote (nicht für Spektrum)
Norwegen	Die Übertragung von Funkwellen ist in geschlossenen Räumen bis zu 10 km um das Zentrum von Ny-Ålesund nicht erlaubt.
Russische Föderation	Nutzung nur in geschlossenen Räumen zulässig
Israel	5-GHz-Band nur für den Bereich von 5180 MHz bis 5320 MHz

Die Vorschriften der einzelnen Länder können sich je nach Land und Erwärmung, das die Nutzung sich bei den ausstehenden Stellen angeschlossen Stand der nationalen Bestimmungen für 5 GHz WLAN erkundigen.

Lizenzen

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI- Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



Hergestellt unter der Lizenz der Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories. Vertrauliches, nicht veröffentlichtes Material. Copyright

©1992-2019 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play und YouTube sind Marken von Google LLC.

Für DTS-Patente, siehe <http://patents.dts.com>.
Hergestellt mit Lizenz der DTS Licensing Limited. DTS, das Symbol, DTS und das Symbol zusammen, DTS-HD und das DTS-HD-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den USA und / oder anderen Ländern. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Dieses Produkt enthält Technologien, die durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt sind. Die Verwendung oder Distribution dieser Technologie außerhalb dieses Produktes ohne entsprechende Lizenz(n) von Microsoft ist untersagt.

Inhaltsge n t n e r v e r w e n d e n die inhaltsziffrige Technologie Microsoft PlayReady™, um Ihre geistigen Eigentumsrechte, einschließlich des urheberrechtlich geschützten Inhalts, zu wahren. Dieses Gerät nutzt die PlayReady-Technologie, um auf PlayReady-geschützte Inhalte und/oder WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Falls das Gerät die Beschränkungen bezüglich der Verwendung von Inhalten nicht ordnungsgemäß durchsetzen kann, können die Inhalteigentümer von Microsoft fordern, die Fähigkeit des Geräts zur Wiedergabe von PlayReady-geschützten Inhalten zurückzunehmen. Die Rücknahme sollte sich nicht auf andere geschützte Inhalte auswirken. Die Inhalteigentümer können geschützte Inhalte auswirken. Inhalteigentümer können eventuell von Ihnen fordern, ein Upgrade von PlayReady durchzuführen, um auf Ihre Inhalte zuzugreifen. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, für die ein Upgrade erforderlich ist.

Das "CI Plus"-Logo ist eine Marke von CI Plus LLP. Dieses Produkt ist durch bestimmte Rechte des geistigen Eigentums der Microsoft Corporation geschützt. Die Nutzung oder der Vertrieb dieser Technologie ist ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Tochtergesellschaft untersagt.

Informationen zur Entsorgung

[Europäische Union]

Dieses Symbol zeigt an, dass damit markierte elektrische oder elektronische Geräte bzw. Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als normaler Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen müssen diese Produkt an einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten zur richtigen

Behandlung, Wiedergewinnung und Wiederverwertung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen und den EU-Richtlinien 2012/19/EU und 2013/56/EU abgegeben werden.

Indem Sie diese Produkte richtig entsorgen, helfen Sie dabei, natürliche Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Entsorgung dieser Produkte entstehen könnten.

Für detaillierte Informationen über die Wiederverwertung dieser Produkte kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden, die Abfallentsorgungsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Je nach den bei Ihnen gültigen gesetzlichen Regelungen kann es sein, dass unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts unter Strafe steht.

(Gewerbliche Nutzer)

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags.

[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union]


Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union.

Für Informationen zu Entsorgung und Wiederverwertung wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.

Bitte bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle.

An einigen Sammelstellen können Sie Algeräte kostenlos abgeben.

Hinweis: Das unten abgebildete Pb-Symbol für Akkus zeigt an, dass dieser Akku Blei enthält.



1. Produkte
2. Batterie

A	Product Fiche		
B	Commercial Brand:Horizon		
C	Product No.	10128091	
D	Model No.	43HL7590U/B	
E	Energy efficiency class	A+	
F	Visible screen size (diagonal,approx.) (inch/cm)	43 inches	108 cm
G	On mode average power consumption (Watt)	54,0	
H	Annual energy consumption (kWh/annum) (*)	78	
I	Standby power consumption (Watt)	0,50	
J	Off mode power consumption (Watt)	N/A	
K	Display resolution (px)	3840x2160	

	A	B	C	D	E	F
English	Product Fiche	Commercial Brand	Product No.	Model No.	Energy efficiency class	Visible screen size (diagonal, approx.) (inch/cm)
Deutsch	Produkt-Datenblatt	Markenzeichen	Produkt-Nr.	Modell-Nr.	Energieeffizienzklasse	Sichtbare Bildschirmgröße (diagonal, ca.) (Zoll /cm)
عربي	نسخة المنتج	العلامة التجارية /توليد	رقم المنتج	رقم الموديل	فئة كفاءة الطاقة	حجم الشاشة المبرئية (القطري)(بوصة/سم)
Български	Справочен лист с техническите данни	Търговска марка	Продукт №	Модел №	Клас на енергийна ефективност	Видим размер на екрана (диагонал, приблиз.) (инч /cm)
čestina	Produktový list	Značka výrobce	Číslo produktu	Model č.	Energetická třída	Viditelná velikost obrazovky (uhlopříčka,přibl.) (palci /cm)
Dansk	Produktoplysningsskema	Varemærke	Produktnr.	Model nr.	Energieffektivitetsklasse	Synlig skærmstørrelse (diagonal,ca.) (HK/cm)
Suomi	Tuote fiche	Kaupallinen merkki	Tuote nro.	Malli nro.	Virran tehokkuusluokka	Näkyvän kuvaruudun koko (diagonaalinen,n.) (tuumaa/cm)
Français	Fiche du produit	Marque commerciale	Produit N°	Modèle N°	Classe d'efficacité énergétique	Taille d'écran visible (diagonale,approx.) (pouces/cm)
Hrvatski	SAŽETAK PROIZVODA	Trgovačka marka	Br. proizvoda	Br. modela	Klasa energetske učinkovitosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala, približno) (inča/cm)
Nederlands	Productfiche	Commercieel merk.	Productnr.	Modelnr.	Energie efficiëntie klasse	Zichtbare schermgrootte (diagonaal,ca.) (inches/cm)
Español	Ficha del Producto	Marca Comercial	Nº de Producto	Nº de Modelo	Clasificación Energética	Tamaño de pantalla visible (diagonal,aprox.) (pulgadas/cm)
Svenska	Produktspecifikation	Varumärke	Produktnr.	Modellnr.	Energiklass	Synlig skärmstorlek (diagonal,ungefärlig) (tum/cm)
Italiano	Scheda prodotto	Marchio commerciale	Numero prodotto	Numero modello	Classe di efficienza energetica	Dimensioni visibili dello schermo (diagonale, circa) (pollici/cm)
Polski	KARTA PRODUKTU	Marka produktu	Nr produktu	Nr modelu	Klasa efektywności energetycznej	Widoczny obraz ekranu (przekątna,około) (cali/cm)
Magyar	Terméismertető adatlap	Kereskedelmi márka	Termékszám	Modellszám	Energiahatekonysági osztály	Látható képtartomány (diagonális,kb.) (inches/cm)
Norsk	Produktinformasjon	Kommersiell merkekvare	Produkt nr.	Modell nr.	Energieffektivitet klasse	Synlig skjermstørrelse (diagonal, ca.) (tommer/cm)
Português	Ficha do produto	Marca Comercial	Produto Nº	Modelo Nº	Classificação eficiência energética	Tamanho ecrã visível (diagonal, aprox.) (polegadas/cm)
Română	Fișă produs	Marca comercială	Nr. Produs	Nr. Model	Clasa de eficiență energetică	Dimensiunea ecranului vizibil (diagonală, aprox.) (inch/cm)
Русский	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали, Около) (дюймов/см)
беларуская	Справочны лістак тэхнічных даных іздзя	Торговая марка	Номер іздзя	Номер модели	Клас энергапотраблення	Відимый размер экрана (по диагонали, Около)(дюймов/см)
македонски	Технички податоци	Комерцијална марка	Производ бр.	Модел бр.	Класа на енергетска ефикасност	Големина на видлив екран (diagonalna, околу) (инчи/cm)
український	Технічні дані	Кормеціайна марка	Артикул	Модель	Клас енергоспоживання	Видимий розмір екрана (діагональ, Приблизно) (дюйми/cm)
Srpski	Tehničke podaci	Komerцијална marka	Proizvod br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Veličina vidljivog ekrana (diagonala, tokom) (inča/cm)
Slovenčina	Produktový list	Značka výrobcu	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda	Viditeľná veľkosť obrazovky (uhlopriečka, zhruba) (palco/cm)
Slovenščina	Opis izdelka	Kommercijska znamka	Št. izdelka	Št. Modela	Razred energetske učinkovitosti	Vidna velikost zaslona (diagonala, približ.) (palci/cm)
Ελληνικά	Δελτίο προϊόντος	Εμπορική σήμα	Αρ. Προϊόντος	Αρ. Μοντέλου	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	Οπτικό μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, περίλ.) (inches/cm)
Bosanski	Tehnički podaci	Komerцијална marka	Produkt br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Općno vidljivo obćnosć (diagonal, približno.) (inča/cm)
עברית	כרטיס המוצר	מותג מסחרי	מס' מוצר	מס' דגם	סיווג יעילות אנרגטית	גודל מסך גלוי (אלכסוני,כירובי)(אינץ/סמ)
Türkçe	Ürün fişi	Ticari Marka	Ürün No.	Model No.	Enerji verimliliği sınıfı	Görülen ekran boyutu (çapraz, yaklaşık) (inç/cm)
Shqip	Të dhënat e produktit	Marka tregtare	Nr. i produktit.	Nr. i modelit.	Klasa e eficientës së energjisë	Ndeshja e ekranit të dukshëm (diagonal, afërsisht) (inç/cm)
Lietuvių	Gaminio etiketė	Gaminiojas	Gaminio Nr.	Modelio Nr.	Energetinio efektyvumo klasė	Matomas ekrano dydis (strižainė, approx.) (coliu/cm)
Latviešu	Produkta apraksts	Marka	Produkta nr.	Modeļa nr.	Energoefektivitātes klase	Ekрана izmērs (pa diagonāli, aptuŗram) (colli/cm)
Eesti	TOOTEKIRJELDUS	Tootja firma	Toote nr.	Mudelil nr.	Energiklass	Vaadatava ekrani suurus (diagonaal, umbes) (toll/cm)
فارسی	مشخصات محصول	مارک تجاری	شماره محصول	شماره مدل	گروه کارایی انرژی	اندازه صفحه قبل مشاهده (تقریباً، فارسی) (اینچ)
						سایز ماسک (تقریباً، فارسی) (اینچ)

- TR:** İşbu belgede; NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CS:** Tímto NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, vakuuttaa, että radiolaitetyypin TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declară că tipul de echipament radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmed försäkrar NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

enjoy.evolve.entertain.

